

SISTEMA PARA ANALISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS

MANUAL DE REFERENCIA AMBIENTE WINDOWS®



VERSION 5.3Ws

DESARROLLADO POR DR. ADALBERTO GONZALEZ BURMESTER EN COLABORACION CON ESTRUMEX Y CON BURMESTER Y ASOCIADOS, S.C.

E-mail: estrumex@estrumex.com.mx

DERECHOS RES. (D.R.) 2005, ING. JORGE A. BRAVO MONDRAGON



Acrobat es una marca registrada de Adobe Systems, USA. Calculator for Windows es una aplicación registrada de Microsoft Corporation, USA. ESTRUMEX es una marca registrada del Ing. Jorge A. Bravo Mondragón Excel for Windows Office es una aplicación registrada de Microsoft Corporation, USA. WINDOWS es una marca registrada de Microsoft Corporation, USA. Word for Windows Office es una aplicación registrada de Microsoft Corporation, USA.

EstruMex Teléfonos/Fax: 0133-3915-2420 E-mail: estrumex@estrumex.com.mx Web: www.estrumex.com.mx

TABLA DE CONTENIDO

M	anual de	Referencia	<u>xiv</u>
<u>C</u>	onvencior	<u>nes</u>	<u>xiv</u>
<u>C</u>	onceptos.		<u>xiv</u>
<u>1.</u>	PROCES	OS PRINCIPALES DEL PROGRAMA	<u>1</u>
<u>1.</u>	<u>1 Arrai</u>	nque de la Aplicación	<u>1</u>
<u>1.</u>	<u>2 Men</u>	<u>ú Principal del Sistema</u>	<u>2</u>
	<u>1.2.0</u>	Elementos o Zonas de la Pantalla Principal	<u>2</u>
	<u>1.2.1</u>	Icono de la Aplicación	<u>3</u>
	<u>1.2.2</u>	Barra de Título	<u>3</u>
	<u>1.2.3</u>	Control de la Ventana	<u>3</u>
	<u>1.2.4</u>	Menú Principal Horizontal	<u>3</u>
	<u>1.2.5</u>	Barra de Herramientas de Navegación	<u>4</u>
	<u>1.2.6</u>	Barra de Estados ("Status Bar"), Area de Mensajes	<u>4</u>
	<u>1.2.7</u>	Barra de Estados, Area de Indicadores	<u>4</u>
	<u>1.2.8</u>	Barra de Estados, Area de Fecha	<u>4</u>
	<u>1.2.9</u>	Barra de Estados, Area de Tiempo	<u>4</u>
<u>1.</u>	<u>3 Los l</u>	<u>Menús Requisitos de Windows®</u>	<u>5</u>
	<u>1.3.1</u>	Menú Archivo	<u>6</u>
	<u>1.3.1.1</u>	<u>Ejemplos</u>	<u>6</u>
	<u>1.3.1.2</u>	Preparar Impresora	<u>7</u>
	<u>1.3.1.3</u>	Sonidos	<u>8</u>
	<u>1.3.1.4</u>	<u>Cerrar</u>	<u>8</u>
	<u>1.3.2</u>	Menú Edición	<u>9</u>
	<u>1.3.2.1</u>	<u>Cortar</u>	<u>9</u>
	<u>1.3.2.2</u>	<u>Copiar</u>	<u>9</u>
	<u>1.3.2.3</u>	Pegar	<u>9</u>
	<u>1.3.3</u>	Menú Ventana	<u>10</u>
	<u>1.3.3.1</u>	Mosaico	<u>10</u>
	<u>1.3.3.2</u>	Cascada	<u>10</u>
	<u>1.3.3.3</u>	Organiza Iconos	<u>10</u>
	<u>1.3.4</u>	Menú Ayuda	<u>11</u>
	<u>1.3.4.1</u>	<u>Contenido</u>	<u>11</u>
	<u>1.3.4.2</u>	Temas de Ayuda	<u>11</u>
	<u>1.3.4.3</u>	<u>Como Usar Ayuda</u>	<u>11</u>
	<u>1.3.4.4</u>	<u>Acerca de</u>	<u>12</u>
<u>1.</u>	<u>4 Men</u>	ús de Subsistemas de la Aplicación	<u>13</u>
<u>1.</u>	<u>5. Barra</u>	<u>a de Herramientas</u>	<u>14</u>
	<u>1.5.0</u>	Iconos de Navegación / Mantenimiento	<u>14</u>
	<u>1.5.1</u>	Principio de Archivo	<u>15</u>
	<u>1.5.2</u>	Hacia el Principio por Páginas	<u>15</u>
	<u>1.5.3</u>	Hacia el Principio de Uno en Uno	<u>15</u>
	<u>1.5.4</u>	Localiza	<u>15</u>
	<u>1.5.5</u>	Hacia el Final de Uno en Uno	<u>15</u>
	<u>1.5.6</u>	Hacia el Final por Páginas	<u>16</u>
	<u>1.5.7</u>	Final de Archivo	<u>16</u>
	<u>1.5.8</u>	<u>Selecciona</u>	<u>16</u>
	<u>1.5.9</u>	Inserta	<u>16</u>
	<u>1.5.10</u>	Cambia	<u>16</u>
	<u>1.5.11</u>	Borra	<u>16</u>
	<u>1.5.12</u>	Historia	<u>16</u>
_	<u>1.5.13</u>	<u>Ayuda</u>	<u>16</u>
<u>2.</u>	Armadura	<u>as</u>	<u>1</u>
	2.0.1	Armaduras a Dos Aguas	3

2017		2
<u>2.0.1.</u>	<u> </u>	<u>⊃</u>
2.0.1.2	<u>Armaduraa da Cuardaa Daralalaa</u>	4
2.0.2		<u>5</u>
<u>2.0.2.</u>	<u>n nowe</u>	
2.0.2.2		<u>5</u>
2.0.2.3	<u>Armaduras Pomboidalos</u>	<u>0</u> 7
2.0.5	Annaulas Kombolidales	<u>/</u>
2.0.3	<u>Pratt</u> Howo	<u>/</u>
2.0.3.2	ración de la Pantalla de Parámetros para Armaduras	<u>0</u>
<u>2.1</u> <u>Ope</u>	Acoro Estructural	<u>9</u> 11
22 Aná	Acero Estructural	12
<u>2.2 Alla</u> 2.2.1	Diagrama de Maxwell (Observa)	15
2.2.1	Diagrama de Maxwell (Observa)	16
2.2.1.	<u>Diagrama de Maxwell (Imprime).</u> Análisis de Armaduras (Imprime)	17
2.2.2 2.3 Disc	<u>Analisis de Annadulas (Implinie)</u>	10
2.3 0130	Armaduras de Acera, Paso 1	20
2.3.1	Armaduras de Acero, Paso 1	20
<u>2.3.2</u>	Armaduras de Acero, Paso 2	20
2.3.3	Annaulas de Acelo, Faso 3	20
<u>2.3.3.</u>	Armeduree de Asere Dese 4	$\frac{21}{22}$
<u>2.3.4</u> 2.2.5	Armaduras de Acero, Paso 4	22
2.3.3	Armaduras de Acero, Paso 5	22
<u>2.3.0</u>		23
<u>2.3.0.</u>	<u>n Tipos de Vigas</u>	24
2.3.0.2	<u>Armeduree de Agere Dece 7</u>	20
<u>2.3.7</u>	Armaduras de Acero, Paso 7	20
<u>2.3.8</u>	Armaduras de Acero, Paso 8	20
<u>2.3.8.</u>	<u>Selección de Peniles a Imprimir</u>	29
2.3.0.2	<u>Permes de vigas a rensión (imprime)</u>	<u>30</u>
<u>2.3.9</u>	<u>Diseno a Tension (imprime)</u>	31
$\frac{2.4}{2.4}$ DISE	Armeduree de Asere, Dess 1	34
<u>2.4.1</u>	Armaduras de Acero, Paso 1	30
<u>2.4.2</u>	Armaduras de Acero, Paso 2	30
<u>2.4.3</u>	Annaouras de Acero, Paso 3	30
2.4.3.	Armeduree de Asere Dese 4	31
$\frac{2.4.4}{2.4.5}$	Armaduras de Acero, Paso 4	20
2.4.5	Armaduras de Acero, Paso 5	20
2.4.0	Annaulas de Acelo, Faso o	<u>39</u> 40
<u>2.4.0.</u> 2.4.6.1	<u>Porfiles de Vigas</u>	<u>40</u> 11
2.4.0.2	Armaduras de Asero, Paso 7	41
$\frac{2.4.7}{2.4.9}$	Armaduras de Acero, Paso ?	43
2.4.0	Annaulas de Acelo, Paso o	44
2.4.0.	Perfiles de Vigas a Compresión (Imprime)	45
2.4.0.2	Diseño a Compresión (Imprime)	40
$\frac{2.4.3}{2}$		<u>+/</u>
	o de Cimentaciones	<u>יי</u>
<u>3.0 1</u>	Zanatas Aisladas	<u>כ</u> ר
<u>3.0.1</u> 3.0.2	Zapalas Alsiauas	<u>5</u>
<u>3.0.2</u> 3.0.2	Zapatas Outinuliauas	<u>כ</u>
<u>3.0.3</u>	<u>Laparas Cumuas</u> Trabas de Cimantación	<u>0</u>
<u>3.0.4</u> 3.0.5	Losas de Cimentación	<u>0</u>
<u>3.0.3</u>	<u>Desas de Olimentacional</u>	<u>0</u> 7
<u>3.0.0</u> 3.0.7	Operación Acoro Varillas	<u>/</u>
<u>3.0.7</u>	Selección Concreto	<u>0</u>
5.0.0		<u>ə</u>

<u>3.0.9</u>	Selección Suelo	. <u>10</u>
<u>3.0.10</u>	Selección Tierra	. <u>11</u>
<u>3.0.11</u>	Selección Mampostería	. <u>12</u>
<u>3.0.12</u>	Acero Estructural	. <u>13</u>
<u>3.1</u> Zap	<u>atas Aisladas</u>	. <u>15</u>
<u>3.1.1</u>	Zapata Aislada, Concreto, Cuadrada, Sección Constante, Interna	. <u>16</u>
<u>3.1.2</u>	Zapata Aislada, Concreto, Cuadrada, Sección Constante, Colindante	. <u>18</u>
<u>3.1.3</u>	Zapata Aislada, Concreto, Cuadrada, Sección Variable, Interna	. <u>20</u>
<u>3.1.4</u>	Zapata Aislada, Concreto, Cuadrada, Sección Variable, Colindante	. <u>22</u>
<u>3.1.5</u>	Zapata Aislada, Concreto, Rectangular, Sección Constante, Interna	. <u>24</u>
<u>3.1.6</u>	Zapata Aislada, Mampostería, Cuadrada, Sección Variable, Interna	. <u>26</u>
<u>3.1.7</u>	Zapata Aislada, Mampostería, Cuadrada, Sección Variable, Sí Colindante	. <u>28</u>
<u>3.1.8</u>	Zapatas Aisladas Sección Constante (Calcula)	. <u>29</u>
<u>3.1.8.</u>	1 Zapatas Aisladas, Paso 1	. <u>30</u>
<u>3.1.8.</u>	2 Zapatas Aisladas, Paso 2 y 3	. <u>31</u>
<u>3.1.8.</u>	<u>4</u> Zapatas Aisladas, Paso 4 y 5	. <u>33</u>
<u>3.1.8.</u>	<u>6</u> <u>Zapatas Aisladas (Imprime)</u>	. <u>36</u>
<u>3.1.9</u>	Zapata Aislada, Mampostería, Cuadrada, Sección Variable, Interna (Calcula)	. <u>37</u>
<u>3.1.9.</u>	1 Zapatas Aislada, Mampostería, Paso 1	. <u>38</u>
<u>3.1.9.</u>	2 Zapatas Aislada, Mampostería, Paso 2	. <u>38</u>
<u>3.1.9.</u>	3 Zapatas Aislada, Mampostería (Imprime)	. <u>39</u>
<u>3.2</u> Zap	atas Combinadas	. <u>40</u>
<u>3.2.1</u>	Zapata Combinada, Concreto, Rectangular, Interna	. <u>41</u>
<u>3.2.2</u>	Zapata Combinada, Concreto, Rectangular, Colindante	. <u>44</u>
<u>3.2.3</u>	Zapata Combinada, Concreto, Trapezoidal, Colindante	. <u>46</u>
<u>3.2.4</u>	Zapata Combinada, Concreto, En Forma de "T", Colindante	. <u>46</u>
<u>3.2.5</u>	Zapata Combinada, Concreto, En Forma de "H", Colindante	. <u>46</u>
<u>3.2.6</u>	Zapatas Combinadas, Concreto, Rectangular, Interna (Calcula)	. <u>47</u>
<u>3.2.6.</u>	 <u>Zapatas Combinadas (Imprime)</u> 	. <u>49</u>
<u>3.3</u> Zap	atas Corridas	. <u>51</u>
<u>3.3.1</u>	Zapata Corrida, Concreto, Interna o No Colindante	. <u>52</u>
<u>3.3.2</u>	Zapata Corrida, Mampostería, Interna o No Colindante	. <u>54</u>
<u>3.3.3</u>	Zapata Corrida, Mampostería, Externa o Sí Colindante	. <u>55</u>
<u>3.4 Tra</u>	bes de Cimentación	. <u>56</u>
<u>3.4.1</u>	Trabes de Cimentación (Calcula)	. <u>60</u>
<u>3.4.1.</u>	<u>1</u> <u>Trabes de Cimentación (Imprime)</u>	. <u>62</u>
<u>3.5</u> <u>Los</u>	as de Cimentación	. <u>64</u>
<u>3.5.1</u>	Losa de Cimentación (Calcula)	. <u>70</u>
<u>3.5.2</u>	Losa de Cimentación (Imprime)	. <u>76</u>
<u>3.6 Anu</u>	incios Espectaculares	. <u>78</u>
<u>3.6.1 An</u>	uncio Soportado, una placa	. <u>80</u>
<u>3.6.1.</u>	1 Parámetros Anuncio	. <u>81</u>
<u>3.6.1.</u>	2 Parámetros Columna	. <u>82</u>
<u>3.6.1.</u>	<u>3 Parámetros Placa</u>	. <u>83</u>
<u>3.6.1.</u>	4 Parámetros Dado	. <u>84</u>
<u>3.6.1.</u>	<u>5 Parámetros Zapata</u>	. <u>85</u>
<u>3.6.1.</u>	<u>6 Parámetros Viento</u>	. <u>87</u>
3.6.1.0	6.1 <u>Selección CAER</u>	. <u>88</u>
<u>3.6.2 An</u>	uncio Soportado, dos placas	. <u>89</u>
<u>3.6.3 An</u>	uncio Empotrado, una placa	. <u>89</u>
<u>3.6.4</u>	Anuncio Espectacular (Calcula)	. <u>90</u>
<u>3.6.5</u>	Anuncio Espectacular, Columna (Calcula)	. <u>91</u>
<u>3.6.5.</u>	1 Anuncio Espectacular, Columna (Imprime)	. <u>94</u>
<u>3.6.6</u>	Anuncio Espectacular, Placa (Calcula)	. <u>95</u>
<u>3.6.6.</u>	1 Anuncio Espectacular, Placa (Imprime)	. <u>96</u>

	~ ~ 7		~ 7
	<u>3.6.7</u>	Anuncio Espectacular, Dado (Calcula)	<u>97</u>
	<u>3.6.7.1</u>	Anuncio Espectacular, Dado (Imprime).	. <u>99</u>
	<u>3.6.8</u>	Anuncio Espectacular, Zapata (Calcula)	<u>100</u>
	3.6.8.1	Anuncio Espectacular, Zapata (Imprime)	102
	3.6.9 An	uncio Espectacular. Parámetros (Imprime)	103
4.	Columna		1
4	0 Ope	ración de las Pantallas de Parámetros para Columnas	2
4	1 Coli	impas de Acero (Parámetros)	3
<u> </u>	<u>410</u>	Columnas de Acero (Calcula)	5
	<u>4.1.0</u> 4.1.1	Columnas de Acero, Paso 1	7
	<u>4 1 2</u>	Columnas de Acero, Paso 2	<u>7</u>
	4.1.2	Columnas de Acero, Paso 2	<u>0</u>
	4.1.3	Columnas de Acero, Paso 3	<u>9</u>
	4.1.4	Columnas de Acero, Paso 4	. 10
	4.1.5	Columnas de Acero, Paso 5	. 13
	<u>4.1.6</u>	Columnas de Acero, Paso 6	. <u>15</u>
	<u>4.1./</u>	Columnas de Acero, Pasos 7 al 9.	. <u>16</u>
	<u>4.1.10</u>	Columnas de Acero (Imprime)	. <u>17</u>
<u>4</u>	<u>.2 Colu</u>	<u>imnas de Concreto Circulares (Parámetros)</u>	. <u>18</u>
	<u>4.2.0</u>	Columnas de Concreto Circulares (Calcula)	. <u>20</u>
	<u>4.2.1</u>	Columnas de Concreto Circulares, Paso 1	<u>23</u>
	4.2.2	Columnas de Concreto Circulares, Paso 2	<u>24</u>
	4.2.3	Columnas de Concreto Circulares, Paso 3	.25
	4.2.5	Columnas de Concreto Circulares, Paso 5	. 26
	4.2.6	Columnas de Concreto Circulares. Paso 6	.27
	4.2.7	Columnas de Concreto Circulares. Paso 7	.28
	4.2.8	Columnas de Concreto Circulares (Notas)	29
	429	Columnas de Concreto Circulares (Imprime)	30
4	3 Coli	umas de Concreto Rectangulares (Parámetros)	31
	<u> </u>	Columnas de Concreto Rectangulares (Calcula)	. <u>01</u>
	<u>4.3.0</u>	Columnas de Concreto Rectangulares (Dalcula)	36
	<u>4.3.1</u> 4.2.2	Columnas de Concreto Rectangulares, Paso 2	. <u>30</u>
	4.3.2	Columnas de Concreto Rectangulares, Paso 2	
	4.3.3	Columnas de Concreto Rectangulares, Paso 3	. 30
	4.3.4	Columnas de Concreto Rectangulares, Pasos 4 y 5	. <u>39</u>
	4.3.6	Columnas de Concreto Rectangulares, Paso 6	. 40
	4.3.7	Columnas de Concreto Rectangulares, Paso 7	.41
	4.3.8	Columnas de Concreto Rectangulares (Notas)	. 42
_	<u>4.3.9</u>	Columnas de Concreto Rectangulares (Imprime)	. <u>43</u>
<u>5.</u>	Losas		<u>1</u>
	<u>5.0.1</u>	Losas Macizas con Refuerzo en 1 Dirección	<u>3</u>
	<u>5.0.2</u>	Losas Macizas con Refuerzo en 2 Direcciones	<u>3</u>
	<u>5.0.3</u>	Losas Aligeradas con Refuerzo en 1 Dirección	<u>3</u>
	<u>5.0.4</u>	Losas Aligeradas con Refuerzo en 2 Direcciones	<u>3</u>
	<u>5.0.5</u>	Operación de las Pantallas de Parámetros para Losas	<u>4</u>
	<u>5.0.6</u>	Operación de las Pantallas de Parámetros para Losas, Nuevos Campos	<u>5</u>
5	.1 Los	as Macizas con Refuerzo en 1 Dirección (Parámetros)	7
	5.1.0	Losas Macizas con Refuerzo en 1 Dirección (Calcula)	9
	5.1.1	Losas Macizas con Refuerzo en 1 Dirección, Paso 1	. 11
	5.1.2	Losas Macizas con Refuerzo en 1 Dirección. Paso 2	. 12
	5.1.3	Losas Macizas con Refuerzo en 1 Dirección (Notas)	.13
	514	Losas Macizas con Refuerzo en 1 Dirección (Imprime)	14
5	$\frac{3.1.7}{2}$	as Macizas con Refuerzo en 2 Direcciones (Parámetros)	15
<u> </u>	<u>. </u>	Losas Macizas con Refuerzo en 2 Direcciones (Calcula)	17
	521	Losas Macizas con Refuerzo en 2 Direcciones, Daso 1	20
	522	Losas Macizas con Refuerzo en 2 Direcciones, Pases 2 el 5	<u>20</u>
	<u>0.2.2</u> 5.2.6	Lusas Ividuizas curi Refuerzo en 2 Direcciones, Masos 2 al 5.	. <u>21</u>
	0.2.0		. <u>∠</u> .

527	Losas Macizas con Pofuerzo en 2 Direcciones (Imprime)	25
<u>5.2.1</u>	<u>Losas Macizas con Refuerzo en 1 Direcciones (Imprinte)</u>	<u>25</u>
<u>5.3</u> <u>L056</u>	As Aligeradas con Refuerzo en 1 Dirección (Calaula)	<u>21</u>
<u>5.3.0</u> 5.2.1	Losas Aligeradas con Refuerzo en 1 Dirección (Calcula)	<u>29</u>
<u>5.3.1</u>	Losas Aligeradas con Refuerzo en 1 Dirección, Pasos 1 y 2	<u>32</u>
$\frac{0.0.0}{5.0.4}$	Losas Aligeradas con Refuerzo en 1 Dirección, Paso 5	<u>33</u>
<u>525</u>	Losas Aligeradas con Refuerzo en 1 Dirección, Paso 4	<u>34</u> 25
<u>5.5.5</u>	Losas Aligeradas con Refuerzo en 1 Dirección, Paso 5	<u>30</u>
<u>5.5.0</u> 5.2.7	Losas Aligeradas con Refuerzo en 1 Dirección, Paso o	<u>30</u> 27
<u>0.3.7</u> 5.2.0	Losas Aligeradas con Refuerzo en 1 Dirección, (Notas)	<u>31</u> 20
<u>5.3.0</u>	Losas Aligeradas con Refuerzo en 2 Dirección (Imprime)	<u>30</u>
<u>5.4</u> <u>LUSa</u>	as Aligeradas con Refuerzo en 2 Direcciones (Parametros)	<u>39</u>
<u>5.4.0</u>	Losas Aligeradas con Refuerzo en 2 Direcciones (Calcula)	<u>41</u>
<u>5.4.1</u>	Losas Aligeradas con Refuerzo en 2 Direcciones, Pasos 1 y 2	44
<u>5.4.3</u>	Losas Aligeradas con Refuerzo en 2 Direcciones, Pasos 3 al 6	<u>45</u>
<u>5.4.7</u>	Losas Aligeradas con Refuerzo en 2 Direcciones, Paso 7	<u>40</u>
<u>5.4.8</u>	Losas Aligeradas con Refuerzo en 2 Direcciones, (Notas)	<u>41</u>
5.4.9	Losas Aligeradas con Refuerzo en 2 Direcciones (Imprime)	<u>49</u>
<u>5.5</u> <u>LOSa</u>	as Macizas con Refuerzo en 1 Dirección, Electromalia	<u>50</u>
<u>5.6</u> <u>Losa</u>	as Macizas con Refuerzo en 2 Direcciones, Electromalia	<u>51</u>
<u>5.7</u> <u>Losa</u>	as Aligeradas con Refuerzo en 1 Direccion, Electromalia	<u>52</u>
<u>5.8</u> <u>Losa</u>	as Aligeradas con Refuerzo en 2 Direcciones, Electromalla	<u>53</u>
<u>5.9</u> Losa	aceros Carga Unitorme (Parametros)	<u>54</u>
<u>5.9.a</u>	Carga Concentrada	<u>57</u>
<u>5.9.b</u>	Carga Muro	<u>58</u>
<u>5.9.c</u>	Refuerzo para Momento Negativo	<u>59</u>
<u>5.9.d</u>	Puntales	<u>60</u>
<u>5.9.e</u>	Pernos.	<u>60</u>
<u>5.9.1</u>	Losaceros (Selecciona Tipo Acero Losacero)	<u>61</u>
<u>5.9.2</u>	Losaceros (Selecciona Tipo Acero Varillas)	<u>62</u>
<u>5.9.3</u>	Losaceros (Selecciona Tipo Acero Mallas)	<u>63</u>
<u>5.9.4</u>	Losaceros (Selecciona Tipo de Concreto)	<u>64</u>
<u>5.9.5</u>	Losaceros (Selecciona Tipo de Pernos)	<u>65</u>
<u>5.9.6</u>	Losaceros (Calcula)	<u>66</u>
<u>5.9.7</u>	Losaceros (Paso 1)	<u>68</u>
<u>5.9.8</u>	Losaceros (Paso 2)	<u>69</u>
<u>5.9.9</u>	Losaceros (Paso 3)	<u>70</u>
<u>5.9.9a</u>	Cimbrado	<u>71</u>
<u>5.9.9b</u>	Losa Mixta	<u>71</u>
<u>5.9.9c</u>	Mallas	<u>71</u>
<u>5.9.10</u>	Losaceros (Paso 4)	<u>72</u>
<u>5.9.11</u>	Losaceros (Paso 5)	<u>73</u>
<u>5.9.11a</u>	Volumetría	<u>73</u>
<u>5.9.12</u>	Losaceros (Paso 6)	<u>74</u>
<u>5.9.13</u>	Losaceros (Paso 7)	<u>75</u>
<u>5.9.14</u>	Losaceros (Imprime)	<u>76</u>
<u>5.10</u>	Losa Panel W (Parámetros)	<u>77</u>
<u>5.10.1</u>	Losa Panel W (Selecciona Tipo Panel W)	<u>79</u>
<u>5.10.2</u>	Losa Panel W (Selecciona Tipo Acero Varillas)	<u>80</u>
<u>5.10.3</u>	Losa Panel W (Selecciona Tipo de Concreto)	<u>81</u>
5.10.4	Losa Panel W (Calcula)	82
5.10.5	Losa Panel W (Selección de Varillas)	84
5.10.6	Losa Panel W (Imprime)	85
5.11	Losa de Cimentación	86
<u>5.</u> 12	Tridilosas	87
6. Marcos		1

6.0 Tipos de Marcos	<u>1</u>
6.0.1 Marcos Rígidos de Un Nivel	<u>1</u>
6.0.1.1 Marcos Rectangulares	<u>3</u>
6.0.1.2 Marcos Trapezoidales	<u>4</u>
6.0.1.3 Marcos A Dos Aguas	<u>5</u>
6.0.1.4 Marcos De Arco Parabólico	<u>6</u>
6.0.1.5 Marcos De Viga Parabólica	<u>7</u>
6.0.2 Marcos Rígidos de Varios Niveles	<u>8</u>
6.1 Marcos Rígidos de Un Nivel (Parámetros)	<u>9</u>
6.1.1 Marcos Rígidos de Un Nivel (Análisis)	. <u>14</u>
6.1.1.1 Marcos Rígidos de Un Nivel (Análisis, Imprime)	. <u>18</u>
6.1.2 Marcos Rígidos de Un Nivel (Calcula)	. <u>19</u>
6.1.3 Marcos Rígidos de Un Nivel, Viga Acero (Calcula)	. <u>22</u>
6.1.3.1 Marcos Rígidos de Un Nivel, Viga Acero (Filtro)	. <u>23</u>
6.1.3.2 Marcos Rígidos de Un Nivel, Viga Acero (Imprime)	. <u>24</u>
6.1.4 Marcos Rígidos de Un Nivel, Columna Acero (Calcula)	. <u>25</u>
6.1.4.1 Marcos Rígidos de Un Nivel, Columna Acero (Imprime)	. <u>27</u>
6.1.5 Marcos Rígidos de Un Nivel, Viga Concreto (Calcula)	. <u>28</u>
6.1.5.1 Marcos Rígidos de Un Nivel, Viga Concreto (Imprime)	. <u>30</u>
6.1.6 Marcos Rígidos de Un Nivel, Columna Concreto(Calcula)	. <u>31</u>
6.1.6.1 Marcos Rígidos de Un Nivel, Columna Concreto (Imprime)	. <u>33</u>
6.2 Marcos Rígidos de Varios Niveles (Parámetros)	. <u>35</u>
6.2.0. Parámetros Adicionales	. <u>39</u>
6.2.0.0 Selección del Coeficiente de Sismo.	. <u>39</u>
6.2.0.1 Captura de Claros	. <u>40</u>
6.2.0.2 Captura de Alturas y Carga de Viento	. 41
6.2.0.3 Captura de Carga Uniforme	. <u>42</u>
6.2.0.4 Captura de Carga Concentrada	. 43
6.2.0.5 Captura de Distancia a la Carga	. 44
6.2.0.6 Captura de Carga Adicional Perpendicular	. <u>45</u>
6.2.0.7 Captura de Momento de Inercia para Viga	. <u>46</u>
6.2.0.8 Captura de Momento de Inercia para Columna	. <u>47</u>
6.2.1. Impresión de Parámetros	. <u>48</u>
6.2.1.1 Parámetros Generales (Imprime)	. <u>49</u>
6.2.1.2 Carga Uniforme (Imprime)	. <u>50</u>
6.2.1.3 Carga Concentrada (Imprime)	. <u>50</u>
6.2.1.4 Distancia Izquierda a la Carga Concentrada (Imprime)	. <u>50</u>
6.2.1.5 Carga Adicional Perpendicular (Imprime)	. <u>51</u>
6.2.1.6 Momento de Inercia Vigas (Imprime)	. <u>51</u>
6.2.1.7 Momento de Inercia Columnas (Imprime)	. <u>51</u>
6.2.2. Marcos Rígidos Varios Niveles (Análisis)	. <u>52</u>
6.2.2.1 Marcos Rígidos Varios Niveles (Paso 1)	. <u>54</u>
6.2.2.2 Marcos Rígidos Varios Niveles (Paso 2)	. <u>61</u>
6.2.2.3 Marcos Rígidos Varios Niveles (Paso 3)	. <u>63</u>
6.2.2.4 Marcos Rígidos Varios Niveles (Paso 4)	. <u>64</u>
6.2.2.5 Marcos Rígidos Varios Niveles (Paso 5)	. <u>66</u>
6.2.2.5.1 Carga Axial Columnas (Imprime)	. <u>67</u>
6.2.2.5.2 Pesos, Cargas, Momentos (Imprime)	. <u>67</u>
6.2.2.5.3 Factor Rigidez Vigas (Imprime)	. <u>67</u>
6.2.2.5.4 Factor Rigidez Columnas(Imprime)	. <u>68</u>
6.2.2.5.5 Factor Giro Extremo Izquierdo Viga (Imprime)	. <u>68</u>
6.2.2.5.6 Factor Giro Extremo Derecho Viga (Imprime)	. <u>68</u>
6.2.2.5.7 Factor Giro Extremo Superior Columna (Imprime)	. <u>69</u>
6.2.2.5.8 Factor Giro Extremo Inferior Columna (Imprime)	. <u>69</u>
6.2.2.5.9 Factor Corrimiento Columnas (Imprime)	. 69

6.2.2.5.10 Influencia Desplazamiento Inicial Columnas (Imprime)	70
6.2.2.5.11 Momento de Sujeción (Imprime)	70
6.2.2.5.12 Momento de Empotramiento Extremo Izquierdo Viga (Imprime)	71
6.2.2.5.13 Momento de Empotramiento Extremo Derecho Viga (Imprime)	71
6.2.2.5.14 Momento de Empotramiento Extremo Superior Columna (Imprime)	72
6.2.2.5.15 Momento de Empotramiento Extremo Inferior Columna (Imprime)	72
6.2.2.5.16 Momento de Flexionante Final Extremo Izquierdo Viga (Imprime)	73
6.2.2.5.17 Momento de Flexionante Final Extremo Derecho Viga (Imprime)	73
6.2.2.5.18 Momento de Flexionante Final Extremo Superior Columna (Imprime)	74
6.2.2.5.19 Momento de Flexionante Final Extremo Inferior Columna (Imprime)	74
6.2.3. Marcos Rígidos Varios Niveles (Calcula)	<u>75</u>
6.2.3.1 Diseño en Acero	<u>75</u>
6.2.3.2 Diseño en Concreto	<u>76</u>
6.2.4 Marcos Rígidos de Varios Niveles, Viga Acero (Calcula)	<u>77</u>
6.2.4.1 Diseño de Vigas en Acero (Filtro)	<u>78</u>
6.2.4.2 Marcos Rígidos de Varios Niveles, Viga Acero (Imprime)	<u>79</u>
6.2.5 Marcos Rígidos de Varios Niveles, Columna Acero (Calcula)	<u>80</u>
6.2.5.1 Marcos Rígidos de Un Nivel, Columna Acero (Imprime)	<u>82</u>
6.2.6 Marcos Rígidos de Varios Niveles, Viga Concreto (Calcula)	<u>83</u>
6.2.6.1 Marcos Rígidos de Varios Niveles, Viga Concreto (Imprime)	<u>85</u>
6.2.7 Marcos Rígidos de Varios Niveles, Columna Concreto (Calcula)	<u>86</u>
6.2.7.1 Marcos Rígidos de Un Nivel, Columna Concreto (Imprime)	<u>88</u>
6.2.8 Marcos Rígidos de Varios Niveles, Acero (Resultados)	<u>89</u>
6.2.8.1 Creación del Archivo de Resultados	<u>90</u>
6.2.8.2 Consulta del Archivo de Resultados.	<u>91</u>
6.2.8.3 Impresión del Archivo de Resultados	<u>92</u>
6.2.9 Marcos Rígidos de Varios Niveles, Concreto (Resultados)	<u>93</u>
6.2.9.1 Creación del Archivo de Resultados	<u>93</u>
6.2.9.2 Consulta del Archivo de Resultados	<u>94</u>
6.2.9.3 Impresión del Archivo de Resultados	<u>96</u>
<u>7.</u> <u>Muros</u>	<u>1</u>
7.0 Operación de las Pantallas de Parámetros Muros y Contenciones	<u>2</u>
7.1 Muros de Carga (Cargas Concentradas)	<u>3</u>
<u>7.1.1</u> <u>Muros de Carga (Calcula)</u>	<u>4</u>
<u>7.1.2</u> <u>Muros de Carga (Imprime)</u>	<u>6</u>
<u>7.2</u> <u>Muros de Sotano</u>	<u>/</u>
<u>7.2.1</u> <u>Muros de Sotano (Calcula)</u>	<u>8</u>
<u>7.2.2</u> <u>Muros de Sotano (Imprime)</u>	<u>10</u>
7.3 Muros de Contencion	<u>11</u>
7.3.0 Definiciones	<u>11</u>
7.3.1 Guamiciones	12
$\frac{7.3.1.1}{7.2.1.1} = \frac{\text{En I. Sin Sobletalya}}{\text{En I. Sin Sobreage}} (Coloulo)$	<u>13</u> 15
$\frac{7.3.1.1.1}{7.2.1.1.2} = \frac{\text{En I, Sin Sobrecarga (Imprime)}}{\text{En I, Sin Sobrecarga (Imprime)}}$	<u>10</u> 16
$\frac{7.3.1.1.2}{7.2.1.2} = \text{En I, Sin Sobrecarga}$	<u>10</u>
$\frac{7.3.1.2}{7.2.1.2} = \frac{111,0011300160a1ga}{2.001000160a1ga}$	<u>17</u>
$\frac{7.3.1.2.1}{7.3.1.2.2} = \text{En I, Con Sobrecarga (Imprime)}$	<u>19</u>
7.3.1.3 En L. Sin Sobrecarga	<u>20</u> 21
$\frac{7.3.1.3}{2.3.1.3} = \frac{1112}{2000} 1000000000000000000000000000000000000$	<u>21</u>
7.3.1.3.2 En L. Sin Sobrecarga (Unprime)	<u>23</u> 24
7.3.1.4 En L Con Sobrecarga	<u>24</u> 25
7.3.1.4 En L Con Sobrecarga (Calcula)	<u>25</u> 27
7.3.1.4.2 En L Con Sobrecarge (Imprime)	<u>21</u> 28
7.3.2 Baios	<u>20</u> 20
7321 En T. Sin Sobrecarda	<u>∠</u> ∖.2
	<u></u>

7.3.2.1.1 En T, Sin Sobrecarga (Calcula)	<u>32</u>
7.3.2.1.2 En T, Sin Sobrecarga (acero)	<u>33</u>
7.3.2.1.3 En T, Sin Sobrecarga (Imprime)	<u>36</u>
7.3.2.2 En T, Con Sobrecarga	<u>38</u>
7.3.2.2.1 En T, Con Sobrecarga (Calcula)	<u>40</u>
7.3.2.2.2 En T, Con Sobrecarga (acero)	<u>41</u>
7.3.2.2.3 En T, Con Sobrecarga (Imprime)	<u>44</u>
7.3.2.3 En Trapecio, Sin Muro Como Carga	<u>46</u>
7.3.2.3.1 En Trapecio, Sin Muro Como Carga (revisiones)	<u>48</u>
7.3.2.3.2 En Trapecio, Sin Muro Como Carga (Calcula)	<u>49</u>
7.3.2.3.3 En Trapecio, Sin Muro Como Carga (Imprime)	<u>51</u>
7.3.2.4 En Trapecio Con Muro Como Carga	<u>52</u>
7.3.2.4.1 En Trapecio Con Muro Como Carga (Calcula)	<u>54</u>
7.3.2.4.2 En Trapecio Con Muro Como Carga (Imprime)	<u>56</u>
<u>7.3.3</u> <u>Altos</u>	<u>57</u>
<u>7.3.3.0</u> <u>Usos</u>	<u>57</u>
7.3.3.1 En T, Zapata y Espolón, Sin Sobrecarga	<u>58</u>
7.3.3.2 En T, Zapata y Espolón, Con Sobrecarga	<u>60</u>
7.3.3.3 En T, Zapata y Espolón, Carga Uniforme	<u>62</u>
7.3.3.4 En T, Zapata y Pilotes, Sin Sobrecarga	<u>64</u>
7.3.3.5 En T, Zapata y Pilotes, Con Sobrecarga	<u>66</u>
7.3.3.6 En T, Zapata y Pilotes, Carga Uniforme	<u>68</u>
7.3.3.7 Muros Altos En T, (Revisiones)	<u>70</u>
7.3.3.7 Muros Altos En T, (Calcula)	<u>72</u>
7.3.3.8 Muros Altos En T, (Refuerzo Muro)	<u>74</u>
<u>7.3.3.8.0 Varillas</u>	<u>75</u>
7.3.3.8.1 Pared Vertical Exterior	<u>76</u>
7.3.3.8.2 Corte Lateral	<u>77</u>
7.3.3.8.3 Pared Vertical Interior 1	<u>78</u>
7.3.3.8.4 Pared Vertical Interior 2	<u>79</u>
7.3.3.8.5 Volumetría	<u>81</u>
7.3.3.9 Muros Altos En T, (Refuerzo Zapata)	<u>82</u>
7.3.3.9.1 Zapata	<u>83</u>
7.3.3.9.2 Volumetría 0-Sin Espolón	<u>85</u>
7.3.3.9.3 Espolón 1	<u>86</u>
7.3.3.9.4 Volumetría 1- Espolón Rectangular	87
7.3.3.9.5 Espolón 2	<u>88</u>
7.3.3.9.6 Volumetría 2- Espolón Trapezoidal	<u>89</u>
7.3.3.9.7 Pilotes	
7.3.3.9.8 Volumetría 3-Pilotes	92
7.3.3.10 Muros Altos En T, (Imprime)	<u>93</u>
7.3.3.11 Muros Altos En T, (Imprime 2)	94
8. Vigas	<u>1</u>
8.1 Vigas Simples	<u>3</u>
8.1.1 Apoyos Simples	4
8.1.2 Apoyos Empotrado y Simple	
8.1.3 Apoyos Doble Empotrado	
8.1.4 Empotrado y Volado	
8.1.5 Parámetros Carga Uniforme	<u>5</u>
8.1.6 Parámetros Cargas Concentradas Simétricas	6
8.1.7 Parámetros 1 Carga Concentrada Asimétrica	7
8.1.8 Parámetros 2 Cargas Concentradas Asimétricas	8
8.1.8.1 Operación de las Pantallas de Parámetros Vigas Simples	9
8.1.9 Análisis de Viga Simple	1 <u>0</u>
8 1 10 Paparte del Apólicis de Viga Simple	12

8.2 Viga	as Continuas Simétricas	13
8.2.1	3 apovos	13
8.2.2	<u>4 apovos</u>	13
8.2.3	5 apoyos	13
8.2.4	Pantalla de Parámetros Vigas Continuas Simétricas	14
8.2.4.1	Operación de la Pantalla de Parámetros Vigas Continuas Simétricas	15
8.2.5	Análisis de Viga Continua Simétrica	16
826	Reporte del Análisis de Viga Continua Simétrica	18
8.3 Viga	as Continuas Asimétricas	20
8.3.1	Pantalla de Parámetros Vigas Continuas Asimétricas	21
8.3.1.1	Operación de la Pantalla de Parámetros Vigas Continuas Asimétricas	23
832	Análisis de Viga Continua Asimétrica	24
8.3.3	Reporte del Análisis de Viga Continua Asimétrica	27
8.4 Dise	eño con Vigas de Acero.	29
8.4.1	Diseño con Vigas de Acero. Paso 1	31
8.4.2.	Diseño con Vigas de Acero. Paso 2	32
8.4.3	Diseño con Vigas de Acero, Paso 3	36
8.4.4	Diseño con Vigas de Acero, Reporte	42
8.5 Dise	eño con Vigas de Concreto	44
8.5.1	Diseño con Concreto Reforzado. Paso 1	47
8.5.2	Diseño con Concreto Reforzado, Paso 2	48
8.5.3	Diseño con Concreto Reforzado. Paso 3	49
8.5.4	Diseño con Concreto Reforzado, Paso 4	50
8.5.5	Diseño con Concreto Reforzado, Paso 5	51
8.5.6	Diseño con Concreto Reforzado. Paso 6	52
8.5.7	Diseño con Concreto Reforzado. Paso 7	53
8.5.8	Diseño con Concreto Reforzado, Paso 8	54
8.5.9	Diseño con Concreto Reforzado, Paso 9	59
8.5.10	Diseño con Concreto Reforzado, Paso 10	60
8511	Diseño con Concreto Reforzado, Paso 11	62
8.5.12	Diseño con Concreto Reforzado, Paso 12	65
8.5.13	Diseño con Concreto Reforzado, Reporte	66
9. Obras	<u></u>	.1
9.1 Man	itenimiento de obras	3
9.1.1	Actualización de Obras	4
9.1.2	Listado de Obras	5
9.2 Abri	r Obra (antes de guardar)	7
9.2.1	Seleccionar Obra	8
9.3 Gua	rdar Información	9
10. Recup	era	1
10.1	Abrir Obra (antes de recuperar)	3
10.1.1	Seleccionar Obra	4
10.2	Mantenimiento Archivos Recupera	5
10.2.1	Mantenimiento Vigas	5
10.2.1	.1 Vigas Simples	6
10.2.1	.2 Vigas Continuas Simétricas	8
10.2.1	.3 Vigas Continuas Asimétricas	8
10.2.1	.4 Vigas de Acero	8
10.2.1	.5 Vigas de Concreto	8
10.2.2	Mantenimiento Muros	8
10.2.3	Mantenimiento Columnas	8
10.2.3	Mantenimiento Losas	8
10.3	Recupera Vigas	9
10.3.1	Vigas Simples	9
10.3.1	.0 Estado Recupera	10
		_

10.3.1	.1 Seleccionar Viga Simple a Recuperar	.11
10.3.2	Vigas Continuas Simétricas	. 12
10.3.3	Vigas Continuas Asimétricas	. 12
10.3.4	Vigas de Acero	. 12
10.3.5	Vigas de Concreto	. 12
10.4	Recupera Muros	. 12
10.5	Recupera Columnas	. 12
10.6	Recupera Losas	. 12
11. Catálo	 gos	1
11.1	Consulta Datos Fijos	3
11.1.1	Actualización de Datos Fijos	4
11.1.1	1 Datos de la Empresa	4
<u>11.1.1</u>	.2 Datos de la Obra	<u>5</u>
11.1.1	3 Datos de Constantes	6
11.1.2	Listado de Datos Fijos	7
11.2	Consulta Coeficientes EAR	9
<u>11.2.1</u>	Actualización de Coeficientes EAR	. 10
11.3	Consulta Coeficientes Sismo	. 11
11.3.1	Actualización de Coeficientes de Sismo	.12
11.4	Consulta Perfiles para Armaduras	.13
11.4.1	Actualización de Perfiles para Armaduras	.14
11.4.2	Listado de Perfiles para Armaduras	. 15
11.5	Consulta Perfiles para Columnas	. 17
11.5.1	Actualización de Perfiles para Columnas	. 18
<u>11.5.2</u>	Listado de Perfiles para Columnas	. <u>19</u>
<u>11.6</u>	Consulta Perfiles para Vigas	. <u>21</u>
11.6.1	Actualización de Perfiles para Vigas	.22
11.6.2	Listado de Perfiles para Vigas	. 23
<u>11.7</u>	Consulta Tipos de Acero	. <u>25</u>
<u>11.7.1</u>	Actualización de Tipos de Acero	. <u>26</u>
<u>11.7.2</u>	Listado de Tipos de Acero	. <u>27</u>
<u>11.8</u>	Consulta Tipos de Concreto	. <u>29</u>
<u>11.8.1</u>	Actualización de Tipos de Concreto	. <u>30</u>
<u>11.8.2</u>	Listado de Tipos de Concreto	. <u>31</u>
<u>11.9</u>	Consulta Tipos de Losacero (Sección Acero)	. <u>33</u>
<u>11.9.1</u>	Actualización de Tipos de Losacero (Sección Acero)	. <u>34</u>
<u>11.9.2</u>	Consulta Tipos de Losacero (Sección Compuesta)	. <u>36</u>
<u>11.9.3</u>	Actualización de Tipos de Losacero (Sección Compuesta)	. <u>37</u>
<u>11.9.4</u>	Listado de Tipos de Losacero (Sección Acero)	. <u>39</u>
<u>11.9.5</u>	Listado de Tipos de Losacero (Sección Compuesta)	. <u>40</u>
<u>11.10</u>	Consulta Tipos de Malla Electrosoldada	. <u>41</u>
<u>11.10.1</u>	Actualización de Tipos de Malla	. <u>42</u>
<u>11.10.2</u>	Listado de Tipos de Malla	. <u>43</u>
<u>11.11</u>	Consulta Tipos de Mampostería	. <u>45</u>
<u>11.11.1</u>	Actualización de Tipos de Mampostería	. <u>46</u>
<u>11.11.2</u>	Listado de Tipos de Mampostería	. <u>47</u>
<u>11.12</u>	Consulta Tipos de Panel W	. <u>49</u>
<u>11.12.1</u>	Actualización de Tipos de Panel W	. <u>50</u>
<u>11.12.2</u>	Listado de Tipos de Panel W	. <u>52</u>
<u>11.13</u>	Consulta Tipos de Pernos	. <u>53</u>
<u>11.13.1</u>	Actualización de Tipos de Pernos	. <u>54</u>
<u>11.13.2</u>	Listado de Tipos de Pernos	. <u>55</u>
<u>11.14</u>	Consulta Tipos de Suelos	. <u>57</u>
<u>11.14.1</u>	Actualización de Tipos de Suelo	. <u>58</u>
<u>11.14.2</u>	Listado de Tipos de Suelo	. <u>59</u>

DERECHOS RESERVADOS (D.R.) 2005, ING. JORGE A. BRAVO MONDRAGON. SISTEMA PARA ANALISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS MANUAL DE REFERENCIA AMBIENTE WINDOWS®

11.15	Consulta Tipos de Tierras	.61
11.15.1	Actualización de Tipos de Tierra	62
11.15.2	Listado de Tipos de Tierra	<u>63</u>
<u>11.16</u>	Consulta Varillas de Acero	<u>65</u>
<u>11.16.1</u>	Actualización de Varillas de Acero	<u>66</u>
<u>11.16.2</u>	Listado de Varillas de Acero	<u>67</u>
<u>11.17</u>	Consulta Vigas de Acero	<u>69</u>
<u>11.17.1</u>	Actualización de Vigas de Acero	. <u>70</u>
<u>11.18</u>	Reporte Datos Fijos	. <u>73</u>
<u>11.19</u>	Reporte Vigas de Acero	75

Manual de Referencia

Este documento es un manual de referencia del sistema EstruMex®, solamente para el ambiente Windows®.

Consulte el "Manual de Operación en Ambiente Windows" de **EstruMex**®, para aclarar cualquier referencia acerca de los siguientes conceptos:

Menús Barra de Herramientas Tablas de Consulta Tablas de Selección Formas de captura de Datos Formas de captura de Parámetros Cejas o Tabs Reportes Previsualización de Reportes

Convenciones

En este documento se utilizará la siguiente nomenclatura:

- Para distinguir el uso de teclas del teclado mismo del equipo de cómputo se usará la siguiente presentación: [Ctrl] es la tecla de Control, [Alt] es la tecla Alt, [A] ... [Z] son las letras "A" a la "Z", etc. Nótese el uso del fondo amarillo.
- En este programa no deberá usarse la tecla [Enter]. Deberá usarse la tecla [Tab] para terminar de capturar texto y para avanzar al siguiente campo.
- Para distinguir el uso de botones de **Windows**® se usará la siguiente presentación: **[Inserta]** es el botón "Inserta" en la pantalla, **[Cambia]** es el botón de "Cambia" en la pantalla, etc. Nótese el uso del fondo gris.

Notas importantes. En este manual, las notas importantes se indicarán de la siguiente forma:

NOTA: Este es un texto al que se le debe prestar particular atención.

NOTA: Este es un texto de advertencia sobre algo que puede destruir información.

Conceptos

En el presente documento se utilizan ciertos términos y operaciones muy usados en el lenguaje de **Windows**®, pero que se encuentran poco fuera de este contexto.

Apuntar a un objeto. Significa colocar el apuntador o cursor del "Mouse" sobre un objeto.

- Activar a un objeto. Significa apuntar a un objeto y luego presionar el botón izquierdo del "Mouse". Esto tiene como resultado que el objeto inactivado cambie de estado, de forma o de color, para indicar que ahora está activo.
- **Desactivar a un objeto**. Significa apuntar a un objeto y luego presionar el botón izquierdo del "Mouse". Esto tiene como resultado que el objeto activado cambie de estado, de forma o de color, para indicar que ahora está inactivo.
- Presionar u Oprimir un botón. Significa apuntar a un botón (un cuadro realzado en la pantalla de Windows® y luego presionar el botón izquierdo del "Mouse". Esto tiene como resultado que se realiza la acción o se ejecuta el proceso indicado por el texto dentro del botón.

- Seleccionar o dar enfoque a un objeto. Significa apuntar a un objeto y luego presionar el botón izquierdo del "Mouse". Esto tiene como resultado que el objeto seleccionado adquiera una coloración resaltada (usualmente de color azul oscuro). Para darle enfoque a una ventana, se activa su barra de título (usualmente gris antes de activar y luego cambia a azul después de activada). En Windows® sólo las ventanas con enfoque (o activadas) responden a las acciones del usuario.
- **Ingresar o capturar un texto**. Significa colocar el apuntador o cursor del "Mouse" dentro de un campo de captura de datos y teclear un texto en su interior. Generalmente se termina el proceso de captura oprimiendo la tecla **[Tab]**. El campo de captura se ve como un cuadro resacado con un fondo blanco, en algún lugar de una pantalla de fondo gris.
- Marcar un texto. Significa colocar el apuntador o cursor del "Mouse" al principio de un texto y luego arrastrar el cursor del "Mouse" hasta el otro extremo del texto, mientras se sostiene presionado el botón izquierdo del "Mouse" al mismo tiempo que se arrastra el cursor. Esto tiene como resultado que el texto seleccionado adquiera una coloración resaltada (usualmente de color azul oscuro).
 En Windows® no todo el texto que se ve en una pantalla se puede marcar, sólo ciertos textos colocados en áreas activas se pueden marcar. Un ejemplo aplicable a este programa es el texto que se puede teclear en un campo de captura.
- Avanzar al siguiente campo. Significa presionar la tecla [Tab], para concluir la captura del valor que se estaba ingresando, y luego avanzar automáticamente al siguiente campo a capturar en el orden predispuesto para la forma de captura. Cada vez que se presione [Tab] el cursor del "Mouse" avanzará al siguiente campo en la secuencia, aunque no se capture nada en alguno de ellos. Esto puede incluir botones de Windows® que deban o no de presionarse.
- **Navegar por una lista**. Significa presionar botones que desplazan a una lista hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda; con el objetivo de localizar a un renglón o columna de la lista que contenga la información deseada. Esto aplica en las ventanas que tengan listas de datos, como las pantallas de mantenimiento y de selección de datos.
- **Barras de desplazamiento**. El espacio ocupado por la lista suele tener una barra vertical y una barra horizontal, ambas con flechas en los extremos. Al presionar las flechas en la barra vertical, la lista se mueve hacia arriba o hacia abajo, mostrando diferentes renglones previamente no visibles. Al presionar las flechas en la barra horizontal, la lista se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda, mostrando diferentes columnas previamente no visibles.
- **Botones VCR.** En el menú principal existe una barra de herramientas con ocho botones de desplazamiento, útiles para la navegación de listas. Estos botones son similares a los de una video cassettera, donde existen botones de avance rápido hacia delante y hacia atrás. En este caso los botones facilitan el avance rápido hacia el principio o hacia el final de la lista en diferentes "velocidades". <u>Ver barra de herramientas.</u>
- **Memoria Transitoria**. También conocida como "portapapeles" o "clipboard". Es un área de memoria destinada a intercambiar texto o imágenes entre las aplicaciones de **Windows**®.

1. PROCESOS PRINCIPALES DEL PROGRAMA

Los procesos principales del programa se pueden clasificar en cuatro puntos importantes:

<u>Arranque de la aplicación</u> <u>El menú principal del sistema</u> <u>Los menús requisitos de **Windows**®</u> Los menús de los subsistemas propios de la aplicación

1.1 Arranque de la Aplicación

Para iniciar la aplicación, generalmente se logra haciendo un doble "click" con el botón izquierdo del "Mouse" sobre el ícono del programa que se localiza en el escritorio visual ("Desktop") de **Windows**®. Dicho ícono fue puesto allí por el proceso de instalación del sistema, usualmente desde un disco CD.



Figura 1.01: Icono de la aplicación.

Como resultado de iniciar la aplicación, aparece la pantalla del menú principal del sistema.

Durante 10 segundos aparece el logotipo de la aplicación en el centro de la pantalla. Transcurrido dicho lapso, desaparece. Opcionalmente se puede seleccionar al logotipo; al hacerlo, desaparece.



Figura 1.01a: Logotipo de la Aplicación, actualizada hasta el Módulo 4.

En algunas ocasiones, aparece un "5" para señalar el Módulo 5.

1.2 Menú Principal del Sistema

A continuación se presenta una figura con la pantalla del menú principal del sistema.



Figura 1.02: Menú Principal.

Las dimensiones de la pantalla están configuradas para una resolución de 800x600 pixeles, aunque se recomienda que se use como mínimo 1024x768 pixeles, para evitar excesivos movimientos dentro del área de trabajo.

1.2.0 Elementos o Zonas de la Pantalla Principal

En la figura anterior se pueden apreciar nueve elementos que destacan por su importancia. A continuación se dará una breve explicación de cada uno de ellos:

1.2.1 Icono de la Aplicación

Representa a la imagen que aparece junto al nombre de la aplicación cuando se usa el botón para minimizar la pantalla. Vea la sección 1.2.3. En la Figura 1.03 se muestra la esquina inferior izquierda de la pantalla de Windows®, donde usualmente se muestran todas las aplicaciones minimizadas.



Figura 1.03: EstruMex® minimizado.

1.2.2 Barra de Título

Contiene el nombre de la aplicación. Al igual que el ícono, esta información aparece cuando se usa el botón para minimizar la pantalla. Vea Figura 1.03 y sección 1.2.3.

1.2.3 Control de la Ventana

Estos tres botones se utilizan para controlar la apariencia de la ventana.

- El primer botón se utiliza para minimizar o iconizar la ventana de la aplicación. Esto quiere decir que, al seleccionar este botón, la pantalla del menú principal desaparece de vista, se reduce a un ícono sobre la barra de tareas y despeja el área de trabajo del escritorio visual ("desktop") de Windows®. Este proceso se utiliza para suspender temporalmente la operación de la aplicación mientras se realizan otras actividades. Durante la suspensión se conserva el estado interno de la aplicación, sin cambios. Para poder reutilizar la aplicación, hay que expandir el ícono del programa seleccionándolo. Cuando se iconiza una ventana propia de la aplicación el ícono de la ventana aparece en el fondo del área de trabajo arriba de la barra de estados. Ver sección 1.2.6.
- El segundo botón se usa para maximizar o ventanizar la pantalla. La figura dentro del botón cambia según el estado de la ventana. Esto quiere decir que aumenta el tamaño de la pantalla para ocupar todo el espacio disponible (I maximizar), o que reduce el tamaño de la pantalla para dar la apariencia de una ventana flotante sobre el área de trabajo (🖻 ventanizar). Después de maximizar la pantalla, el segundo botón cambia de aspecto y aparece como el botón de ventanizar. Después de ventanizar, el segundo botón regresa a la forma del botón de maximizar.
- El tercer botón se usa para salir de la aplicación. Al seleccionar este botón, se cierran todas las ventanas abiertas de la aplicación y se cierran todos los archivos que estuvieran abiertos en ese momento. La pantalla del menú principal desaparece de vista y despeja el área de trabajo del escritorio visual ("desktop") de Windows®.

1.2.4 Menú Principal Horizontal

Contiene los nombres de los principales subsistemas de la aplicación. Los primeros dos y los últimos dos menús son requisitos de las aplicaciones compatibles con Windows®, ver sección 1.3. El resto de los menús son particulares de esta aplicación, ver sección 1.4. Para usar un menú, hay que seleccionar el texto del menú. Al hacer lo anterior, normalmente aparece una lista o menú bajante de más opciones. Similarmente, se selecciona la opción necesaria hasta llegar al proceso deseado.

1.2.5 Barra de Herramientas de Navegación

Los primeros siete botones se utilizan para navegar por las pantallas de consulta; a estos botones se les conoce como los controles de video cassettera o "VCR". Los últimos seis botones se utilizan para facilitar el mantenimiento de la información. Consulte la <u>Sección 1.5</u> de este manual para mayor información.

1.2.6 Barra de Estados ("Status Bar"), Area de Mensajes

En esta parte de la pantalla aparecen mensajes alusivos a la función que se está realizando. Esto quiere decir que, si el cursor del "Mouse" está sobre un menú, se indica su función. Si el cursor está sobre un campo de captura de datos, se indica su descripción, etc.

1.2.7 Barra de Estados, Area de Indicadores

En esta parte de la pantalla aparecen indicadores sobre los diversos estados del programa. Aquí aparece el nombre de la obra activa, el indicador del estado "ejemplos", el indicador del estado "recupera", el indicador del "método de diseño", etc.

1.2.8 Barra de Estados, Area de Fecha

En esta parte de la pantalla aparece la fecha actual del sistema operativo. El lenguaje depende de los parámetros de configuración de **Windows**® y no es responsabilidad de la aplicación.

1.2.9 Barra de Estados, Area de Tiempo

En esta parte de la pantalla aparece la hora actual del sistema operativo. El lenguaje depende de los parámetros de configuración de **Windows**® y no es responsabilidad de la aplicación.

En varias partes del manual se hará referencia a estas nueve zonas de la pantalla principal. Es importante estar familiarizado con ellas para entender correctamente los conceptos relacionados.

1.3 Los Menús Requisitos de Windows®

Los menús que son requisitos para todas las aplicaciones de Windows® son cuatro:

- <u>Archivo</u>
- Edición
- <u>Ventana</u>
- <u>Ayuda</u>

La funcionalidad de estos menús se describe a continuación.

1.3.1 Menú Archivo

Al seleccionar esta opción del menú principal, aparece el siguiente menú bajante:

<mark>©</mark> EstruMex: Análisis y Diseño Estructural					
Archivo Edición Armaduras	s Cimentaciones				
Ejemplos	»I	~		<u>/</u>	
Preparar Impresora		-			
Sonidos					
Cerrar					

Figura 1.04: Menú de Archivo.

Este menú contiene cuatro opciones:

Ejemplos	
Preparar Impresora	
Sonidos	
Cerrar	

1.3.1.1 Ejemplos

Esta opción se utiliza para activar o desactivar el estado "Ejemplos". Si aparece una "palomita" a la izquierda del texto "Ejemplos" del menú, entonces el estado está activado (ver Figura 1.05) y no lo está en caso contrario (ver Figura 1.04).

	SEstruMex: Análisis y Dis			eño l	Estru	ctur	al
	Archivo	Edición	Armaduras	Cim	entad	tione	s
ς	🗸 Ejemple	os		»I	~		2
	Prepar	ar Impre:	sora		-	-	
	Sonido	s					
	Cerrar						

Figura 1.05: Ejemplos Activado.

Cuando "Ejemplos" está activado, cada vez que se selecciona una forma para captura de parámetros, los campos de captura ya aparecen con valores preconfigurados; que sirven para mostrar la funcionalidad del proceso que se requiere utilizar. Esto permite calcular y diseñar elementos estructurales que sirven como demostración del proceso. De forma similar, se pueden imprimir los resultados para tener una idea de cómo serían los reportes proporcionados por el sistema.

En la <u>Barra de Estados, área de indicadores</u>, aparecerá una indicación visual del estado "Ejemplos". Si en esa zona aparece el texto "[-E]", entonces está desactivado; si aparece "[+E]", entonces está activado.

[+E][-R][+M]	Thursday, 28/07/2005

Figura 1.06: Barra de Estado con indicador Ejemplos.

1.3.1.2 Preparar Impresora

Esta opción del menú se utiliza para configurar la impresora antes de imprimir reportes. Esta funcionalidad es idéntica a la pantalla proporcionada por el sistema operativo **Windows**® en el Panel de Control o en Impresoras y Faxes.

En algunos casos es necesario configurar la impresora para:

usar otra impresora local o en red usar tinta de color, o blanco/negro usar papel de cierto tipo o tamaño usar papel tomado de cierta bandeja imprimir en orientación vertical u horizontal imprimir en doble cara imprimir a un archivo PDF (requiere tener **Adobe Acrobat**® instalado)

A continuación se muestra una pantalla típica para configurar la impresión.

Co	onfigurar in	npresión		? ×
	-Impresora-			
	<u>N</u> ombre:	hp psc 2200 series	•	Propiedades
	Estado:	Listo		
	Tipo:	hp psc 2200 series		
	Ubicación:	USB001		
	Comentario	:		
	Papel		_ Orientaci	ón
	<u>T</u> amaño:	Letter (216 x 279 mm)		
	<u>O</u> rigen:	Auto	A	⊂ <u>H</u> orizontal
	<u>R</u> ed		Acepta	r Cancelar

Figura 1.07: Configuración de la impresión.

Esta pantalla puede cambiar, dependiendo de la versión del sistema operativo **Windows**® y de los posibles manejadores o "drivers" para impresora que tenga instalados.

La funcionalidad de esta pantalla esta más allá del alcance de este documento. Consulte a la ayuda de **Windows**® para mayor información.

1.3.1.3 Sonidos

Se utiliza para comprobar los sonidos asociados a los cuatro tipos de mensajes generados por el programa.

Al seleccionar esta opción, aparece la siguiente pantalla:

<mark>©</mark> Prueba de Sonidos	
Presione los botones pa	ra escuchar los sonidos
X Alto	1 Exclamación
🚺 Notifica	? Pregunta
J Ac	epta

Figura 1.08: Forma para hacer Prueba de Sonidos.

Los cuatro sonidos considerados son:

Alto, Parada o Error. Se usa en situaciones donde hay errores en la captura de datos y se solicita que le valor sea recapturado. No se puede continuar si no se corrige

Exclamación. Se usa para indicar fallas de operación del sistema o base de datos.

Notifica. Se usa para señalar que la operación anterior tuvo éxito; o para sugerir que acción subsecuente se puede tomar.

Pregunta. Se usa para aclarar una situación dudosa o para pedir que se seleccionen opciones.

Al oprimir cada uno de los botones, se escuchará el sonido asociado a cada evento.

Para regresar al menú principal, seleccionar el botón [Acepta].

NOTA: Los sonidos anteriores corresponden a cuatro sonidos del sistema operativo. Estos se pueden asignar por medio del Panel de Control, en el módulo de sonidos. La explicación de cómo se logra lo anterior está más allá del alcance de este manual.

1.3.1.4 Cerrar

Se usa para salir de la aplicación. Al seleccionar esta opción, se cierran todas las ventanas abiertas de la aplicación y se cierran todos los archivos que estuvieran abiertos en ese momento. La pantalla del menú principal desaparece de la vista y despeja el área de trabajo del escritorio visual ("desktop") de **Windows**®.

1.3.2 Menú Edición

Al seleccionar esta opción del menú principal, aparece el siguiente menú bajante:

<mark>©</mark> EstruMex: Análisis y Dise			
Archivo (Edición) Armaduras			
14 44	Cortar	>>)	
	Copiar		
	Pegar		

Figura 1.09: Menú de Edición.

El menú de edición está ligado con el uso de la memoria transitoria de **Windows**®. Esto permite transferir texto entre aplicaciones, copiándolos de una aplicación a la memoria transitoria y luego pegándolos de dicha memoria a la otra aplicación.

Este menú contiene tres opciones:

Cortar Copiar Pegar

1.3.2.1 Cortar

Permite copiar un texto "marcado" a la memoria transitoria. El texto <u>desaparece</u> del documento o pantalla original una vez copiado. Esta funcionalidad también se obtiene al oprimir la combinación de teclas **[Ctrl][X]** simultáneamente.

1.3.2.2 Copiar

Permite copiar un texto "marcado" a la memoria transitoria. El texto <u>permanece</u> en el documento o pantalla original una vez copiado. Esta funcionalidad también se obtiene al oprimir la combinación de teclas **[Ctrl][C]** simultáneamente.

1.3.2.3 Pegar

Permite recuperar un texto cortado o copiado a la memoria transitoria. El texto aparecerá en el nuevo documento o pantalla en el lugar donde se localiza el cursor del "Mouse" en ese momento. Esta funcionalidad también se obtiene al oprimir la combinación de teclas **[Ctrl][V]** simultáneamente.

Esta funcionalidad permite copiar cantidades entre esta aplicación y otras aplicaciones de **Windows**®, tales como la **Calculadora**®, **Excel**®, **Word**®, etc.

1.3.3 Menú Ventana

Al seleccionar esta opción del menú principal, aparece el siguiente menú bajante:

Catálogos 🤇	Ventana Ayuda
	Mosaico
	Cascada
	Organiza Iconos
	✓ 1 Viga Simple, Apoyos Simples, Carga Uniforme 2 Mantenimiento de Datos Fijos

Figura 1.10: Menú de Ventana.

Este menú contiene tres opciones:

Mosaico Cascada Organiza Iconos

Además, bajo la raya separadora del menú, aparece una lista de ventanas activas; permitiendo al usuario a cambiar el enfoque entre ellas. En este caso la ventana 1 es la que está activa.

1.3.3.1 Mosaico

Esta opción del menú reorganiza las ventanas tal como un tablero de ajedrez.

1.3.3.2 Cascada

Esta opción del menú reorganiza las ventanas apiladas una sobre la otra, con sólo la barra de título visible.

1.3.3.3 Organiza Iconos

Si hay muchas ventanas minimizadas o iconizadas en el fondo de la pantalla de la aplicación, reorganiza los íconos.

1.3.4 Menú Ayuda

Al seleccionar esta opción del menú principal, aparece el siguiente menú bajante:



Figura 1.11: Menú de Ayuda.

Este menú contiene cuatro opciones:

Contenido Temas de Ayuda Como Usar Ayuda Acerca de ...

1.3.4.1 Contenido

Esta opción del menú activa el sistema de Ayuda o "Help" de **Windows**® en el modo "tabla de contenido".

1.3.4.2 Temas de Ayuda

Esta opción del menú activa el sistema de Ayuda o "Help" de **Windows**® en el modo "búsqueda de palabras clave" o "temas de ayuda".

1.3.4.3 Como Usar Ayuda

Esta opción del menú activa el sistema de Ayuda o "Help" de **Windows**® en el modo "cómo usar el sistema de ayuda".

Temas de Ayuda: Acerca del uso de la ayuda	<u>?</u> ×
Contenido Buscar	
Haga clic en un libro y después en Abrir, o en otra ficha, p.ej. Índice.	
Ayuda del cuadro de diálogo	
<u>A</u> brir <u>I</u> mprimir Cance	lar

Figura 1.12: Pantalla de cómo usar ayuda.

1.3.4.4 Acerca de

Esta opción del menú presenta la siguiente pantalla.

🕼 Ayuda Información Producto
ESTRUMEX: Cálculo y Diseño de Estructuras
Versión 1.5g Fecha 07/2005
Ing. Jorge A. Bravo Mondragón
E-Mail: estrumex@estrumex.com.mx
J Acepta

Figura 1.13: Pantalla Acerca del Producto.

Esta pantalla muestra información importante acerca del programa, versión, poseedor del derecho de autor y referencia para pedir soporte o mayor información.

Para regresar al menú principal, seleccionar el botón [Acepta].

1.4 Menús de Subsistemas de la Aplicación

Además de los cuatro menús que son requisitos de **Windows**®, la aplicación tiene los siguientes menús, donde cada uno corresponde a un subsistema completo del programa.

Armaduras Cimentaciones Columnas Losas Marcos Muros Vigas Obras Recupera Catálogos

1.5. Barra de Herramientas

La barra de herramientas es la porción del menú principal que está inmediatamente debajo de las opciones horizontales. <u>Ver Figura 1.02, objeto 5</u>. Generalmente contiene un conjunto de botones que realizan acciones específicas, que aquí se documentan.

1.5.0 Iconos de Navegación / Mantenimiento

A continuación se presenta una imagen de la barra de herramientas:



Figura 1.14: Barra de Herramientas.

Este grupo de botones añade funcionalidad a las pantallas de consulta y de captura de datos. Funcionan en paralelo con los botones ya existentes en dichas pantallas. Además hay botones que no tienen equivalente, pero que son altamente deseables.

Botones de Navegación

Principio de Archivo Hacia el principio por páginas Hacia el principio de uno en uno Localiza Hacia el final de uno en uno Hacia el final por páginas Final de Archivo

Botones de Mantenimiento

Selecciona Inserta Cambia Borra Historia Ayuda

1.5.1 Principio de Archivo

En una pantalla de consulta, este botón retrocede la lista hasta el principio del archivo. No hay un botón equivalente. La misma funcionalidad se logra presionando repetidas veces abajo del botón "hacia arriba" de la barra de desplazamiento o "scroll bar" vertical. Ver zona en rojo, Figura 1.15.

Oper Resp	
Usuario	

Figura 1.15: Vista de la zona de retroceso por páginas.

1.5.2 Hacia el Principio por Páginas

En una pantalla de consulta, este botón retrocede la lista hacia el principio del archivo, pero de página en página. No hay un botón equivalente. La misma funcionalidad se logra presionando una sola vez abajo del botón "hacia arriba" de la barra de desplazamiento vertical. Ver zona en rojo, Figura 1.15.

1.5.3 Hacia el Principio de Uno en Uno

En una pantalla de consulta, este botón avanza la barra selectora hacia el principio del archivo, pero de uno en uno. El botón equivalente es el botón "hacia arriba" de la barra de desplazamiento del "scroll bar" vertical.

Oper Resp (9
Usuario	

Figura 1.16: Botón hacia arriba barra de desplazamiento vertical.

1.5.4 Localiza

• Este botón no tiene funcionalidad actualmente. Se supone que simula la funcionalidad de un campo localizador.

1.5.5 Hacia el Final de Uno en Uno

En una pantalla de consulta, este botón avanza la barra selectora hacia el final del archivo, pero de uno en uno. El botón equivalente es el botón "hacia abajo" de la barra de desplazamiento vertical.



Figura 1.17: Botón hacia abajo barra de desplazamiento vertical.

1.5.6 Hacia el Final por Páginas

En una pantalla de consulta, este botón avanza la lista hacia el final del archivo, pero de página en página. No hay un botón equivalente. La misma funcionalidad se logra presionando una sola vez arriba del botón "hacia abajo" de la barra de desplazamiento vertical. Ver zona en rojo, Figura 1.18.



Figura 1.18: Vista de la zona de avance por páginas.

1.5.7 Final de Archivo

En una pantalla de consulta, este botón avanza la lista hasta el final del archivo. No hay un botón equivalente. La misma funcionalidad se logra presionando repetidas veces arriba del botón "hacia abajo" de la barra de desplazamiento vertical. Ver zona en rojo, Figura 1.18.

1.5.8 Selecciona

En una pantalla de consulta, este botón funciona igual que el botón [Selecc] que se usa para seleccionar el registro al que apunta la barra selectora

1.5.9 Inserta

En una pantalla de consulta, este botón funciona igual que el botón [Inserta] que se usa para insertar un nuevo registro en el archivo.

1.5.10 Cambia

En una pantalla de consulta, este botón funciona igual que el botón [Cambia] que se usa para modificar un registro ya existente en el archivo.

1.5.11 Borra

En una pantalla de consulta, este botón funciona igual que el botón **[Borra]** que se usa para borrar un registro ya existente en el archivo.

1.5.12 Historia

Provide a servición da captura de datos, al seleccionar un campo, este botón duplica el contenido del mismo campo, pero que fue capturado en el registro inmediato anterior. Esto agiliza la captura de valores en campos donde se repite el mismo valor entre registros subsecuentes.

1.5.13 Ayuda

Este botón abre el sistema de ayuda en línea, con toda la funcionalidad del sistema "Help" de Windows®, el usuario puede buscar un tema en la tabla de contenido, buscar por palabras clave o por índice de todas las palabras.

2. Armaduras

Las armaduras son estructuras formadas por vigas de poca longitud, usualmente en forma de triángulos. A las vigas usadas para construir las armaduras se les llama también elementos o cuerdas. A las uniones de dos o más elementos se les llama nodos. En las uniones, físicamente se pueden utilizar pasadores o tornillos; aunque también pueden estar soldadas.

Este tipo de estructuras compuestas se utilizan para abarcar grandes claros. Generalmente se utilizan para soportar techos y puentes. Compiten en costo con las vigas simples y las continuas.

Las armaduras; a su vez, se clasifican por su entramado con los nombres de sus diseñadores: Fink, Howe, Pratt, Warren, etc. También se les clasifica por el número de paneles similares que poseen; por ejemplo 4, 6, 8, 10, 12 paneles.

En este programa, sólo se calculan armaduras para techo. El cálculo se realiza en dos partes: análisis y diseño. Las armaduras para techo se dividen en dos tipos:

A Dos Aguas. Con armaduras triangulares tipo Fink y Pratt, desde 4 hasta 12 paneles.

De Cuerdas Paralelas. Con armaduras rectangulares tipo Howe, Pratt y Warren, desde 4 hasta 10 paneles.

Romboidales. Con armaduras romboidales tipo Pratt y Pratt-Howe, desde 4 hasta 10 paneles.

Al seleccionar la opción Armaduras del menú principal, aparece el siguiente menú bajante:



Figura 2.00: Menú de Armaduras.

El menú bajante permite seleccionar los tipos de <u>Armaduras</u>: "A Dos Aguas", "De Cuerdas Paralelas" o "Romboidales". Al seleccionar el tipo de armaduras, aparecerá un menú lateral con más opciones. En el caso de la Figura 2.00 arriba, se observa la selección del tipo de armadura "De Cuerdas Paralelas", "Fink", "4 Paneles".

El análisis de armaduras, en este programa, consiste en que el usuario selecciona un tipo de armadura y propone una serie de parámetros. El programa determina la longitud y el esfuerzo en cada elemento. El esfuerzo en los elementos puede ser a tensión o a compresión.

El diseño de la armadura se divide en dos partes. Diseño de elementos a tensión y diseño de elementos a compresión. Esto se debe a que el cálculo para tensión difiere sustancialmente del cálculo para compresión.

Durante la fase de diseño, el usuario deberá proporcionar más parámetros, siguiendo el orden dado por los números de secuencia, que aparecen entre paréntesis y de color rojo. Por ejemplo: (3). En caso de que exista alguna situación que no sea aceptable, aparecerán mensajes al respecto. El usuario entonces deberá regresar y hacer correcciones.

La ventana de cálculo tiene otra ventana más pequeña, que tiene al menos dos cejas, como las carpetas de un archivero. Cada ceja indica el contenido de la ventana. Al seleccionar una ceja, el contenido de la ventana cambia. Este mecanismo es un artificio para poder presentar mayor cantidad de información en un menor espacio.

Durante los proceso de análisis y diseño, el usuario tiene la opción de guardar resultados, tanto como memoria de cálculo como para imprimir los resultados posteriormente. <u>Ver la sección 10</u>, para mayor información.

Adicionalmente, el usuario podrá imprimir los resultados del análisis y diseño. En este caso se podrán generar desde una hasta veinte hojas de información, según las opciones seleccionadas y la cantidad de detalle deseado.
2.0.1 Armaduras a Dos Aguas

A continuación, se presentan en forma gráfica los distintos tipos de armaduras a dos aguas.

2.0.1.1 Fink

Figura 2.011a: Armadura Fink, 4 Paneles.



Figura 2.011b: Armadura Fink, 6 Paneles.



Figura 2.011c: Armadura Fink, 8 Paneles.

Figura 2.011d: Armadura Fink, 10 Paneles.



Figura 2.011e: Armadura Fink, 10 Paneles, Abanico.

Figura 2.011f: Armadura Fink, 12 Paneles.



Figura 2.011g: Armadura Fink, 12 Paneles, Abanico.

2.0.1.2 Pratt



Figura 2.012a: Armadura Pratt, 6 Paneles.

Figura 2.012b: Armadura Pratt, 8 Paneles.

Figura 2.012c: Armadura Pratt, 10 Paneles.

2.0.2 Armaduras de Cuerdas Paralelas

A continuación, se presentan en forma gráfica los distintos tipos de armaduras de cuerdas paralelas.

2.0.2.1 Howe



Figura 2.021a: Armadura Howe, 4 Paneles.



Figura 2.021b: Armadura Howe, 6 Paneles.



Figura 2.021c: Armadura Howe, 8 Paneles.



Figura 2.021d: Armadura Howe, 10 Paneles.

2.0.2.2 Pratt



Figura 2.022a: Armadura Pratt, 4 Paneles.



Figura 2.022b: Armadura Pratt, 6 Paneles.



Figura 2.022c: Armadura Pratt, 8 Paneles.



Figura 2.022d: Armadura Pratt, 10 Paneles.

2.0.2.3 Warren



Figura 2.023a: Armadura Warren, 4 Paneles.



Figura 2.023b: Armadura Warren, 6 Paneles.



Figura 2.023c: Armadura Warren, 8 Paneles.



Figura 2.023d: Armadura Warren, 10 Paneles.

2.0.3 Armaduras Romboidales

A continuación, se presentan en forma gráfica los distintos tipos de armaduras Romboidales.

2.0.3.1 Pratt



Figura 2.031a: Armadura Pratt, 4 Paneles.



Figura 2.031b: Armadura Pratt, 6 Paneles.



Figura 2.031c: Armadura Pratt, 8 Paneles.



Figura 2.031d: Armadura Pratt, 10 Paneles.

2.0.3.2 Pratt-Howe



Figura 2.032a: Armadura Pratt-Howe, 8 Paneles.



Figura 2.032b: Armadura Pratt-Howe, 10 Paneles.

2.1 Operación de la Pantalla de Parámetros para Armaduras

En el título de la pantalla aparece una descripción del tipo de armadura.

En la pantalla aparece una imagen alusiva al tipo de armadura seleccionada.

En medio y a la extrema derecha aparece el botón **[Acero]** que se usa para cambiar el grado de acero estructural usado para los elementos de la armadura. <u>Ver la sección 2.1.1</u>.

Abajo y a la derecha aparecen varios campos donde se capturan valores. Aparecerán en ceros cuando el estado "**Ejemplos**" no está activado. Aparecerán con valores preconfigurados cuando el estado "**Ejemplos**" sí está activado. <u>Ver la sección 1.3.1.1</u>.

Abajo y a la izquierda aparecen cinco campos de captura para identificación de la armadura. Estos valores aparecerán en todos los reportes. También se utilizan estos valores en el caso que se desea guardar la información del diseño de esta armadura. <u>Ver la sección 9.3</u>.

El botón **[Cancela]** se utiliza para abandonar la pantalla y regresar al menú principal. También desactiva el estado **"Recupera"** si es que estaba activo. <u>Ver la sección 10.3.1.0</u>.

El botón **[Nuevo]** se utiliza para borrar los valores recién capturados, o los valores preconfigurados del estado **"Ejemplos"**. Todos los campos de captura aparecerán en cero o en blanco después de usar este botón.

El botón [Calcula] se utiliza para pasar al proceso de análisis de las armaduras. Al usar este botón aparece la pantalla del análisis.

A continuación se presenta la pantalla para captura de parámetros para las armaduras.

<mark>©,</mark> Dos Aguas, Fink, 4 paneles		
ld Armadura : 0102Aa	Grado Acero Estructural :	A36
Id Eje Der: 2	Carga Repetitiva (P) :	100 Kg.
Id Eje Sobre : 🛛 🗛	Claro Libre (L) :	10.00 m.
Id Variante : 🛛 a	Peralte Total (H) :	2.50 m.
🗶 Cancela	🗃 <u>N</u> uevo	Calcula

Figura 2.02: Parámetros para Diseño de Armaduras de Acero.

Acero	El botón de [Acero] se utiliza para seleccionar el tipo o grado de acero estructural. <u>Ver la sección 2.1.1</u> .
Carga Repetitiva	Es la carga que se aplica sobre cada nodo superior de la armadura. En los extremos se presupone que se aplica sólo la mitad.
Claro Libre	Es la longitud de extreme inferior a extremo inferior de la armadura. Se supone que en estos puntos está apoyada la armadura y son los que proporcionan las reacciones.
Peralte Total	Es la altura máxima de la armadura. Usualmente medida desde el punto más alto hasta su correspondiente punto más bajo, en dirección vertical, al fondo de la armadura.
Altura Vértice Inf.	Es la altura del vértice inferior. Medida desde el punto más bajo del elemento medio, en dirección vertical, al fondo de la armadura (línea que une la parte más baja de los elementos extremos). Sólo se usa en armaduras romboidales.
ld Armadura.	Es el identificador de la armadura. Puede tener hasta ocho caracteres alfanuméricos. Aparece en todos los reportes. Se usa como clave de identificación de la armadura, cuando se guardan los datos del diseño.
ld Eje Izq.	Es el identificador del eje izquierdo en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las armaduras sobre un eje (horizontal) entre otros dos ejes (verticales). En este caso se refiere al eje (vertical) que va a la izquierda en el plano.
ld Eje Der.	Es el identificador del eje derecho en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las armaduras sobre un eje (horizontal) entre otros dos ejes (verticales). En este caso se refiere al eje (vertical) que va a la derecha en el plano.
ld Eje Sobre.	Es el identificador del eje sobre el que se coloca la armadura. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las armaduras sobre un eje (horizontal) entre otros dos ejes (verticales). En este caso se refiere al eje (horizontal) sobre el que se coloca la armadura.
Id Variante.	Es el identificador de la variante de diseño. Cuando se realiza más de un cálculo para la misma columna, este valor sirve para identificar de cual variante se trata.

NOTA: Ponga atención a las unidades especificadas a la derecha de cada campo de captura.

2.1.1 Acero Estructural

En los **datos fijos**, sección de "**constantes**", se inicializó el tipo o grado de acero estructural que se considera como el grado más usual para diseño. <u>Vea la Sección 11.1.1.3</u> para determinar como se designa el tipo o grado de acero estructural por omisión. Dicho valor fue utilizado por el proceso de cálculo para preconfigurar el tipo o grado de acero que se utilizaría en esta instancia.

En el remoto caso de que se desea cambiar el tipo o grado de acero, se deberá presionar el botón [Acero], que está a la derecha del campo "Grado Acero Estructural" en la pantalla de parámetros.

(Seleccione Acero Estructural										
	PorTipo o Gra	do									
	NOM/ASTM	Uso Acero	Lim Fluencia A Kg/cm2	Lim Fluencia G KLb/Pulg2	<u>EsfTensión</u> Kg/cm2	<u>Esf Cortante</u> Kg/cm2	<u>Esf Flexión</u> Kg/cm2	Fech Mod	Oper Resp		
	A36 A720 B282-B B282-C B282-C B284-A B284-A B284-C B284-C B284-D G50		2,530 2,530 2,950 3,235 3,515 2,810 2,950 3,515 2,950 3,515 2,950	36 42 46 50 40 42 46 50 42	1.518 1,518 1,770 1,941 2,109 1,686 1,770 1,941 2,109 1,770	1,012 1,012 1,180 1,294 1,406 1,124 1,180 1,294 1,406 1,180	1,669 1,669 1,947 2,135 2,319 1,854 1,947 2,135 2,319 1,947	24/02/2005 27/02/2005 27/02/2005 27/02/2005 27/02/2005 27/02/2005 27/02/2005 27/02/2005 27/02/2005 27/02/2005	Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario		
Selecc Image: Selecc Image: Selecc											
								🕒 <u>C</u> ierra	Ayuda 🕺		

Al presionar dicho botón, aparece la pantalla siguiente:

Figura 2.03: Selección del Acero Estructural.

Esta pantalla representa el catálogo de aceros estructurales. Nótese el valor "E" en la segunda columna. <u>Ver la sección 11.7</u>.

El usuario podrá seleccionar el registro del tipo o grado de acero que estime conveniente, después deberá presionar el botón **[Selecc]**, para completar el proceso. Por ejemplo podrá seleccionar el registro **"G50"**.

Al hacer lo anterior, el valor tomado de la primera columna aparecerá al lado del texto "Grado Acero Estructural" en la pantalla de parámetros.

En el caso de que no se desea seleccionar otro tipo o grado de acero, deberá presionar el botón [Cierra].

Debido a que el acero "A36" es el más usado generalmente, la selección de otro tipo o grado de acero es opcional.

Página en blanco intencionalmente.

2.2 Análisis de Armaduras (Calcula)

Al presionar el botón [Calcula], en la pantalla de captura de parámetros, aparece la siguiente pantalla:



Figura 2.04: Pantalla del Análisis de la Armadura.

En esta pantalla se muestra una imagen de la armadura, donde se identifican los elementos, las cargas, el claro libre, el peralte máximo y las reacciones. Además se muestran para cada elemento o cuerda, su designación (usando la notación de Bow), su longitud y su esfuerzo.

En la parte superior derecha, en la sección de <u>Datos</u>, se muestran los cuatro parámetros o datos capturados en la pantalla anterior.

En la parte superior derecha, en la sección de <u>Armadura</u>, se muestran los cuatro valores calculados a partir de los datos. Nótese que la "Carga Extremos" se refiere a la carga en los dos extremos (nodo izquierdo y nodo derecho) de la armadura, con la designación "Px" en la figura. La "Carga Total Armadura" es la suma de las cargas en cada nodo; en este caso son tres cargas de 100 Kg., más dos cargas de 50 Kg. Ambas reacciones ("R1" y "R2") son la mitad de la "Carga Total Armadura".

En la figura, usando letras de color rojo, se designan los elementos por la pareja de letras que están a ambos lados de la cuerda. Por ejemplo, la cuerda de color café está entre las letras "B" y "E"; por lo tanto, se entiende que se trata de la cuerda "BE". Similarmente, la cuerda de color azul-verde está entre las letras "D" y "E"; por lo tanto, se entiende que se trata de la cuerda "DE".

En la parte centro derecha, en la imagen de fondo blanco, se muestra la clave de colores utilizada en la imagen de la armadura. Las cuerdas de color azul-verde son las de máxima tensión o tensión más crítica. Las cuerdas de color verde claro son las cuerdas a tensión. Las cuerdas de color amarillo (en este caso no las hay) serían las cuerdas que no tienen esfuerzo (esfuerzo cero). Las cuerdas de color rojo claro son las cuerdas a compresión. Las cuerdas de color rojo oscuro (o café) son las de máxima compresión o compresión más crítica.

En la parte inferior, repartidos en cuatro cuadros de seis elementos cada uno, se presentan los elementos con su notación de dos letras, su longitud y su esfuerzo calculado. Los de signo negativo, por convención, significan elementos a compresión.

En la parte inferior aparecen cinco botones:

El botón **[Cancela]** se utiliza para regresar a la pantalla anterior. También desactiva el estado "Recupera" si es que estaba activo. <u>Ver la sección 10.3.1.0</u>.

El botón **[Maxwell]** se utiliza para observar el diagrama de Maxwell correspondiente a esta armadura. Recuérdese que el diagrama de Maxwell representa una solución gráfica al análisis de armaduras. En este caso la escala mostrada en la imagen corresponde al caso de los valores usados en el ejemplo. <u>Ver</u> <u>la sección 2.2.1</u>.

El botón [**Diseña Tensión**] se utiliza para acceder a la pantalla de diseño de los elementos a tensión de la armadura. <u>Ver la sección 2.3</u>.

El botón [**Diseña Compresión**] se utiliza para acceder a la pantalla de diseño de los elementos a compresión de la armadura. <u>Ver la sección 2.4</u>.

El botón **[Imprime]** se utiliza para obtener un reporte impreso de la información contenida en esta pantalla correspondientes al análisis de la armadura. <u>Ver la sección 2.2.2</u>.

2.2.1 Diagrama de Maxwell (Observa)

Al presionar el botón [Maxwell], en la pantalla de análisis, aparece la siguiente pantalla:



Figura 2.05: Diagrama de Maxwell

Este diagrama de Maxwell corresponde a la Armadura que se indica en la barra de título de la ventana.

Recuérdese que el diagrama de Maxwell representa una solución gráfica al análisis de armaduras. En este caso la escala mostrada en la imagen corresponde al caso de los valores usados en el ejemplo.

En este caso, las letras en rojo y en minúsculas representan los extremos de las cuerdas o elementos. Por ejemplo la longitud de la línea que une al punto "d" con el punto "e", representa el esfuerzo en el elemento "DE" de la armadura. En este caso, según la escala mide 300 unidades, que corresponden a los 300 Kg. De esfuerzo en "DE".

En esta pantalla se encuentran dos botones:

El botón [Regresa] se utiliza para volver a la pantalla anterior, después de observar el diagrama.

El botón **[Imprime]** se utiliza para obtener un reporte impreso del Diagrama de Maxwell de esta armadura. <u>Ver la sección 2.2.1.1</u>.

2.2.1.1 Diagrama de Maxwell (Imprime).

Al usar el botón **[Imprime]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver la sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104

Fraccionamiento Jurica

Casa Habitación

Diagrama de Maxwell : Dos Aguas, Fink, 4 paneles



Fecha: 29/04/2006

Figura 2.06: Vista del Reporte del Diagrama de Maxwell

Nótese que abajo a la izquierda se encuentra un sistema de coordenadas **"XY"** con la escala de la figura. Esta escala solo aplica para el caso en que el estado **"Ejemplos" sí** está activado. <u>Ver la sección</u> <u>1.3.1.1</u>. Para este caso indica una escala de 100 Kg., en ambas direcciones.

Para convertir la escala a la situación real, multiplique la escala vertical por la carga repetitiva y divida entre 100; multiplique la escala horizontal por la carga repetitiva y por el claro libre, y divida entre el peralte y entre100.

2.2.2 Análisis de Armaduras (Imprime)

Al usar el botón **[Imprime]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver la sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.





2.3 Diseño a Tensión (Calcula)

Al presionar el botón [Diseña Tensión], en la pantalla de análisis de armadura, aparece la siguiente pantalla:

<mark>()</mark> Calcu	ula Armadura	Tensión							×
Dos Aguas, Fink, 4 paneles									
Bow	Longitud	Esfuerzo	Dsñ	Vigas Pouisiones					
DE	3.06	300.00		TIGGS INCASSIONES				1	
DG	3.88	200.00				<u>Viqa</u>			
FG	3.06	100.00				Peso :	0.000	Kg/m	
						Area :	0.000	cm2	
						Espesor Alma (a) :	0.00	mm	
						Ancho Patín (b) :	0.00	mm	
				No hay Imago	n Dienoniblo	Espesor Patín (c) :	0.00	mm	
				nu nay imaye	an nishouimis	Peralte (d) :	0.00	mm	
						Momento Inercia 🔀 :	0.000	cm4	
						Módulo Sección XX :	0.000	cm3	
						Radio de Giro XX :	0.000	cm	
						Momento Inercia YY :	0.000	cm4	
	Tipo Diseño					Módulo Sección YY :	0.000	cm3	
	 En Conjunto 					Radio de Giro YY :	0.000	cm	
ш	 En conjunct Individual 	, I		[6] Clupos Perfiles	Tipo Viga :	Elemento DE			
				71 Minne		Area Requerida :	0.20	cm2	
	Tipo Conectores					Peso Elemento :	0.00	Kg	
[2]	Sin Pasado	ires				Capacidad Carga :	0.00	Kg	
	O Con Pasad	ores				🖉 Asamta 📔 💓	Concela	/ Innerina	
							Cancela		
[3]	Eactor Area Ne	eta		-					
	Elemento			Factor de Area Neta : 1.0	00 Peso Armad	dura Elementos en Tensión :	0.00	Kg	
[4]	1 ⊉ [DE							
[5]	C <u>o</u> nsulta			Y Cancela	Nuevo 1	Ch Guarda	Æ		
								A Turbune	

Figura 2.08: Diseño de Elementos a Tensión.

En la parte superior izquierda se muestra una lista de hasta 14 elementos de la armadura sujetos a tensión. Para cada elemento se presenta su designación (en notación de Bow), su longitud, su esfuerzo (se presupone que sólo es positivo o a tensión), y una caja de control (checkbox) que indica si el elemento ha sido diseñado todavía o no.

En la parte inferior izquierda se muestran cuatro parámetros adicionales que se necesitan para el diseño de los elementos. El botón **[Consulta]** permite observar los datos de los elementos ya calculados.

- (1) Tipo Diseño. Los botones de radio permiten seleccionar si el diseño se basará en las características del elemento de mayor tensión o de tensión crítica. En este caso sólo se diseña un elemento y se copian las características a los demás elementos. Si el diseño se hará Individualmente, entonces se podrá diseñar cada elemento con características diferentes.
- (2) Tipo Conectores. Los botones de radio permiten seleccionar si el diseño se hará con pasadores o no. es diferente del diseño con pasadores. El diseño con pasadores es diferente al diseño sin pasadores. Las alternativas a los pasadores son tornillos o soldadura.

- (3) Factor de Area Neta. El factor de área neta se utiliza para compensar la existencia de orificios en la superficie de sujeción de las vigas usadas para los elementos. A mayor número de orificios menor es el factor de área neta. El botón [Factor Area Neta] abre una ventana donde se presenta mayor información.
- (4) Elemento. El campo de captura escalonado ("spin box") permite la captura del elemento a diseñar. Numerados del 1 al 14 en orden descendiente de la lista en la parte superior izquierda. La designación del elemento aparece a la derecha de este campo de captura. Al entrar a esta pantalla el elemento preseleccionado apunta al elemento a tensión crítica, listo para diseñarse con el tipo de diseño "En Conjunto", o basado en el elemento más crítico.
- (5) Elemento. El botón [Consulta] permite observar los valores calculados para cualquier elemento ya diseñado, o muestra ceros y vacíos para elementos no diseñados.

Dentro de la ventana de diseño, debajo de la imagen, hay dos parámetros adicionales:

- (6) Los botones de **[Tipos]** y/o de **[Perfiles]** se utilizan para seleccionar el perfil de la viga de acero que se usará para los elementos de la armadura.
- (7) El botón de [Viga] se utiliza para seleccionar una viga de acero.

En la parte superior derecha aparece la pantalla de diseño, con dos cejas. La primera ceja <u>Vigas</u> se utiliza para el diseño de los elementos. La segunda ceja <u>Revisiones</u> se utiliza para observar que el diseño está dentro de las especificaciones del **AISCS / IMCYC**.

En la parte inferior aparecen cuatro botones:

El botón **[Cancela]** se utiliza para regresar a la pantalla anterior. También desactiva el estado "Recupera" si es que estaba activo. <u>Ver la sección 10.3.1.0</u>.

El botón **[Nuevo]** se utiliza para borrar los valores recién capturados o diseñados. Todos los campos de captura aparecerán en cero o en blanco después de usar este botón.

El botón [Guarda] se utiliza para guardar la información del diseño de esta armadura. Ver la sección 9.3.

El botón **[Imprime]** se utiliza para obtener un reporte impreso de la información contenida en esta pantalla correspondientes al diseño a tensión de los elementos de la armadura.

Vigas Revisiones					
Carga Calculada :	300.00	Kg.	Carga Permisible :	4,705.80	Kg.
Esfuerzo Calculado :	96.77	Kg.	Esfuerzo Permisible :	1,518.00	Kg.
Esfuerzo Efec, Calculado :	96.77	Kg/cm2	Esfuerzo Efec, Permisible :	2,040.00	Kg/cm2
Esfuerzo Neto Calculado :	0.00	Kg/cm2	Esfuerzo Neto Permisible :	0.00	Kg/cm2
Relación Esbeltez Calculada :	191		Relación Esbeltez Permisible :	240	

Figura 2.08a: Vista de la Ceja Revisiones.

En la ventana arriba se pueden apreciar las cinco revisiones que se realiza durante el diseño de las armaduras a tensión.

2.3.1 Armaduras de Acero, Paso 1

El tipo de diseño podrá ser "En Conjunto" o "Individual".

El tipo de diseño en conjunto o basado en el elemento a tensión más crítico parte de la premisa que si todos los elementos tienen la misma resistencia al esfuerzo que el elemento de mayor tensión, entonces la armadura resistirá en todos sus elementos. En este tipo de diseño, sólo se diseña el elemento crítico y se copian las características a los demás elementos.

El tipo de diseño individual permite diseñar a cada elemento por separado, pudiendo existir un perfil de viga diferente para cada elemento. En este tipo de diseño, se diseña cada uno de los elementos. Si hay 14 elementos serán 14 diseños.

Por medio de los botones de radio sólo se puede escoger una y sólo una de las dos opciones para el tipo de diseño. El valor por omisión es "**En Conjunto**".

Se recomienda que una vez seleccionado el tipo de diseño, que este valor no se cambie durante el resto del proceso, ya que se podrá desvirtuar el diseño completo de los elementos.

2.3.2 Armaduras de Acero, Paso 2

El tipo de conectores podrá ser "Con Pasadores" o "Sin Pasadores".

Los pasadores son un tipo de conexión holgado y sin fricción, permiten rotación libre de los elementos en los nodos. Las alternativas a los pasadores son tornillos o soldadura, que son más rígidos y no permiten rotaciones libres en los nodos.

El tipo de diseño con pasadores es diferente al diseño sin pasadores.

Por medio de los botones de radio sólo se puede escoger una y sólo una de las dos opciones para el tipo de conectores. El valor por omisión es "**Sin Pasadores**".

Se recomienda que una vez seleccionado el tipo de conectores, que este valor no se cambie durante el resto del proceso, ya que se podrá desvirtuar el diseño completo de los elementos.

2.3.3 Armaduras de Acero, Paso 3

El factor de área neta se utiliza para compensar la existencia de orificios en la superficie de sujeción de las vigas usadas para los elementos. A mayor número de orificios menor es el factor de área neta.

El botón [Factor Area Neta] abre una ventana donde se presenta mayor información y donde realmente se ingresa el valor del factor de área neta. El valor por omisión es la unidad (1.00); es decir, no hay reducción por área neta y se usa el área bruta como neta.

2.3.3.1 Factor de Area Neta

Al presionar el botón [Factor Area Neta], en la pantalla de diseño, aparece la siguiente pantalla:

S Factor de Area Neta
El Factor de Area Neta considera la reducción del Area por los agujeros de conexión.
Opciones:
1 Ninguna Reducción : 1.00
2 Para perfiles IR o IE, con anchos de patín no menores de 2/3 del peralte, y Tes cortadas de estos perfiles,
siempre que la conexión sea a los patines y que no tengan menos de 3 sujetadores por línea en la dirección
del esfuerzo : 0.90
3 Para perfiles IR o IE que no cumplen las condiciones del párrafo anterior, Tes cortadas de los mismos, y
cualquier otro perfil, incluyendo las secciones armadas, siempre qu la conexión no tenga menos de 3 sujetadores
por línea en la dirección del esfuerzo : 0.85
4 Para todos los miembros cuyas conexiones tengan solamente 2 sujetadores por línea en la dirección
del esfuerzo : 0.75
5 Cualquier valor que pueda justificarse mediante ensayos u otros criterios reconocidos.
Factor de Area Neta : 1.00
J Acepta X Cancela

Figura 2.09: Ventana para Factor de Area Neta.

Como se puede apreciar de la figura anterior, el usuario tiene cinco opciones para seleccionar el valor para el factor de área neta. Los criterios para calcular el área neta están dados en **AISCS / IMCYC**, sección 1.14.2.

Nótese que si los elementos de la armadura están sujetos en los nodos por medios de varios conectores (o sea, que hay varios orificios) y se utiliza un factor de área neta con valor **1.00**, se le está confiriendo a la resistencia del elemento un valor más alto que en la realidad.

El usuario podrá ingresar en el campo de captura un valor entre 1.00 y 0.50, lo que juzgue conveniente.

El botón [Acepta] se utiliza para regresar y conservar el valor ingresado para el "Factor de Area Neta".

El botón **[Cancela]** se utiliza para regresar, pero sin conservar cualquier valor ingresado para el "Factor de Area Neta".

2.3.4 Armaduras de Acero, Paso 4

Si el tipo de diseño se seleccionó como "En Conjunto", <u>Ver la sección 2.3.1</u>, entonces el usuario deberá seleccionar el elemento que tenga el esfuerzo más grande de la lista en la parte superior izquierda de la pantalla.

[4]	Elemento 1 € → DE
[5]	<u>Co</u> nsulta

Figura 2.08b: Designador de Elemento a Consultar o Diseñar.

Normalmente al entrar por primera vez a esta pantalla el elemento más crítico ya está preseleccionado y su designador de dos letras se muestra a la derecha del campo de captura. Si este valor no es el adecuado, el usuario podrá oprimir las flechas del campo de captura escalonado ("Spinbox") hasta localizar el designador del elemento adecuado. Nótese que el alcance de este valor esta restringido a un valor entre 1 y el máximo número de elementos en la lista.

Si el tipo de diseño se seleccionó como "Individual", <u>Ver la sección 2.3.1</u>, entonces el usuario deberá seleccionar cada uno de los elementos de la lista en la parte superior izquierda de la pantalla.

Un vez seleccionado el elemento a diseñar, presione le botón **[Consulta]** para predisponer al proceso de diseño a tratar con este elemento recién seleccionado.

Puede verificar qué elemento se está diseñando en cualquier momento, localizando el designador al lado del texto <u>Elemento</u> en la pantalla de diseño, en la ceja de <u>Vigas</u>.

Radio de Giro YY :	0.000	cm
Elemento DE +		
Area Requerida :	0.20	cm2
Peso Elemento :	0.00	Kg
Capacidad Carga :	0.00	Kg
🗸 Acepta	💢 Cancela	

Figura 2.08c: Designador de Elemento en Proceso de Diseño.

2.3.5 Armaduras de Acero, Paso 5

Un vez seleccionado el elemento a diseñar, presione le botón **[Consulta]** para predisponer al proceso de diseño para tratar con este elemento recién seleccionado.

El botón **[Consulta]** también se utiliza para observar los valores diseñados de cualquier elemento de la lista izquierda superior, que muestre su caja de control con una palomita (ya está diseñado). Para lograr esto, seleccione el designador del elemento a consultar, según el paso 4 arriba, y luego presione **[Consulta]**. Al hacer esto, el contenido de la ventana de diseño cambiará para mostrar los valores aceptados en diseño para dicho elemento.

Puede verificar qué elemento se está consultando en cualquier momento, localizando el designador al lado del texto <u>Elemento</u> en la pantalla de diseño, en la ceja de <u>Vigas</u>. Ver Figura 2.08c.

2.3.6 Armaduras de Acero, Paso 6

Una vez seleccionado el elemento a diseñar, se procede a seleccionar el tipo o el perfil de viga que se desea para el elemento de la armadura.

Hay dos opciones:

Se puede usar el botón **[Tipos]** para abrir una tabla de selección para escoger el tipo de viga. La tabla de selección coincide con el contenido de la tabla de "Perfiles para Armaduras". <u>Ver la sección 2.3.6.1</u>.

Se puede usar el botón **[Perfiles]** para abrir una tabla con imágenes de los perfiles más comunes usados para varillas en tensión. <u>Ver la sección 2.3.6.2</u>.

En ambos casos, el usuario puede escoger de entre las dos opciones el tipo o perfil de la viga deseada.

Nótese que en este paso, sólo se selecciona el perfil de la viga, mas no la viga misma; cosa que se logra en el siguiente paso.

Este paso es requerido para activar el filtro de "tipo de viga" en el catálogo de vigas usado por el paso (7).

2.3.6.1 Tipos de Vigas

Al presionar el botón [Tipos], en la pantalla de diseño, aparece la siguiente pantalla:

🔗 Mantenimiento de Perfiles para Armaduras								
Por Tipo								
Tipo Viga	Descripción	Tipo Esfuerzo	Fac Espe Alma	Rev Ancho Espe	Fech Mod	Oper Resp 🔺		
CE	1 Canal Ce - Cps	A	1	2	13/03/2006	Usuario		
CE2c	2 Canal Ce - Cps, en cajo	С	2	2	13/03/2006	Usuario 🚽		
CE2cpc	2 CE en cajón, Soldada,	С	2	8	13/03/2006	Usuario		
CE2e	2 Canal Ce - Cps, a espa	T	2	2	15/03/2006	Usuario		
CE2epc	2 CE espaldas, Soldada,	С	2	8	13/03/2006	Usuario		
CF	1 Polín Cf - Cpl - MonTér	T	1	2	13/03/2006	Usuario		
CF2c	2 Polín Cf - Cpl - MonTér	С	2	2	13/03/2006	Usuario		
CS	1 Barra Cs, cuadrada sól	T	1	0	13/03/2006	Usuario		
IR	Viga Ir - Ipr, rectangular	A	1	6	13/03/2006	Usuario		
LD	1 Angulo Ld - Aps	T	1	3	13/03/2006	Usuario		
LD2e	2 Angulos Ld - Aps, a es(A	2	3	13/03/2006	Usuario		
LI	1 Angulo Ll	A	1	3	13/03/2006	Usuario		
LI2c	2 Angulos LI, en cajón	С	2	4	13/03/2006	Usuario		
Selecc								
					🕒 Cierra	, Ayuda		

Figura 2.10: Tabla para seleccionar Tipo o Perfil de Viga.

Esta pantalla representa el catálogo de perfiles para Armaduras. Ver la sección 11.7.

Nótese que en la columna **"Tipo Esfuerzo"** existen valores **"A"**, **"C"** y **"T"**. La **"A"** indica que este tipo de perfil se puede emplear para ambos tipos de esfuerzo (Compresión y Tensión). La **"C"** indica que este tipo de perfil se puede emplear sólo para esfuerzo a compresión. La **"T"** indica que este tipo de perfil se puede emplear sólo para esfuerzo a tensión.

El usuario podrá seleccionar el registro del perfil para columna que estime conveniente, siempre y cuando el **"Tipo de Esfuerzo"** sea **"A"** o **"T"**; después deberá presionar el botón **[Selecc]**, para completar el proceso. Por ejemplo podrá seleccionar el registro **"LI"**.

Al hacer lo anterior, el valor tomado de la primera columna aparecerá al lado del texto "**Tipo Viga**" en la pantalla de diseño; en este caso es el texto "**LI**". La imagen del perfil se copiará a la imagen en blanco en la pantalla de diseño.

2.3.6.2 Perfiles de Vigas

Al presionar el botón [Perfiles], en la pantalla de diseño, aparece la siguiente pantalla:



Figura 2.11: Tabla para seleccionar Tipo o Perfil de Viga.

Esta pantalla representa el catálogo de perfiles para Armaduras. Ver la sección 11.7.

El usuario podrá seleccionar el perfil de columna que estime conveniente, después deberá presionar el botón con la imagen de dicho perfil, para completar el proceso. Por ejemplo podrá seleccionar el botón que tiene el texto "LI – Angulo Lados Iguales".

Al hacer lo anterior, el valor del perfil aparecerá al lado del texto "**Tipo Viga**" en la pantalla de diseño; en este caso es el texto "**LI**". La imagen del perfil se copiará a la imagen en blanco en la pantalla de diseño.

2.3.7 Armaduras de Acero, Paso 7

Una vez seleccionados el tipo de viga o perfil, se procede a seleccionar una viga de acero, tomándola desde el catálogo de vigas. <u>Ver la sección 11.17</u>.

El proceso de selección de la viga de acero deberá cumplir con las cuatro revisiones especificadas en la ceja **<u>Revisiones</u>** de la ventana de diseño.

Si al seleccionar una viga, no satisface una revisión, aparecerá un mensaje indicando el caso y posiblemente ofreciendo alguna recomendación acerca de cómo mejorar la selección de otra en el catálogo de vigas.

El proceso de selección de vigas deberá repetirse hasta que las cuatro revisiones sean satisfactorias. En el caso de que no se cumpla con una revisión, el usuario podrá decidir si acepta el diseño como está, o continuar buscando otra viga más grande, o cambiar de perfil, o cambiar de acero.

Para seleccionar una viga de acero, el usuario deberá presionar el botón **[Viga]** que está a la derecha del número **(5)** en color rojo en la pantalla de diseño. Aparece la siguiente pantalla:

Seleccione Viga por Area											
Por Area	Por Area Por Peralte Por Mod.Sec										
Tipo Viga	Desc Perf	Calibre	<u>Peso</u> Kg/m	Area cm2	Peralte mm	<u>Base</u> mm	<u>Esp.Patín</u> mm	<u>Esp.Alma</u> mm	Mom.Ine.XX cm4	Mod.Sec.XX cm3	Rad.Giro XX 🔺
LI	1" x 1/8"	0	1.2	1.52	25	25	3.2	3.2	1	1	0.79
LI	1 1/4'' x 1/8''	0	1.5	1.93	32	32	3.2	3.2	2	1	0.97
LI	1" x 3/16"	0	1.7	2.21	25	25	4.8	4.8	1	1	0.76
LI	1 1/2" x 1/8"	0	1.8	2.34	38	38	3.2	3.2	3	1	1.17
LI	1 1/4" x 3/16"	0	2.2	2.79	32	32	4.8	4.8	3	1	0.97
LI	1" x 1/4"	0	2.2	2.80	25	25	6.4	6.4	2	1	0.74
LI	2" x 1/8"	0	2.5	3.10	51	51	3.2	3.2	8	2	1.60
LI	1 1/2" x 3/16"	0	2.7	3.43	38	38	4.8	4.8	5	2	1.17
L	1 1/4" x 1/4"	0	2.9	3.72	32	32	6.4	6.4	3	1	0.94
LI	1 1/2" x 1/4"	0	3.5	4.40	38	38	6.4	6.4	6	2	1.14
LI	2'' x 3/16''	0	3.6	4.61	51	51	4.8	4.8	11	3	1.57
L	2 1/2" x 5/32"	0	3.8	4.88	64	64	4.0	4.0	19	4	1.98
Selecc Selecc Selecc											
Si la tab	la está vacía, n	o hay p	erfiles	dispon	ibles; a	umen	ite la base	e de dato:	s [🕒 Cierra	,?)Ayuda

Figura 2.12: Tabla para selección de Vigas para Elementos de la Armadura

La pantalla que aparece mostrará las vigas que reúnen las siguientes condiciones:

- Sólo aparecen las vigas que tienen el perfil seleccionado. En este caso el perfil "Ll". Vea la primer columna "Tipo Viga".
- Las vigas aparecen ordenadas por su columna de Area (la columna de color amarillo). Nótese que aparece seleccionada la ceja [**Por Area**] en la parte superior izquierda.
- Sólo aparecen las vigas cuya área sea igual o mayor al "Area Requerida" mínima calculada, en este caso es el valor 0.20 (Figura 2.08c, debajo de <u>Elemento</u>, el campo de fondo blanco y texto en color azul). Vea la columna amarilla, en la Figura 2.12, todos los valores son mayores.
- Esto obliga a que sólo se puedan seleccionar vigas que cumplen con la revisión de área mínima, ya que todas las vigas de la pantalla tendrán dicho valor igual o mayor a los requeridos.

En este caso ya aparece seleccionada la primera viga, la que tiene un área de **1.52** cm2. Usaremos esta viga como primer intento.

El usuario deberá presionar el botón [Selecc] para completar la selección del primer intento de viga.

Al hacer lo anterior, aparece el siguiente mensaje:



Figura 2.13: Pantalla de Revisión por Relación de Esbeltez.

Esto quiere decir que la viga seleccionada no pasa la revisión por Relación de Esbeltez. El valor de la Relación de Esbeltez calculado con las características de la primera viga seleccionada es mayor que el valor permitido.

El usuario deberá presionar el botón [Enterado] para cerrar el mensaje.

Si se selecciona la ceja **Revisiones** en este momento se vería lo siguiente:

Vigas Revisiones					
Carga Calculada :	300.00	Kg.	Carga Permisible :	2,307.36	Kg.
Esfuerzo Calculado :	197.37	Kg.	Esfuerzo Permisible :	1,518.00	Kg.
Esfuerzo Efec. Calculado :	197.37	Kg/cm2	Esfuerzo Efec. Permisible :	2,040.00	Kg/cm2
Esfuerzo Neto Calculado :	0.00	Kg/cm2	Esfuerzo Neto Permisible :	0.00	Kg/cm2
Relación Esbeltez Calculada :	388		Relación Esbeltez Permisible :	240	

Figura 2.08d: Ceja de Revisiones con valores inaceptables.

El valor **388** en color rojo indica que el valor es inaceptable. El valor **240** en color verde representa el máximo permisible en este caso. Si los valores fueran aceptables, ambos estarían de color negro como los cuatro otros pares mostrados.

De forma similar existen otros cuatro mensajes de revisión no satisfactoria que pueden aparecer en esta fase del diseño.

El usuario deberá seleccionar la viga LI – 2" x 1/8" de la tabla para lograr obtener la viga adecuada.

Una vez hecho lo anterior, los valores que aparecen en la ventana de diseño que corresponden a la viga seleccionada deberán aceptarse para terminar de hacer el diseño del elemento seleccionado.

2.3.8 Armaduras de Acero, Paso 8

Para concluir el diseño de todos los elementos (diseño "En Conjunto") o de un solo elemento (diseño "Individual", será necesario presionar el botón [Acepta]. Al hacer esto, se marcarán en su caja de control cuales elementos ya han sido diseñados. Esto deberá repetirse hasta que todos los elementos se hayan diseñado.

Cada vez que se presiona el botón [Acepta], también se actualiza la suma de pesos de todos los elementos de la armadura sujetos a tensión. Debajo de la ventana de diseño, aparece el siguiente texto:

J Acepta	X Cancela	🚑 I <u>m</u> prime				
Peso Armadura Elementos en Tensión : 39.66 Kg						

Figura 2.08e: Cálculo del peso de elementos a Tensión

Si el diseño, no es aceptable, el usuario podrá presionar el botón **[Cancela]** (el que está en la ventana de diseño), lo cuál nulificará el diseño recién efectuado y borrará los valores característicos de la viga.

El botón **[Imprime]** que existe en la ventana de diseño se utiliza para obtener un reporte de los perfiles de viga que se han diseñado hasta el momento de oprimir este botón. <u>Ver la sección 2.3.8.1</u>.

2.3.8.1 Selección de Perfiles a Imprimir

Al usar el botón [Imprime], aparece la siguiente ventana:

Seleccio	ne Perfiles Armadura para Imprimir	
Selec la ca	ccione los Perfiles de Armadura para Imprimir, activando o desactivando ja de control al lado izquierdo de la descripción del Perfil.	
\checkmark	LI: 1 Angulo LI - Lados Iguales 1'' x 1/8''	
	LI: 1 Angulo LI - Lados Iguales, 1'' x 1/8''	
	LI: 1 Angulo LI - Lados Iguales 1" x 1/8"	
	👍 Imprime 🛛 🎽 Cancela	

Figura 2.14: Ventana para Seleccionar Perfiles a Imprimir.

Esta ventana se utiliza para seleccionar qué perfiles se van a imprimir.

Arriba aparece una lista de todos los perfiles utilizados hasta el momento de presionar el botón **[Imprime]** en la ventana anterior. A la izquierda de cada perfil aparece una caja de control ("**checkbox**") con una "palomita" si el perfil está seleccionado para imprimir; y aparece en blanco, en caso contrario. El usuario puede activar o desactivar manualmente los perfiles deseados.

El programa hace el intento de suprimir los perfiles repetidos, desactivando las cajas de control pertinentes. Nótese arriba que los tres perfiles de la lista son iguales, y que sólo el primero de ellos tiene su caja de control activada.

En esta ventana se pueden apreciar dos botones:

El botón **[Imprime]**, de esta ventana, se encarga de imprimir el reporte del perfil de viga solamente si su caja de control está activada. Esto se hace de conjunto para todos los perfiles seleccionados.

El botón [Cancela] se utiliza para regresar a la pantalla anterior, sin imprimir.

2.3.8.2 Perfiles de Vigas a Tensión (Imprime)

Al usar el botón [Imprime], aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. Ver la sección 1.3.1.2. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Dos Aguas, Fink, 4 paneles



Peso Unitario



Espesor Alma (a) :	3.2	mm .
Ancho Base (b) :	25	mm.
Espesor Patín (c) :	3.2	mm .
Peralte (d) :	25	mm .

	Area de la Sección :	1.52	cm2
	Momento Inercia X-X :	1	cm4
	Módulo de Sección X-X :	1	cm3
Espesor Alma (a) : 3.2 mm .	Radio de Giro X-X :	0.79	cm
Ancho Base (b) : 25 mm .	Momento Inercia Y-Y :	1	cm4
Espesor Patín (c) : 3.2 mm .	Módulo de Sección Y-Y :	1	cm3
Peralte (d) : 25 mm .	Radio de Giro Y-Y :	0.79	cm
Acero A36	Lím. Fluencia (fy) :	2 530	Kg./cm2
Mód.Elast : 2040000 Kg . / cm2	Esf. Unit. Tensión (ft):	1 518	Kg . / cm2
Identificador de la Columna :	0	102Aa	
Identificador del Eje Izq / Eje Der :	1 -	2	
Identificador del Eje Sobre :		А	
Identificador de Variante :		a	
Calculó:	Ing. Alberto	Lara Ru	valcaba
Cédula Profesional :			741294
Revisó:	Ing. Jorge A. Br	avo Mon	dragón
Cédula Profesional :			654932
Método de Diseño :			Elástico

1.2

Ka./m

Fecha: 30/04/2006

Figura 2.15: Vista del Reporte de Perfiles para Vigas a Tensión usadas en Armaduras.

2.3.9 Diseño a Tensión (Imprime)

Al usar el botón **[Imprime]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver la sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Dos Aguas, Fink, 4 paneles



Fecha: 01/05/2006

Figura 2.16: Vista del Reporte de Diseño de Elementos a Tensión (Página 1)

A continuación se presenta la segunda página del reporte:

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Dos Aguas, Fink, 4 paneles

Revisi	iones (ł	≺g)	()	≺g)	(Kg/	(cm2)	(Kg	/cm2)		
	Ca	arga	Esf	uerzo	Esfuerzo	Efectivo	Esfuer	zo Neto	Relación	Esbeltez
<u>Elm</u>	Calc	<u>Perm</u>	Calc	<u>Perm</u>	Calc	<u>Perm</u>	Calc	Perm	Calc	Perm
DE	300	4,706	97	1,518	97	2,040			191	240
DG	200	4,706	97	1,518	97	2,040			191	240
FG	100	4,706	97	1,518	97	2,040			191	240

Perfiles	(m)	(Kg)	
Elm	<u>Longitud</u>	<u>Peso Elem.</u>	Descripción
DE	3.06	7.53	LI: 1 Angulo LI - Lados Iguales $\ 2"\times 1/8"$
DG	3.88	9.54	LI: 1 Angulo LI - Lados Iguales $\ 2"\times 1/8"$
FG	3.06	7.53	LI: 1 Angulo LI - Lados Iguales $2" \times 1/8"$

Identificador de la Armadura :	0102Aa
Identificador del Eje Izq / Eje Der :	1-2
Identificador del Eje Sobre :	A
Identificador de Variante :	a
Calculó:	Ing. Alberto Lara Ruvalcaba
Cédula Profesional :	741294
Revisó:	Ing. Jorge A. Bravo Mondragón
Cédula Profesional :	654932
Método de Diseño :	Elástico

Fecha: 01/05/2006

Figura 2.16a: Vista del Reporte de Diseño de Elementos a Tensión (Página 2)

Página en blanco intencionalmente.

2.4 Diseño a Compresión (Calcula)

Al presionar el botón [Diseña Compresión], en la pantalla de análisis de armadura, aparece la siguiente pantalla:

<mark>()</mark> Calc	ula Armadura (Compresi	ón						<u>_ ×</u>
	Dos Aguas, Fink, 4 paneles								
Bow	Longitud	Esfuerzo	Dsñ	Vigas Revisiones					
BE	2.80	335.41							1
CF	2.80	290.69				<u>Viqa</u>			
EF	1.25	89.44				Peso :	0.000	Kg/m	
						Area :	0.000	cm2	
						Espesor Alma (a) :	0.00	mm	
						Ancho Patín (b) :	0.00	mm	
				N - 1 1		Espesor Patín (c) :	0.00	mm	
				No nay imagen L	Isponible	Peralte (d) :	0.00	mm	
						Momento Inercia 🔀 :	0.000	cm4	
						Módulo Sección XX :	0.000	cm3	
						Radio de Giro 🔀 :	0.000	cm	
						Momento Inercia YY :	0.000	cm4	
	T: D: X					Módulo Sección YY :	0.000	cm3	
Γ	l ipo Diseño					Radio de Giro YY :	0.000	cm	
[1]	En Conjunto			[6] [1005] Perfiles Tip	o Viga :	Elemento BE			
	O Individual					Area Reguerida :	0.22	cm2	
_	Tipo Conectores			[7] Vigas		Peso Elemento :	0.00	Ka	
	Cin Deceder					Capacidad Carga :	0.00	Kg	
[2]	 Sin Fasadon Can Davada 	es						-	
	U Lon Pasado	res				🗹 Acepta 🛛 🖌	K Cancela		
[3]	Eactor Area Net	ta I							
I01	Elemente			Factor de Area Neta : 1.00	Peso Armadura	Elementos en Compresión :	0.00	Ka	
[4]	Ineniento I♣ B	E							
151	Convolu	1						,	
[0]	Lonsulta			👗 Cancela	🔁 <u>N</u> uevo	<u> </u> Guarda	6	🗿 Imprime	

Figura 2.17: Diseño de Elementos a Compresión.

En la parte superior izquierda se muestra una lista de hasta 14 elementos de la armadura sujetos a compresión. Para cada elemento se presenta su designación (en notación de Bow), su longitud, su esfuerzo (se presupone que sólo es negativo o a compresión), y una caja de control (checkbox) que indica si el elemento ha sido diseñado todavía o no.

En la parte inferior izquierda se muestran cuatro parámetros adicionales que se necesitan para el diseño de los elementos. El botón **[Consulta]** permite observar los datos de los elementos ya calculados.

- (1) **Tipo Diseño.** Los botones de radio permiten seleccionar si el diseño se basará en las características del elemento de mayor compresión o de compresión crítica. En este caso sólo se diseña un elemento y se copian las características a los demás elementos. Si el diseño se hará Individualmente, entonces se podrá diseñar cada elemento con características diferentes.
- (2) Tipo Conectores. Los botones de radio permiten seleccionar si el diseño se hará con pasadores o no. es diferente del diseño con pasadores. El diseño con pasadores es diferente al diseño sin pasadores. Las alternativas a los pasadores son tornillos o soldadura.

- (3) Factor de Area Neta. El factor de área neta se utiliza para compensar la existencia de orificios en la superficie de sujeción de las vigas usadas para los elementos. A mayor número de orificios menor es el factor de área neta. El botón [Factor Area Neta] abre una ventana donde se presenta mayor información.
- (4) Elemento. El campo de captura escalonado ("spin box") permite la captura del elemento a diseñar. Numerados del 1 al 14 en orden descendiente de la lista en la parte superior izquierda. La designación del elemento aparece a la derecha de este campo de captura. Al entrar a esta pantalla el elemento preseleccionado apunta al elemento a compresión crítica, listo para diseñarse con el tipo de diseño "En Conjunto", o basado en el elemento más crítico.
- (5) Elemento. El botón [Consulta] permite observar los valores calculados para cualquier elemento ya diseñado, o muestra ceros y vacíos para elementos no diseñados.

Dentro de la ventana de diseño, debajo de la imagen, hay dos parámetros adicionales:

- (6) Los botones de **[Tipos]** y/o de **[Perfiles]** se utilizan para seleccionar el perfil de la viga de acero que se usará para los elementos de la armadura.
- (7) El botón de [Viga] se utiliza para seleccionar una viga de acero.

En la parte superior derecha aparece la pantalla de diseño, con dos cejas. La primera ceja <u>Vigas</u> se utiliza para el diseño de los elementos. La segunda ceja <u>Revisiones</u> se utiliza para observar que el diseño está dentro de las especificaciones del **AISCS / IMCYC**.

En la parte inferior aparecen cuatro botones:

El botón **[Cancela]** se utiliza para regresar a la pantalla anterior. También desactiva el estado "Recupera" si es que estaba activo. <u>Ver la sección 10.3.1.0</u>.

El botón [**Nuevo**] se utiliza para borrar los valores recién capturados o diseñados. Todos los campos de captura aparecerán en cero o en blanco después de usar este botón.

El botón [Guarda] se utiliza para guardar la información del diseño de esta armadura. Ver la sección 9.3.

El botón **[Imprime]** se utiliza para obtener un reporte impreso de la información contenida en esta pantalla correspondientes al diseño a compresión de los elementos de la armadura.

Vigas Revisiones				
Momento Calculado :	93,750 Kgirom.	Momento Permisible :	138,138	Kg-cm.
Carga Calculada :	335.41 Kg.	Carga Permisible : 12	2,237.50	Kg.
Esfuerzo Calculado :	19.40 Kg/cm2	Esfuerzo Permisible :	707.78	Kg/cm2
Relación Esbeltez Calculada :	122	Relación Esbeltez Permisible :	200	

Figura 2.17a: Vista de la Ceja Revisiones.

En la ventana arriba se pueden apreciar las cuatro revisiones que se realiza durante el diseño de las armaduras a compresión.

2.4.1 Armaduras de Acero, Paso 1

El tipo de diseño podrá ser "En Conjunto" o "Individual".

El tipo de diseño en conjunto o basado en el elemento a compresión más crítico parte de la premisa que si todos los elementos tienen la misma resistencia al esfuerzo que el elemento de mayor compresión, entonces la armadura resistirá en todos sus elementos. En este tipo de diseño, sólo se diseña el elemento crítico y se copian las características a los demás elementos.

El tipo de diseño individual permite diseñar a cada elemento por separado, pudiendo existir un perfil de viga diferente para cada elemento. En este tipo de diseño, se diseña cada uno de los elementos. Si hay 14 elementos serán 14 diseños.

Por medio de los botones de radio sólo se puede escoger una y sólo una de las dos opciones para el tipo de diseño. El valor por omisión es "**En Conjunto**".

Se recomienda que una vez seleccionado el tipo de diseño, que este valor no se cambie durante el resto del proceso, ya que se podrá desvirtuar el diseño completo de los elementos.

2.4.2 Armaduras de Acero, Paso 2

El tipo de conectores podrá ser "Con Pasadores" o "Sin Pasadores".

Los pasadores son un tipo de conexión holgado y sin fricción, permiten rotación libre de los elementos en los nodos. Las alternativas a los pasadores son tornillos o soldadura, que son más rígidos y no permiten rotaciones libres en los nodos.

El tipo de diseño con pasadores es diferente al diseño sin pasadores.

Por medio de los botones de radio sólo se puede escoger una y sólo una de las dos opciones para el tipo de conectores. El valor por omisión es "**Sin Pasadores**".

Se recomienda que una vez seleccionado el tipo de conectores, que este valor no se cambie durante el resto del proceso, ya que se podrá desvirtuar el diseño completo de los elementos.

2.4.3 Armaduras de Acero, Paso 3

El factor de área neta se utiliza para compensar la existencia de orificios en la superficie de sujeción de las vigas usadas para los elementos. A mayor número de orificios menor es el factor de área neta.

El botón [Factor Area Neta] abre una ventana donde se presenta mayor información y donde realmente se ingresa el valor del factor de área neta. El valor por omisión es la unidad (1.00); es decir, no hay reducción por área neta y se usa el área bruta como neta.

2.4.3.1 Factor de Area Neta

Al presionar el botón [Factor Area Neta], en la pantalla de diseño, aparece la siguiente pantalla:

🕼 Factor de Area Neta
El Factor de Area Neta considera la reducción del Area por los agujeros de conexión.
Opciones:
1 Ninguna Reducción : 1.00
2 Para perfiles IR o IE, con anchos de patín no menores de 2/3 del peralte, y Tes cortadas de estos perfiles,
siempre que la conexión sea a los patines y que no tengan menos de 3 sujetadores por línea en la dirección
del esfuerzo : 0.90
3 Para perfiles IR o IE que no cumplen las condiciones del párrafo anterior, Tes cortadas de los mismos, y
cualquier otro perfil, incluyendo las secciones armadas, siempre qu la conexión no tenga menos de 3 sujetadores
por línea en la dirección del esfuerzo : 0.85
4 Para todos los miembros cuyas conexiones tengan solamente 2 sujetadores por línea en la dirección
del esfuerzo : 0.75
5 Cualquier valor que pueda justificarse mediante ensayos u otros criterios reconocidos.
Factor de Area Neta : 1.00
🗸 Acepta 🛛 🔀 Cancela

Figura 2.09: Ventana para Factor de Area Neta.

Como se puede apreciar de la figura anterior, el usuario tiene cinco opciones para seleccionar el valor para el factor de área neta. Los criterios para calcular el área neta están dados en **AISCS / IMCYC**, sección 1.14.2.

Nótese que si los elementos de la armadura están sujetos en los nodos por medios de varios conectores (o sea, que hay varios orificios) y se utiliza un factor de área neta con valor **1.00**, se le está confiriendo a la resistencia del elemento un valor más alto que en la realidad.

El usuario podrá ingresar en el campo de captura un valor entre 1.00 y 0.50, lo que juzgue conveniente.

El botón [Acepta] se utiliza para regresar y conservar el valor ingresado para el "Factor de Area Neta".

El botón **[Cancela]** se utiliza para regresar, pero sin conservar cualquier valor ingresado para el "Factor de Area Neta".

2.4.4 Armaduras de Acero, Paso 4

Si el tipo de diseño se seleccionó como "En Conjunto", <u>Ver la sección 2.4.1</u>, entonces el usuario deberá seleccionar el elemento que tenga el esfuerzo más grande de la lista en la parte superior izquierda de la pantalla.

[4]	Elemento 1 € → BE
[5]	<u>Co</u> nsulta

Figura 2.17b: Designador de Elemento a Consultar o Diseñar.

Normalmente al entrar por primera vez a esta pantalla el elemento más crítico ya está preseleccionado y su designador de dos letras se muestra a la derecha del campo de captura. Si este valor no es el adecuado, el usuario podrá oprimir las flechas del campo de captura escalonado ("Spinbox") hasta localizar el designador del elemento adecuado. Nótese que el alcance de este valor esta restringido a un valor entre 1 y el máximo número de elementos en la lista.

Si el tipo de diseño se seleccionó como "Individual", <u>Ver la sección 2.4.1</u>, entonces el usuario deberá seleccionar cada uno de los elementos de la lista en la parte superior izquierda de la pantalla.

Un vez seleccionado el elemento a diseñar, presione le botón **[Consulta]** para predisponer al proceso de diseño a tratar con este elemento recién seleccionado.

Puede verificar qué elemento se está diseñando en cualquier momento, localizando el designador al lado del texto <u>Elemento</u> en la pantalla de diseño, en la ceja de <u>Vigas</u>.

Radio de Giro YY :	0.000	cm
Elemento BE +		
Area Requerida :	0.22	cm2
Peso Elemento :	0.00	Kg
Capacidad Carga :	0.00	Kg
🗸 Acepta	💢 Cancela	

Figura 2.17c: Designador de Elemento en Proceso de Diseño.

2.4.5 Armaduras de Acero, Paso 5

Un vez seleccionado el elemento a diseñar, presione le botón **[Consulta]** para predisponer al proceso de diseño para tratar con este elemento recién seleccionado.

El botón [**Consulta**] también se utiliza para observar los valores diseñados de cualquier elemento de la lista izquierda superior, que muestre su caja de control con una palomita (ya está diseñado). Para lograr esto, seleccione el designador del elemento a consultar, según el paso 4 arriba, y luego presione [**Consulta**]. Al hacer esto, el contenido de la ventana de diseño cambiará para mostrar los valores aceptados en diseño para dicho elemento.

Puede verificar qué elemento se está consultando en cualquier momento, localizando el designador al lado del texto <u>Elemento</u> en la pantalla de diseño, en la ceja de <u>Vigas</u>. Ver Figura 2.17c.
2.4.6 Armaduras de Acero, Paso 6

Una vez seleccionado el elemento a diseñar, se procede a seleccionar el tipo o el perfil de viga que se desea para el elemento de la armadura.

Hay dos opciones:

Se puede usar el botón **[Tipos]** para abrir una tabla de selección para escoger el tipo de viga. La tabla de selección coincide con el contenido de la tabla de "Perfiles para Armaduras". <u>Ver la sección 2.4.6.1</u>.

Se puede usar el botón **[Perfiles]** para abrir una tabla con imágenes de los perfiles más comunes usados para varillas en compresión. <u>Ver la sección 2.4.6.2</u>.

En ambos casos, el usuario puede escoger de entre las dos opciones el tipo o perfil de la viga deseada.

Nótese que en este paso, sólo se selecciona el perfil de la viga, mas no la viga misma; cosa que se logra en el siguiente paso.

Este paso es requerido para activar el filtro de "tipo de viga" en el catálogo de vigas usado por el paso (7).

2.4.6.1 Tipos de Vigas

Al presionar el botón **[Tipos]**, en la pantalla de diseño, aparece la siguiente pantalla:

Mantenimiento de Perfiles para Armaduras								
Por Tipo								
Tipo Viga	Descripción	Tipo Esfuerzo	Fac Espe Alma	Rev Ancho Espe	Fech Mod	Oper Resp 🔺		
CE	1 Canal Ce - Cps	A	1	2	13/03/2006	Usuario		
CE2c	2 Canal Ce - Cps, en cajo	С	2	2	13/03/2006	Usuario 🚽 🚽		
CE2cpc	2 CE en cajón, Soldada,	С	2	8	13/03/2006	Usuario		
CE2e	2 Canal Ce - Cps, a espa	Т	2	2	15/03/2006	Usuario		
CE2epc	2 CE espaldas, Soldada,	С	2	8	13/03/2006	Usuario		
CF	1 Polín Cf - Cpl - MonTér	Т	1	2	13/03/2006	Usuario		
CF2c	2 Polín Cí - Cpl - MonTér	С	2	2	13/03/2006	Usuario		
CS	1 Barra Cs, cuadrada sól	Т	1	0	13/03/2006	Usuario		
IR	Viga Ir - Ipr, rectangular	A	1	6	13/03/2006	Usuario		
LD	1 Angulo Ld - Aps	Т	1	3	13/03/2006	Usuario		
LD2e	2 Angulos Ld - Aps, a es	A	2	3	13/03/2006	Usuario		
LI	1 Angulo Ll	A	1	3	13/03/2006	Usuario		
LI2c	2 Angulos LI, en cajón	С	2	4	13/03/2006	Usuario		
•						→ →		
Selecc <u>Selecc</u> <u>Selecc</u> <u>Selecc</u> <u>Selecc</u> <u>Inserta</u> <u>Selecc</u> <u></u>								
				🍏 Listado	🕒 Cierra	Ayuda		

Figura 2.10: Tabla para seleccionar Tipo o Perfil de Viga.

Esta pantalla representa el catálogo de perfiles para Armaduras. Ver la sección 11.7.

Nótese que en la columna **"Tipo Esfuerzo"** existen valores **"A"**, **"C"** y **"T"**. La **"A"** indica que este tipo de perfil se puede emplear para ambos tipos de esfuerzo (Compresión y Tensión). La **"C"** indica que este tipo de perfil se puede emplear sólo para esfuerzo a compresión. La **"T"** indica que este tipo de perfil se puede emplear sólo para esfuerzo a tensión.

El usuario podrá seleccionar el registro del perfil para columna que estime conveniente, siempre y cuando el **"Tipo de Esfuerzo"** sea **"A"** o **"C"**; después deberá presionar el botón **[Selecc]**, para completar el proceso. Por ejemplo podrá seleccionar el registro **"IR"**.

Al hacer lo anterior, el valor tomado de la primera columna aparecerá al lado del texto "**Tipo Viga**" en la pantalla de diseño; en este caso es el texto "**IR**". La imagen del perfil se copiará a la imagen en blanco en la pantalla de diseño.

2.4.6.2 Perfiles de Vigas

Al presionar el botón [Perfiles], en la pantalla de diseño, aparece la siguiente pantalla:



Figura 2.18: Tabla para seleccionar Tipo o Perfil de Viga.

Esta pantalla representa el catálogo de perfiles para Armaduras. Ver la sección 11.7.

El usuario podrá seleccionar el perfil de columna que estime conveniente, después deberá presionar el botón con la imagen de dicho perfil, para completar el proceso. Por ejemplo podrá seleccionar el botón que tiene el texto "IR – IPR".

Al hacer lo anterior, el valor del perfil aparecerá al lado del texto **"Tipo Viga"** en la pantalla de diseño; en este caso es el texto **"IR"**. La imagen del perfil se copiará a la imagen en blanco en la pantalla de diseño.

En algunos casos, el usuario aspira a usar un mismo tipo de perfil para tensión, así como para compresión. Esto puede ser posible seleccionando perfiles del grupo de perfiles "Recomendados Tensión/Compresión".

2.4.7 Armaduras de Acero, Paso 7

Una vez seleccionados el tipo de viga o perfil, se procede a seleccionar una viga de acero, tomándola desde el catálogo de vigas. <u>Ver la sección 11.17</u>.

El proceso de selección de la viga de acero deberá cumplir con las cuatro revisiones especificadas en la ceja <u>Revisiones</u> de la ventana de diseño.

Si al seleccionar una viga, no satisface una revisión, aparecerá un mensaje indicando el caso y posiblemente ofreciendo alguna recomendación acerca de cómo mejorar la selección de otra en el catálogo de vigas.

El proceso de selección de vigas deberá repetirse hasta que las cuatro revisiones sean satisfactorias. En el caso de que no se cumpla con una revisión, el usuario podrá decidir si acepta el diseño como está, o continuar buscando otra viga más grande, o cambiar de perfil, o cambiar de acero.

Para seleccionar una viga de acero, el usuario deberá presionar el botón **[Viga]** que está a la derecha del número **(5)** en color rojo en la pantalla de diseño. Aparece la siguiente pantalla:

<mark>()</mark> Select	Seleccione Viga por Area										
Por Area	Por Area Por Peralte Por Mod.Sec										
Tipo Vig	ja Desc Perf	Calibre	Peso	Area	Peralte	Base	<u>Esp.Patín</u>	<u>Esp.Alma</u>	<u>Mom.Ine.XX</u>	Mod.Sec.XX	Rad.Giro 🔀 🔺
			Kg/m	cm2	mm	mm	mm	mm	cm4	cm3	CM 1
IR	6"x4"x9	0	13.6	17.29	150	100	5.5	4.3	683	91	6.27
IR	8'' x 4'' x 10	0	14.9	19.10	200	100	5.2	4.3	1 282	128	8.18
IR	10'' x 4'' x 12	0	17.9	22.84	251	101	5.3	4.8	2 239	179	9.91
IR	6'' x 4'' x 12	0	17.9	22.90	153	102	7.1	5.8	920	120	6.32
IR	8'' x 4'' x 13	0	19.4	24.80	203	102	6.5	5.8	1 648	162	8.15
IR	12'' x 4'' x 14	0	21.1	26.71	303	101	5.7	5.0	3 688	244	11.73
IR	10'' x 4'' x 15	0	22.4	28.45	254	102	6.9	5.8	2 686	226	10.03
IR	6" x 6" x 15	999	22.4	28.58	152	152	6.6	5.8	1 211	159	6.50
IB	8'' x 4'' x 15	0	22.5	28.65	206	102	8.0	6.2	1 998	193	8.36
IR	12'' x 4'' x 16	0	23.9	30.39	305	101	6.7	5.6	4 287	280	11.86
IB	6" x 4" x 16		23.8	30.58	160	102	10.3	6.6	1 336	167	6.60
IB	10" x 4" x 17	U	25.3	32.19	257	102	8.4	6.1	3 409	265	10.29
<u>)</u> <u>S</u> e	🥌 Selecc 💽 Selecc										
Si la t	abla está vacía, n	o hay p	erfiles	dispon	ibles; a	umen	ite la base	e de dato:	s [🕒 Cierra	, Ayuda

Figura 2.19: Tabla para selección de Vigas para Elementos de la Armadura

La pantalla que aparece mostrará las vigas que reúnen las siguientes condiciones:

- Sólo aparecen las vigas que tienen el perfil seleccionado. En este caso el perfil "IR". Vea la primer columna "Tipo Viga".
- Las vigas aparecen ordenadas por su columna de Area (la columna de color amarillo). Nótese que aparece seleccionada la ceja [**Por Area**] en la parte superior izquierda.
- Sólo aparecen las vigas cuya área sea igual o mayor al "Area Requerida" mínima calculada, en este caso es el valor 0.22 (Figura 2.17c, debajo de <u>Elemento</u>, el campo de fondo blanco y texto en color azul). Vea la columna amarilla, en la Figura 2.19, todos los valores son mayores.
- Esto obliga a que sólo se puedan seleccionar vigas que cumplen con la revisión de área mínima, ya que todas las vigas de la pantalla tendrán dicho valor igual o mayor a los requeridos.

En este caso ya aparece seleccionada la primera viga, la que tiene un área de **17.29** cm2. Usaremos esta viga como primer intento. Una vez hecho lo anterior, los valores que aparecen en la ventana de diseño que corresponden a la viga seleccionada deberán aceptarse para terminar de hacer el diseño del elemento seleccionado.

2.4.8 Armaduras de Acero, Paso 8

Para concluir el diseño de todos los elementos (diseño "**En Conjunto**") o de un solo elemento (diseño "**Individual**", será necesario presionar el botón [**Acepta**]. Al hacer esto, se marcarán en su caja de control cuales elementos ya han sido diseñados. Esto deberá repetirse hasta que todos los elementos se hayan diseñado.

Cada vez que se presiona el botón [Acepta], también se actualiza la suma de pesos de todos los elementos de la armadura sujetos a compresión. Debajo de la ventana de diseño, aparece el siguiente texto:



Si el diseño, no es aceptable, el usuario podrá presionar el botón **[Cancela]** (el que está en la ventana de diseño), lo cuál nulificará el diseño recién efectuado y borrará los valores característicos de la viga.

El botón **[Imprime]** que existe en la ventana de diseño se utiliza para obtener un reporte de los perfiles de viga que se han diseñado hasta el momento de oprimir este botón. <u>Ver la sección 2.4.8.1</u>.

2.4.8.1 Selección de Perfiles a Imprimir

Al usar el botón [Imprime], aparece la siguiente ventana:

<mark>⑤</mark> Seleccione Perfiles Armadura para Imprimir	
Seleccione los Perfiles de Armadura para Imprimir, activando o desactivando la caja de control al lado izquierdo de la descripción del Perfil.	
🔽 IR: Viga I Rectangular 6'' x 4'' x 9	
IR: Viga I Rectangular 6" x 4" x 9	
IR: Viga I Rectangular 6" x 4" x 9	
🞒 Imprime 🛛 🎽 Cancela	

Figura 2.20: Ventana para Seleccionar Perfiles a Imprimir.

Esta ventana se utiliza para seleccionar qué perfiles se van a imprimir.

Arriba aparece una lista de todos los perfiles utilizados hasta el momento de presionar el botón **[Imprime]** en la ventana anterior. A la izquierda de cada perfil aparece una caja de control ("**checkbox**") con una "palomita" si el perfil está seleccionado para imprimir; y aparece en blanco, en caso contrario. El usuario puede activar o desactivar manualmente los perfiles deseados.

El programa hace el intento de suprimir los perfiles repetidos, desactivando las cajas de control pertinentes. Nótese arriba que los tres perfiles de la lista son iguales, y que sólo el primero de ellos tiene su caja de control activada.

En esta ventana se pueden apreciar dos botones:

El botón **[Imprime]**, de esta ventana, se encarga de imprimir el reporte del perfil de viga solamente si su caja de control está activada. Esto se hace de conjunto para todos los perfiles seleccionados.

El botón [Cancela] se utiliza para regresar a la pantalla anterior, sin imprimir.

2.4.8.2 Perfiles de Vigas a Compresión (Imprime)

Al usar el botón [Imprime], aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. Ver la sección 1.3.1.2. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Dos Aguas, Fink, 4 paneles

IR: Viga I Rectangular 6" x 4" x 9

Peso Unitario :



Espesor Alma (a) :	4.3	mm .
Ancho Base (b) :	100	mm.
Espesor Patín (c) :	5.5	mm .
Peralte (d) :	150	mm.

Espesor Patín (c) :	5.5 mm .	N
Peralte (d) :	150 mm .	R
Acero A36		L

Mód.Elast: 2040000 Kg./cm2 Esf. Unit. Tensión (ft):

Identificador del Eje Izg / Eje Der :

Identificador de la Columna -

Identificador del Eje Sobre :

Identificador de Variante :

Cédula Profesional :

Cédula Profesional :

Método de Diseño :

Area de la Sección : 17.29 cm2 Momento Inercia X-X : 683 cm4 Módulo de Sección X-X : 91 cm3 Radio de Giro X-X : 6.27 cm Momento Inercia Y-Y : 91 cm4 Aódulo de Sección Y-Y : 18 cm3 ≀adio de Giro Y-Y : 2.30 cm Lím. Fluencia (fv) : 2 5 3 0 Kg./cm2 Kg./cm2 1 518 0102Aa 1 2 А а Ing. Alberto Lara Ruvalcaba 741294 Ing. Jorge A. Bravo Mondragón 654932 Elástico

13.6

Kg./m.

Fecha: 30/04/2006

Figura 2.21: Vista del Reporte de Perfiles para Vigas a Compresión usadas en Armaduras.

Calculó:

Revisó:

2.4.9 Diseño a Compresión (Imprime)

Al usar el botón [Imprime], aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. Ver la sección 1.3.1.2. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Dos Aguas, Fink, 4 paneles



Peso Armadura de los Elementos en Compresión :

Fecha: 01/05/2006

Figura 2.22: Vista del Reporte de Diseño de Elementos a Compresión (Página 1)

A continuación se presenta la segunda página del reporte:

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Dos Aguas, Fink, 4 paneles

<u>Revisiones</u>	(Kg.	- cm.)	(Kg)	(Kg	(cm2)		
	Mo	mento	C	arga	Esf	uerzo	Relación	Esbeltez
Elm	Calc	Perm	Calc	Perm	Calc	<u>Perm</u>	Calc	Perm
BE	93,750	138,138	335	12,237	19	708	122	200
CF	93,750	138,138	291	12,237	19	708	122	200
EF	93,750	138,138	89	12,237	19	708	122	200

<u>Perfiles</u>	(m)	(Kg)	
Elm	Longitud	<u>Peso Elem.</u>	<u>Descripción</u>
BE	2.80	38.01	IR: Viga I Rectangular 6'' x 4'' x 9
CF	2.80	38.01	IR: Viga I Rectangular 6'' x 4'' x 9
EF	1.25	17.00	IR: Viga I Rectangular 6'' x 4'' x 9

Identificador de la Armadura :	0102Aa
Identificador del Eje Izq / Eje Der :	1-2
Identificador del Eje Sobre :	А
Identificador de Variante :	а
Calculó:	Ing. Alberto Lara Ruvalcaba
Cédula Profesional :	741294
Revisó:	Ing. Jorge A. Bravo Mondragón
Cédula Profesional :	654932
Método de Diseño :	Elástico

Fecha: 01/05/2006

Figura 2.22a: Vista del Reporte de Diseño de Elementos a Compresión (Página 2)

3. Cimentaciones

La cimentación es aquella parte de la estructura que se coloca por debajo de la superficie del terreno o rasante y que transmite las cargas de estructuras superiores al suelo subyacente.

En este programa, las cimentaciones se dividen en seis tipos:

Zapata Aislada. Para una sola columna. Zapata Combinada. Para dos columnas. Zapata Corrida. Para Muros. Trabes de Cimentación. Para dos columnas. Losas de Cimentación. Desde tres hasta dieciseis columnas. Anuncios Espectaculares. Estructuras con cimientos complejos.

Al seleccionar la opción Cimentaciones del menú principal, aparece el siguiente menú bajante:

<mark>©</mark> EstruMex: Análisis y Dise	ño Estructural, Módulos 🛛	1,2,	3,4					
Archivo Edición Armaduras	Cimentaciones Columnas	Lo:	sas	Marcos	Muros	Vigas	Obras	R
	<u>Cimentación</u>		>					
	Zapata Aislada	►	Za	ipata Ais	slada 👘			
	Zapata Combinada	►		Concr	eto Cua	dradas	5	E
	Zapata Corrida Muro	►		Sección C	onstante			
	Trabes de Cimentación		:	Sección C	onstante	Colinda	inte	1
	Losas de Cimentación		1	Sección V	ariable			I
				Sección Va	ariable O	olindanti	e	I
	Anuncios Espectaculares	•		Concr	eto Rec	tangul	ares	I
				Sección C	onstante			I
				Mamp	oostería	L		I
			1	Sección Va	ariable			R
			1	Sección Va	ariable C	olindant	е	I.
			:	Sección Va	ariable C	olindanto	e	J

Figura 3.0: Menú de Cimentaciones.

El menú bajante permite seleccionar los tipos de <u>Cimentaciones</u>: "Zapata Aislada", "Zapata Combinada", "Zapata Corrida Muro", Trabes de Cimentación", "Losas de Cimentación" o "Anuncios Espectaculares". Al seleccionar "Zapata...", aparecerá un menú lateral con más opciones. En el caso de la Figura 3.00 arriba, se observa la selección del tipo de cimentación "Zapata Aislada", "Concreto Cuadradas, Sección Constante".

El diseño de la cimentación se divide en tres partes. Proporcionar parámetros iniciales, diseñar la geometría de la cimentación y selección de varillas estructurales.

Durante la fase de diseño, el usuario deberá proporcionar más parámetros, siguiendo el orden dado por los números de secuencia, que aparecen entre paréntesis y de color rojo. Por ejemplo: (3). En caso de que exista alguna situación que no sea aceptable, aparecerán mensajes al respecto. El usuario entonces deberá regresar y hacer correcciones.

La ventana de cálculo tiene otra ventana más pequeña, que tiene al menos dos cejas, como las carpetas de un archivero. Cada ceja indica el contenido de la ventana. Al seleccionar una ceja, el contenido de la ventana cambia. Este mecanismo es un artificio para poder presentar mayor cantidad de información en un menor espacio.

Durante los proceso de diseño, el usuario tiene la opción de guardar resultados, tanto como memoria de cálculo como para imprimir los resultados posteriormente. <u>Ver la sección 10</u>, para mayor información.

Adicionalmente, el usuario podrá imprimir los resultados del diseño. En este caso se podrán generar una, dos o tres hojas de información, según las opciones seleccionadas y la cantidad de detalle deseado.

3.0 Tipos de Cimentaciones

A continuación, se presentan en forma gráfica los distintos tipos de cimentaciones.

3.0.1 Zapatas Aisladas



Figura 3.01a: Zapata Aislada, Concreto, Cuadrada, Sección Constante, Interna



Figura 3.01b: Zapata Aislada, Concreto, Cuadrada, Sección Constante, Colindante



Figura 3.01c: Zapata Aislada, Concreto, Cuadrada, Sección Variable, Interna



Figura 3.01d: Zapata Aislada, Concreto, Cuadrada, Sección Variable, Colindante



Figura 3.01e: Zapata Aislada, Concreto, Rectangular, Sección Constante, Interna



Figura 3.01f: Zapata Aislada, Mampostería, Cuadrada, Sección Variable, Interna



Figura 3.01g: Zapata Aislada, Mampostería, Cuadrada, Sección Variable, Colindante

3.0.2 Zapatas Combinadas



Figura 3.02a: Zapata Combinada, Concreto, Rectangular, Interna



Figura 3.02b: Zapata Combinada, Concreto, Rectangular, Colindante



Figura 3.02c: Zapata Combinada, Concreto, Trapezoidal, Colindante



Figura 3.02d: Zapata Combinada, Concreto, En Forma de "T", Colindante



Figura 3.02e: Zapata Combinada, Concreto, En Forma de "H", Colindante

3.0.3 Zapatas Corridas



Figura 3.03a: Zapata Corrida, Concreto, Interna o No Colindante



Figura 3.03b: Zapata Corrida, Mampostería, Interna o No Colindante



Figura 3.03c: Zapata Corrida, Mampostería, Externa o Sí Colindante

3.0.4 Trabes de Cimentación



Figura 3.04: Trabe de Cimentación o Zapata con Viga de Amarre

3.0.5 Losas de Cimentación



Figura 3.05: Losa de Cimentación

3.0.6 Operación de la Pantalla de Parámetros para Cimentaciones

Para observar una pantalla de parámetros típica, Ver la sección 3.1.1.

En el título de la pantalla aparece una descripción del tipo de cimentación.

En la pantalla aparece una imagen alusiva al tipo de cimentación seleccionada.

Arriba y en medio aparece una botonera ("radio button") para seleccionar el Método de diseño. Los valores sólo pueden ser "Elástico" o "Plástico".

Arriba y a la derecha aparecen hasta cinco botones para seleccionar los siguientes parámetros:

Acero de refuerzo Factor de compresión del concreto Capacidad de carga del suelo Peso de la tierra Características de la mampostería.

El botón **[Acero]** se usa para cambiar el grado de acero de refuerzo (varillas y estribos) usado para los elementos de la cimentación. <u>Ver la sección 3.0.7</u>.

El botón **[Concreto]** se usa para cambiar el factor de compresión del concreto usado para los elementos de la cimentación. <u>Ver la sección 3.0.8</u>.

El botón **[Suelo]** se usa para cambiar la capacidad de carga del suelo usada para calcular la cimentación. <u>Ver la sección 3.0.9</u>.

El botón **[Tierra]** se usa para cambiar el peso de la tierra usado para calcular la cimentación. <u>Ver la</u> <u>sección 3.0.10</u>.

El botón [Mampos] se usa para cambiar las características de la mampostería usado en la cimentación. Ver la sección 3.0.11.

Al centro y a la derecha aparecen varios campos donde se capturan valores. Aparecerán en ceros cuando el estado "**Ejemplos**" no está activado. Aparecerán con valores preconfigurados cuando el estado "**Ejemplos**" sí está activado. <u>Ver la sección 1.3.1.1</u>.

Al centro y a la izquierda aparecen cuatro o seis campos de captura para identificación del cimiento. Estos valores aparecerán en todos los reportes. También se utilizan estos valores en el caso que se desea guardar la información del diseño de esta cimentación. <u>Ver la sección 9.3</u>.

El botón **[Cancela]** se utiliza para abandonar la pantalla y regresar al menú principal. También desactiva el estado **"Recupera"** si es que estaba activo. <u>Ver la sección 10.3.1.0</u>.

El botón **[Nuevo]** se utiliza para borrar los valores recién capturados, o los valores preconfigurados del estado **"Ejemplos"**. Todos los campos de captura aparecerán en cero o en blanco después de usar este botón.

El botón **[Calcula]** se utiliza para pasar al proceso de diseño de la cimentación. Al usar este botón aparece la pantalla de diseño.

3.0.7 Selección Acero Varillas

El botón **[Acero]** se usa para cambiar el grado de acero de refuerzo (varillas y estribos) usado para los elementos de la cimentación. Este paso es opcional, debido a que el tipo o grado de acero para varillas de refuerzo ya está preconfigurado.

En los **datos fijos**, sección de "**constantes**", se inicializó el tipo o grado de acero para varillas que se considera como el grado más usual para diseño. <u>Vea la Sección 11.1.1.3</u>. Dicho valor fue utilizado por el proceso de diseño para preconfigurar el tipo o grado de acero para varillas que se utilizaría en esta instancia.

En el remoto caso de que se desea cambiar el tipo o grado de acero para varillas, se deberá presionar el botón **[Acero]**, que está a la derecha del valor **"Grado Acero Refuerzo"**. Al presionar dicho botón, aparece la pantalla siguiente:

(Seleccione	Acero Var	illa Refuerzo							
	PorTipo o Gra	do								
	NOM/ASTM	Uso Acero	Lim Fluencia A Kg/cm2	Lim Fluencia G KLb/Pulg2	<u>EsfTensión</u> Kg/cm2	Esf Cortante Kg/cm2	<u>Esf Flexión</u> Kg/cm2	Fech Mod	Oper Resp	
	A40 A60 AR80	×	2,811 4,217 4,220	40 60 60	1,686 2,530 2,532	1,124 1,686 1,688	1,855 2,783 2,785	24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005	Usuario Usuario Usuario	
	DA6000 F3000 G28 G350 G42		6,000 3,000 2,800 3,500 4,200	85 43 40 50 60	3,600 1,800 1,680 2,100 2,520	2,400 1,200 1,120 1,400 1,680	3,960 1,980 1,848 2,310 2,772	24/02/2005 24/02/2005 03/09/2005 03/09/2005 25/02/2005	Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario	
	Image: Selecc selecc]					🛨 <u>I</u> ns	erta <u> (</u>	Cambia 🔳	▶ Borra
									<u>C</u> ierra 🤔	Ayuda

Figura 3.07: Selección del Acero para Varillas de Refuerzo.

Esta pantalla representa el catálogo de aceros para varilla. Nótese el valor "V" en la segunda columna. <u>Ver la sección 11.7</u>.

El usuario podrá seleccionar el registro del tipo o grado de acero para varilla que estime conveniente, después deberá presionar el botón **[Selecc]**, para completar el proceso. Por ejemplo podrá seleccionar el registro que contiene **"DA6000"** en la primera columna.

Al hacer lo anterior, el valor tomado de la primera columna aparecerá al lado del texto "Grado Acero Refuerzo" en la pantalla de parámetros.

En el caso de que no se desea seleccionar otro tipo o grado de acero, deberá presionar el botón [Cierra].

Debido a que el acero "G42" es el más usado generalmente, la selección de otro tipo o grado de acero es opcional.

3.0.8 Selección Concreto

El botón **[Concreto]** se usa para cambiar el factor de compresión del concreto usado para los elementos de la cimentación. Este paso es opcional, debido a que el factor de compresión del concreto ya está preconfigurado.

En los **datos fijos**, sección de "**constantes**", se inicializó el factor de compresión del concreto que se considera como el valor más usual para diseño. <u>Vea la Sección 11.1.1.3</u>. Dicho valor fue utilizado por el proceso de diseño para preconfigurar el factor de compresión del concreto que se utilizaría en esta instancia.

En el remoto caso de que se desea cambiar el factor de compresión del concreto, se deberá presionar el botón [Concreto], que está a la derecha del valor "Fac.Comp.Concreto (f'c)". Al presionar dicho botón, aparece la pantalla siguiente:

(Mantenir	miento de	Concretos			<u> </u>					
	Por Fac Comp										
	Fac Comp	Peso Unit	Mód. Elasticidad	Esf Compresión	Fech Mod	Oper Resp					
	Kg/cm2	Kg/m3	Kg/cm2	Kg/cm2							
	100	2,300	154,425	45	07/06/2005	Usuario					
	150	2,300	189,132	67	07/06/2005	Usuario					
	200	2,300	218,391	90	07/06/2005	Usuario					
	250	2,300	244,168	112	07/06/2005	Usuario					
	300	2,300	267,473	135	07/06/2005	Usuario					
	350	2,300	288,904	157	07/06/2005	Usuario					
	400	2,300	308,851	180	07/06/2005	Usuario					
	•										
	<u>Selecc</u> <u>Inserta</u> <u>⊡</u> Borra <u>⊡</u>										
			ļ		🕒 <u>C</u> ierra	? Ayuda					

Figura 3.08: Selección del Factor de Compresión del Concreto.

Esta pantalla representa el catálogo de concretos. Ver la sección 11.8.

El usuario podrá seleccionar el registro del factor de compresión del concreto que estime conveniente, después deberá presionar el botón **[Selecc]**, para completar el proceso. Por ejemplo podrá seleccionar el registro que contiene **"300"** en la primera columna.

Al hacer lo anterior, el valor tomado de la primera columna aparecerá al lado del texto "Fac.Comp.Concreto (f'c)" en la pantalla de parámetros.

En el caso de que no se desea seleccionar otro factor de compresión del concreto, deberá presionar el botón **[Cierra]**.

Debido a que el factor de compresión del concreto "250" es el más usado generalmente, la selección de otro factor de compresión es opcional.

3.0.9 Selección Suelo

El botón **[Suelo]** se usa para cambiar la capacidad de carga del suelo usada para calcular la cimentación.

Es importante hacer notar la diferencia entre el concepto de "**Suelo**" y el concepto de "**Tierra**". En este programa se usa el término "**Suelo**" para denotar las características del terreno bajo la cimentación que sostiene la carga de la estructura. En este programa se usa el término "**Tierra**" para denotar las características físicas del material encima del cimiento.

En el caso de que se desea cambiar la capacidad de carga del suelo, se deberá presionar el botón **[Suelo]**, que está a la derecha del valor **"Cap.Carga Suelo"**. Al presionar dicho botón, aparece la pantalla siguiente:

S Mantenimiento de Suelos									
Por Tipo - Dens									
Tipo Suelo	Densidad	<u>Cap Carga Min</u> Kg / m2	<u>Cap Carga Max</u> Kg / m2	Coef Fric Mín	Coef Fric Máx	Fech Mod	Oper Resp 🔺		
Arcilla Arcilla Arcilla Limo	Dura Firme Blanda	20,000 7,500 100	40,000 12,500 7,500	0.20 0.20 0.20	0.40 0.40 0.30	10/03/2005 10/03/2005 10/03/2005	Usuario Usuario Usuario		
Arena Lim Grav Arcll Arena Lim Grav Arcll	Densa Firme	20,000 10,000	40,000 20,000	0.30	0.40 0.40	24/03/2005 24/03/2005	Usuario Usuario		
Arena Lim Grav Arcli Arena Saturada Arena Saturada	Suelta Densa Firme	5,000 15,000 5,000	10,000 30,000 15,000	0.30 0.40 0.40	0.40 0.50 0.50	24/03/2005 10/03/2005 10/03/2005	Usuario Usuario Usuario		
Arena Saturada Arena Seca	Suelta Densa	2,500 20,000	5,000 40,000	0.40 0.50	0.50 0.60	10/03/2005 10/03/2005	Usuario Usuario		
Arena Seca Arena Seca	Firme Suelta	10,000	20,000 10,000	0.50 0.50	0.60	10/03/2005	Usuario Usuario		
Selecc				ĺ	🛨 Inserta 📗	🔇 <u>C</u> ambia	Borra		
					🏐 Listado	🕒 <u>C</u> ierra	,2 Ayuda		

Figura 3.09: Selección de la Capacidad de Carga del Suelo.

Esta pantalla representa el catálogo de Tipos de Suelos. Ver la sección 11.14.

El usuario podrá seleccionar el registro del tipo de suelo que estime conveniente, después deberá presionar el botón [Selecc], para completar el proceso. Por ejemplo podrá seleccionar el registro "Arena Lim Grav Arcll, Densa".

Al hacer lo anterior, el valor tomado de la cuarta columna aparecerá al lado del texto "**Cap.Carga Suelo**" en la pantalla de parámetros. En este caso "**40,000**" Kg/m2.

En el caso de que no se desea seleccionar otra capacidad de carga del suelo, deberá presionar el botón **[Cierra]**.

3.0.10 Selección Tierra

El botón [Tierra] se usa para cambiar el peso de la tierra usado para calcular la cimentación.

Es importante hacer notar la diferencia entre el concepto de "**Suelo**" y el concepto de "**Tierra**". En este programa se usa el término "**Suelo**" para denotar las características del terreno bajo la cimentación que sostiene la carga de la estructura. En este programa se usa el término "**Tierra**" para denotar las características físicas del material encima del cimiento.

En el caso de que se desea cambiar el peso de la tierra, se deberá presionar el botón **[Tierra]**, que está a la derecha del valor **"Peso de la Tierra"**. Al presionar dicho botón, aparece la pantalla siguiente:

Tipo Tierra	Densidad	<u>PesoUnit</u> Ka/m3	<u>Ang Fric</u> Int Mín	<u>Ang Fric</u> Int Máx	Fech Mod	Oper Resp 🔺
Arcilla	Dura	2,080	25	35	24/03/2005	Usuario
Arcilla	Mediana	1,920	25	35	08/03/2005	Usuario
Arcilla	Suave	1,440	20	25	08/03/2005	Usuario
Arcilla Limosa	Mediana	1,920	23	30	08/03/2005	Usuario
Arcilla Limosa	Suave	1,440	23	30	08/03/2005	Usuario
Arcilla-Limo	Mediana	1,920	23	30	08/03/2005	Usuario
Arcilla-Limo	Suave	1,440	23	30	08/03/2005	Usuario
Arena Con Grava	Compacta	2,240	25	35	08/03/2005	Usuario
Arena Con Grava	Suelta	1,440	33	40	08/03/2005	Usuario
Arena Gruesa	Compacta	2,240	25	35	08/03/2005	Usuario
Arena Gruesa	Suelta	1,440	33	40	08/03/2005	Usuario
Arena Limosa Fina	Compacta	2,080	23	30	08/03/2005	Usuario
						<u>▶</u> ▼
) Selecc			💽 In	serta	🔇 Cambia	💼 <u>B</u> orra

Figura 3.010: Selección del Peso de la Tierra.

Esta pantalla representa el catálogo de Tipos de Tierras. Ver la sección 11.15.

El usuario podrá seleccionar el registro del tipo de tierra que estime conveniente, después deberá presionar el botón **[Selecc]**, para completar el proceso. Por ejemplo podrá seleccionar el registro **"Arena Con Grava, Compacta"**.

Al hacer lo anterior, el valor tomado de la tercera columna aparecerá al lado del texto "**Peso de la Tierra**" en la pantalla de parámetros. En este caso "**2,240**" Kg/m3.

En el caso de que no se desea seleccionar otro peso de la tierra, deberá presionar el botón [Cierra].

3.0.11 Selección Mampostería

El botón [Mampos] se usa para cambiar las propiedades de la mampostería utilizada para la cimentación.

Aunque el término "**Mampostería**" abarca una gran cantidad de materiales, en este programa sólo se refiere al material usualmente conocido como "**Piedras**".

En el caso de que se desea cambiar las propiedades de la mampostería, se deberá presionar el botón **[Mampos]**, que está a la derecha del valor **"Peso Mampostería"**. Al presionar dicho botón, aparece la pantalla siguiente:

<mark>S,</mark> Mantenimiento de l	Mampostería					_ 🗆 ×
Por Tipo						
Tipo Piedra	PesoUnitMin Kg/m3	<u>PesoUnit Max</u> Kg/m3	Fac Comp Mort Kg / cm2	Cortante Kg/cm2	Fecha Mod	Oper Resp
Arenisca Basaltos Granito Natural Mármol	1,750 2,300 2,400 2,400	2,650 3,000 3,200 2,850	50 50 50 50	0.60 0.60 0.60 0.60	22/03/2005 22/03/2005 22/03/2005 22/03/2005	Usuario Usuario Usuario Usuario
Piedra Braza Piedra Típica	2,300 2,350	3,000 2,600	50 50	0.60 0.60	22/03/2005 22/03/2005	Usuario Usuario
Selecc			<u>+</u>	Inserta	3 <u>C</u> ambia	▶ <u> B</u> orra
			<u></u>	Listado 🛛	🕑 <u>C</u> ierra	,∕⊇Ayuda

Figura 3.011: Selección de la Mampostería.

Esta pantalla representa el catálogo de Tipos de Mampostería. Ver la sección 11.11.

El usuario podrá seleccionar el registro del tipo de mampostería que estime conveniente, después deberá presionar el botón **[Selecc]**, para completar el proceso. Por ejemplo podrá seleccionar el registro **"Piedra Braza"**.

Al hacer lo anterior, el valor tomado de la tercera columna aparecerá al lado del texto "Peso Mampostería" en la pantalla de parámetros. En este caso "3,000" Kg/m3. Similarmente, "50" Kg/cm2 aparecerá al lado de "Fac. Comp. Mortero" y "0.60" Kg/cm2 aparecerá al lado de "Esf. Cortante Resist.".

En el caso de que no se desea seleccionar otra mampostería, deberá presionar el botón [Cierra].

3.0.12 Acero Estructural

En los **datos fijos**, sección de "**constantes**", se inicializó el tipo o grado de acero estructural que se considera como el grado más usual para diseño. <u>Vea la Sección 11.1.1.3</u> para determinar como se designa el tipo o grado de acero estructural por omisión. Dicho valor fue utilizado por el proceso de cálculo para preconfigurar el tipo o grado de acero que se utilizaría en esta instancia.

En el remoto caso de que se desea cambiar el tipo o grado de acero, se deberá presionar el botón [Acero], que está a la derecha del campo "Grado Acero Estructural" en la pantalla de parámetros.

(Seleccion	e Acero Es	tructural						
	PorTipo o Gra	do							
	NOM/ASTM	Uso Acero	Lim Fluencia A Kg/cm2	Lim Fluencia G KLb/Pulg2	<u>EsfTensión</u> Kg/cm2	<u>Esf Cortante</u> Kg/cm2	<u>Esf Flexión</u> Kg/cm2	Fech Mod	Oper Resp
	A36 A720 B282-B B282-C B282-D B284-A B284-A B284-C B284-C B284-D G50	E E E E E E E E E E	2,530 2,530 2,950 3,235 3,515 2,810 2,950 3,235 3,515 2,950	36 42 46 50 40 42 46 50 42	1.518 1,518 1,770 1,941 2,109 1,686 1,770 1,941 2,109 1,770	1,012 1,012 1,180 1,294 1,406 1,124 1,180 1,294 1,406 1,180	1,669 1,669 1,947 2,135 2,319 1,854 1,947 2,135 2,319 1,947	24/02/2005 27/02/2005 27/02/2005 27/02/2005 27/02/2005 27/02/2005 27/02/2005 27/02/2005 27/02/2005	Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario
	Image: Selecc]				Đ	<u>I</u> nserta	🔇 <u>C</u> ambia	<u>Borra</u>
								🕒 <u>C</u> ierra	Ayuda

Al presionar dicho botón, aparece la pantalla siguiente:

Figura 3.012: Selección del Acero Estructural.

Esta pantalla representa el catálogo de aceros estructurales. Nótese el valor "E" en la segunda columna. <u>Ver la sección 11.7</u>.

El usuario podrá seleccionar el registro del tipo o grado de acero que estime conveniente, después deberá presionar el botón **[Selecc]**, para completar el proceso. Por ejemplo podrá seleccionar el registro **"G50"**.

Al hacer lo anterior, el valor tomado de la primera columna aparecerá al lado del texto "Grado Acero Estructural" en la pantalla de parámetros.

En el caso de que no se desea seleccionar otro tipo o grado de acero, deberá presionar el botón [Cierra].

Debido a que el acero "A36" es el más usado generalmente, la selección de otro tipo o grado de acero es opcional.

Página en blanco intencionalmente.

3.1 Zapatas Aisladas

Las zapatas aisladas para columnas son losas superficiales, con una planta cuadrada o rectangular. La sección vertical podrá ser rectangular o de sección constante, trapezoidal o de sección variable y piramidal. También las zapatas podrán ser de concreto reforzado o de mampostería.

Las zapatas, además, se caracterizan si son para columnas colindantes o si son columnas internas. Las colindantes están en cercanía a los linderos del terreno y las internas no.

Las zapatas de sección constante se ven de lado como rectángulos; es decir, de bulto se ven como losas planas. Las zapatas de sección variable se ven de lado como trapecios; es decir, de bulto se ven como pirámides.

NOTA: En este documento, a las columnas colindantes se les designará adicionalmente como columnas externas.

En este programa las zapatas aisladas se dividen en tres grupos con siete tipos:

Concreto Cuadradas <u>Sección Constante Interna</u> <u>Sección Constante Colindante</u> <u>Sección Variable Interna</u> <u>Sección Variable Colindante</u> Concreto Rectangulares <u>Sección Constante Interna</u> Mampostería Cuadradas <u>Sección Variable Interna</u> <u>Sección Variable Interna</u> <u>Sección Variable Colindante</u>

Se presupone que las zapatas colindantes están pegadas al lindero o muy cerca de dicha delimitación.

Cuando la columna que se coloca sobre una zapata aislada tiene una proporción de lado largo a lado corto igual o mayor que dos, no se puede usar una zapata cuadrada para soportarla. En este caso deberá usarse una zapata rectangular tal que el lado largo de la zapata sea paralelo al lado largo de la columna.

NOTA: Cuando la columna es de sección circular o poligonal en la realidad, en este sistema se puede considerar que se trata de una columna de sección cuadrada o rectangular con la misma área o superficie que la original.

3.1.1 Zapata Aislada, Concreto, Cuadrada, Sección Constante, Interna

A continuación se presenta la pantalla para captura de parámetros para la zapata indicada arriba.

<mark> (</mark> Zapata Aislada Concreto, Sección Cons	stante, No Colindante			
	Método Diseño C Elástico · Plástico			
	Grado Acero Refuerzo :	G42		Acero
	Fac.Comp.Concreto (f'c) :	250	Kg/cm2	Concreto
	Cap. Carga Suelo :	25,000	Kg/m2	💸 Suelo
	Peso de la Tierra :	1,600	Kg/m3	Tierra
	-Columna Interna o Externa-			
Id Cimiento : ZAPA1a	Carga Muerta :	90,000	Kg.	
Id Eje Vrt 1 : 🛛 🗛	Carga Viva :	72,500	Kg.	
Id Eje Hrz 1 : 1	Carga Total :	249,250	Kg.	
	Lado Paralelo :	40.00	cm.	
	Lado Perpendicular :	40.00	cm.	
Id Variante : a	Factor Largo/Corto :	1.00	beta	
	—Detalles Cimiento o Zapata			
	Profundidad Cimiento :	1.50	m.	
👗 Cancela	👺 <u>N</u> uevo		alcula	
		-		

Figura 3.11: Pantalla para captura de parámetros zapata aislada.

Id Cimiento.	Es el identificador del cimiento o zapata. Puede tener hasta ocho caracteres alfanuméricos. Aparece en todos los reportes. Se usa como clave de identificación del cimiento, cuando se guardan los datos del diseño.
ld Eje Vrt 1.	Es el identificador del eje Vertical en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas apoyadas en esta zapata en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje vertical en el plano.
ld Eje Hrz 1	Es el identificador del eje Horizontal en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas apoyadas en esta zapata en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje horizontal en el plano.

Id Variante.	Es el identificador de la variante de diseño. Cuando se realiza más de un cálculo para la misma zapata, este valor sirve para identificar de cual variante se trata.			
Los siguientes valores aplican s	ólo a la columna interna o externa que se coloca sobre el cimiento:			
Carga Muerta.	Es el peso de la carga muerta sobre la zapata. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.4 antes de acumularse a la carga total.			
Carga Viva.	Es el peso de la carga viva sobre la zapata. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.7 antes de acumularse a la carga total.			
Carga Total.	Es la suma de la carga muerta y la carga viva. Este valor se calcula automáticamente. No se puede ingresar o modificar manualmente.			
Lado Paralelo.	Es la dimensión del lado de la columna que es paralelo a la dimensión más larga de la losa. Si la columna es cuadrada, entonces es la dimensión de cualquier lado.			
Lado Perpendicular.	Es la dimensión del lado de la columna que es perpendicular a la dimensión más larga de la losa. Si la columna es cuadrada, entonces es la dimensión de cualquier lado.			
Factor Largo/Corto.	También llamado "beta". Es el cociente de dividir el lado más largo de la columna entre el lado más corto de la columna. Este valor se calcula automáticamente. No se puede ingresar o modificar manualmente.			
Los siguientes valores sólo aplican para el cimiento o la zapata:				

Profundidad Cimiento. Es la distancia desde la superficie hasta la parte superior de la losa de la zapata. La profundidad depende de estudios de mecánica de suelos.

NOTA: Ponga atención a las unidades especificadas a la derecha de cada campo de captura.

Para la descripción del proceso de diseño, Ver la seccióm 3.1.8.

3.1.2 Zapata Aislada, Concreto, Cuadrada, Sección Constante, Colindante

A continuación se presenta la pantalla para captura de parámetros para la zapata indicada arriba.

<mark>©</mark> Zapata Aislada Concreto, Sección Con	stante, Sí Colindante			
	Método Diseño O Elástico 💿 Plástico			
	Grado Acero Refuerzo :	G42		Acero
	Fac.Comp.Concreto (f'c) :	250	Kg/cm2	Concreto
	Cap. Carga Suelo : 4	0,000	Kg/m2	💦 Suelo
	Peso de la Tierra :	1,600	Kg/m3	Tierra
	-Columna Interna o Externa-			
Id Cimiento : ZAPA1a	Carga Muerta :	45,000	Kg.	
Id Eje Vrt 1 : 🛛 🗛	Carga Viva : 👘 🗧	36,000	Kg.	
Id Eje Hrz 1 : 1	Carga Total : 12	24,200	Kg.	
	Lado Paralelo :	40.00	cm.	
	Lado Perpendicular :	40.00	cm.	
Id Variante : a	Factor Largo/Corto :	1.00	beta	
	-Detalles Cimiento o Zapata			
	Profundidad Cimiento :	1.50	m.	
	Dist. Lindero-Centro Col. :	0.300	m.	
💥 Cancela	😅 <u>N</u> uevo		alcula	

Figura 3.12: Pantalla para captura de parámetros zapata aislada.

Id Cimiento.	Es el identificador del cimiento o zapata. Puede tener hasta ocho caracteres alfanuméricos. Aparece en todos los reportes. Se usa como clave de identificación del cimiento, cuando se guardan los datos del diseño.
ld Eje Vrt 1.	Es el identificador del eje Vertical en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas apoyadas en esta zapata en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje vertical en el plano.
ld Eje Hrz 1	Es el identificador del eje Horizontal en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas apoyadas en esta zapata en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje horizontal en el plano.

Id Variante.	Es el identificador de la variante de diseño. Cuando se realiza más de un cálculo para la misma zapata, este valor sirve para identificar de cual variante se trata.
Los siguientes valores aplican s	sólo a la columna interna o externa que se coloca sobre el cimiento:
Carga Muerta.	Es el peso de la carga muerta sobre la zapata. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.4 antes de acumularse a la carga total.
Carga Viva.	Es el peso de la carga viva sobre la zapata. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.7 antes de acumularse a la carga total.
Carga Total.	Es la suma de la carga muerta y la carga viva. Este valor se calcula automáticamente. No se puede ingresar o modificar manualmente.
Lado Paralelo.	Es la dimensión del lado de la columna que es paralelo a la dimensión más larga de la losa. Si la columna es cuadrada, entonces es la dimensión de cualquier lado.
Lado Perpendicular.	Es la dimensión del lado de la columna que es perpendicular a la dimensión más larga de la losa. Si la columna es cuadrada, entonces es la dimensión de cualquier lado.
Factor Largo/Corto.	También llamado "beta". Es el cociente de dividir el lado más largo de la columna entre el lado más corto de la columna. Este valor se calcula automáticamente. No se puede ingresar o modificar manualmente.
Los siguientes valores sólo apli	can para el cimiento o la zapata:
Profundidad Cimiento.	Es la distancia desde la superficie hasta la parte superior de la losa de la zapata. La profundidad depende de estudios de mecánica de suelos.
Dist Lindero-Centro Col	Es la distancia desde el lindero al centro de la columna. Este valor no

Dist. Lindero-Centro Col. Es la distancia desde el lindero al centro de la columna. Este valor no puede ser menor que la mitad del lado de la columna; esto ocurre cuando la columna está alineada con el borde de la losa. Se presupone que la losa está pegada al lindero. Este valor permite desplazar la columna alejándola del borde o del lindero.

NOTA: Ponga atención a las unidades especificadas a la derecha de cada campo de captura.

3.1.3 Zapata Aislada, Concreto, Cuadrada, Sección Variable, Interna

A continuación se presenta la pantalla para captura de parámetros para la zapata indicada arriba.

<mark>⑥</mark> Zapata Aislada Concreto, Sección Vari	able, No Colindante			
	Método Diseño O Elástico 💿 Plástico			
	Grado Acero Refuerzo :	G42		🖉 Acero
	Fac.Comp.Concreto (f'c) :	250	Kg/cm2	Concreto
	Cap. Carga Suelo :	42,800	Kg/m2	💦 Suelo
	Peso de la Tierra :	1,600	Kg/m3	E Tierra
	-Columna Interna o Externa-			
Id Cimiento : ZAPA3a	Carga Muerta :	70,000	Kg.	
Id Eje Vrt 1 : 🛛 🗛	Carga Viva :	15,882	Kg.	
ld Eje Hrz 1 : 3	Carga Total :	125,000	Kg.	
	Lado Paralelo :	60.00	cm.	
	Lado Perpendicular :	40.00	cm.	
Id Variante : a	Factor Largo/Corto :	1.50	beta	
	–Detalles Cimiento o Zapata–			
	Profundidad Cimiento :	1.50	m.	
	Pendiente Escarpio: 1:	2.00		
💥 Cancela	ጅ <u>N</u> uevo	## (alcula	

Figura 3.13: Pantalla para captura de parámetros zapata aislada.

Id Cimiento.	Es el identificador del cimiento o zapata. Puede tener hasta ocho caracteres alfanuméricos. Aparece en todos los reportes. Se usa como clave de identificación del cimiento, cuando se guardan los datos del diseño.
ld Eje Vrt 1.	Es el identificador del eje Vertical en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas apoyadas en esta zapata en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje vertical en el plano.
ld Eje Hrz 1	Es el identificador del eje Horizontal en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas apoyadas en esta zapata en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje horizontal en el plano.

Id Variante.	Es el identificador de la variante de diseño. Cuando se realiza más de un cálculo para la misma zapata, este valor sirve para identificar de cual variante se trata.
Los siguientes valores aplican s	ólo a la columna interna o externa que se coloca sobre el cimiento:
Carga Muerta.	Es el peso de la carga muerta sobre la zapata. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.4 antes de acumularse a la carga total.
Carga Viva.	Es el peso de la carga viva sobre la zapata. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.7 antes de acumularse a la carga total.
Carga Total.	Es la suma de la carga muerta y la carga viva. Este valor se calcula automáticamente. No se puede ingresar o modificar manualmente.
Lado Paralelo.	Es la dimensión del lado de la columna que es paralelo a la dimensión más larga de la losa. Si la columna es cuadrada, entonces es la dimensión de cualquier lado.
Lado Perpendicular.	Es la dimensión del lado de la columna que es perpendicular a la dimensión más larga de la losa. Si la columna es cuadrada, entonces es la dimensión de cualquier lado.
Factor Largo/Corto.	También llamado "beta". Es el cociente de dividir el lado más largo de la columna entre el lado más corto de la columna. Este valor se calcula automáticamente. No se puede ingresar o modificar manualmente.
Los siguientes valores sólo apli	can para el cimiento o la zapata:
Profundidad Cimiento.	Es la distancia desde la superficie hasta la parte superior de la losa de la zapata. La profundidad depende de estudios de mecánica de suelos.

Pendiente Escarpio. Es la pendiente del lado inclinado de la zapata. Generalmente se especifica como "1:xx", donde el uno indica que por cada metro de distancia vertical existen "xx" metros de distancia horizontal. En el caso de la Figura 3.13, la pendiente es "1:2". La transferencia de carga entre columna y zapata se vuelve ineficiente si la pendiente es menor que "1:2".

NOTA: Ponga atención a las unidades especificadas a la derecha de cada campo de captura.

3.1.4 Zapata Aislada, Concreto, Cuadrada, Sección Variable, Colindante

A continuación se presenta la pantalla para captura de parámetros para la zapata indicada arriba.

<mark>©</mark> Zapata Aislada Concreto, Sección Varia	able, Sí Colindante			
	Método Diseño O Elástico			
	Grado Acero Refuerzo :	G42		Acero
	Fac.Comp.Concreto (f'c) :	250	Kg/cm2	Concreto
	Cap. Carga Suelo :	42,800	Kg/m2	💦 Suelo
	Peso de la Tierra :	1,600	Kg/m3	Tierra
	-Columna Interna o Externa-			
Id Cimiento : ZAPA4a	Carga Muerta :	35,000	Kg.	
Id Eje Vrt 1 : 🛛 🗛	Carga Viva :	7,941	Kg.	
Id Eje Hrz 1 : 4	Carga Total :	62,500	Kg.	
	Lado Paralelo :	40.00	cm.	
	Lado Perpendicular :	40.00	cm.	
Id Variante : a	Factor Largo/Corto :	1.00	beta	
	-Detalles Cimiento o Zapata-			
	Profundidad Cimiento :	1.50	m.	
	Dist. Lindero-Centro Col. :	0.300	m.	
	Pendiente Escarpio: 1:[2.00		
🗶 Cancela	😅 <u>N</u> uevo		alcula	
<u></u> _				

Figura 3.14: Pantalla para captura de parámetros zapata aislada.

Id Cimiento.	Es el identificador del cimiento o zapata. Puede tener hasta ocho caracteres alfanuméricos. Aparece en todos los reportes. Se usa como clave de identificación del cimiento, cuando se guardan los datos del diseño.
ld Eje Vrt 1.	Es el identificador del eje Vertical en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas apoyadas en esta zapata en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje vertical en el plano.
ld Eje Hrz 1	Es el identificador del eje Horizontal en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas apoyadas en esta zapata en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje horizontal en el plano.

Id Variante.	Es el identificador de la variante de diseño. Cuando se realiza más de un cálculo para la misma zapata, este valor sirve para identificar de cual variante se trata.
Los siguientes valores aplican s	ólo a la columna interna o externa que se coloca sobre el cimiento:
Carga Muerta.	Es el peso de la carga muerta sobre la zapata. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.4 antes de acumularse a la carga total.
Carga Viva.	Es el peso de la carga viva sobre la zapata. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.7 antes de acumularse a la carga total.
Carga Total.	Es la suma de la carga muerta y la carga viva. Este valor se calcula automáticamente. No se puede ingresar o modificar manualmente.
Lado Paralelo.	Es la dimensión del lado de la columna que es paralelo a la dimensión más larga de la losa. Si la columna es cuadrada, entonces es la dimensión de cualquier lado.
Lado Perpendicular.	Es la dimensión del lado de la columna que es perpendicular a la dimensión más larga de la losa. Si la columna es cuadrada, entonces es la dimensión de cualquier lado.
Factor Largo/Corto.	También llamado "beta". Es el cociente de dividir el lado más largo de la

actor Largo/Corto.También llamado "beta". Es el cociente de dividir el lado más largo de la
columna entre el lado más corto de la columna. Este valor se calcula
automáticamente. No se puede ingresar o modificar manualmente.

Los siguientes valores sólo aplican para el cimiento o la zapata:

Profundidad Cimiento. Es la distancia desde la superficie hasta la parte superior de la losa de la zapata. La profundidad depende de estudios de mecánica de suelos.

- **Dist. Lindero-Centro Col.** Es la distancia desde el lindero al centro de la columna. Este valor no puede ser menor que la mitad del lado de la columna; esto ocurre cuando la columna está alineada con el borde de la losa. Se presupone que la losa está pegada al lindero. Este valor permite desplazar la columna alejándola del borde o del lindero.
- Pendiente Escarpio. Es la pendiente del lado inclinado de la zapata. Generalmente se especifica como "1:xx", donde el uno indica que por cada metro de distancia vertical existen "xx" metros de distancia horizontal. En el caso de la Figura 3.13, la pendiente es "1:2". La transferencia de carga entre columna y zapata se vuelve ineficiente si la pendiente es menor que "1:2".

NOTA: Ponga atención a las unidades especificadas a la derecha de cada campo de captura.

3.1.5 Zapata Aislada, Concreto, Rectangular, Sección Constante, Interna

A continuación se presenta la pantalla para captura de parámetros para la zapata indicada arriba.

<mark> (</mark> Zapata Aislada Concreto Rectangular,	Sección Constante, No C	olindante		
	Método Diseño O Elástico 💿 Plástico]		
	Grado Acero Refuerzo :	G42		Acero
	Fac.Comp.Concreto (f'c) :	280	Kg/cm2	Concreto
~	Cap. Carga Suelo :	20,000	Kg/m2	💙 Suelo
	Peso de la Tierra :	1,600	Kg/m3	Tierra
	-Columna Interna o Externa			
Id Cimiento : ZAPA1a	Carga Muerta :	84,000	Kg.	
Id Eje Vrt 1 : 🛛 🗛	Carga Viva :	68,000	Kg.	
Id Eje Hrz 1 : 1	Carga Total :	233,200	Kg.	
	Lado Paralelo :	90.00	cm.	
	Lado Perpendicular :	45.00	cm.	
Id Variante : a	Factor Largo/Corto :	2.00	beta	
	-Detalles Cimiento o Zapata			
	Profundidad Cimiento :	1.50	m.	
	Factor Largo/Corto 2 :	2.00	beta2	
💥 Cancela	😅 <u>N</u> uevo		alcula	

Figura 3.15: Pantalla para captura de parámetros zapata aislada.

Id Cimiento.	Es el identificador del cimiento o zapata. Puede tener hasta ocho caracteres alfanuméricos. Aparece en todos los reportes. Se usa como clave de identificación del cimiento, cuando se guardan los datos del diseño.
ld Eje Vrt 1.	Es el identificador del eje Vertical en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas apoyadas en esta zapata en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje vertical en el plano.
ld Eje Hrz 1	Es el identificador del eje Horizontal en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas apoyadas en esta zapata en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje horizontal en el plano.

ld Variante.	Es el identificador de la variante de diseño. Cuando se realiza más de un cálculo para la misma zapata, este valor sirve para identificar de cual variante se trata.	
Los siguientes valores aplican s	ólo a la columna interna que se coloca sobre el cimiento:	
Carga Muerta.	Es el peso de la carga muerta sobre la zapata. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.4 antes de acumularse a la carga total.	
Carga Viva.	Es el peso de la carga viva sobre la zapata. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.7 antes de acumularse a la carga total.	
Carga Total.	Es la suma de la carga muerta y la carga viva. Este valor se calcula automáticamente. No se puede ingresar o modificar manualmente.	
Lado Corto.	Es la dimensión del lado corto de la columna. Si la columna es cuadrada, entonces es la dimensión de cualquier lado.	
Lado Largo.	Es la dimensión del lado largo de la columna. Si la columna es cuadrada, entonces es la dimensión de cualquier lado.	
Factor Largo/Corto.	También llamado "beta". Es el cociente de dividir el lado más largo de la columna entre el lado más corto de la columna. Este valor se calcula automáticamente. No se puede ingresar o modificar manualmente.	
Los siguientes valores sólo aplican para el cimiento o la zapata:		
Profundidad Cimiento.	Es la distancia desde la superficie hasta la parte superior de la losa de la zapata. La profundidad depende de estudios de mecánica de suelos.	
Factor Largo/Corto 2.	También llamado "beta2". Es el cociente de dividir el lado más largo de la zapata entre el lado más corto de la zapata. Permite modular la proporción entre los lados de la zapata.	

NOTA: Ponga atención a las unidades especificadas a la derecha de cada campo de captura.

3.1.6 Zapata Aislada, Mampostería, Cuadrada, Sección Variable, Interna

A continuación se presenta la pantalla para captura de parámetros para la zapata indicada arriba.

<mark>©</mark> Zapata Aislada Mampostería, Secciór	n Variable, No Colindante	
	Método Diseño O Elástico O Plástico Cap. Carga Suelo : 13,000	Kg/m2 🔀 Suelo
	Mampostería	
	Peso Mampostería : 2,600	Kg/m3 💫 Mampos
	Fac. Comp. Mortero : 50	Kg/cm2
	Esf. Cortante Resist : 0.60	Kg/cm2
	Columna Interna o Externa	
	Carga sobre Cimiento : 13,920	Kg.
	Factor Cimiento/Suelo : 25 🔮	%
	Carga sobre Suelo : 17,400	Kg.
Id Variante : a	Carga última : 24,360	Kg.
	Detalles Cimiento o Zapata	
	Ancho Corona : 30.00	cm.
	Pendiente escarpio : 1.50 :	1
💢 Cancela	产 <u>N</u> uevo	<u>C</u> alcula

Figura 3.16: Pantalla para captura de parámetros zapata aislada.

Id Cimiento.	Es el identificador del cimiento o zapata. Puede tener hasta ocho caracteres alfanuméricos. Aparece en todos los reportes. Se usa como clave de identificación del cimiento, cuando se guardan los datos del diseño.
ld Eje Vrt 1.	Es el identificador del eje Vertical en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas apoyadas en esta zapata en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje vertical en el plano.
ld Eje Hrz 1	Es el identificador del eje Horizontal en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas apoyadas en esta zapata en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje horizontal en el plano.
Id Variante.	Es el identificador de la variante de diseño. Cuando se realiza más de un cálculo para la misma zapata, este valor sirve para identificar de cual variante se trata.

Los siguientes valores son características de la mampostería:
Peso Mampostería	Es el peso de	e las piedras de	e mampostería por	unidad de volumen.
------------------	---------------	------------------	-------------------	--------------------

- **Fac. Comp. Mortero** Es el factor de compresión mínimo necesario para el mortero que se usará como aglutinante.
- **Esf. Cortante Resist.** Es el esfuerzo cortante resistente de las piedras de mampostería.Es una medida de la resistencia a cortante que tiene el material.

Los siguientes valores aplican sólo a la columna interna o externa que se coloca sobre el cimiento:

- **Carga Sobre Cimiento.** Es el peso de la carga sobre el cimiento o la zapata.
- **Factor Cimiento Suelo.** El peso del cimiento o zapata se estima como un porcentaje de la carga sobre el cimiento o zapata. Esta estimación puede variar mucho con respecto al peso calculado del cimiento o zapata.
- **Carga Sobre Suelo.** Es la suma de la carga sobre el cimiento o la zapata y el peso del cimiento o zapata. Este valor se calcula automáticamente. No se puede ingresar o modificar manualmente.
- **Carga Ultima.** Para el método de diseño "Plástico", la carga sobre la tierra se multiplica por el factor 1.4; para el método de diseño "Elástico", se multiplica por el factor 1.0.

Los siguientes valores sólo aplican para el cimiento o la zapata:

- Ancho Corona. Es la dimensión del lado de la base donde se apoya la columna, en la parte superior de la pirámide truncada.
- **Pendiente Escarpio.** Es la pendiente del lado inclinado de la zapata. Generalmente se especifica como "xx:1", donde el uno indica que por cada metro de distancia horizontal existen "xx" metros de distancia vertical. En el caso de la Figura 3.16, la pendiente es "1.5:1".

NOTA: Ponga atención a las unidades especificadas a la derecha de cada campo de captura.

3.1.7 Zapata Aislada, Mampostería, Cuadrada, Sección Variable, Sí Colindante

Los parámetros son idénticos a los de la zapata aislada, mampostería, cuadrada, sección variable, no colindante. <u>Ver sección 3.1.6</u>.

3.1.8 Zapatas Aisladas Sección Constante (Calcula)

Al presionar el botón **[Calcula]**, en la pantalla de captura de parámetros para zapatas aisladas de sección constante, aparece la siguiente pantalla. Al hacer lo mismo en las otras pantallas de captura de parámetros para el resto de las zapatas aisladas, aparecerá una pantalla similar, con imágenes diferentes; el proceso de cálculo es similar.

S Zapata Aislada Loncreto, Sección Lonstante, No Lolinda	ante			
	Datos Zapata Aislada Concreto	, Sección Constante, N	o Colindante, Método Diseño Pla	ástico
⊢La→			Columna Interna	
Р	Capacidad Carga Suelo (Q) : 25	,000 Kg/m2	Carga Muerta :	90,000 Kg.
Hc I	Cap. Carga Neta Suelo : 22	2 ,201 Kg/m2	Carga Viva :	72,500 Kg.
	Peso Tierra : 1	,600 Kg/m3	Carga Muerta Fac :	126,000 Kg.
비빈란 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Profundidad Cimiento (Hc) :	1.50 m.	Carga Viva Fac :	123,250 Kg.
	Recubre Mín (R) :	7.50 cm.	CargaTotal (P) :	249,250 Kg.
L			Lado Paralelo (La) :	40.00 cm.
			Lado Perpendicular (Lb) :	40.00 cm.
[]			Factor Largo/Corto :	1.00 Beta
	Concreto Factor Compresión (fc): Acero Tipo o Grado Límite Fluencia (Fy): Longitud Zapata (L): Ancho Zapata (B): Varillas	250 Kg /cm2 642 4,200 Kg /cm2 2,71 m. 2,71 m. cia <u>Revisiones Volum</u>	Mód. Elasticidad (Ec) : Mód. Elasticidad (Ea) : Rel. (Ea/Ec) : Peralte (H) : [Momento Máximo Calc. :	244,168 Kg/cm. 2,040,000 Kg/cm. 8 1) 57.00 cm. 61,554 Kg-m.
	Tipo Número Selección	Longitud Cantidad	Separación Area Area	Total Area Total
	Varilla Varilla Varilla	Vars. cm. Varillas	Vars. cm. Var. cm2 Vars.	cm2 Calc. cm2
	Refuerzo (1) 10 (2) Varillas	256.00 6.00	42.0 7.92 4	7.50 42.75
6- Ldi	Hetuerzo (2) 6 (3) <u>Varillas</u>	256.00 15.00	17.U 2.85 4	2.75 42.75

Figura 3.18: Cálculo de Zapata Aislada.

A la derecha de la imagen principal, se presenta la sección de <u>Datos</u>. Aquí se muestran los datos capturados en la pantalla de parámetros y que se usan para el cálculo de la zapata.

En la sección de <u>Concreto</u> se presentan los valores asociados al concreto, usualmente especificado por su factor de compresión (f´c). En este caso se trata del concreto con un f´c de "**250**".

En la sección de <u>Acero</u> se presentan los valores asociados al acero para varillas. En este caso se trata del acero "**G42**", que es el más común.

En la sección de Zapata se presentan los valores calculados para la zapata.

En la ceja de [Varillas] se muestran los datos de las varillas de refuerzo.

En la ceja de [Ganchos] se muestran los datos de los ganchos y/o bastones para las varillas de refuerzo.

En la ceja de [Transferencia] se muestran los datos de las varillas para transferencia de carga entre columna y zapata.

En la ceja de [Revisiones] se muestran las revisiones efectuadas para validar la integridad de la zapata. En cada caso se muestra el valor calculado y el valor permisible.

En la ceja de [Volumetría] se muestra el peso del acero, volumen y peso del concreto, con totales.

En la sección de Zapata, en la ceja de [Varillas] y en la ceja de [Transferencia], aparecen parámetros de diseño adicionales.

- (1) El campo de captura de datos para el "Peralte" permite cambiar este valor, en caso necesario. Alterar el peralte es opcional. En el caso de las zapatas de sección variable, también se permite cambiar la longitud y la dimensión de la base de la zapata. Alterar la longitud y la base es opcional.
- (2) El botón de [Varillas] se utiliza para seleccionar una varilla de refuerzo de acero. Este paso es necesario. Puede haber más botones de varillas.

Al fondo de la pantalla aparecen cuatro botones para realizar diversas funciones:

El botón **[Cancela]** se utiliza para regresar a la pantalla de captura de parámetros, conservando todos los valores, por si fuera necesario hacer correcciones en los parámetros. También desactiva el estado **"Recupera"** si es que estaba activo. <u>Ver la sección 10.3.1.0</u>.

El botón **[Nuevo]** inicializa todos los valores obtenidos por el proceso de diseño. Esencialmente regresa la pantalla al **"estado nuevo**". Generalmente se usa después de guardar un diseño y para rediseñar la zapata con otras dimensiones o varillas.

El botón [Guarda] se utiliza para guardar la información del diseño de esta zapata. Ver la sección 9.3.

El botón **[Imprime]** se utiliza para obtener un reporte impreso del diseño de la zapata. <u>Ver la sección</u> <u>3.1.8.6</u>.

A continuación se describen los pasos del proceso de diseño.

3.1.8.1 Zapatas Aisladas, Paso 1

Al aparecer la pantalla de cálculo, el campo a la derecha del (1) de color rojo, contiene el valor calculado correspondiente al peralte de la zapata.

En el caso de que haya que cambiar dicho valor, el usuario deberá seleccionar el campo de captura, ingresar un valor nuevo y teclear un **[Tab]**. Esta última acción es necesaria para recalcular el peralte de la zapata y el área de acero.

En el caso de las zapatas de sección variable, también se permite cambiar la longitud y la dimensión de la base de la zapata, de forma similar.

3.1.8.2 Zapatas Aisladas, Paso 2 y 3

Estos pasos consisten esencialmente en elegir el número de la varilla que se usará como acero de refuerzo. Este paso es requerido, ya que es decisión del usuario.

En el caso de las zapatas de concreto, la separación mínima de las varillas de refuerzo es de 15 cm y la máxima separación es de 45 cm. El usuario deberá seleccionar las varilla tal que resulte una separación entre 15 y 45 cm. Esto se puede lograr con diversos números de varilla, se recomienda usar la varilla de mayor número.

Para realizar esto, el usuario deberá presionar el botón [Varillas], al lado del número (2) en color rojo en la pantalla de diseño. Al hacer esto, aparece la siguiente pantalla:

Seleccione Varillas para Refuerzo								
Por Tipo Num								
Tipo Acero	##	<u>Núm Varilla</u> 1/8 Pulg	<u>Diámetro</u> Pulg	Diámetro mm	Area cm2	<u>PesoUnit</u> Kg/m	Fech Mod	Oper Resp
G42 G42 G42 G42 G42 G42 G42 G42 G42 G42	2½ 3 4 5 6 7 8 9	2.50 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00	0.313 0.375 0.500 0.625 0.750 0.875 1.000 1.125 1.250 1.375	7.94 9.53 12.70 15.88 19.05 22.23 25.40 25.58 31.75 34.93	0.495 0.713 1.267 1.979 2.850 3.879 5.067 6.413 7.917 9.580	0.384 0.557 0.996 1.560 2.250 3.034 3.975 5.033 6.225 7.503	24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005	Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario
G42	12	12.00	1.500	38.10	11.401	8.938	24/02/2005	Usuario

Figura 3.18a: Selección de Varillas para Refuerzo.

Nótese que en esta tabla sólo aparecen varillas que tienen el tipo o grado de acero previamente seleccionado en la captura de parámetros, o tomado del valor por omisión. En este caso grado "G42".

Para concluir este proceso, el usuario deberá seleccionar el registro de la varilla y luego deberá presionar el botón [Selecc]. Por ejemplo, podrá seleccionar el registro con "10" en la segunda columna.

Al terminar de seleccionar la	i varilla aparece la s	iquiente información	en la ceja de	[Varillas]:
		J		

<u>Varillas</u>	Ganchos	Transferer	ncia Revisi	ones Volu	metría			
Tipo Varilla	Número Verille	Selección Varilla	Longitud Vars. cm	Cantidad Varillas	Separación Vars cm	Area Vər. cm2	Area Total Vars cm2	Area Total Calo, cm2
Refuerz	vanna vo(1) 10 (2) Varillas	256.00	6.00	42.0	vai. cm2 7.92	47.50	42.75
Refuerz	o (2) 6 (3) (Varillas)	256.00	15.00	17.0	2.85	42.75	42.75

Figura 3.18b: Selección de Varillas para Refuerzo.

Se pudo haber seleccionado desde el número de varilla "6", que produce una separación de 17 cm, hasta el número de varilla "10", que produce una separación de 42 cm; como aquí se hizo.

El proceso para el botón [Varillas], al lado del número (3) es similar.

El proceso que calcula la información de las varillas de refuerzo, también calcula la información para los ganchos y/o bastones que se utilizan opcionalmente en los extremos de las varillas.

Al seleccionar la pestaña [Ganchos] aparece la siguiente pantalla:

<u>Varillas</u> <u>Gan</u>	chos Tran	sferencia Rev	visiones Volu	metría		
Tipo Varilla Refuerzo (1) Refuerzo (2)	Radio (rt) cm. 12.70 5.72	Bastón (g1) cm. 38.10 22.86	Gancho (g2) cm. 32.65 16.60	Bastón Total Kg. 28.46 15.43	Gancho Total Kg. 24.39 11.20	g2⊣ ∎rt
	Figuro	2 19e: Canak	an v/n Ponto		illog poro Dofu	0170

Figura 3.18c: Ganchos y/o Bastones para Varillas para Refuerzo.

Haciendo referencia a la figura incluida, el radio de giro del gancho o bastón **"rt"** depende del diámetro de la varilla, así como también la longitud del bastón **"g1"** y del gancho **"g2"**. Por ser opcionales, el peso de los bastones o ganchos no se incluye en el cálculo volumétrico.

3.1.8.4 Zapatas Aisladas, Paso 4 y 5

Estos pasos consisten esencialmente en elegir el número de la varilla que se usará como acero de refuerzo para afianzar la transferencia de carga entre la columna y la zapata. Este paso es requerido, ya que es decisión del usuario.

Para realizar esto, el usuario deberá presionar la ceja de [Transferencia] en la pantalla de diseño. Al hacer esto, aparece la siguiente pantalla:

Varillas Ganchos Transferencia Revisiones Volumetría								
F'c Columna 250 (4) Concreto							
Varilla Número Columna Varilla Ref.Vert.(6) 4 (Selección Varilla 5) <u>Varillas</u>	Longitud Lds cm. 37.87	Longitud Ldi cm. 25.30	Cantidad Varillas 7.0	Area Var. cm2 1.27	Area Total Vars. cm2 8.87	Area Total Calc. cm2 8.00	
Figura 3.18d: Varillas para Transferencia de Carga.								

El botón [Concreto], al lado del número (4) en color rojo se usa para cambiar el factor de compresión del concreto usado para la columna. Este valor puede ser diferente al valor seleccionado para el concreto usando en el cimiento o zapata. Este paso es opcional, debido a que el factor de compresión del concreto ya está preconfigurado. Ver la sección 3.0.8.

Una vez selecionado el factor de compresión del concreto de la columna, se debe seleccionar el número de varilla para la transferencia de carga, también conocidas como "espigas".

Para realizar esto, el usuario deberá presionar el botón [Varillas], al lado del número (5) en color rojo en la pantalla de diseño. Al hacer esto, aparece la siguiente pantalla:

6	Seleccion	e Va	rillas para	Refuerzo					_	JN
	Por Tipo Nur	n								
	Tipo Acero	##	Núm Varilla	Diámetro	Diámetro	Area	Peso Unit	Fech Mod	Oper Resp	
			1/8 Pulg	Pulg	mm	cm2	Kg/m			
	G42	2½	2.50	0.313	7.94	0.495	0.384	24/02/2005	Usuario	
	G42	3	3.00	0.375	9.53	0.713	0.557	24/02/2005	Usuario	
	G42	4	4.00	0.500	12.70	1.267	0.996	24/02/2005	Usuario	
	G42	5	5.00	0.625	15.88	1.979	1.560	24/02/2005	Usuario	
	G42	6	6.00	0.750	19.05	2.850	2.250	24/02/2005	Usuario	
	G42	7	7.00	0.875	22.23	3.879	3.034	24/02/2005	Usuario	
	G42	8	8.00	1.000	25.40	5.067	3.975	24/02/2005	Usuario	
	G42	9	9.00	1.125	28.58	6.413	5.033	24/02/2005	Usuario	
	G42	10	10.00	1.250	31.75	7.917	6.225	24/02/2005	Usuario	
	G42	11	11.00	1.375	34.93	9.580	7.503	24/02/2005	Usuario	
	G42	12	12.00	1.500	38.10	11.401	8.938	24/02/2005	Usuario	
	G42	14	14.00	1.750	44.45	15.518	12.167	18/07/2006	Usuario	
	•								•	
	🥑 <u>S</u> elecc					•	Inserta	🖉 <u>C</u> ambia	<u>Borra</u>	
	🗈 <u>C</u> ierra 🤔 Ayuda									

Figura 3.18e: Selección de Varillas para Transferencia de carga.

Nótese que en esta tabla sólo aparecen varillas que tienen el tipo o grado de acero previamente seleccionado en la captura de parámetros, o tomado del valor por omisión. En este caso grado "G42".

Para concluir este proceso, el usuario deberá seleccionar el registro de la varilla y luego deberá presionar el botón [Selecc]. Por ejemplo, podrá seleccionar el registro con "4" en la segunda columna.

Entre otras cosas, este proceso calcula la cantidad de varillas a utilizar, también la longitud de la varilla dentro de la columna "Lds", así como la longitud de la varilla dentro de la zapata "Ldi". Ver la figura siguiente:



Figura 3.18f: Espigas.

Si es posible, las espigas (6) van atadas o soldadas a las varillas de la columna. Opcionalmente, se podrán dobla a 90º dentro de la zapata y atarse o soldarse a las varillas de refuerzo.

Una vez concluidos los pasos de diseño, se podrá observar mayor información en las demás cejas.

Al presionar la ceja de [Revisiones] aparece la siguiente pantalla:

Varillas Ganchos Transf	erencia <u>Revisiones</u>	<u>Volumetría</u>		
Cortante y Anclaje				
Cortante Calculado 1-dir :	64,598 Kg.	Cortante Permisible 1-dir :	88,197 Kg.	
Cortante Calculado 2-dir :	224,246 Kg.	Cortante Permisible 2-dir :	231,684 Kg.	
Longitud Anclaje Calc. 1 :	46.00 cm.	Longitud Anclaje Perm. 1 :	256.00 cm .	
Longitud Anclaje Calc. 2 :	46.00 cm.	Longitud Anclaje Perm. 2 :	256.00 cm.	

Figura 3.18g: Revisiones.

En la ceja de [Revisión] se muestran las revisiones efectuadas para validar la integridad de la zapata. En cada caso se muestra el valor calculado y el valor permisible.

Al presionar la ceja de [Volumetría] aparece la siguiente pantalla:

<u>Varillas</u> <u>Ganchos</u>	Transferencia Re	visiones	<u>Volumetría</u>		
Peso Acero Ref (1) :	86.40	Kg	Vol. ConcretoTot	: 4.18	6 m3
Peso Acero Ref (2):	86.40	Kg	Peso ConcretoTo	ot: 9,62	1 8 Kg
Peso Acero Ref (6) :	4.40	Kg			
Peso Acero Total :	177.20	Kg	Peso Gran Total :	9,80	15 Kg

Figura 3.18h: Volumetía.

En la ceja de [Volumetría] se muestra el peso del acero, volumen y peso del concreto, con totales. Los números entre paréntesis hacen referencia a las diversas varillas identificadas en las figuras presentes en la pantalla de diseño.

3.1.8.6 Zapatas Aisladas (Imprime)

Al usar el botón **[Imprime]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Zapata Aislada Concreto, Sección Constante, No Colindante





_				
C	or	101	-et	0

Factor Compresión (f'c) : Mód.Elastic.(Ec) : Esf.Unit Compres (fc) :	250 244,168 112	Kg/cm2 Kg/cm2 Kg/cm2
<u>Zapata</u> Longitud Zapata (L) :	2.71	m.
Ancho Zapata (B) :	2.71	m.
Revisiones Cortante y Ancla	aje	
Cortante Calculado 1-dir :	64,598	Kg.
Cortante Calculado 2-dir :	224,246	Kg.
Longitud Anclaje Calc (1) :	46.00	cm.
Longitud Anclaje Calc (2) :	46.00	cm.
Volumetría		
Peso Acero Refuerzo (1):	86.40	Kg.
Peso Acero Refuerzo (2):	86.40	Kg.
Peso Acero Refuerzo (6):	4.40	Kg.
Peso Acero Total :	177.20	Ka .

Datos		
Capacidad Carga Suelo (Q) :	25,000	Kg/m2
Capacidad Carga Neta Suelo :	22,201	Kg/m2
Peso Tierra :	1,600	Kg/m3
Profundidad Cimentación (Hc) :	1.50	m.
Recubrimiento Inferior (R) :	7.50	cm.

Columna Interna o Externa

Carga Muerta :	90,000	Kg.
Carga Viva :	72,500	Kg.
Carga Muerta Fac :	126,000	Kg.
Carga Viva Fac :	123,250	Kg.
Carga Total (P) :	249,250	Kg.
Ancho Paralelo (La) :	40.00	cm.
Ancho Perpendicular (Lb) :	40.00	cm.
Factor Largo/Corto :	1.00	Beta
Acore Tipo o Crodo :	C 42	
Acero Hpolo Grado .	4 000	Kalom?
Einite Fluencia (Ty) .	4,200	Kg/cm2
Est.Onit. Tension (It) .	2,520	Kg/cm2
Niou.Elastic.(Ea) :	2,040,000	ny/ciliz
Relac. (EarEc) .	0	
Peralte Zapata (H) :	57.00	cm.
Momento Calculado :	61,554	Kg-m
Cortante Permisible 1-dir :	88,197	Kg.
Cortante Permisible 2-dir :	231,684	Kg.
Longitud Anclaje Permisible (1) :	256.00	cm.
Longitud Anclaje Permisible (2) :	256.00	cm.
Volumen Concreto :	4.186	m3
Peso Concreto Total :	9,628	Kg.
Peso Gran Total :	9 805	Ka
r oso oran rotar.	3,000	- 91

Figura 3.18i: Vista del Reporte de Zapatas Aisladas, Concreto.

3.1.9 Zapata Aislada, Mampostería, Cuadrada, Sección Variable, Interna (Calcula)

Al presionar el botón **[Calcula]**, en la pantalla de captura de parámetros para zapatas aisladas de mampostería, cuadrada, sección variable, interna; aparece la siguiente pantalla. Al hacer lo mismo en las otras pantallas de captura de parámetros para el resto de las zapatas de mampostería, aparecerá una pantalla similar, con imágenes diferentes; el proceso de cálculo es similar.

<mark>(S,</mark> Zapata Aislada Mampostería, Se	cción ¥ariable, No Colindante			
	Datos Zanata Aislada Mamno	stería. Sección Va	riable. No Colindante. Método	Diseño Plástico
	Capacidad Carga Suelo (Q) :	13,000 Kg/m2	Carga sobre Cimentación (P) :	13,920 Kg
	Peso Máximo Mampostería :	2,600 Kg/m3	Fac. Porcentaje Ciment/Suelo :	25 %
	Factor Compresión Mortero :	50 Kg/cm2	Carga sobre Suelo :	17,400 Kg
	Esfuerzo Cortante Resistente :	0.60 Kg/cm2	Carga última :	24,360 Kg
· [년 /] 📭 🛛]	Ancho Corona (C) :	30.00 cm.	Pendiente escarpio (pe) :	1.50 : 1
	Zapata			
	Ancho Zapata (B) : (1)	1.38 m.	Peralte o Profundidad (H) : (2)	0.81 m.
Q	Ancho Zap. Mínimo x Carga :	1.38 m.	Peralte Mínimo x Cortante :	0.07 m.
-vv-	Longitud Zapata (L) :	1.38 m.	Ancho Volado (V) :	0.54 m.
⊨—Bi	Devidence			
	Hevisiones	1072 V	св.:с. мо	10 000 1/
	Cortante Minimo Permisible (Vu) :	4,872 Kg	Lortante Hesistente Laic. (Vrj :	16,330 Ng
Ļ	<u>Volumetría</u>			
	Volumen Mampostería :	1.574 m3	Volumen Mortero :	0.175 m3
	Peso Mampostería :	4,091.79 Kg	Peso Mortero :	402.18 Kg
B → B	Peso Estimado x % :	3,480.00 Kg	Peso Total :	4,493.97 Kg
	🗶 Cancela 🛛 🔁 Nue	vo <u></u> ta G	uarda 🚑 Imprime	

Figura 3.19: Cálculo de Zapata Aislada, Mampostería.

A la derecha de la imagen principal, se presenta la sección de <u>Datos</u>. Aquí se muestran los datos capturados en la pantalla de parámetros y que se usan para el cálculo de la zapata.

En la sección de Zapata se presentan los valores calculados para la zapata.

En la sección de [Revisiones] se muestran las revisiones efectuadas para validar la integridad de la zapata. En cada caso se muestra el valor calculado y el valor permisible.

En la sección de [Volumetría] se muestran el volumen y peso de la mampostería, con totales.

Como se puede apreciar comparando "Peso Total" contra "Peso Estimado x %", se ve que el peso estimado es casi 23% menor que el valor calculado.

En la sección de Zapata, aparecen parámetros de diseño adicionales.

- (1) El campo de captura de datos para el "Ancho Zapata" permite cambiar este valor, en caso necesario. Alterar el ancho de la zapata es opcional.
- (2) El campo de captura de datos para el "Peralte o Profundidad" permite cambiar este valor, en caso necesario. Alterar el peralte de la zapata es opcional.

Al fondo de la pantalla aparecen cuatro botones para realizar diversas funciones:

El botón **[Cancela]** se utiliza para regresar a la pantalla de captura de parámetros, conservando todos los valores, por si fuera necesario hacer correcciones en los parámetros. También desactiva el estado **"Recupera"** si es que estaba activo. <u>Ver la sección 10.3.1.0</u>.

El botón **[Nuevo]** inicializa todos los valores obtenidos por el proceso de diseño. Esencialmente regresa la pantalla al **"estado nuevo**". Generalmente se usa después de guardar un diseño y para rediseñar la zapata con otras dimensiones.

El botón [Guarda] se utiliza para guardar la información del diseño de esta zapata. Ver la sección 9.3.

El botón **[Imprime]** se utiliza para obtener un reporte impreso del diseño de la zapata. <u>Ver la sección</u> <u>3.1.9.3</u>.

A continuación se describen los pasos del proceso de diseño.

3.1.9.1 Zapatas Aislada, Mampostería, Paso 1

Al aparecer la pantalla de cálculo, el campo a la derecha del (1) de color rojo, contiene el valor calculado correspondiente al ancho de la zapata.

En el caso de que haya que cambiar dicho valor, el usuario deberá seleccionar el campo de captura, ingresar un valor nuevo y teclear un **[Tab]**. Esta última acción es necesaria para recalcular el ancho de la zapata. El valor ingresado no podrá ser menor que el valor indicado en **"Ancho Zap. Mínimo x Carga"**.

3.1.9.2 Zapatas Aislada, Mampostería, Paso 2

Al aparecer la pantalla de cálculo, el campo a la derecha del (2) de color rojo, contiene el valor calculado correspondiente al peralte o profundidad de la zapata.

En el caso de que haya que cambiar dicho valor, el usuario deberá seleccionar el campo de captura, ingresar un valor nuevo y teclear un **[Tab]**. Esta última acción es necesaria para recalcular el ancho de la zapata. El valor ingresado no podrá ser menor que el valor indicado en **"Peralte Mínimo x Cortante"**.

Una vez concluidos los pasos de diseño, se podrá observar mayor información en las demás secciones.

En la sección de <u>Revisiones</u> se muestran las revisiones efectuadas para validar la integridad de la zapata. En cada caso se muestra el valor calculado y el valor permisible. En la zapata de mampostería sí colindante aparecen más revisiones.

En la sección de Volumetría se muestran el volumen y peso de la mampostería, con totales.

3.1.9.3 Zapatas Aislada, Mampostería (Imprime)

Al usar el botón **[Imprime]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Zapata Aislada Mampostería, Sección Variable, No Colindante





Datos

Capacidad Carga Suelo (Q) :	13,000	Kg/m2
Peso Máximo Mampostería :	2,600	Kg/m3
Factor Compresión Mortero :	50	Kg/cm2
Esfuerzo Cortante Resistente :	0.60	Kg/cm2
Ancho Corona (C) :	30.00	cm.
Pendiente Escarpio (pe) :	1.50	: 1

Columna Interna o Externa

Carga sobre Cimentación (P) :	13,920	Kg.
Porcentaje Ciment/Suelo :	25	%
Peso Estimado x % :	3,480	Kg.
Carga Sobre Suelo :	17,400	Kg.
Carga Ultima :	24,360	Kg.

<u>Zapata</u>

Longitud Zapata (L) :	1.38	m.
Ancho Zapata (B) :	1.38	m.
Peralte Zapata (H) :	0.81	m .
Ancho Volado (V) :	0.54	m .

Revisión Cortante Cortante Mínimo Permisible :	4,872 Kg.	Cortante Resistente Calc :	16,330 Kg .
<mark>Volumetría</mark> Volumen Mampostería :	1.574 m3	Volumen Mortero :	0.175 m3
Peso Mampostería : Peso Estimado x % :	4,091.79 Kg . 3,480,00 Kg	Peso Mortero : Peso Total :	402.18 Kg . 4.493.97 Kg
	•,••••••••••••	r obo rotar.	-,

Figura 3.19a: Vista del Reporte de Zapata Aislada, Mampostería.

3.2 Zapatas Combinadas

Las zapatas combinadas para dos columnas generalmente se utilizan como alternativa a las zapatas aisladas colindantes donde la losa queda extremadamente grande. El hecho de ligar la zapata colindante con la zapata de una columna interna, proporciona soluciones más prácticas. También se puede usar una zapata combinada entre dos columnas internas.

Las zapatas combinadas están diseñadas de tal manera que el centroide del área de la zapata coincide con la resultante de las cargas de ambas columnas. De esta forma se produce una presión de contacto uniforme sobre el suelo y evita la inclinación de la zapata.

En este programa las zapatas combinadas se dividen en cinco tipos:

- Rectangular Interna
- <u>Rectangular Colindante</u>
- Trapezoidal Colindante
- En forma de "T" Colindante
- En forma de "H" Colindante

Se presupone que las zapatas colindantes están pegadas al lindero o muy cerca de dicha delimitación.

Las siguientes comparaciones son respecto a una zapata combinada rectangular.

La zapata trapezoidal tiene más superficie debajo de la columna interna. Se utiliza cuando la columna interna es más pesada o el suelo por debajo es menos firme.

La zapata en forma de "T" tiene más superficie debajo de la columna externa. Se utiliza cuando la columna externa es más pesada o el suelo por debajo es menos firme.

La zapata en forma de "H" tiene más superficie debajo de ambas columnas. Se utiliza cuando ambas columnas son más pesadas o el suelo por debajo es menos firme.

3.2.1 Zapata Combinada, Concreto, Rectangular, Interna

A continuación se presenta la pantalla para captura de parámetros para la zapata indicada arriba.

<mark>(©</mark> Zapata Combinada, Rectangular Inte	erna, No Colindante	
	Método Diseño O Elástico I Plástico	
	Grado Acero Refuerzo : G42	Acero
	Fac.Comp.Concreto (f'c) : 210	Kg/cm2 🔃 Concreto
	Cap. Carga Suelo : 30,000	Kg/m2 🔀 Suelo
	Peso de la Tierra : 1,600	Kg/m3 👥 Tierra
	Carga sobre Zapata, Columna Izquiero	la
Id Cimiento : ZAPA1A2a	Carga Muerta : 77,000	Kg
Id Eje Vrt 1 : 🛛 🗛	Carga Viva : 59,000	Kg
ld Eje Hrz 1 : 1	Carga Total : 208,100	Kg
Id Eje Vrt 2 : 🛛 🗛	Lado Paralelo : 45.00	cm
Id Eje Hrz 2 : 2	Lado Perpendicular : 60.00	cm
Id Variante : a	Factor Largo / Corto : 1.33	Beta
		a
	Carga Muerta : 113 000	Ka
	Carga Viva : 91.000	Ka
	Carga Total : 312,900	Kg
	Lado Paralelo : 60.00	cm
	Lado Perpendicular : 60.00	cm
	Factor Largo / Corto : 1.00	Beta
	Detalles Cimiento o Zapata	
	Profundidad Cimiento : 1.80	m.
	Distancia Centro-Centro : 5.40	m.
	Dist. Extremo-Centro Izq : 1.225	m .
👗 Cancela	🚰 <u>N</u> uevo	<u>Calcula</u>

Figura 3.21: Pantalla para captura de parámetros zapata combinada.

Id Cimiento.
Es el identificador del cimiento o zapata. Puede tener hasta ocho caracteres alfanuméricos. Aparece en todos los reportes. Se usa como clave de identificación del cimiento, cuando se guardan los datos del diseño.
Id Eje Vrt 1.
Es el identificador del eje Vertical en el plano de nivel, para la columna izquierda. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es

costumbre colocar las columnas apoyadas en esta zapata en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje vertical en el plano.

- Id Eje Hrz 1 Es el identificador del eje Horizontal en el plano de nivel, para la columna izquierda. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas apoyadas en esta zapata en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje horizontal en el plano.
- Id Eje Vrt 2. Es el identificador del eje Vertical en el plano de nivel, para la columna derecha. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas apoyadas en esta zapata en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje vertical en el plano.
- Id Eje Hrz 2 Es el identificador del eje Horizontal en el plano de nivel, para la columna derecha. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas apoyadas en esta zapata en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje horizontal en el plano.
- Id Variante. Es el identificador de la variante de diseño. Cuando se realiza más de un cálculo para la misma zapata, este valor sirve para identificar de cual variante se trata.

Los siguientes valores aplican sólo para la columna izquierda:

- Carga Muerta.Es el peso de la carga muerta sobre la zapata. Para el método de diseño
"Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.4 antes de
acumularse a la carga total.
- **Carga Viva.** Es el peso de la carga viva sobre la zapata. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.7 antes de acumularse a la carga total.
- Carga Total.Es la suma de la carga muerta y la carga viva. Este valor se calcula
automáticamente. No se puede ingresar o modificar manualmente.
- Lado Paralelo. Es la dimensión del lado de la columna que es paralelo a la longitud más larga de la losa. Si la columna es cuadrada, entonces es la dimensión de cualquier lado.
- Lado Perpendicular.Es la dimensión del lado de la columna que es perpendicular a la
longitud más larga de la losa Si la columna es cuadrada, entonces es la
dimensión de cualquier lado.
- Factor Largo/Corto.También llamado "beta". Es el cociente de dividir el lado más largo de la
columna entre el lado más corto de la columna. Este valor se calcula
automáticamente. No se puede ingresar o modificar manualmente.

Los siguientes valores aplican sólo para la columna derecha:

Carga Muerta. Es el peso de la carga muerta sobre la zapata. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.4 antes de acumularse a la carga total. Carga Viva. Es el peso de la carga viva sobre la zapata. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.7 antes de acumularse a la carga total. Carga Total. Es la suma de la carga muerta y la carga viva. Este valor se calcula automáticamente. No se puede ingresar o modificar manualmente. Lado Paralelo. Es la dimensión del lado de la columna que es paralelo a la longitud más larga de la losa. Si la columna es cuadrada, entonces es la dimensión de cualquier lado. Lado Perpendicular. Es la dimensión del lado de la columna que es perpendicular a la longitud más larga de la losa Si la columna es cuadrada, entonces es la dimensión de cualquier lado. También llamado "beta". Es el cociente de dividir el lado más largo de la Factor Largo/Corto. columna entre el lado más corto de la columna. Este valor se calcula automáticamente. No se puede ingresar o modificar manualmente. Los siguientes valores sólo aplican para el cimiento o la zapata: Profundidad Cimiento. Es la distancia desde la superficie hasta la parte superior de la losa de la zapata. La profundidad depende de estudios de mecánica de suelos. Distancia Centro-Centro. Es la distancia entre los centros de ambas columnas. Es la distancia desde el extremo izquierdo de la losa al centro de la **Dist. Extremo-Centro Izq** columna izquierda. Este valor no puede ser menor que la mitad del lado paralelo de la columna izquierda.

NOTA: Ponga atención a las unidades especificadas a la derecha de cada campo de captura.

3.2.2 Zapata Combinada, Concreto, Rectangular, Colindante

A continuación se presenta la pantalla para captura de parámetros para la zapata indicada arriba.

<mark>(S</mark> , Zapata Combinada, Rectangular, Sí	Colindante	
	Método Diseño O Elástico 💿 Plástico	
	Grado Acero Refuerzo : G42	Acero
	Fac.Comp.Concreto (f'c) : 210	Kg/cm2
	Cap. Carga Suelo : 30,000	Kg/m2 🔀 Suelo
	Peso de la Tierra : 1,600	Kg/m3 👥 Tierra
	Carga sobre Zapata, Columna Externa	
Id Cimiento : ZAPA1A2a	Carga Muerta : 77,000	Kg
Id Eje Vrt 1 : 🛛 🗛	Carga Viva : 59,000	Kg
Id Eje Hrz 1 : 1	Carga Total : 208,100	Kg
Id Eje Vrt 2 : 🛛 🗛	Lado Paralelo : 45.00	cm
Id Eje Hrz 2 : 2	Lado Perpendicular : 60.00	cm
Id Variante : 🛛 a	Factor Largo / Corto : 1.33	Beta
	Carga sobre Zapata, Columna Interna-	
	Carga Muerta : 113,000	Kg
	Carga Viva : 91,000	Kg
	Carga Total : 312,900	Kg
	Lado Paralelo : 60.00	cm
	Lado Perpendicular : 60.00	cm
	Factor Largo / Corto : 1.00	Beta
	-Detalles Cimiento o Zapata	
	Profundidad Cimiento : 1.80	m .
	Distancia Centro-Centro : 5.40	m .
	Dist. Lindero-Centro Ext : 0.225	m .
💥 Cancela	🖻 <u>N</u> uevo	Ealcula

Figura 3.22: Pantalla para captura de parámetros zapata combinada.

Id Cimiento.

Es el identificador del cimiento o zapata. Puede tener hasta ocho caracteres alfanuméricos. Aparece en todos los reportes. Se usa como clave de identificación del cimiento, cuando se guardan los datos del diseño.

- Id Eje Vrt 1. Es el identificador del eje Vertical en el plano de nivel, para la columna externa. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas apoyadas en esta zapata en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje vertical en el plano.
- Id Eje Hrz 1 Es el identificador del eje Horizontal en el plano de nivel, para la columna externa. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas apoyadas en esta zapata en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje horizontal en el plano.
- Id Eje Vrt 2. Es el identificador del eje Vertical en el plano de nivel, para la columna interna. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas apoyadas en esta zapata en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje vertical en el plano.
- Id Eje Hrz 2 Es el identificador del eje Horizontal en el plano de nivel, para la columna interna. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas apoyadas en esta zapata en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje horizontal en el plano.
- Id Variante. Es el identificador de la variante de diseño. Cuando se realiza más de un cálculo para la misma zapata, este valor sirve para identificar de cual variante se trata.

Los siguientes valores aplican sólo para la columna externa:

- Carga Muerta.Es el peso de la carga muerta sobre la zapata. Para el método de diseño
"Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.4 antes de
acumularse a la carga total.
- **Carga Viva.** Es el peso de la carga viva sobre la zapata. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.7 antes de acumularse a la carga total.
- **Carga Total.** Es la suma de la carga muerta y la carga viva. Este valor se calcula automáticamente. No se puede ingresar o modificar manualmente.
- Lado Paralelo. Es la dimensión del lado de la columna que es paralelo a la longitud más larga de la losa. Si la columna es cuadrada, entonces es la dimensión de cualquier lado.
- Lado Perpendicular. Es la dimensión del lado de la columna que es perpendicular a la longitud más larga de la losa Si la columna es cuadrada, entonces es la dimensión de cualquier lado.
- Factor Largo/Corto.También llamado "beta". Es el cociente de dividir el lado más largo de la
columna entre el lado más corto de la columna. Este valor se calcula
automáticamente. No se puede ingresar o modificar manualmente.

Los siguientes valores aplican sólo para la columna interna:

Carga Muerta.	Es el peso de la carga muerta sobre la zapata. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.4 antes de acumularse a la carga total.
Carga Viva.	Es el peso de la carga viva sobre la zapata. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.7 antes de acumularse a la carga total.
Carga Total.	Es la suma de la carga muerta y la carga viva. Este valor se calcula automáticamente. No se puede ingresar o modificar manualmente.
Lado Paralelo.	Es la dimensión del lado de la columna que es paralelo a la longitud más larga de la losa. Si la columna es cuadrada, entonces es la dimensión de cualquier lado.
Lado Perpendicular.	Es la dimensión del lado de la columna que es perpendicular a la longitud más larga de la losa Si la columna es cuadrada, entonces es la dimensión de cualquier lado.
Factor Largo/Corto.	También llamado "beta". Es el cociente de dividir el lado más largo de la columna entre el lado más corto de la columna. Este valor se calcula automáticamente. No se puede ingresar o modificar manualmente.
Los siguientes valores sólo aplic	can para el cimiento o la zapata:
Profundidad Cimiento.	Es la distancia desde la superficie hasta la parte superior de la losa de la zapata. La profundidad depende de estudios de mecánica de suelos.
Distancia Centro-Centro.	Es la distancia entre los centros de ambas columnas.

Dist. Lindero-Centro Ext Es la distancia desde el lindero al centro de la columna externa. Este valor no puede ser menor que la mitad del lado paralelo de la columna externa. Se presupone que la losa está pegada al lindero.

NOTA: Ponga atención a las unidades especificadas a la derecha de cada campo de captura.

3.2.3 Zapata Combinada, Concreto, Trapezoidal, Colindante

Los parámetros son idénticos a los de la zapata combinada rectangular, sí colindante. Ver la sección 3.2.2.

3.2.4 Zapata Combinada, Concreto, En Forma de "T", Colindante

Los parámetros son idénticos a los de la zapata combinada rectangular, sí colindante. Ver la sección 3.2.2.

3.2.5 Zapata Combinada, Concreto, En Forma de "H", Colindante

Los parámetros son idénticos a los de la zapata combinada rectangular, sí colindante. Ver la sección 3.2.2.

3.2.6 Zapatas Combinadas, Concreto, Rectangular, Interna (Calcula)

Al presionar el botón **[Calcula]**, en la pantalla de captura de parámetros para zapatas combinadas, concreto, rectangular, interna; aparece la siguiente pantalla. Al hacer lo mismo en las otras pantallas de captura de parámetros para el resto de las zapatas combinadas, aparecerá una pantalla similar, con imágenes diferentes; el proceso de cálculo es similar.

Szapata Lombinada, Rectangular Interna, No Lolindante						크니즈
	Datos Zapata Combinada	, Rectangular Inter	na, No Colindante,	Método Diseño Pla	ástico	
⊢Lax⊣ ⊢Lai⊣			-Columna Izquierda-		Columna Derecha	
: Px : : Pi :	Capacidad Carga Suelo (Q) :	30,000 Kg/m2	Carga Muerta :	77,000 Kg.	Carga Muerta :	113,000 Kg.
	Cap. Carga Neta Suelo :	26,364 Kg/m2	Carga Viva :	59,000 Kg.	Carga Viva :	91,000 Kg.
	Peso Tierra :	1,600 Kg/m3	Carga Muerta Fac :	107,800 Kg.	Carga Muerta Fac :	158,200 Kg.
H 5 4 1 2 3	Profundidad Cimiento (Hc) :	1.80 m.	Carga Viva Fac :	100,300 Kg.	Carga Viva Fac :	154,700 Kg.
	Distancia Centro-Centro (Dcc)	: 5.40 m.	CargaTotal (Px) :	208,100 Kg.	CargaTotal (Pi) :	312,900 Kg.
Q'L	Dist. Extremo-Centro Izq. (Dx):	1.225 m.	Lado Paralelo (Lax) :	45.00 cm.	Lado Paralelo (Lai) :	60.00 cm .
	Recubre Mín (R) :	7.5 cm.	Lado Perpend. (Lbx)	: 60.00 cm.	Lado Perpend. (Lbi) :	60.00 cm .
			Factor Largo / Corto	: 1.33 Beta	Factor Largo / Corto :	1.00 Beta
	Concreto Factor Compresió	ón (f'c) : 250	0 Kg/cm2	Mód. Elasticidad (E	c): 244,168 Kg	/cm2
	Acero Tipo o Grado	642	2	Mód. Elasticidad (E	a): 2,040,000 Kg	/cm2
B Lbx + Lbi	Límite de Fluenci	a (Fy) : 4,20	0 Kg/cm2	Rel. (Ea/Ec) :	8	
	Zapata Peralte (H) :	(1) 108.00) cm.	Momento Máx. Calo	.: 32,700,000 Kg	- cm.
	Longitud Zapata	(Lx) : 9.00	Dim.	Ancho Zapata (Bx)	: 1.50 m.	
	Varillas Ganchos Tran	sferencia Revision	nes Volumetría			
	Tine Nilmon Co	Densities - Densities		C	Arra Talal	Aver Tabel
	Varilla Varilla	Varilla Varillas	Vars cm Varillas	Vars cm Var	na Area Iotai m.2 Vars.cm.2	Calc cm2
	Inglzg Sup (1) 9 (2)	Varillas 2Å	577 50 8 00	16.0 6	41 102.61	95.78
	Lna.Der.Inf (2) 9 (3)	Varillas 1	135.00 8.00	16.0 6	.41 51.30	50.10
6- I di	Trn.Der.Inf (3) 9 (4)	Varillas 1	135.00 8.00	16.0 6	.41 51.30	48.81
	Trn.lzg.lnf (4) 9 (5)	Varillas 1	135.00 8.00	16.0 6	.41 51.30	48.81
	Lng.lzq.lnf (5) 9 (6)		135.00 8.00	16.0 6	.41 51.30	50.10
	Y courts 1	Num 1	h curte l	(The local states of		
	🕂 Cancela		🛀 uuarda	By Imprime		

Figura 3.26: Cálculo de Zapata Aislada.

A la derecha de la imagen principal, se presenta la sección de <u>Datos</u>. Aquí se muestran los datos capturados en la pantalla de parámetros y que se usan para el cálculo de la zapata.

En la sección de <u>Concreto</u> se presentan los valores asociados al concreto, usualmente especificado por su factor de compresión (f´c). En este caso se trata del concreto con un f´c de "**250**".

En la sección de <u>Acero</u> se presentan los valores asociados al acero para varillas. En este caso se trata del acero "**G42**", que es el más común.

En la sección de Zapata se presentan los valores calculados para la zapata.

En la ceja de [Varillas] se muestran los datos de las varillas de refuerzo.

En la ceja de [Ganchos] se muestran los datos de los ganchos y/o bastones para las varillas de refuerzo.

En la ceja de [Transferencia] se muestran los datos de las varillas para transferencia de carga entre columna y zapata.

En la ceja de **[Revisión]** se muestran las revisiones efectuadas para validar la integridad de la zapata. En cada caso se muestra el valor calculado y el valor permisible.

En la ceja de [Volumetría] se muestra el peso del acero, volumen y peso del concreto, con totales.

En la sección de Zapata, en la ceja de [Varillas] y en la ceja de [Transferencia], aparecen parámetros de diseño adicionales.

- (1) El campo de captura de datos para el "Peralte" permite cambiar este valor, en caso necesario. Alterar el peralte es opcional.
- (2) El botón de [Varillas] se utiliza para seleccionar una varilla de refuerzo de acero. Este paso es necesario. Puede haber más botones de varillas; en este caso (3) a (6).

El "spin box" debajo del encabezado de columna "Paquete Varillas" permite seleccionar desde una varilla hasta cuatro varillas en el paquete. Esto se hace para multiplicar el área de acero de refuerzo. En el caso de las varillas (2) se usa un paquete de dos varillas.

Al fondo de la pantalla aparecen cuatro botones para realizar diversas funciones:

El botón **[Cancela]** se utiliza para regresar a la pantalla de captura de parámetros, conservando todos los valores, por si fuera necesario hacer correcciones en los parámetros. También desactiva el estado **"Recupera"** si es que estaba activo. <u>Ver la sección 10.3.1.0</u>.

El botón **[Nuevo]** inicializa todos los valores obtenidos por el proceso de diseño. Esencialmente regresa la pantalla al **"estado nuevo**". Generalmente se usa después de guardar un diseño y para rediseñar la zapata con otras dimensiones o varillas.

El botón [Guarda] se utiliza para guardar la información del diseño de esta zapata. Ver la sección 9.3.

El botón **[Imprime]** se utiliza para obtener un reporte impreso del diseño de la zapata. <u>Ver la sección</u> <u>3.1.8.6</u>.

El resto de los pasos de diseño son similares a los usados para las zapatas aisladas. <u>Ver la sección</u> <u>3.1.8.</u>

3.2.6.1 Zapatas Combinadas (Imprime)

Al usar el botón **[Imprime]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Zapata Combinada, Rectangular Interna, No Colindante

Datos

Capacidad Carga Suelo (Q) :





250 Kg/cm2 244,168 Kg/cm2

112 Ka/cm2

108.00 cm .

9.00 m.

73.00 cm.

84.00 cm.

82.00 cm.

82.00 cm .

84.00 cm .

Concreto

Zapata

Revisiones

Factor Compresión (f'c) :

Mód.Elastic.(Ec) : Esf.Unit Compres (fc) :

Peratte Zapata (H) :

Longitud Zapata (L) :

Longitud Anclaje Calc (1) :

Longitud Anclaje Calc (2) :

Longitud Anclaje Calc (3) :

Longitud Anclaje Calc (4) :

Longitud Anclaje Calc (5) :

Cortante Calculado 1-dir : **102,000** Kg . Cortante Calculado 2-dir : **130,000** Kg .

Capacidad Carga Neta	Suelo :	26,364	Kg/m2
Peso Tierra :	1,600	Kg/m3	
Profundidad Cimentaci	1.80	m.	
Distancia Centro-Centr	ro (Dcc) :	5.40	m.
Dist. Extremo-Centro Iz	zq. (Dx) :	1.225	m.
Recubrimiento Inferior	(R):	7.50	cm.
<u>Columna</u>	<u>Izquierda</u>	Derecha	1
Carga Muerta :	77,000	113,000	Kg.
Carga Viva :	59,000	91,000	Kg.
Carga Muerta Fac :	107,800	158,200	Kg.
Carga Viva Fac :	100,300	154,700	Kg.
Carga Total (P) :	208,100	312,900	Kg.
Ancho Paralelo (La) :	45.00	60.00	cm.
Ancho Perpend. (Lb) :	60.00	60.00	cm.
Factor Largo/Corto :	1.33	1.00	Beta
Acero Tipo o Grado :		G42	
Límite Fluencia (fv) :		4.200	Ka/cm2
Esf.Unit.Tensión (ft) :		2,520	Ka/cm2
Mód.Elastic.(Ea) :		2.040.000	Ka/cm2
Relac. (Ea/Ec) :		8	2
Momento Calculado :		32,700,000	Kg-m
Ancho Zapata (B) :		1.50	m.
Cortante Permisible 1-o	dir :	103,000	Kg.
Cortante Permisible 2-0	dir :	957,000	Kg.
Longitud Anclaje Permi	isible (1) :	578.00	cm.
Longitud Anclaje Permi	isible (2) :	135.00	cm.
Longitud Anclaje Permi	isible (3) :	135.00	cm.
Longitud Anclaje Permi	isible (4) :	135.00	cm.

30,000 Kg/m2

Figura 3.26a: Vista del Reporte de Zapatas Combinadas, Concreto.

Longitud Anclaje Permisible (5) :

135.00 cm .

Página en blanco intencionalmente.

3.3 Zapatas Corridas

Las zapatas corridas se emplean para soportar muros. Este tipo de zapata se extiende a lo largo del muro y generalmente se diseñan para una longitud unitaria (un metro). De forma similar, puede haber zapatas corridas para muros internos y muros colindantes. También las zapatas podrán ser de concreto reforzado o de mampostería.

En este programa las zapatas corridas se dividen en tres tipos:

- Concreto
 - o Interna o No Colindante
- Mampostería
 - o Interna o No Colindante
 - o Externa o Si Colindante

3.3.1 Zapata Corrida, Concreto, Interna o No Colindante

A continuación se presenta la pantalla para captura de parámetros para la zapata indicada arriba.

<mark>(©,</mark> Zapata Corrida para Muro No Colinda	nte		
	Método Diseño C Elástico 💿 Plástico		
	Grado Acero Refuerzo : G	42	Acero
	Fac.Comp.Concreto (f'c) : 2	50 Kg/cm2	Concreto
	Cap. Carga Suelo : 20,0	00 Kg/m2	🔀 Suelo
	Peso de la Tierra : 1,6	00 Kg/m3	Tierra
	Muro por metro		1
Id Cimiento : ZAPA1A2a	Carga Muerta : 30,0	00 Kg/m	
Id Eje Vrt 1 : 🛛 🗛	Carga Viva : 22,5	00 Kg/m	
Id Eje Hrz 1 : 1	Carga Total : 80,2	50 Kg/m	
Id Eje Vrt 2 : A	Ancho Muro : 30.	00 cm	
Id Eje Hrz 2 : 2			
Id Variante : a	Factor Largo/Corto : 0.	00 beta	
	Detalles Cimiento o Zapata		Ĩ
	Profundidad Cimiento : 1.	20 m.	
		_	
💢 Cancela	🗃 <u>N</u> uevo	<u>C</u> alcula	

Figura 3.31: Pantalla para captura de parámetros zapata corrida.

Id Cimiento.	Es el identificador del cimiento o zapata. Puede tener hasta ocho caracteres alfanuméricos. Aparece en todos los reportes. Se usa como clave de identificación del cimiento, cuando se guardan los datos del diseño.
ld Eje Vrt 1.	Es el identificador del eje Vertical en el plano de nivel donde inicia el muro. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar al muro tal que inicie en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje vertical inicial en el plano.
ld Eje Hrz 1	Es el identificador del eje Horizontal en el plano de nivel donde inicia el muro. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar al muro tal que inicie en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje horizontal inicial en el plano.
ld Eje Vrt 2.	Es el identificador del eje Vertical en el plano de nivel donde termina el muro. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre

colocar al muro tal que termine en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje vertical terminal en el plano.

- Id Eje Hrz 2 Es el identificador del eje Horizontal en el plano de nivel donde termina el muro. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar al muro tal que termine en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje horizontal terminal en el plano.
- Id Variante. Es el identificador de la variante de diseño. Cuando se realiza más de un cálculo para la misma zapata, este valor sirve para identificar de cual variante se trata.

Los siguientes valores aplican sólo al muro que se coloca sobre el cimiento:

Carga Muerta.	Es el peso de la carga muerta sobre la zapata. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.4 antes de acumularse a la carga total. Esta magnitud es por metro lineal de muro.	
Carga Viva.	Es el peso de la carga viva sobre la zapata. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.7 antes de acumularse a la carga total. Esta magnitud es por metro lineal de muro.	
Carga Total.	Es la suma de la carga muerta y la carga viva. Este valor se calcula automáticamente. No se puede ingresar o modificar manualmente. Esta magnitud es por metro lineal de muro.	
Ancho Muro.	Es la dimensión del ancho del muro.	
El siguiente valor sólo aplica para el cimiento o la zapata:		

Profundidad Cimiento. Es la distancia desde la superficie hasta la parte superior de la losa de la zapata. La profundidad depende de estudios de mecánica de suelos.

NOTA: Ponga atención a las unidades especificadas a la derecha de cada campo de captura.

El resto de los pasos de diseño son similares a los usados para las zapatas aisladas. <u>Ver la sección</u> <u>3.1.8.</u>

3.3.2 Zapata Corrida, Mampostería, Interna o No Colindante

A continuación se presenta la pantalla para captura de parámetros para la zapata indicada arriba.

<mark>(S,</mark> Zapata Corrida para Muro Mamposteri	ía, No Colindante	
	Método Diseño O Elástico O Plástico Cap. Carga Suelo : 13,00	10 Kg/m2 🔀 Suelo
~	Mampostería	
	Peso Mampostería : 2,60	10 Kg/m3 🐔 Mampos
	Fac. Comp. Mortero :	iO Kg/cm2
Id Cimiente : ZADD2D2-	Esf. Cortante Resist : 0.6	0 Kg/cm2
	Muro por metro	
	Carga sobre Cimiento : 8,90	Z Kg/m
Id Eie Vrt 2: D	Factor Cimiento/Tierra : 25	*
	Carga sobre Tierra : 11,12	18 Kg/m
Id Variante : a	Carga última : 15,57	'9 Kg/m
	-Detalles Cimiento o Zapata-	
	Ancho Corona : 30.0	j cm.
	Pendiente escarpio : 1.5	ī :1
🗶 Cancela	🗃 <u>N</u> uevo	<u><u> </u></u>

Figura 3.32: Pantalla para captura de parámetros zapata aislada.

Id Cimiento.	Es el identificador del cimiento o zapata. Puede tener hasta ocho caracteres alfanuméricos. Aparece en todos los reportes. Se usa como clave de identificación del cimiento, cuando se guardan los datos del diseño.
ld Eje Vrt 1.	Es el identificador del eje Vertical en el plano de nivel donde inicia el muro. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar al muro tal que inicie en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje vertical inicial en el plano.
ld Eje Hrz 1	Es el identificador del eje Horizontal en el plano de nivel donde inicia el muro. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar al muro tal que inicie en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje horizontal inicial en el plano.
ld Eje Vrt 2.	Es el identificador del eje Vertical en el plano de nivel donde termina el muro. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar al muro tal que termine en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje vertical terminal en el plano.

Id Variante. Es el identificador de la variante de diseño. Cuando se realiza más de un cálculo para la misma zapata, este valor sirve para identificar de cual variante se trata.

Los siguientes valores son características de la mampostería:

- **Peso Mampostería** Es el peso de las piedras de mampostería por unidad de volumen.
- Fac. Comp. MorteroEs el factor de compresión mínimo necesario para el mortero que se
usará como aglutinante.
- **Esf. Cortante Resist.** Es el esfuerzo cortante resistente de las piedras de mampostería. Es una medida de la resistencia a cortante que tiene el material.

Los siguientes valores aplican sólo a la columna interna o externa que se coloca sobre el cimiento:

Carga Sobre Cimiento. Es el peso de la carga sobre el cimiento o la zapata.

- Factor Cimiento Tierra.El peso del cimiento o zapata se estima como un porcentaje de la carga
sobre el cimiento o zapata.
- **Carga Sobre Tierra.** Es la suma de la carga sobre el cimiento o la zapata y el peso del cimiento o zapata. Este valor se calcula automáticamente. No se puede ingresar o modificar manualmente.
- Carga Ultima.Para el método de diseño "Plástico", la carga sobre la tierra se multiplica
por el factor 1.4; para el método de diseño "Elástico", se multiplica por el
factor 1.0 .

Los siguientes valores sólo aplican para el cimiento o la zapata:

- Ancho Corona. Es la dimensión de la base donde se apoya el muro, en la parte superior del trapecio.
- Pendiente Escarpio. Es la pendiente del lado inclinado de la zapata. Generalmente se especifica como "xx:1", donde el uno indica que por cada metro de distancia horizontal existen "xx" metros de distancia vertical. En el caso de la Figura 3.20, la pendiente es "1.5:1".

NOTA: Ponga atención a las unidades especificadas a la derecha de cada campo de captura.

El resto de los pasos de diseño son similares a los usados para las zapatas aisladas. <u>Ver la sección</u> <u>3.1.9.</u>

3.3.3 Zapata Corrida, Mampostería, Externa o Sí Colindante

Los parámetros son idénticos a los de la zapata corrida, mampostería, interna o no colindante. Ver sección 3.3.2.

3.4 Trabes de Cimentación

La Trabe de Cimentación o Zapata con Viga de Amarre, consta de dos zapatas aisladas unidas con una trabe o viga. La columna exterior al colocarse de forma excéntrica en su zapata; produce inclinación por una presión de contacto dispareja, o hasta el volcamiento de la zapata. Para contrarrestar este efecto, la zapata externa se conecta con la zapata de la columna interna más cercana.

Esta estructura es similar a una zapata combinada colindante, excepto que en vez de tener una losa corrida entre la columna externa, en la interna se tiene una trabe o viga de amarre entre dos losas aisladas.

A continuación se	presenta la par	talla para captura	a de parámetros	para la trabe de	cimentación.
-------------------	-----------------	--------------------	-----------------	------------------	--------------

<mark>©</mark> Trabe de Cimentación		
	Método Diseño O Elástico O Plástico	
	Grado Acero Refuerzo : G42	Acero
	Fac.Comp.Concreto (f'c) : 250	Kg/cm2 🔃 Concreto
	Cap. Carga Suelo : 11,500	Kg/m2 🔀 Suelo
	Peso de la Tierra : 1,600	Kg/m3 💽 Tierra
	–Carga sobre Zapata, Columna Externa	
Id Cimiento : ZAPA1A2a	Carga Muerta : 21,000	Kg
Id Eje Vrt 1 : 🛛 🗛	Carga Viva : 12,118	Kg
Id Eje Hrz 1 : 1	Carga Total : 50,000	Kg
Id Eje Vrt 2 : 🛛	Lado Paralelo : 40.00	cm
Id Eje Hrz 2 : 2	Lado Perpendicular : 40.00	cm
Id Variante : a	Dist. Lindero-Centro Col: 0.500	m .
	Carga Muerta : 21,000	Kg
	Carga Viva : 12,118	Kg
	Carga Total : 50,000	Kg
	Lado Paralelo : 40.00	cm
	Lado Perpendicular : 40.00	cm
	Dist. Borde-Centro Col: 0.500	m .
	-Detalles Cimiento o Zapata	
	Profundidad Cimiento : 2.00	m.
	Distancia Centro-Centro : 5.00	m.
	Ancho Trabe : 50.00	cm
💢 Cancela	😅 <u>N</u> uevo	<u>Ealcula</u>

Figura 3.34: Pantalla para captura de parámetros trabe de cimentación.

Id Cimiento. Es el identificador del cimiento o zapata. Puede tener hasta ocho caracteres alfanuméricos. Aparece en todos los reportes. Se usa como clave de identificación del cimiento, cuando se guardan los datos del diseño.

Id Eje Vrt 1.Es el identificador del eje Vertical en el plano de nivel, para la columna
externa. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es
costumbre colocar las columnas apoyadas en esta zapata en el cruce de

un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje vertical en el plano.

- Id Eje Hrz 1 Es el identificador del eje Horizontal en el plano de nivel, para la columna externa. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas apoyadas en esta zapata en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje horizontal en el plano.
- Id Eje Vrt 2. Es el identificador del eje Vertical en el plano de nivel, para la columna interna. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas apoyadas en esta zapata en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje vertical en el plano.
- Id Eje Hrz 2 Es el identificador del eje Horizontal en el plano de nivel, para la columna interna. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas apoyadas en esta zapata en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje horizontal en el plano.
- Id Variante. Es el identificador de la variante de diseño. Cuando se realiza más de un cálculo para la misma zapata, este valor sirve para identificar de cual variante se trata.

Los siguientes valores aplican sólo para la columna externa:

- Carga Muerta.Es el peso de la carga muerta sobre la zapata. Para el método de diseño
"Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.4 antes de
acumularse a la carga total.
- **Carga Viva.** Es el peso de la carga viva sobre la zapata. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.7 antes de acumularse a la carga total.
- **Carga Total.** Es la suma de la carga muerta y la carga viva. Este valor se calcula automáticamente. No se puede ingresar o modificar manualmente.
- Lado Paralelo. Es la dimensión del lado de la columna que es paralelo a la longitud más larga de la losa. Si la columna es cuadrada, entonces es la dimensión de cualquier lado.
- Lado Perpendicular. Es la dimensión del lado de la columna que es perpendicular a la longitud más larga de la losa Si la columna es cuadrada, entonces es la dimensión de cualquier lado.
- **Dist. Lindero-Centro Col.** Es la distancia desde el lindero al centro de la columna externa. Este valor no puede ser menor que la mitad del lado paralelo de la columna externa. Se presupone que la losa está pegada al lindero.

Los siguientes valores aplican sólo para la columna interna:

Carga Muerta.	Es el peso de la carga muerta sobre la zapata. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.4 antes de acumularse a la carga total.	
Carga Viva.	Es el peso de la carga viva sobre la zapata. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.7 antes de acumularse a la carga total.	
Carga Total.	Es la suma de la carga muerta y la carga viva. Este valor se calcula automáticamente. No se puede ingresar o modificar manualmente.	
Lado Paralelo.	Es la dimensión del lado de la columna que es paralelo a la longitud más larga de la losa. Si la columna es cuadrada, entonces es la dimensión de cualquier lado.	
Lado Perpendicular.	Es la dimensión del lado de la columna que es perpendicular a la longitud más larga de la losa Si la columna es cuadrada, entonces es la dimensión de cualquier lado.	
Dist. Borde-Centro Col.	Es la distancia desde el borde interno de la losa (el borde más alejado del lindero) al centro de la columna interna. Este valor no puede ser menor que la mitad del lado paralelo de la columna interna.	
Los siguientes valores sólo aplican para el cimiento o la zapata:		
Profundidad Cimiento.	Es la distancia desde la superficie hasta la parte superior de la losa de la zapata. La profundidad depende de estudios de mecánica de suelos.	
Distancia Centro-Centro.	Es la distancia entre los centros de ambas columnas.	
Ancho Trabe	Es el ancho de la trabe.	

NOTA: Ponga atención a las unidades especificadas a la derecha de cada campo de captura.

3.4.1 Trabes de Cimentación (Calcula)

Al presionar el botón **[Calcula]**, en la pantalla de captura de parámetros para trabes de cimentación; aparece la siguiente pantalla.

🕃 Trabe de Cimentación		×
	Datos Trabe de Cimentación, Método Diseño Plástico	
	Capacidad Carga Suelo (Q): 11,500 Kg/m2 Carga Muerta : 21,000 Kg. Carga Muerta : 21,000 Kg. Cap. Carga Neta Suelo : 8,092 Kg/m2 Carga Viva : 12,118 Kg. Carga Muerta : 21,000 Kg. Carga Muerta : 21,018 Kg. Carga Muerta : 21,018 Kg. Carga Muerta : 21,018 Kg. Carga Muerta : 21,010 Kg. Carga Muerta : 21,010 Kg. Carga Muerta : 21,010 Kg. Carga Muerta : 21,060 K	
Lax Lax Lax Lax Lax Lai Lax Lai Lai Lai Lai Lai Lai Lai Lai Lai Lai	Concreto Factor Compresión (l°c): 250 Kg /cm2 Mód. Elasticidad (Ec): 244,168 Kg /cm2 Acero Tipo o Grado G42 Mód. Elasticidad (Ea): 2,040,000 Kg /cm2 Límite de Fluencia (Fy): 4,200 Kg /cm2 Rel. (Ea/Ec): 8 Zapata Peralte (H): (1) 24.00 cm. Trabe Peralte Trabe (Ht): (2) 1.29 m. Ancho Zapata (B): 2.06 m. Ancho Trabe (Bt): 50.00 cm. Longitud Zapata (L): 6.00 m. Mom. Trabe Máx. Calc. : 50,009 Kg - cm.	
Ht	Varillas Revisiones Volumetría Estribos Tipo Número Selección Cantidad Separación Area Area Total Area Total Varilla Varilla Varillas Varillas Varillas Varillas Varillas Varillas Varillas Calculada Amb.Ext.Inf (1) 5 (3) Varillas 5.00 rm. 1.98 cm2. 9.90 cm2. 8.200 cm2. Lng.Trb.Inf (2) 8 (4) Varillas 5.00 10.0 cm. 5.07 cm2. 25.34 cm2. 22.253 cm2. Lng.Trb.Sup (3) 8 3.00 3.00 1.27 cm2. 4.22.253 cm2.	
	🗶 Cancela 🛛 😰 Nuevo 🔄 📇 Guarda 🖉 Imprime	

Figura 3.41: Cálculo de Zapata Aislada.

A la derecha de la imagen principal, se presenta la sección de <u>Datos</u>. Aquí se muestran los datos capturados en la pantalla de parámetros y que se usan para el cálculo de la zapata.

En la sección de <u>Concreto</u> se presentan los valores asociados al concreto, usualmente especificado por su factor de compresión (f´c). En este caso se trata del concreto con un f´c de "**250**".

En la sección de <u>Acero</u> se presentan los valores asociados al acero para varillas. En este caso se trata del acero "**G42**", que es el más común.

En la sección de Zapata se presentan los valores calculados para la zapata.

En la ceja de [Varillas] se muestran los datos de las varillas de refuerzo.

En la ceja de [Revisiones] se muestran las revisiones efectuadas para validar la integridad de la zapata. En cada caso se muestra el valor calculado y el valor permisible.

En la ceja de [Volumetría] se muestra el peso del acero, volumen y peso del concreto, con totales.

En la ceja de [Estribos] se muestra la colocación de los estribos a l largo de la trabe.

En la sección de Zapata, y en la ceja de [Varillas], aparecen parámetros de diseño adicionales.

- (1) El campo de captura de datos para el "Peralte zapata" permite cambiar este valor, en caso necesario. Alterar el peralte de la zapata es opcional.
- (2) El campo de captura de datos para el "Peralte trabe" permite cambiar este valor, en caso necesario. Alterar el peralte de la trabe es opcional.
- (3) El botón de [Varillas] se utiliza para seleccionar una varilla de refuerzo de acero. Este paso es necesario. Puede haber más botones de varillas; en este caso (4) y (5).

Al fondo de la pantalla aparecen cuatro botones para realizar diversas funciones:

El botón **[Cancela]** se utiliza para regresar a la pantalla de captura de parámetros, conservando todos los valores, por si fuera necesario hacer correcciones en los parámetros. También desactiva el estado **"Recupera"** si es que estaba activo. <u>Ver la sección 10.3.1.0</u>.

El botón **[Nuevo]** inicializa todos los valores obtenidos por el proceso de diseño. Esencialmente regresa la pantalla al **"estado nuevo**". Generalmente se usa después de guardar un diseño y para rediseñar la zapata con otras dimensiones o varillas.

El botón [Guarda] se utiliza para guardar la información del diseño de esta zapata. Ver la sección 9.3.

El botón **[Imprime]** se utiliza para obtener un reporte impreso del diseño de la zapata. <u>Ver la sección</u> <u>3.1.8.6</u>.

El resto de los pasos de diseño son similares a los usados para las zapatas aisladas. <u>Ver la sección</u> <u>3.1.8.</u>

3.4.1.1 Trabes de Cimentación (Imprime)

Al usar el botón [Imprime], aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. Ver sección 1.3.1.2. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Trabe de Cimentación







<u>Zapata</u> Peralte

Peralte Zapata (H) :	24.00	cm.
Ancho Zapata (B) :	2.06	m.
Longitud Zapata (L) :	6.00	m.
Momento Máx. Calc. :	247,000	Kg-cm.

Revisiones Zapata

Cortante Calculado :	6,310	Kg .
Adherencia Calculada (1) :	22.41	сm
Longitud Anclaje Calc (1) :	37.00	cm

Datos			
Capacidad Carga Suelo	(Q):	11,500	Kg/m2
Capacidad Carga Neta S	Suelo :	8,092	Kq/m2
PesoTierra:		1,600	Kg/m3
Profundidad Cimentaciór	n (Hc) :	2.00	m.
Distancia Centro-Centro	(Dec):	5.00	m.
Recubrimiento Inferior (F	र):	7.50	cm.
<u>Columna</u>	<u>Externa</u>	Interna	
Carga Muerta :	21,000	21,000	Kg.
Carga Viva :	12,118	12,118	Kg.
Carga Muerta Fac :	29,400	29,400	Kg.
Carga Viva Fac :	20,600	20,600	Kg.
- Carga Total (P) :	50,000	50,000	Ka.
Ancho Paralelo (La) :	40.00	40.00	cm.
Ancho Perpend, (Lb) :	40.00	40.00	cm.
Factor Largo/Corto :	1.00	1.00	Beta
Dist Extrm-Cotr (DI)	0.500	0.500	m
		0.000	
Concreto			
Factor Compresión (f'c)	:	250	Ka/cm2
Mód.Elastic.(Ec) :		244,168	Ka/cm2
Est Unit Compres (fc)		113	Ka/cm2
Acero, Tipo o Grado :		G42	
Límite Fluencia (fv) :		4.200	Ka/cm2
Esf.Unit.Tensión (ft):		2,100	Ka/cm2
Mód Elastic (Ea)		2.040.000	Ka/cm2
Relac (Fa/Fc):		2,010,000	rigioniz
riciae. (Earee) .		v	
Trahe			
Peratte Trahe (Ht) :		1 29	m
Ancho Trabe (Pt) :		50.00	стр.
		50.00	cm.
Momento Máy, Celo II		50 000	Kalem
Montenito Max. Calc		30,003	ng-ciii .
Cortante Máximo Permis	ible :	11.368	Ka .
Adherencia Mínima Nec	(1):	17.64	cm.
Longitud Anclaie Mín. Na	ec. (1) :	19.05	cm.
Let gave i nereje milit. He	Fech	a: 01/08/2	007

Figura 3.41a: Vista del Reporte de Trabes de Cimentación, Concreto.
Página en blanco intencionalmente.

3.5 Losas de Cimentación

Las losas de cimentación se emplean cuando la capacidad de carga del suelo es baja y el empleo de zapatas aisladas produciría áreas muy grandes. Uniendo varias columnas en una zapata continua resultaría en soluciones más económicas. También se evitan asentamientos diferenciales entre zapatas individuales con respecto a las adyacentes, ya que la losa de cimentación produciría una presión más uniforme.

Se dispone de una matriz de 4 columnas horizontales por 4 columnas verticales para colocar en ella cualquier combinación posible, excepto las que se mencionan.

En este programa se pueden hacer las siguientes combinaciones:

- 1 x 1 columnas, no aplica
- 1 x 2 columnas, no aplica
- 1 x 3 columnas
- 1 x 4 columnas
- 2 x 1 columnas, no aplica
- 2 x 2 columnas
- 2 x 3 columnas
- 2 x 4 columnas
- 3 x 1 columnas
- 3 x 2 columnas
- 3 x 3 columnas
- 3 x 4 columnas
- 4 x 1 columnas
- 4 x 2 columnas
- 4 x 3 columnas
- 4 x 4 columnas

La combinación **1 x 1** no aplica, ya que se trata de una zapata aislada para una columna.

Las combinaciones 1 x 2, y 2 x 1 no aplican, ya que se tratan de zapatas combinadas para dos columnas.

En la siguiente discusión se usará un sistema de coordenadas "[X, Y]", donde el origen está en la esquina inferior izquierda. La coordenada "X" crece de izquierda a derecha y la coordenada "Y" crece de abajo hacia arriba.

En cuanto a las columnas, se numeran del uno al cuatro en el orden en que se alejan del origen. Por ejemplo, la columna [1,1] sería la más cercana al origen; o sea, la esquina inferior izquierda. La columna [4,1] sería la esquina inferior derecha. La columna [1,4] sería la columna superior izquierda. La columna [4,4] sería la columna superior derecha.



Figura 3.51: Sistema de coordenadas para losas de cimentación.

Para la captura de datos se usará **"Fila 1"** para las columna cuya distancia vertical o **"Y"** sea 1; se usará **"Fila 2"** para las columna cuya distancia vertical o **"Y"** sea 2; etc. Se usará **"Columna 1"** para las columnas cuya distancia horizontal o **"X"** sea 1; se usará **"Columna 2"** para las columnas cuya distancia horizontal o **"X"** sea 1; se usará **"Columna 2"** para las columnas cuya distancia horizontal o **"X"** sea 1; se usará **"Columna 2"** para las columnas cuya distancia horizontal o **"X"** sea 1; se usará **"Columna 2"** para las columnas cuya distancia horizontal o **"X"** sea 1; se usará **"Columna 2"** para las columnas cuya distancia horizontal o **"X"** sea 1; se usará **"Columna 2"** para las columnas cuya distancia horizontal o **"X"** sea 1; se usará **"Columna 2"** para las columnas cuya distancia horizontal o **"X"** sea 1; se usará **"Columna 2"** para las columnas cuya distancia horizontal o **"X"** sea 1; se usará **"Columna 2"** para las columnas cuya distancia horizontal o **"X"** sea 1; se usará **"Columna 2"** para las columnas cuya distancia horizontal o **"X"** sea 2; etc.

En la Figura 3.52 hay una ventana que contiene 4 cejas, identificadas con los nombres **|Fila 1**|, **|Fila 2**|, **|Fila 3**| y **|Fila 4**|.

En la ceja de la **[Fila 1]**, se pueden capturar los datos de hasta cuatro columnas, identificadas con los nombres **"Columna 1"**, **"Columna 2"**, **"Columna 3"** y **"Columna 4"**. Estos datos corresponden respectivamente a las columnas [1,1], [2,1], [3,1] y [4,1].

Similarmente esto ocurre para la |Fila 2| y las columnas [1,2], [2,2], [3,2] y [4,2].

La **|Fila 3**| y las columnas [1,3], [2,3], [3,3] y [4,3].

La **|Fila 4**| y las columnas [1,4], [2,4], [3,4] y [4,4].

Para capturar los datos de las 16 columnas primero se selecciona la ceja de la **|Fila 1**| y se ingresan los valores de las primeras 4 columnas. Después se selecciona la ceja de la **|Fila 2**| y se ingresan los valores de las segundas 4 columnas. Se continúa así sucesivamente hasta ingresar todas las columnas.

A continuación se presenta la pantalla para captura de parámetros para la losa de cimentación:

<mark>©</mark> Losa de Cimentación		×
1224	Método Diseño	
	Grado Acero Refuerzo : G42 🎻 Acero	
	Fac.Comp.Concreto (f'c) : 200 Kg/cm2 🔟 Concreto	
	Cap. Carga Suelo : 🛛 0.00 Ton/m2 🞇 Suelo	
	Peso de la Tierra : 0 Kg/m3 🚺 Tierra	
Id Fie Vrt 1	Profundidad Cimiento: 0.00 m .	
Id Eje Hrz 1 :	Detalles Cimiento o Zapata	
ld Eje Vrt 2 :	Lado X Losa (A): 0.00 m. Dirección eje X m. DIST X	
ld Eje Hrz 2 :	Número Filas Eie Y: 4 🚔	
Id Variante :	Número Columnas Eje X : 4 €	
Fila 1 Eila 2 Eila 2 Eila 4		
······		1
Columna 1	Columna 2 Columna 3 Columna 4	
Carga Muerta : 0.00 Ton.	Carga Muerta : 0.00 Ton. Carga Muerta : 0.00 Ton. Carga Muerta : 0.00 Ton.	
Carga Viva : 0.00 Ton.	Carga Viva : 0.00 Ton. Carga Viva : 0.00 Ton. Carga Viva : 0.00 Ton.	
Distancia X : 0.00 m .	Distancia X : 0.00 m. Distancia X : 0.00 m. Distancia X : 0.00 m.	
Distancia Y : 0.00 m .	Distancia Y: 0.00 m. Distancia Y: 0.00 m. Distancia Y: 0.00 m.	
Lado×Columna: 0.00 cm .	Lado X Columna: 0.00 cm . Lado X Columna: 0.00 cm . Lado X Columna: 0.00 cm .	
Lado Y Columna: 0.00 cm .	Lado Y Columna: 0.00 cm. Lado Y Columna: 0.00 cm. Lado Y Columna: 0.00 cm.	
1	2 2 1	
	K Cancela Calcula	

Figura 3.52: Pantalla para captura de parámetros losa de cimentación.

Id Cimiento.	Es el identificador del cimiento o zapata. Puede tener hasta ocho caracteres alfanuméricos. Aparece en todos los reportes. Se usa como clave de identificación del cimiento, cuando se guardan los datos del diseño.
ld Eje Vrt 1.	Es el identificador del eje Vertical en el plano de nivel, para la columna más cercana al origen. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas apoyadas en esta zapata en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje vertical en el plano.
ld Eje Hrz 1.	Es el identificador del eje Horizontal en el plano de nivel, para la columna más cercana al origen. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas apoyadas en esta zapata en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje horizontal en el plano.
ld Eje Vrt 2.	Es el identificador del eje Vertical en el plano de nivel, para la columna más alejada al origen. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas apoyadas en esta zapata en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje vertical en el plano.

ld Eje Hrz 2. Es el identificador del eje Horizontal en el plano de nivel, para la columna más alejada al origen. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas apoyadas en esta zapata en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje horizontal en el plano. Es el identificador de la variante de diseño. Cuando se realiza más de un Id Variante. cálculo para la misma zapata, este valor sirve para identificar de cual variante se trata. Método de Diseño. Solo puede ser Elástico o Plástico. Grado Acero Refuerzo. Es el grado o tipo de acero que se usa para las varillas de refuerzo. Fac. Comp, Concreto. Es el factor de compresión f'c del concreto usado para el cimiento. Cap. Carga Suelo. Es la capacidad de carga del suelo. Si no se conoce, puede usar el botón a la derecha para consultar una tabla de capacidades de carga según el tipo de suelo. Peso de la Tierra. Es el peso de la tierra encima del cimiento. En este caso no se usa porque se presupone que la parte superior de la losa de cimentación está en la rasante. **Profundidad Cimiento** Es la distancia desde la superficie hasta la parte superior de la losa de cimentación. En este caso no se usa porque se presupone que la parte superior de la losa de cimentación está en la rasante. Los siguientes valores sólo aplican para el cimiento o la losa: Es la dimensión de la losa en la dirección horizontal o "X". Corresponde Lado X Losa. a "A" en la Figura 3.51. Es la dimensión de la losa en la dirección vertical o "Y". Corresponde a Lado Y Losa. "B" en la Figura 3.51. Número Filas eje Y. Es el número de filas que habrá en la dirección "Y". Limitado a 4. Número Columnas eje X. Es el número de columnas que habrá en la dirección "X". Limitado a 4. Los siguientes valores aplican sólo para cada columna individual: Carga Muerta. Es el peso de la carga muerta sobre la zapata. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.4 antes de acumularse a la carga total. Carga Viva. Es el peso de la carga viva sobre la zapata. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.7 antes de acumularse a la carga total. Distancia X. Es la distancia horizontal desde el origen hasta el centro de la columna. Corresponde a "DistX" en la Figura 3.52. Distancia Y. Es la distancia vertical desde el origen hasta el centro de la columna. Corresponde a "DistY" en la Figura 3.52.

Lado X Columna.	Es la dimensión de la columna en la dirección horizontal o "X" . Corresponde a "ColX" en la Figura 3.52. Para columnas poligonales o circulares, usar la raíz cuadrada del área de la columna.
Lado Y Columna.	Es la dimensión de la columna en la dirección vertical o "Y" . Corresponde a "ColY" en la Figura 3.52. Para columnas cuadradas ColY = ColX.

NOTA: Ponga atención a las unidades especificadas a la derecha de cada campo de captura.

NOTA: En el caso de una columna cuya sección no es cuadrada, por ejemplo circular o poligonal, calcule el área de la sección y utilice la raíz cuadrada del área como lado de una columna cuadrada equivalente.

Como ejemplo se usará una losa de cimentación de 2 x 2, como se muestra a continuación:

<mark>©</mark> Losa de Cimentación		
121	Método Diseño C Elástico Plástico	
	Grado Acero Refuerzo : G42 🎻 Acero	
	Fac.Comp.Concreto (f'c) : 200 Kg/cm2 🔟 Concreto	
	Cap. Carga Suelo : 🛛 5.00 Ton/m2 🔀 Suelo	
Id Cimiente - ZADA102-	Peso de la Tierra : 0 Kg/m3 Tierra	
	Profundidad Cimiento: 0.00 m .	
	Detalles Cimiento o Zapata	
	Lado X Losa (A) : 10.00 m . Dirección eje X 👦 DIST X .	
	Lado Y Losa (B): 8.00 m. Dirección eje Y 8 COL Y	
Id Variante : a	Número Filas Eje Y : 2 🚔 DIST Y	
,-	Número Columnas Eje X: 2 🚔	
Fila 1 Fila 2		
Columna 1	Columna 2	
Carga Muerta : 25.00 Ton.	Carga Muerta : 40.00 Ton.	
Carga Viva : 0.00 Ton.	Carga Viva : 0.00 Ton.	
Distancia X : 1.50 m .	Distancia X : 8.00 m .	
Distancia Y : 1.00 m .	Distancia Y : 1.00 m .	
Lado×Columna: 30.00 cm.	Lado X Columna: 40.00 cm .	
Lado Y Columna: 30.00 cm .	Lado Y Columna: 40.00 cm .	
1	3 0 0	
	V Casada Calavia	

Figura 3.52a: Pantalla del Ejemplo 2 x 2.

F	ila 1 Fila 2					
	Columna 1		Columna 2			
	Carga Muerta :	15.00	Ton.	Carga Muerta : 🛛	30.00	Ton.
	Carga Viva :	0.00	Ton.	Carga Viva : 🛛 🗍	0.00	Ton.
	Distancia X :	1.50	m.	Distancia X :	8.00	m.
	Distancia Y :	6.50	m.	Distancia Y :	6.50	m.
	Lado X Columna:	30.00	cm.	Lado X Columna:	35.00	cm.
	Lado Y Columna:	30.00	cm.	Lado Y Columna:	35.00	cm.
	5				5	

Figura 3.52b: Ceja de Fila 2 del Ejemplo 2 x 2.

3.5.1 Losa de Cimentación (Calcula)

Al presionar el botón [Calcula] en la ventana anterior (Figura 3.52), aparece la ventana siguiente:

<mark>©</mark> Losa de Cimentación 2 X 2		
	Datos Losa de Cimentación 2 X 2. Método Diseño Elástico	
	Profundidad Cimiento (Hc): 0.00 m. Carga Muerta : 110.00 Ton.	
	Peso Tierra: 0.00 Ton/m3 Carga Viva: 0.00 Ton.	
	Capacidad Carga Suelo (Q): 5.00 Ton/m2 Carga Muerta Fac : 110.00 Ton .	
	Cap. Carga Neta Suelo: 5.00 Ton/m2 Carga Viva Fac: 0.00 Ton.	
	Recubre Min Inf (Rmi): 7.50 cm. CargaTotal (P): 110.00 Ton.	
	Recubre Mín Sup (Rms) : 5.00 cm .	
v.	Concreto Factor Compresión (l°c): 200 Kg /cm2 Mód. Elasticidad (Ec): 218,391 Kg /cm2	
Δ	Acero Tipo o Grado G42 Mód. Elasticidad (Ea): 2,040,000 Kg /cm2	
	Límite Fluencia (Fy): 4,200 Kg /cm2 Rel. (Ea/Ec): 9	
2 + +	Zapata LadoXLosa (A): 10.00 m. Mom.Vrt.Máx.Pos.: 9.18 Ton - m.	
B	Lado Y Losa (B) : 8.00 m . Mom.Vrt.Máx.Neg.: 26.55 Ton - m .	
	Peralte (H): (1) 27.00 cm. Mom.Hrz.Máx.Pos.: 1.55 Tonm.	
	Area Losa: 80.00 m2 Mom.Hrz.Máx.Neg.: 25.35 Ton - m .	
DX 1 2 X	Varillas Revisiones Volumetría Zonas	
	Tino Número Selección Paquete Cantidad Separación Área Área Total Área T	otal
	Varilla Varilla Varilla Varillas Varillas Varillas Varillas Calcul	ada
	Vert. Inf. (1): 6 (2) Varillas 0.00/m 0.0 cm 0.00 cm2 0.00 cm2 6	. 73 cm2
	Vert. Sup. (2): 6 (3) Varillas 1 + 0.00/m 0.0 cm 0.00 cm2 0.00 cm2 7	.57 cm2
	Horz. Inf. (3): 6 (4) Varillas 1 + 0.00/m 0.0 cm 0.00 cm2 0.00 cm2 6	. 73 cm2
3 4 1 2	Horz. Sup. (4): 7 (5) Varillas 1 + 0.00/m 0.0 cm 0.00 cm2 0.00 cm2 9	. 13 cm2
minin minin		
Regresa	😅 Nuevo 🙇 Guarda 🚭 Imprime	

Figura 3.53: Pantalla para cálculo de Losa de Cimentación.

El proceso de cálculo consiste de cinco pasos:

- 1. Seleccionar el peralte de la losa.
- 2. Seleccionar varillas de refuerzo Verticales Inferiores.
- 3. Seleccionar varillas de refuerzo Verticales Superiores
- 4. Seleccionar varillas de refuerzo Horizontales Inferiores
- 5. Seleccionar varillas de refuerzo Horizontales Inferiores

Al fondo de la pantalla aparecen cuatro botones para realizar diversas funciones:

El botón **[Regresa]** se utiliza para regresar a la pantalla de captura de parámetros, conservando todos los valores, por si fuera necesario hacer correcciones en los parámetros. También desactiva el estado "Recupera" si es que estaba activo. <u>Ver la sección 10.3.1.0</u>.

El botón [**Nuevo**] inicializa todos los valores obtenidos por el proceso de diseño. Esencialmente regresa la pantalla al "**estado nuevo**". Generalmente se usa después de guardar un diseño y para rediseñar la losa con otras dimensiones o varillas.

El botón [Guarda] se utiliza para guardar la información del diseño de esta losa. Ver sección 9.3.

El botón [Imprime] se utiliza para obtener un reporte impreso del diseño de la losa. Ver la sección 3.5.2.

Al oprimir el botón **[Calcula]** en la pantalla de la Figura 3.52, se calculan previamente las revisiones, las áreas de los aceros de refuerzo, la volumetría del concreto y las zonas de envarillado. La información se presenta en cuatro cejas, como se observa en la Pantalla de la Figura 3.53.

PASO 1 Seleccionar Peralte de la losa

El programa calcula el peralte mínimo para soportar la carga y sostener la losa sobre el suelo. En el caso de que los momentos son demasiado grandes, será necesario aumentar el peralte de la losa.

PASO 2 a 5 Seleccionar Varillas de Refuerzo

Los pasos 2 a 5 son completamente similares, consisten en presionar el botón **[Varillas]** correspondiente y seleccionar la varilla deseada de la tabla. El área resultante debe ser igualo mayor al área calculada. Ver sección 3.0.7.

Después de hacer las selecciones de varillas pertinentes, la pantalla de la Figura 3.53 queda como se muestra a continuación:

😮 Losa de Cimentación 2 X 2			
	Datos Losa de Cimentación 23	X 2, Método Diseño Elástico	
	Profundidad Cimiento (Hc) :	0.00 m. Carga Muerta :	110.00 Ton.
	Peso Tierra :	0.00 Ton/m3 Carga Viva :	0.00 Ton.
	Capacidad Carga Suelo (Q) :	5.00 Ton/m2 Carga Muerta Fac :	110.00 Ton.
	Cap. Carga Neta Suelo :	5.00 Ton/m2 Carga Viva Fac:	0.00 Ton.
	Recubre M in Inf (Rmi) :	7.50 cm. CargaTotal (P):	110.00 Ton.
	Recubre Min Sup (Rms) :	5.00 cm.	
v.	Concreto Factor Compresión (f'c)	: 200 Kg /cm2 Mód. Elasticidad (Ec) :	218,391 Kg /cm2
' Î A,	Acero Tipo o Grado	G42 Mód. Elasticidad (Ea) :	2,040,000 Kg /cm2
	Límite Fluencia (Fy) :	4,200 Kg/cm2 Rel.(Ea/Ec):	9
2 + +	Zapata Lado X Losa (A) :	10.00 m. Mom.Vrt.Máx.Pos.:	9.18 Ton-m.
	Lado Y Losa (B) :	8.00 m. Mom.Vrt.Máx.Neg.:	26.55 Ton - m.
	Peralte (H) : (1)	27.00 cm . Mom.Hrz.Máx.Pos.:	1.55 Ton · m.
	Area Losa:	80.00 m2 Mom.Hrz.Máx.Neg.:	25.35 Ton - m .
DX 1 2 X	Varillas Revisiones Volumetría	Zonas	
	Tino Número Selección	Paquete Capitidad Separación	Area Area Total Area Total
	Varilla Varilla Varilla	Varillas Varillas Varillas	Varilla Varillas Calculada
	Vert Inf (1): 6 (2) Varillas	1 A 3 00/m 33 0 cm 2	85 cm 2 8 55 cm 2 6 73 cm 2
	Vert Sup (2): 6 (3) Varillas	1A 300/m 330 cm 2	85 cm ² 855 cm ² 757 cm ²
	Horz Inf (3): 6 (4) Varillas	1 3 00/m 33 0 cm 2	85 cm ² 855 cm ² 673 cm ²
		1 1 2 00 /m 22 0 cm 2	90 cm ² 11 C4 cm ² 913 cm ²
		1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	.00 cm2 11.04 cm2 3.13 cm2
Berresa	Cal Nuevo	Suarda 🖾 Imprime	

Figura 3.54: Pantalla después de seleccionar varillas.

En algunas ocasiones, los valores para el área de acero total calculada son tan grandes que una sola varilla del 11 ó 14 no tiene suficiente área para lograr el acero necesario.

En estos casos, se permite usar paquetes de de 2 ó más varillas (atados de varillas paralelas). Un paquete de 2 varillas tiene el doble del área de una sola varilla; un paquete de 3 tiene el triple, etc.

Para usar paquetes de varillas se utiliza el "spinbox" que está al lado del botón [Varillas] en la figura siguiente:

Varillas Re	evisiones	Volumetría	Zonas					
T :	N.Z	0 - 1 14	D	Constant	C	A	A T1-1	Assa Tatal
Про	Numero	Selección	Paquete	Lantidad	Separación	Area	Area Lotal	Area Lotal
Varilla	Varilla	Varilla	Varillas	Varillas	Varillas	Varilla	Varillas	Calculada
Vert. Inf. (1): 10 (2) Varillas	4 🌩	6.00 /m	16.0 cm	7.92 cm2	190.02 cm2	177.52 cm2
Vert, Sup.	(2) : 11 (3) Varillas	4 🌩	6.00 /m	16.0 cm	9.58 cm2	229.92 cm2	195.81 cm2
Horz. Inf. (3): 8 (4) Varillas	1‡	6.00 /m	16.0 cm	5.07 cm2	30.40 cm2	25.84 cm2
Horz, Sup.	(4): 8 (5) Varillas	2 😫	6.00 /m	16.0 cm	5.07 cm2	60.80 cm2	53.01 cm2

Figura 3.54a: Ceja de Varillas con paquetes de varillas.

En la figura anterior se puede observar que para el acero Vertical Inferior (1) se usa un paquete de 4 varillas del # 10. Para el acero Vertical Superior (2) se usa un paquete de 4 varillas del # 11 y para el acero Horizontal Superior (4) se usa un paquete de 2 varillas del # 8.

En el caso del acero Horizontal Inferior (3), no se usó paquete, se dejó una sola varilla normal.

A continuación se muestran imágenes de diversos paquetes de varillas:



Figura 3.54b: Paquetes de 2, 3 y 4 varillas.

La ceja de **|Revisiones**| queda como sigue:

Varillas Revisiones Volumetría Zonas						
Requiere refuerzo superior o aur	Requiere refuerzo superior o aumento dimensiones por tensión en losa					
	Actual		Permitido			
Reaccion Prom Losa Vert.	93.06	<=	110.00 To	on/m2		
Reaccion Prom Losa Horz.	93.06	<=	110.00 To	on/m2		
Momento Vertical Positivo:	9.18	<=	145.36 To	on - m .		
Momento Vertical Negativo:	26.55	<=	145.36 To	on - m .		
Momento Horizontal Positivo:	1.55	<=	116.29 To	on - m .		
Momento Horizontal Negativo:	25.35	<=	116.29 To	on - m .		

Figura 3.55: Ceja de Revisiones.

Nótese que aparece una indicación sobre la presencia de tensiones en la losa. Actualmente sólo se puede solucionar con un aumento en la dimensión X de la losa. Haciendo A = 12 m., se quita este mensaje.

La ceja de **Volumetría** queda como sigue:

Varillas Revisiones	Volumetría Zonas			
Peso Acero Ref (1):	127.483 Kg	Vol. ConcretoTot :	21.600 m3	
Peso Acero Ref (2):	120.539 Kg	Peso ConcretoTot :	49,680 Kg	
Peso Acero Ref (3):	127.483 Kg			
Peso Acero Ref (4):	202.370 Kg			
Peso Acero Total :	577.875 Kg	Peso Gran Total :	50,258 Kg	

Figura 3.56: Ceja de Volumetría.

La ceja de **|Zonas|** queda como sigue:

Varillas R	evisiones Volu	imetría Zonas	
Zonas V	erticales (bar	ras paralelas	a eie Y)
Zona	Z1	Z2	Z3
Desde	0.00 m.	1.33 m.	5.22 m.
Hasta	1.33 m.	5.22 m.	8.00 m.
Zonas H	orizontales (b	arras paralel	as a eje X)
Zona	Z1	Z2	Z3
Desde	0.00 m.	1.81 m.	7.22 m.
Hasta	1.81 m.	7.22 m.	10.00 m.

Figura 3.57: Ceja de Zonas del Varillaje.

Esta información se utiliza para colocar las varillas de refuerzo, como se indica:



Figura 3.58: Colocación de Varillas Verticales

٠	Z1	Verticales	Inferiores	Var (1) desde 0.00 m. hasta 1.33 m.
٠	Z2	Verticales	Superiores	Var (2) desde 1.33 m. hasta 5.22 m.
•	Z3	Verticales	Inferiores	Var (1) desde 5.22 m. hasta 8.00 m.

Dentro de las zonas Z1 y Z3 horizontales, o sea:

•	Z1	Horizontal	desde 0.00 m. hasta 1.81 m.	

• Z3 Horizontal desde 7.22 m. hasta 10.00 m.



Figura 3.59: Colocación de Varillas Horizontales

•	Z1	Horizontales	Inferiores	Var (3) desde 0.00 m. hasta 1.81 m.
•	Z2	Horizontales	Superiores	Var (4) desde 1.81 m. hasta 7.22 m.

Z3 Horizontales Inferiores

Var (3) desde 7.22m. hasta 7.22m.

Dentro de las zonas Z1 y Z3 verticales, o sea:

- Z1 Vertical desde 0.00 m. hasta 1.33 m.
- Z3 Vertical desde 5.22 m. hasta 8.00 m.

En la siguiente figura se puede observar la colocación de las varillas, vista del lado izquierdo hacia el derecho:

Donde:

- 1. Varillas verticales inferiores paralelas a eje Y
- 2. Varillas verticales superiores paralelas a eje Y
- 3. Varillas horizontales inferiores paralelas a eje X
- 4. Varillas horizontales superiores paralelas a eje X



Figura 3.510: Distribución de varillas en la losa, vista lateral

3.5.2 Losa de Cimentación (Imprime)

Al usar el botón **[Imprime]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Tu Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104

Fraccionamiento Jurica

Casa Habitación

Losa de Cimentación 2 X 2



Datos

Capacidad Carga Suelo (Q) :	5.00	Ton/m2
Capacidad Carga Neta Suelo :	5.00	Ton/m2
Peso Tierra :	0	Kg/m3
Profundidad Cimentación (Hc) :	0.00	m.
Recubrimiento Mín. Inferior (Rmi) :	7.50	cm.
Recubrimiento Mín. Superior (Rms) :	5.00	cm.
Número Filas Eje Y :	2	
Número Columnas Eje X :	2	
<u>Columnas en Conjunto</u>		
Carga Muerta :	110.00	Ton .
Carga Viva :	0.00	Ton .
Carga Muerta Fac :	165.00	Ton .
Carga Viva Fac :	0.00	Ton .
Carga Total (P) :	165.00	Ton .

<u>Acero</u>

200 Kg/cm2 218,391 Kg/cm2

Tipo o Grado :	G42	
Límite Fluencia (fy) :	4,200	Kg/cm2
Mód.Elastic.(Ea) :	2,040,000	Kg/cm2
Relac. (Ea/Ec) :	9	

<u>Fila 1</u>	<u>Columna 1</u>		<u>Columna 2</u>
Carga Muerta :	25.00	Ton .	40.00 Ton .
Carga Viva :		Ton .	Ton .
Distancia X :	1.50	m .	8.00 m.
Distancia Y :	1.00	m .	1.00 m.
Lado X Columna:	30.00	cm.	40.00 cm .
Lado Y Columna:	30.00	cm.	40.00 cm .
<u>Fila 2</u>	<u>Columna 1</u>		<u>Columna 2</u>
<mark>Fila 2</mark> Carga Muerta :	<u>Columna 1</u> 15.00	Ton .	<u>Columna 2</u> 30.00 Ton .
<mark>Fila 2</mark> Carga Muerta : Carga Viva :	<u>Columna 1</u> 15.00	Ton . Ton .	<u>Columna 2</u> 3 0.00 Ton . Ton .
<mark>Fila 2</mark> Carga Muerta : Carga Viva : Distancia X :	<u>Columna 1</u> 15.00 1.50	Ton . Ton . m .	<u>Columna 2</u> 30.00 Ton . Ton . 8.00 m .
<mark>Fila 2</mark> Carga Muerta : Carga Viva : Distancia X : Distancia Y :	Columna 1 15.00 1.50 6.50	Ton. Ton. m. m.	<u>Columna 2</u> 30.00 Ton . Ton . 8.00 m . 6.50 m .
Fila 2 Carga Muerta : Carga Viva : Distancia X : Distancia Y : Lado X Columna:	Columna 1 15.00 1.50 6.50 30.00	Ton. Ton. m. m. cm.	<u>Columna 2</u> 30.00 Ton . Ton . 8.00 m . 6.50 m . 35.00 cm .

Figura 3.511: Vista Parcial del Reporte de Losas de Cimentación

Concreto

Factor Compresión (fc) :

Mód.Elastic.(Ec) :

Página en blanco intencionalmente.

3.6 Anuncios Espectaculares

Los anuncios espectaculares son estructuras que requieren de cimientos complejos. Son complejos en el sentido de que en un anuncio intervienen seis o siete elementos estructurales, donde hay que analizar y calcular cada uno de ellos por separado y luego calcular las interacciones de todos los elementos en conjunto.

Los elementos estructurales utilizados para anuncios se muestran en la siguiente pantalla:



Figura 3.60: Elementos Estructurales de Anuncio Espectacular.

Los elementos considerados son:

- 1. **Anuncio Acero.** Armadura rectangular fabricada con varillas de acero. El material del anuncio mismo se coloca sobre la parte vertical de la armadura. Esta superficie ofrece resistencia al viento; cosa que se considera en el diseño.
- 2. **Columna Acero.** Soporte principal del anuncio, Se utiliza un tubular **"OC"** de acero, desde 12" hasta 60" de diámetro y de 0.4" o más de espesor.
- 3. **Placa Acero Base Columna.** Sirve como transferencia de carga entre la columna de acero y el dado de concreto. La columna de acero se solda a la placa. La placa se sujeta al dado por medio de anclas de acero y tuercas de fijación.
- 4. **Dado Concreto.** Sirve como transferencia de carga entre la columna y placa de acero y la zapata de concreto. Sujeta las varillas/anclas de la placa dentro de su armadura de varillas y estribos.
- 5. **Zapata Concreto.** Es una zapata aislada interna de concreto. Sirve como transferencia de carga entre el dado y la plantilla/suelo. Si no se usara el dado, la zapata tendría un peralte excesivo innecesario.
- 6. **Plantilla Suelo-Cemento.** Garantiza que la zapata tenga un apoyo nivelado y de suficiente fricción para evitar el deslizamiento de la zapata. El material puede ser suelo-cemento, piedra, jalcreto, etc.
- 7. Placa Acero Soporte Anuncio. Sirve como transferencia de carga entre la armadura del anuncio y la columna. La placa se solda a la columna de acero y se atornilla a la base del anuncio. Si no se usara esta placa, el anuncio deberá soldarse directamente a la parte superior de la columna de acero.

Esta aplicación contempla la posibilidad de que la placa inferior esté enterrada o sobre la superficie.

En este programa, los anuncios espectaculares se dividen en tres tipos: <u>Soportado, una placa.</u> Sin placa para soporte de anuncio. <u>Soportado, dos placas.</u> Con placa para soporte de anuncio. <u>Empotrado, una placa.</u> Columna imbuida en el anuncio.

Al seleccionar la opción Cimentaciones del menú principal, aparece el siguiente menú bajante:

A	Análisis y Diseño Estructural, Módulos 1,2,3,4								
)	Armaduras	Cimentaciones	Columnas	Losa	s Marcos	Muros	Vigas	Obras	
2		Cimentación Zapata Aislad	ła	·					
		Zapata Combinada		-					
		Zapata Corrida Muro							
		Trabes de Cimentación		_					
		Losas de Cim	entación						
		Anuncios Esp	ectaculares	• 1	ipos de A	nuncios	5		i
					Tipo 1: So	portado,	, una pla	аса	I
					Tipo 2: So	portado,	, dos pla	icas	I
					Tipo 3: En	npotrado	, una pl	aca	

Figura 3.60a: Menú de Cimentaciones.

El menú bajante permite seleccionar los tipos de Anuncios Espectaculares: **"Tipo1: Soportado, una placa"**, **"Tipo2: Soportado, dos placas" o "Tipo3: Empotrado, una placa"**. Al seleccionar **"Anuncios Espectaculares"**, aparecerá un menú lateral con más opciones. En el caso de la Figura 3.60 arriba, se observa la selección del tipo de anuncio **"Tipo1: Soportado, una placa"**.

El diseño del anuncio se divide en dos partes principales. Proporcionar parámetros iniciales de los elementos estructurales y diseñar la geometría de cada uno de ellos.

Durante la fase de diseño, el usuario deberá proporcionar más parámetros, siguiendo el orden dado por los números de secuencia, que aparecen entre paréntesis y de color rojo. Por ejemplo: (3). En caso de que exista alguna situación que no sea aceptable, aparecerán mensajes al respecto. El usuario entonces deberá regresar y hacer correcciones.

Tanto la ventana de parámetros como las ventanas para cálculo tienen otra ventana más pequeña, que tiene al menos dos cejas, como las carpetas de un archivero. Cada ceja indica el contenido de la ventana. Al seleccionar una ceja, el contenido de la ventana cambia. Este mecanismo es un artificio para poder presentar mayor cantidad de información en un menor espacio.

A diferencia de otros casos, al abrir la ventana de parámetros, no todas las cantidades están en ceros. Algunas cantidades se han inicializado a los valores mínimos permisibles.

Debido a la interacción de algunos parámetros es posible que; al capturar un valor, se le pida al usuario que ingrese otro valor, que sirve como pre-requisito para calcular o validar el valor que se estaba capturando inicialmente.

NOTA: El tubular "OC" con diámetro nominal de 12" en realidad mide 12.75". Esto se ha tomado en consideración en este programa.

3.6.1 Anuncio Soportado, una placa

A continuación se presenta la pantalla para captura de parámetros para el anuncio indicado arriba.

Figura 3.61: Pantalla para captura de parámetros Anuncio Soportado, una placa.

Id Anuncio.	Es el identificador del anuncio. Puede tener hasta ocho caracteres alfanuméricos. Aparece en todos los reportes. Se usa como clave de identificación del anuncio, cuando se guardan los datos del diseño.
ld Eje Vrt.	Es el identificador del eje Vertical en el plano de nivel, para la columna del anuncio. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas apoyadas de este anuncio en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje vertical en el plano.
ld Eje Hrz.	Es el identificador del eje Horizontal en el plano de nivel, para la columna del anuncio. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas apoyadas de este anuncio en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje horizontal en el plano.

Id Variante.	Es el identificador de la variante de diseño. Cuando se realiza más de un
	cálculo para el mismo anuncio, este valor sirve para identificar de cual
	variante se trata.

La pantalla para captura de parámetros contiene seis cejas, en las que se capturan parámetros pertinentes a cada elemento de diseño.

3.6.1.1 Parámetros Anuncio				
Altura Anuncio.	Es la dimensión vertical del anuncio en metros.			
Ancho Anuncio.	Es la dimensión horizontal del anuncio, a lo más largo, en metros.			
Espesor Anuncio.	Es la profundidad horizontal del anuncio, a lo más corto, en metros. El espesor dependerá del diámetro de la columna de acero o del ancho de la placa de soporte, según el caso. En el caso del anuncio empotrado, depende del diámetro de la columna más dos anchos de ángulo de la armadura.			
Ancho Base.	Es el ancho de la placa de apoyo para soldar la columna o de la placa para atornillar la placa de soporte, esencialmente es el mismo valor que el espesor del anuncio, El ancho base dependerá del diámetro de la columna de acero o del ancho de la placa de soporte, según el caso. En el caso del anuncio empotrado, depende del diámetro de la columna más dos anchos de ángulo de la armadura.			
Peso Muerto.	Es el peso de la carga muerta del anuncio. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.4 antes de acumularse a la carga total.			
Peso Vivo.	Es el peso de la carga viva del anuncio. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.7 antes de acumularse a la carga total.			
Peso Total Anuncio.	Cantidad calculada de sumar el peso muerto y el peso vivo. Este valor no se puede capturar.			
Tipo Acero Estructural.	Es el grado de acero utilizado en ángulos usados para construir la armadura del anuncio. Usualmente es el grado "A36". Este valor es informativo solamente. Se usa para tener esta información para complementar la memoria de cálculo.			

NOTA: Aquí se presupone que la armadura del anuncio fue construida por un fabricante especializado en este tipo de estructuras y que aquí sólo se considera como una carga sobre todos los demás elementos estructurales. El único requisito es que la armadura sea simétrica con respecto al eje vertical de montaje.

3.6.1.2 Parámetros Columna

Al seleccionar la ceja [Columna] aparece la siguiente ventana:

Anunc	Columna Placa Dado Zapata Viento			
-	Método Diseño Columna © Elástico © Plástico			
	Tipo Acero Estructural: A36 T			
	Hc Diámetro Nominal (Pulgadas) • 12 • 18 • 30 • 48 • 14 • 20 • 36 • 56			
	Diámetro Columna (Dc) : 0.3239 m.			
	Altura Columna (Hc) : 5.25 m. sobre el dado			
	Altura Columna : 5.00 m . sobre tierra			
	Altura Total Anuncio : 7.40 m. sobre tierra			
	Figura 3.6.1b: Vista de la Ceja de Columna			
Método Diseño Colum	El método de diseño puede ser elástico o plástico. Usualmente se usa el tipo de diseño elástico para las columnas de acero.			
Tipo Acero Estructura	El botón de [Acero] se utiliza para seleccionar el tipo o grado de acero estructural. <u>Ver la sección 2.1.1</u> .			
Diámetro Nominal.	El diámetro nominal de la columna está limitado a los valores especificados en la botonera, que corresponden a los diámetros existentes para perfiles tubulares de 12 o más pulgadas.			
Diámetro Columna.	Valor calculado después de seleccionar el Diámetro Nominal en pulgadas. Las unidades del Diámetro Columna son metros.			
Altura Columna.	Es la altura de la columna tomada desde la junta placa de apoyo y dado hasta la base del anuncio. Las unidades de la Altura son en metros.			
Altura Columna bis.	Es el valor calculado de la altura de la columna sobre el nivel promedio de la tierra. Depende de la profundidad de la placa.			
Altura Total Anuncio.	Es el valor calculado de la altura total del anuncio sobre el nivel promedio de la tierra. Depende de la profundidad de la placa y la altura del anuncio.			

3.6.1.3 Parámetros Placa

Al seleccionar la ceja [Placa] aparece la siguiente ventana:

Anuncio Columna Placa	Dado Zapata Viento	
	Diámetro Columna (D.c.) :	0.3239 m.
	Ancho Placa (Lp) :	66.04 cm .
	Espesor Placa (Tp) :	2.540 cm.
⊢Lp⊣	Album Castabán (UL) :	15.240 am
Lk∛ ⊭ _{≯⊭} Tk	Altura Cartabon (HK) :	15.240 cm.
	Ancho Cartabón (Lk) :	15.240 cm.
	Espesor Cartabón (Tk) :	0.953 cm.

Figura 3.6.1c: Vista de la Ceja de Placa

Diámetro Columna.	Valor calculado después de seleccionar el Diámetro Nominal en pulgadas. Las unidades del Diámetro Columna son metros. Sólo se muestra aquí como valor informativo para definir el resto de los parámetros de la placa.
Ancho Placa.	El ancho de la placa se considera como el diámetro de la columna más el ancho de dos cartabones de 6", todo esto redondeado a anchos múltiplos de 2". Las unidades del ancho son en centímetros.
Espesor Placa.	El espesor de la placa tiene un valor mínimo de ½" redondeado a octavos y cuartos de pulgada según aumenta el espesor. Las unidades del espesor son en centímetros. Este valor inicial se requiere para calcular un peso estimativo de la placa de acero antes de hacer el cálculo definitivo.
Altura Cartabón.	La altura del cartabón tiene un valor mínimo de 6". Las unidades de la altura son en centímetros.
Ancho Cartabón.	Valor fijo de diseño igual a 6". Las unidades del ancho son en centímetros.
Espesor Cartabón.	El espesor del cartabón tiene un valor mínimo de 3/8". Las unidades del espesor son en centímetros.

3.6.1.4 Parámetros Dado

Al seleccionar la ceja [Dado] aparece la siguiente ventana:



Figura 3.6.1d: Vista de la Ceja de Dado

Profundidad Placa.	La profundidad de la placa marca la distancia entre el nivel promedio de la tierra y la junta entre l aplaca y la superficie superior del dado. Las unidades de la profundidad son en metros. La profundidad puede ser negativa. Si el valor de la profundidad es negativo esto quiere decir que la placa estará sobre la superficie de la tierra.
Altura Dado.	Es la dimensión vertical del dado, medido desde la junta con la placa hasta la superficie superior de la zapata. Las unidades de la altura son en metros.
Ancho Dado.	Es la dimensión horizontal del dado. El dado es cuadrado. El ancho del dado depende del ancho de la placa más un mínimo de 2". Las unidades del ancho son en centímetros.

3.6.1.5 Parámetros Zapata

Al seleccionar la ceja [Zapata] aparece la siguiente ventana:



Figura 3.6.1e: Vista de la Ceja de Zapata

Método Diseño Zapata.	El método de diseño puede ser elástico o plástico. Usualmente se usa el tipo de diseño plástico para las zapatas de concreto. Esta selección también afecta al diseño del dado como columna de concreto.
Grado Acero Refuerzo.	El botón [Acero] se usa para cambiar el grado de acero de refuerzo (varillas y estribos) usado para los elementos de la cimentación. <u>Ver la sección 3.0.7</u> .
Fac. Comp. Concreto.	El botón [Concreto] se usa para cambiar el factor de compresión del concreto usado para los elementos de la cimentación. <u>Ver la sección</u> <u>3.0.8</u> .
Cap. Carga Suelo.	El botón [Suelo] se usa para cambiar la capacidad de carga del suelo usada para calcular la cimentación. <u>Ver la sección 3.0.9</u> .
Peso de la Tierra.	El botón [Tierra] se usa para cambiar el peso de la tierra usado para calcular la cimentación. <u>Ver la sección 3.0.10</u> .
Profnd. Placa.	La profundidad de la placa sólo se muestra aquí para poder facilitar el cálculo de la profundidad de la zapata. <u>Ver sección 3.6.1.4.</u>

Altura Dado.	La altura del dado sólo se muestra aquí para poder facilitar el cálculo de la profundidad de la zapata. <u>Ver sección 3.6.1.4.</u>
Altura Zapata.	La altura de la zapata es un valor estimativo. Las unidades de la altura son en metros. El proceso calcula el valor definitivo.
Ancho Zapata.	El ancho de la zapata es un valor estimativo. Las unidades del ancho son en metros. El proceso calcula el valor definitivo.
Altura Plantilla.	La altura de la plantilla es un valor promedio. Las unidades de la altura son en metros. La altura de la plantilla puede variar significativamente de un extremo a otro de la estructura si el terreno está inclinado o es altamente irregular.
Ancho Plantilla.	El ancho de la plantilla es un valor calculado del ancho de la zapata más 60 centímetros. Las unidades del ancho son en metros. El proceso calcula el valor definitivo.
Profnd. Cimiento.	La profundidad del cimiento resulta de sumar la profundidad de la placa con las alturas del dado, la zapata y la plantilla. Las unidades de la profundidad son en metros.

3.6.1.6 Parámetros Viento

Al seleccionar la ceja [Viento] aparece la siguiente ventana:

Anuncio Columna Placa Dado Zapa	ita Viento
Exposición a Terreno Abierto O con Obstáculos	
Altura Anuncio sobre tierra 7.40	m.
Coeficiente Altura, 1.18 Exposición y Ráfaga	🚰 C.A.E.R.
Velocidad Básica Viento : 125	Km/h.
Presión Estática Viento : 75.80	Kg/m2

Figura 3.6.1f: Vista de la Ceja de Viento

Exposición a Terreno.	Sirve para indicar si el anuncio está expuesto a terreno abierto o a terreno con obstáculos, como edificios, árboles, etc.
Altura Anuncio sobre Tierra.	La altura del anuncio sobre tierra se pone aquí para usarlo como referencia al seleccionar el coeficiente de exposición, altura y ráfaga. <u>Ver sección 3.6.1.2.</u>
Coef. Expos., Altura y Ráfaga	El botón [C.A.E.R.] se utiliza para seleccionar el coeficiente de exposición, altura y ráfaga. El valor seleccionado depende del valor de Exposición y del valor de la altura del anuncio, definidos aquí arriba.
Velocidad Básica Viento.	Es un valor regional histórico. Consultar el valor adecuado en las Notas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcción de la localidad.
Presión Estática Viento.	Es la presión por metro cuadrado ejercida por el viento a una altura de 10 metros. Consultar el valor adecuado en las Notas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcción de la localidad. Este valor está ligado a la velocidad básica del viento.

3.6.1.6.1 Selección CAER

El botón **[C.A.E.R.]** se usa para seleccionar el coeficiente combinado de exposición, altura y ráfaga usado para calcular la presión horizontal del viento sobre una superficie vertical.

En el caso de que se quiera cambiar el valor del coeficiente, se deberá presionar el botón **[C.A.E.R.]**, que está a la derecha de dicho valor. Al presionar dicho botón, aparece la pantalla siguiente:

(Seleccion	e Coeficient	e EAR			_ 🗆 🗙		
	Por Altura							
	Altura Min	Altura Max	Expo Obst	Expo Abie	Fech Mod	Oper R		
	5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 17.50 20.00 25.00 30.00 35.00 50.00	5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 50.00 65.00	0.64 0.71 0.78 0.84 0.94 0.98 1.05 1.12 1.18 1.33 1.46	1.08 1.18 1.25 1.32 1.37 1.42 1.46 1.54 1.60 1.66 1.80 1.90	05/07/ 05/07/ 05/07/ 05/07/ 05/07/ 05/07/ 05/07/ 05/07/ 05/07/ 05/07/ 05/07/	2007 Usuario 2007 Usuario		
	•					<u> </u>		
	🥌 Selecc 🚺 🛃 Inserta 🖉 Cambia 🔟 Borra							

Figura 3.61a: Selección del Coeficiente Exposición, Altura y Ráfaga.

Esta pantalla representa el catálogo de Exposición, Altura y Ráfaga.

El usuario deberá seleccionar el registro de coeficientes que incluya a la altura del anuncio (7.40 en este ejemplo) dentro de sus límites, después deberá presionar el botón **[Selecc]**, para completar el proceso.

Al hacer lo anterior, el valor tomado de la cuarta columna aparecerá al lado del texto "**Coeficiente Exposición, Altura y Ráfaga**" en la pantalla de parámetros; en este caso "**1.18**", que corresponde al valor de exposición a terreno abierto.

En el caso de que no se desea seleccionar otro coeficiente, deberá presionar el botón [Cierra].

3.6.2 Anuncio Soportado, dos placas

La captura de parámetros y diseño de este tipo de anuncio es idéntico al de una placa. Sólo cambian las imágenes y los límites en las validaciones. <u>Ver la sección 3.6.1.</u>



Figura 3.62: Detalle de Anuncio Soportado, dos Placas.

3.6.3 Anuncio Empotrado, una placa

La captura de parámetros y diseño de este tipo de anuncio es idéntico al de una placa. Sólo cambian las imágenes y los límites en las validaciones. <u>Ver la sección 3.6.1.</u>



Figura 3.63: Detalle de Anuncio Empotrado, una Placa.

3.6.4 Anuncio Espectacular (Calcula)

Al presionar el botón [Calcula], en la pantalla de captura de parámetros para anuncios, aparece la siguiente pantalla.

Calcula Anuncios Acero/Con	creto 📃 🗆 🗙						
	1						
Lolumna	Columna						
<u>Place</u>	🎲 Placa						
Dada	🧊 Dado						
Паразь	🎲 Парезь						
	in Parámetros						
Regresa							

Figura 3.64: Calcula Anuncios Acero/Concreto.

Esta pantalla se encarga de controlar el proceso de cálculo en el orden adecuado, prendiendo los botones de cálculo e impresión en el orden adecuado.

Primero se debe calcular la columna de acero presionando **[Columna]** a la izquierda. Después de regresar de calcular la columna, se observa que ya están activados los botones para imprimir columna y calcular placa.

Luego se debe calcular la placa de acero presionando **[Placa]** a la izquierda. Después de regresar de calcular la placa, se observa que ya están activados los botones para imprimir placa y calcular dado.

Después, se debe calcular el dado de concreto presionando **[Dado]** a la izquierda. Después de regresar de calcular el dado, se observa que ya están activados los botones para imprimir dado y calcular zapata.

Finalmente, se debe calcular la zapata de concreto presionando **[Zapata]** a la izquierda. Después de regresar de calcular la columna, se observa que ya está activado el botón para imprimir zapata.

El botón para imprimir parámetros es necesario para obtener el valor final calculado por este proceso, ya que algunos sólo eran valores estimativos y el proceso ya ha calculado los valores definitivos.

El proceso de cálculo es el mismo para los diferentes tipos de anuncios.

3.6.5 Anuncio Espectacular, Columna (Calcula)

Al presionar el botón [Columna], en la pantalla de calcula anuncios, aparece la siguiente pantalla:

<mark>(S</mark> Diseño de Columna en Acero						
	Datos					
	Altura Columna (H) :	5.25	m.	Carga Muerta :	450	Ka.
T i	Mom. Flexionante (Mf) :	9,282	Kg-m.	Carga Viva :	0	Kg.
	Relación Esbeltez :	0	-	Carga Total (P) :	450	Kg.
	Condición de Apoyos :	5		Sup:RITI, Inf:RfTf		-
	Acero A36					
d a⊸–	Límite de Fluencia (Fy) :	2,530	Kg./cm2	Esfuerzo Unitario (Ft) :	1,518	Kg./cm2
T T	Módulo de Elasticidad (E) :	2,040,000	Kg./cm2			
	Viga					
	Peso Unitario:	0.0	Kg./m.	Area de la Sección :	0.00	cm2
	Momento Inercia X-X :	0.000	cm4	Momento Inercia Y-Y :	0	cm4
<u> </u>	Módulo Sección X-X :	0.000	cm3	Módulo Sección Y-Y :	0	cm3
	Radio Giro X-X :	0.000	cm.	Radio Giro Y-Y :	0.000	cm.
(1) Aceros Calidad Acero : A36	Peralte (d) :	0	mm .	Esp. Patín (c) :	0.0	mm.
	Base (b) :	0	mm.	Esp. Alma (a) :	0.0	mm.
	<u>Revisión</u>					
(2) ListaPerf ImagPerf Perf. Viga : OC	Esf. Compresión Calc.:	0.00	Kg./cm2	Esf. Comp. Perm.:	0.00	Kg./cm2
1 Tubo OC - Circular	Carga Máxima Calc. :	450	Kg.	Carga Permisible :	0	Kg.
	Momento Máximo Calc. :	928,181	Kg - cm.	Momento Perm.:	0	Kg-cm.
Area Reguerida : 0.296 cm2	<u>Volumetría</u>					
Mód.Sec. Requerido : 611.450 cm3	Peso Viga:	0.00	Kg.	Peso Total :	0.00	Kg.
dal Pograa	Aluque	de (Suarda	<i>(≣</i> n taa	nimo I	
	Mineko		auaroa	<u>er in</u>	plime	

Figura 3.65: Cálculo de Columna de Acero.

En esta pantalla, ya están preseleccionados la (1) Calidad del Acero y el (2) Perfil de la Viga.

Se deberá oprimir el botón (3) [Viga] para seleccionar una viga con un Area mayor o igual al valor "0.296" cm2 y un Módulo de Sección mayor o igual al valor "611.450" cm3; como se indica en la parte inferior izquierda de la pantalla, en color azul y fondo blanco. Además, la viga deberá tener un grosor igual o mayor que 0.4".

Al presionar el botón [Viga], en la pantalla de calcula anuncios, aparece la siguiente pantalla:

(Seleccione Yiga para Columna													
	Por ModSec Por Area Por RadGir Por Peralte													
	Tipo Viga	Desc Perf	Calibre	<u>Peso</u> Kg/m	Area cm2	<u>Peralte</u> mm	<u>Base</u> mm	<u>Esp.Patín</u> mm	<u>Esp.Alma</u> mm	Rad.Gir.XX cm	Rad.Gir.YY cm	Mod.Sec.XX cm3	Mod.Sec.YY cm3	Mom
		12.75" x 0.330" 12.75" x 0.375"	0	65.2 73.9	83.07 94.12	324 324	324 324	8.4 9.5	8.4 9.5	11.16 11.12	11.16 11.12	639 719	639 719	10
	0C 0C 0C 0C 0C	12.75" × 0.406" 12.75" × 0.500" 12.75" × 0.562" 12.75" × 0.688" 12.75" × 0.844"	0 0 0 999	79.7 97.5 109.0 132.1 159.9	101.57 124.16 138.81 168.27 203.72	324 324 324 324 324 324	324 324 324 324 324 324	10.3 12.7 14.3 17.5 21.4	10.3 12.7 14.3 17.5 21.4	11.09 11.01 10.96 10.85 10.72	11.09 11.01 10.96 10.85 10.72	772 930 1 029 1 223 1 446	772 930 1 029 1 223 1 446	15 16 19 23
Image: Selecc Image: Selecc Image: Selecc Image: Selecc Image: Selecc														
	Si la tabla está vacía, no hay perfiles adecuados disponibles aumente la base de datos o cambie de perfil													

Figura 3.65a: Selección de la viga para columna de acero.

El registro seleccionado corresponde a una viga que reúne las condiciones indicadas arriba. De hecho, la viga seleccionada es la viga de dimensiones más pequeñas que se pueden usar para anuncios espectaculares.

Para transferir los valores de la viga seleccionada a la pantalla de cálculo, el usuario deberá oprimir el botón [**Selecc**] abajo a la izquierda.

Al hacer lo anterior la pantalla de cálculo cambia a lo siguiente:

<mark>©</mark> Diseño de Columna en Acero						
	Datos Parámetros, Anu	uncio Espect	acular Id A	NES11a		
	Altura Columna (H) :	5.25	m.	Carga Muerta :	450	Kg.
	Mom. Flexionante (Mf) :	9,282	Kg-m.	Carga Viva :	0	Kg.
	Relación Esbeltez :	99		Carga Total (P) :	450	Kg.
	Condición de Apoyos :	5		Sup:RITI, Inf:RfTf	F	
	Acero A36					
d a→ ←	Límite de Fluencia (Fy) :	2,530	Kg./cm2	Esfuerzo Unitario (Ft)	: 1,518	Kg./cm2
	Módulo de Elasticidad (E) :	2,040,000	Kg./cm2			
	Viqa OC: 1 Tubo OC	- Circular 12	.75" x 0.40	6"		
	Peso Unitario:	79.7	Kg./m.	Area de la Sección :	101.57	cm2
	Momento Inercia X-X :	12,498.800	cm4	Momento Inercia Y-Y	: 12 499	cm4
	Módulo Sección X-X :	771.770	cm3	Módulo Sección Y-Y	: 772	cm3
	Radio Giro X-X :	11.090	cm.	Radio Giro Y-Y :	11.090	cm.
(1) Aceros Calidad Acero : A36	Peralte (d) :	324	mm .	Esp. Patín (c) :	10.3	mm .
	Base (b) :	324	mm .	Esp. Alma (a) :	10.3	mm .
	<u>Revisión</u>					
(2) ListaPerf ImagPerf Perf. Viga : OC	Esf. Compresión Calc.:	4.43	Kg./cm2	Esf. Comp. Perm.:	917.67	Kg./cm2
1 Tubo OC - Circular	Carga Máxima Calc. :	450	Kg.	Carga Permisible :	93,208	Kg.
(3) Viga 12.75" x 0.406"	Momento Máximo Calc. :	928,181	Kg - cm.	Momento Perm.:	1,171,547	Kg - cm.
Area Bequerida : 0.296 cm2	<u>Volumetría</u>					
Mód Sec. Bequerido : 611.450 cm3	Peso Viga:	418.58	Kg.	Peso Total :	418.58	Kg.
	- 2 u	al 6	1		1	
<u><u>H</u>egresa</u>	<u>► Nuevo</u>		auarda			

Figura 3.65b: Viga de Columna de Acero ya seleccionada.

La diferencia entre esta figura 3.65b y la figura 3.65 anterior, es que las secciones de <u>Viga</u>, <u>Revisión</u> y <u>Volumetría</u> están ahora llenadas.

Para concluir el proceso de cálculo, se presiona el botón [Regresa] abajo a la izquierda.

3.6.5.1 Anuncio Espectacular, Columna (Imprime)

Al usar el botón **[Imprime]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Columna Acero, Anuncio Espectacular Id ANES11a

	OC: 1 Tubo OC - Circular 12.75" x 0.406"					
I Contraction	Condición Apoyos :5	Sup:RITI,	Inf:RfTf			
	Peso Unitario :	79.7	Kg./m.			
	Area de la Sección :	101.57	cm2			
d a 🤉 <	Momento Inercia X-X :	12 499	cm4			
	Módulo de Sección X-X	: 772	cm3			
	Radio de Giro X-X :	11.09	cm			
1	Momento Inercia Y-Y :	12 499	cm4			
	Módulo de Sección Y-Y	: 772	cm3			
Espesor Alma (a) : 10.3 mm .	Radio de Giro Y-Y :	11.09	cm			
Ancho Base (b): 324 mm.	Relación Esbeltez :	99.41				
Espesor Patín (c): 10.3 mm .	Carga Muerta :	450	Kq.			
Peralte (d): 324 mm.	Carqa Viva :	0	Kq.			
Altura Columna : 5.25 m .	Carga Total :	450	Kg.			
ACCEO A36	Lim. Fluencia (ty):	2 530	Kg./cm2			
Mod.Elast : 2040000 Kg . / cm2	Est. Unit. Tension (Tt):	1 516	Kg./cm2			
<u>Cantidad</u>	<u>Calculado</u> <u>Pe</u>	<u>rmisible</u>				
Módulo de Sección :	611.45	772	cm3			
Esfuerzo Compresión :	4.43	917.67	Kgcm.			
Carga Máxima :	450	93,208	Kg.			
Mom. Flexionante :	928,181 1	,171,547	Kgcm.			
Volumetría						
Peso Viga : 418.58 Kg .	Peso Total :	418.58	Kg.			
Identificador del Anuncio :	А	NES11a				
Identificador del Eje Vertical :		1				
Identificador del Eje Horizontal :		1				
Identificador de la Variante :		а				
Calculó:	Ing. Alber	to Lara Ru	ıvalcat			
Cédula Profesional :		7	741294			
Revisó:	Ing. Jorge A.	Вгачо Мо	ndrag			
Cédula Profesional :		(654932			
Método de Diseño :		E	lástico			

Figura 3.65c: Vista del Reporte de Columna de Acero para Anuncio.

3.6.6 Anuncio Espectacular, Placa (Calcula) Al presionar el botón [Placa], en la pantalla de calcula anuncios, aparece la siguiente pantalla:

<mark>©</mark> Calcula Placa de Acei	ro					_ 🗆 🗙
	Datos					
→	Método Diseño Acero:	Elástico		Tipo Acero Estructural :	A36	
	Diámetro Columna (Dc) :	0.32 m.		Peso Total Sobre Placa :	Peso Total Sobre Placa : 867	
Pw→						
	Parámetros Viento			Cortante Total :	1,565.30	Kg.
	Exposición terreno	Abierto		Coef. Altura, Expos. y Ráfag	a: 1.18	
Mvc Mmx	Velocidad Viento Localidad :	125.00	Km/hr.	Presión Estática Viento :	75.80	Kg/m2
	Presión Calc. Viento (Pw) :	125.22	Kg/m2			
	Momento Volteo (Mvc) :	9,281.81	Kg-m.	Momento Máximo (Mmx) :	1,269.99	Kg-m.
	Base Columna.			Empotramiento.		
Lk* ***Tk	Placa de Acero			Ancho Dado (L1) :	71.12	cm.
	Ancho Placa (Lp) :	66.04	cm.	Espesor Placa (Tp) :	2.54	cm.
	Volumen Placa :	11.08	dm3	Peso Placa :	86.96	Kg.
	Esfuerzo Calculado :	1,788.46	Kg/m2	Esfuerzo Permisible :	1,897.50	Kg/m2
1 Mar 1	Anclas Placa			Número Anclas #8 :	4	
Lb Rb Lg # Rg	Momento Calculado :	9,281.81	Kg-m.	Momento Permisible :	26,177.86	Kg-m.
	Long. Ancla Inf. (Lai) :	56.58	cm.	Long. Ancla Sup (Las) :	5.95	cm.
	Long. Bastón (Lb) :	30.48	cm.	Long. Gancho (Lg) :	10.16	cm.
	Radio Bastón (Rb) :	15.24	cm.	Radio Gancho (Rg) :	15.24	cm.
	Long. Varilla + Bastón :	4.07	m.	Peso Varilla + Bastón :	16.17	Kg.
	Long. Varilla + Gancho :	4.21	m.	Peso Varilla + Gancho :	16.75	Kg.
	-1 1 20000					
	P Rec	resă		💓 Imprime		

Figura 3.66: Cálculo de Placa de Acero.

En este proceso de cálculo no hay parámetros adicionales que capturar.

Para concluir el proceso de cálculo, se presiona el botón [Regresa] abajo a la izquierda.

3.6.6.1 Anuncio Espectacular, Placa (Imprime)

Al usar el botón **[Imprime]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Placa de Acero, Anuncio Espectacular Id ANES11a

	Datos					
	Método Diseño Acero :	Elástico				
	Tipo Acero Estructural:	A36				
Pw .	Diámetro Columna (Dc) :	0.32 m.				
	Peso Total Sobre Placa :	867 Kg.				
	Parámetros Viento					
	Exposición a TerreniAbier	to				
Mvc 👝 🦳	Coeficiente Altura, Exposición y Ráfac 1.18					
Mma	Velocidad Viento :	125.00 Km/h				
	Presión Estática Viento :	75.80 Kg/m2				
	Presión Calculada Viento	(Pw): 125.22 Kg/m2				
	Cortante y Momentos					
<u> </u>	Cortante Total :	1,565.30 Kg.				
Dr.	Morn. Volteo Base Col. (M	vc): 9,281.81 Kg-m.				
	Mom. Máximo Empotr. (Mr	nx): 1,269.99 Kg-m.				
	Placa de Acero					
LK4 4 ₂₁₆ Tk	Ancho Dado (L1) :	71.12 cm.				
	Ancho Placa (Lp) :	66.04 cm.				
	Espesor Placa (Tp) :	2.54 cm.				
	Volumen Placa :	11.08 dm3				
	Peso Placa :	86.96 Kg.				
S1 S2 S3						
	Separación mínima borde dado y centro a	ancla (S1): 9.72 cm.				
- <u>-</u>	Separación máxima centro-centro anclas	(S2): 15.00 cm.				
	Separación borde placa y borde columna	(S3): 15.24 cm.				
Billing						
معليهم	Anclas Placa	Número Anclas # 8 : 4				
	Longitud Ancla Inferior (Lai) : 56.58 cm.	Longitud Ancla Superior (Las): 5.95 cm.				
	Longitud Bastón (Lb): 30.48 cm.	Radio Bastón (Rb) : 15.24 cm.				
	Longitud Gancho (Lg) : 10.16 cm.	Radio Gancho (Rg) : 15.24 cm.				
	Longitud Varilla+Bastón : 4.07 m.	Peso Varilla+Bastón : 16.17 Kg.				
	Longitud Varilla+Gancho: 4.21 m.	Peso Varilla+Gancho: 16.75 Kg.				
Rb Lal						
19 J	Peujejonee					
4	Fefuerzo Diace Calculado : 4 799 46	Dermisible : 1 807 50 Kalom2				
Kg ' '	Momento Apoleo Celculado : 0.204.94	Permisiole . 1,031.30 Ng/Cff/2				
	womento Ancias Calculado : 9,281.81	Permisiple: 20,111.00 Ng-m.				

Figura 3.66a: Vista del Reporte de Placa de Acero para Anuncio.

3.6.7 Anuncio Espectacular, Dado (Calcula)

Al presionar el botón [Dado], en la pantalla de calcula anuncios, aparece la siguiente pantalla:

<mark>©</mark> Diseño de Columna en Concreto				
	Datos Columna Concreto	. Rectangular Ref.	con Estribos	
	Carga Axial Total (P) :	1,430 Kg.	Momento Flexionante (Mf) : 17,820	Kg·m.
	Altura Columna (H) :	0.83 m.	Recubrimiento Mínimo (Rm) : 7.50	cm.
	Condición de Apoyos :	3	Sup:RfTI, Inf:RfTf	
	Acero Varillas	G42		
	Límite de Fluencia (Fyv) :	4,200 Kg/cm2	Esf.Unit.Tensión (Ftv) : 2,520	Kg/cm2
BZ	Acero Estribos	G42A		
	Límite de Fluencia (Fye) :	4,200 Kg/cm2	Módulo Elasticidad (Ea) : 2,040,000	Kg/cm2
1 2	Concreto		Relación Ea / Ec : 9	
	Factor Compresión (f'c) :	200 Kg/cm2	Módulo Elasticidad (Ec) : 218,391	Kg/cm2
	Esf.Unit.Compresión (fc) :	90 Kg/cm2		
B1───	<u>Columna</u>			
	Base Lado Largo Calc :	25.99 cm.	Base Lado Largo (B2) : [4] 71.12	cm.
(1) Acero Varillas	Base Lado Corto Calc :	25.99 cm.	Base Lado Corto (B1) : (5) 71.12	cm.
(2) Acero Estribos	Base Area Calc :	675.48 cm2	Base Area : 5,058.05	cm2
(3) Concreto Datos Varill	as Volumetría			
Tipo I	Número Selección Cantida	d Separación	Area Area Total Area Tot	al
Varilla	Varilla Varilla Varilla	s Estribos	Varilla Varillas Calculad	a
Carga Axial (1):7 (6) <u>Vatillas</u> 0.0)	0.00 cm2 0.00 cm2 50.5	8 cm2
Estribos (2) :	(7) Estribos 0.00	Diest. 0.00 cm .		
Regresa	😅 <u>N</u> uevo	<u> </u> <u>G</u> uarda	🞒 Imprime	

Figura 3.67: Cálculo de Dado de Concreto.

En esta pantalla, ya están preseleccionados el (1) Acero para Varillas, el (2) Acero para Estribos y el (3) Factor de Compresión del Concreto. También ya fueron calculados la (4) Base Lado Largo y la (5) Base Lado Corto.

Se deberá seleccionar la ceja **[Varillas]** para ingresar datos adicionales. Se deberá usar el botón **(6) [Varillas]** para seleccionar acero de refuerzo para un "Area Total Calculada" mayor o igual al valor **"50.58"** cm2; como se indica en la parte inferior derecha de la ceja. En este caso, se sugiere usar varillas del #7. <u>Ver la sección 3.0.7</u>.

Sólo se deberá oprimir el botón (7) [Estribos], para completar el cálculo de los estribos.

Una vez seleccionadas las varillas de refuerzo y de estribos, la ceja [Varillas] queda como sigue:

Datos Va	rillas V	olum	etría							
Tipo Varilla	Número Varilla) 9	Selección Varilla	Cantidad Varillas	Separación Estribos	Area Varilla	Area Total Varillas		Area Total Calculada	
Carga Axia Estribos (2	al (1): 7): 3	(6) (7)	Estribos	14.00 3.00 est.	35.56 cm.	3.88 cm2	54.31	cm2	50.58	cm2

Figura 3.67a: Varillas y Estribos ya seleccionados.

La ceja [Varillas] está ahora llenada. Similarmente, la ceja [Volumetría] está también llenada.

Para concluir el proceso de cálculo, se presiona el botón [Regresa] abajo a la izquierda.
3.6.7.1 Anuncio Espectacular, Dado (Imprime)

Al usar el botón **[Imprime]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Dado Concreto, Anuncio Espectacular Id ANES11a

	Condición Momento Módulo de Radio de Momento Módulo de Radio de	Apoyos : 3 S Inercia X-X : 2, Sección X-X : Giro X-X : Inercia Y-Y : 2, Sección Y-Y : Giro Y-Y : Esbeltez :	up:RfTI, I 131,993 59,955 20.53 131,993 59,955 20.53 4 85	nf:RfTf cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm3 cm
Altura Columna (H) : 0.83 m	n. Carga Mu	erta:	-1.05	Ka.
Base Corta (B1): 71.12 c	xn	'a:	0	Kq.
Base Larga (B2): 71.12 c	∺nn. Carga Tot	al:	1,430	Kg.
Recubre Mínimo : 7.50 c	m Area de la	a Sección : 🦷 🥴	5,058.05	cm2
Acero Varillas G42 Mód.El.(Ea): 2040000 Kg Acero Estribos G42A Concreto Rel. Ea / Ec : Mód.El.(Ec): 218391 Kg Revisiones Carga Axial :	Lím. Fluen / cm2 Esf. Unit. Lím. Fluen 9 Factor Co / cm2 Esf. Unit. <u>Calculad</u> 1,43	icia (Fyv): Tensión (Ftv): icia (Fye): mpresi{on (F'c): Compres (Fc): O Per D	4,200 2,520 4,200 200 90 rmisible 287,196	Kg./cm2 Kg./cm2 Kg./cm2 Kg./cm2 Kg./cm2 Kg./cm2
Momento Flexionante :	17,820)	120,211	Kgcm.
<u>Varillas</u> Tipo Número Cantidad Varilla Varilla Varillas Carga Axial : 7 14.00 Estribos : 3 3.00 e	Separación Estribos est. 35.56 cm .	Area / ∀arilla 3.88 cm2	Area Tota Varillas 54.31 cm	I Area Total Calculada 2 54.31 cm2
VolumetríaAcero Axial :39Acero Estribos :5Acero Total :44	Kg. Volumen (Kg. PesoCon Kg. PesoTota	Concreto : creto : II :	0.42 966 1,010	m 3 Kg. Kg.

Figura 3.67b: Vista del Reporte de Dado de Concreto para Anuncio.

3.6.8 Anuncio Espectacular, Zapata (Calcula)

Al presionar el botón [Zapata], en la pantalla de calcula anuncios, aparece la siguiente pantalla:

<mark>⑥</mark> Zapata Aislada Concreto, Sección Constante, No Colinda	ante						<u>_ ×</u>
	Datos Zanata Aislada Cor	ncreto Sec	ción Constante N	o Colindante	Método Dise	eño Plástic	
⊢La⊸		101010, 000			lumna Interna		
Р	Capacidad Carga Suelo (Q) :	12,000	Kg/m2	Ca	arga Muerta :	2	2,176 Kg.
Hc I	Cap. Carga Neta Suelo :	0	Kg/m2	Ca	arga Viva :		0 Kg.
	Peso Tierra :	1,350	Kg/m3	Ca	arga Muerta Fac	: 3	1,046 Kg.
	Profundidad Cimiento (Hc) :	1.50	m.	Ca	arga Viva Fac :		0 Kg.
	Recubre Mín (R) :	7.50	cm.	Ca	argaTotal (P) :	3	1,046 Kg.
L				La	ado Largo (La) :		71.12 cm.
				La	ado Corto (Lb) :		71.12 cm.
				Fa	actor Largo/Cort	o:	1.00 Beta
T T	Concreto Factor Compresió	in (f'c) :	200 Kg/cm2	М	ód. Elasticidad (l	Ec): 2 1	8,391 Kg/cm2
⊢La→	Acero Tipo o Grado		G42	м	ód. Elasticidad (I	Ea): 2,0 4	- 1 0,000 Kg/cm2
	Límite Fluencia (F	(y):	2,530 Kg /cm2	B	el. (Ea/Ec) :		9
	Zapata Longitud Zapata ((L) :	3.10 m.	Pe	eralte (H) :	(1)	32.00 cm.
	Ancho Zapata (B)	1:	3.10 m.	м	omento Máximo	Calc. :	8,310 Kg · m.
	[_
	<u>Varillas</u> <u>Ganchos</u> <u>Tran</u>	<u>sferencia</u> <u>F</u>	Revisiones Volum	netría			
	Tipo Número Selec	cción Long	gitud Cantidad	Separación	Area Var.	Area Total	Area Total
	Varilla Varilla V	/arilla Vars.	. cm. Varillas	Vars. cm.	cm2	Vars. cm2	Calc. cm2
	Refuerzo (1) 6 (2) Var	illas 295	5.00 0.00	0.0	0.00	0.00	36.76
Lds	Refuerzo (2) 6 (3) Var	illas 295	5.00 0.00	0.0	0.00	0.00	36.76
6- Ldi							
	utile and and	1	de curt	1 @			
	<u>Mriegresa</u>	NUEVO	Leg Guarda		Imprime		

Figura 3.68: Cálculo de Zapata de Concreto.

En esta pantalla, ya está calculado el (1) Peralte de la zapata.

Se deberá seleccionar la ceja **[Varillas]** para ingresar datos adicionales. Se deberán usar los botones **(2) [Varillas]** y **(3) [Varillas]** para seleccionar acero de refuerzo para un "Area Total Calculada" mayor o igual al valor "**36.76**" cm2; como se indica en la parte inferior derecha de la ceja. En este caso, se sugiere usar varillas del #6. <u>Ver la sección 3.0.7</u>.

Se deberá seleccionar la ceja **[Varillas]** para ingresar datos adicionales. Al seleccionar la ceja **[Transferencia]**, aparece la siguiente pantalla:

Varillas Ganchos Transferencia Revisiones Volumetría											
F'c Columna 200 (4) Concreto											
Varilla Número Selección Columna Varilla Varilla Ref.Vert.(6) 4 (5) <u>(Varillas</u>)	Longitud Lds cm. 0.00	Longitud Ldi cm. 0.00	Cantidad Varillas 0.0	Area Var. cm2 0.00	Area Total Vars. cm2 0.00	Area Total Calc. cm2 25.29					
Figu	ıra 3.68a:	Ceja [Trans	sferencia] se	leccionada.							

Se deberá usar el botón (4) [Concreto] para cambiar el factor de compresión del concreto de la columna, en caso necesario de que fuera diferente al ya seleccionado. <u>Ver la sección 3.0.8</u>.

Se deberá usar el botón (5) [Varillas] para seleccionar acero de refuerzo, usado en la transferencia de carga, para un "Area Total Calculada" mayor o igual al valor "25.29" cm2; como se indica en la parte inferior derecha de la ceja. En este caso, se sugiere usar varillas del #4. <u>Ver la sección 3.0.7</u>.

Al hacer lo anterior las pantallas de cálculo cambian a lo siguiente:

ĺ	Varillas Ganchos Transferencia Revisiones Volumetría												
	Tipo Varilla	Número Varilla	Selección Varilla	Longitud Vars. cm.	Cantidad Varillas	Separación Vars. cm.	Area Var. cm2	Area Total Vars. cm2	Area Total Calc. cm2				
	Refuerzo	o (1) 6	(2) Varillas	295.00	13.00	22.0	2.85	37.05	36.76				
	Refuerzo (2) 6 (3) Varilla:		(3) Varillas	295.00	13.00	0 22.0 2.8		37.05	36.76				
	Figura 3.68b: Ceja [Varillas] va llenada.												
Y				5	, .	1,7							

Varillas Ganchos Transferencia Revisiones Volumetría											
F'c Columna 200 (4) Concreto											
Varilla Número Selección Columna Varilla Varilla Ref.Vert.(6) 4 (5) <u>(Varillas)</u>	Longitud Lds cm. 40.00	Longitud Ldi cm. 20.00	Cantidad Varillas 20.0	Area Var. cm2 1.27	Area Total Vars. cm2 25.34	Area Total Calc. cm2 25.29					
Fi	gura 6.38c	: Ceja [Tra	nsferencia] y	/a llenada.							

3.6.8.1 Anuncio Espectacular, Zapata (Imprime)

Al usar el botón **[Imprime]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Zapata Aislada Concreto, Sección Constante, No Colindante





Concreto

CONCICCO		
Factor Compresión (f'c) :	200	Kg/cm2
Mód.Elastic.(Ec) :	218,391	Kg/cm2
Esf.Unit Compres (fc):	90	Kg/cm2
<u>Zapata</u>		
Longitud Zapata (L) :	3.10	m.
Ancho Zapata (B) :	3.10	m.
Revisiones Cortante y An	<u>claje</u>	
Cortante Calculado 1-dir :	9,445	Kg.
Cortante Calculado 2-dir :	0	Kg.
Longitud Anclaje Calc (1):	31.00	cm.
Longitud Anclaje Calc (2):	31.00	cm.
Volumetría		
Peso Acero Refuerzo (1):	86.29	Kg.
Peso Acero Refuerzo (2):	86.29	Kg.
Peso Acero Refuerzo (6):	11.95	Kg.
Peso Acero Total :	184.53	Ka.

Datos 12,000 Kg/m2 Capacidad Carga Suelo (Q) : Capacidad Carga Neta Suelo : 0 Kg/m2 1.350 Kg/m3 Peso Tierra : Profundidad Cimentación (Hz) : 1.50 m. Recubrimiento Inferior (R) : 0.00 cm. Columna Interna o Externa Carga Muerta : 22,176 Kg . Carga Viva : 0 Kg. Carga Muerta Fac : 31,046 Kg . Carga Viva Fac : 0 Kg.

Carga Total (P) :	31,046	Kg.
Ancho Paralelo (La) :	71.12	cm.
Ancho Perpendicular (Lb) :	71.12	cm.
Factor Largo/Corto :	1.00	Beta
Acero Tipo o Grado : Límite Fluencia (fy) : Esf.Unit.Tensión (ft) : Mód.Elastic.(Ea) : Relac. (Ea/Ec) :	G42 2,530 1,518 2,040,000 9	Kg/cm2 Kg/cm2 Kg/cm2
Peratte Zapata (H) :	32.00	cmr.
Momento Calculado :	8,310	Kg-mr
Cortante Permisible 1-dir :	40,863	Kg.
Cortante Permisible 2-dir :	100,404	Kg.
Longitud Anclaje Permisible (1) :	295.00	cm.
Longitud Anclaje Permisible (2) :	295.00	cm.
Volumen Concreto :	3.075	m 3
Peso Concreto Total :	7,073	Kg.

Figura 3.68d: Vista del Reporte de Zapata de Concreto para Anuncio.

Peso Gran Total :

7,257 Kg .

3.6.9 Anuncio Espectacular, Parámetros (Imprime)

Al usar el botón **[Imprime]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Parámetros, Anuncio Espectacular Id ANES11a

Elementos

- 1.- Anuncio Acero
- 2.- Columna Acero
- 3.- Placa Acero Base Columna
- 4.- Dado Concreto
- 5.- Zapata Concreto
- 6.- Plantilla Suelo-Cemento, Piedra, Jalcreto

Parámetros Viento

Exposición a TerreniAbierto Coeficiente Altura, Exposición y Ráfa<u>c</u> **1.18** Velocidad Viento : **125.00** Km/h Presión Estática Viento : **75.80** Kg/m2



4

6

2

J

5

Anuncio

Altura Anuncio (Ha) :	2.40 m.	Peso Muerto (Pm) :	450	Kg.
Ancho Anuncio (Wa) :	4.50 m.	Peso Vivo (Pv):	0	Kg.
Espesor Anuncio (Ta) :	0.32 m.	Peso Total (Pt) :	450	Kg.
Ancho Base (Wb) :	0.32 m.			

Tipo Acero Estructural : A36



<u>Columna</u>

Método Diseño Acerc	Elástico	
Tipo Acero Estructural:	A36	
Diámetro Columna (Dc)	0.32 m.	
Altura Columna (Hc) :	5.25 m.	sobre el dado
Altura Columna :	5.00 m.	sobre tierra
Altura Total Anuncio :	7.40 m.	sobre tierra

Figura 3.69a: Vista del Reporte de Parámetros para Anuncio.

4. Columnas

Este tipo de estructura se utiliza para soportar cargas axialmente o verticalmente. Transmiten cargas de un nivel a otro. Deberán estar apoyada sobre una zapata de cimentación u otra estructura calculada para soportar dicha carga. En algunos casos es posible que exista un momento de flexocompresión.

En este programa, el diseño se divide en tres tipos de Columnas:

<u>Acero</u>. Con columnas primarias, secundarias y contraventeadas. Con placa de base. <u>Concreto Circulares</u>. Con columnas circulares de refuerzo circular o helicoidal. <u>Concreto Rectangulares</u>. Con columnas rectangulares de refuerzo por medio de estribos.

Al seleccionar la opción **Columnas** del menú principal, aparece el siguiente menú bajante:



Figura 4.01: Menú de Columnas.

El menú bajante permite seleccionar los tipos de <u>Columnas</u>: acero o concreto. Al seleccionar el tipo de columna de concreto, aparecerá un menú lateral con más opciones. En el caso de la Figura 4.01 arriba, se observa la selección del tipo de columna "Concreto", "Rectangulares".

El diseño de columnas, en este programa, consiste en que el usuario propone una serie de parámetros y el programa revisa los resultados calculados contra los límites aceptables de diseño para este tipo de estructura. En caso de que exista alguna situación que no sea aceptable, aparecerán mensajes al respecto. El usuario entonces deberá regresar a la pantalla de parámetros y hacer correcciones.

Si todo está correcto, entonces aparece una ventana de cálculo; donde el usuario deberá proporcionar más valores, siguiendo el orden dado por los números de secuencia, que aparecen entre paréntesis y de color rojo. Por ejemplo: (3).

En algunos casos, la ventana de cálculo tiene otra ventana más pequeña, que tiene al menos dos cejas, como las carpetas de un archivero. Cada ceja indica el contenido de la ventana. Al seleccionar una ceja, el contenido de la ventana cambia. Este mecanismo es un artificio para poder presentar mayor cantidad de información en un menor espacio.

4.0 Operación de las Pantallas de Parámetros para Columnas

En el título de la pantalla aparece una descripción del tipo de columna.

En la pantalla aparece una imagen alusiva al tipo de columna, donde se describen las principales cantidades utilizadas.

Arriba y a la Izquierda, aparecen siete botones. Cada botón contiene un número al fondo y un dibujo en la parte superior. Estos botones se utilizan para seleccionar las condiciones de los apoyos, inferior y superior de la columna. También se conocen como los casos de pandeo. El usuario deberá seleccionar el botón que represente la condición de los apoyos de la columna. El botón "siete" se deberá usar sólo en el caso en que se desconozca la condición de los apoyos.

Abajo y a la izquierda aparece una descripción de los cuatro tipos de apoyos diferentes que son utilizados en los botones

Arriba y a la derecha aparecen varios campos donde se capturan valores. Aparecerán en ceros cuando el estado "Ejemplos" **no** está activado. Aparecerán con valores preconfigurados cuando el estado "Ejemplos" **sí** está activado. <u>Ver la sección 1.3.1.1</u>.

Abajo y a la derecha aparecen seis campos de captura para identificación de la columna. Estos valores aparecerán en todos los reportes. También se utilizan estos valores en el caso que se desea guardar la información del diseño de esta columna. <u>Ver la sección 9.3</u>.

El botón **[Cancela]** se utiliza para abandonar la pantalla y regresar al menú principal. También desactiva el estado "Recupera" si es que estaba activo. <u>Ver la sección 10.3.1.0</u>.

El botón **[Nuevo]** se utiliza para borrar los valores recién capturados, o los valores preconfigurados del estado "Ejemplos". Todos los campos de captura aparecerán en cero o en blanco después de usar este botón.

El botón **[Calcula]** se utiliza para pasar al siguiente proceso en el diseño de las columnas. Al usar este botón aparece la pantalla del cálculo de cantidades importantes y revisiones del diseño.

4.1 Columnas de Acero (Parámetros)

Al seleccionar columnas de acero, aparece la siguiente pantalla:

<mark>©</mark> Columna	s Acero								
Ţ	+		+	+	+++	+ Desconocido +	Método Diseño Image: Elástico Carga Concentrada Carga Muerta : Carga Viva : 2,000 Kg. Carga Total (P) : 8,000 Kg. Altura de la Columna (H) : 3,000 m.		
1	2	3	4	5	6	7			
1 2 3 4 5 6 7 T Rotación fija y Traslación fija (RfTf) Seleccione Condición de Apoyos Ident. Columna: C1A12a V Rotación fija y Traslación fija (RITf) Presionando el botón adecuado Ident. Columna: C1A12a V Rotación fija y Traslación libre (RfTU) Si no sabe, use Desconocido : 7 Ident. Eje VIt : 1 Ident. Eje Hrz : A V Rotación libre y Traslación libre (RITU) Condición de Apoyos : 7 Ident. Niv Inf : 1 Ident. Niv Sup: 2 X Cancela Cancela Cancela Cancela Cancela									

Figura 4.02: Parámetros para Diseño de Columnas de Acero.

Método Diseño.	Sólo puede ser "Elástico" o "Plástico". Modifica la metodología de los cálculos efectuados por el programa.
Carga Concentrada.	Tiene dos componentes: la carga muerta y la carga viva. Según el método de diseño seleccionado; para "Elástico", es la suma directa de las dos cantidades; para "Plástico", es la suma de las dos cantidades, pero previamente multiplicadas por 1.4 y 1.7 respectivamente.
Carga Muerta.	Es el peso de la carga muerta sobre la columna. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.4 antes de acumularse a la carga total.
Carga Viva.	Es el peso de la carga viva sobre la columna. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.7 antes de acumularse a la carga total.
Carga Total.	Es la suma de la carga muerta y la carga viva. Este valor se calcula automáticamente. No se puede ingresar o modificar manualmente.
Momento Flexionante.	Es la magnitud del momento que causa flexión en la cara superior de la columna. Es equivalente a una carga vertical que tiene una excentricidad con respecto al eje central de la columna. Esta cantidad puede ser cero.
Altura de la Columna.	Es la altura vertical de la columna. No debe incluir el espesor de la placa de base, si existe.

- Condición de Apoyos.
 Sólo puede tomar valores enteros entre 1 y 7. Representa una de las siete condiciones de apoyo, o casos de pandeo. No se le puede dar un valor manualmente, sólo presionando uno de los siete botones numerados que están arriba y a la izquierda de la pantalla. Inicialmente contiene el valor cero, inválido; hasta que se seleccione una condición.
 Ident. Columna.
- Ident. Columna.Es el identificador de la columna. Puede tener hasta ocho caracteres
alfanuméricos. Aparece en todos los reportes. Se usa como clave de
identificación de la columna, cuando se guardan los datos del diseño.
- Ident. Eje Vrt.Es el identificador del eje vertical en el plano de nivel. Puede tener hasta
cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas en
el cruce de dos ejes. En este caso se refiere al eje que va de arriba
hacia abajo en el plano.
- Ident. Eje Hrz.Es el identificador del eje horizontal en el plano de nivel. Puede tener
hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las
columnas en el cruce de dos ejes. En este caso se refiere al eje que va
de izquierda a derecha en el plano.
- Ident. Niv Inf. Es el identificador del nivel inferior en el plano de niveles. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas entre dos niveles o pisos. En este caso se refiere al nivel o piso inferior.
- Ident. Niv Sup. Es el identificador del nivel superior en el plano de niveles. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas entre dos niveles o pisos. En este caso se refiere al nivel o piso superior.
- Ident. Variante. Es el identificador de la variante de diseño. Cuando se realiza más de un cálculo para la misma columna, este valor sirve para identificar de cual variante se trata.

NOTA: Ponga atención a las unidades especificadas a la derecha de cada campo de captura.

4.1.0 Columnas de Acero (Calcula)

Al presionar el botón [Calcula], en la pantalla de captura de parámetros, aparece la siguiente pantalla:

<mark>(S</mark> Diseño de Columna en Acero						<u> </u>
	Datos Columna de Ace	10				
⊢b	Altura Columna (H) :	2 00	m	Carga Muerta :	6 000	Ka
	Mom Elevionante (MR) :	J.UU N	Ka-m	Carga Viva :	2 000	Ka
	Relación Esbeltez :	104	itg - in.	Carga Total (P) :	2,000	Kg.
		104			0,000	Ng.
	Londición de Apoyos :	4		Sup:RIT, INF:RIT		
	Acero A36	0 500	~	F (11) (1	4 540	× 1 0
	Limite de Fluencia (Fy):	2,530	Kg./cm2	Estuerzo Unitario :	1,518	Kg./cm2
	Módulo de Elasticidad (E.) :	2,040,000	Kg./cm2			_
	Viqa OC: 1 Tubo OC	Circular 3	1/2" x 0.3	" C1A12a 1 A	1	2 a
	Peso Unitario:	15.3	Kg./m.	Area de la Sección :	19.46	cm2
	Momento Inercia X-X :	162.090	cm4	Momento Inercia Y-Y :	162	cm4
	Módulo Sección X-X :	36.470	cm3	Módulo Sección Y-Y :	36	cm3
	Radio Giro X-X :	2.890	cm.	Radio Giro Y-Y :	2.890	cm.
(1) Aceros Calidad Acero : A36	Peralte (d) :	89	mm .	Esp. Patín (c) :	7.6	mm .
(2) Secundaria o Contraventeada : 🔲	Base (b) :	89	mm .	Esp. Alma (a) :	7.6	mm.
(3) Placa Acero Base : 🗖	Revisión Volumetría					
(4) Tipos Perfiles Tipo Viga : OC	Est Compresión Calc :	411 10	Ka /cm2	Est Comp Perm :	878 24	Ka / cm2
1 Tubo OC - Circular	Carea Máxima Cala	0 000	Ka Ka	Carea Permisible :	17 000	Kg. Fome
(5) Viga 31/2" x 0.3"	Carga Maxima Carc	0,000	ry. ⊭	Carga Fermisiple .	17,030	∧y.
	Momento Maximo Calc. :	8,000	Kg - cm.	Momento Perm.:	55,361	Kg-cm.
Area Requerida : 5.270 cm2						
Mód.Sec. Requerido : 5.270 cm3						
🗶 Cancela	🔁 Nuevo	, cin, i	Suarda	🚑 Imp	orime	
<u> </u>		<u></u>	········			

Figura 4.03: Cálculo de Columnas de Acero.

A la derecha de la imagen principal, se presenta la sección de <u>Datos</u>. Aquí se muestran los datos capturados en la pantalla de parámetros y que se usan para el cálculo de la columna.

En el cuarto renglón de la sección de datos, a la derecha del valor para "Condición de Apoyos", se observa el texto "**Sup:RITf,Inf:RITf**". Esto quiere decir: el apoyo **Sup**erior tiene **R**otación libre y Traslación fija. El apoyo **Inf**erior es similar. Ver la Figura 4.02 para encontrar el significado de los códigos R y T.

En la sección de <u>Acero</u> se presentan los valores asociados al acero estructural. En este caso se trata del acero "A36", que es el más común.

En la sección de Viga se presentan los valores de la viga de acero seleccionada.

En la ceja de **[Revisión]** se muestran las tres revisiones efectuadas para validar la integridad de la columna. En cada caso se muestra el valor calculado y el valor permisible.

En la ceja de [Volumetría] se muestra el peso de la viga y de la placa de base, si existe.

Debajo de la imagen principal, aparecen los controles utilizados para seleccionar la viga de acero que servirá como el "alma" de la columna.

- (1) El botón de [Acero] se utiliza para seleccionar el tipo o grado de acero estructural.
- (2) La caja de opción "Secundaria o Contraventeada" sirve para activar o desactivar el cálculo de los datos adicionales necesarios para vigas "secundarias" o "contraventeadas".
- (3) La caja de opción "Placa Acero Base" sirve para activar o desactivar el cálculo de los datos adicionales necesarios para la placa de acero que se utiliza como base de sujeción de la columna.
- (4) Los botones de **[Tipos]** y/o el botón de **[Perfiles]** se utilizan para seleccionar el perfil de la viga de acero que se usará para la columna.
- (5) El botón de [Viga] se utiliza para seleccionar una viga de acero.

Al fondo de la pantalla aparecen cuatro botones para realizar diversas funciones:

El botón **[Cancela]** se utiliza para regresar a la pantalla de captura de parámetros, conservando todos los valores, por si fuera necesario hacer correcciones en los parámetros. También desactiva el estado "Recupera" si es que estaba activo. <u>Ver la sección 10.3.1.0</u>.

El botón **[Nuevo]** inicializa todos los valores obtenidos por el proceso de diseño. Esencialmente regresa la pantalla al "**estado nuevo**". Generalmente se usa después de guardar un diseño y para rediseñar la columna con otras dimensiones o varillas.

El botón [Guarda] se utiliza para guardar la información del diseño de esta columna. Ver sección 9.3.

El botón **[Imprime]** se utiliza para obtener un reporte impreso del diseño de la columna. <u>Ver la sección</u> <u>4.1.10</u>.

A continuación se describen los nueve pasos del proceso de diseño.

4.1.1 Columnas de Acero, Paso 1

El paso (1) consiste esencialmente en seleccionar el tipo o grado del acero que tendrá la viga de acero usada en este diseño, en el caso de que el valor por omisión no sea el adecuado. Este paso es opcional.

En los **datos fijos**, sección de "**constantes**", se inicializó el tipo o grado de acero estructural que se considera como el grado más usual para diseño. <u>Vea la Sección 11.1.1.3</u> para determinar como se designa el tipo o grado de acero estructural por omisión. Dicho valor fue utilizado por el proceso de diseño para preconfigurar el tipo o grado de acero que se utilizaría en esta instancia.

En el remoto caso de que se desea cambiar el tipo o grado de acero, se deberá presionar el botón [Aceros], que está a la derecha del número (1) en color rojo en la pantalla de diseño.

(8	Seleccione Acero Estructural											
	PorTipo o Gra	do										
	NOM/ASTM	Uso Acero	Lim Fluencia A Kg/cm2	Lim Fluencia G KLb/Pulg2	<u>Esf Tensión</u> Kg/cm2	Esf Cortante Kg/cm2	Esf Flexión Kg/cm2	Fech Mod	Oper Resp			
	A36 A720 B282-B B282-C B282-D B284-A B284-B B284-C B284-D G50	E E E E E E E E E E	2,530 2,530 3,235 3,515 2,810 2,950 3,235 3,515 2,950	36 36 42 46 50 40 42 46 50 42	1.518 1.518 1.770 1.941 2.109 1.686 1.770 1.941 2.109 1.770	1,012 1,012 1,180 1,294 1,406 1,124 1,180 1,294 1,406 1,180	1,669 1,947 2,135 2,319 1,854 1,947 2,135 2,319 1,947	24/02/2005 27/02/2005 27/02/2005 27/02/2005 27/02/2005 27/02/2005 27/02/2005 27/02/2005 27/02/2005	Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario			
	Dierra 🔑 Ayuda											

Al presionar dicho botón, aparece la pantalla siguiente:

Figura 4.04: Selección del Acero Estructural.

Esta pantalla representa el catálogo de aceros estructurales. Nótese el valor "E" en la segunda columna. Ver la sección 11.7.

El usuario podrá seleccionar el registro del tipo o grado de acero que estime conveniente, después deberá presionar el botón **[Selecc]**, para completar el proceso. Por ejemplo podrá seleccionar el registro "G50".

Al hacer lo anterior, el valor tomado de la primera columna aparecerá al lado del texto <u>Acero</u> en la pantalla de diseño. El valor para Límite de Fluencia y Esfuerzo Unitario a Tensión, serán copiados a los campos de la sección <u>Acero</u> en la pantalla de diseño. Por ejemplo, el Límite de Fluencia (2,950) y el Esfuerzo Unitario a Tensión (1,770) del acero "G50" serían los datos que se hubieran transferido. El módulo de elasticidad no cambia , ya que es una constante que se toma de los **datos fijos**.

En el caso de que no se desea seleccionar otro tipo o grado de acero, deberá presionar el botón [Cierra].

Debido a que el acero "A36" es el más usado generalmente, la selección de otro tipo o grado de acero es opcional.

4.1.2 Columnas de Acero, Paso 2

La caja de opción "Secundaria o Contraventeada" sirve para activar o desactivar el cálculo de los datos adicionales necesarios para vigas "secundarias" o "contraventeadas". Este paso es opcional. Sólo aplica para columnas muy esbeltas, donde la relación de esbeltez se encuentra entre los valores 120 y 200. Ver el tercer renglón de la sección de datos para encontrar la "Relación Esbeltez".

Para activar este proceso opcional, el usuario deberá seleccionar la caja que está a la derecha del texto "Secundaria o Contraventeada :"; dentro de la caja aparecerá una "palomita". Para desactivar, se repite el proceso; la caja aparecerá "en blanco".

Al activar la caja de opción "Secundaria o Contraventeada", en el paso (2), aparecen los siguientes cambios (encerrados en círculos rojos) en la pantalla de cálculo:

<mark>©</mark> Diseño de Columna en Acero				
	Datos Columna de Ace	ro, Secundaria o Conti	aventeada	
<u> </u>	Altura Columna (H) :	5.00 m.	Carga Muerta : 6,00	0 Kg.
	Mom. Flexionante (Mf) :	0 Kg-m.	Carga Viva : 2,00	O Kg.
	Relación Esbeltez :	133	Carga Total (P) : 8,00	0 Kg.
	Condición de Apoyos :	7	Sup:Desc, Inf:Desc	
	Acero A36			
→ <mark></mark> ←a	Límite de Fluencia (Fy) :	2,530 Kg./cm2	Esfuerzo Unitario : 1,51	8 Kg./cm2
	Módulo de Elasticidad (E) :	2,040,000 Kg./cm2		
	Viga OC: 1 Tubo OC ·	Circular 4" x 5/16"	C1A12a 1 A 1	2 a
	Peso Unitario:	22.3 Kg./m.	Area de la Sección : 28.4	4 cm2
	Momento Inercia X-X :	400.030 cm4	Momento Inercia Y-Y : 400) cm4
	Módulo Sección X-X :	70.000 cm3	Módulo Sección Y-Y : 7	D cm3
	Radio Giro X-X :	3.750 cm.	Radio Giro Y-Y : 3.75	Dicm.
(1) Aceros Calidad Acero : A36	Peralte (d) :	114 mm.	Esp. Patín (c) : 8.6	mm.
(2) Secundaria o Contraventeada: 🔽	Base (b) :	114 mm.	Esp. Alma (a) : 8.6	mm.
(3) Placa Acero Base : 🗖	Revisión Volumetría			
(4) Tipos Perfiles Tipo Viga : OC	Esf. Compresión Calc.:	281.29 Kg./cm2	Esf. Comp. Perm.: 590.8	9 Kg./cm2
1 Tubo OC - Circular	Carga Máxima Calc. :	8,000 Kg.	Carga Permisible : 16,80	ō Kg.
(5) <u>Viqa</u> 4" x 5/16"	Momento Máximo Calc. :	8,000 Kg·cm.	Momento Perm.: 106,260) Kg-cm.
Area Requerida : 5.270 cm2	Esf. Comp. Sec. Perm :	633.10 Kg./cm2	Carga Sec. Perm.: 18,00	ā Kg.
Mód.Sec. Requerido : 5.270 cm3				
X Cancela		No. Suado		

Figura 4.03a: Cálculo de Columnas de Acero.

En la Figura 4.03a, en el paso (2), la caja de opción "Secundaria o Contraventeada" se encuentra activada (contiene una palomita).

Como se explicó en la descripción del paso (2) arriba, la información adicional para vigas secundarias o contraventeadas solo aplica para columnas esbeltas, con una relación de esbeltez entre 120 y 200. Como se observa en el tercer renglón de datos, está columna tiene una relación de esbeltez de 133.

En la ceja de [Revisión], aparece un renglón adicional que contiene dos valores asociados, que son: el "Esfuerzo de Compresión Secundaria Permisible" y la "Carga Secundaria Permisible".

4.1.3 Columnas de Acero, Paso 3

La caja de opción "Placa Acero Base" sirve para activar o desactivar el cálculo de los datos adicionales necesarios para la placa de acero que se utiliza como base de sujeción de la columna. Usualmente, a la columna se le suelda en la base inferior una placa de acero con orificios para tornillos; los tornillos salen de una zapata de cimentación y encajan en la placa de base. Luego se colocan tuercas en los tornillos y se aprietan para sujetar la columna a la zapata.

Para activar este proceso opcional, el usuario deberá seleccionar la caja que está a la derecha del texto "Placa Acero Base :"; dentro de la caja aparecerá una "palomita". Para desactivar, se repite el proceso; la caja aparecerá "en blanco".

Al activar la caja de opción "Placa Acero Base", en el paso (3), aparecen los siguientes cambios (encerrados en círculos rojos) en la pantalla de cálculo:



Figura 4.03b: Cálculo de Columnas de Acero.

En la Figura 4.03b, en el paso (3), la caja de opción "Placa Acero Base" se encuentra activada (contiene una palomita). Además aparece una nueva ceja [Placa (1)].

En la ceja o sección de [Placa (1)], aparecen cuatro pasos adicionales de diseño:

- (6) Factor de compresión del apoyo bajo la placa.
- (7) Captura el Espacio Sujetadores Hx.
- (8) Captura el Espacio Sujetadores Hy.
- (9) Calcula
- NOTA : Los cuatro pasos anteriores deberán realizarse después del paso (5).
- NOTA : Estos pasos sólo son necesarios si la opción de "Placa Acero Base" del paso (3) está activada.

4.1.4 Columnas de Acero, Paso 4

Los botones de **[Tipos]** y/o **[Perfiles]** se utilizan para seleccionar el perfil de la viga de acero que se usará para la columna. <u>Ver sección 11.5</u>

Después de seleccionar el tipo o grado de acero y antes de seleccionar la viga de acero, es necesario seleccionar el "tipo de viga" o "perfil" de la sección vertical de la viga de acero. Este paso es requerido para activar el filtro de "tipo de viga" en el catálogo de vigas usado por el paso (5).

El paso (4) consiste esencialmente en seleccionar el tipo de viga o perfil. Para lograr lo anterior, el usuario deberá presionar el botón **[Tipos]** que está a la derecha del número **(4)** en color rojo en la pantalla de diseño.

6	Mantenin	niento de Perfiles para	Columnas							
	Por Tipo									
	Tipo Viga	Descripción	Fac Espe Alma	Rev Ancho Espe	Fech Mod	Oper Resp				
	CE2cpc	2 CE en cajón, Soldada,	2	8	16/08/2005	Usuario				
	CE2cpi	2 CE en cajón, Soldada,	2	7	16/08/2005	Usuario				
	CE2epc	2 CE espaldas, Soldada,	2	8	16/08/2005	Usuario				
	CF2c	2 Polín CF - CPL - Monté	2	2	16/08/2005	Usuario				
	IR	Viga IR - IPR Rectangula	1	6	16/08/2005	Usuario				
	LI2c	2 Angulos LI en cajón	2	4	16/08/2005	Usuario				
	Ll2e	2 Angulos LI a espaldas	2	3	16/08/2005	Usuario				
	00	1 Tubo OC - Circular	2	1	16/08/2005	Usuario				
	ORc	1 Tubo OR - PTR - PER	2	2	16/08/2005	Usuario				
	ORr	1 Tubo OR - PTR - PER	2	2	16/08/2005	Usuario				
	US	1 Barra US - Sólida	1	U U	16/08/2005	Usuario				
	і ік	Viga I R - Le Estructural	1	5	16/08/2005	Usuario				
<u>Selecc</u> <u>Inserta</u> <u>Selecc</u> <u>Inserta</u>										
	Sistado 🗈 Cierra									

Al presionar dicho botón, aparece la pantalla siguiente:

Figura 4.05: Selección del Tipo de Viga.

Esta pantalla representa el catálogo de perfiles para columnas. Ver la sección 11.5.

El usuario podrá seleccionar el registro del perfil para columna que estime conveniente, después deberá presionar el botón [Selecc], para completar el proceso. Por ejemplo podrá seleccionar el registro "OC".

Al hacer lo anterior, el valor tomado de la primera columna aparecerá al lado del texto "Tipo Viga" en la pantalla de diseño; en este caso es el texto "**OC**". La descripción aparecerá debajo de dicho texto; en este caso será "**1 Tubo OC - Circular**". La imagen del perfil se copiará a la imagen en blanco en la pantalla de diseño.

Opcionalmente, el usuario podrá presionar el botón [Perfiles] que está a la derecha del número (4) en color rojo en la pantalla de diseño. Al presionar dicho botón, aparece la pantalla siguiente:



Figura 4.06: Selección del Perfil de Columna.

Esta pantalla representa el catálogo de perfiles de vigas.

El usuario podrá seleccionar el perfil de columna que estime conveniente, después deberá presionar el botón con la imagen de dicho perfil, para completar el proceso. Por ejemplo podrá seleccionar el botón que tiene el texto **[OC - Circular]**.

Al hacer lo anterior, el valor del perfil aparecerá al lado del texto "Tipo Viga" en la pantalla de diseño; en este caso es el texto "**OC**". La descripción aparecerá debajo de dicho texto; en este caso será "**1 Tubo OC - Circular**". La imagen del perfil se copiará a la imagen en blanco en la pantalla de diseño.

4.1.5 Columnas de Acero, Paso 5

Una vez seleccionados el tipo o grado de acero y el tipo de viga o perfil, se procede a seleccionar una viga de acero, tomándola desde el catálogo de vigas. <u>Ver la sección 11.17</u>.

El proceso de selección de la viga de acero deberá cumplir con las tres revisiones especificadas en la Figura 4.03. Además deberá cumplir con la revisión de "Ancho – Espesor", asociado al perfil de la viga. <u>Ver la sección 11.5.1</u>

Si al seleccionar una viga, no satisface una revisión, aparecerá un mensaje indicando el caso y posiblemente ofreciendo alguna recomendación acerca de cómo mejorar la selección de otra en el catálogo de vigas.

El proceso de selección de vigas deberá repetirse hasta que las cuatro revisiones sean satisfactorias. En el caso de que no se cumpla con una revisión, el usuario podrá decidir si acepta el diseño como está, o continuar buscando otra viga más grande, o cambiar de perfil, o cambiar de acero.

Para seleccionar una viga de acero, el usuario deberá presionar el botón **[Viga]** que está a la derecha del número **(5)** en color rojo en la pantalla de diseño. Aparece la siguiente pantalla:

(Seleccione Viga para Columna													
	Por ModSec Por Area Por RadGir Por Peralte													
	Tipo Viga	Desc Perf	Calibre	Peso Ka/m	Area cm2	Peralte	Base	Esp.Patín	Esp.Alma	Rad.Gir.XX	Rad.Gir.YY	Mod.Sec.XX	Mod.Sec.YY	
	nr	2 3/8" x 0 22"	2	7.5	9.53	60	60	55	55	1 95	1 95	12	12	
	0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C	3 1/2" x 0.3" 4" x 5/16" 5" x 3/8" 6" x 7/16" 8" x 1/2" 10" x 1/2" 12" x 1/2" 14" x 1/2" 16" x 1/2" 16" x 1/2" 20" x 1/2"	2 2 2 5 4 5 5 4 3	15.3 22.3 31.0 42.6 64.6 81.6 97.5 107.4 123.3 139.2 155.1	19.46 28.44 39.45 54.22 82.35 103.89 124.16 136.81 157.08 177.27 197.62	89 114 141 168 219 273 324 356 406 457 508	89 114 141 168 219 273 324 356 406 457 508	7.6 8.6 9.5 11.0 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7	7.6 8.6 9.5 11.0 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7	2.89 3.75 4.67 5.58 7.31 9.22 11.01 12.13 13.93 15.71 17.52	2.89 3.75 4.67 5.58 7.31 9.22 11.01 12.13 13.93 15.71 17.52	36 70 122 200 402 646 930 1 132 1 499 1 916 2 387	36 70 122 200 402 646 930 1 132 1 499 1 916 2 387	
	Si la tabla está vacía, no hay perfiles disponibles; aumente la base de datos E Cierra Ayuda													

Figura 4.07: Selección de la Viga de Acero por Area o Módulo de Sección.

La pantalla que aparece mostrará las vigas que reúnen las siguientes condiciones:

- Sólo aparecen las vigas que tienen el perfil seleccionado. En este caso el perfil "OC". Vea la primer columna "Tipo Viga".
- Las vigas aparecen ordenadas por su columna de modulo de sección (la columna de color rojo).
 Nótese que aparece seleccionada la ceja [Por Mod.Sec] en la parte superior izquierda.
- Sólo aparecen las vigas cuyo módulo de sección sea igual o mayor al modulo de sección mínimo calculado, en este caso es el valor 5.7 (Figura 4.03, abajo del (5)). Vea la columna roja, todos los valores son mayores.
- Sólo aparecen las vigas cuya área sea igual o mayor al área mínima calculado, en este caso es el valor **5.7** (Figura 4.03, abajo del **(5)**). Vea la columna roja, todos los valores son mayores.
- Esto obliga a que sólo se puedan seleccionar vigas que cumplen con la revisión del módulo de sección y de área mínima, ya que todas las vigas de la pantalla tendrán dichos valores iguales o mayores a los requeridos.

En este caso ya aparece seleccionada la primera viga, la que tiene un módulo de sección de **12** cm3 y un área de **9.57** cm2. Usaremos esta viga como primer intento.

El usuario deberá presionar el botón [Selecc] para completar la selección del primer intento de viga.

Al hacer lo anterior, aparece el siguiente mensaje:

Dimens	iones	\times
8	El esfuerzo calculado [839.45] es mayor que el valor máximo [443.82] permisible Seleccione otra Viga	
	Enterado	

Figura 4.08: Pantalla de Revisión por Esfuerzo.

Esto quiere decir que la viga seleccionada no pasa la revisión por esfuerzo. El valor del esfuerzo calculado con las características de la primera viga seleccionada es mayor que el valor permitido.

El usuario deberá presionar el botón [Enterado] para cerrar el mensaje.

De forma similar existen otros tres mensajes de revisión no satisfactoria que pueden aparecer en esta fase del diseño.

El usuario deberá seleccionar la viga "OC 4" x 5/16" de la tabla para lograr obtener la viga adecuada.

4.1.6 Columnas de Acero, Paso 6

En la ceja o sección de [Placa (1)], aparecen cuatro pasos adicionales de diseño:

En el paso (6) se debe especificar el factor de compresión del apoyo bajo la placa. Aquí se presupone que se trata de una zapata de cimentación de concreto.

En los **datos fijos**, sección de "**constantes**", se inicializó el factor de compresión del concreto que se considera como el valor más usual para diseño. <u>Vea la Sección 11.1.1.3</u>. Dicho valor fue utilizado por el proceso de diseño para preconfigurar el factor de compresión del concreto que se utilizaría en esta instancia.

En el remoto caso de que se desea cambiar el factor de compresión del concreto, se deberá presionar el botón [Concreto], que está a la derecha del número (6) en color rojo en la pantalla de diseño.

Al presionar dicho botón, aparece la pantalla siguiente:

(S Mantenimiento de Concretos										
	Por Fac Cor	np									
	Fac Comp Kg/cm2	<u>PesoUnit</u> Kg/m3	Mód. Elasticidad Kg/cm2	Esf Compresión Kg/cm2	Fech Mod	Oper Resp					
	100 150	2,300 2,300	154,425 189,132	45 67	07/06/2005	Usuario Usuario					
	200	2,300	218,391 244,168	90 112	07/06/2005	Usuario Usuario					
	300 350 400	2,300 2,300 2,300	267,473 288,904 309,951	135 157 190	07/06/2005	Usuario Usuario Usuario					
	400	2,300	300,031	100	0770072003	Usuano					
	•					Þ					
	迿 <u>S</u> eleco	•	ļ	🛨 Inserta 🛛	📎 <u>C</u> ambia	<u>B</u> orra					
			5	🏐 Listado 🛛 🗍	🕒 <u>C</u> ierra	, Ayuda					

Figura 4.09: Selección del Factor de Compresión del Concreto.

Esta pantalla representa el catálogo de concretos. Ver la sección 11.8.

El usuario podrá seleccionar el registro del factor de compresión del concreto que estime conveniente, después deberá presionar el botón **[Selecc]**, para completar el proceso. Por ejemplo podrá seleccionar el registro "300".

Al hacer lo anterior, el valor tomado de la primera columna aparecerá a la derecha del botón [Concreto] en la pantalla de diseño.

En el caso de que no se desea seleccionar otro factor de compresión del concreto, deberá presionar el botón [Cierra].

Debido a que el factor de compresión del concreto **250** es el más usado generalmente, la selección de otro factor de compresión es opcional.

4.1.7 Columnas de Acero, Pasos 7 al 9

En la ceja o sección de [Placa (1)], aparecen cuatro pasos adicionales de diseño:

(7) Al observar la figura incluida en la ceja [Placa (1)], se encuentra una zona roja que ocupará la base de la columna, y un área circundante que contiene una cantidad indeterminada de orificios para tornillos de sujeción de la placa a la zapata. Esta área circundante está especificada por dos dimensiones "Hx" y "Hy" que determinan el ancho del área de sujeción a lo largo del eje "X" y del eje "Y". En este paso se ingresa el "Espacio Sujetadores Hx".

(3) Placa Acero Base 🤅 🔽	Revisión Placa (1) Volumetría	
(4) <u>Tipos</u> Perfiles Tipo Viga : O 1 Tubo OC - Circula	C [6] Factor Compresión : Concreto 250 Kg. / cm2	
(5) Viga 4'' x 5/16	(7) Espacio Sujetadores (HX): 10.00 cm.	
Area Requerida : 5.270 cm2	(8) Espacio Sujetadores (HY): 10,00 cm. (9) Calcula	
Mód.Sec. Hequerido : 5.270 cm3		* ĤŶ
X Cancela	🔁 Nuevo	Imprime

Figura 4.03b: Cálculo de Columnas de Acero.

- (8) Similar al paso anterior, pero para el "Espacio Sujetadores Hy".
- (9) Una vez ingresados los valores "Hx" y "Hy", es necesario hacer los cálculos necesarios para obtener los valores asociados a la placa de acero base. Esto se logra presionando el botón [Calcula]. Al hacer esto, aparece otra ceja adicional [Placa (2)].

(3) Placa Acero Base	: 🔽	Revisión Placa (1)	Placa (2)	olumetría	
(4) Clipos Perfiles	Tipo Viga : OC	Area Mínima Placa :	53.33 cm2	Dimensión Paralela al Peralte	: 28.90 cm.
	1 Tubo OC - Circular	Area Real Placa :	835.21 cm2	Dimensión Paralela a la Base	: 28.90 cm.
(5) <u>Viga</u>	3 1/2'' x 0.3''			Espesor de la Placa :	1.270 cm.
Area Requerida :	5.270 cm2				
Mód.Sec. Requerido :	5.270 cm3				
X Cance	a	ጅ <u>N</u> uevo	<u>.85</u>	Guarda	🚑 Imprime

Figura 4.03c: Cálculo de Columnas de Acero.

En la ventana de [Placa (2)], de la Figura 4.03c, se aprecian los valores calculados para la placa de base.

En algunos casos, los cálculos producen un "Area Mínima Placa" demasiado pequeña. Entonces, la determinación del "Area Real Placa" está dominada por la geometría, calculando el área de la sección base de la viga, rodeada del espacio para sujetadores.

4.1.10 Columnas de Acero (Imprime)

Al usar el botón **[Imprime]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Columna de Acero

b	OC: 1 Tubo OC - Cir Condición Anovos : 4	cular 3 1/2 Sun:RITf	" x 0.3" Inf:RITf
	Peso Unitario :	15.3	Ka./m.
	Area de la Sección :	19.46	cm2
> <mark>-</mark> a	Momento Inercia X-X :	162	cm4
	Módulo de Sección X-X :	36	cm3
	Radio de Giro X-X :	2.89	cm
	Momento Inercia Y-Y :	162	cm4
	Módulo de Sección Y-Y	: 36	cm3
Espesor Alma (a) : 7.6 mm .	Radio de Giro Y-Y :	2.89	cm
Ancho Base (b) : 89 mm .	Relación Esbeltez :	103.81	
Espesor Patín (c): 7.6 mm.	Carga Muerta :	6,000	Ka.
Peralte (d) : 89 mm .	Carqa Viva :	2,000	Kq.
Altura Columna : 3.00 m .	Carga Total :	8,000	Kg.
A ADC 2040000 1/ / 2		2 520	<i>V V</i> 0
Acero A36 2040000 Kg. / cm2	Lim. Fluencia (fy) :	2 530	Kg./cm2
Mod.Elast :	Est. Unit. Tension (ft) :	1 518	Kg . / cm2
Cantidad	<u>Calculado</u> <u>P</u>	<u>ermisible</u>	
Esfuerzo Compresión :	411.10	878.24	Kgcm.
Carga Máxima :	8,000	17,090	Kg.
Mom. Flexionante :	8,000	55,361	Kgcm.
<u>Placa</u>			
Concreto bajo placa (fc) : 250	Kg./cm2		000
Espacio Sujetadores (Hx) : 10.00	l cm		8 81
Espacio Sujetadores (Hy) : 10.00	l cm		ΞY
Placa Dimensión X - X : 28.90	l cm	0 444	<u> // </u>]
Placa Dimensión Y - Y : 28.90	l cm	000	<u>◎◎◎</u>
Placa Espesor : 1.27	′ cm	X	
Area Mínima : 53.33	cm2		
Area Real : 835.21	cm2		

Figura 4.10: Vista del Reporte de Columnas de Acero.

4.2 Columnas de Concreto Circulares (Parámetros)

Al seleccionar columnas de concreto circulares, aparece la siguiente pantalla:



Figura 4.11: Parámetros para Diseño de Columnas de Concreto Circulares.

Método Diseño. Sólo puede ser "Elástico" o "Plástico". Modifica la metodología de los cálculos efectuados por el programa. Carga Concentrada. Tiene dos componentes: la carga muerta y la carga viva. Según el método de diseño seleccionado; para "Elástico", es la suma directa de las dos cantidades; para "Plástico", es la suma de las dos cantidades, pero previamente multiplicadas por 1.4 y 1.7 respectivamente. Es el peso de la carga muerta sobre la columna. Para el método de Carga Muerta. diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.4 antes de acumularse a la carga total. Carga Viva. Es el peso de la carga viva sobre la columna. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.7 antes de acumularse a la carga total. Carga Total. Es la suma de la carga muerta y la carga viva. Este valor es calculado automáticamente. No se puede ingresar o modificar manualmente. Momento Flexionante. Es la magnitud del momento que causa flexión en la cara superior de la columna. Es equivalente a una carga vertical que tiene una excentricidad con respecto al eje central de la columna. Esta cantidad puede ser cero. Altura de la Columna. Es la altura vertical de la columna. No debe incluir el espesor de la placa de base, si existe. Base Diámetro. Es el diámetro de la sección circular de la columna. Existe un valor mínimo.

- **Condición de Apoyos.** Sólo puede tomar valores enteros entre 1 y 7. Representa una de las siete condiciones de apoyo, o casos de pandeo. No se le puede dar un valor manualmente, sólo presionando uno de los siete botones numerados que están arriba y a la izquierda de la pantalla. Inicialmente contiene el valor cero, inválido; hasta que se seleccione una condición.
- Ident. Columna.Es el identificador de la columna. Puede tener hasta ocho caracteres
alfanuméricos. Aparece en todos los reportes. Se usa como clave de
identificación de la columna, cuando se guardan los datos del diseño.
- Ident. Eje Vrt. Es el identificador del eje vertical en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas en el cruce de dos ejes. En este caso se refiere al eje que va de arriba hacia abajo en el plano.
- Ident. Eje Hrz.Es el identificador del eje horizontal en el plano de nivel. Puede tener
hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las
columnas en el cruce de dos ejes. En este caso se refiere al eje que va
de izquierda a derecha en el plano.
- Ident. Niv Inf. Es el identificador del nivel inferior en el plano de niveles. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas entre dos niveles o pisos. En este caso se refiere al nivel o piso inferior.
- Ident. Niv Sup. Es el identificador del nivel superior en el plano de niveles. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas entre dos niveles o pisos. En este caso se refiere al nivel o piso superior.
- Ident. Variante. Es el identificador de la variante de diseño. Cuando se realiza más de un cálculo para la misma columna, este valor sirve para identificar de cuál variante se trata.

NOTA: Ponga atención a las unidades especificadas a la derecha de cada campo de captura.

4.2.0 Columnas de Concreto Circulares (Calcula)

Al presionar el botón [Calcula], en la pantalla de captura de parámetros, aparece la siguiente pantalla:

<mark>⑧</mark> Diseño de Columna en Concreto							_ 🗆 🗵
	<u>Datos</u> Columna Co	ncreto, C	ircular	con Ref. I	lelicoidal		
_	Carga Axial Total (P) :	1	11,800	Kg.	Momento Flexionante (Mf	f): 305	Kg·m.
	Altura Columna (H) :		3.00	m.	Recubrimiento Mínimo (R	Rm): 4.00	cm.
	Condición de Apoyos :		4		Sup:RITf, Inf:RITf		
	Acero Varillas		G42				
	Límite de Fluencia (Fy	v):	4,200	Kg/cm2	Esf.Unit.Tensión (Ftv) :	2,520	Kg/cm2
[- 1]	Acero Estribos		G42A				
	Límite de Fluencia (Fy	e):	4,200	Kg/cm2	Módulo Elasticidad (Ea) :	2,040,000	Kg/cm2
	Concreto				Relación Ea / Ec :	8	
N N 1	Factor Compresión (f'c)):	250	Kg/cm2	Módulo Elasticidad (Ec) :	244,168	Kg/cm2
	Esf.Unit.Compresión (fo	c):	112	Kg/cm2			
⊢	<u>Columna</u>						
(1) Acero Varillas	Base Diámetro Calc :		33.00	cm.	Base Diámetro (D) :	(5) 36.00	cm.
(2) Acero Estribos	Base Area Calc :	1	855.30	cm2	Base Area :	1,017.88	cm2
(3) Concreto Datos Varillas	Volumetría						
Momento de Ine	ercia××: 30,180	cm4		Mo	omento de Inercia Y-Y :	30,180	cm4
Módulo de Seco	ción X-X : 2,156	cm3		Md	ódulo de Sección Y-Y :	2,156	cm3
Radio de Giro X	×: 7.00	cm.		Ra	idio de Giro Y-Y :	7.00	cm.
Revisiones							
Carga Axial Calo	ulada : 11,800	Kg.		Ca	rga Axial Permisible :	116,550	Kg.
Momento Flex. (Calculado : 305	Kg·m.		Mo	mento Flex. Permisible :	9,826	Kg•m.
💥 Cancela	達 <u>N</u> uevo		<u>.</u>	<u>juarda</u>	🖨 Imp	orime	

Figura 4.12: Cálculo de Columnas de Concreto Circulares.

A la derecha de la imagen principal, se presenta la sección de <u>Datos</u>. Aquí se muestran los datos capturados en la pantalla de parámetros y que se usan para el cálculo de la columna.

En el tercer renglón de la sección de datos, a la derecha del valor para "Condición de Apoyos", se observa el texto "**Sup:RITf,Inf:RITf**". Esto quiere decir: el apoyo **Sup**erior tiene Rotación libre y Traslación fija. El apoyo **Inf**erior es similar. Ver la Figura 4.02 para encontrar el significado de los códigos R y T.

En la sección de <u>Acero Varillas</u> se presentan los valores asociados al acero para varillas de refuerzo. En este caso se trata del acero "G42", que es el más común.

En la sección de <u>Acero Estribos</u> se presentan los valores asociados al acero para estribos o anillos. En este caso se trata del acero "G42", que es el más común.

En la sección de <u>Concreto</u> se presentan los valores asociados al concreto, usualmente especificado por su factor de compresión (f´c). En este caso se trata del concreto con un f´c de 250.

En la sección de <u>Columna</u> se presentan los valores asociados a la geometría de la columna. Los valores a la izquierda son las cantidades mínimas necesarias para soportar la carga y/o el momento flexionante. Los valores que se muestran a la derecha son ingresados por el usuario durante el paso (5).

En la ceja de [Datos] se presentan algunos datos calculados para la columna.

En la misma ceja de [Datos], en la sección de <u>Revisiones</u>, se muestran las dos revisiones efectuadas para validar la integridad de la columna. En cada caso se muestra el valor calculado y el valor permisible.

En la ceja de **[Varillas]** se realiza la selección de las varillas de refuerzo y estribos, en función del área de acero, previamente calculada.

En la ceja de [Volumetría] se muestra el peso de las varillas y su total; además, el volumen y peso del concreto.

Debajo de la imagen principal, aparecen los controles utilizados para cambiar los tipos o grados de acero y el tipo de concreto. El resto de los pasos se utiliza para completar el diseño de la columna.

- (1) El botón de [Acero Varillas] se utiliza para seleccionar el tipo o grado de acero para varillas.
- (2) El botón de [Acero Estribos] se utiliza para seleccionar el tipo o grado de acero para estribos.
- (3) El botón de [Concreto] se utiliza para seleccionar el factor de compresión (f´c) del concreto.
- (4) Este paso no existe, en este caso.
- (5) El usuario deberá especificar el diámetro de la sección de la columna, en el campo de captura "Base Diámetro (D)".

Al terminar con el paso (5), el usuario deberá seleccionar la ceja de [Varillas] para continuar con los pasos que ahí se indican:

Datos Va	Datos Varillas Volumetría											
Tipo Varilla	Númer Varill	o a	Selección Varilla	Cantidad Varillas	Separación Estribos	Area Varilla	Area Total Varillas		Area Total Calculada			
Carga Axia	l (1) : 6	(6)	Varillas	4.00		2.85 cm2	11.40	cm2	8.64	cm2		
Estribos (2)): 3	(7)	Estribos	13.00 est.	24.00 cm.							

Figura 4.12a: Cálculo de Columnas de Concreto Circulares.

- (6) El botón [Varillas] se utiliza para seleccionar a las varillas de refuerzo longitudinal de la columna.
- (7) El botón [Estribos] se utiliza para calcular la separación de los anillos de refuerzo.

Al fondo de la pantalla aparecen cuatro botones para realizar diversas funciones:

El botón **[Cancela]** se utiliza para regresar a la pantalla de captura de parámetros, conservando todos los valores, por si fuera necesario hacer correcciones en los parámetros. También desactiva el estado "Recupera" si es que estaba activo. <u>Ver la sección 10.3.1.0</u>.

El botón [**Nuevo**] inicializa todos los valores obtenidos por el proceso de diseño. Esencialmente regresa la pantalla al "**estado nuevo**". Generalmente se usa después de guardar un diseño y para rediseñar la columna con otras dimensiones o varillas.

El botón [Guarda] se utiliza para guardar la información del diseño de esta columna. Ver sección 9.3.

El botón **[Imprime]** se utiliza para obtener un reporte impreso del diseño de la columna. <u>Ver la sección</u> <u>4.2.9.</u>

A continuación se describen los siete pasos del proceso de diseño.

4.2.1 Columnas de Concreto Circulares, Paso 1

El paso (1) consiste esencialmente en seleccionar el tipo o grado del acero que se usará para las varillas de refuerzo en este diseño. Este paso es opcional, debido a que el tipo o grado de acero para varillas de refuerzo ya está preconfigurado.

En los **datos fijos**, sección de "**constantes**", se inicializó el tipo o grado de acero para varillas que se considera como el grado más usual para diseño. <u>Vea la Sección 11.1.1.3</u>. Dicho valor fue utilizado por el proceso de diseño para preconfigurar el tipo o grado de acero para varillas que se utilizaría en esta instancia.

En el remoto caso de que se desea cambiar el tipo o grado de acero para varillas, se deberá presionar el botón **[Acero Varillas]**, que está a la derecha del número **(1)** en color rojo en la pantalla de diseño. Al presionar dicho botón, aparece la pantalla siguiente:

S	Seleccione Acero Varilla Refuerzo											
	PorTipo o Gra	do										
	NOM/ASTM	Uso Acero	Lim Fluencia A Kg/cm2	Lim Fluencia G KLb/Pulg2	<u>EsfTensión</u> Kg/cm2	<u>Esf Cortante</u> Kg/cm2	<u>EsfFlexión</u> Kg/cm2	Fech Mod	Oper Resp			
	A40 A60	× ×	2,811 4,217	40 60	1,686 2,530	1,124 1,686	1,855 2,783	24/02/2005 24/02/2005	Usuario Usuario			
	AR80 DA6000 E3000	V V	4,220 6,000 3,000	60 85 43	2,532 3,600 1,800	1,688 2,400 1,200	2,785 3,960 1,980	24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005	Usuario Usuario			
	G42	Ň.	4,200	60	2,520	1,680	2,772	25/02/2005	Usuario			
	•	-										
	Selecc Inserta Orall <porall< p=""> <porall< p=""></porall<></porall<>											
	<u>⊡ C</u> ierra <u></u> Ayuda											

Figura 4.13: Selección del Acero para Varillas de Refuerzo.

Esta pantalla representa el catálogo de aceros para varilla. Nótese el valor "V" en la segunda columna. <u>Ver la sección 11.7</u>.

El usuario podrá seleccionar el registro del tipo o grado de acero para varilla que estime conveniente, después deberá presionar el botón **[Selecc]**, para completar el proceso. Por ejemplo podrá seleccionar el registro "DA6000".

Al hacer lo anterior, el valor tomado de la primera columna aparecerá al lado del texto <u>Acero Varillas</u> en la pantalla de diseño.

El valor para Límite de Fluencia será copiado al campo de la sección <u>Acero Varillas</u> en la pantalla de diseño. Por ejemplo, el Límite de Fluencia (6,000) del acero "DA6000" sería el dato que se hubiera transferido.

En el caso de que no se desea seleccionar otro tipo o grado de acero, deberá presionar el botón [Cierra].

Debido a que el acero "G42" es el más usado generalmente, la selección de otro tipo o grado de acero es opcional.

4.2.2 Columnas de Concreto Circulares, Paso 2

El paso (2) consiste esencialmente en seleccionar el tipo o grado del acero que se usará para los anillos o estribos de refuerzo en este diseño. Este paso es opcional, debido a que el tipo o grado de acero para anillos o estribos ya está preconfigurado.

En los **datos fijos**, sección de "**constantes**", se inicializó el tipo o grado de acero para anillos o estribos que se considera como el grado más usual para diseño. <u>Vea la Sección 11.1.1.3</u>. Dicho valor fue utilizado por el proceso de diseño para preconfigurar el tipo o grado de acero para estribos que se utilizaría en esta instancia.

En el remoto caso de que se desea cambiar el tipo o grado de acero para anillos o estribos, se deberá presionar el botón [Acero Estribos], que está a la derecha del número (2) en color rojo en la pantalla de diseño. Al presionar dicho botón, aparece la pantalla siguiente:

(🕱 Seleccione Acero Anillos o Estribos 📃 🔲 🗙											
	PorTipo o Grado											
	NOM/ASTM	Uso Acero	Lim Fluencia A Kg/cm2	Lim Fluencia G KLb/Pulg2	<u>EsfTensión</u> Kg/cm2	<u>Esf Cortante</u> Kg/cm2	<u>Esf Flexión</u> Kg/cm2	Fech Mod	Oper Resp			
	A36A G42A	A A	2,530 4,200	36 60	1,518 2,520	1,012 1,680	1,669 2,772	26/07/2005 26/07/2005	Usuario Usuario			
	Selecc											
	🕒 <u>C</u> ierra 🤔 Ayuda											

Figura 4.14: Selección del Acero para Anillos o Estribos.

Esta pantalla representa el catálogo de aceros para anillos o estribos. Nótese el valor "A" en la segunda columna.

El usuario podrá seleccionar el registro del tipo o grado de acero para estribo que estime conveniente, después deberá presionar el botón **[Selecc]**, para completar el proceso. Por ejemplo podrá seleccionar el registro "A36A".

Al hacer lo anterior, el valor tomado de la primera columna aparecerá al lado del texto <u>Acero Estribos</u> en la pantalla de diseño.

El valor para Límite de Fluencia será copiado al campo de la sección <u>Acero Estribos</u> en la pantalla de diseño. Por ejemplo, el Límite de Fluencia (2,530) del acero "A36A" sería el dato que se hubiera transferido.

En el caso de que no se desea seleccionar otro tipo o grado de acero, deberá presionar el botón [Cierra].

Debido a que el acero "G42" es el más usado generalmente, la selección de otro tipo o grado de acero es opcional.

4.2.3 Columnas de Concreto Circulares, Paso 3

El paso (3) consiste esencialmente en seleccionar el factor de compresión del concreto que se usará en este diseño. Este paso es opcional, debido a que el factor de compresión ya está preconfigurado.

En los **datos fijos**, sección de "**constantes**", se inicializó el factor de compresión del concreto que se considera como el valor más usual para diseño. <u>Vea la Sección 11.1.1.3</u>. Dicho valor fue utilizado por el proceso de diseño para preconfigurar el factor de compresión del concreto que se utilizaría en esta instancia.

En el remoto caso de que se desea cambiar el factor de compresión del concreto, se deberá presionar el botón **[Concreto]**, que está a la derecha del número **(3)** en color rojo en la pantalla de diseño. Al presionar dicho botón, aparece la pantalla siguiente:

(🚱 Mantenimiento de Concretos												
	Por Fac Comp												
	Fac Comp Kg/cm2	<u>PesoUnit</u> Kg/m3	Mód. Elasticidad Kg/cm2	Esf Compresión Kg/cm2	Fech Mod	Oper Resp							
	100 150	2,300 2,300	154,425 189,132	45 67	07/06/2005 07/06/2005	Usuario Usuario							
	200 250	2,300	218,391 244,168	90 112	07/06/2005	Usuario Usuario							
	300 350 400	2,300 2,300 2,300	267,473 288,904 308,851	135 157 180	07/06/2005	Usuario Usuario							
	400	2,000	300,031	100	0770072003	Usuano							
	•					F							
🥌 <u>S</u> elecc 💽 <u>I</u> nserta 🖉 <u>C</u> ambia 🔟 <u>B</u> orra													
			ł	🏐 Listado 🛛 🗍	🕒 <u>C</u> ierra	,?) Ayuda							

Figura 4.15: Selección del Factor de Compresión del Concreto.

Esta pantalla representa el catálogo de concretos. Ver la sección 11.8.

El usuario podrá seleccionar el registro del factor de compresión del concreto que estime conveniente, después deberá presionar el botón **[Selecc]**, para completar el proceso. Por ejemplo podrá seleccionar el registro "300".

Al hacer lo anterior, el valor tomado de la primera columna aparecerá debajo del texto Concreto en la pantalla de diseño.

En el caso de que no se desea seleccionar otro factor de compresión del concreto, deberá presionar el botón **[Cierra]**.

Debido a que el factor de compresión del concreto **250** es el más usado generalmente, la selección de otro factor de compresión es opcional.

4.2.5 Columnas de Concreto Circulares, Paso 5

En el paso (5), el usuario deberá especificar el diámetro de la sección de la columna, en el campo de captura "Base Diámetro (D)".

Al aparecer la pantalla de cálculo, este campo contiene el valor ingresado en la pantalla de parámetros y los valores calculados corresponden a este dato.

En el caso de que haya que cambiar dicho valor, el usuario deberá seleccionar el campo de captura, ingresar un valor nuevo y teclear un **[Tab]**. Esta última acción es necesaria para recalcular el área de acero.

Al finalizar este paso, el programa compara el área de la nueva base "Base Area" contra "Base Area Calculada", si la nueva base tiene un área menor que la mínima calculada, será necesario repetir el paso (5) hasta que la nueva base tenga un área igual o mayor que la mínima.

4.2.6 Columnas de Concreto Circulares, Paso 6

El paso (6) consiste esencialmente en elegir el número de la varilla que se usará como acero de refuerzo axial. Este paso es requerido, ya que es decisión del usuario.

Datos Varillas Volumetría											
Tipo Varilla	Númer Varill	o a	Selección Varilla	Cantidad Varillas	Separación Estribos	Area Varilla	Area Total Varillas		Area Total Calculada		
Carga Axia	(1): 4	(6)	Varillas	6.00		1.27 cm2	7.62	cm2	6.16	cm2	
Estribos (2)	: 3	(7)	Estribos		8.00 cm.						
Figura 4.122: Cálculo do Columnas do Concreto Circulares											

Figura 4.12a: Cálculo de Columnas de Concreto Circulares.

En el caso de las columnas de concreto circulares, el mínimo de varillas longitudinales de refuerzo es de seis. El usuario deberá seleccionar las varillas tal que resulten seis o más varillas, al dividir el "Area Total Calculada" entre el área de una varilla. Al crecer el área de la sección de la columna, se irán necesitando más varillas como mínimo.

Para realizar esto, el usuario deberá presionar el botón [Varillas], al lado del número (6) en color rojo en la pantalla de diseño. Al hacer esto, aparece la siguiente pantalla:

Seleccione Varillas												
Por Tipo Num												
Tipo	Acero	##	Núm Varilla	<u>Diámetro</u>	Diámetro	Area	Peso Unit	Fech Mod	Oper Resp			
			1/8 Pulg	Pulg	mm	Cm2	Kg/m					
6	642	21⁄2	2.50	0.313	7.94	0.495	0.384	24/02/2005	Usuario			
6	G42	3	3.00	0.375	9.53	0.713	0.557	24/02/2005	Usuario			
G	<u>342</u>	4	4.00	0.500	12.70	1.267	0.996	24/02/2005	Usuario			
G	<u>342</u>	5	5.00	0.625	15.88	1.979	1.560	24/02/2005	Usuario			
6	642	6	6.00	0.750	19.05	2.850	2.250	24/02/2005	Usuario			
G	342	7	7.00	0.875	22.23	3.879	3.034	24/02/2005	Usuario			
l G	G42	8	8.00	1.000	25.40	5.067	3.975	24/02/2005	Usuario			
Ē	642	9	9.00	1 1 2 5	28.58	6 413	5.033	24/02/2005	Usuario			
Ē	542	10	10.00	1 250	31.75	7 917	6 225	24/02/2005	Usuario			
Ē	542	11	11.00	1 375	34.93	9 580	7 503	24/02/2005				
l č	342	12	12.00	1.500	39.10	11 /01	8,938	24/02/2005	Usuario			
	142	12	12.00	1.500	30.10	11.401	0.000	24/02/2003	USuano			
<u>Selecc</u> <u>Inserta</u> <u>Scambia</u> <u>∎orra</u>												
	Eierra Dierra											

Figura 4.16: Selección de Varillas para Refuerzo Axial.

Nótese que en esta tabla sólo aparecen varillas que tienen el tipo o grado de acero seleccionado en el paso (1), o tomado del valor por omisión.

Para concluir este proceso, el usuario deberá seleccionar el registro de la varilla y luego deberá presionar el botón [Selecc].

4.2.7 Columnas de Concreto Circulares, Paso 7

El paso (7) consiste esencialmente en calcular la separación de los anillos o estribos. Es necesario presionar el botón [Estribos] para hacer dicho cálculo.

Datos Varillas Volumetría											
Tipo Varilla	Número Varilla	Selección Varilla	Cantidad Varillas	Separación Estribos	Area Varilla	Area Total Varillas		Area Total Calculada			
Carga Axia	al (1) : 4 (6	🛛 🔤 🛛 🗧	6.00		1.27 cm2	7.62	cm2	6.16	cm2		
Estribos (2): 3 (7)			8.00 cm.								
Figura 4 12a: Cálculo de Columnas de Concreto Circulares											

En el caso de usar una sola varilla helicoidal, la separación se refiere a distancia entre las espiras. En el caso de anillos o estribos individuales, la separación se refiere a la distancia entre los anillos individuales.

El diámetro de las varillas para estribos no es arbitrario; el programa lo selecciona automáticamente y después calcula la separación.

4.2.8 Columnas de Concreto Circulares (Notas)

Nótese que en la Figura 4.12b, en el tercer renglón, del lado izquierdo, al lado del texto "Carga Axial" hay otro texto que dice "(1)". Este número se refiere al identificador de las varillas de refuerzo axial (varillas verticales) que aparece en la imagen principal de la Figura 4.12.

Nótese que en la Figura 4.12b, en el tercer cuarto, del lado izquierdo, al lado del texto "Estribos" hay otro texto que dice "(2)". Este número se refiere al identificador de las varillas de refuerzo a compresión (varillas verticales) que aparece en la imagen principal de la Figura 4.12.

Datos Varillas Volumetría											
Tipo Varilla	Número Varilla	Selección Varilla	Cantidad Varillas	Separación Estribos	Area Varilla	Area Total Varillas		Area Total Calculada			
Carga Axia	al (1) : 4 (6	Varillas	6.00		1.27 cm2	7.62	cm2	6.16	cm2		
Estribos (2): 3 [7	Estribos		8.00 cm.							
Figura 4.12b: Cálculo de Columnas de Concreto Circulares.											



Figura 4.12c: Imagen Principal

4.2.9 Columnas de Concreto Circulares (Imprime)

Al usar el botón **[Imprime]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Columna Concreto, Circular con Ref. Helicoidal

	Condi	ción Apoyos : 4	Sup:RITf,	Inf:RITf
	Mome	ento Inercia X-X :	30,180	cm4
	Módul	lo de Sección X-X	: 2,156	cm3
	Radio	de Giro X-X :	7.00	cm
2	Mome	ento Inercia Y-Y :	30,180	cm4
	Módul	lo de Sección Y-Y	(: 2,156	cm3
	Radio	de Giro Y-Y :	7.00	cm
	Relac	ión Esbeltez :	0.43	
Altura Columna (H) : 3.00 r	n. Carga	Muerta :	8,400	Kg.
Base Diámetro (D) : 36.00 d	:m. Carga	Viva :	3,400	Kg.
	Carga	Total :	11,800	Kg.
Recubre Mínimo : 4.00 c	m. Area	de la Sección :	1,017.88	cm2
Acero Varillas G42	Lím, F	Fluencia (Fvv) :	4.200	Ka./cm2
Mód.El.(Ea): 2040000 Ko	/cm2 Esf.U	Jnit. Tensión (Etv	2.520	Ka./cm2
Acero Estribos G42A	Lím. F	Fluencia (Eve) :	4.200	Ka./cm2
Concreto Rel. Ea / Ec :	8 Facto	r Compresi(on (F'	c): 250	Ka./cm2
Mód.EL(Ec): 244168 Ka	/cm2 Esf. U	Jnit. Compres (Fi	c): 112	Ka./cm2
			-,	
Revisiones	Calcu	Ilado	Permisible	
Carga Axial :		1.800	116.550	Ka.
Momento Elexionante :		305	9.826	Kacm.
			-,	
Varillas				
Tipo Número Cantidad	Separació	ón Area	Area Tota	I Area Total
Varilla Varilla Varillas	Estribo	os Varilla	Varillas	s Calculada
Carga Axial : 4 6.00		1.27 cm2	6.33 cr	n2 6.33 cm2
Estribos : 3	8.00 cr	m.		
<u>Volumetría</u>				
Acero Axial : 20	Kg. Volum	nen Concreto :	0.18	m3
Acero Estribos : 22	Kg. Peso	Concreto :	425	Kg.
Acero Total : 42	Kg. Peso	Total :	467	Kg.

Figura 4.17: Vista del Reporte de Columnas de Concreto Circulares.
4.3 Columnas de Concreto Rectangulares (Parámetros)

Al seleccionar columnas de concreto rectangulares, aparece la siguiente pantalla:



Figura 4.18: Parámetros para Diseño de Columnas de Concreto Rectangulares

Sólo puede ser "Elástico" o "Plástico". Modifica la metodología de los Método Diseño. cálculos efectuados por el programa. Carga Concentrada. Tiene dos componentes: la carga muerta y la carga viva. Según el método de diseño seleccionado; para "Elástico", es la suma directa de las dos cantidades; para "Plástico", es la suma de las dos cantidades, pero previamente multiplicadas por 1.4 y 1.7 respectivamente. Es el peso de la carga muerta sobre la columna. Para el método de Carga Muerta. diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.4 antes de acumularse a la carga total. Carga Viva. Es el peso de la carga viva sobre la columna. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.7 antes de acumularse a la carga total. Carga Total. Es la suma de la carga muerta y la carga viva. Este valor es calculado automáticamente. No se puede ingresar o modificar manualmente. Momento Flexionante. Es la magnitud del momento que causa flexión en la cara superior de la columna. Es equivalente a una carga vertical que tiene una excentricidad con respecto al eje central de la columna. Esta cantidad puede ser cero. Altura de la Columna. Es la altura vertical de la columna. No debe incluir el espesor de la placa de base, si existe. Dim. Base Corta. Es la dimensión del lado corto de la sección rectangular de la columna. No puede ser mayor que el lado largo de la sección. Existe un valor mínimo.

- **Dim. Base Larga.** Es la dimensión del lado largo de la sección rectangular de la columna. No puede ser menor que el lado corto de la sección. Existe un valor mínimo.
- **Condición de Apoyos.** Sólo puede tomar valores enteros entre 1 y 7. Representa una de las siete condiciones de apoyo, o casos de pandeo. No se le puede dar un valor manualmente, sólo presionando uno de los siete botones numerados que están arriba y a la izquierda de la pantalla. Inicialmente contiene el valor cero, inválido; hasta que se seleccione una condición.
- Ident. Columna. Es el identificador de la columna. Puede tener hasta ocho caracteres alfanuméricos. Aparece en todos los reportes. Se usa como clave de identificación de la columna, cuando se guardan los datos del diseño.
- Ident. Eje Vrt.Es el identificador del eje vertical en el plano de nivel. Puede tener hasta
cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas en
el cruce de dos ejes. En este caso se refiere al eje que va de arriba
hacia abajo en el plano.
- Ident. Eje Hrz.Es el identificador del eje horizontal en el plano de nivel. Puede tener
hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las
columnas en el cruce de dos ejes. En este caso se refiere al eje que va
de izquierda a derecha en el plano.
- Ident. Niv Inf. Es el identificador del nivel inferior en el plano de niveles. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas entre dos niveles o pisos. En este caso se refiere al nivel o piso inferior.
- Ident. Niv Sup. Es el identificador del nivel superior en el plano de niveles. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas entre dos niveles o pisos. En este caso se refiere al nivel o piso superior.
- Ident. Variante. Es el identificador de la variante de diseño. Cuando se realiza más de un cálculo para la misma columna, este valor sirve para identificar de cuál variante se trata.

NOTA: Ponga atención a las unidades especificadas a la derecha de cada campo de captura.

4.3.0 Columnas de Concreto Rectangulares (Calcula)

Al presionar el botón [Calcula], en la pantalla de captura de parámetros, aparece la siguiente pantalla:

<mark>©</mark> Diseño de Columna en Concreto					
	<u>Datos</u> Columna Co	ncreto, Rectang	ular Ref. con Estribos		
	Carga Axial Total (P) :	11,800	Kg. Momento Flex	ionante (Mf) : 366	Kg·m.
	Altura Columna (H) :	3.00	m. Recubrimiento	Mínimo (Rm) : 4.00	cm.
	Condición de Apoyos :	4	Sup:RITf, Ir	if:BITf	
	Acero Varillas	642			
02	Límite de Fluencia (Fy	<i>(</i>): 4,200	Kg/cm2 Esf.Unit.Tensi	ón (Ftv) : 2,520	Kg/cm2
DZ	Acero Estribos	G42A			
	Límite de Fluencia (Fye	e): 4,200	Kg/cm2 Módulo Elastic	idad (Ela) : 2,040,000	I Kg/cm2
1 2	Concreto		Relación Ea /	Ec: 8	
	Factor Compresión (f'c)	: 250	Kg/cm2 Módulo Elastic	idad (Ec) : 244,168	Kg/cm2
	Esf.Unit.Compresión (fo	e): 112	Kg/cm2		
B1───	<u>Columna</u>				
	Base Lado Largo Calc	: 20.00	cm . Base Lado Lar	go B2: (4) 🛛 36.00	cm.
(1) Acero Vatillas	Base Lado Corto Calc	20.00	cm . Base Lado Co	to B1: (5) 24.00	cm.
(2) Acero Estribos	Base Area Calc :	400.00	cm2 Base Area :	864.00	cm2
(3) Concreto Datos	Varillas Volumetría				
Mom	ento de Inercia X-X : 93,312	cm4	Momento de Inerci	aY-Y: 41,472	cm4
Módu	Ilo de Sección X-X : 5,184	cm3	Módulo de Secciór	YY: 3,456	cm3
Radio	o de Giro X-X : 10.39	cm.	Radio de Giro Y-Y :	6.93	cm.
Revi	siones				
Carga	Axial Calculada : 11,800	Kg.	Carga Axial Permisil	ole: 174,442	Kg.
Mom	ento Flex. Calculado : 366	Kg-m.	Momento Flex. Perr	nisible : 9,045	Kg·m.
X Cancela	🖻 <u>N</u> uevo	<u>æ</u> (<u>juarda</u>	🎒 Imprime	

Figura 4.19: Cálculo de Columnas de Concreto Rectangulares.

A la derecha de la imagen principal, se presenta la sección de <u>Datos</u>. Aquí se muestran los datos capturados en la pantalla de parámetros y que se usan para el cálculo de la columna.

En el tercer renglón de la sección de datos, a la derecha del valor para "Condición de Apoyos", se observa el texto "**Sup:RITf,Inf:RITf**". Esto quiere decir: el apoyo **Sup**erior tiene Rotación libre y Traslación fija. El apoyo **Inf**erior es similar. Ver la Figura 4.02 para encontrar el significado de los códigos R y T.

En la sección de <u>Acero Varillas</u> se presentan los valores asociados al acero para varillas de refuerzo. En este caso se trata del acero "G42", que es el más común.

En la sección de <u>Acero Estribos</u> se presentan los valores asociados al acero para estribos o anillos. En este caso se trata del acero "G42", que es el más común.

En la sección de <u>Concreto</u> se presentan los valores asociados al concreto, usualmente especificado por su factor de compresión (f´c). En este caso se trata del concreto con un f´c de 250.

En la sección de <u>Columna</u> se presentan los valores asociados a la geometría de la columna. Los valores a la izquierda son las cantidades mínimas necesarias para soportar la carga y/o el momento flexionante. Los valores que se muestran a la derecha son ingresados por el usuario durante el paso (5).

En la ceja de [Datos] se presentan algunos datos calculados para la columna.

En la misma ceja de [Datos], en la sección de <u>Revisiones</u>, se muestran las dos revisiones efectuadas para validar la integridad de la columna. En cada caso se muestra el valor calculado y el valor permisible.

En la ceja de **[Varillas]** se realiza la selección de las varillas de refuerzo y estribos, en función del área de acero, previamente calculada.

En la ceja de [Volumetría] se muestra el peso de las varillas y su total; además, el volumen y peso del concreto.

Debajo de la imagen principal, aparecen los controles utilizados para cambiar los tipos o grados de acero y el tipo de concreto. El resto de los pasos se utiliza para completar el diseño de la columna.

- (1) El botón de [Acero Varillas] se utiliza para seleccionar el tipo o grado de acero para varillas.
- (2) El botón de [Acero Estribos] se utiliza para seleccionar el tipo o grado de acero para estribos.
- (3) El botón de [Concreto] se utiliza para seleccionar el factor de compresión (f´c) del concreto.
- (4) El usuario deberá especificar el lado largo de la base o sección de la columna, en el campo de captura "Base Lado Largo (B2)".
- (5) El usuario deberá especificar el lado corto de la base o sección de la columna, en el campo de captura "Base Lado Largo (B1)".

Al terminar con el paso (5), el usuario deberá seleccionar la ceja de [Varillas] para continuar con los pasos que ahí se indican:

Datos Va	rillas Volun	netría							
Tipo Varilla	Número Varilla	Selección Varilla	Cantidad Varillas	Separación Estribos	Area Varilla	Area Total Varillas		Area Total Calculada	
Carga Axia	l (1) : 6 (6)	Varillas	4.00		2.85 cm2	11.40	cm2	8.64	cm2
Estribos (2): 3 (7)	Estribos	13.00 est.	24.00 cm.					
	Figu	ira 4.19a: C	álculo de Co	lumnas de C	oncreto Re	ectangular	es.		

(6) El botón [Varillas] se utiliza para seleccionar a las varillas de refuerzo longitudinal de la columna.

(7) El botón [Estribos] se utiliza para calcular la separación de los anillos de refuerzo.

Al fondo de la pantalla aparecen cuatro botones para realizar diversas funciones:

El botón **[Cancela]** se utiliza para regresar a la pantalla de captura de parámetros, conservando todos los valores, por si fuera necesario hacer correcciones en los parámetros. También desactiva el estado "Recupera" si es que estaba activo. <u>Ver la sección 10.3.1.0</u>.

El botón **[Nuevo]** inicializa todos los valores obtenidos por el proceso de diseño. Esencialmente regresa la pantalla al **"estado nuevo**". Generalmente se usa después de guardar un diseño y para rediseñar la columna con otras dimensiones o varillas.

El botón [Guarda] se utiliza para guardar la información del diseño de esta columna. Ver sección 9.3.

El botón **[Imprime]** se utiliza para obtener un reporte impreso del diseño de la columna. <u>Ver la sección</u> <u>4.3.9</u>.

A continuación se describen los siete pasos del proceso de diseño.

4.3.1 Columnas de Concreto Rectangulares, Paso 1

El paso (1) consiste esencialmente en seleccionar el tipo o grado del acero que se usará para las varillas de refuerzo en este diseño. Este paso es opcional, debido a que el tipo o grado de acero para varillas de refuerzo ya está preconfigurado.

En los **datos fijos**, sección de "**constantes**", se inicializó el tipo o grado de acero para varillas que se considera como el grado más usual para diseño. <u>Vea la Sección 11.1.1.3</u>. Dicho valor fue utilizado por el proceso de diseño para preconfigurar el tipo o grado de acero para varillas que se utilizaría en esta instancia.

En el remoto caso de que se desea cambiar el tipo o grado de acero para varillas, se deberá presionar el botón [Acero Varillas], que está a la derecha del número (1) en color rojo en la pantalla de diseño. Al presionar dicho botón, aparece la pantalla siguiente:

S	Seleccione	Acero Var	illa Refuerzo						
ſ	PorTipo o Gra	do							
	NOM/ASTM	Uso Acero	Lim Fluencia A Kg/cm2	Lim Fluencia G KLb/Pulg2	<u>EsfTensión</u> Kg/cm2	<u>Esf Cortante</u> Kg/cm2	<u>EsfFlexión</u> Kg/cm2	Fech Mod	Oper Resp
	A40 A60	× ×	2,811 4,217 4,220	40 60	1,686 2,530	1,124 1,686	1,855 2,783	24/02/2005 24/02/2005	Usuario Usuario
	DA6000 F3000	, v	4,220 6,000 3,000	85 43	2,532 3,600 1,800	2,400 1,200	2,785 3,960 1,980	24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005	Usuario Usuario Usuario
	G42	V	4,200	60	2,520	1,680	2,772	25/02/2005	Usuario
	•								Þ
[🧐 <u>S</u> elecc					•) <u>I</u> nserta	<u> C</u> ambia	<u>Borra</u>
								🕒 <u>C</u> ierra	Ayuda

Figura 4.20: Selección del Acero para Varillas de Refuerzo.

Esta pantalla representa el catálogo de aceros para varilla. Nótese el valor "V" en la segunda columna. <u>Ver la sección 11.7</u>.

El usuario podrá seleccionar el registro del tipo o grado de acero para varilla que estime conveniente, después deberá presionar el botón **[Selecc]**, para completar el proceso. Por ejemplo podrá seleccionar el registro "DA6000".

Al hacer lo anterior, el valor tomado de la primera columna aparecerá al lado del texto <u>Acero Varillas</u> en la pantalla de diseño.

El valor para Límite de Fluencia será copiado al campo de la sección <u>Acero Varillas</u> en la pantalla de diseño. Por ejemplo, el Límite de Fluencia (6,000) del acero "DA6000" sería el dato que se hubiera transferido.

En el caso de que no se desea seleccionar otro tipo o grado de acero, deberá presionar el botón [Cierra].

Debido a que el acero "G42" es el más usado generalmente, la selección de otro tipo o grado de acero es opcional.

4.3.2 Columnas de Concreto Rectangulares, Paso 2

El paso (2) consiste esencialmente en seleccionar el tipo o grado del acero que se usará para los anillos o estribos de refuerzo en este diseño. Este paso es opcional, debido a que el tipo o grado de acero para anillos o estribos ya está preconfigurado.

En los **datos fijos**, sección de "**constantes**", se inicializó el tipo o grado de acero para anillos o estribos que se considera como el grado más usual para diseño. <u>Vea la Sección 11.1.1.3</u>. Dicho valor fue utilizado por el proceso de diseño para preconfigurar el tipo o grado de acero para estribos que se utilizaría en esta instancia.

En el remoto caso de que se desea cambiar el tipo o grado de acero para anillos o estribos, se deberá presionar el botón [Acero Estribos], que está a la derecha del número (2) en color rojo en la pantalla de diseño. Al presionar dicho botón, aparece la pantalla siguiente:

(Seleccione	Acero Ani	llos o Estribos						
	PorTipo o Gra	do							
	NOM/ASTM	Uso Acero	Lim Fluencia A Kg/cm2	Lim Fluencia G KLb/Pulg2	<u>EsfTensión</u> Kg/cm2	<u>Esf Cortante</u> Kg/cm2	<u>Esf Flexión</u> Kg/cm2	Fech Mod	Oper Resp
	A36A	Α	2,530	36	1,518	1,012	1,669	26/07/2005	Usuario
	🗐 <u>S</u> elecc]				•	l <u>I</u> nserta	🔇 <u>C</u> ambia	
								🕒 <u>C</u> ierra	,?) Ayuda

Figura 4.21: Selección del Acero para Anillos o Estribos.

Esta pantalla representa el catálogo de aceros para anillos o estribos. Nótese el valor "A" en la segunda columna.

El usuario podrá seleccionar el registro del tipo o grado de acero para estribo que estime conveniente, después deberá presionar el botón **[Selecc]**, para completar el proceso. Por ejemplo podrá seleccionar el registro "A36A".

Al hacer lo anterior, el valor tomado de la primera columna aparecerá al lado del texto <u>Acero Estribos</u> en la pantalla de diseño.

El valor para Límite de Fluencia será copiado al campo de la sección <u>Acero Estribos</u> en la pantalla de diseño. Por ejemplo, el Límite de Fluencia (2,530) del acero "A36A" sería el dato que se hubiera transferido.

En el caso de que no se desea seleccionar otro tipo o grado de acero, deberá presionar el botón [Cierra].

Debido a que el acero "G42" es el más usado generalmente, la selección de otro tipo o grado de acero es opcional.

4.3.3 Columnas de Concreto Rectangulares, Paso 3

El paso (3) consiste esencialmente en seleccionar el factor de compresión del concreto que se usará en este diseño. Este paso es opcional, debido a que el factor de compresión ya está preconfigurado.

En los **datos fijos**, sección de "**constantes**", se inicializó el factor de compresión del concreto que se considera como el valor más usual para diseño. <u>Vea la Sección 11.1.1.3</u>. Dicho valor fue utilizado por el proceso de diseño para preconfigurar el factor de compresión del concreto que se utilizaría en esta instancia.

En el remoto caso de que se desea cambiar el factor de compresión del concreto, se deberá presionar el botón **[Concreto]**, que está a la derecha del número **(3)** en color rojo en la pantalla de diseño. Al presionar dicho botón, aparece la pantalla siguiente:

(Mantenir	niento de	Concretos			<u>_ ×</u>
	Por Fac Cor	np				
	Fac Comp Kg/cm2	<u>PesoUnit</u> Kg/m3	<u>Mód. Elasticidad</u> Kg/cm2	Esf Compresión Kg/cm2	Fech Mod	Oper Resp
	100 150	2,300 2,300	154,425 189,132	45 67	07/06/2005	Usuario Usuario
	200 250 200	2,300	218,391 244,168 267,472	90 112 125	07/06/2005	Usuario Usuario
	350 400	2,300 2,300 2,300	288,904 308,851	155 157 180	07/06/2005 07/06/2005	Usuario Usuario
	•					F
	🧿 <u>S</u> eleco	5	ļ	🔹 Inserta 🛛	<u>C</u> ambia	<u> B</u> orra
			ŝ	🏐 Listado 🛛 🤅	🕒 <u>C</u> ierra	, Ayuda

Figura 4.22: Selección del Factor de Compresión del Concreto.

Esta pantalla representa el catálogo de concretos. Ver la sección 11.8.

El usuario podrá seleccionar el registro del factor de compresión del concreto que estime conveniente, después deberá presionar el botón **[Selecc]**, para completar el proceso. Por ejemplo podrá seleccionar el registro "300".

Al hacer lo anterior, el valor tomado de la primera columna aparecerá debajo del texto <u>Concreto</u> en la pantalla de diseño.

En el caso de que no se desea seleccionar otro factor de compresión del concreto, deberá presionar el botón **[Cierra]**.

Debido a que el factor de compresión del concreto **250** es el más usado generalmente, la selección de otro factor de compresión es opcional.

4.3.4 Columnas de Concreto Rectangulares, Pasos 4 y 5

En el paso (4), el usuario deberá especificar el lado largo de la base o sección de la columna, en el campo de captura "Base Lado Largo (B1)".

Al aparecer la pantalla de cálculo, este campo contiene el valor ingresado en la pantalla de parámetros y los valores calculados corresponden a este dato.

En el caso de que haya que cambiar dicho valor, el usuario deberá seleccionar el campo de captura, ingresar un valor nuevo y teclear un **[Tab]**. Esta última acción es necesaria para recalcular el área de acero.

En el paso (5), el usuario deberá especificar el lado corto de la base o sección de la columna, en el campo de captura "Base Lado Corto (B2)".

Al aparecer la pantalla de cálculo, este campo contiene el valor ingresado en la pantalla de parámetros y los valores calculados corresponden a este dato.

En el caso de que haya que cambiar dicho valor, el usuario deberá seleccionar el campo de captura, ingresar un valor nuevo y teclear un **[Tab]**. Esta última acción es necesaria para recalcular el área de acero.

Al finalizar estos dos pasos, el programa compara el área de la nueva base "Base Area" contra "Base Area Calculada", si la nueva base tiene un área menor que la mínima calculada, será necesario repetir los pasos (4) y (5) hasta que la nueva base tenga un área igual o mayor que la mínima.

4.3.6 Columnas de Concreto Rectangulares, Paso 6

El paso (6) consiste esencialmente en elegir el número de la varilla que se usará como acero de refuerzo axial. Este paso es requerido, ya que es decisión del usuario.

Datos Va	<u>rillas</u> V	olum	etría							
Tipo Varilla	Número Varilla) 9	Selección Varilla	Cantidad Varillas	Separación Estribos	Area Varilla	Area Total Varillas		Area Total Calculada	
Carga Axia	l (1) : 6	(6)	Varillas	4.00		2.85 cm2	11.40	cm2	8.64	cm2
Estribos (2)): 3	(7)	Estubos	13.00 est.	24.00 cm.					

Figura 4.19a: Cálculo de Columnas de Concreto Rectangulares.

En el caso de las columnas de concreto rectangulares, el mínimo de varillas longitudinales de refuerzo es de cuatro. El usuario deberá seleccionar las varillas tal que resulten cuatro o más varillas, al dividir el "Area Total Calculada" entre el área de una varilla. Al crecer el área de la sección de la columna, se irán necesitando más varillas como mínimo.

Para realizar esto, el usuario deberá presionar el botón [Varillas], al lado del número (6) en color rojo en la pantalla de diseño. Al hacer esto, aparece la siguiente pantalla:

(§	Seleccion	e Va	arillas						
	Por Tipo Nur	n							
	Tipo Acero	##	<u>Núm Varilla</u> 1/8 Pulg	<u>Diámetro</u> Pulg	Diámetro mm	Area cm2	<u>PesoUnit</u> Kg/m	Fech Mod	Oper Resp
	G42 G42	2½ 3	2.50 3.00	0.313 0.375	7.94 9.53	0.495 0.713	0.384 0.557	24/02/2005 24/02/2005	Usuario Usuario
	G42	4	4.00	0.500	12.70	1.267	0.996	24/02/2005	Usuario
	G42 G42 G42 G42 G42 G42 G42 G42 G42 G42	5 6 7 9 10 11 12	5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00	0.625 0.750 0.875 1.000 1.125 1.250 1.375 1.500	15.88 19.05 22.23 25.40 28.58 31.75 34.93 38.10	1.979 2.850 3.879 5.067 6.413 7.917 9.580 11.401	1.560 2.250 3.034 3.975 5.033 6.225 7.503 8.938	24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005	Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario
	🧿 <u>S</u> elecc					•	Inserta	🧕 <u>C</u> ambia	<u> B</u> orra
								🕒 <u>C</u> ierra	Ayuda

Figura 4.23: Selección de Varillas para Refuerzo Axial.

Nótese que en esta tabla sólo aparecen varillas que tienen el tipo o grado de acero seleccionado en el paso (1), o tomado del valor por omisión.

Para concluir este proceso, el usuario deberá seleccionar el registro de la varilla y luego deberá presionar el botón [Selecc].

4.3.7 Columnas de Concreto Rectangulares, Paso 7

El paso (7) consiste esencialmente en calcular la separación de los anillos o estribos. Es necesario presionar el botón [Estribos] para hacer dicho cálculo.

Datos V	arillas Volum	etría							
Tipo Varilla	Número Varilla	Selección Varilla	Cantidad Varillas	Separación Estribos	Area Varilla	Area Total Varillas		Area Total Calculada	
Carga Ax Estribos (ial (1) : 6 (6) 2) : 3 (7)	Varillas (Estribos)	4.00 13.00 est.	24.00 cm.	2.85 cm2	11.40	cm2	8.64	cm2
	Figu	ra 4.19a: C	álculo de Co	lumnas de C	oncreto Re	ectangular	es.		

El valor que se encuentra a la derecha del botón **[Estribos]** se refiere a la cantidad de estribos y no a la cantidad de varillas. El texto "est." Indica lo anterior.

El diámetro de las varillas para estribos no es arbitrario; el programa lo selecciona automáticamente y después calcula la separación.

4.3.8 Columnas de Concreto Rectangulares (Notas)

Nótese que en la Figura 4.12b, en el tercer renglón, del lado izquierdo, al lado del texto "Carga Axial" hay otro texto que dice "(1)". Este número se refiere al identificador de las varillas de refuerzo axial (varillas verticales) que aparece en la imagen principal de la Figura 4.12.

Nótese que en la Figura 4.12b, en el tercer cuarto, del lado izquierdo, al lado del texto "Estribos" hay otro texto que dice "(2)". Este número se refiere al identificador de las varillas de refuerzo a compresión (varillas verticales) que aparece en la imagen principal de la Figura 4.12.

Datos Va	rillas Volu	<u>metría</u>							
Tipo Varilla	Número Varilla	Selección Varilla	Cantidad Varillas	Separación Estribos	Area Varilla	Area Total Varillas		Area Total Calculada	
Carga Axia Estribos (2	al(1): 4 (6) 1: 3 (7)	Varillas Estribos	6.00	8.00 cm .	1.27 cm2	7.62	cm2	6.16	cm2
<u> </u>									
	F	igura 4.12b	: Cálculo d	e Columnas de	Concreto	Circulares			



Figura 4.12c: Imagen Principal

4.3.9 Columnas de Concreto Rectangulares (Imprime)

Al usar el botón **[Imprime]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Columna Concreto, Rectangular Ref. con Estribos

	Condición Apoyos : 4	Sup:RITf, Inf:F	RITF
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Momento Inercia X-X :	93,312 cm	14
B2	Módulo de Sección X-X :	5,184 cm	13
	Radio de Giro X-X :	10.39 cm	1
1 2	Momento Inercia Y-Y :	41,472 cm	-
	Módulo de Sección Y-Y	: 3,456 cm	13
	Radio de Giro Y-Y :	6.93 cm	1
	Relación Esbeltez :	0.43	
Altura Columna (H) : 3.00 m .	Carga Muerta :	8,400 Kg	
Base Corta (B1) : 24.00 cm .	Carga Viva :	3,400 Kg	
Base Larga (B2) : 36.00 cm .	Carga Total 🗄	11,800 Kg	
Recubre Mínimo : 4.00 cm .	Area de la Sección :	864.00 cm	12
Acero Varillas G42	Lím. Fluencia (Fyv) :	4,200 Kg	./cm2
Mód.El.(Ea): 2040000 Kg . / cm2	Esf. Unit. Tensión (Ftv) :	: 2,520 Kg	./cm2
Acero Estribos G42A	Lím. Fluencia (Fye) :	4,200 Kg	. / cm2
Concreto Rel. Ea / Ec : 8	Factor Compresi(on (F'c)	i: 250 Kg	./cm2
Mód.El.(Ec): 244168 Kg./cm2	Esf. Unit. Compres (Fc)	: 112 Kg	./cm2
<u>Revisiones</u>	<u>Calculado</u>	<u>Permisible</u>	
Carga Axial :	11,800	174,442 Kg	
Momento Flexionante :	366	9,045 Kg	cm .
<u>Varillas</u>			
Tipo Número Cantidad Se	eparación Area	Area Total	Area Total
Varilla Varilla Varillas	Estribos Varilla	Varillas	Calculada
Carga Axial : 6 4.00	2.85 cm2	11.40 cm2	11.40 cm2
Estribos : 3 13.00 est. 2	4 .00 cm.		
<u>Volumetría</u>			
Acero Axial : 30 Kg .	Volumen Concreto :	0.26 m3	}
Acero Estribos : 10 Kg.	Peso Concreto :	596 Kg	
Acero Total : 39 Kg.	Peso Total :	635 Kg	

Figura 4.24: Vista del Reporte de Columnas de Concreto Rectangulares.

5. Losas

Este tipo de estructura se utiliza para cubrir claros bidimensionales. Pueden ser losas macizas o aligeradas. Pueden tener refuerzo en una o dos direcciones. Pueden usar varillas de refuerzo o malla electrosoldada. Además existen losas especiales.

En este programa, el diseño se divide en doce tipos de Losas:

Con varillas de refuerzo:

Losas Macizas con Refuerzo en 1 Dirección Losas Macizas con Refuerzo en 2 Direcciones Losas Aligeradas con Refuerzo en 1 Dirección Losas Aligeradas con Refuerzo en 2 Direcciones

Con malla electrosoldada de refuerzo:

Losas Macizas con Refuerzo en 1 Dirección Losas Macizas con Refuerzo en 2 Direcciones Losas Aligeradas con Refuerzo en 1 Dirección Losas Aligeradas con Refuerzo en 2 Direcciones

Losas Especiales:

<u>Losacero</u> <u>Panel W</u> <u>Losa de Cimentación</u> Tridilosas

Al seleccionar esta opción del menú principal, aparece el siguiente menú bajante,



Figura 5.01: Menú de Losas.

El menú bajante permite seleccionar los tipos de Losas Macizas o Losas Aligeradas. Al seleccionar el tipo de losa, aparecerá un menú lateral con más opciones. En el caso de la Figura 5.01 arriba, se observa la selección del tipo de "Losas Aligeradas", "De 2 Direcciones", "Con 4 Extremos Continuos".

El diseño de losas, en este programa, consiste en que el usuario propone una serie de parámetros y el programa revisa los resultados calculados contra los límites aceptables de diseño para este tipo de estructura. En caso de que exista alguna situación que no sea aceptable, aparecerán mensajes al respecto. El usuario entonces deberá regresar a la pantalla de parámetros y hacer correcciones.

Si todo está correcto, entonces aparece una ventana de cálculo; donde el usuario deberá proporcionar más valores, siguiendo el orden dado por los números de secuencia, que aparecen entre paréntesis y de color rojo. Por ejemplo: (3).

En algunos casos, la ventana de cálculo tiene otra ventana más pequeña, que tiene al menos dos cejas, como las carpetas de un archivero. Cada ceja indica el contenido de la ventana. Al seleccionar una ceja, el contenido de la ventana cambia. Este mecanismo es un artificio para poder presentar mayor cantidad de información en un menor espacio.

5.0.1 Losas Macizas con Refuerzo en 1 Dirección

Las losas macizas en una dirección se usan para cubrir claros más largos que anchos, en una proporción mayor que 2:1. Las losas descansan sobre los lados largos.

Al seleccionar este tipo de losa, aparece un menú lateral que permite escoger la combinación de <u>Tipos</u> <u>de Apoyos</u>, con las siguientes opciones:

Simplemente Apoyadas. Losa con apoyos simples en ambos extremos largos. Con 1 Extremo Continuo. Losa con un apoyo simple y otro continuo en extremos largos. Con 2 Extremos Continuos. Losa con apoyos continuos en ambos extremos largos. En Voladizo. Losa con un apoyo continuo en extremo largo y el otro volado.

5.0.2 Losas Macizas con Refuerzo en 2 Direcciones

Las losas macizas en dos direcciones se usan para cubrir claros más largos que anchos, en una proporción menor que 2:1. Las losas descansan sobre los cuatro lados.

Al seleccionar este tipo de losa, aparece un menú lateral que permite escoger la combinación de <u>Tipos</u> <u>de Apoyos</u>, con las siguientes opciones:

<u>Simplemente Apoyadas</u>. Losa con apoyos simples en todos los lados.
 <u>Con 1 Extremo Continuo</u>. Losa con tres apoyos simples y uno continuo.
 <u>Con 2 Extremos Continuos</u>. Losa con dos apoyos simples y dos continuos.
 <u>Con 3 Extremos Continuos</u>. Losa con un apoyo simple y tres continuos.
 <u>Con 4 Extremos Continuos</u>. Losa con apoyos continuos en todos los lados.

5.0.3 Losas Aligeradas con Refuerzo en 1 Dirección

Las losas Aligeradas en una dirección se usan para cubrir claros más largos que anchos, en una proporción mayor que 2:1. Las losas descansan sobre los lados largos.

Las losas aligeradas tienen las siguientes características especiales:

- Utilizan rellenos para evitar el uso de concreto en partes donde el concreto no tiene efecto. Esto permite usar menos concreto en la losa.
- Utilizan viguetas o nervaduras para producir resistencia a la flexión.
- Utilizan una capa de compresión como losa, de grosor menor a la de una losa maciza.

Al seleccionar este tipo de losa, aparece un menú lateral que permite escoger la combinación de <u>Tipos</u> <u>de Apoyos</u>, con las siguientes opciones:

Simplemente Apoyadas. Losa con apoyos simples en ambos extremos largos. Con 1 Extremo Continuo. Losa con un apoyo simple y otro continuo en extremos largos. Con 2 Extremos Continuos. Losa con apoyos continuos en ambos extremos largos. En Voladizo. Losa con un apoyo continuo en extremo largo y el otro volado.

5.0.4 Losas Aligeradas con Refuerzo en 2 Direcciones

Las losas aligeradas en dos direcciones se usan para cubrir claros más largos que anchos, en una proporción **menor** que 2:1. Las losas descansan sobre los cuatro lados.

Al seleccionar este tipo de losa, aparece un menú lateral que permite escoger la combinación de <u>Tipos</u> <u>de Apoyos</u>, con las siguientes opciones:

<u>Simplemente Apoyadas</u>. Losa con apoyos simples en todos los lados.

Con 1 Extremo Continuo. Losa con tres apoyos simples y uno continuo.

Con 2 Extremos Continuos. Losa con dos apoyos simples y dos continuos.

Con 3 Extremos Continuos. Losa con un apoyo simple y tres continuos.

Con 4 Extremos Continuos. Losa con apoyos continuos en todos los lados.

5.0.5 Operación de las Pantallas de Parámetros para Losas

En el título de la pantalla aparece una descripción del tipo de losa.

Arriba y a la Izquierda, aparece una imagen alusiva al tipo de losa, donde se describen las principales cantidades utilizadas.

Abajo y a la izquierda aparecen siete campos de captura para identificación de la losa. Estos valores aparecerán en todos los reportes. También se utilizan estos valores en el caso que se desea guardar la información del diseño de esta losa. <u>Ver sección 9.3</u>.

Arriba y a la derecha aparecen varios campos donde se capturan valores. Aparecerán en ceros cuando el estado "Ejemplos" **no** está activado. Aparecerán con valores preconfigurados cuando el estado "Ejemplos" **sí** está activado. <u>Ver la sección 1.3.1.1</u>.

El botón **[Cancela]** se utiliza para abandonar la pantalla y regresar al menú principal. También desactiva el estado "Recupera" si es que estaba activo. <u>Ver la sección 10.3.1.0</u>.

El botón **[Nuevo]** se utiliza para borrar los valores recién capturados, o los valores preconfigurados del estado "Ejemplos". Todos los campos de captura aparecerán en cero o en blanco después de usar este botón.

El botón **[Calcula]** se utiliza para pasar al siguiente proceso en el diseño de las losas. Al usar este botón aparece la pantalla del cálculo de cantidades importantes y revisiones del diseño.

5.0.6 Operación de las Pantallas de Parámetros para Losas, Nuevos Campos Malla

Arriba a la derecha aparece un "checkbox" para activar el uso de Malla Electrosoldada. En las cuatro pantallas de Losas Macizas 1D y 2D, así como en Losas Aligeradas 1D y 2D (cuatro casos); se usará malla electrosoldada substituyendo el uso de varillas de refuerzos. Ver secciones 5.5 a 5.8.

mente Apoyada	
Método Diseño O Elástico 💿 Plástico	Usar Malla Electro Soldada 🔽
Grado Acero Refuerzo :	G42 🖉 Acero
Grado Acero Malla E.S.:	B253 Acero
Fac.Comp.Concreto (f'c) :	250 Kg/cm2 🔝 Concreto

Figura 5.0.1: Checkbox para activar uso de Malla Electrosoldada

Si está activado el uso de malla; también aparece un botón [Acero] adicional, para seleccionar el grado de acero para la Malla Electro Soldada.

ACI

Abajo a la izquierda aparece un checkbox que controla el espesor de la losa:

Id Variante:
Usar Peralte Mínimo ACI 🔽
💥 Cancela

Figura 5.0.2: Checkbox para activar Peralte Mínimo ACI.

En las Losas Macizas 1D y 2D; las Losas Aligeradas 1D y 2D, con varillas de refuerzo o malla electrosoldada (ocho casos):

Si el "checkbox" está activado, se usarán las recomendaciones ACI para seleccionar el espesor mínimo de la losa. El espesor mínimo de la losa también estará controlado por la presencia de ganchos (varillas tensión) y/o bastones (varillas compresión/temperatura).

Si el "checkbox no está activado, se usará el cálculo de la deflexión máxima para controlar el espesor de la losa. Desafortunadamente, el espesor usualmente quedará en el límite de la deflexión máxima; donde será necesario aumentar ligeramente el espesor, usar contraflecha, o usar un apoyo intermedio.

En ambos casos, otras revisiones pueden afectar el espesor de la losa, fuera del control del espesor inicial.

Página en blanco intencionalmente.

5.1 Losas Macizas con Refuerzo en 1 Dirección (Parámetros)

Independientemente de los tipos de apoyos seleccionado, aparece la ventana siguiente:

<mark>()</mark> Losa 1 Dirección, Maciza, Simplemento	e Apoyadas	
C PL	Método Diseño C Elástico C Plástico Grado Acero Refuerzo : G4 Fac.Comp.Concreto (f'c) : 25 Carao estre Less	2 Acero
Id Losa: LAB121 Id Eje Sup: A Id Eje Inf: B Id Eje Izq: 1 Id Eje Der: 2 Id Niv: 1 Id Variante: a	Carga Muerta : 200.0 Carga Viva : 200.0 Carga Total (P) : 620.0 Claro Largo (L) : 10.0 Claro Corto (C) : 3.0	0 Kg/m2 0 Kg/m2 1 Kg/m2 0 m. 0 m.
💢 Cancela	🗃 <u>N</u> uevo	<u>galcula</u>

Figura 5.02 Parámetros para Diseño de Losas 1 Dirección Macizas.

Título de Ventana.	Aparece el tipo de losa y los tipos de apoyos.
Método Diseño.	Sólo puede ser "Elástico" o "Plástico". Modifica la metodología de los cálculos efectuados por el programa.
Grado Acero Refuerzo.	Selecciona el tipo o grado de acero para las varillas de refuerzo.
Fac. Comp. Concreto.	Selecciona el factor de compresión (f´c) del concreto.
Carga sobre Losa.	Tiene dos componentes, la carga muerta y la carga viva. Según el método de diseño seleccionado; para "Elástico", es la suma directa de las dos cantidades; para "Plástico", es la suma de las dos cantidades, pero previamente multiplicados por 1.4 y 1.7 respectivamente.
Carga Muerta.	Es el peso de la carga muerta sobre la losa por m2. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.4 antes de acumularse a la carga total.
Carga Viva.	Es el peso de la carga viva sobre la losa por m2. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.7 antes de acumularse a la carga total.

Carga Total.	Es la suma de la carga muerta y la carga viva. Este valor es calculado automáticamente. No se puede ingresar o modificar manualmente.
Claro Largo.	Es la magnitud del lado largo de la losa.
Claro Corto.	Es la magnitud del lado corto de la losa.
ld Losa.	Es el identificador de la losa. Puede tener hasta ocho caracteres alfanuméricos. Aparece en todos los reportes. Se usa como clave de identificación de la losa, cuando se guardan los datos del diseño.
ld Eje Sup.	Es el identificador del eje superior en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las losas entre cuatro ejes. En este caso se refiere al eje que está arriba en el plano.
ld Eje Inf.	Es el identificador del eje inferior en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las losas entre cuatro ejes. En este caso se refiere al eje que está abajo en el plano.
ld Eje Izq.	Es el identificador del eje izquierdo en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las losas entre cuatro ejes. En este caso se refiere al eje que está a la izquierda en el plano.
ld Eje Der.	Es el identificador del eje derecho en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las losas entre cuatro ejes. En este caso se refiere al eje que está a la derecha en el plano.
ld Niv.	Es el identificador del nivel de la losa en el plano de niveles. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las losas en un nivel o piso.
Id Variante.	Es el identificador de la variante de diseño. Cuando se realiza más de un cálculo para la misma losa, este valor sirve para identificar de cuál variante se trata.

NOTA: Ponga atención a las unidades especificadas a la derecha de cada campo de captura.

5.1.0 Losas Macizas con Refuerzo en 1 Dirección (Calcula)

Al presionar el botón [Calcula], en la pantalla de captura de parámetros, aparece la siguiente pantalla:

<mark>©</mark> Losa 1 Dirección, Maciza, Simplemente Ap	oyadas	
	Datos Losa 1 Dirección, Maciza, Simplemente Apoyadas Long. o Claro Largo (L): 10.00 m. Carga Muerta : 280 Kg	g/m2 Carga Propia : 350 Kg/m2
	Ancho o Claro Corto (C) : 3.00 m. Carga Viva : 340 Kg	g/m2 Carga Total (P) : 970 Kg/m2
	Concreto Factor Compresión (fc): 250 Kg /cm2 Mo	ódulo de Elasticidad (Ec) : 244,168 Kg /cm2
	Acero Tipolo Grado : G42 Rel. (Ea/Ec) : 8 Mo	ódulo de Elasticidad (Ea) : 2,040,000 Kg /cm2
	Límite de Fluencia (Fy) : 4,200 Kg /cm2 Es	sfuerzo Unitario Tensión (Ft) : 2,520 Kg /cm2
	Losa	
	Carga sobre Losa : 2,909 Kg / m Mo	omento Máximo: 108,563 Kg - cm
	Espesor o Peralte (H) : (1) 15.00 cm . Re	eacción Apoyo 1 (R1) : 1,455 Kg / m
	Peralte Mínimo : 15.00 cm . Re	eacción Apoyo 2 (R2) : 1,455 Kg / m
-2 1	Recubrimiento Inferior : 2.64 cm .	
	<mark>Varillas x metro</mark> Tipo Número Selección Cantidad Separación A Varilla Varilla Varilla Varillas Va	Area Area Total Area Total arilla Varillas Calculada
HI	Tensión (1) 4 (2) Varillas 2.44 41 cm. 1.	.27 cm2 3.09 cm2 3.09 cm2
	Temper (2) 3 3.79 26 cm.	0.03 cm2
	Revisiones	
	Cortante Máximo : 0.97 Kg /cm2 Co	ortante Permisible : 8.38 Kg /cm2
	Esfuerzo por Adherencia : 10.87 Kg /cm2 Ad	dherencia Permisible : 25.00 Kg /cm2
	Deflexión Máxima Losa : 0.01 cm . De	eflexión Permisible : 0.83 cm .
	<u>Volumetría</u>	
	AceroTensión : 73 Kg. AceroTemper : 63 Kg	g. Acero Total: 142 Kg.
	Volumen Concreto : 4.50 m3	Concreto Total : 10,350 Kg.
	🔀 Cancela 😂 Nuevo 🎎 Suarda	Amprime

Figura 5.03: Cálculo de Losas Macizas con Refuerzo en 1 Dirección.

La imagen principal cambia según los tipos de apoyos seleccionados en el menú.

A la derecha de la imagen principal, se presenta la sección de <u>Datos</u>. Aquí se muestran los datos capturados en la pantalla de parámetros y que se usan para el cálculo de la losa.

En la sección de <u>Concreto</u> se presentan los valores asociados al concreto, usualmente especificado por su factor de compresión (f´c). En este caso se trata del concreto con un f´c de 250.

En la sección de <u>Acero</u> se presentan los valores asociados al acero para varillas de refuerzo. En este caso se trata del acero "G42", que es el más común.

En la sección de Losa se presentan los valores asociados a la geometría de la losa. Los valores a la izquierda son las cantidades mínimas necesarias para soportar la carga y/o el momento flexionante. Los valores que se muestran a la derecha son los esfuerzos calculados. El espesor o peralte de la losa se puede modificar durante el paso (1).

En la sección <u>Varillas x metro</u> se muestra información pertinente a las varillas de refuerzo de la losa. Nótese que este cálculo se hace por el claro corto completo y por un metro de losa en dirección del claro largo. Las características de las varillas de refuerzo se seleccionan durante el paso (2).

En la sección de <u>Revisiones</u> se muestran las tres revisiones que se realizan durante el cálculo de la losa. Aquí se presentan los valores calculados y permisibles.

En la sección de <u>Volumetría</u> se muestran los valores para el peso del acero; así como el volumen y peso del concreto.

Los pasos necesarios para completar el cálculo de la losa son dos:

- (1) El usuario podrá especificar el espesor o peralte de la losa, en el campo de captura "Espesor o Peralte (H)".
- (2) El botón [Varillas] se utiliza para seleccionar a las varillas de refuerzo de la losa.

Al fondo de la pantalla aparecen cuatro botones para realizar diversas funciones:

El botón **[Cancela]** se utiliza para regresar a la pantalla de captura de parámetros, conservando todos los valores, por si fuera necesario hacer correcciones en los parámetros. También desactiva el estado "Recupera" si es que estaba activo. <u>Ver la sección 10.3.1.0</u>.

El botón **[Nuevo]** inicializa todos los valores obtenidos por el proceso de diseño. Esencialmente regresa la pantalla al "**estado nuevo**". Generalmente se usa después de guardar un diseño y para rediseñar la losa con otras dimensiones o varillas.

El botón [Guarda] se utiliza para guardar la información del diseño de esta losa. Ver sección 9.3.

El botón [Imprime] se utiliza para obtener un reporte impreso del diseño de la losa. Ver la sección 5.1.4.

A continuación se describen los dos pasos del proceso de diseño.

5.1.1 Losas Macizas con Refuerzo en 1 Dirección, Paso 1

El programa calcula el espesor o peralte de la losa para las condiciones de carga y tipos de apoyos especificados en la fase de captura de parámetros.

Si el peralte mínimo de la losa **no** es el valor deseado, el usuario podrá ingresar un nuevo valor mayor que el mínimo en el campo "Espesor o Peralte (H)". Deberá seleccionar el campo de captura, ingresar un nuevo valor y terminar tecleando un **[Tab]**.

Este último paso es imprescindible para recalcular el área de acero requerida para el cálculo de las varillas. Al cambiar el valor del peralte, el valor del "Área Total Calculada" también irá cambiando.

Si el valor calculado para el espesor o peralte de la losa sí es adecuado, no es necesario alterar el valor de dicho campo de captura; dado que los valores mostrados en la pantalla ya coinciden con el valor mínimo calculado.

5.1.2 Losas Macizas con Refuerzo en 1 Dirección, Paso 2

El paso (2) consiste esencialmente en elegir el número de la varilla que se usará como acero de refuerzo en la losa. Este paso es requerido, ya que es decisión del usuario.

Varillas x metro									
Tipo	Número	Selección	Cantidad	Separación	Area	Area Total	Area Total		
Varilla	Varilla	Varilla	Varillas	Varillas	Varilla	Varillas	Calculada		
Tensión (1)	4	(2) (Vatillas)	2.44	41 cm.)	1.27 cm2	3.09 cm2	3.09 cm2		
Temper (2)	3		3.79	26 cm.			0.03 cm2		



El usuario deberá seleccionar la varilla tal que por lo menos haya entre dos y tres varillas por metro de ancho de losa. El programa indicará si la varilla seleccionada no es la adecuada.

Para realizar esto, el usuario deberá presionar el botón [Varillas], al lado del número (2) en color rojo en la pantalla de diseño. Al hacer esto, aparece la siguiente pantalla:

Seleccione Varillas										
Por Tipo Num										
	Tipo Acero	##	<u>Núm Varilla</u> 1/8 Pulg	<u>Diámetro</u> Pulg	Diámetro mm	Area cm2	<u>PesoUnit</u> Kg/m	Fech Mod	Oper Resp	
	G42 G42	2½ 3	2.50 3.00	0.313 0.375	7.94 9.53	0.495 0.713	0.384 0.557	24/02/2005 24/02/2005	Usuario Usuario	
	G42 G42 G42 G42 G42 G42 G42 G42 G42 G42	4 5 6 7 8 9 10 11 12	4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00	0.500 0.625 0.750 0.875 1.000 1.125 1.250 1.375 1.500	12.70 15.88 19.05 22.23 25.40 28.58 31.75 34.93 38.10	1.267 1.979 2.850 3.879 5.067 6.413 7.917 9.580 11.401	0.996 1.560 2.250 3.034 3.975 5.033 6.225 7.503 8.938	24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005	Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario	

Figura 5.04: Selección de Varillas para Refuerzo de Losa.

Nótese que en esta tabla sólo aparecen varillas que tienen el tipo o grado de acero seleccionado en la pantalla de parámetros, o tomado del valor por omisión.

Para concluir este proceso, el usuario deberá seleccionar el registro de la varilla y luego deberá presionar el botón [Selecc].

Una vez seleccionada la varilla adecuada, nótese (en la Figura 5.03a) que el producto de la "Cantidad Varillas", en este caso **2.44**, por "Separación varillas", en este caso **41**, siempre es **100** cm.; es decir, **1** metro.

Las varillas para el acero de refuerzo por temperatura no son arbitrarias, el programa las calcula automáticamente.

5.1.3 Losas Macizas con Refuerzo en 1 Dirección (Notas)

Nótese que en la Figura 5.03b, en el cuarto renglón, del lado izquierdo, al lado del texto "Tensión" hay otro texto que dice "(1)". Este número se refiere al identificador de las varillas de refuerzo a tensión (varillas horizontales) que aparece en la imagen principal de la Figura 5.03.

Similarmente, en la Figura 5.03b, en el quinto renglón, del lado izquierdo, al lado del texto "Temper" hay otro texto que dice "(2)". Este número se refiere al identificador de las varillas de refuerzo a temperatura (varillas verticales) que aparece en la imagen principal de la Figura 5.03.

Varillas x metro									
Tipo	Número	Selección	Cantidad	Separación	Area	Area Total	Area Total		
Varilla	Varilla	Varilla	Varillas	Varillas	Varilla	Varillas	Calculada		
Tensión (1)): 4	(2) (1. Vanillas)	2.44	41 cm.	1.27 cm2	3.09	cm2 3.09 c	;m2	
Temper (2)	: 3		3.79	26 cm.			0.03 c	:m2	
		Figure F 02h			noroto Dooto				



Figura 5.03b: Cálculo de Losas de Concreto Rectangulares.

Figura 5.03c: Vista parcial de la Losa.

5.1.4 Losas Macizas con Refuerzo en 1 Dirección (Imprime)

Al usar el botón **[Imprime]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Losa 1 Dirección, Maciza, Simplemente Apoyadas

Т			े <u>Dato</u>	<u>)s</u>						
			Long), o Claro Largo (L) :	: 10.00	m.	Carga Muer	ta :	280	Kg/m2
			Anch	no o Claro Corto (C)	1: 3.00	m.	Carga Viva :		340	Kg/m2
			Pera	lte Losa (H) :	15.00	cm.	Carga Propi	a:	350	Kg/m2
			Recu	ubre Inferior :	2.64	cm.	Carga Total	:	970	Kg/m2
			<u>Con</u> Eact	<mark>creto</mark> or Compresión (fc)	· 250	Kalem2	Mód Elastic	(Ec) : 24	4 168	Ka/cm2
L			0.001	or compresion (re)	. 200	rigroniz	Mod.Eldotic	.(20) . 24	4,100	r groniz
			Ace	The second state in the second s	4 200	14-14-1-2	NAKAL TILANG	(T-) - 20.		14-14-1-2
			Limit	te Fluencia (fy) :	4,200	Kg/cm2	Mod.Elastic	.(⊟a) : 20 4 TaNis	10000	Kg/cm2
	-2 1		ESI. (Unit. Lension (it) :	2,320	Kg/cm2	кеїас. (⊏ал	=c):	0.33	
	<u> </u>		Losa	<u>a x metro</u>						
			Carg	a sobre Losa :	2,909	Kg/m	Reacción A	p.(R1) :	1,455	Kg/m
\bot		LJ	국 Morr	nento Máximo :	108,563	Kg - cm	Reacción A	p.(R2) :	1,455	Kg/m
H∐	<u></u>	B2	Revi	isiones						
	C		Corta	ante Máximo :	0.97	Kg/cm2	Cortante Pe	rm.:	8.38	Kg/cm2
			Esf.	x Adherencia :	10.87	Kg/cm2	Adherencia	Perm.:	25.00	Kg/cm2
			Defle	ección Calc :	0.01	cm.	Deflección F	Perm :	0.83	cm.
	<u>Varillas x me</u>	<u>etro</u>								
	Tipo	Número	Cantidad	Separación	Area	Ar	ea Total	Area To	tal	
	Varilla	Varilla	Varillas	Varillas	Varilla		Varillas	Calcula	da	
	Tensión (1) :	4	2.44	41 cm.	1.27 cm	12	3.09 cm2	3.09	cm2	
	Temper (2) :	3	3.79	26 cm.				0.03	cm2	
	Volumetría									
	Acero Tensiór	n:	73	Kg. Acero Temper	ratura :	63 Kg	Acero Tot	al:	142	Kg.
	Volumen Con	creto :	4.50	m3		0	Concreto	Total : 1	0,350	Ka.
									,	9.

Figura 5.05: Vista del Reporte de Losa Maciza con Refuerzo en 1 Dirección.

5.2 Losas Macizas con Refuerzo en 2 Direcciones (Parámetros)

Independientemente de los tipos de apoyos seleccionado, aparece la ventana siguiente:

<mark>©</mark> Losa 2 Direcciones, Maciza, Simplem	ente Apoyadas	
C P+	Método Diseño O Elástico O Plástico Grado Acero Refuerzo : G42 Fac.Comp.Concreto (f'c) : 250 Ko Carga sobre Losa	Acero
Id Losa: LAB121	Carga Muerta : 200.00 Kg	g/m2
Id Eje Sup: 🛛 🗛	Carga Viva : 200.00 Kg	g/m2
ld Eje Inf: B	Carga Total (P): 620.00 Kg	g/m2
ld Eje Izq: 1		
Id Eje Der: 2	Claro Largo (L) : 5.00 m	
ld Niv: 1	Claro Corto (C) : 4.00 m	
Id Variante: a		
🗶 Cancela	🖻 <u>N</u> uevo	<u>C</u> alcula

Figura 5.06 Parámetros para Diseño de Losas 2 Direcciones Macizas.

Título de Ventana.	Aparece el tipo de losa y los tipos de apoyos.
Método Diseño.	Sólo puede ser "Elástico" o "Plástico". Modifica la metodología de los cálculos efectuados por el programa.
Grado Acero Refuerzo.	Selecciona el tipo o grado de acero para las varillas de refuerzo.
Fac. Comp. Concreto.	Selecciona el factor de compresión (f´c) del concreto.
Carga sobre Losa.	Tiene dos componentes, la carga muerta y la carga viva. Según el método de diseño seleccionado; para "Elástico", es la suma directa de las dos cantidades; para "Plástico", es la suma de las dos cantidades, pero previamente multiplicados por 1.4 y 1.7 respectivamente.
Carga Muerta.	Es el peso de la carga muerta sobre la losa por m2. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.4 antes de acumularse a la carga total.
Carga Viva.	Es el peso de la carga viva sobre la losa por m2. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.7 antes de acumularse a la carga total.

Carga Total.	Es la suma de la carga muerta y la carga viva. Este valor es calculado automáticamente. No se puede ingresar o modificar manualmente.
Claro Largo.	Es la magnitud del lado largo de la losa.
Claro Corto.	Es la magnitud del lado corto de la losa.
ld Losa.	Es el identificador de la losa. Puede tener hasta ocho caracteres alfanuméricos. Aparece en todos los reportes. Se usa como clave de identificación de la losa, cuando se guardan los datos del diseño.
ld Eje Sup.	Es el identificador del eje superior en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las losas entre cuatro ejes. En este caso se refiere al eje que está arriba en el plano.
ld Eje Inf.	Es el identificador del eje inferior en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las losas entre cuatro ejes. En este caso se refiere al eje que está abajo en el plano.
ld Eje Izq.	Es el identificador del eje izquierdo en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las losas entre cuatro ejes. En este caso se refiere al eje que está a la izquierda en el plano.
ld Eje Der.	Es el identificador del eje derecho en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las losas entre cuatro ejes. En este caso se refiere al eje que está a la derecha en el plano.
ld Niv.	Es el identificador del nivel de la losa en el plano de niveles. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las losas en un nivel o piso.
Id Variante.	Es el identificador de la variante de diseño. Cuando se realiza más de un cálculo para la misma losa, este valor sirve para identificar de cuál variante se trata.

NOTA: Ponga atención a las unidades especificadas a la derecha de cada campo de captura.

5.2.0 Losas Macizas con Refuerzo en 2 Direcciones (Calcula)

Al presionar el botón [Calcula], en la pantalla de captura de parámetros, aparece la siguiente pantalla:

<mark>©</mark> Losa 2 Direcciones, Maciza, Simplemente	Apoyadas				
· C1 · C2 · C1 ·	Datos Losa 2 Direc	ciones, Maciz	a, Simplemente Apoyad	das	
	Long. o Claro Largo (L) :	5.00 m.	Carga Muerta : 280	Kg/m2 Carga Propia :	368 Kg/m2
	Ancho o Claro Corto (A) :	4.00 m.	Carga Viva : 340	Kg/m2 Carga Total (P) :	988 Kg/m2
- 1L 3C	Concreto Factor de Com	presión : 250	Kg/cm2		
	Esfuerzo Unitario (fs) :	112	Kg /cm2	Módulo de Elasticidad (Ec) :	244,168 Kg/cm2
	Acero Tipo o Grado :	G42			
- 20 - 4C	Esfuerzo Unitario (fs) :	2,520	Kg /cm2	Módulo de Elasticidad (Ea) : 👘	2,040,000 Kg /cm2
L1	Límite de Fluencia (fy) :	4,200	Kg /cm2	Relación (Ea/Ec):	8
	<u>Losa</u>				
	Peralte (H) : (1)	16.00 cm.		Momento Inercia :	34133 cm4
	Peralte Mínimo :	16.00 cm.		ContraFlecha :	0.58 cm.
	Recubre Inf :	2.64 cm.		Carga Losa Tot:	19,760 Kg.
	Claros Varillas Volume	etría			
	Valor	Claro Largo	Claro Corto	o Máximos	
	Cargas	4,940	Kg. 3,95 2	2 Kg. 4,940 Kg/m	12
	Cortantes / Reacciones	1,554	Kg/m 1,317	7 Kg/m 1 ,554 Kg/	m
	Momentos Extremos	-52,166	Kg cm67,974	Kgcm.	
	Momentos Centro	79,040	Kgcm. 101,171	I Kgcm. 101,171 Kg	cm.
	Tablero Extremos :	L1: 1.25	m. C1: 1.00) m.	
	Tablero Centros :	L2: 2.50	m. C2: 2.00) m.	
		- 1			
	👗 Cancela 🛛 💈	<mark>≱ <u>N</u>uevo</mark>	A Guards	🞒 Imprime	

Figura 5.07: Cálculo de Losas Macizas con Refuerzo en 2 Direcciones.

La imagen principal cambia según los tipos de apoyos seleccionados en el menú.

A la derecha de la imagen principal, se presenta la sección de <u>Datos</u>. Aquí se muestran los datos capturados en la pantalla de parámetros y que se usan para el cálculo de la losa.

En la sección de <u>Concreto</u> se presentan los valores asociados al concreto, usualmente especificado por su factor de compresión (f´c). En este caso se trata del concreto con un f´c de 250.

En la sección de <u>Acero</u> se presentan los valores asociados al acero para varillas de refuerzo. En este caso se trata del acero "G42", que es el más común.

En la sección de Losa se presentan los valores asociados a la geometría de la losa. Los valores a la izquierda son las cantidades mínimas necesarias para soportar la carga y/o el momento flexionante. Los valores que se muestran a la derecha son los esfuerzos calculados. El espesor o peralte de la losa se puede modificar durante el paso (1).

En la ceja **Claros** se muestran los datos calculados para el "Claro Largo" y el "Claro Corto". Donde aplica, también se presenta el valor máximo de cada renglón.

En la ceja **Varillas** se muestra información pertinente a las varillas de refuerzo de la losa. Nótese que este cálculo se hace por el claro corto completo y por un metro de losa en dirección del claro largo. Las características de las varillas de refuerzo se seleccionan durante los paso (2) al (5).

En la ceja **Volumetría** se muestran los valores para el peso del acero; así como el volumen y peso del concreto. Dentro de esta misma ceja existe la sección de **Revisiones**.

En la sección de <u>Revisiones</u> se muestran las dos revisiones que se realizan durante el cálculo de la losa. Aquí se presentan los valores calculados y permisibles.

Los pasos necesarios para completar el cálculo de la losa son cinco:

(1) El usuario podrá especificar el espesor o peralte de la losa, en el campo de captura "Espesor o Peralte (H)".

Al terminar con el paso (1), el usuario deberá seleccionar la ceja de Varillas para continuar con los pasos que ahí se indican:

Claros Varillas Volumetría									
<u>Varillas x metro</u> Tipo Varilla	Selección Núr Varilla Varilla	n Separación a Varillas	Area Varilla	Area Total Varillas	Area Total Calculada				
Tensión Centro Largo (1L) [2	Varillas 4	25 cm.	1.27 cm2	5.07 cm2	4.00 cm2				
Tensión Centro Corto (1C) (3	Varillas 4	25 cm.	1.27 cm2	5.07 cm2	4.00 cm2				
Compres Centro Largo (2L) [4	Varillas 3	33 cm.	0.71 cm2	2.14 cm2	2.00 cm2				
Compres Centro Corto (2C) [5) Varillas 3	33 cm.	0.71 cm2	2.14 cm2	2.00 cm2				
Tensión Extrem Largo (3L)	4	38 cm.							
Tensión Extrem Corto (3C)	4	38 cm.							
Compres Extrem Largo (4L)	3	45 cm.							
Compres Extrem Corto (4C)	3	45 cm.							

Figura 5.07a: Cálculo de Losas Macizas con Refuerzo en 2 Direcciones.

- (2) El botón [Varillas] se utiliza para seleccionar a las varillas de refuerzo de la losa para las varillas a tensión, localizadas en el tablero central en la dirección del Claro Largo.
- (3) El botón [Varillas] se utiliza para seleccionar a las varillas de refuerzo de la losa para las varillas a tensión, localizadas en el tablero central en la dirección del Claro Corto.
- (4) El botón [Varillas] se utiliza para seleccionar a las varillas de refuerzo de la losa para las varillas a compresión, localizadas en el tablero central en la dirección del Claro Largo.
- (5) El botón [Varillas] se utiliza para seleccionar a las varillas de refuerzo de la losa para las varillas a compresión, localizadas en el tablero central en la dirección del Claro Corto.

Al fondo de la pantalla aparecen cuatro botones para realizar diversas funciones:

El botón **[Cancela]** se utiliza para regresar a la pantalla de captura de parámetros, conservando todos los valores, por si fuera necesario hacer correcciones en los parámetros. También desactiva el estado "Recupera" si es que estaba activo. <u>Ver la sección 10.3.1.0</u>.

El botón **[Nuevo]** inicializa todos los valores obtenidos por el proceso de diseño. Esencialmente regresa la pantalla al **"estado nuevo**". Generalmente se usa después de guardar un diseño y para rediseñar la losa con otras dimensiones o varillas.

El botón [Guarda] se utiliza para guardar la información del diseño de esta losa. Ver sección 9.3.

El botón [Imprime] se utiliza para obtener un reporte impreso del diseño de la losa. Ver la sección 5.2.7.

A continuación se describen los cinco pasos del proceso de diseño.

5.2.1 Losas Macizas con Refuerzo en 2 Direcciones, Paso 1

El programa calcula el espesor o peralte de la losa para las condiciones de carga y tipos de apoyos especificados en la fase de captura de parámetros.

Si el peralte mínimo de la losa **no** es el valor deseado, el usuario podrá ingresar un nuevo valor mayor que el mínimo en el campo "Espesor o Peralte (H)". Deberá seleccionar el campo de captura, ingresar un nuevo valor y terminar tecleando un **[Tab]**.

Este último paso es imprescindible para recalcular las áreas de acero requeridas para el cálculo de las varillas. Al cambiar el valor del peralte, el valor del "Área Total Calculada" también irá cambiando.

Si el valor calculado para el espesor o peralte de la losa sí es adecuado, no es necesario alterar el valor de dicho campo de captura; dado que los valores mostrados en la pantalla ya coinciden con el valor mínimo calculado.

5.2.2 Losas Macizas con Refuerzo en 2 Direcciones, Pasos 2 al 5

El paso (2) consiste esencialmente en elegir el número de la varilla que se usará como acero de refuerzo en la losa. Este paso es requerido, ya que es decisión del usuario. Como los pasos (3) al (5) son idénticos al paso (2), la discusión sólo se hará para el paso indicado.

Claros Varillas Volumetría								
<mark>Varillas x metro</mark> Tipo Varilla	Selección Varilla	Núm Varilla	Separación Varillas	Area Varilla	Area Total Varillas	Area Total Calculada		
Tensión Centro Largo (1L)	(2) Varillas	4	25 cm.	1.27 cm2	5.07 cm2	4.00 cm2		
Tensión Centro Corto (1C)	(3) Varillas	4	25 cm.	1.27 cm2	5.07 cm2	4.00 cm2		
Compres Centro Largo (2L)	(4) Varillas	3	33 cm.	0.71 cm2	2.14 cm2	2.00 cm2		
Compres Centro Corto (2C)	(5) Varillas	3	33 cm.	0.71 cm2	2.14 cm2	2.00 cm2		
Tensión Extrem Largo (3L)		4	38 cm.					
Tensión Extrem Corto (3C)		4	38 cm.					
Compres Extrem Largo (4L)		3	45 cm.					
Compres Extrem Corto (4C)		3	45 cm.					

Figura 5.07a: Cálculo de Losas Macizas con Refuerzo en 2 Direcciones.

El usuario deberá seleccionar la varilla tal que por lo menos haya entre dos y tres varillas por metro de ancho de losa. El programa indicará si la varilla seleccionada no es la adecuada.

Para realizar esto, el usuario deberá presionar el botón [Varillas], al lado del número (2) en color rojo en la pantalla de diseño. Al hacer esto, aparece la siguiente pantalla:

Seleccione Varillas											
	Por Tipo Num										
	Tipo Acero	##	<u>Núm Varilla</u> 1/8 Pulg	<u>Diámetro</u> Pulg	<u>Diámetro</u> mm	Area cm2	<u>PesoUnit</u> Kg/m	Fech Mod	Oper Resp		
	G42 G42	2½ 3	2.50 3.00	0.313 0.375	7.94 9.53	0.495 0.713	0.384 0.557	24/02/2005 24/02/2005	Usuario Usuario		
	G42 G42 G42 G42 G42 G42 G42 G42 G42 G42	4 5 7 8 9 10 11 12	4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00	0.500 0.625 0.750 0.875 1.000 1.125 1.250 1.375 1.500	12.70 15.88 19.05 22.23 25.40 28.58 31.75 34.93 38.10	1.267 1.979 2.850 3.879 5.067 6.413 7.917 9.580 11.401	0.996 1.560 2.250 3.034 3.975 5.033 6.225 7.503 8.938	24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005	Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario		
	✓ Selecc					•	<u>Inserta</u>	🕙 <u>C</u> ambia	► <u> Borra</u>		
								🕒 <u>C</u> ierra	,?) Ayuda		

Figura 5.08: Selección de Varillas para Refuerzo de Losa.

Nótese que en esta tabla sólo aparecen varillas que tienen el tipo o grado de acero seleccionado en la pantalla de parámetros, o tomado del valor por omisión.

Para concluir este proceso, el usuario deberá seleccionar el registro de la varilla y luego deberá presionar el botón [Selecc].

Las varillas para el acero de refuerzo en los tableros extremos no son arbitrarias, el programa las calcula automáticamente.

Las varillas seleccionadas en el paso (2), relacionadas con el acero a tensión, localizadas en el tablero central en la dirección del Claro Largo; también se usan para calcular las varillas y separaciones de las varillas a tensión, localizadas en el tablero extremo en la dirección del Claro Largo.

Las varillas seleccionadas en el paso (3), relacionadas con el acero a tensión, localizadas en el tablero central en la dirección del Claro Corto; también se usan para calcular las varillas y separaciones de las varillas a tensión, localizadas en el tablero extremo en la dirección del Claro Corto.

Las varillas seleccionadas en el paso (4), relacionadas con el acero a compresión, localizadas en el tablero central en la dirección del Claro Largo; también se usan para calcular las varillas y separaciones de las varillas a compresión, localizadas en el tablero extremo en la dirección del Claro Largo.

Las varillas seleccionadas en el paso (5), relacionadas con el acero a compresión, localizadas en el tablero central en la dirección del Claro Corto; también se usan para calcular las varillas y separaciones de las varillas a compresión, localizadas en el tablero extremo en la dirección del Claro Corto.
5.2.6 Losas Macizas con Refuerzo en 2 Direcciones (Notas)

Nótese que en la Figura 5.07b, en el cuarto renglón, del lado izquierdo, al lado del texto "Tensión Centro Largo" hay otro texto que dice "(1L)". Este número se refiere al identificador de las varillas de refuerzo a tensión (varillas verticales) que aparece en la imagen principal de la Figura 5.07.

Claros Varillas Volumetría											
Varillas x metro											
Tipo	Selección	Núm	Separación	Area	Area Total	Area Total					
Varilla	Varilla	Varilla	Varillas	Varilla	Varillas	Calculada					
Tensión Centro Largo (1L)	(2) Varillas	4	25 cm.	1.27 cm2	5.07 cm2	4.00 cm2					
Tensión Centro Corto (1C)	(3) Varillas	4	25 cm.	1.27 cm2	5.07 cm2	4.00 cm2					
Compres Centro Largo (2L)	(4) Varillas	3	33 cm.	0.71 cm2	2.14 cm2	2.00 cm2					
Compres Centro Corto (2C)	(5) Varillas	3	33 cm.	0.71 cm2	2.14 cm2	2.00 cm2					
Tensión Extrem Largo (3L)		4	38 cm.								
Tensión Extrem Corto (3C)		4	38 cm.								
Compres Extrem Largo (4L)		3	45 cm.								
Compres Extrem Corto (4C)		3	45 cm.								

Figura 5.07b: Cálculo de Losas Macizas con Refuerzo en 2 Direcciones.



Figura 5.07c: Vista Parcial de la Losa

Los otros siete identificadores de varillas en la Figura 5.07a, también hacen referencia a la imagen de la losa (Figura 5.07) de forma similar.

Para mayor información:

Las varillas 1L y 2L están en el tablero centro C2. Las varillas 1C y 2C están en el tablero centro L2 Las varillas 3L y 4L están en el tablero extremo C1 Las varillas 3C y 4C están en el tablero extremo L1



Tableros de Losas Macizas con Refuerzo en 2 Direcciones.

5.2.7 Losas Macizas con Refuerzo en 2 Direcciones (Imprime)

Al usar el botón **[Imprime]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Losa 2 Direcciones, Maciza, Simplemente Apoyadas

	⊢C1+—C2—+C1⊣	Dates	8					
Т -		Long.	o Claro Largo (L) :	5.00	m.	Carga Muerta :	280	Kg/m2
_ L	1 - R3	Anch	o o Claro Corto (C)	: 4.00	m.	Carga Viva :	340	Kg/m2
-	. <u>1L</u> <u>3C</u>	Peralt	te Losa (H) :	16.00	cm.	Carga Propia :	368	Kg/m2
		Recul	bre Inferior (Ri) :	2.64	cm.	Carga Total (P) :	988	Kg/m2
	2 2C 4 1 2C 4 2C 4 4 5 7 8 4 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	<u>Conc</u> Facto	<u>reto</u> r Compresión (fc)	: 250	Kg/cm2	Mód.Elastic.(Ec) Esf.Unit.Compres	: 244,168 : (fc) : 112	Kg/cm2 Kg/cm2
HI		Acer	<u>D</u> Consider a	642				
		lipo d) Grado : - Elvanaia 460 :	4 200	1/11/1-11-2		. 20 40000	1/
		Limite	e Fluencia (ty) : nit Tonoión (t) :	4,200	Kg/cm2	NICO.Elastic.(Ea)	2040000	Kg/cm2
	1.003	LSI.U	nin, rension (ir) .	2,320	r.y/cmz	Relat. (La/Lt) .	0.55	
	ContraElecha :	0.58	cm	Momen	to Inercia	34133	cm4	
	Carga para Diseño :	19,760	Ka/m	Women		. 54155	CIII4	
	Revisiones Cortante Máximo Calc.:	0.97	Kg/cm2	Cortant	e Permisi	ble: 8.38	Kg/cm2	
	Deflexión Máxima Calc.:	0.39	cm.	Deflexio	ón Permis	ible : 1.39	cm.	
	Claros Clar	o Largo	Cla	iro Corto		Máximos		
	Cargas :	4,940	Kg.	3,952	Kg.	4,940	Kg/m2	
	Cortantes / Reacciones :	1,554	Kg / m	1,317	Kg / m	1,554	Kg / m	
	Momentos Extremos :	-52,166	Kg - cm	-67,974	Kg - cm			
	Momentos Centro :	79,040	Kg - cm	101,171	Kg - cm	101,171	Kg - cm	
	Tablero Extremos : L1 :	1.25	m. C1 :	1.00	m.			
	Tablero Centros : L2 :	2.50	m. C2 :	2.00	m.			
	<u>Volumetría</u>							
	Peso Acero Claro Largo :	92	Kg.	Volume	en Concret	to : 2.67	m3	
	Peso Acero Claro Corto :	96	Kg.	Peso C	oncreto T	otal : 6,148	Kg.	
	Peso Acero Total :	187	Kg.					

Figura 5.09: Vista Parcial del Reporte de Losa Maciza con Refuerzo en 2 Direcciones.

Página en blanco intencionalmente.

5.3 Losas Aligeradas con Refuerzo en 1 Dirección (Parámetros)

Independientemente de los tipos de apoyos seleccionado, aparece la ventana siguiente:

😮 Losa 1 Dirección, Aligerada, Simplemente Apoyadas										
	Método Diseño O Elástico O Plástico									
H	Grado Acero Refuerzo : G42 🎻 Acero									
	Fac.Comp.Concreto (f'c) : 250 Kg/cm2 🔝 Concreto									
	Carga sobre Losa									
ld Losa: LAB121	Carga Muerta : 200.00 Kg/m2									
Id Eje Sup: 🛛 🗛	Carga Viva : 200.00 Kg/m2									
ld Eje Inf: B	Carga Total (P): 620.00 Kg/m2									
ld Eje Izq: 1										
Id Eje Der: 2	Claro Largo (L) : 10.00 m .									
ld Niv: 1	Claro Corto (C) : 3.00 m .									
Id Variante: a	Relleno o Casetones									
	Ancho (Ar): 30.00 cm .									
	Altura (Hr) : 20.00 cm .									
	Relleno Permanente : 🔲									
🗶 Cancela	<u>⊯ N</u> uevo									

Figura 5.10 Parámetros para Diseño de Losas 1 Dirección Aligeradas.

Título de Ventana.	Aparece el tipo de losa y los tipos de apoyos.
Método Diseño.	Sólo puede ser "Elástico" o "Plástico". Modifica la metodología de los cálculos efectuados por el programa.
Grado Acero Refuerzo.	Selecciona el tipo o grado de acero para las varillas de refuerzo.
Fac. Comp. Concreto.	Selecciona el factor de compresión (f´c) del concreto.
Carga sobre Losa.	Tiene dos componentes, la carga muerta y la carga viva. Según el método de diseño seleccionado; para "Elástico", es la suma directa de las dos cantidades; para "Plástico", es la suma de las dos cantidades, pero previamente multiplicados por 1.4 y 1.7 respectivamente.
Carga Muerta.	Es el peso de la carga muerta sobre la losa por m2. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.4 antes de acumularse a la carga total.
Carga Viva.	Es el peso de la carga viva sobre la losa por m2. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.7 antes de acumularse a la carga total.

DERECHOS RESERVADOS (D.R.) 2005, ING. JORGE A. BRAVO MONDRAGON. SISTEMA PARA ANALISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS MANUAL DE REFERENCIA AMBIENTE WINDOWS®

Carga Total.	Es la suma de la carga muerta y la carga viva. Este valor es calculado automáticamente. No se puede ingresar o modificar manualmente.
Claro Largo.	Es la magnitud del lado largo de la losa.
Claro Corto.	Es la magnitud del lado corto de la losa.
Relleno o Casetones.	El material de relleno o los casetones tienen ciertas cualidades físicas.
Ancho.	Es el ancho del material en el sentido horizontal.
Altura o Peralte.	Es la altura o peralte del material en el sentido vertical.
Relleno Permanente.	Indica si el material de relleno es permanente. Los casetones no son permanentes, son removibles.
ld Losa.	Es el identificador de la losa. Puede tener hasta ocho caracteres alfanuméricos. Aparece en todos los reportes. Se usa como clave de identificación de la losa, cuando se guardan los datos del diseño.
ld Eje Sup.	Es el identificador del eje superior en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las losas entre cuatro ejes. En este caso se refiere al eje que está arriba en el plano.
ld Eje Inf.	Es el identificador del eje inferior en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las losas entre cuatro ejes. En este caso se refiere al eje que está abajo en el plano.
ld Eje Izq.	Es el identificador del eje izquierdo en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las losas entre cuatro ejes. En este caso se refiere al eje que está a la izquierda en el plano.
ld Eje Der.	Es el identificador del eje derecho en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las losas entre cuatro ejes. En este caso se refiere al eje que está a la derecha en el plano.
ld Niv.	Es el identificador del nivel de la losa en el plano de niveles. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las losas en un nivel o piso.
Id Variante.	Es el identificador de la variante de diseño. Cuando se realiza más de un cálculo para la misma losa, este valor sirve para identificar de cuál variante se trata.

NOTA: Ponga atención a las unidades especificadas a la derecha de cada campo de captura.

5.3.0 Losas Aligeradas con Refuerzo en 1 Dirección (Calcula)

Al presionar el botón [Calcula], en la pantalla de captura de parámetros, aparece la siguiente pantalla:

<mark>©</mark> Losa 1 Dirección, Aligerada, Simplemente /	Apoyadas								<u>- 🗆 ×</u>
	Datos Losa 1 Dire	cción. A	ligerad	a. Simplemente /	ovad	as			
	Long. o Claro Largo (L) :	10.00	m.	Carga Muerta :	280	Kg/m2	Carga Propia :	231	Kg/m2
	Ancho o Claro Corto (C) :	3.00	m.	Carga Viva :	340	Kg/m2	Carga Total (P) :	851	Kg/m2
	Peralte Relleno (Hr) :	20.00	cm.	Ancho Rell. (Ar) :	30.00	cm.	Dist. CC Nerv.:	41.00	cm.
	Concreto Factor Comp	esión (F'a	:): 250	Kg /cm2		Módulo de Ela	isticidad (Ec) :	244,168	Kg /cm2
						Esfuerzo Unita	ario Compres (Fc) :	112	Kg /cm2
	Acero Tipo o Grado	:	G42	Relación (Ea/Ec) :	8	Módulo de Ela	isticidad (Ela) : 2	,040,000	Kg /cm2
	Límite de Fluencia (Fy) :		4,200	Kg /cm2		Esfuerzo Unita	ario Tensión (Ft) :	2,520	Kg /cm2
	<u>Losa</u>								
	Capa Compresión (Hc) :	5.00	cm.	RecInf.(Ri): 3.59	9) cm .	Reacción Apo	yo 1 (R1) :	1,277	Kg/m
2	Peralte Calc :	17.00	cm.	Base Calc : 5.00	0 cm.	Reacción Apo	iyo 2 (R2) :	1,277	Kg/m
	Peralte (H) : (1)	25.00	cm.	Base (B) :[2] 11.0	0 cm .	Carga para Dis	seño :	349	Kg / m
	Peralte Mínimo :	25.00	cm.	Base Mín : 11.00	Dicm.	Carga Sobre C	:/Nervadura :	1,047	Kg.
				Contraflecha : 0.0	9 cm.	Momento Inero	cia :	24341	cm4
	and the second s			Rad.GirXX: 7.5	7 cm.	Módulo Secció	ón XX :	1519	cm3
	Hevisiones Varillas V	<u>'olumetr</u>	ía						
C	Momento Máximo Calc.:	3	39,270	Kg-cm		Momento Resi	istente :	295,628	Kg·cm
	Cortante Máximo Calc.:		4.64	Kg /cm2		Cortante Permi	isible :	9.22	Kg /cm2
t the	Deflexión Máxima Losa :		0.06	cm.		Deflexión Pern	nisible :	0.83	cm.
	Esfuerzo Por Adherencia :		0.00	Kg /cm2		Adherencia Pe	ermisible :	0.00	Kg /cm2
H H H	<u>Nota :</u> La revisión po	r adhere	encia so	olo aplica despué	és de s	eleccionar va	arillas		
B Ar Ri	🗶 Cancela	1	ر ب ک	Nuevo	on Gu	anda	A Imprime		
		_			A				

Figura 5.11: Cálculo de Losas Aligeradas con Refuerzo en 1 Dirección.

La imagen principal cambia según los tipos de apoyos seleccionados en el menú.

También se puede apreciar una imagen secundaria, que sirve de apoyo para mostrar cantidades importantes.

A la derecha de la imagen principal, se presenta la sección de <u>Datos</u>. Aquí se muestran los datos capturados en la pantalla de parámetros y que se usan para el cálculo de la losa.

En la sección de <u>Concreto</u> se presentan los valores asociados al concreto, usualmente especificado por su factor de compresión (f´c). En este caso se trata del concreto con un f´c de 250.

En la sección de <u>Acero</u> se presentan los valores asociados al acero para varillas de refuerzo. En este caso se trata del acero "G42", que es el más común.

En la sección de Losa se presentan los valores asociados a la geometría de la losa. Los valores a la izquierda y al centro son las cantidades mínimas necesarias para soportar la carga y/o el momento flexionante. Los valores que se muestran a la derecha son los esfuerzos calculados. El espesor o peralte de la losa se puede modificar durante el paso (1). La base de la vigueta o nervadura se puede modificar durante el paso (2).

En la ceja **[Revisiones]** se muestran las cuatro revisiones que se realizan durante el cálculo de la losa. Aquí se presentan los valores calculados y permisibles.

En la ceja **Varillas** se muestra información pertinente a las varillas de refuerzo de la losa. Nótese que este cálculo se hace por el claro corto completo y por un metro de losa en dirección del claro largo. Las características de las varillas de refuerzo se seleccionan durante los paso (3) al (6).

En la ceja **Volumetría** se muestran los valores para el peso del acero; así como el volumen y peso del concreto.

Los pasos necesarios para completar el cálculo de la losa son seis:

- (1) El usuario podrá especificar el espesor o peralte de la losa, en el campo de captura "Peralte (H)".
- (2) El usuario podrá especificar el ancho o base de la vigueta (nervadura), en el campo de captura "Base (B)".

Al terminar con el paso (2), el usuario deberá seleccionar la ceja de Varillas para continuar con los pasos que ahí se indican:

Revisiones Varilla	<u>S Volumetría</u>					
Tipo Número Varilla Varilla	Selección Varilla	Cantidad Varillas	Separación Varillas	Area Varilla	Area Total Varillas	Area Total Calculada
Tensión (1) 2½	(3) Varillas	2.00	2.5 cm.	0.49 cm2	0.99 cm2	0.55 cm2
Compres (2) 25	(4) Varillas	2.00	2.5 cm.	0.49 cm2	0.99 cm2	0.00 cm2
Estribos (3)	(5) Estribos	0.00 est	. 0 cm.			
Temperatura (4) 21/2	(6) Varillas	4.00 /m.	25.0 cm.	0.49 cm2	1.98 cm2	0.90 cm2

Figura 5.11a: Cálculo de Losas Aligeradas con Refuerzo en 1 Dirección.

- (3) El botón [Varillas] se utiliza para seleccionar a las varillas de refuerzo de la losa para las varillas a tensión, localizadas en la parte inferior de la vigueta.
- (4) El botón [Varillas] se utiliza para seleccionar a las varillas de refuerzo de la losa para las varillas a compresión, localizadas en la parte superior de la vigueta.
- (5) El botón [Estribos] se utiliza para calcular la separación de los estribos, localizadas entre las varillas de tensión y compresión de la vigueta.
- (6) El botón [Varillas] se utiliza para seleccionar a las varillas de refuerzo de la losa para las varillas por temperatura, localizadas en la capa de compresión de la losa.

Al fondo de la pantalla aparecen cuatro botones para realizar diversas funciones:

El botón **[Cancela]** se utiliza para regresar a la pantalla de captura de parámetros, conservando todos los valores, por si fuera necesario hacer correcciones en los parámetros. También desactiva el estado "Recupera" si es que estaba activo. <u>Ver la sección 10.3.1.0</u>.

El botón **[Nuevo]** inicializa todos los valores obtenidos por el proceso de diseño. Esencialmente regresa la pantalla al **"estado nuevo**". Generalmente se usa después de guardar un diseño y para rediseñar la losa con otras dimensiones o varillas.

El botón [Guarda] se utiliza para guardar la información del diseño de esta losa. Ver sección 9.3.

El botón [Imprime] se utiliza para obtener un reporte impreso del diseño de la losa. Ver la sección 5.3.8.

A continuación se describen los seis pasos del proceso de diseño.

5.3.1 Losas Aligeradas con Refuerzo en 1 Dirección, Pasos 1 y 2

El programa calcula el espesor o peralte de la losa, así como el espesor de la vigueta o nervadura, para las condiciones de carga y tipos de apoyos especificados en la fase de captura de parámetros.

Es importante aclarar que el peralte de la losa (H) incluye el peralte de la capa de compresión (Hc) y el peralte del elemento de relleno (Hr). También, es importante mencionar que el peralte de la capa de compresión depende de la anchura del elemento de relleno y si el elemento de relleno es permanente o removible.

Suponiendo que el peralte de la capa de compresión permanece constante, una vez calculado; el peralte total de la losa dependerá del **peralte del elemento de relleno**. El programa calculará el peralte del relleno mínimo necesario para las condiciones de carga y momento. Se tomará como el valor aceptado el mayor del peralte mínimo calculado o el peralte ingresado en la pantalla de parámetros.

Similarmente, el programa calculará la base de la vigueta y tomará como valor aceptado el mayor de la base mínima calculada o la base ingresada en la pantalla de parámetros.

Una vez hecho lo anterior, recalcula la losa para obtener los resultados mostrados al abrirse la pantalla de cálculo.

El paso (1) consiste esencialmente en determinar el peralte total de la losa.

Si el valor del peralte mínimo de la losa **no** es el valor deseado, el usuario podrá ingresar un nuevo valor mayor que el mínimo en el campo "Peralte (H)". Deberá seleccionar el campo de captura, ingresar un nuevo valor y terminar tecleando un **[Tab]**.

Este último paso es imprescindible para recalcular las áreas de acero requeridas para el cálculo de las varillas. Al cambiar el valor del peralte, el valor del "Área Total Calculada" también irá cambiando.

Si el valor calculado para el espesor o peralte de la losa **sí** es adecuado, no es necesario alterar el valor de dicho campo de captura; dado que los valores mostrados en la pantalla ya coinciden con el valor mínimo calculado.

El paso (2) consiste esencialmente en determinar la base de la vigueta.

Si el valor de la base mínima de la losa **no** es el valor deseado, el usuario podrá ingresar un nuevo valor mayor que el mínimo en el campo "Base (B)". Deberá seleccionar el campo de captura, ingresar un nuevo valor y terminar tecleando un **[Tab]**.

Este último paso es imprescindible para recalcular las áreas de acero requeridas para el cálculo de las varillas. Al cambiar el valor de la base, el valor del "Área Total Calculada" también irá cambiando.

Si el valor calculado para la base de la vigueta sí es adecuado, no es necesario alterar el valor de dicho campo de captura; dado que los valores mostrados en la pantalla ya coinciden con el valor mínimo calculado.

5.3.3 Losas Aligeradas con Refuerzo en 1 Dirección, Paso 3

El paso (3) consiste esencialmente en elegir el número de la varilla que se usará como acero de refuerzo a tensión en la vigueta. Este paso es requerido, ya que es decisión del usuario.

Revisiones Varilla	<u>S Volumetría</u>					
Tipo Número Varilla Varilla	Selección Varilla	Cantidad Varillas	Separación Varillas	Area Varilla	Area Total Varillas	Area Total Calculada
Tensión (1) 2½	(3) Varillas	2.00	2.5 cm.	0.49 cm2	0.99 cm2	0.55 cm2
Compres (2) 25	(4) Varillas	2.00	2.5 cm.	0.49 cm2	0.99 cm2	0.00 cm2
Estribos (3)	(5) Estribos	0.00 est	t. 0 cm.			
Temperatura (4) 21/2	(6) Varillas	4.00 /m	. 25.0 cm.	0.49 cm2	1.98 cm2	0.90 cm2

Figura 5.11a: Cálculo de Losas Aligeradas con Refuerzo en 1 Dirección.

El usuario deberá seleccionar la varilla tal que por lo menos haya entre una y dos varillas. El programa indicará si la varilla seleccionada no es la adecuada.

Para realizar esto, el usuario deberá presionar el botón [Varillas], al lado del número (3) en color rojo en la pantalla de diseño. Al hacer esto, aparece la siguiente pantalla:

(\$	Seleccione Varillas para Refuerzo											
	Por Tipo Num											
	Tipo Acero	##	<u>Núm Varilla</u> 1/8 Pulg	<u>Diámetro</u> Pulg	<u>Diámetro</u> mm	Area cm2	<u>PesoUnit</u> Kg/m	Fech Mod	Oper Resp			
	G42	21⁄2	2.50	0.313	7.94	0.495	0.384	24/02/2005	Usuario			
	G42	3	3.00	0.375	9.53	0.713	0.557	24/02/2005	Usuario			
	G42	4	4.00	0.500	12.70	1.267	0.996	24/02/2005	Usuario			
	G42	5	5.00	0.625	15.88	1.979	1.560	24/02/2005	Usuario			
	G42	6	6.00	0.750	19.05	2.850	2.250	24/02/2005	Usuario			
	642	6	7.00	0.875	22.23	3.879	3.034	24/02/2005	Usuario			
	642 C42	8 0	8.00	1.000	25.40	5.067	3.975	24/02/2005	Usuario			
	G42	10	3.00	1.120	20.00	0.413	0.033	24/02/2005	Usuario			
	G42 G42	11	11.00	1.200	34.93	9.580	0.220 7.503	24/02/2005	Usuario			
	G42	12	12.00	1.500	38.10	11 401	8,938	24/02/2005	Usuario			
	0.12		12.00	1.000	00.10	11.101	0.000	211 021 2000				
	•								Þ			
	Selecc Inserta Scambia Borra											
								🕒 <u>C</u> ierra	,2) Ayuda			

Figura 5.12: Selección de Varillas para Refuerzo de Losa.

Nótese que en esta tabla sólo aparecen varillas que tienen el tipo o grado de acero seleccionado en la pantalla de parámetros, o tomado del valor por omisión; en este caso es "G42".

Para concluir este proceso, el usuario deberá seleccionar el registro de la varilla y luego deberá presionar el botón [Selecc].

5.3.4 Losas Aligeradas con Refuerzo en 1 Dirección, Paso 4

El paso (4) consiste esencialmente en elegir el número de la varilla que se usará como acero de refuerzo a compresión en la vigueta. Este paso es requerido, ya que es decisión del usuario. Si el programa determina que no es necesario el acero a compresión, el botón se desvanece. Además el Área Total Calculada aparece como cero.

Revisiones Vari	las <u>Volumetría</u>					
Tipo Núme Varilla Varil	o Selección a Varilla	Cantidad Varillas	Separación Varillas	Area Varilla	Area Total Varillas	Area Total Calculada
Tensión (1) 23	٤ (3) Varillas	2.00	2.5 cm.	0.49 cm2	0.99 cm2	0.55 cm2
Compres (2) 23	٤ (4) Varillas	2.00	2.5 cm.	0.49 cm2	0.99 cm2	0.00 cm2
Estribos (3)	(5) Estribos	0.00 est.	0 cm.			
Temperatura (4) 2	٤ (6) Varillas	4.00 /m.	25.0 cm.	0.49 cm2	1.98 cm2	0.90 cm2

Figura 5.11a: Cálculo de Losas Aligeradas con Refuerzo en 1 Dirección.

El usuario deberá seleccionar la varilla tal que por lo menos haya entre una y dos varillas. El programa indicará si la varilla seleccionada no es la adecuada.

Para realizar esto, el usuario deberá presionar el botón [Varillas], al lado del número (4) en color rojo en la pantalla de diseño. Al hacer esto, aparece la siguiente pantalla:

(6	Seleccione Varillas para Refuerzo											
	Por Tipo Num											
	Tipo Acero	##	<u>Núm Varilla</u> 1/8 Pulg	<u>Diámetro</u> Pulg	Diámetro mm	Area cm2	<u>PesoUnit</u> Kg/m	Fech Mod	Oper Resp			
	G42	21/2	2.50	0.313	7.94	0.495	0.384	24/02/2005	Usuario			
	G42	3	3.00	0.375	9.53	0.713	0.557	24/02/2005	Usuario			
	G42	4	4.00	0.500	12.70	1.267	0.996	24/02/2005	Usuario			
	G42	5	5.00	0.625	15.88	1.979	1.560	24/02/2005	Usuario			
	G42	6	6.00	0.750	19.05	2.850	2.250	24/02/2005	Usuario			
	G42	7	7.00	0.875	22.23	3.879	3.034	24/02/2005	Usuario			
	642	8	8.00	1.000	25.40	5.067	3.975	24/02/2005	Usuario			
	642	10	9.00	1.125	28.58	5.413 7.017	5.033	24/02/2005	Usuario			
	642	11	11.00	1.200	31.70	7.317	6.225	24/02/2005	Usuario			
	G42	12	12.00	1.370	34.33 2010	3.060	7.003	24/02/2005	Usuario			
	G42	12	12.00	1.000	30.10	11.401	0.330	24/02/2000	Usuano			
	•								Þ			
	Selecc Inserta Cambia Borra											
								🕒 <u>C</u> ierra	, Ayuda			

Figura 5.12: Selección de Varillas para Refuerzo de Losa.

Nótese que en esta tabla sólo aparecen varillas que tienen el tipo o grado de acero seleccionado en la pantalla de parámetros, o tomado del valor por omisión; en este caso es "G42"..

Para concluir este proceso, el usuario deberá seleccionar el registro de la varilla y luego deberá presionar el botón [Selecc].

5.3.5 Losas Aligeradas con Refuerzo en 1 Dirección, Paso 5

El paso (5) consiste esencialmente en calcular la cantidad y la separación de los anillos o estribos en la vigueta. Este paso es requerido, ya que es necesario hacer el cálculo. Si el programa determina que no son necesarios los estribos, el botón se desvanece; la cantidad y separación quedan en ceros.

Revisiones Varilla	<u>Volumetría</u>					
Tipo Número Varilla Varilla	Selección Varilla	Cantidad Varillas	Separación Varillas	Area Varilla	Area Total Varillas	Area Total Calculada
Tensión (1) 2½	(3) Varillas	2.00	2.5 cm.	0.49 cm2	0.99 cm2	0.55 cm2
Compres (2) 25/2	(4) Varillas	2.00	2.5 cm.	0.49 cm2	0.99 cm2	0.00 cm2
Estribos (3)	(5) Estribos	0.00 est	t. 0 cm.			
Temperatura (4) 21/2	(6) Varillas	4.00 /m	. 25.0 cm.	0.49 cm2	1.98 cm2	0.90 cm2

Figura 5.11a: Cálculo de Losas Aligeradas con Refuerzo en 1 Dirección.

Es necesario hacer este paso (5) después del paso (3) y (4) dado que la varilla para estribos depende de la varilla a tensión o compresión (la que sea más gruesa).

5.3.6 Losas Aligeradas con Refuerzo en 1 Dirección, Paso 6

El paso (6) consiste esencialmente en elegir el número de la varilla que se usará como acero de refuerzo por temperatura en la losa. Este paso es requerido, ya que es decisión del usuario.

Revisiones Varilla	<u>Volumetría</u>					
Tipo Número Varilla Varilla	Selección Varilla	Cantidad Varillas	Separación Varillas	Area Varilla	Area Total Varillas	Area Total Calculada
Tensión (1) 2½	(3) Varillas	2.00	2.5 cm.	0.49 cm2	0.99 cm2	0.55 cm2
Compres (2) 25	(4) Varillas	2.00	2.5 cm.	0.49 cm2	0.99 cm2	0.00 cm2
Estribos (3)	(5) Estribos	0.00 est	. 0 cm.			
Temperatura (4) 252	(6) Varillas	4.00 /m.	25.0 cm.	0.49 cm2	1.98 cm2	0.90 cm2

Figura 5.11a: Cálculo de Losas Aligeradas con Refuerzo en 1 Dirección.

El usuario deberá seleccionar la varilla tal que por lo menos haya entre dos y cuatro varillas por metro. El programa indicará si la varilla seleccionada no es la adecuada.

Para realizar esto, el usuario deberá presionar el botón [Varillas], al lado del número (6) en color rojo en la pantalla de diseño. Al hacer esto, aparece la siguiente pantalla:

(\$	Seleccione Varillas para Refuerzo										
Por Tipo Num											
	Tipo Acero	##	<u>Núm Varilla</u> 1/8 Pulg	<u>Diámetro</u> Pulg	<u>Diámetro</u> mm	Area cm2	<u>PesoUnit</u> Kg/m	Fech Mod	Oper Resp		
	G42	21⁄2	2.50	0.313	7.94	0.495	0.384	24/02/2005	Usuario		
	G42	3	3.00	0.375	9.53	0.713	0.557	24/02/2005	Usuario		
	G42	4	4.00	0.500	12.70	1.267	0.996	24/02/2005	Usuario		
	G42	5	5.00	0.625	15.88	1.979	1.560	24/02/2005	Usuario		
	G42	6	6.00	0.750	19.05	2.850	2.250	24/02/2005	Usuario		
	642	6	7.00	0.875	22.23	3.879	3.034	24/02/2005	Usuario		
	642 C42	8 0	8.00	1.000	25.40	5.067	3.975	24/02/2005	Usuario		
	G42	10	3.00	1.120	20.00	0.413	0.033	24/02/2005	Usuario		
	G42 G42	11	11.00	1.200	34.93	9.580	7 503	24/02/2005			
	G42	12	12.00	1.500	38.10	11 401	8,938	24/02/2005			
	0.12		12.00	1.000	00.10	11.101	0.000	211 021 2000			
	•								F		
	<u>● S</u> elecc Inserta S Cambia Borra										
								🕒 <u>C</u> ierra	,?) Ayuda		

Figura 5.12: Selección de Varillas para Refuerzo de Losa.

Nótese que en esta tabla sólo aparecen varillas que tienen el tipo o grado de acero seleccionado en la pantalla de parámetros, o tomado del valor por omisión; en este caso es "G42".

Para concluir este proceso, el usuario deberá seleccionar el registro de la varilla y luego deberá presionar el botón [Selecc].

5.3.7 Losas Aligeradas con Refuerzo en 1 Dirección, (Notas)

Nótese que en la Figura 5.11b, en el tercer renglón, del lado izquierdo, al lado del texto "Tensión" hay otro texto que dice "(1)". Este número se refiere al identificador de las varillas de refuerzo a tensión de la vigueta que aparece en la imagen secundaria de la Figura 5.11.

Revisiones	<u>Varillas</u>	Volumetría					
Tipo Varilla	Número Varilla	Selección Varilla	Cantidad Varillas	Separación Varillas	Area Varilla	Area Total Varillas	Area Total Calculada
Tensión (1)	25	(3) Varillas	2.00	2.5 cm.	0.49 cm2	0.99 cm2	0.55 cm2
Compres (2)	2½	(4) Varillas	2.00	2.5 cm.	0.49 cm2	0.99 cm2	0.00 cm2
Estribos (3)		(5) Estribos	0.00 est.	0 cm.			
Temperatura	(4) 252	(6) Varillas	4.00 /m.	25.0 cm.	0.49 cm2	1.98 cm2	0.90 cm2

Similarmente para "Compres" y "(2)", para "Estribos" y "(3)", para "Temperatura" y "(4)".

Figura 5.11b: Cálculo de Losas Aligeradas con Refuerzo en 1 Dirección.



Figura 5.11c: Imagen Secundaria.

El acero (2) a compresión es necesario si hay un exceso de momento en la revisión asociada; además, es requerido cuando la losa es continua en una o más direcciones. Entonces, el programa determina la cantidad de acero requerida. En caso de no existir, el programa proporciona dos varillas, por dos razones diferentes. En una, se necesita la doble varilla en la zona de compresión para "armar" el acero de la vigueta y para sostener a los estribos, si existen. En la otra, este acero sirve como acero por temperatura para la losa en dirección perpendicular al acero (4).

El acero (3) para estribos es necesario si hay un exceso de cortante en la revisión asociada. Como las varillas para estribos no son arbitrarias el programa las calcula en función de las varillas a tensión y/o compresión (la que sea más gruesa). Sin embargo, la cantidad y separación de los estribos sí debe calcularse, pero sólo hasta haber determinado el acero (1) y (2), no antes.

Los aceros (2) y (4) sirven para evitar las fracturas de fraguado en la capa de compresión de la losa.

5.3.8 Losas Aligeradas con Refuerzo en 1 Dirección (Imprime)

Al usar el botón **[Imprime]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Losa 1 Dirección, Aligerada, Simplemente Apoyadas

	Datos Long. o Claro Largo (L) : Ancho o Claro Corto (C) : Capa Compresión (Hc) : Peralte Losa (H) : Base Vigueta (B) : Peralte Relleno (Hr) : Ancho Relleno (Ar) : Recubre Inferior (Ri) : Centro-Centro Nerv:	10.00 m. 3.00 m. 5.00 cm. 25.00 cm. 11.00 cm. 20.00 cm. 30.00 cm. 3.59 cm. 41.00 cm.	H B Carga Muerta : Carga Viva : Carga Propia : Carga Total (P) :	280 Kg/m2 340 Kg/m2 231 Kg/m2 851 Kg/m2
	<u>Concreto</u> Factor Compresión (fc) : <u>Acero</u> Tipo o Grado :	250 Kg/cm2 G42	Mód.Elastic.(Ec) : Esf.Unit Compres	244,168 Kg/cm2 (fc) : 112 Kg/cm2
	Límite Fluencia (fy) : Esf.Unit.Tensión (ft) :	4,200 Kg/cm2 2,520 Kg/cm2	Mód.Elastic.(Ea) : Relac. (Ea/Ec) :	2040000 Kg/cm2 8.35
<u>Losa</u> Reacción Apoyo (R1) : Reacción Apoyo (R2) : Carga para Diseño : Carga sobre C/Nervadura :	1,277 Kg/m 1,277 Kg/m 349 Kg/m 1,047 Kg.	ContraFlecha : Momento Inercia Módulo Sección) Radio de Giro X->	0.09 : 24341 <-X: 1519 (: 7.57	cm. cm4 cm3 cm.
Revisiones Momento Máximo Calc.: Cortante Máximo Calc.: Deflexión Máxima Calc.: Esfuerzo x Adherencia :	 39,270 Kg - cm 4.64 Kg/cm2 0.06 cm. 5.62 Kg/cm2 	Momento Resista Cortante Permisi Deflexión Permis Adherencia Perm	ente : 295,628 ble : 9.22 ible : 0.83 isible : 25.00	Kg - cm Kg/cm2 cm. Kg/cm2
<u>Volumetría</u> Peso Acero Tensión : Peso Acero Compresión : Peso Acero Estribos : Peso Acero Temperatura :	56 Kg. 56 Kg. 0 Kg. 46 Kg.	Volumen Concret Peso Concreto Ti	o: 3.02 otal: 6,941	m3 Kg.

Figura 5.13: Vista Parcial del Reporte de Losa Aligerada con Refuerzo en 1 Dirección.

5.4 Losas Aligeradas con Refuerzo en 2 Direcciones (Parámetros)

Independientemente de los tipos de apoyos seleccionado, aparece la ventana siguiente:

😮 Losa 2 Direcciones, Aligerada, Simplemente Apoyadas 📃 🔲 🗙									
	Método Diseño C Elástico O Plástico Grado Acero Refuerzo : 642 Acero Fac.Comp.Concreto (f'c) : 250 Kg/cm2 Concreto Carga sobre Losa								
Id Losa: LAB121 Id Eje Sup: A Id Eje Inf: B	Carga Muerta : 200.00 Kg/m2 Carga Viva : 200.00 Kg/m2 Carga Total (P) : 620.00 Kg/m2								
Id Eje Izq: 1 Id Eje Der: 2 Id Niv: 1 Id Variante: a	Claro Largo (L) : 5.00 m . Claro Corto (C) : 4.00 m . Relleno o Casetones								
	Ancho (Ar):30.00cm .Altura (Hr) :20.00cm .Relleno Permanente :								
🗶 Cancela	🚰 Nuevo								

Figura 5.14 Parámetros para Diseño de Losas 2 Direcciones Aligeradas.

Título de Ventana.	Aparece el tipo de losa y los tipos de apoyos.
Método Diseño.	Sólo puede ser "Elástico" o "Plástico". Modifica la metodología de los cálculos efectuados por el programa.
Grado Acero Refuerzo.	Selecciona el tipo o grado de acero para las varillas de refuerzo.
Fac. Comp. Concreto.	Selecciona el factor de compresión (f'c) del concreto.
Carga sobre Losa.	Tiene dos componentes, la carga muerta y la carga viva. Según el método de diseño seleccionado; para "Elástico", es la suma directa de las dos cantidades; para "Plástico", es la suma de las dos cantidades, pero previamente multiplicados por 1.4 y 1.7 respectivamente.
Carga Muerta.	Es el peso de la carga muerta sobre la losa por m2. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.4 antes de acumularse a la carga total.
Carga Viva.	Es el peso de la carga viva sobre la losa por m2. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.7 antes de acumularse a la carga total.

DERECHOS RESERVADOS (D.R.) 2005, ING. JORGE A. BRAVO MONDRAGON. SISTEMA PARA ANALISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS MANUAL DE REFERENCIA AMBIENTE WINDOWS®

Carga Total.	Es la suma de la carga muerta y la carga viva. Este valor es calculado automáticamente. No se puede ingresar o modificar manualmente.
Claro Largo.	Es la magnitud del lado largo de la losa.
Claro Corto.	Es la magnitud del lado corto de la losa.
Relleno o Casetones.	El material de relleno o los casetones tienen ciertas cualidades físicas.
Ancho.	Es el ancho del material en el sentido horizontal.
Altura o Peralte.	Es la altura o peralte del material en el sentido vertical.
Relleno Permanente.	Indica si el material de relleno es permanente. Los casetones no son permanentes, son removibles.
ld Losa.	Es el identificador de la losa. Puede tener hasta ocho caracteres alfanuméricos. Aparece en todos los reportes. Se usa como clave de identificación de la losa, cuando se guardan los datos del diseño.
ld Eje Sup.	Es el identificador del eje superior en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las losas entre cuatro ejes. En este caso se refiere al eje que está arriba en el plano.
ld Eje Inf.	Es el identificador del eje inferior en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las losas entre cuatro ejes. En este caso se refiere al eje que está abajo en el plano.
ld Eje Izq.	Es el identificador del eje izquierdo en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las losas entre cuatro ejes. En este caso se refiere al eje que está a la izquierda en el plano.
ld Eje Der.	Es el identificador del eje derecho en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las losas entre cuatro ejes. En este caso se refiere al eje que está a la derecha en el plano.
ld Niv.	Es el identificador del nivel de la losa en el plano de niveles. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las losas en un nivel o piso.
Id Variante.	Es el identificador de la variante de diseño. Cuando se realiza más de un cálculo para la misma losa, este valor sirve para identificar de cuál variante se trata.

NOTA: Ponga atención a las unidades especificadas a la derecha de cada campo de captura.

5.4.0 Losas Aligeradas con Refuerzo en 2 Direcciones (Calcula)

Al presionar el botón [Calcula], en la pantalla de captura de parámetros, aparece la siguiente pantalla:

SLosa 2 Direcciones, Aligerada, Simplement	e Apoyadas								<u>_ X</u>
⊢C1+C2+C1+	Datos Losa 2 Dire	eccione	s, Aliger	ada, Simplemen	te Apoy	adas			
	Long. o Claro Largo (L) :	5.00	m.	Carga Muerta :	280	Kg/m2	Carga Propia :	328	Kg/m2
	Ancho o Claro Corto (A) :	4.00	m.	Carga Viva :	340	Kg/m2	Carga Total (P) :	948	Kg/m2
	Peralte Relleno (Hr) :	20.00	cm.	Ancho Rell. (Ar) :	30.00	cm.	Dist. C+C Nerv.:	41.00	cm.
	Concreto Factor Comp	resión (F'a	:): 250	Kg /cm2		Módulo de Elas	sticidad (E.c.) :	244,168	Kg /cm2
						Esfuerzo Unita	rio Compres (Fc) :	112	Kg /cm2
	Acero Tipo o Grado) :	G42	Relación (Ea/Ec)	: 8	Módulo de Ela:	sticidad (Ela) : 2,	,040,000	Kg /cm2
	Límite de Fluencia (Fy) :		4,200	Kg /cm2		Esfuerzo Unita	rio Tensión (Ft) :	2,520	Kg /cm2
	Losa					Carga sobre Lo	isa Total :	18,950	Kg.
, R1 10 R2,	Capa Compresión (Hc) :	5.00	cm.	RecInf.(Ri): 3.5	59 cm.	Carga Sobre C.	/Nervadura :	388	Kg/m.
	Peralte Calculado :	22.00	cm.	Base Calc : 7.0	00 cm.	Momento Inerc	ia:	24341	cm4
Ŭ	Peralte (H) : [1]	25.00	cm.	Base (B) :[2] 11.	00 cm.	Módulo Secció	n×X:	1519	cm3
	Peralte Mínimo :	25.00	cm.	Base Mín.: 11.0	00 cm.	Radio Giro XX	:	7.57	cm.
	Claros Varillas Volu	metría				Contraflecha :		0.8	cm.
	Valor	Cla	aro Largo	CI	aro Corto		Máximos		
	Cargas		1,942	Kg.	1,554	Kg.	1,942 Kg/m2	2	
	Cortantes / Reacciones		1,491	Kg/m	1,263	Kg/m	1,491 Kg/m	1	
T	Momentos Extremos	-	20,512	Kgcm.	26,728	Kgcm.			
	Momentos Centros		31,079	Kgcm.	39,781	Kgcm.	39,781 Kg cr	n.	
	Momento Resistente						295,628 Kg cr	n.	
H	Tablero Extremos :	L1 :	1.25	m. C1:	1.00	lm.			
	Tablero Centros :	L2:	2.50	m. C2:	2.00	lm.			
B Ar Ri									
			-			_			
	<u> </u>	<u>😂 N</u> ue	evo	A Sum	də	🖨 Impr	ime		

Figura 5.15: Cálculo de Losas Macizas con Refuerzo en 2 Direcciones.

La imagen principal cambia según los tipos de apoyos seleccionados en el menú.

También se puede apreciar una imagen secundaria, que sirve de apoyo para mostrar cantidades importantes.

A la derecha de la imagen principal, se presenta la sección de <u>Datos</u>. Aquí se muestran los datos capturados en la pantalla de parámetros y que se usan para el cálculo de la losa.

En la sección de <u>Concreto</u> se presentan los valores asociados al concreto, usualmente especificado por su factor de compresión (f´c). En este caso se trata del concreto con un f´c de 250.

En la sección de <u>Acero</u> se presentan los valores asociados al acero para varillas de refuerzo. En este caso se trata del acero "G42", que es el más común.

En la sección de Losa se presentan los valores asociados a la geometría de la losa. Los valores a la izquierda y al centro son las cantidades mínimas necesarias para soportar la carga y/o el momento flexionante. Los valores que se muestran a la derecha son los esfuerzos calculados. El espesor o peralte de la losa se puede modificar durante el paso (1). La base de la vigueta o nervadura se puede modificar durante el paso (2).

En la ceja **Claros** se muestran los datos calculados para el "Claro Largo" y el "Claro Corto". Donde aplica, también se presenta el valor máximo de cada renglón.

En la ceja **Varillas** se muestra información pertinente a las varillas de refuerzo de la losa. Nótese que este cálculo se hace por el claro corto completo y por un metro de losa en dirección del claro largo. Las características de las varillas de refuerzo se seleccionan durante los paso (3) al (6).

En la ceja **Volumetría** se muestran los valores para el peso del acero; así como el volumen y peso del concreto. Dentro de esta misma ceja existe la sección de **Revisiones**.

En la sección de <u>Revisiones</u> se muestran las dos revisiones que se realizan durante el cálculo de la losa. Aquí se presentan los valores calculados y permisibles.

Los pasos necesarios para completar el cálculo de la losa son siete:

- (1) El usuario podrá especificar el espesor o peralte de la losa, en el campo de captura "Peralte (H)".
- (2) El usuario podrá especificar el ancho o base de la vigueta (nervadura), en el campo de captura "Base (B)".

Al terminar con el paso (2), el usuario deberá seleccionar la ceja de <u>[Varillas]</u> para continuar con los pasos que ahí se indican:

Claros Varillas Volumetría										
<u>Varillas x metro</u>										
Tipo Varilla	Selección Varilla	Núm Varilla	Cantidad Varillas	Separación Varillas	Area Varilla	Area Total Varillas	Area Total Calculada			
Tensión Largo (1L) (3)	Varillas	2½	2	2.5 cm.	0.49 cm2	0.99 cm2	0.59 cm2			
Tensión Corto (1C) (4)	Varillas	21⁄2	2	2.5 cm.	0.49 cm2	0.99 cm2	0.59 cm2			
Compres Largo (2L) (5)	Varillas	21⁄2	2	2.5 cm.	0.49 cm2	0.99 cm2	0.29 cm2			
Compres Corto (2C) (6)	Varillas	21⁄2	2	2.5 cm.	0.49 cm2	0.99 cm2	0.33 cm2			
Estribos (3) (7)	Estribos	3	4	45 cm.						

Figura 5.15a: Cálculo de Losas Aligeradas con Refuerzo en 2 Direcciones.

- (3) El botón [Varillas] se utiliza para seleccionar a las varillas de refuerzo de la losa para las varillas a tensión, localizadas en la parte inferior de la vigueta, en dirección del claro largo.
- (4) El botón [Varillas] se utiliza para seleccionar a las varillas de refuerzo de la losa para las varillas a tensión, localizadas en la parte inferior de la vigueta, en dirección del claro corto.
- (5) El botón [Varillas] se utiliza para seleccionar a las varillas de refuerzo de la losa para las varillas a compresión, localizadas en la parte inferior de la vigueta, en dirección del claro largo.
- (6) El botón [Varillas] se utiliza para seleccionar a las varillas de refuerzo de la losa para las varillas a compresión, localizadas en la parte inferior de la vigueta, en dirección del claro corto.
- (7) El botón [Estribos] se utiliza para calcular la separación de los estribos, localizadas entre las varillas de tensión y compresión de la vigueta.

Al fondo de la pantalla aparecen cuatro botones para realizar diversas funciones:

El botón **[Cancela]** se utiliza para regresar a la pantalla de captura de parámetros, conservando todos los valores, por si fuera necesario hacer correcciones en los parámetros. También desactiva el estado "Recupera" si es que estaba activo. <u>Ver la sección 10.3.1.0</u>.

El botón **[Nuevo]** inicializa todos los valores obtenidos por el proceso de diseño. Esencialmente regresa la pantalla al **"estado nuevo**". Generalmente se usa después de guardar un diseño y para rediseñar la losa con otras dimensiones o varillas.

El botón [Guarda] se utiliza para guardar la información del diseño de esta losa. Ver sección 9.3.

El botón [Imprime] se utiliza para obtener un reporte impreso del diseño de la losa. Ver la sección 5.4.9.

A continuación se describen los siete pasos del proceso de diseño.

5.4.1 Losas Aligeradas con Refuerzo en 2 Direcciones, Pasos 1 y 2

El programa calcula el espesor o peralte de la losa, así como el espesor de la vigueta o nervadura, para las condiciones de carga y tipos de apoyos especificados en la fase de captura de parámetros.

Es importante aclarar que el peralte de la losa (H) incluye el peralte de la capa de compresión (Hc) y el peralte del elemento de relleno (Hr). También, es importante mencionar que el peralte de la capa de compresión depende de la anchura del elemento de relleno y si el elemento de relleno es permanente o removible.

Suponiendo que el peralte de la capa de compresión permanece constante, una vez calculado; el peralte total de la losa dependerá del **peralte del elemento de relleno**. El programa calculará el peralte del relleno mínimo necesario para las condiciones de carga y momento. Se tomará como el valor aceptado el mayor del peralte mínimo calculado o el peralte ingresado en la pantalla de parámetros.

Similarmente, el programa calculará la base de la vigueta y tomará como valor aceptado el mayor de la base mínima calculada o la base ingresada en la pantalla de parámetros.

Una vez hecho lo anterior, recalcula la losa para obtener los resultados mostrados al abrirse la pantalla de cálculo.

El paso (1) consiste esencialmente en determinar el peralte total de la losa.

Si el valor del peralte mínimo de la losa **no** es el valor deseado, el usuario podrá ingresar un nuevo valor mayor que el mínimo en el campo "Peralte (H)". Deberá seleccionar el campo de captura, ingresar un nuevo valor y terminar tecleando un **[Tab]**.

Este último paso es imprescindible para recalcular las áreas de acero requeridas para el cálculo de las varillas. Al cambiar el valor del peralte, el valor del "Área Total Calculada" también irá cambiando.

Si el valor calculado para el espesor o peralte de la losa **sí** es adecuado, no es necesario alterar el valor de dicho campo de captura; dado que los valores mostrados en la pantalla ya coinciden con el valor mínimo calculado.

El paso (2) consiste esencialmente en determinar la base de la vigueta.

Si el valor de la base mínima de la losa **no** es el valor deseado, el usuario podrá ingresar un nuevo valor mayor que el mínimo en el campo "Base (B)". Deberá seleccionar el campo de captura, ingresar un nuevo valor y terminar tecleando un **[Tab]**.

Este último paso es imprescindible para recalcular las áreas de acero requeridas para el cálculo de las varillas. Al cambiar el valor de la base, el valor del "Área Total Calculada" también irá cambiando.

Si el valor calculado para la base de la vigueta sí es adecuado, no es necesario alterar el valor de dicho campo de captura; dado que los valores mostrados en la pantalla ya coinciden con el valor mínimo calculado.

5.4.3 Losas Aligeradas con Refuerzo en 2 Direcciones, Pasos 3 al 6

El paso (3) consiste esencialmente en elegir el número de la varilla que se usará como acero de refuerzo a tensión en la vigueta. Este paso es requerido, ya que es decisión del usuario. Como los pasos (4) al (6) son idénticos al paso (3), la discusión sólo se hará para el paso indicado.

<u>Claros Varillas Volumetría</u>										
<mark>Varillas x metro</mark> Tipo Varilla	Selección Varilla	Núm Varilla	Cantidad Varillas	Separación Varillas	Area Varilla	Area Total Varillas	Area Total Calculada			
Tensión Largo (1L) (3)	Varillas	2½	2	2.5 cm.	0.49 cm2	0.99 cm2	0.59 cm2			
Tensión Corto (1C) (4)	Varillas	252	2	2.5 cm.	0.49 cm2	0.99 cm2	0.59 cm2			
Compres Largo (2L) (5)	Varillas	21⁄2	2	2.5 cm.	0.49 cm2	0.99 cm2	0.29 cm2			
Compres Corto (2C) (6)	Varillas	21⁄2	2	2.5 cm.	0.49 cm2	0.99 cm2	0.33 cm2			
Estribos (3) (7)	Estribos	3	4	45 cm.						

Figura 5.15a: Cálculo de Losas Aligeradas con Refuerzo en 2 Direcciones.

El usuario deberá seleccionar la varilla tal que por lo menos haya entre una y dos varillas. El programa indicará si la varilla seleccionada no es la adecuada.

Para realizar esto, el usuario deberá presionar el botón [Varillas], al lado del número (3) en color rojo en la pantalla de diseño. Al hacer esto, aparece la siguiente pantalla:

S	Seleccione Varillas para Refuerzo										
Por Tipo Num											
	Tipo Acero	##	<u>Núm Varilla</u> 1/8 Pulg	<u>Diámetro</u> Pulg	<u>Diámetro</u> mm	Area cm2	<u>PesoUnit</u> Kg/m	Fech Mod	Oper Resp		
	G42	21/2	2.50	0.313	7.94	0.495	0.384	24/02/2005	Usuario		
	G42 G42 G42 G42 G42 G42 G42 G42 G42 G42	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	3.00 4.00 5.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00	0.375 0.500 0.625 0.750 0.875 1.000 1.125 1.250 1.375 1.500	9.53 12.70 15.88 19.05 22.23 25.40 28.58 31.75 34.93 38.10	0.713 1.267 1.979 2.850 3.879 5.067 6.413 7.917 9.580 11.401	0.557 0.996 1.560 2.250 3.034 3.975 5.033 6.225 7.503 8.938	24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005	Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario		
	✓ Selecc					•	Inserta	S <u>C</u> ambia	► <u> Borra</u>		
								🕒 <u>C</u> ierra	,?⊃Ay <u>u</u> da		

Figura 5.16: Selección de Varillas para Refuerzo de Losa.

Nótese que en esta tabla sólo aparecen varillas que tienen el tipo o grado de acero seleccionado en la pantalla de parámetros, o tomado del valor por omisión.

Para concluir este proceso, el usuario deberá seleccionar el registro de la varilla y luego deberá presionar el botón [Selecc].

5.4.7 Losas Aligeradas con Refuerzo en 2 Direcciones, Paso 7

El paso (7) consiste esencialmente en calcular la cantidad y la separación de los anillos o estribos en la vigueta. Este paso es requerido, ya que es necesario hacer el cálculo. Si el programa determina que no son necesarios los estribos, el botón se desvanece; la cantidad y separación quedan en ceros.

Claros Varillas Volumetría										
Varillas x metroTipoSelecciónNúm CantidadSeparaciónAreaArea TotalVarillaVarillaVarillaVarillasVarillasCalculada										
Tensión Largo (1L) (3)	Varillas	2½	2	2.5 cm.	0.49 cm2	0.99 cm2	0.59 cm2			
Tensión Corto (1C) (4)	Varillas	252	2	2.5 cm.	0.49 cm2	0.99 cm2	0.59 cm2			
Compres Largo (2L) (5)	Varillas	21⁄2	2	2.5 cm.	0.49 cm2	0.99 cm2	0.29 cm2			
Compres Corto (2C) (6)	Varillas	21⁄2	2	2.5 cm.	0.49 cm2	0.99 cm2	0.33 cm2			
Estribos (3) (7)	Estribos	3	4	45 cm.						

Figura 5.15a: Cálculo de Losas Aligeradas con Refuerzo en 2 Direcciones.

Es necesario hacer este paso (7) después de los pasos (3) al (6) dado que la varilla para estribos depende de las varilla a tensión y/o compresión (la que sea más gruesa).

5.4.8 Losas Aligeradas con Refuerzo en 2 Direcciones, (Notas)

Nótese que en la Figura 5.15b, en el cuarto renglón, del lado izquierdo, al lado del texto "Tensión Largo" hay otro texto que dice "(1L)". Este número se refiere al identificador de las varillas de refuerzo a tensión de la vigueta que aparece en la imagen primaria de la Figura 5.15.

Similarmente para "Tensión Corto" y "(1C)", para "Compres Largo" y "(2L)", para "Compres Corto" y "(2C)".

Claros Varillas Volumetría							
<u>Varillas x metro</u> Tipo	Selección	Núm	Cantidad	Separación	Area	Area Total	Area Total
Varilla	Varilla	Varilla	Varillas	Varillas	Varilla	Varillas	Calculada
Tensión Largo (1L) (3)	Varillas	2½	2	2.5 cm.	0.49 cm2	0.99 cm2	0.59 cm2
Tensión Corto (1C) (4)	Varillas	2½	2	2.5 cm.	0.49 cm2	0.99 cm2	0.59 cm2
Compres Largo (2L) (5)	Varillas	252	2	2.5 cm.	0.49 cm2	0.99 cm2	0.29 cm2
Compres Corto (2C) (6)	Varillas	21⁄2	2	2.5 cm.	0.49 cm2	0.99 cm2	0.33 cm2
Estribos (3)	Estribos	3	4	45 cm.			





Figura 5.15c: Imagen Primaria.

El acero (2L y 2C) a compresión es necesario si hay un exceso de momento en la revisión asociada; además, es requerido cuando la losa es continua en una o mas direcciones. Entonces, el programa determina la cantidad de acero requerida. En caso de no existir, el programa proporciona dos varillas, por dos razones diferentes. En una, se necesita la doble varilla en la zona de compresión para "armar" el acero de la vigueta. En la otra, este acero sirve como acero por temperatura en la capa de compresión.

Los aceros (1L, 1C, 2L y 2C) sirven para evitar las fracturas de fraguado en la capa de compresión de la losa.

Nótese que en la Figura 5.15b, en el octavo renglón, del lado izquierdo, al lado del texto "Estribos" hay otro texto que dice "(3)". Este número se refiere al identificador de las varillas para estribos de la vigueta entre los aceros (1) y (2), que aparece en la imagen secundaria de la Figura 5.15.

Claros Varillas Volumetría							
Varillas x metro							
Tipo Varilla	Selección Varilla	Núm Varilla	Cantidad Varillas	Separación Varillas	Area Varilla	Area Total Varillas	Area Total Calculada
Tensión Largo (1L) (3)	Varillas	21⁄2	2	2.5 cm.	0.49 cm2	0.99 cm2	0.59 cm2
Tensión Corto (1C) (4)	Varillas	2½	2	2.5 cm.	0.49 cm2	0.99 cm2	0.59 cm2
Compres Largo (2L) (5)	Varillas	25	2	2.5 cm.	0.49 cm2	0.99 cm2	0.29 cm2
Compres Corto (2C) (6)	Varillas	252	2	2.5 cm.	0.49 cm2	0.99 cm2	0.33 cm2
Estribos (3)	Estribos	3	4	45 cm.			

Figura 5.15b: Cálculo de Losas Aligeradas con Refuerzo en 2 Direcciones.



Figura 5.15d: Imagen Secundaria.

El acero (3) para estribos es necesario si hay un exceso de cortante en la revisión asociada. Como las varillas para estribos no son arbitrarias el programa las calcula en función de las varillas a tensión y/o compresión (la que sea más gruesa). Sin embargo, la cantidad y separación de los estribos si debe calcularse, pero sólo hasta haber determinado los aceros (1L, 1C, 2L y 2C), no antes.

5.4.9 Losas Aligeradas con Refuerzo en 2 Direcciones (Imprime)

Al usar el botón **[Imprime]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Losa 2 Direcciones, Aligerada, Simplemente Apoyadas

- -

		+C1+C2+C1+	— ,	Datos	2				<u>ه</u>	- R	
T	14		آلا	Long.	o Claro Largo (l	_): 5.0	0 m.			2	1
	-			Anche	o o Claro Corto ((C): 4.0	0 m.	- L.V		1 3-	/ I
	_		1	Сара	Compresión (Ho	c) : 5.0	0 cm.	н		9	Hr
.	10			Peralt	e Losa (H) :	25.0	0 cm.	11			∫
-				Base	Vigueta (B) :	11.0	0 cm.	1	B Ar		'RI
	_		4	Peralt	e Relleno (Hr) :	20.0	0 cm.	Carga	Muerta :	280	Kg/m2
	1.1	2L 2C	-1L	Anche	o Relleno (Ar) :	30.0	0 cm.	Carga	Viva :	340	Kg/m2
	-			Recut	ore Inferior (Ri) :	3.3	5 cm.	Carga	Propia :	328	Kg/m2
нт			Ľ	Centre	o-Centro Nerv:	41.0	0 cm.	Carga	Total (P) :	948	Kg/m2
	ſ	. R1 10 R2.		-				Ŭ			Ŭ
				Conc	<u>reto</u>						
		U C		Facto	r Compresión (f	c): 25	0 Kg/cm	i2 Mód.E	:lastic.(Ec) :	244,168	Kg/cm2
				Acero)			Esf.U	nit.Compres	(fc) : 112	Kg/cm2
				Tipo d	- Grado :	G4	2				
				Límite	Fluencia (fv) :	4.20) Ka/cm	12 Mód.E	Elastic.(Ea) :	2040000	Ka/cm2
				Esf.U	nit.Tensión (ft) :	2,52) Kq/cm	12 Relac	. (Ea/Ec) :	8.35	0
		Losa					Ŭ		. ,		
		ContraFlecha :		0.78	cm.	Mom	ento Inero	ia :	24341	cm4	
		Carga para Diseño :	1	8,950	Kg/m	Módu	lo Secció	ón X-X :	1519	cm3	
		Carga sobre C/Nervadur	a:	388	Kg.	Radio	de Giro	X-X :	7.57	cm.	
					·						
		<u>Revisiones</u> October Máximo Octob		E 10	K-12	0		:-:	0.00	14-12	
		Cortante Maximo Calc.: Defenitár Máxime Calc		0.62	Kg/cm2	Corta	nte Perm	ISIDIE :	9.22	Kg/cm2	
		Deflexion Maxima Calc.	:	0.52	cm.	Deflet	cion Pern	nisible :	1.39	cm.	
		<u>Claros</u>	Claro	Largo	1	Claro Cort	0		Máximos		
		Cargas :		1,942	Kg.	1,55	4 Kg.		1,942	Kg/m2	
		Cortantes / Reacciones	:	1,491	Kg/m	1,26	3 Kg/m	n	1,491	Kg/m	
		Momentos Extremos :	-2	0,512	Kg-cm	-26,72	B Kg-c	m		-	
		Momentos Centro :	3	1,079	Kg-cm	39,78	- 1 Кд-с	m	39,781	Kg - cm	
		Momento Resistente :			-		Ŭ		295,628	Kg-cm	
		Tablero Extremos :	L1:	1.25	m. C1	: 1.0	0 m.			Ŭ	
		Tablero Centros	L2:	2.50	m. C2	2.0	0 m.				

Figura 5.13: Vista Parcial del Reporte de Losa Aligerada con Refuerzo en 2 Direcciones.

5.5 Losas Macizas con Refuerzo en 1 Dirección, Electromalla

La operación de la losa con refuerzo de malla electrosoldada es muy similar a la losa con refuerzo de varillas. En todas las cuatro variantes de losas macizas en 1 dirección el acero de refuerzo con varillas se substituye completamente con malla electrosoldada.

- 1. En la esquina superior derecha, se debe activar el "checkbox" que dice "Usar malla Electro Soldada"
- 2. Opcionalmente, escoger el tipo de acero de la malla electrosoldada, seleccionando el botón [Acero] que está a la derecha del texto "Grado Acero Malla E.S."

mente Apoyada		
Método Diseño C Elástico	Usar Malla Electr	o Soldada : 🔽
Grado Acero Refuerzo :	G42	Acero
Grado Acero Malla E.S.:	B253	Acero
Fac.Comp.Concreto (f'c) :	250 Kg/cm2	Concreto

Figura 5.5.1: Checkbox para usar Malla Electrosoldada

- 3. En las tres cejas donde aparecen grupos de datos, la ceja central dice Malla, en lugar de Varillas.
- 4. Al seleccionar la ceja **Malla**, se puede seleccionar el acero de refuerzo usando el botón **[Mallas]** que está a la derecha del texto **[2]**.
- Opcionalmente, si el acero de refuerzo requerido es demasiado grande para un sólo lecho de malla, se puede usar dos lechos de malla, activando el "checkbox" que dice "Usar Dos Lechos?" que está a la derecha del texto [3]. Esto efectivamente duplica la cantidad de acero disponible.
- 6. En el reporte, aparece una sección de "Mallas por metro", con los datos de la electromalla seleccionada.

5.6 Losas Macizas con Refuerzo en 2 Direcciones, Electromalla

La operación de la losa con refuerzo de malla electrosoldada es muy similar a la losa con refuerzo de varillas. En todas las cinco variantes de losas macizas en 2 dirección el acero de refuerzo con varillas, correspondiente al acero en compresión se substituye con malla electrosoldada.

- 1. En la esquina superior derecha, se debe activar el "checkbox" que dice "Usar malla Electro Soldada"
- 2. Opcionalmente, escoger el tipo de acero de la malla electrosoldada, seleccionando el botón [Acero] que está a la derecha del texto "Grado Acero Malla E.S."
- 3. En las tres cejas donde aparecen grupos de datos, aparece una ceja adicional que dice **[Malla**], además de **[Varillas**].
- 4. Al seleccionar la ceja **Malla**, se puede seleccionar el acero de refuerzo en compresión usando el botón **[Mallas]** que está a la derecha del texto **[4]**.
- Opcionalmente, si el acero de refuerzo requerido es demasiado grande para un sólo lecho de malla, se puede usar dos lechos de malla, activando el "checkbox" que dice "Usar Dos Lechos?" que está a la derecha del texto [5]. Esto efectivamente duplica la cantidad de acero disponible.
- 6. En el reporte, aparece una sección adicional de "Mallas", con los datos de la electromalla seleccionada.

5.7 Losas Aligeradas con Refuerzo en 1 Dirección, Electromalla

La operación de la losa con refuerzo de malla electrosoldada es muy similar a la losa con refuerzo de varillas. En todas las cuatro variantes de losas macizas en 1 dirección el acero de refuerzo con varillas correspondiente al acero en compresión y temperatura se substituye con malla electrosoldada.

- 1. En la esquina superior derecha, se debe activar el "checkbox" que dice "Usar malla Electro Soldada"
- 2. Opcionalmente, escoger el tipo de acero de la malla electrosoldada, seleccionando el botón [Acero] que está a la derecha del texto "Grado Acero Malla E.S."
- 3. En las tres cejas donde aparecen grupos de datos, aparece una ceja adicional que dice [Malla], además de [Varillas].
- 4. Al seleccionar la ceja **[Malla**], se puede seleccionar el acero de refuerzo usando el botón **[Mallas]** que está a la derecha del texto **[6]**.
- Opcionalmente, si el acero de refuerzo requerido es demasiado grande para un sólo lecho de malla, se puede usar dos lechos de malla, activando el "checkbox" que dice "Usar Dos Lechos?" que está a la derecha del texto [7]. Esto efectivamente duplica la cantidad de acero disponible.
- 6. En el reporte, aparece una sección adicional de "Malla Losa", con los datos de la electromalla seleccionada.

5.8 Losas Aligeradas con Refuerzo en 2 Direcciones, Electromalla

La operación de la losa con refuerzo de malla electrosoldada es muy similar a la losa con refuerzo de varillas. En todas las cinco variantes de losas macizas en 2 dirección el acero de refuerzo con varillas, correspondiente al acero en compresión y temperatura se substituye con malla electrosoldada.

- 1. En la esquina superior derecha, se debe activar el "checkbox" que dice "Usar malla Electro Soldada"
- 2. Opcionalmente, escoger el tipo de acero de la malla electrosoldada, seleccionando el botón [Acero] que está a la derecha del texto "Grado Acero Malla E.S."
- 3. En las tres cejas donde aparecen grupos de datos, aparece una ceja adicional que dice **[Malla**], además de **[Varillas**].
- 4. Al seleccionar la ceja **Malla**, se puede seleccionar el acero de refuerzo en compresión usando el botón **[Mallas]** que está a la derecha del texto **[6]**.
- Opcionalmente, si el acero de refuerzo requerido es demasiado grande para un sólo lecho de malla, se puede usar dos lechos de malla, activando el "checkbox" que dice "Usar Dos Lechos?" que está a la derecha del texto [7]. Esto efectivamente duplica la cantidad de acero disponible.
- 6. En el reporte, aparece una sección adicional de "Malla Losa", con los datos de la electromalla seleccionada.

5.9 Losaceros Carga Uniforme (Parámetros)

Independientemente de cuál de las tres variantes fue seleccionada, aparece la ventana siguiente:

<mark>©</mark> Losacero Carga Uniforme , Simplen	nente Apoyada 📃 🗖 🔀
C L L	Método Diseño C Elástico Plástico Usar Malla Electro Soldada : Grado Acero Losacero: A65333 Acero
Id Losa: LSCD121a Id Eje Hrz 1: C Id Eje Hrz 2: D Id Eje Vrt 1: 1 Id Eje Vrt 2: 2 Id Niv: 1 Id Variante: a	Grado Acero Malla E.S.:A60MFac.Comp.Concreto (f'c):200Kg/cm2Carga sobre Losacero Fase ServicioImage: ConcretoCarga Muerta :25.00Kg/m2Carga Viva :509.00Kg/m2Carga Viva Construc.:150.00Kg/m2Claro Liso (L):8.25m.Claro Corrugado (C):7.20m.Grosor Cubierta Losa (T):0.00cm.
	Número de Claros : 3 ⊕ 3 Dist. Apoyo (Da) : 2.75 m. Checar aquí si se requiere puntales: □ Checar aquí si hay refuerzo Mom. Neg.: □ Checar aquí si hay refuerzo Mom. Neg.: □ Muevo □

Figura 5.9.1: Parámetros para Diseño de Losacero

Esta pantalla tiene varios componentes adicionales que aparecen o desaparecen por opción de menú o según si se activan algunos "checkboxes".

Título de Ventana	Aparece el tipo de losa y los tipos de apoyos.
Método Diseño	Sólo puede ser "Elástico" o "Plástico". Modifica la metodología de los cálculos efectuados por el programa.
Usar Malla Electro Soldada	Si la opción está activada, se usará electromalla como refuerzo. Si está desactivada, se usarán varillas de acero como refuerzo.
Grado Acero Losacero	Selecciona el grado de acero para la lámina de la chapa de losacero que se va a utilizar. <u>Ver sección 5.9.1</u> .

Grado Acero Refuerzo	Selecciona el tipo o grado de acero para las varillas de refuerzo. <u>Ver</u> <u>sección 5.9.2</u> .
Grado Acero Malla E.S.	Selecciona el tipo o grado de acero para la malla electrosoldada. <u>Ver</u> <u>sección 5.9.3</u> .
Fac. Comp. Concreto	Selecciona el factor de compresión (F'c) del concreto. Ver sección 5.9.4.
Carga Muerta	Es el peso de la carga muerta sobre la losa por m2, ya en la fase de servicio. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.4 antes de acumularse a la carga total.
Carga Viva	Es el peso de la carga viva sobre la losa por m2, ya en la fase de servicio. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.7 antes de acumularse a la carga total.
Carga Viva Construc.	Es el peso de la carga viva sobre la losa por m2, durante la fase de construcción.
Claro Liso	Es la magnitud del lado de la losa, a lo largo del lado liso de la chapa de losacero.
Claro Corrugado	Es la magnitud del lado de la losa, a lo largo del lado corrugado de la chapa de losacero.
Grosor Cubierta Losa	Es el grosor de recubrimiento permanente sobre la losa en fase de servicio. Necesario para el cálculo de carca concentrada y/o carga con muro. Si no existe, se deja en ceros.
Número de Claros	Es el número de claros reales, entre apoyos de la losa. A la derecha aparece el número de claros usado para el cálculo.
Dist. Apoyo	Es la distancia uniforme entre los apoyos. Inicialmente es el claro liso entre el número de apoyos.
Checar si req. puntales	Si la opción está activada, se usarán puntales en la fase de construcción.
Dist. Puntal	Es la distancia uniforme entre los puntales. Inicialmente es la mitad de la distancia entre los apoyos.
Checar si ref. Mom. Neg.	Si la opción está activada, se usarán varillas como refuerzo para momentos negativos (losa continua).
ld Losa	Es el identificador de la losa. Puede tener hasta ocho caracteres alfanuméricos. Aparece en todos los reportes. Se usa como clave de identificación de la losa, cuando se guardan los datos del diseño.
ld Eje Hrz 1.	Es el identificador del eje superior en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las losas entre cuatro ejes. En este caso se refiere al eje horizontal que está arriba en el plano.

ld Eje Hrz 2.	Es el identificador del eje inferior en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las losas entre cuatro ejes. En este caso se refiere al eje horizontal que está abajo en el plano.
ld Eje Vrt 1.	Es el identificador del eje izquierdo en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las losas entre cuatro ejes. En este caso se refiere al eje vertical que está a la izquierda en el plano.
ld Eje Vrt 2.	Es el identificador del eje derecho en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las losas entre cuatro ejes. En este caso se refiere al eje vertical que está a la derecha en el plano.

- Id Niv.Es el identificador del nivel de la losa en el plano de niveles. Puede tener
hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las losas
en un nivel o piso.
- Id Variante Es el identificador de la variante de diseño. Cuando se realiza más de un cálculo para la misma losa, este valor sirve para identificar de cuál variante se trata.

NOTA: Ponga atención a las unidades especificadas a la derecha de cada campo de captura.

El botón **[Cancela]** se utiliza para abandonar la pantalla y regresar al menú principal. También desactiva el estado "Recupera" si es que estaba activo. <u>Ver la sección 10.3.1.0</u>.

El botón **[Nuevo]** se utiliza para borrar los valores recién capturados, o los valores preconfigurados del estado "Ejemplos". Todos los campos de captura aparecerán en cero o en blanco después de usar este botón.

El botón **[Calcula]** se utiliza para pasar al siguiente proceso en el diseño de las losas. Al usar este botón aparece la pantalla del cálculo de cantidades importantes y revisiones del diseño.

5.9.a Carga Concentrada

Si se seleccionó la opción de menú de carga concentrada, aparece al fondo de la pantalla la siguiente ceja, abajo a la derecha:



Figura 5.9.2: Losacero con Carga concentrada

Carga Concent. Es la carga concentrada.

Longitud eje largo Es la longitud de la huella paralela al eje liso de la chapa. Se supone que es la huella de una llanta de carretilla, o similar.

Longitud eje corto Es la longitud de la huella paralela al eje corrugado de la chapa. Se supone que es la huella de una llanta de carretilla, o similar.

Esta variante se utiliza para calcular la losa cuando se utilizan carretillas o diablitos de carga, con cargas vivas más concentradas que la carga viva uniforme de la losa.

5.9.b Carga Muro

Si se seleccionó la opción de menú de carga muro, aparece al fondo de la pantalla la siguiente ceja, abajo a la derecha:

Claros Pernos Carga Muro		
Ling Lw Ling Lw Ling Lw Ling Lw	Huella o Pisada de MuroCarga Muro (Lw):240.00Longitud eje largo (Ll):2.40Longitud eje corto (Lc):0.20Altura Muro (Lh):3.00	Kg/m2 (largo x alto) m. m. m.

Figura 5.9.3: Losacero con Carga Muro

Carga Muro Es la carga vertical del muro (largo por alto).

Longitud eje largo Es la longitud de la huella paralela al eje liso de la chapa. Se supone que es la huella de un muro de tabla roca, o similar.

Longitud eje corto Es la longitud de la huella paralela al eje corrugado de la chapa. Se supone que es la huella de un muro de tabla roca, o similar.

Altura Muro Es la altura del muro.

Esta variante se utiliza para calcular la losa cuando se utilizan muros de tabla roca con cargas vivas más concentradas y paralelas a las crestas de la chapa.
5.9.c Refuerzo para Momento Negativo

Si se activa el "checkbox" de **"Checar aquí si hay refuerzo Mom. Neg."** abajo a la derecha, aparece un botón adicional para seleccionar el grado o tipo de acero para varillas de refuerzo:

🕼 Losacero Carga Uniforme, Simpl	emente Apoyada	
C L	Método Diseño O Elástico • Plástico Usar Malla Electro	o Soldada : 🔽
	Grado Acero Losacero: A65333	
Lounon and	Grado Acero Refuerzo : 642	🖉 Acero
	Grado Acero Malla E.S.: A60M	Acero
ld Losa: LSCD121a	Fac.Comp.Concreto (f'c): 200 Kg/cm2	Concreto
ld Eje Hrz 1: C	Carga sobre Losacero Fase Servicio	
Id Eje Hrz 2: D	Carga Muerta : 25.00 Kg/m2	
Id Eje Vrt 1: 1	Larga Viva : 509.00 Kg/m2	
	Carga Viva Construc.: 150.00 Kg/m2	
Id Variante:	Claro Liso (L) : 8.25 m .	
	Claro Corrugado (C) : 7.20 m .	
	Grosor Cubierta Losa (T): 0.00 cm.	
Claros Pernos		
	Número de Claros : 3 🖨	3
L	Dist. Apoyo (Da) : 2.75 m.	
	Checar aquí si se requiere puntales:	
	Checar aquí si hay refuerzo Mom. N	leg.: 🗸
X Cancela	🔁 <u>N</u> uevo	a

Figura 5.9.4: Grado Acero de Refuerzo

Este botón también aparece si se desactiva el "checkbox" de "Usar Malla Electrosoldada", no recomendado.

5.9.d Puntales

Si se activa el "checkbox" de "**Checar aquí si se requiere puntales**" abajo a la derecha, aparece un dato adicional con la distancia a los puntales; además, cambia la figura para mostrar el uso de puntales:



Figura 5.9.5: Puntales

Dist. Puntal

Es la distancia uniforme entre los puntales. Inicialmente es la mitad de la distancia entre los apoyos.

5.9.e Pernos

Si se activa el "checkbox" de "**Checar aquí si se requiere pernos**" abajo a la derecha dentro de la ceja **[Pernos]**, aparecen cuatro campos para ingresar datos y un botón adicional **[Pernos]**, para seleccionar pernos de una tabla:

Claros Pernos	
Sh	Checar aquí si se requiere pernos: Pernos de Cortante 19x52N Altura ya soldado (Sh): 88.90 mm. Diámetro (Sd): 19.00 mm. Resistencia: 5,211.00 Kg.

Figura 5.9.6: Pernos

El botón [Pernos] permite seleccionar la descripción, el diámetro y la resistencia. Ver sección 5.9.5.

La altura de los pernos depende de la altura de la chapa de losacero; cosa que aún no se ha seleccionado. Se recomienda que la altura sea tal que sobresalga 1 ½" por arriba de la cresta de la chapa, después del proceso de soldado "weldthru".

Por ejemplo:

- Perno ya soldado de 3" (76.2 mm) para lámina de 1 1/2"
- Perno ya soldado de 3 ¹/₂" (88.9 mm) para lámina de 2"
- Perno ya soldado de 4" (101.6 mm) para lámina de 2 ½"

NOTA: El proceso de soldadura "weldthru", le resta 3/8" a la altura sin soldar del perno. Por ejemplo, para una chapa de altura 2" se requiere un perno de 3 7/8" sin soldar. O sea, 2" + 1 $\frac{1}{2}$ " + 3/8".

5.9.1 Losaceros (Selecciona Tipo Acero Losacero)

Al presionar el botón [Acero] en la ventana anterior (Figura 5.9.1), aparece la ventana siguiente:

(<mark>S</mark> Seleccion	e Acero L	osacero							
	PorTipo o Gra	do								
	NOM/ASTM	Uso Acero	Lim Fluencia A Kg/cm2	Lim Fluencia G KLb/Pulg2	<u>EsfTensión</u> Kg/cm2	Esf Cortante Kg/cm2	<u>EsfFlexión</u> Kg/cm2	Res Min Rupt Kg/cm2	Fech Mod	Oper Resp
	A611C A611D A611E	L L L	2,320 2,812 5,625	33 40 80	1,392 1,687 3,375	927 1,124 2,249	1,406 1,687 2,531	3,375 3,656 5,765	05/11/2007 05/11/2007 05/11/2007	Usuario Usuario Usuario
	A65333 A65337 A65340 A65350 A65380		2,320 2,601 2,812 3,515 5,625	33 37 40 50 80	1,392 1,560 1,687 2,109 3,375	927 1,040 1,124 1,405 2,249	1,406 1,716 1,687 2,109 2,531	3,164 3,901 3,867 4,570 5,765	05/11/2007 03/07/2010 05/11/2007 05/11/2007 05/11/2007	Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario
	Selecc]			I			🛨 Inser	ta <u> 🖉 C</u> a	ambia <u> B</u> orra
									Di Cir	erra 🤔 Ayuda

Figura 5.9.7: Pantalla para Seleccionar el Tipo de Acero del Losacero

El usuario deberá seleccionar el renglón o fila donde se encuentre el tipo de acero para losacero deseado. Luego deberá presionar el botón **[Selecc]**, para activar la selección. En este caso se ha seleccionado un grado A653xx, típico para chapas de losacero.

5.9.2 Losaceros (Selecciona Tipo Acero Varillas)

Al presionar el botón [Acero] en la ventana anterior (Figura 5.9.1), aparece la ventana siguiente:

(Seleccion	e Acero V	arilla Refuer:	20						_	
ſ	PorTipo o Gra	do									
	NOM/ASTM	Uso Acero	Lim Fluencia A Kg/cm2	Lim Fluencia G KLb/Pulg2	<u>EsfTensión</u> Kg/cm2	Esf Cortante Kg/cm2	<u>Esf Flexión</u> Kg/cm2	<u>Res Min Rupt</u> Kg/cm2	Fech Mod	Oper Resp	
	A40 A60 AR80 DA6000 F3000 G28	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	2,811 4,217 4,220 6,000 3,000 2,900	40 60 60 85 43 40	1,686 2,530 2,532 3,600 1,800 1,690	1,124 1,686 1,688 2,400 1,200 1,200	1,855 2,783 2,785 3,960 1,980 1,980		24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 02/09/2005	Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario	
	G350 G42	V	3,500 4,200	50 60	2,100	1,400 1,680	2,310 2,772	0	03/09/2005 25/02/2005	Usuario Usuario	
	✓ Selecc]						<u>•</u> Inse	rta <u> ③</u> Ca	imbia <u>@ B</u> o	• ma
									🕒 <u>C</u> i	erra 门 🔑 Ay	uda

Figura 5.9.8: Pantalla para Seleccionar el Tipo de Acero de las Varillas de Refuerzo

El usuario deberá seleccionar el renglón o fila donde se encuentre el tipo de acero para varilla de refuerzo deseado. Luego deberá presionar el botón **[Selecc]**, para activar la selección. En este caso se ha seleccionado un grado G42, típico para varillas de refuerzo.

5.9.3 Losaceros (Selecciona Tipo Acero Mallas)

Al presionar el botón [Acero] en la ventana anterior (Figura 5.9.1), aparece la ventana siguiente:



Figura 5.9.9: Pantalla para Seleccionar el Tipo de Acero de las Mallas Electrosoldadas

El usuario deberá seleccionar el renglón o fila donde se encuentre el tipo de acero para mallas electrosoldadas deseado. Luego deberá presionar el botón **[Selecc]**, para activar la selección. En este caso se ha seleccionado un grado B253, típico para mallas de refuerzo.

5.9.4 Losaceros (Selecciona Tipo de Concreto)

Al presionar el botón [Concreto] en la ventana anterior (Figura 5.9.1), aparece la ventana siguiente:

6	Seleccio	one Conc	reto			
ſ	Por Fac Cor	np				
	Fac Comp Kg/cm2	<u>PesoUnit</u> Kg/m3	Mód. Elasticidad Kg/cm2	Esf Compresión Kg/cm2	Fech Mod	Oper Resp
	100 150	2,300 2,300	154,425 189,132	45 67	07/06/2005 07/06/2005	Usuario Usuario
	200	2,300	218,391	90	07/06/2005	Usuario
	211	2,300	224,316 244,168	94 112	15/05/2010	Usuario
	300	2,300	267,473	135	07/06/2005	Usuario
	350	2,300	288,904	157	07/06/2005	Usuario
	400	2,300	308,851	180	07/06/2005	Usuario
	🗐 <u>S</u> eleco	•]	🛨 Inserta 🛛	🔇 <u>C</u> ambia	Borra
			5	🗳 Listado 🛛	🕒 <u>C</u> ierra	?) Ayuda

Figura 5.9.10: Pantalla para Seleccionar el Tipo de Concreto para la Losa

El usuario deberá seleccionar el renglón o fila donde se encuentre el factor de compresión (F'c) del concreto deseado. Luego deberá presionar el botón **[Selecc]**, para activar la selección. En este caso se ha seleccionado un valor de 200 Kg/cm2, típico para losacero.

5.9.5 Losaceros (Selecciona Tipo de Pernos)

Al presionar el botón [Concreto] en la ventana anterior (Figura 5.9.1), aparece la ventana siguiente:

(Seleccione Per	no					
ſ	Por Desc Por Diam	/Resis					
	Descripción	Diámetro mm.	<u>Resistencia</u> Kg.	<u>F'c Conc</u> Kg/cm2	<u>Peso Conc</u> Kg/m3	Fech Mod	Oper Resp
	19x44L 19x48L 19x51L	19.00 19.00 19.00	4,487.00 4,894.00 5,170.00	200 250 300	1,840 1,840 1,840	20/11/2007 20/11/2007 20/11/2007	Usuario Usuario Usuario
	19x52N	19.00	5,211.00	200	2,320	20/11/2007	Usuario
	19x56N 19x60N	19.00 19.00	5,669.00 6,027.00	250 300	2,320 2,320	20/11/2007 20/11/2007	Usuario Usuario
	•						Þ
	🗐 <u>S</u> elecc				🚺 Insert	a <u> </u>	nbia <u>B</u> orra
					살 Listad	lo 🕒 Cier	ra 🤔 Ayuda

Figura 5.9.11: Pantalla para Seleccionar el Tipo de Pernos

El usuario deberá seleccionar el renglón o fila donde se encuentre el perno deseado. Luego deberá presionar el botón **[Selecc]**, para activar la selección. En este caso se ha seleccionado un perno para un F'c de 200 Kg/cm2, y un peso de Concreto de 2320, típico para losacero.

Véase que en esta tabla no se contempla la longitud del perno, ya que depende de la altura de la chapa de losacero. <u>Ver la sección 5.9e</u>.

5.9.6 Losaceros (Calcula)

Al presionar el botón [Calcula] en la ventana anterior (Figura 5.9.1), aparece la ventana siguiente:

Calcula Losacero						
HaI HaI A1 HaI	Hc A3	H			Datos Carga Muerta (Pm): Carga Viva (Pv): Carga Viva Const:	25.00 Kg/m2 509.00 Kg/m2 150.00 Kg/m2
 Losacero Espesor Losa 0.00 cm. (3) Calcula 	Tipo Losa Tipo Malla	cero: A65333 a.E.S.: A60M	<mark>Acero</mark> Fy: 2,320 Kg Fy: 4,217 Kg	j/cm2 j/cm2	Claro Largo (L): Claro Corto (C): Espesor Cubierta (T):	8.25 m. 7.20 m. 0.00 cm.
Losacero Cimbrado Calibre:	<u>Losa Mixta</u> O	Mallas Volume	etría 0.0000	mm.	Altura Conc (Hc):	0.00 cm.
Ancho Lotal (At): Ancho Sup (A1): Ancho Inf (A2): Ancho Rep (A3):	0.00 cm. 0.00 cm. 0.00 cm. 0.00 cm.	Peso Acero: Area Efectiva: Momento Inercia: Mod. Sec. Pos:	0.00 0.00 0.00 0.00	Kg/m2 cm2/m cm4/m cm3/m	Mom. Prom: Mod.Sec.Pos: ResCortVrtFac:	0.00 cm4/m 0.00 cm3/m 0.00 Kg/m
Aitura Ace (Ha):	a	Nuevo	0.00	Guarda		nprime

Figura 5.9.12: Cálculo de Losacero

El proceso de cálculo del losacero consta de cinco a siete pasos:

- 1. Selección de la chapa de losacero
- 2. Selección del espesor de la losa
- 3. Cálculo de valores
- 4. Selección de varillas por temperatura
- 5. Selección de varillas para refuerzo de momentos negativos
- 6. Selección de malla
- 7. Selección de usar dos lechos de malla

En cada caso, se procede a presionar los botones que están a la derecha de los textos (1), (2), (3), (4), (5), (6) y (7).

Al fondo de la pantalla aparecen cuatro botones para realizar diversas funciones:

El botón **[Regresa]** se utiliza para regresar a la pantalla de captura de parámetros, conservando todos los valores, por si fuera necesario hacer correcciones en los parámetros. También desactiva el estado "Recupera" si es que estaba activo. <u>Ver la sección 10.3.1.0</u>.

El botón [**Nuevo**] inicializa todos los valores obtenidos por el proceso de diseño. Esencialmente regresa la pantalla al "**estado nuevo**". Generalmente se usa después de guardar un diseño y para rediseñar la losa con otras dimensiones o varillas.

El botón [Guarda] se utiliza para guardar la información del diseño de esta losa. Ver sección 9.3.

El botón [Imprime] se utiliza para obtener un reporte impreso del diseño de la losa. Ver la sección 5.9.14.

5.9.7 Losaceros (Paso 1)

Al presionar el botón [Losacero] en la ventana anterior (Figura 5.9.12), aparece la ventana siguiente:

Seleccione Lo:	sacero					_	
Por Ref Por Geom							
Descripcion	Tipo Acero	Ancho Tot cm.	AnchoSup cm.	AnchoInf cm.	Ancho Rep cm.	Altura Tot cm.	
TR15-18 TR15-20 TR15-22 TR15-24 TR25-18 TR25-20 TR25-22 TR25-22 TR25-24	A65337 A65337 A65337 A65337 A65337 A65337 A65337 A65337 A65337	91.44 91.44 91.44 91.44 91.44 91.44 91.44 91.44	7.62 7.62 7.62 7.62 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70	4.45 4.45 4.45 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70	15.24 15.24 15.24 15.24 30.48 30.48 30.48 30.48 30.48	3.81 3.81 3.81 6.35 6.35 6.35 6.35	
USD2-20	465333	91.44	10.16	10.16 <u>I</u> nserta	30.48	5.08 а <u>Ш В</u> о .?.)дин	

Figura 5.9.13: Pantalla para Seleccionar el Losacero

El usuario deberá seleccionar el renglón o fila donde se encuentre el tipo de chapa para losacero deseado. Luego deberá presionar el botón **[Selecc]**, para activar la selección. En este caso se está seleccionando la chapa de losacero USD2-20, que es de 2" de alto y de calibre 20.

5.9.8 Losaceros (Paso 2)

Al presionar el botón [Espesor Losa] en la ventana anterior (Figura 5.9.12), aparece la ventana siguiente:

▲ Seleccione Espe	esor Con	creto			×
PorTipo			<u>, </u>		
Descripcion	Calibre	Espe Conc cm.	Mom Prom cm4/m	Mod Sec Cmp Fr cm3/m	<u>c Vo</u>
USD2-20	20	6.500	865.80	67.90	0
•	1	1 1		1	▶
🥑 <u>S</u> elecc					
			D c	ierra 🤔 He	elp

Figura 5.9.14: Pantalla para Seleccionar el Espesor del Concreto de la Losa

El usuario deberá seleccionar el renglón o fila donde se encuentre el espesor deseado de la losa sobre la cresta de la chapa. Luego deberá presionar el botón **[Selecc]**, para activar la selección. En este caso se está seleccionando un espesor de 6.5 cm.

5.9.9 Losaceros (Paso 3)

Al presionar el botón [Calcula] en la ventana anterior (Figura 5.9.12), la ventana se llena de valores como sigue:

Calcula Losacero)						
HaI HaI		H			Datos Carga Muerta (Pm): Carga Viva (Pv): Carga Viva Const:	25.0 509.0 150.0	00 Kg/m2 00 Kg/m2 00 Kg/m2
 Losacero Espesor Losa 6.50 cm. (3) Calcula 	USD2-20 Tipo Losad Tipo Malla) cero: A65333 E.S.: A60M	<u>Acero</u> Fy: 2,320 Kg Fy: 4,217 Kg	/cm2 //cm2	Claro Largo (L): Claro Corto (C): Espesor Cubierta (T):	8.2 7.2 0.0	25 m. 20 m. 30 cm.
Losacero Cimbrad Calibre: Ancho Total (At): Ancho Sup (A1):	do Losa Mixta 20 91.44 cm. 10.16 cm.	Mallas Volum Espesor Acero: Peso Acero: Area Efectiva:	etría 0.9120 9.00 11.43	mm. Kg/m2 cm2/m	Altura Conc (Hc): Mom. Prom:	6.50 865.80	cm. cm4/m
Ancho Inf (A2): Ancho Rep (A3): Altura Ace (Ha):	10.16 cm. 30.48 cm. 5.08 cm.	Momento Inercia Mod. Sec. Pos: Mod. Sec. Neg:	: 57.40 19.70 20.80	cm4/m cm3/m cm3/m	Mod.Sec.Pos: ResCortVrtFac: Alt. Losacero (H):	67.90 8,107.76 11.58	cm3/m Kg/m cm.
Regre	esa	🗃 Nuevo	<u></u>	Guarda		Imprime	

Figura 5.9.15: Pantalla después de efectuar el cálculo principal.

Información adicional aparece en cada una de las cejas que se encuentran en la parte inferior de la pantalla.

Dependiendo de la opción de menú seleccionada, además de las cejas que aquí se observan, pueden aparecer otras dos más; correspondientes a la carga concentrada y a la carga muro.

Las cejas quedan como sigue:

5.9.9a Cimbrado

Losacero Cimbrad	o <u>Losa Mixta</u> <u>Ma</u>	<u>allas</u>	Volumetría			
Verificación	Calculado	I	Permisible		Datos	
Mom. Flex. Neg. Crg.	U: 419,350	<	458,432	Kg-m/m	Claros para cálculo:	3
Mom. Flex. Pos. Crg.l	J+C: 413,243	<	434,188	Kg-m/m	Puntales?	
Reacción Interna:	1,025	<	2,004	Kg/m	Distancia al apoyo (Da):	2.75 m.
Resistencia a Cortant	e: 804	<	3,586	Kg/m	Distancia al puntal (Dp):	2.75 m.
Interacción Flex./Cor	. 0.8870	<	1.0000		Refuerzo Negativo ?	
Deflexión Crg.U:	0.69	<	1.53	cm.		
Claro entre Apoyos:	2.75	<	2.83	m.		

Figura 5.9.16: Pantalla de la Ceja de Cimbrado

5.9.9b Losa Mixta

Losa Mixta Ma	allas	Volumetría	
Calculado		Permisible	
s: 794	<	1,339	Kg-m/m
0.1231	<	0.6667	cm.
1,324	<	8,108	Kg/m
s: 794	<	1,846	Kg-m/m
0.00	>	0.64	m.
	Losa Mixta M. Calculado s: 794 0.1231 1,324 s: 794 0.00	Losa Mixta Mallas Calculado s: 794 < 0.1231 < 1,324 < s: 794 < 0.00 >	Losa Mixta Mallas Volumetría Calculado Permisible s: 794 <

Figura 5.9.17: Pantalla de la Ceja de Losa Mixta

5.9.9c Mallas

Losacero Cim	brado Losa Mixta	Mallas Volum	etría			
Selección Malla	(6) Mallas	(7) Dos Capas ?	🔲 Está per	mitido usar do:	s capas !	
Tipo Malla	Descrip Malla	Cantidad Varillas	Separación Varillas	Area Varilla	Area Total Malla	Area Total Calculada
Temperatura		0.00 /m.	0.00 cm.	0.00 cm2	0.00 cm2/m.	0.59 cm2/m
	F	iguro 5 0 19: D	ontello de la C	Coio do Mollo		

Figura 5.9.18: Pantalla de la Ceja de Mallas

5.9.10 Losaceros (Paso 4)

Al presionar el botón (6) [Mallas] en la ventana anterior (Figura 5.9.18), aparece la ventana siguiente:

Seleccione M	S Seleccione Malla								
Por Area Acero P	or Tipo								
Descripcion	Apertura cm.	<u>Diam Alaı</u> mm.	<u>Area Ala</u> mm2	<u>Peso Alai</u> Kg/m.	<u>Area Ace</u> cm2/m	<u>Peso Ace</u> Kg/m2	Fech Mod	Oper Resp 🔼	
6x6-12x12 8x8-10x10	15.24 20.32	2.68 3.43	5.64 9.24	0.0442 0.0724	0.370 0.455	0.58 0.71	30/10/2007 31/10/2007	Usuario Usuario	
6x6-10x10 8x8-08x08 6x6-08x08 4x4-10x10 8x8-06x06 6x6-06x06 8x8-04x04 4x4-08x08 6x6-04x04	15.24 20.32 15.24 10.16 20.32 15.24 20.32 10.16 15.24	3.43 4.11 3.43 4.88 4.88 5.72 4.11 5.72	9.24 13.27 13.27 9.24 18.70 18.70 25.70 13.27 25.70	0.0724 0.1040 0.1040 0.0724 0.1466 0.1466 0.2014 0.1040 0.2014	0.606 0.653 0.871 0.909 0.920 1.227 1.265 1.306 1.686	0.95 1.02 1.36 1.43 1.44 1.92 1.98 2.05 2.64	30/10/2007 31/10/2007 30/10/2007 31/10/2007 31/10/2007 30/10/2007 31/10/2007 31/10/2007 30/10/2007	Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario	
Image: Selecc Image: Selecc Image: Selec									

Figura 5.9.19: Pantalla para Seleccionar la malla electrosoldada

El usuario deberá seleccionar el renglón o fila donde se encuentre el Área de Acero que sea igual o mayor que el Área Total Calculada en la ventana anterior (Figura 5.9.18). Luego deberá presionar el botón **[Selecc]**, para activar la selección. En este caso se está seleccionando una malla con un área de 0.606 cm2/m, que es mayor que 0.59 cm2/m.

Si no se desea hacer selección alguna, presione el botón [Cierra], para regresar sin cambios.

Después de seleccionar el área de la malla, la ceja queda como se ve a continuación:

Losacero Cim	brado Losa Mixta	Mallas Volum	etría			
Selección Malla	(6) Mallas	(7) Dos Capas ?	🔲 Está per	mitido usar do	s capas !	
Tipo Malla	Descrip Malla	Cantidad Varillas	Separación Varillas	Area Varilla	Area Total Malla	Area Total Calculada
Temperatura	6x6-10x10	6.56 /m.	15.24 cm.	0.09 cm2	0.61 cm2/m.	0.59 cm2/m
				<u> </u>		

Figura 5.9.20: Pantalla de la Ceja de Mallas, después de seleccionar el área de acero.

5.9.11 Losaceros (Paso 5)

En el caso de que el Área Total Calculada de Acero sea demasiado grande y no existe una malla que tenga mayor Área de Acero, se puede optar por usar dos lechos de malla.

Esto dependerá de si caben dos lechos de malla en el espesor de concreto seleccionado. Si aparece el mensaje **"Está permitido usar dos capas !"**, entonces si se puede.

Para usar dos lechos, basta activar el "checkbox" a la derecha del texto "(7) Dos Capas ?", esto esencialmente duplica el valor del Área de Acero de la tabla para selección de mallas.

5.9.11a Volumetría

Después de seleccionar el área de acero, la ceja de volumetría queda como sigue:

Losacero Cimbrado	Losa Mixta	<u>Mallas</u>	Volumetr	ía
Elemento	Cantidad		Peso	
Losacero:	59.40	m2	535	Kg.
Varilla Ref. Temp:	0.00	m.	0	Kg.
Varilla Ref. Mom. Neg.:	0.00	m.	0	Kg.
Malla ES Ref. Temp.:	59.40	m2	85	Kg.
Concreto:	5.29	m3	12,159	Kg
Peso Total Losa :			12,779	Kg

Figura 5.9.21: Pantalla de la Ceja de Volumetría

Véase que el peso de las varillas de refuerzo por temperatura y el peso de las varillas de refuerzo para momento negativo están en cero, ya que estas opciones no fueron activadas en la pantalla de parámetros Figura 5.9.1.

5.9.12 Losaceros (Paso 6)

En el caso de que se haya activado la opción para usar acero de refuerzo negativo, o se haya desactivado la opción de usar malla electrosoldada, aparece una ceja adicional de Varillas, en la pantalla de la Figura 5.9.15, como sigue:

Losacero Ci	<u>imbrado</u>	<u>Losa Mixta</u>	Varillas Ma	las Volumeti	<u>ría</u>		
Tipo	Número	Selección	Cantidad	Separación	Area	Area Total	Area Total
Varilla	Varilla	Varilla	Varillas	Varillas	Varilla	Varillas	Calculada
Temperatura	(4)	Varillas	0.00 /m.	0.00 cm.	0.00 cm2/m	0.00 cm2/m	0.59 cm2/m
Ref. Negativo	(5)	Varillas	0.00 /m.	0.00 cm.	0.00 cm2/m	0.00 cm2/m	1.14 cm2/m

Figura 5.9.22: Pantalla de la Ceja de Varillas, antes de seleccionar

Al presionar el botón (4) [Varillas] en la ventana anterior, aparece la ventana siguiente:

(😮 Seleccione Varillas para Refuerzo								
ſ	Por Tipo Nun	n							
	Tipo Acero	##	<u>Núm Varilla</u> 1/8 Pulg	<u>Diámetro</u> Pulg	<u>Diámetro</u> mm	Area cm2	<u>PesoUnit</u> Kg/m	Fech Mod	Oper Resp 🔼
	G42	21/2	2.50	0.313	7.94	0.495	0.384	24/02/2005	Usuario 💻
	G42	3	3.00	0.375	9.53	0.713	0.557	24/02/2005	Usuario
	G42	4	4.00	0.500	12.70	1.267	0.996	24/02/2005	Usuario
	G42	5	5.00	0.625	15.88	1.979	1.560	24/02/2005	Usuario
	G42	6	6.00	0.750	19.05	2.850	2.250	24/02/2005	Usuario
	G42	7	7.00	0.875	22.23	3.879	3.034	24/02/2005	Usuario
	G42	8	8.00	1.000	25.40	5.067	3.975	24/02/2005	Usuario
	G42	9	9.00	1.125	28.58	6.413	5.033	24/02/2005	Usuario
	G42	10	10.00	1.250	31.75	7.917	6.225	24/02/2005	Usuario
	G42	11	11.00	1.375	34.93	9,580	7.503	24/02/2005	Usuario
	G42	12	12.00	1.500	38.10	11.401	8.938	24/02/2005	Usuario
	•								• 💌
	🧿 <u>S</u> elecc					•	Inserta	🕙 <u>C</u> ambia	<u> B</u> orra
-								🕒 <u>C</u> ierra	Ayuda

Figura 5.9.23: Pantalla para seleccionar varillas de refuerzo.

El usuario deberá seleccionar el renglón o fila donde se encuentre la varilla deseada. Luego deberá presionar el botón **[Selecc]**, para activar la selección. En este caso se está seleccionando una varilla con un área de 0.495 cm2/m.

5.9.13 Losaceros (Paso 7)

En el caso de que se haya activado la opción para usar acero de refuerzo negativo, al presionar el botón **(5) [Varillas]** en la ventana anterior, aparece la ventana siguiente:

6	Seleccione Varillas para Refuerzo									
ſ	Por Tipo Nun	n								
	Tipo Acero	##	<u>Núm Varilla</u> 1/8 Pulg	<u>Diámetro</u> Pulg	<u>Diámetro</u> mm	Area cm2	<u>PesoUnit</u> Kg/m	Fech Mod	Oper Resp	
	G42 G42 G42 G42 G42 G42 G42 G42 G42 G42	2½ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	2.50 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00	0.313 0.375 0.500 0.625 0.750 0.875 1.000 1.125 1.250 1.375 1.500	7.94 9.53 12.70 15.88 19.05 22.23 25.40 28.58 31.75 34.93 38.10	0.495 0.713 1.267 1.979 2.850 3.879 5.067 6.413 7.917 9.580 11.401	0.384 0.557 0.996 1.560 2.250 3.034 3.975 5.033 6.225 7.503 8.938	24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005	Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario	
_	Image: Selecc Image: Selecc Image: Selecc Image: Selecc									
								🕒 <u>C</u> ierra	Ayuda	

Figura 5.9.23: Pantalla para seleccionar varillas de refuerzo.

El usuario deberá seleccionar el renglón o fila donde se encuentre la varilla deseada. Luego deberá presionar el botón **[Selecc]**, para activar la selección. En este caso se está seleccionando una varilla con un área de 0.495 cm2/m.

Si no se desea hacer selección alguna, presione el botón [Cierra], para regresar sin cambios.

Después de seleccionar la varilla, la ceja queda como se ve a continuación:

Losacero (Cimbrado	<u>Losa Mixta</u>	Varillas Ma	las Volumetri	ía		
Tipo	Número	Selección	Cantidad	Separación	Area	Area Total	Area Total
Varilla	Varilla	Varilla	Varillas	Varillas	Varilla	Varillas	Calculada
Temperatura	2½ (4)	Varillas	3.08 /m.	32.50 cm.	0.49 cm2/m	1.52 cm2/m	0.59 cm2/m
Ref. Negativ	o 2½ (5)	(Varillas)	3.08 /m.	32.50 cm.	0.49 cm2/m	1.52 cm2/m	1.14 cm2/m

Figura 5.9.24: Pantalla de la Ceja de Varillas, después de seleccionar

Véase que el programa asigna 3 varillas por metro, donde el área total de las varillas 1.52 cm2/m es mayor que 0.59 cm2/m y 1.14 cm/m, en ambos casos.

5.9.14 Losaceros (Imprime)

Al usar el botón **[Imprime]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Losacero Carga Uniforme

D	а	t	•	c	
υ	a	ι	o	s	

		Carga Muer Carga Viva :	ta Servicio : Servicio :	25.00 509.00	Kg/m2 Kg/cm2	
C	L	Carga Viva	Construc.:	150.00	Kg/cm2	
I _H		Claro Largo	(L) :	8.25	m.	
	Loronon	Claro Corto	(C) :	7.20	m.	
		Altura Losa	(H) :	11.58	cm.	
		Espesor Cu	bierta (T) :	0.00	cm.	
		<u>Claros y Pu</u>	<u>intales</u>			
	Número Cla	3				
		Distancia A	2.40	m.		
		Requiere Pu				
		Distancia P	untal (Dp) :	2.40	m.	
		Hay Refuerz	o Negativo ?			
		Claro Máxin	no :	2.83	m.	
Aceros	Grado	Fy	Ft		Ea	
Losacero	A65333	2,320	1,392	2,14	1,404	Kg/cm2
Malla Electro	A60M	4,217		2,04	10,000	Kg/cm2
<u>Concreto</u>		F´c	Fc		Ec	
Losacero		200	90	21	18,391	Kg/cm2



Losacero Sección Acero

Calibre :	20	
Espesor Acero :	0.9120	mm.
Peso Acero :	9.00	Kg/m2
Area Efectiva :	11.43	cm2/m
Momento Inercia :	57.40	cm4/m
Mod. Sec. Pos.:	19.70	cm3/m
Mod. Sec. Neg.:	20.80	cm3/m

	Losacero Geometría	USD2-20				
1	Ancho Superior (A1) :	10.16	cm.			
	Ancho Inferior (A2) :	10.16	cm.			
_	Ancho Repite (A3) :	30.48	cm.			
	Ancho Lámina (At) :	91.44	cm.			
	Altura Acero (Ha) :	5.08	cm.			
Losacero Sección Compuesta						
Altura	Concreto (Hc) :	6.50	cm.			

. ,		
Momento Promedio :	865.80	cm4/m
Mod. Sec. Cmp. Frac. :	67.90	cm3/m
Resist. Cort. Vert. Fact.:	8107.76	Kg/m
Altura Losacero (H) :	11.58	cm.

Figura 5.9.25: Vista Parcial del Reporte de Losaceros.

5.10 Losa Panel W (Parámetros)

Al seleccionar esta opción del Menú, aparece la ventana siguiente:

😮 Losas 1D Simplem	iente Apoyadas P	Panel W			
C		Método Diseño C Elástico · Plástico			
		Tipo Panel W:	PS-3000	2.44 m.	Panel W
	IH	Grado Acero Refuerzo :	G42		Acero
		Fac.Comp.Concreto (f'c) :	200	Kg/cm2	Concreto
Id Losa: L12AB1	1	Carga sobre Losa			
ld Eje Izq: 1		Carga Muerta :	400.00	Kg/m	
Id Eje Der: 2		Carga Viva :	364.00	Kg/m	
Id Eje Inf: 🛛 🗛		Carga Total (P):	1,178.80	Kg/m	
Id Eje Sup: B			-		
Id Niv: 1		Claro Largo(L) :	10.00	m.	
Id Variante: a		Claro Corto(C) :	3.70	m.	
		Peralte Losa (H):	14.10	cm.	
🗶 Ca	ancela	🗃 <u>N</u> uevo		<u>C</u> alcula]

Figura 5.10.1: Parámetros para Diseño de Losa Panel W

Título de Ventana	Aparece el tipo de losa y los tipos de apoyos.
Método Diseño	Sólo puede ser "Elástico" o "Plástico". Modifica la metodología de los cálculos efectuados por el programa.
Tipo Panel W	Selecciona el tipo de panel W que se va a utilizar. Ver sección 5.10.1.
Grado Acero Refuerzo	Selecciona el tipo o grado de acero para las varillas de refuerzo. <u>Ver</u> <u>sección 5.10.2</u> .
Fac. Comp. Concreto	Selecciona el factor de compresión (F'c) del concreto. <u>Ver sección</u> <u>5.10.3</u> .
Carga Muerta	Es el peso de la carga muerta sobre la losa por m2. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.4 antes de acumularse a la carga total.
Carga Viva	Es el peso de la carga viva sobre la losa por m2. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.7 antes de acumularse a la carga total.
Carga Total	Tiene dos componentes, la carga muerta y la carga viva. Según el método de diseño seleccionado; para "Elástico", es la suma directa de

las dos cantidades; para "Plástico", es la suma de las dos cantidades, pero previamente multiplicados por 1.4 y 1.7 respectivamente.

- Claro Largo Es la magnitud del lado largo de la losa.
- Claro Corto Es la magnitud del lado corto de la losa.
- Id Losa Es el identificador de la losa. Puede tener hasta ocho caracteres alfanuméricos. Aparece en todos los reportes. Se usa como clave de identificación de la losa, cuando se guardan los datos del diseño.
- Id Eje Sup. Es el identificador del eje superior en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las losas entre cuatro ejes. En este caso se refiere al eje que está arriba en el plano.
- Id Eje Inf.Es el identificador del eje inferior en el plano de nivel. Puede tener hasta
cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las losas entre
cuatro ejes. En este caso se refiere al eje que está abajo en el plano.
- Id Eje Izq. Es el identificador del eje izquierdo en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las losas entre cuatro ejes. En este caso se refiere al eje que está a la izquierda en el plano.
- Id Eje Der. Es el identificador del eje derecho en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las losas entre cuatro ejes. En este caso se refiere al eje que está a la derecha en el plano.
- Id Niv. Es el identificador del nivel de la losa en el plano de niveles. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las losas en un nivel o piso.
- Id Variante Es el identificador de la variante de diseño. Cuando se realiza más de un cálculo para la misma losa, este valor sirve para identificar de cuál variante se trata.

NOTA: Ponga atención a las unidades especificadas a la derecha de cada campo de captura.

El botón **[Cancela]** se utiliza para abandonar la pantalla y regresar al menú principal. También desactiva el estado "Recupera" si es que estaba activo. <u>Ver la sección 10.3.1.0</u>.

El botón **[Nuevo]** se utiliza para borrar los valores recién capturados, o los valores preconfigurados del estado "Ejemplos". Todos los campos de captura aparecerán en cero o en blanco después de usar este botón.

El botón **[Calcula]** se utiliza para pasar al siguiente proceso en el diseño de las losas. Al usar este botón aparece la pantalla del cálculo de cantidades importantes y revisiones del diseño.

5.10.1 Losa Panel W (Selecciona Tipo Panel W)

Al presionar el botón [Panel W] en la ventana anterior (Figura 5.10.1), aparece la ventana siguiente:

2	Seleccio	ne Pane	et W												×
F	orClave														
	Tipo Panel L-PS-3 L-PS-3 L-PS-4 L-PS-4 PS-4100 PS-4100 PU-3000 PU-4000	Longitud 2.44 3.05 3.56 4.06 2.44 2.44 2.44 2.44	Desc Panel Poliestireno Poliestireno Poliestireno Poliestireno Poliestireno Poliuretano Poliuretano	Peralte C 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.0	Capa C 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.5	Peralte P 6.60 9.80 9.80 6.60 9.80 6.60 9.80 6.60 9.80	Capa M 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.5	Peralte M 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50	Peralte T 13.10 13.10 16.30 16.30 14.10 17.30 14.10 17.30	F"c Conc 200 200 200 200 200 200 200 200 200	F'c Mort 100 100 100 100 100 100 100 100	Calib AG 14 14 14 14 14 14 14 14 14	Area Sec T 0.62 0.99 0.99 1.24 0.62 0.62 0.62 0.62	Fy AI Galv 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 50	Pes 1 2 1
_	Listado Listado								• a						

Figura 5.10.2: Pantalla para seleccionar el Tipo de Losa Panel W

El usuario deberá seleccionar el renglón o fila donde se encuentre el tipo de Panel W deseado. Luego deberá presionar el botón **[Selecc]**, para activar la selección. En este caso se ha seleccionado un panel PS-3000,con una longitud de 2.44 metros de largo.

5.10.2 Losa Panel W (Selecciona Tipo Acero Varillas)

Al presionar el botón [Acero] en la ventana anterior (Figura 5.10.1), aparece la ventana siguiente:

(🕄 Seleccione Acero Varilla Refuerzo										
	PorTipo o Gra	do									
	NOM/ASTM	Uso Acero	Lim Fluencia A Kg/cm2	Lim Fluencia G KLb/Pulg2	<u>EsfTensión</u> Kg/cm2	Esf Cortante Kg/cm2	<u>Esf Flexión</u> Kg/cm2	<u>Res Min Rupt</u> Kg/cm2	Fech Mod	Oper Resp	
	A40 A60 AR80 DA6000 F3000 G28 G350 G42	> > > > >	2,811 4,217 4,220 6,000 3,000 2,800 3,500 4,200	40 60 85 43 40 50 60	1,686 2,530 2,532 3,600 1,800 1,680 2,100 2,520	1,124 1,686 1,688 2,400 1,200 1,120 1,400 1,680	1,855 2,783 2,785 3,960 1,980 1,848 2,310 2,772	0 0 0 0 0 0 0	24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 03/09/2005 03/09/2005 25/02/2005	Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario	
									🕒 <u>C</u> ie	erra 🤔	Ayuda

Figura 5.10.3: Pantalla para Seleccionar el Tipo de Acero de las Varillas de Refuerzo

El usuario deberá seleccionar el renglón o fila donde se encuentre el tipo de acero para varilla de refuerzo deseado. Luego deberá presionar el botón **[Selecc]**, para activar la selección. En este caso se ha seleccionado un grado G42, típico para varillas de refuerzo.

5.10.3 Losa Panel W (Selecciona Tipo de Concreto)

Al presionar el botón [Concreto] en la ventana anterior (Figura 5.10.1), aparece la ventana siguiente:

6	Seleccio	one Conc	reto			
ſ	Por Fac Cor	np				
	Fac Comp Kg/cm2	<u>PesoUnit</u> Kg/m3	Mód. Elasticidad Kg/cm2	Esf Compresión Kg/cm2	Fech Mod	Oper Resp
	100 150	2,300 2,300	154,425 189,132	45 67	07/06/2005 07/06/2005	Usuario Usuario
	200	2,300	218,391	90	07/06/2005	Usuario
	211	2,300	224,316 244,168	94 112	07/06/2005	Usuario
	300	2,300	267,473	135	07/06/2005	Usuario
	350	2,300	288,904	157	07/06/2005	Usuario
	400	2,300	308,851	180	0770672005	Usuario
	•					•
	🗿 <u>S</u> eleco	2		🛨 Inserta	🔇 <u>C</u> ambia	Borra
			5	🔮 Listado 🛛 🗍	🕒 <u>C</u> ierra	?) Ayuda

Figura 5.10.4: Pantalla para Seleccionar el Tipo de Concreto para la Losa

El usuario deberá seleccionar el renglón o fila donde se encuentre el factor de compresión (F'c) del concreto deseado. Luego deberá presionar el botón **[Selecc]**, para activar la selección. En este caso se ha seleccionado un valor de 200 Kg/cm2, típico para losa panel W.

5.10.4 Losa Panel W (Calcula)

Al presionar el botón [Calcula] en la ventana anterior (Figura 5.10.1), aparece la ventana siguiente:

<mark>(S</mark> Calcula Losa Reforzada 1 Dirección Pane	!₩ _□×
	Datos
Concreto	Long, o Claro Libre (L): 10.00 m. Carga Muerta: 400 Kg/m Reacción Apoyo 1 (R1) 1,413 Kg /m
CapC	# Long. o Claro Corto (C): 3.70 m. Carga Viva: 364 Kg/m Reacción Apoyo 2 (H2) 1,413 Kg / m
PerT Poliestireno Poliuretano PerP	Larga I otal (P): 764 Kg/m Momento de Inercia: 18,515 cm4 # Se requiere usar apoyo intermedio en claro corto por ser mayor que longitud del panel.
Dyt-CapM	Revisiones
Mortero PerM	Momento último calc: 1,961 Kg · m <= Momento Resistente : 2,867 Kg · m
	Cortante máximo calc: 2,120 Kg <= Cortante Resistente: 3,111 Kg
	Porcentaje de Acero: 0.005121 <= Porcentaje máximo: 0.011823 d: 11.6
Tipo Panel: PS-3000	Porcentaje de Acero: 0.005121 >= Porcentaje mínimo: 0.002800 q: 0.128026
Desc Panel: Poliestireno	Deflexión máx. calc: 0.461 cm. <= Deflexión permisible: 1.028 cm.
#Long. Panel: 2.44 m.	
Peralte Conc: 4.00 cm.	<u>Varillas</u>
Capa Conc: 0.50 cm.	Tipo Número Selección Cantidad Separación Area Area Total Area
Peralte Poli e/u: 6.60 cm.	Varilla Varilla Varilla Varillas Varilla Varilla Varilla Efectiva
Capa Mort: 0.50 cm.	Tensión 4 (1) Varillas (2) 5.0 /m. 20.00 cm. 1.27 cm2 6.33 cm2 5.94 cm2
Peralte Mort: 1.50 cm.	
Peralte Total: 14.10 cm.	<u>Volumetría</u>
F'c Conc: 200 Kg/cm2	Volumen Concreto: 1.48 m3 Peso Concreto: 3,404 Kg
F'c Mort: 100 Kg/cm2	Volumen Mortero: 0.56 m3 Peso Mortero: 1,110 Kg
Cal Alm Galv: 14	Longitud Varillas: 185.00 m. Peso Varillas: 184 Kg
Sec. Alm Galv: 0.62 cm2/m	Area Losa: 37.00 m2 Peso Panel W: 259 Kg Peso Total Losa: 4,957 Kg
Fy Alm Galv: 5000 Kg/cm2	
* Variables que pueden cambiar	Regresa Ruevo Muevo

Figura 5.10.5: Cálculo de Losa Panel W

Al presionar el botón [Calcula] se obtienen los valores para Revisiones y Volumetría.

Pueden aparecer algunas ventanas pidiendo que aumente la cantidad de acero. Esto quiere decir que le falta acero a tensión en la parte inferior de la losa.

Seleccionar varillas #3 ó #4 usando el botón [Varillas], a la derecha del texto (1).

Especifique una cantidad de varillas por metro a la derecha del texto (2). Por ejemplo 5 varillas por metro

Si aún salen mensajes de aumentar el acero, aumente la cantidad de varillas las varillas, o aumente el número de las varillas de acero.

Si aún no se corrige, será necesario salir a la pantalla de parámetros y aumentar el Peralte del Concreto en la parte superior de la losa, o aumentar el F'c del concreto.

NOTA: Véase la advertencia sobre el apoyo requerido, debido a que el claro corto es mayor que la longitud del panel W. El apoyo sería paralelo al claro largo.

Al fondo de la pantalla aparecen cuatro botones para realizar diversas funciones:

El botón **[Regresa]** se utiliza para regresar a la pantalla de captura de parámetros, conservando todos los valores, por si fuera necesario hacer correcciones en los parámetros. También desactiva el estado "Recupera" si es que estaba activo. <u>Ver la sección 10.3.1.0</u>.

El botón [**Nuevo**] inicializa todos los valores obtenidos por el proceso de diseño. Esencialmente regresa la pantalla al "**estado nuevo**". Generalmente se usa después de guardar un diseño y para rediseñar la losa con otras dimensiones o varillas.

El botón [Guarda] se utiliza para guardar la información del diseño de esta losa. Ver sección 9.3.

El botón [Imprime] se utiliza para obtener un reporte impreso del diseño de la losa. Ver la sección 5.10.5.

5.10.5 Losa Panel W (Selección de Varillas)

En el caso de que haya que aumentar la cantidad de acero, se oprime el botón (2) [Varillas], donde aparece la siguiente ventana:

(🕏 Seleccione Varillas para Refuerzo 📃 🗖 🔀									
ſ	Por Tipo Num									
	Tipo Acero	##	<u>Núm Varilla</u> 1/8 Pulg	<u>Diámetro</u> Pulg	<u>Diámetro</u> mm	Area cm2	<u>PesoUnit</u> Kg/m	Fech Mod	Oper Resp	
	G42 G42	2½ 3	2.50 3.00	0.313 0.375	7.94 9.53	0.495 0.713	0.384 0.557	24/02/2005 24/02/2005	Usuario Usuario	
	G42 G42 G42 G42 G42 G42 G42 G42 G42 G42	4 5 6 7 8 9 10 11 12	4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00	0.500 0.625 0.750 0.875 1.000 1.125 1.250 1.375 1.500	12.70 15.88 19.05 22.23 25.40 28.58 31.75 34.93 38.10	1.267 1.979 2.850 3.879 5.067 6.413 7.917 9.580 11.401	0.996 1.560 2.250 3.034 3.975 5.033 6.225 7.503 8.938	24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005	Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario	
								🕒 <u>C</u> ierra	Ayud	a

Figura 5.10.6: Pantalla para seleccionar varillas de refuerzo.

El usuario deberá seleccionar el renglón o fila donde se encuentre la varilla deseada. Luego deberá presionar el botón **[Selecc]**, para activar la selección. En este caso se está seleccionando una varilla con un área de 1.267 cm2/m. Esta área multiplicado por 5 varillas da un total de 6.33 cm2/m que es mayor que el área total calculada de 5.94 cm2/m.

5.10.6 Losa Panel W (Imprime)

Al usar el botón **[Imprime]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Losa Reforzada, 1 dirección, simplemente apoyada, Panel W

<u>Datos</u>

T		Long. o Claro Largo (L) : 10.00 m. Ancho o Claro Corto (C) : 3.70 m. Peralte Losa (H) : 14.10 cm.	Carga Muerta : 400 Kg/m2 Carga Vi∨a : 364 Kg/m2 Carga Total : 764 Kg/m2
		Concreto Factor Compresión (fc) : 200 Kg/cm2	Mód.Elastic.(Ec) : 218,391 Kg/cm2
L		Tipo o Grado : G42	Límite Fluencia (fy): 4,200 Kg/cm2
		Carga sobre Losa :764Kg/mMomento Inercia :18,515cm4	Reacción Ap.(R1) : 1,413 Kg Reacción Ap.(R2) : 1,413 Kg
		Revisiones Momento último calo: 1,961 Kg-m Costante máximo calo: 1,961 Kg	Momento resist: 2,867 Kg-m
• •⊥	R1 R2	Porcentaje acero: 0.005121 % Porcentaje acero: 0.005121 % Deflección máx. calc : 0.461 cm.	Porcentaje máx: 0.011823 % Porcentaje mín: 0.002800 % Deflección permis: 1.028 cm.

Se requiere usar apoyo intermedio en claro corto por ser mayor que longitud del panel. Varillas x metro

Tipo Varilla Tensión (1):	Número Varilla 4	Cantidad Varillas 5.00 /m.	Separación Varillas 20.0 cm.	Ar Vari 1.27	ea lla cm2	Ar	ea Total Varillas 6.33 cm2	Area T Efec 5.9	Fotal eti∨a 94 cm2
<u>Volumetría</u>									
Volumen Con	creto:	1.48 m3	Peso Cor	creto:	3,404	Kg.			
Volumen Mort	tero:	0.56 m3	Peso Mor	tero:	1,110	Kg.			
Longitud Varil	las:	185.00 m.	Peso Vari	as:	184	Kg.			
Area Losa:		37.00 m2	Peso Pan	el W:	259	Kg.	Peso Total	Losa:	4,957 Kg.

Figura 5.10.7: Vista Parcial del Reporte de Losa Panel W.

5.11 Losa de Cimentación

Ver la sección 3.5 para mayor información.

5.12 Tridilosas



Página en blanco intencionalmente.

6. Marcos

Este tipo de estructura se utiliza para soportar cargas verticales y/u horizontales. Transmiten cargas de un nivel a otro. Deberá estar apoyada sobre una zapata de cimentación u otra estructura calculada para soportar dicha carga. En algunos casos es posible que existan hasta una docena de momentos y reacciones.

6.0 Tipos de Marcos

En este programa se consideran dos grandes tipos de marcos rígidos: <u>Marcos Rígidos de Un Nivel</u> (RUN) <u>Marcos Rígidos de Varios Niveles</u> (RVN)

6.0.1 Marcos Rígidos de Un Nivel

Dentro de los marcos rígidos de un solo nivel, el diseño se divide en cinco tipos de marcos: <u>Rectangular</u>. Con dos columnas verticales y una trabe horizontal <u>Trapezoidal</u>. Con dos columnas inclinadas y una trabe horizontal <u>A Dos Aguas</u>. Con dos columnas verticales y dos trabes inclinadas <u>Arco Parabólico</u>. Con una sola viga en forma parabólica <u>De Viga Parabólica</u>. Con dos columnas verticales y un arco parabólico

Además, cada tipo de marco, a su vez, puede tener desde 6 hasta 11 opciones de carga y dos tipos de apoyo: articulados y empotrados.

Al seleccionar la opción Marcos del menú principal, aparece el siguiente menú bajante:

1,2,3,4								
Losas	Marcos Muros Vigas Obra	as	Recupera Catálogos Ventana Ayuda					
, 2	Marcos Rígidos Un Nivel							
*	Rectangular	Þ	<u>Tipo de Carga</u>					
	Trapezoidal	⊁	Crg.Unif.Sobre Toda la Viga					
	A Dos Aguas	⊁	Crg.Unif.Sobre Parte Central Viga					
	Arco Parabólico	⊁	Crg.Unif.Sobre Parte Viga					
	De Viga Parabólica	⊁	Crg.Conc.Sobre Centro Viga					
	Marcos Varios Niveles		2 Crg.Conc.Repartidas Viga					
	Marcos Varios Niveles		Crg.Conc.Cualquier Punto Viga					
			Crg.Unif.Sobre Columna Izq.					
			Crg.Conc.Hrz.Junta Viga-Columna					
			Crg.Conc.Hrz.Cualquier Punto Columna					
			Crg.Conc.Sobre 1 Ménsula Columna					
			Crg.Conc.Sobre 2 Ménsulas Columnas					

Figura 6.00: Menú de Marcos.

El menú bajante permite seleccionar los tipos de <u>Marcos Rígidos Un Nivel</u>: Rectangular, Trapezoidal, A Dos Aguas, Arco Parabólico y De Viga Parabólica. Al seleccionar el tipo de marco, aparecerá un menú lateral con más opciones. En el caso de la Figura 6.00 arriba, se observa la selección del tipo de marco "Rectangular", "Crg.Unif. Sobre Toda la Viga".

El diseño de marcos, en este programa, consiste en que el usuario propone una serie de parámetros y el programa revisa los resultados calculados contra los límites aceptables de diseño para este tipo de

estructura. En caso de que exista alguna situación que no sea aceptable, aparecerán mensajes al respecto. El usuario entonces deberá regresar a la pantalla de parámetros y hacer correcciones.

Después de la captura de parámetros, el programa hace un análisis de momentos y cortantes. Aparece una ventana donde se muestra una imagen de los momentos y cortantes calculados.

Si todo está correcto, entonces aparece una ventana de cálculo; donde el usuario deberá proporcionar más valores, siguiendo el orden dado por los números de secuencia, que aparecen entre paréntesis y de color rojo. Por ejemplo: (3).

En algunos casos, la ventana de cálculo tiene otra ventana más pequeña, que tiene al menos dos cejas, como las carpetas de un archivero. Cada ceja indica el contenido de la ventana. Al seleccionar una ceja, el contenido de la ventana cambia. Este mecanismo es un artificio para poder presentar mayor cantidad de información en un menor espacio.

6.0.1.1 Marcos Rectangulares

Los marcos rígidos de un nivel, rectangulares, tienen 11 opciones de carga:

- 1. Carga uniforme sobre toda la viga
- 2. Carga uniforme parcial sobre la parte central de la viga
- 3. Carga uniforme parcial sobre otras partes de la viga
- 4. Una carga concentrada sobre el centro de la viga
- 5. Dos cargas concentradas repartidas simétricamente sobre la viga
- 6. Una carga concentrada en cualquier punto de la viga
- 7. Carga uniforme sobre toda la columna izquierda
- 8. Una carga concentrada horizontal en la junta viga-columna
- 9. Una carga concentrada horizontal en cualquier punto de la columna
- 10. Una carga concentrada sobre una ménsula en la columna
- 11. Una carga concentrada sobre dos ménsulas una en cada columna

A continuación se muestra un ejemplo de marco rectangular, con carga uniforme:



Figura 6.011: Vista de Marco Rectangular, Carga Uniforme

6.0.1.2 Marcos Trapezoidales

Los marcos rígidos de un nivel, trapezoidales, tienen 7 opciones de carga:

- 1. Carga uniforme sobre toda la viga
- 2. Carga uniforme sobre la columna inclinada
- 3. Una carga concentrada sobre el centro de la viga
- 4. Una carga concentrada vertical en la junta viga-columna
- 5. Una carga concentrada en cualquier punto de la viga
- 6. Una carga concentrada horizontal en la junta viga-columna
- 7. Una carga concentrada horizontal en cualquier punto de la columna

A continuación se muestra un ejemplo de marco trapezoidal, con carga uniforme:



Figura 6.012: Vista de Marco Trapezoidal, Carga Uniforme

6.0.1.3 Marcos A Dos Aguas

Los marcos rígidos de un nivel, a dos aguas, tienen 10 opciones de carga:

- 1. Carga uniforme sobre ambas vigas
- 2. Una carga concentrada sobre el parteaguas
- 3. Una carga concentrada sobre el centro de una viga inclinada
- 4. Dos cargas concentradas repartidas simétricamente sobre una viga inclinada
- 5. Una carga concentrada en cualquier punto de una viga inclinada
- 6. Carga uniforme sobre toda la columna izquierda
- 7. Una carga concentrada horizontal en la junta viga-columna
- 8. Una carga concentrada horizontal en cualquier punto de la columna
- 9. Una carga concentrada sobre una ménsula en la columna
- 10. Una carga concentrada sobre dos ménsulas una en cada columna

A continuación se muestra un ejemplo de marco a dos aguas, con carga uniforme:



Figura 6.013: Vista de Marco a Dos Aguas, Carga Uniforme

6.0.1.4 Marcos De Arco Parabólico

Los marcos rígidos de un nivel, de arco parabólico, tienen 6 opciones de carga:

- 1. Carga uniforme sobre todo el arco
- 2. Una carga concentrada sobre el centro del arco
- 3. Dos cargas concentradas repartidas simétricamente sobre el arco
- 4. Tres cargas concentradas repartidas simétricamente sobre el arco
- 5. Una carga concentrada en cualquier punto del arco
- 6. Carga parabólica complementaria sobre todo el arco

A continuación se muestra un ejemplo de marco de arco parabólico, con carga uniforme:



Figura 6.014: Vista de Marco de Arco Parabólico, Carga Uniforme
6.0.1.5 Marcos De Viga Parabólica

Los marcos rígidos de un nivel, de viga parabólica, tienen 10 opciones de carga:

- 1. Carga uniforme sobre todo el arco
- 2. Una carga concentrada sobre el centro del arco
- 3. Dos cargas concentradas repartidas simétricamente sobre el arco
- 4. Tres cargas concentradas repartidas simétricamente sobre el arco
- 5. Una carga concentrada en cualquier punto del arco
- 6. Carga uniforme sobre toda la columna izquierda
- 7. Una carga concentrada horizontal en la junta viga-columna
- 8. Una carga concentrada horizontal en cualquier punto de la columna
- 9. Una carga concentrada sobre una ménsula en la columna
- 10. Una carga concentrada sobre dos ménsulas una en cada columna

A continuación se muestra un ejemplo de marco de viga parabólica, con carga uniforme:



Figura 6.015: Vista de Marco de Viga Parabólica, Carga Uniforme

6.0.2 Marcos Rígidos de Varios Niveles

Haciendo referencia a la Figura 6.00, mostrada anteriormente; el menú bajante también permite seleccionar Marcos Varios Niveles que consta de una sola opción.





Figura 6.02: Marco Rígido de Varios Niveles y Columnas (30 x 8).

Para el diseño de este tipo de estructuras deberá ver la sección 6.2.

6.1 Marcos Rígidos de Un Nivel (Parámetros)

La captura de parámetros para marcos **RUN** (**R**ígidos de **U**n **N**ivel) es muy similar entre los cinco tipos de estructuras, los dos tipos de apoyos y entre los 6 a 11 tipos de cargas. Basta hacer una descripción de dos o tres casos para comprender la mecánica de la captura de datos.

Haciendo referencia a la Figura 6.00, mostrada anteriormente; al seleccionar cualquiera de los marcos RUN y cualquier tipo de carga, eventualmente se llega a la siguiente pantalla, que es la misma para todos los casos. La figura principal y su título cambian con el tipo de marco, el tipo de apoyo y el tipo de carga. Algunos campos de captura aparecen y desaparecen según sea el caso.

<mark>⑥</mark> Marco Rectangular Ap. Art. Carga Uniforme Toda la ¥iga	
Carga Uniforme (Kg./m.) = W	Método Diseño C Elástico C Plástico C Articulados C Empotrados Carga Uniforme (W)
2 Claro Libre (m.) = L	Carga Muerta : 300 Kg/m Carga Viva : 200 Kg/m Carga Total : 500 Kg/m
Altura (m.) = H	Claro Libre (L) : 5.00 m . Altura Columna (H) : 3.00 m .
Id Marco : MRCA1B1c Id Eje Vrt 2 : B Id Eje Vrt 1 : A Id Eje Hrz 2 : 1 Id Eje Hrz 1 : 1 Id Variante : c	
🔀 Cancela	uevo

La pantalla de captura de parámetros se muestra a continuación:

Figura 6.1: Captura de Parámetros para Marcos RUN.

ld Marco.	Es el identificador del marco. Puede tener hasta ocho caracteres alfanuméricos. Aparece en todos los reportes. Se usa como clave de identificación del marco, cuando se guardan los datos del diseño.
ld Eje Vrt 1.	Es el identificador del eje Vertical en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas de un marco en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje vertical " A " en el plano. Aplica para la columna izquierda.
ld Eje Hrz 1	Es el identificador del eje Horizontal en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas de un marco en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje horizontal "1" en el plano. Aplica para la columna izquierda.

- Id Eje Vrt 2. Es el identificador del eje Vertical en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas de un marco en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje vertical "B" en el plano. Aplica para la columna derecha.
- Id Eje Hrz 2 Es el identificador del eje Horizontal en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas de un marco en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje horizontal "1" en el plano. Aplica para la columna derecha.
- Id Variante. Es el identificador de la variante de diseño. Cuando se realiza más de un cálculo para el mismo marco, este valor sirve para identificar de cual variante se trata.
- **Tipos de Apoyo.** Pueden ser articulados o empotrados. En el caso de la Figura 6.1, arriba, se muestran los apoyos 1 y 4 como apoyos articulados. En la Figura 6.1a se muestran los apoyos 1 y 4 como apoyos empotrados. Al cambiar entre los dos tipos de apoyos, la figura y el título cambian en respuesta a lo anterior.

🕼 Marco Rectangular Ap. Emp. Carga Uniforme Toda la Viga				
Carga Uniforme (Kg./m.) = W	Método Diseño Tipos de Apoyo Carca Uniforme (W) Carca Uniforme (W)			
2 Claro Libre (m.) = L	Carga Muerta : 300 Kg/m Carga Viva : 200 Kg/m Carga Total : 500 Kg/m			
Altura (m.) = H	Claro Libre (L) : 5.00 m . Altura Columna (H) : 3.00 m .			
Id Marco : MRCA1B1c Id Eje Vrt 2 : B Id Eje Vrt 1 : A Id Eje Hrz 2 : 1 Id Eje Hrz 1 : 1 Id Variante : c X Cancela	Analiza			

Figura 6.1a: Marco con Apoyos Empotrados

Los siguientes valores aplican sólo al tipo de carga uniforme o concentrada:

Carga Muerta.

Es el peso de la carga muerta sobre la viga o columna. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.4 antes de acumularse a la carga total. Si la carga es uniforme, las unidades son en Kg/m. Si la carga es concentrada, las unidades son en Kg.

- **Carga Viva.** Es el peso de la carga viva sobre la viga o columna. Para el método de diseño "Plástico", esta cantidad se multiplica por el factor 1.7 antes de acumularse a la carga total. Si la carga es uniforme, las unidades son en Kg/m. Si la carga es concentrada, las unidades son en Kg.
- **Carga Total.** Es la suma de la carga muerta y la carga viva. Este valor se calcula automáticamente. No se puede ingresar o modificar manualmente. Si la carga es uniforme, las unidades son en Kg/m. Si la carga es concentrada, las unidades son en Kg.

Los siguientes valores siempre se emplean, para todos los casos.

- Claro Libre(L). Es la distancia en metros entre ambas columnas, medida en las bases de las mismas.
- Altura Columna(H). Es la altura en metros de la columna, medida verticalmente. Si la columna está inclinada, se trata de la altura de la viga sobre el suelo. Si el marco es un arco parabólico, se trata de la altura máxima del arco sobre el suelo.

Los siguientes valores pueden emplearse o no, según el tipo de carga y su geometría.

😮 Marco Trapezoidal Ap. Art. Carga Concentrada Cualquier Punto Viga	
Carga Concentrada (Kg.) = P D.(m.)=D3 2 Dist. (m.) = D2 D.(m.) = D1- Claro Libre (m.) = L Altura (m.) = H 1 Δ Δ	Método Diseño Tipos de Apoyo
Id Marco : MRCA2A5c Id Eje Vrt 2 : A Id Eje Vrt 1 : A Id Eje Hrz 2 : 5 Id Eje Hrz 1 : 2 Id Variante : c X Cancela Cancela	Analiza

Figura 6.1b: Pantalla con distancias de uso cambiante.

Distancia (D1).

Es una dimensión en metros de uso cambiante, según el caso. Se deberá hacer referencia a la imagen principal para comprender su uso. En este caso es la distancia horizontal entre el apoyo y el inicio de la viga.

Distancia (D2). Es una dimensión en metros de uso cambiante, según el caso. Se deberá hacer referencia a la imagen principal para comprender su uso. En este caso es la dimensión horizontal de la viga.
 Distancia (D3). Es una dimensión en metros de uso cambiante, según el caso. Se deberá hacer referencia a la imagen principal para comprender su uso. En este caso es la distancia horizontal entre la carga concentrada y el inicio izquierdo de la viga.

Los siguientes valores pueden emplearse o no, según el tipo de carga y su geometría.

<mark>©</mark> Marco Dos Aguas Ap. Art. Carga Concentrada Ménsula 2 Columnas	
Carga Concentrada (Kg.) = P c.u.	Método Diseño Clástico O Plástico Articulados O Empotrados
2 Peralte (m.) = A 2 2 3 Peralte (m.) = A 4 4 4 4 4 4 4 4	Carga Muerta : 600 Kg . Carga Viva : 400 Kg . Carga Total : 1,000 Kg . Peralte (A) : 1.00 m . Claro Libre (L) : 5.00 m . Altura Columna (H) : 2.00 m .
Id MRCA3Aac Id Eje Vrt 2: A Id Eje Vrt 1: A Id Eje Hrz 2: a Id Eje Hrz 1: 3 Id Variante: c	Altura abajo (H1) : 1.50 m . Altura arriba (H2) : 0.50 m . Ménsula (S) : 0.50 m .
🔀 Cancela	Jevo Analiza

Figura 6.1c: Pantalla con distancias de uso específico.

Peralte(A).	Es la altura en metros desde la parte superior de la columna hasta el parteaguas en un marco a dos aguas o hasta la parte de máxima altura en la viga parabólica.
Altura abajo(H1).	Es la altura en metros desde el suelo hasta la ménsula.
Altura arriba(H2).	Es la altura en metros desde la ménsula hasta la parte superior de la columna.
Ménsula(S).	Es la longitud en metros de la ménsula.

NOTA: Ponga atención a las unidades especificadas a la derecha de cada campo de captura.

El botón **[Cancela]** se utiliza para abandonar la pantalla y regresar al menú principal. También desactiva el estado **"Recupera"** si es que estaba activo. <u>Ver la sección 10.3.1.0</u>.

El botón **[Nuevo]** se utiliza para borrar los valores recién capturados, o los valores preconfigurados del estado **"Ejemplos"**. Todos los campos de captura aparecerán en cero o en blanco después de usar este botón.

El botón **[Analiza]** se utiliza para pasar al proceso de análisis de momentos y reacciones. Al usar este botón aparece la pantalla de análisis. <u>Ver sección 6.1.1</u>.

6.1.1 Marcos Rígidos de Un Nivel (Análisis)

La pantalla de análisis muestra los resultados después de calcular los momentos y reacciones del marco según los parámetros capturados.

Debido a la gran cantidad de combinaciones, ciertos campos en la pantalla de análisis aparecen y desaparecen según sea el caso.

A continuación se presenta una pantalla de análisis:



Figura 6.11 Pantalla de Análisis.

La pantalla de análisis contiene dos figuras principales. La primera corresponde a la pantalla usada para la captura de datos. La segunda figura contiene los momentos, reacciones y coordenadas donde los momentos son máximos o son cero.

Arriba a la derecha aparece la sección de <u>Datos</u>, que resume los valores capturados en la pantalla de parámetros. En esta sección, aparecen y desaparecen datos según sea el caso.

En la sección de <u>Momentos</u> aparecen hasta nueve momentos calculados. Los momentos **M1**, **M2**, **M3**, **M4** y **M5** corresponden a los momentos de empotramiento en cada uno de los nodos del marco. En el caso de apoyos articulados, los momentos en los apoyos articulados no existen; es decir, son cero. En el caso del arco parabólico hay dos nodos, en el caso del marco a dos aguas hay cinco nodos y en los otros tres tipos hay cuatro nodos. Nótese aquí que en los apoyos articulados **M1** y **M4** son cero (no aparecen).

El momento **Mv** se refiere al momento máximo en la viga, **Mci** se usa para momento máximo columna izquierda, **Mcd** para momento máximo columna derecha (causados por la carga en la ménsula), **Ms** para momento máximo en el extremo de la ménsula.

En la sección <u>Punto Momento Viga/Columna Máximo</u> aparecen coordenadas X o Y por separado o en combinación para indicar los lugares en la figura donde el momento es máximo. Se deberá consultar la figura de momentos para comprender de cual momento se trata.

En la sección <u>Punto Momento Viga/Columna Cero</u> aparecen coordenadas X o Y por separado o en combinación para indicar los lugares en la figura donde el momento es cero. Se deberá consultar la figura de momentos para comprender de cual momento se trata.

En la sección de <u>Reacciones</u> aparecen los valores de las reacciones horizontales y verticales para cada uno de los apoyos. Las reacciones para el apoyo izquierdo siempre son **R1h** y **R1v**. La numeración de las reacciones para el apoyo derecho serán: **R2h** y **R2v** para el arco parabólico, **R5h** y **R5v** para el marco a dos aguas, finalmente **R4h** y **R4v** para los otros tres tipos de marco.

El botón **[Regresa]** se utiliza para abandonar la pantalla y regresar a la pantalla de captura de parámetros. <u>Ver la sección 6.1</u>.

El botón **[Imprime]** se utiliza para obtener un reporte donde aparecen los parámetros capturados, los momentos, reacciones y coordenadas calculadas, con sus figuras respectivas. <u>Ver sección 6.1.1.1</u>.

El botón **[Diseña]** se utiliza para pasar al proceso de diseño Al usar este botón aparece la pantalla de diseño. <u>Ver la sección 6.1.2</u>.

A continuación se presentan otro ejemplo de análisis para observar los campos que aparecen y desaparecen:

🚱 Marco Dos Aguas Ap. Emp. Carga Concentrada Ménsula 1 Columna		
Carga Concentrada (Kg.) = P	Datos Carga Concentrada (P) Carga Muerta : 600.00 Kg . Carga Viva : 400.00 Kg . Carga Total : 1,000.00 Kg .	
$\frac{3}{\text{Peralte (m.) = A}}$	Carga Total Marco : 1,000.00 Kg .	
2 Claro Libre (m.) = L 4	Claro Libre (L) : 5.00 m . Altura Columna (H) :	2.00 m.
	Altura abajo (H1) :	1.50 m.
Altura (m.) = H	Aitura amba (H2) : Peralte (A) :	U.SU m. 1.00 m.
	Ménsula (S) : 0.50 m .	
Lng. 🛱	<u>Momentos</u>	
S E	Nodo 1 (M1): -68 Kg.m. Colm 1-2 (Mci):	-247 Kg.m.
	Nodo 2 (M2): 193 Kg.m. Colm 1-2 (Mc): Nodo 3 (M3): -57 Kg.m.	253 Kg.m.
	Nodo 4 (M4) : -66 Kg.m. Ménsula (Ms) :	500 K.a.m.
	Nodo 5 (M5) : 174 Kg.m.	
M3	Punto Momento Viga/Columna Máximo	
M2 Mci Mci Mcd Mcd	Punto Yo: 1.50 m. <u>Puntos Momento Viga/Columna Cero</u>	
Yc	Y2:	1.50 m.
	Reacciones Nodo 1 Nodo 5	
	Horz. (R1h): 120 Kg. Horz. (R5h):	120 Kg.
R1v⊼ ^{@µ1} ^{@µ5} ∧R5v	Vert. (R1v): 948 Kg. Vert. (R5v):	52 Kg.
Egresa	∭_Imprime	

Figura 6.11a: Pantalla de Análisis adicional

En este ejemplo hay más momentos y diferentes coordenadas para momentos máximos y momentos en ceros. Véase también las reacciones del nodo 5.

Otro ejemplo:



Figura 6.11b: Pantalla de Análisis adicional

Aquí se aprecian otras combinaciones de momentos y coordenadas.

6.1.1.1 Marcos Rígidos de Un Nivel (Análisis, Imprime)

Al usar el botón **[Imprime]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel. Mi Constructora, S.A. De C.V.

> Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación



Figura 6.111: Vista del Reporte de Análisis.

NOTA: Las cantidades no usadas o de valor cero, están en blanco.

6.1.2 Marcos Rígidos de Un Nivel (Calcula)

La pantalla de diseño contiene dos cejas. La primera ceja se utiliza para diseño en acero, la segunda ceja se utiliza para diseño en concreto.

<mark>S</mark> Diseña Vi	igas y Columnas (Un Niv) en Acero o Concreto	_ 🗆 ×
Acero Co	ncreto	
ш	Método Diseño	
[2]	Sección Constante C Variable	
[3]	Tipo Acero Estructural : A36	
[4]	<u>Vigas</u>	
[5]	<u><u>C</u>olumnas</u>	
	<u>R</u> egresa	

La ceja de diseño en [Acero], que aparece por omisión, se presenta aquí:

Figura 6.12: Ceja para Diseño en Acero.

La ceja de diseño en acero utiliza cinco pasos para lograr el diseño del marco en acero.

El paso (1) se utiliza para seleccionar el método de diseño. Puede ser elástico o plástico. El método de diseño plástico en acero no se recomienda.

El paso (2) se utiliza para seleccionar el diseño para sección constante o variable. En esta versión del programa el diseño para sección variable aún no está construido.

El paso (3) se utiliza para seleccionar el tipo de acero estructural. Si desea cambiar el Tipo de Acero Estructural tomado de los datos fijos, podrá presionar el botón [Acero] para lograrlo. <u>Ver sección 3.0.12</u>.

El paso (4) se utiliza para diseñar la viga del marco en acero. Presione el botón [Vigas] para hacerlo. Ver la sección 6.1.3.

El paso (5) se utiliza para diseñar la columna del marco en acero. Presione el botón [Columnas] para hacerlo. <u>Ver la sección 6.1.4</u>.

Al seleccionar la ceja de [Concreto] aparece la siguiente pantalla:

😮 Diseña Vigas y Columnas (Un Niv) en Acero o Concreto 📃 🔲 🗙			
Acero Co	ncreto		
ш	Método Diseño	Plástico	
[2]	Sección	/ariable	
[3]	Acero	Tipo Acero Varillas :	G42
[4]	🞦 Acero	Tipo Acero Estribos:	G42A
[5]	Concreto	Fac.Compresión (f'c) :	250 Kg/cm2
[6]	🔢 Vigas		
[7]	<u> </u>		
Pegresa			

Figura 6.12a: Ceja para Diseño en Concreto.

La ceja de diseño en concreto utiliza siete pasos para lograr el diseño del marco en concreto.

El paso (1) se utiliza para seleccionar el método de diseño. Puede ser elástico o plástico. El método de diseño elástico en concreto no se recomienda.

El paso (2) se utiliza para seleccionar el diseño para sección constante o variable. En esta versión del programa el diseño para sección variable no se utiliza.

El paso (3) se utiliza para seleccionar el tipo de acero para varillas. Si desea cambiar el Tipo de Acero para Varillas tomado de los datos fijos, podrá presionar el botón (3) [Acero] para lograrlo. Ver sección 3.0.7.

El paso (4) se utiliza para seleccionar el tipo de acero para estribos. Si desea cambiar el Tipo de Acero para Estribos tomado de los datos fijos, podrá presionar el botón (4) [Acero] para lograrlo. <u>Ver sección</u> <u>3.0.7</u>.

El paso (5) se utiliza para seleccionar el factor de compresión del concreto. Si desea cambiar el Factor de Compresión del concreto tomado de los datos fijos, podrá presionar el botón [Concreto] para lograrlo. Ver sección 3.0.8.

El paso (6) se utiliza para diseñar la viga del marco en concreto. Presione el botón [Vigas] para hacerlo. Ver sección6.1.5.

El paso (7) se utiliza para diseñar la columna del marco en concreto. Presione el botón [Columnas] para hacerlo. <u>Ver sección 6.1.6</u>.

6.1.3 Marcos Rígidos de Un Nivel, Viga Acero (Calcula)

Al presionar el botón [Viga] en la ceja [Acero] aparece la siguiente pantalla:

S Diseña Marcos Rígidos Un Nivel: Trabes de Acero				
b	Análisis			
	Momento: 81 845 Kg-cm. Long.Viga: 5.0	10 m. Carga Unif. : 2.50 ton.		
	Reacción : 1250 Kg. Dist.lzq. :	m . Carga Conc. : ton.		
→ <mark>←</mark> a	Cortante : 1 250 Kg. Dist.Der. :	m. Carga Total: 2.50 ton.		
	Acero A36	Mód. Elasticidad (E) : 2,040,000 Kg . / cm2		
d	Límite de Fluencia (Fy) : 2,530 Kg . / cm2	Esfuerzo Unitario : 1,518 Kg. / cm2		
	Viga IR: Viga IR - IPR, Rectangular 4" x 4" x 13			
C	PesoUnitario: 19.4 Kg./m.	Peso Total Viga : 97.00 Kg.		
i i i	Area de la Sección : 24.70 cm2	Peralte (d) : 106 mm .		
	Momento de Inercia : 470 cm4	Base (b): 103 mm.		
±	Módulo de Sección X-X : 89 cm3	Esp. Patín (c) : 8.8 mm .		
1	Radio de Giro X-X : 4.36 cm .	Esp. Alma (a) : 7.1 mm .		
(1) Aceros Calidad Acero A36	Revisión			
	Momento Máximo Calc. : 81 845 Kg cm.	Momento Permisible 134 616 Kg cm.		
(2) ListaPerf ImagPerf Perf. Viga : IR	Módulo Sección Calculado : 54 cm3	Módulo de Sec.Viga : 89 cm3		
Viga IR - IPR, Rectangular	Deflexión Máxima Calc.: 0.85 cm.	Deflexión Permisible : 1.39 cm .		
(3) Viga Filtro 4" x 4" x 13	Cortante Unitario Calculado : 166 Kg . / cm2	Cortante Unit. Perm. : 1 012 Kg. / cm2		
Módulo Sección Mínimo Requerido : 54	Begresa 🔓 Nuevo	Amprime		

Figura 6.13: Diseño de Viga o Trabe de Acero.

El proceso para diseñar la viga de acero consta de tres pasos.

El paso (1) para seleccionar el tipo de acero estructural está deshabilitado, puesto que esto ya se hace en la ceja de acero.

El paso (2) consiste en seleccionar un perfil de acero para la viga. Se deberá presionar [ListaPerf] para escoger un perfil de una lista. Se deberá presionar [ImagPerf] para escoger un perfil de una galería de imágenes. En este caso, se seleccionó un perfil "IR".

El paso (3) consiste en seleccionar una viga de una tabla donde sólo aparecen vigas de perfil "IR" con módulo de sección igual o mayor que "54", que es el valor límite inferior, indicado por el valor abajo a la izquierda en color azul y fondo blanco. Se deberá presionar [Viga] para hacer lo anterior. En este caso se seleccionó una viga "IR" de 4" x 4" x 13. El botón [Filtro] que está a la derecha del botón [Viga] se utiliza para imponer un valor para el peralte mínimo de la viga que se está seleccionando, en función de ciertas características de la carga del marco. <u>Ver la sección 6.1.3.1</u>.

El botón **[Regresa]** se utiliza para abandonar la pantalla y regresar a la pantalla de diseño. <u>Ver la sección</u> <u>6.1.2</u>.

El botón **[Nuevo]** se utiliza para borrar los valores recién capturados. Todos los campos de captura aparecerán en cero o en blanco después de usar este botón.

El botón **[Imprime]** se utiliza para obtener un reporte donde aparecen los parámetros capturados, los materiales usados, los datos de la viga, revisiones y volumetría, con sus figuras respectivas. <u>Ver sección</u> <u>6.1.3.2</u>.

Este proceso de diseño se encuentra descrito con mayor grado de detalle en el diseño de vigas de acero. <u>Ver la sección 8.4</u>.

6.1.3.1 Marcos Rígidos de Un Nivel ,Viga Acero (Filtro)

Al presionar el botón [Filtro], aparece la siguiente pantalla:

😮 Diseña Vigas : Filtros Vigas 📃 🗖 🗙
 Filtro de Peralte Mínimo Sin Filtro Pisos totalmente esforzados Pisos esforzados sujetos a choques y vibraciones Techos totalmente esforzados peralte < 1:4 Techos planos
<u>N</u> egresa

Figura 6.131: Filtro de Peralte Mínimo.

Durante el proceso de selección de la viga de acero para la trabe, se puede intercalar un filtro que pone un límite inferior al peralte de la viga en función de las cuatro últimas condiciones de carga en la figura de arriba. En caso de no desear usar el filtro, escoger "Sin Filtro".

6.1.3.2 Marcos Rígidos de Un Nivel, Viga Acero (Imprime)

Al usar el botón **[Imprime]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Marco Rígido Un Nivel, Marco Rectangular Ap. Art. Carga Uniforme Toda la Viga

⊨b	IR: Viga IR - IPR, Ree	tangular	4" x 4" x 13
	Area de la Sección :	24.70	cm2
–→ <mark></mark> ←– 8	Momento de Inercia :	470	cm4
d	Módulo de Sección X-X	(: 89	cm3
	Radio de Giro X-X :	4.36	cm
U I	Peso Unitario :	19.4	Kg./m.
	Peso Total Viga :	97.00	Kg.
	Land Maria	7.0	
Espesor Alma (a): 7.1 mm.	Longitud Viga :	5.0	m.
Ancho Base (b): 103 mm.	Carga Total :	2.50	ton.
Espesor Patin (c): 8.8 mm.	Momento Maximo :	81 845	Kgcm.
Perate (d): 106 mm.	Reacción Maxima :	1 250	кg.
Acero A36	Módulo Elasticidad :	2 040 000	Kg./cm2
	Lím. Fluencia (fy) :	2 530	Kg./cm.2
	Esf. Unit. Tensión (ft):	1 518	Kg./cm2
Cantidad	Calculado Po	ermisible	
Momento Maximo :	81 845	134 616	Kgcm.
Modulo de Sección :	54	89	cm3
Deflexion Maxima:	0.85	1.39	cm.
Estuerzo Cortante Unitario :	166	1 012	Kg./cm2
Identificador del Marco Rígido I	In Nivel	MDCA4B4	
Identificador del Fia Vrt 1 Fia	лтимст. Ни л 1. А	MRCATDTC 4	
Identificador del Fie Vrt 2 Fie	Hr72: A	-1	
Identificador de Variante :		- , C	
Calculó: Ing Alberto Lara Duvalesha			walcaha
Cédule Profesional : 741294			
Revisó			
Cédula Profesional :	ing, voigo hi	2. 410 140	664022
and a second of the transmission of the			0343JZ

Figura 6.132: Vista del Reporte de Viga de Acero.

6.1.4 Marcos Rígidos de Un Nivel, Columna Acero (Calcula)

Al presionar el botón [Columna] en la ceja [Acero] aparece la siguiente pantalla:

🛞 Diseña Marcos Rígidos Un Nivel: Columnas de Acero								
	Datos Marco Bíoido II	n Nivel Mar	co Bectan	nular An Art Carga	Uniforme	Toda I.		
_ <u> </u>	Altura Columna (H) :	3.00	m.	galai tip: titt: colga				
	Mom. Flexionante (Mf) :	818	Kg·m.					
	Relación Esbeltez :	184		Carga Total (P) :	1,250	Kg.		
→ <mark>→</mark> ← a	Condición de Apoyos :	6		Sup:RfTI, Inf:RITf				
	Acero A36							
d	Límite de Fluencia (Fy) :	2,530	Kg./cm2	Esfuerzo Unitario (Ft) :	1,518	Kg./cm2		
	Módulo de Elasticidad (E) :	2,040,000	Kg./cm2					
C	Viga IR: Viga IR - IPF	R, Rectangu	lar 5" x 5	" x 19				
i i i	Peso Unitario:	28.1	Kg./m.	Area de la Sección :	35.70	cm2		
	Momento Inercia X-X :	1,091.000	cm4	Momento Inercia Y-Y :	380	cm4		
±	Módulo Sección X-X :	166.560	cm3	Módulo Sección Y-Y :	59	cm3		
	Radio Giro X-X :	5.530	cm.	Radio Giro Y-Y :	3.260	cm.		
(1) Aceros Tipo Acero Est. A36	Peralte (d) :	131	mm .	Esp. Patín (c) :	10.9	mm .		
	Base (b) :	128	mm .	Esp. Alma (a) :	6.9	mm .		
(2) ListaPerf ImagPerf Perf. Viga : IR	<u>Revisión</u>							
Viga IR - IPR, Rectangular	Esf. Compresión Calc.:	35.01	Kg./cm2	Esf. Comp. Perm.:	310.11	Kg./cm2		
(3) Viga 5" x 5" x 19	Carga Máxima Calc. :	1,250	Kg.	Carga Permisible :	11,071	Kg.		
	Momento Máximo Calc. :	81,845	Kg - cm.	Momento Perm.:	252,838	Kg – cm.		
Area Requerida : 0.823 cm2	<u>Volumetría</u>							
Mód.Sec. Requerido : 53.916 cm3	Peso Viga :	84.30	Kg.	Peso Total :	84.30	Kg.		
<u>Hegresa</u>	- <u>N</u> uevo			🖨 [mprim	e			

Figura 6.14: Diseño de Columna de Acero.

El proceso para diseñar la columna de acero consta de tres pasos.

El paso (1) para seleccionar el tipo de acero estructural está deshabilitado, puesto que esto ya se hace en la ceja de acero.

El paso (2) consiste en seleccionar un perfil de acero para la columna. Se deberá presionar [ListaPerf] para escoger un perfil de una lista. Se deberá presionar [ImagPerf] para escoger un perfil de una galería de imágenes. En este caso, se seleccionó un perfil "IR".

El paso (3) consiste en seleccionar una viga de una tabla donde sólo aparecen vigas de perfil "IR" con un área igual o mayor que "0.823" cm2 y un módulo de sección igual o mayor que "53.916" cm3, que son los valores límites inferiores, indicados por los valores abajo a la izquierda en color azul y fondo blanco. En este caso se seleccionó una viga "IR" de 5" x 5" x 19.

NOTA: En las columnas que utilizan vigas asimétricas, como las "IR", el módulo de sección que se considera es el menor de los dos, usualmente el "Y-Y" es el más débil.

Aunque el marco tiene dos columnas, siempre se considera el peor caso, que siempre es la columna izquierda.

El botón **[Regresa]** se utiliza para abandonar la pantalla y regresar a la pantalla de diseño. <u>Ver la sección</u> <u>6.1.2</u>.

El botón [Nuevo] se utiliza para borrar los valores recién capturados. Todos los campos de captura aparecerán en cero o en blanco después de usar este botón.

El botón **[Imprime]** se utiliza para obtener un reporte donde aparecen los parámetros capturados, los materiales usados, los datos de la viga, revisiones y volumetría, con sus figuras respectivas. <u>Ver sección</u> <u>6.1.4.1</u>.

Este proceso de diseño se encuentra descrito con mayor grado de detalle en el diseño de columnas de acero. <u>Ver la sección 4.1.0</u>.

6.1.4.1 Marcos Rígidos de Un Nivel, Columna Acero (Imprime)

Al usar el botón **[Imprime]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Marco Rígido Un Nivel, Marco Rectangular Ap. Art. Carga Uniforme Toda la Viga

1 h 1	IR: Viga IR - IPR, Rect	angular :	5" x 5" x 19		
	Condición Apoyos :6	Sup:RfTl,	Inf:RITf		
	Peso Unitario :	28.1	Kg./m.		
	Area de la Sección :	35.70	cm2		
d	Momento Inercia X-X :	1 091	cm4		
	Módulo de Sección X-X :	167	cm3		
	Radio de Giro X-X :	5.53	cm		
t t	Momento Inercia Y-Y :	380	cm4		
	Módulo de Sección Y-Y	: 59	cm3		
Espesor Alma (a): 6.9 mm .	Radio de Giro Y-Y :	3.26	cm		
Ancho Base (b): 128 mm.	Relación Esbeltez :	184.05			
Espesor Patín (c): 10.9 mm .	Carga Muerta 🗄	0	Kg.		
Peratte (d): 131 mm.	Carga Viva :	0	Kg.		
Altura Columna : 3.00 m .	Carga Total :	1,250	Kg.		
Acero A36	Lím. Fluencia (fy):	2 530	Kg./cm2		
Mód.Elast : 2040000 Kg . / cm2	Esf. Unit. Tensión (ft):	1 518	Kg./cm2		
Cantidad	Calculado Pe	rmisible			
Esfuerzo Compresión :	35.01	310.11	Kgcm.		
Carga Máxima :	1,250	11,071	Kg.		
Mom. Flexionante :	81,845	252,838	Kgcm.		
<u>Volumetría</u> Peso Viga : 84.30 Kg .					
Identificador del Marco Rígido Un	Nivel: MR	CA1B1c			
Identificador del Eje Vrt 1 Eje Hr	rz1: A	-1			
Identificador del Eje Vrt 2 Eje Hr	rz 2 : B	-1			
Identificador de Variante :		C			
Calculó:	Ing. Alberto	Lara Ruv	alcaba		
Cédula Profesional :			741294		
Revisó:	Ing. Jorge A. Bravo Mondragón				
Cédula Profesional :		1	654932		
Método de Diseño :		E	lástico		

Figura 6.141: Vista del Reporte de Columna de Acero.

6.1.5 Marcos Rígidos de Un Nivel, Viga Concreto (Calcula)

Al presionar el botón [Viga] en la ceja [Concreto] aparece la siguiente pantalla:

<mark>©</mark> Diseña Marcos Rígidos Un Nive	l: Vigas de Concreto				
AnálisisLongitud Viga :5.00Carga Total :2.50Momento Calculado :81,845Reacción Calculada :1 250Cortante Calculado :1 250Concreto(1) CorrFactor Compresión (l'c) :250	m. I ton. Kgcm. Kg. Kg. Kg./cm2		compresión tensión	he be	rt] [g1
Acero Varillas G42 (2) Ac	ero Límite Fluencia (fy) :	4,200 Kg./cm2	(4) 🔲 Varillas en Dos Lechos	Fac.Deflexión :	21.0
Acero Estribos G42A (3) Ac	ero Límite Fluencia (fye)	4,200 Kg./cm2	(5) 🔲 Alambrón en Estribos	Deflexión Máxima :	1.39 cm.
Dimensiones Marco Rígido U	n Nivel, Marco Rectangu	lar Ap. Art. Carga U	niforme Toda		
Peralte Total (h) : (6) 24.00	cm . Base (b) : (7) 15.00	īcm. Peralt	e efectivo (d) 18.57 cm.		
Peralte Mínimo : 23.81	cm . Base Mín.: 14.31	cm. Recut	primiento Inf (r) : 5.43 cm .	Recubrimiento Mín. (c)	: 4.00 cm.
Varillas Estribos Volumetría					
Tipo Número Selecció Varilla Varilla Vari	in Cantidad Are la Varillas Vari	ea Area Total Ila Varillas	Area Total Le Calculada V	echo 1 Lecho 2 ′arillas Varillas	
Tensión 3 (8) Varillas	2 0.71	cm2 1.43 c	m2 1.23 cm2	2 0	
Compresión 3 (10) Varillas	- 1 0.71	cm2 0.71 c	m2 0.41 cm2	1 0	
Estribos 3 (11) Estribo:		(9)	Acero por Temperatura		
Dimensiones relacionadas cor	n varillas de refuerzo				
Radio (rt) : 2.86 cm	. Bastón (g1) :	11.43 cm.			
Separación (st) : 2.50 cm	. Gancho (g2) :	6.50 cm.			
<u>P</u> egresa	Nuev	/0		🎒 Imprime]

Figura 6.15: Diseño de Viga de Concreto.

El proceso para diseñar la viga de acero consta de once pasos.

El paso (1) para seleccionar el factor de compresión del concreto está deshabilitado, puesto que esto ya se hace en la ceja de concreto.

El paso (2) para seleccionar el tipo de acero para varillas está deshabilitado, puesto que esto ya se hace en la ceja de concreto.

El paso (3) para seleccionar el tipo de acero para estribos está deshabilitado, puesto que esto ya se hace en la ceja de concreto.

El paso (4) es opcional y sólo se requiere si la viga está angosta y no caben las varillas.

El paso (5) es opcional y sólo se requiere si se desea usar alambrón para los estribos.

El paso (6) es requerido para definir el peralte total de la viga. Deberá ser igual o mayor que el valor especificado para el peralte mínimo, localizado inmediatamente abajo. En este caso el peralte mínimo es "23.81" cm. y se uso "24" cm. para el peralte total.

El paso (7) es requerido para definir la base o patín de la viga. Deberá ser igual o mayor que el valor especificado para la base mínima, localizada inmediatamente abajo. En este caso la base mínima es "14.31" cm. y se uso "15" cm. para la base.

El paso (8) consiste en seleccionar el número para varillas de tensión, correspondientes a un área total calculada de "1.23" cm2. En este caso se seleccionó varilla del número "3".

El paso (9) es opcional y sólo se requiere para calcular las varillas superiores por temperatura. Aquí no se usan.

El paso (10) consiste en seleccionar el número para varillas de compresión, correspondientes a un área total calculada de "0.41" cm2. En este caso se seleccionó varilla del número "3" para completar la armadura.

El paso (11) es automático, sólo hay que presionar el botón [Estribos] para calcular los estribos de la viga. En este caso se calculó varilla del número "3". El detalle de los estribos aparece en la ceja [Estribos].

El botón **[Regresa]** se utiliza para abandonar la pantalla y regresar a la pantalla de diseño. <u>Ver la sección</u> <u>6.1.2</u>.

El botón **[Nuevo]** se utiliza para borrar los valores recién capturados. Todos los campos de captura aparecerán en cero o en blanco después de usar este botón.

El botón **[Imprime]** se utiliza para obtener un reporte donde aparecen los parámetros capturados, los materiales usados, los datos de la viga, revisiones y volumetría, con sus figuras respectivas. <u>Ver sección</u> <u>6.1.5.1</u>.

Este proceso de diseño se encuentra descrito con mayor grado de detalle en el diseño de vigas de concreto. <u>Ver la sección 8.5</u>.

6.1.5.1 Marcos Rígidos de Un Nivel, Viga Concreto (Imprime)

Al usar el botón **[Imprime]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Marco Rígido Un Nivel, Marco Rectangular Ap. Art. Carga Uniforme Toda la Viga

	compresión tensión	he he be	rt, []] g1 ^{g2} – →rt
Datos Para Diseño			
Momento Calculado :	81845 Kg-cm.	Deflexión Máxima :	1.39 cm .
Reacción Calculada :	1250 Kg.	Longitud Total Viga :	5.00 m .
Cortante Calculado :	1250 Kg.	Carga Total :	2.50 ton .
Concreto			
Mód. Elasticidad (Ec)	244.168 Kalem2	Factor Compresión (f'o	:): 250 Kg/cm2
Acero Refuerzo	G42	Acero Estribos	G42A
Mód Elasticidad (E) 2	040 000 Ka/cm2	HCCTO Latiboa	0120
Lím, Fluencia (fv):	4.200 Kg/cm2	Lím, Fluencia (fv) :	4.200 Kg/cm2
Esf. Unit. Tensión (ft):	2.520 Ka/cm2		, <u>,</u>
	-,		
Dimensiones Viga			
Perate Total (h): 24.0	10 cm . Peralte Efec.	(d): 18.57 cm. Bas	se (b): 15.00 cm .
Recubrimiento (c): 4.0	u cm . Recubrimient	o(r): 5.43 cm . Sep	oara (st): 2.50 cm .
<u>Varillas Núm. Ca</u>	ant. <u>Area 1 Var. A</u>	rea Total <u>Area Calc.</u>	Lecho 1 Lecho 2
Tensión : 3	2 0.71	1.43 1.23	20
Compresión : 3	2 0.71	1.43 0.00	20
Estribos: 3 Alan	nbrón: 🗌 Acero	por Temperatura 🔲 I	Dos Lechos : 🗌
Detalles Varillas Tens	sión / Compresiór	1	
Long. Bastón (g1) : 11.4	3 cm . Radio Tensió	- n (nt): 2.86 cm . Gan	ncho (g2): 6.50 cm.
Volumetría			
Area Sección Viga :	360.00 cm2	Volumen Viga :	0.18 m3
Peso Concreto :	405.37 Kg	Peso Acero :	29.31 Kg.
			_

Figura 6.151: Vista del Reporte de Viga de Concreto.

6.1.6 Marcos Rígidos de Un Nivel, Columna Concreto(Calcula)

Al presionar el botón [Columna] en la ceja [Concreto] aparece la siguiente pantalla:

<mark>©</mark> Diseña Marcos Rígidos Un Nivel: Colur	nnas de Concreto			
	Datos Marco Rígido Un I	livel, Marco Recta	ngular Ap. Art. Carga Unifor	me Toda la Vig
	Carga Axial Total (P) :	1,250 Kg.	Momento Flexionante (Mf) :	818 Kg·m.
	Altura Columna (H) :	3.00 m.	Recubrimiento Mínimo (Rm) :	4.00 cm.
	Condición de Apoyos :	0		
	Acero Varillas	G42		
	Límite de Fluencia (Fyv) :	4,200 Kg/cm2	Esf.Unit.Tensión (Ftv) :	2,520 Kg/cm2
BZ	Acero Estribos	G42A		
	Límite de Fluencia (Fye) :	4,200 Kg/cm2	Módulo Elasticidad (Ea) : 2,0	040,000 Kg/cm2
1 2	Concreto		Relación Ea / Ec :	8
	Factor Compresión (f'c) :	250 Kg/cm2	Módulo Elasticidad (Ec) : 2	2 44,168 Kg/cm2
	Esf.Unit.Compresión (fc) :	112 Kg/cm2		
B1	<u>Columna</u>			
51	Base Lado Largo Calc :	20.00 cm.	Base Lado Largo (B2) : 6)	20.00 cm.
(1) Acero Varillas	Base Lado Corto Calc :	20.00 cm.	Base Lado Corto (B1): (7)	20.00 cm.
(2) Acero Estribos	Base Area Calc :	400.00 cm2	Base Area :	400.00 cm2
(3) Concreto Datos Va	rillas Volumetría			
Sección Columna Tipo	Número Selección Centida	l Seperación	Area Area Total	Area Total
(4) • Rectangular Varilla	Varilla Varilla Varilla	s Estribos	Varilla Varillas	Calculada
Circular Carna Axi	a (1) · 3 (8) Varillas 6 0(1	0.71 cm ² 4.28 cm ²	4 00 cm2
(5) Prop B2/B1: 1 00 Estribos (2	1): 3 (9) Estribos 20.00	lest. 15.24 cm.		
Begresa	🚔 <u>N</u> uevo		🚑 Imprime	
			<u> </u>	

Figura 6.16: Diseño de Columna de Concreto.

El proceso para diseñar la viga de acero consta de nueve pasos.

El paso (1) para seleccionar el tipo de acero para varillas está deshabilitado, puesto que esto ya se hace en la ceja de concreto.

El paso (2) para seleccionar el tipo de acero para estribos está deshabilitado, puesto que esto ya se hace en la ceja de concreto.

El paso (3) para seleccionar el factor de compresión del concreto está deshabilitado, puesto que esto ya se hace en la ceja de concreto.

El paso (4) para seleccionar la sección de la columna esta deshabilitado, puesto que las columnas usadas para marcos son rectangulares.

El paso **(5)** es opcional y sólo se requiere si se desea ajustar la proporción largo/corto de la columna. Usualmente se utiliza para ajustar un lado al ancho o base de la viga de concreto.

El paso (6) es requerido para definir el lado largo de la columna. Deberá ser igual o mayor que el valor especificado para Base Lado Largo Calc., localizado inmediatamente a la izquierda. En este caso el lado largo se deja en "20" cm., ya que es el mínimo posible.

El paso (7) es requerido para definir el lado corto de la columna. Deberá ser igual o mayor que el valor especificado para Base Lado Corto Calc., localizado inmediatamente a la izquierda. En este caso el lado corto se deja en "20" cm., ya que es el mínimo posible.

El paso (8) consiste en seleccionar el número para varillas de carga axial, correspondientes a un área total calculada de "4.00" cm2. En este caso se seleccionó varilla del número "3".

El paso (9) es automático, sólo hay que presionar el botón [Estribos] para calcular los estribos de la viga. En este caso se calculó varilla del número "3". Los estribos se pueden colocar horizontalmente o se puede hacer una armadura helicoidal con la separación indicada.

El botón **[Regresa]** se utiliza para abandonar la pantalla y regresar a la pantalla de diseño. <u>Ver la sección</u> <u>6.1.2</u>.

El botón **[Nuevo]** se utiliza para borrar los valores recién capturados. Todos los campos de captura aparecerán en cero o en blanco después de usar este botón.

El botón **[Imprime]** se utiliza para obtener un reporte donde aparecen los parámetros capturados, los materiales usados, los datos de la viga, revisiones y volumetría, con sus figuras respectivas. <u>Ver sección</u> <u>6.1.6.1</u>.

Este proceso de diseño se encuentra descrito con mayor grado de detalle en el diseño de columnas de concreto. <u>Ver la sección 4.3.0</u>.

6.1.6.1 Marcos Rígidos de Un Nivel, Columna Concreto (Imprime)

Acero Total :

Al usar el botón **[Imprime]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Marco Rígido Un Nivel, Marco Rectangular Ap. Art. Carga Uniforme Toda la Viga

	B2	[2] B1		Condición Momento I Módulo de Radio de (Momento I Módulo de Radio de (Relación E	Apoyos :0 nercia X-X : Sección X-) Giro X-X : nercia Y-Y : Sección Y- Giro Y-Y : Sebeltez :	13,333 (: 1,333 5.77 13,333 ∀: 1,333 5.77 0.00	cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm
	Altura Colum	na (H) : 3.00	m.				
E	Base Corta (B1): 20.00	lcm.				
E	Base Larga i	(B2): 20.00	cm.	Carga Tot	al:	1,250	Kg.
F	Recubre Mín	imo : 4.00	cm.	Area de la	a Sección :	400.00	cm2
	<u>Acero Varii</u> Mád El (Ea):	185 G42	: /	Lim, Fluen	CIA (FYV) : Teneián (Etu	4,200	Kg./cm2 Ka:/cm2
ſ	wod.El.(Ea):	2040000 Ng	./cm2	EST. UNIT.	Finision (Fivi-	(): 2,520	Kg./cm2
	ACEFO ESTE	<u>DOS</u> G427	٩ _	Lim. Fiuen	cia (Fye) :	4,200	Kg./cm2
-	Concreto	(el. Ea / EC :	8	Factor Co	mpresi(on (F	'C): 250	Kg./cm2
1	Mód.El.(Ec):	244168 Kg	./cm2	Esf. Unit. (Compres (Fo	c): 112	Kg./cm2
	Revisiones Carga Axial : Momento Fle	xionante :		<u>Calculado</u> 1,250 818	<u>0</u>) }	<u>Permisible</u> 26,962 2,938	Kg. Kgcm.
1	Varillas						
Tipo	Número	Cantidad	i Se	eparación	Area	Area Tota	I Area Total
Varilla	Varilla	Varillas	s	Estribos	Varilla	Varillas	: Calculada
Carga A	xial: 3	6.00	1		0.71 cm2	4.28 cm	2 4.28 cm2
Estribos	: 3	20.00	est. 1	15.24 cm .			
1	<mark>Volumetría</mark> Acero Axial Acero Estrib	1 : 11 os: 11	IKg. IKg.	Volumen (Peso Con	Concreto : creto :	0.12 276	m 3 Kg.

Figura 6.161: Vista del Reporte de Columna de Concreto.

297 Kg.

21 Kg. Peso Total:

Página en blanco intencionalmente.

6.2 Marcos Rígidos de Varios Niveles (Parámetros)

El cálculo de marcos rígidos de varios niveles se utiliza para prediseñar edificios de muchos niveles o pisos. En este programa se utilizan métodos de aproximación sucesiva para realizar los cálculos estáticos. En este programa no se hace análisis de tipo dinámico. Aunque sí se consideran efectos de viento y sismo.

Un marco rígido de varios niveles es una estructura bidimensional únicamente. Consta de columnas y trabes o vigas. Se pueden utilizar hasta **ocho columnas**, con siete claros y hasta dos volados. Se pueden utilizar hasta **treinta niveles**.

En cada nivel o piso, un conjunto de columnas soportan vigas que se consideran empotradas en las columnas, todas a la misma altura; esto esencialmente es un marco rígido continuo de un solo nivel. Todos los niveles contienen el mismo número de columnas. El claro entre dos columnas adyacentes será el mismo claro para todos los niveles. Encima de cada nivel va otro conjunto de columnas y sus vigas correspondientes. Así sucesivamente se van armando los niveles, hasta llegar al techo.

Cada viga puede soportar una carga uniforme y una carga concentrada. La pared izquierda puede soportar una carga debido al viento en cada nivel. El edificio en conjunto se le puede asignar una carga sísmica adicional.

Inicialmente, se pueden usar momentos de inercia ficticios y después de obtener un resultado preliminar, se pueden sustituir por los valores adecuados. Esto ayuda a resolver el problema de que es necesario tener los momentos de inercia de vigas y columnas, las cuáles aún no se han calculado. Afortunadamente, el proceso de cálculo utiliza cocientes de momentos de inercia, lo que da credibilidad al uso de momentos ficticios, ya que se conservan las proporciones.

Los Marcos **R**ígidos de **V**arios **N**iveles (**RVN**) generan una gran cantidad de información. Algunos parámetros crecen en función del número de columnas, otros en función del número de niveles, otros en función de ambos y algunos son independientes de columnas y niveles.

El diseño de marcos, en este programa, consiste en que el usuario propone una serie de parámetros y el programa revisa los resultados calculados contra los límites aceptables de diseño para este tipo de estructura. En caso de que exista alguna situación que no sea aceptable, aparecerán mensajes al respecto. El usuario entonces deberá regresar a la pantalla de parámetros y hacer correcciones.

Después de la captura de parámetros, el programa hace un análisis de momentos y cortantes. Aparece una ventana donde se muestra una imagen de los momentos y cortantes calculados.

Si todo está correcto, entonces aparece una ventana de cálculo; donde el usuario deberá proporcionar más valores, siguiendo el orden dado por los números de secuencia, que aparecen entre paréntesis y de color rojo. Por ejemplo: (3).

En algunos casos, la ventana de cálculo tiene otra ventana más pequeña, que tiene al menos dos cejas, como las carpetas de un archivero. Cada ceja indica el contenido de la ventana. Al seleccionar una ceja, el contenido de la ventana cambia. Este mecanismo es un artificio para poder presentar mayor cantidad de información en un menor espacio.

Al seleccionar la opción de "Marcos Varios Niveles" desde el menú principal, aparece la siguiente ventana:

S Marco Varios Niveles Dos Volados	_ 🗆 X
Coeficiente Sísmico: 0.34 Factor Ductilidad • 4 • 3 • 2 • 1.5 • 1 Factor Carga Sismo: 50.00 % Volados (0 • 2): 2 ÷ Columnas (2 • 8): 4 ÷ Niveles (1 • 30): 3 ÷ Claros: 5 Estima Momentos Inercia: •	
Id Marco : A1D12va Datos Adicionales Id Eje Vrt 1 : A Claros Alturas Carga Uniforme Carga Concent	rada
Id Eje Hrz 1: T Id Eje Vrt 2: D Id Eje Vrt 2: D Id Eje Vrt 2: T	olmn
Id Variante : 2va	

Figura 6.2: Captura de Parámetros para Marcos RVN.

Arriba a la izquierda aparece una figura que cambia en función del número de volados. También el título de la ventana refleja el cambio.

Abajo a la izquierda aparecen identificadores del marco RVN.

ld Marco.	Es el identificador del marco. Puede tener hasta ocho caracteres alfanuméricos. Aparece en todos los reportes. Se usa como clave de identificación del marco, cuando se guardan los datos del diseño.
ld Eje Vrt 1.	Es el identificador del eje Vertical en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas de un marco en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje vertical "A" en el plano. Aplica para la columna de la extrema izquierda.
ld Eje Hrz 1	Es el identificador del eje Horizontal en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas de un marco en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje horizontal "1" en el plano. Aplica para la columna de la extrema izquierda.

- Id Eje Vrt 2. Es el identificador del eje Vertical en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas de un marco en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje vertical "D" en el plano. Aplica para la columna de la extrema derecha.
- Id Eje Hrz 2 Es el identificador del eje Horizontal en el plano de nivel. Puede tener hasta cuatro caracteres alfanuméricos. Es costumbre colocar las columnas de un marco en el cruce de un eje vertical y otro horizontal. En este caso se refiere al eje horizontal "1" en el plano. Aplica para la columna de la extrema derecha.
- Id Variante. Es el identificador de la variante de diseño. Cuando se realiza más de un cálculo para el mismo marco, este valor sirve para identificar de cual variante se trata.

Arriba a la derecha aparecen datos importantes que controlan al diseño.

- **Coeficiente Sísmico.** Valor tomado de tablas sísmicas aplicables a la localidad. En este caso, el botón **[Sismo]** muestra la tabla mencionada.
- **Factor de Ductilidad.** Valor que indica que tanto puede tolerar un sismo la estructura. Mientras más alto, hay más tolerancia.
- Factor Carga Sismo. Porcentaje del peso del marco que se debe adicionar como carga sísmica. Sirve para modificar el diseño para compensar por este fenómeno.
- Volados. Pueden ser cero, no hay volados; uno, hay un volado izquierdo; y dos, hay un volado en ambos lados. A cada volado se le asigna un claro adicional al de las columnas.
- Columnas. Pueden ser desde dos hasta ocho.

Niveles. Pueden ser desde uno hasta treinta.

- Claros. Es un valor calculado, no se puede capturar. El número de claros es igual al número de columnas menos una más el número de volados.
- Estima Momentos de Inercia. Es una opción activada o desactivada. Si está activada; como cuando se usa el diseño por primera vez, entonces se generan momentos de inercia supuestos para poder realizar los cálculos. Si está desactivada, entonces es necesario capturar los momentos de inercia, calculados en la primera vuelta del diseño.

Abajo a la derecha aparecen ocho botones, que se emplean para capturar parámetros adicionales. El nombre de cada botón indica el tipo de parámetro que se debe capturar. <u>Ver sección 6.2.0</u>.

El botón [Cancela] se utiliza para abandonar el diseño y regresar al menú principal.

El botón [Nuevo] se usa para borrar todos los datos capturables y empezar de nuevo.

El botón [Imprime] se utiliza para imprimir los parámetros capturados. Ver sección 6.2.1.

El botón [Análisis] se usa para pasar a la fase de análisis de la estructura.

6.2.0. Parámetros Adicionales

6.2.0.0 Selección del Coeficiente de Sismo.

Al oprimir el botón de [Sismo] aparece la siguiente pantalla:

Seleccione Coeficiente Sismo								
	Por Clave							
	Entidad	Zona	Grupo	Metodo	Tipo Muro	Altura	Coef	-1
	DF	البرال	В	Simplif	Mamp hueco	Entre 4 y 7 m	0.19	
	DF	ll y lli	B	Simplif	Mamp hueco	Entre 7 y 13 m	0.23	
	DF	االواا	B	Simplif	Mamp hueco	Menor de 4 m	0.15	
	DF	Illa	A	NO	NO	NO	0.60	
	DF	Illa	B	NO	NO	NO	0.40	
	DF	ШЬ	A	NO	NO	NO	0.68 1	
	DF	ШЬ	B	NO	NO	NO	0.45	
	DF	Illc	A	NO	NO	NO	0.60	
	DF	lllc	B	NO	NO	NO	0.40	
	DF	llld	A	NO	NO	NO	0.45	
	DF	llid	B	NO	NO	NO	0.30	
	JAL	1	A	NO	NO	NO	0.51	-11
	JAL		B	INU	INU	NU	U.34	-11
							<u> </u>	-
	<u>Selecc</u> <u>Inserta</u> <u>S</u> <u>Cambia</u> <u>∎</u> <u>B</u> orra							
						🔮 Listado 🛛 🔃 C	ierra 🤔 Ayuda	

Figura 6.200: Selección del Coeficiente de Sismo

En esta pantalla aparece el coeficiente de sismo en la última columna. El resto de las columnas definen la entidad federativa, el tipo de zona sísmica, el grupo de importancia del edificio, y varios requisitos para aplicar métodos simplificados (en general, se usa poco). En este caso se selecciona al estado "JAL", zona "1", grupo importancia "B", con un valor de "0.34".

Para mayor información consultar el mantenimiento del coeficiente de sismo. Ver sección 11.3.

6.2.0.1 Captura de Claros

Al presionar el botón [Claros] en la pantalla de captura de parámetros, aparece la siguiente ventana:

<mark>©</mark> Marcos Rígidos Varios Niveles: Claros					
Claros entre las columnas mismas o entre columnas y extremos volados (m.)	J				
vl-01 01-02 02-03 03-04 04-vl					
1.00 5.00 6.00 5.00 1.00					
<u>⊾⊃</u> <u>R</u> egresar					

Figura 6.201: Captura de Claros

Nótese que el título variable que aparece encima de cada campo de captura indica de cual valor se trata. En el caso del "vI-01" se trata del claro asociado al volado izquierdo y la columna 1. En el caso del "01-02" se refiere al claro entre la columna 1 y la columna 2. Similarmente para "02-03" y "03-04". En el caso del "04-vI" se trata del claro asociado a la columna 4 y al volado derecho.

Si existen más columnas, aparecerán más campos a la derecha.

6.2.0.2 Captura de Alturas y Carga de Viento

Al presionar el botón [Alturas] en la pantalla de captura de parámetros, aparece la siguiente ventana:

S	🕱 Marcos Rígidos Varios Niveles: Alturas 📃 🗖 🗙							
	Alturas entre niveles y Carga uniforme horizontal por viento							
	01.10	laa oo Loa o	al					
	Nind	111-20 21-3	ul Annualata	Contractor and				
	INIVEL	Altura (m. j	Acumulada		.g/m.j			
	01	3.50	3.50					
	02	3.00	6.50					
	03	3.00	9.50					
	04							
	05							
	06							
	07							
	08							
	09							
	10							
	Regresar							

Figura 6.202: Captura de Alturas y Cargas de Viento

Nótese el encabezado "**Nivel**" a la izquierda. El número consecutivo que se muestra indica el nivel al que está asociado el valor a capturar en dicho renglón.

El encabezado "Altura" indica que se debe capturar la altura en metros en los campos que están debajo. En este caso el nivel 01 tiene una altura de "3.50" metros.

El encabezado "Acumulada" muestra la altura acumulada de los niveles. En este caso el nivel 03 tiene una altura acumulada de "9.50" metros.

Bajo el encabezado "**Crg.Unif.Viento**", se puede capturar una carga uniforme de viento por metro de altura para todo el nivel. Si se están manejando cargas sísmicas muy grandes, la carga de viento puede resultar despreciable.

Si existen más niveles, aparecerán más renglones de parámetros, hasta 10 en esta ventana.

La ceja [01-10] se utiliza para los primeros 10 niveles, la ceja [11-20] se usa para los segundos 10 niveles y la ceja [21-30] para los restantes 10 niveles.

6.2.0.3 Captura de Carga Uniforme

Al presionar el botón [Carga Uniforme] en la pantalla de captura de parámetros, aparece la siguiente ventana:

S Marcos	s Rígidos Vari	os Niveles: Crg. I	Jnif.						_ 🗆 🗙
				Carga uniforme	sobre vigas (Kg	₁/m.)			
01-10	11-20 21-30								
Nivel	vi-01	01-02	02-03	03-04	04-vl				
01 02 03 04 05 06 07 08 09 09 10	500.00 500.00 500.00	700.00 700.00 700.00	700.00 700.00 700.00	700.00 700.00 700.00	500.00 500.00 500.00				

Figura 6.203: Captura de Carga Uniforme

En esta pantalla se captura exclusivamente la carga uniforme en Kilogramos por metro de cada claro.

Si no existe carga uniforme en algún claro, se deberá dejar en blanco o en cero.

El encabezado "Nivel" indica el número de nivel para los campos en ese renglón. El resto de los encabezados indican de cual claro se trata. En este caso, el campo seleccionado pertenece al Nivel "**01**" y al claro "**vI-01**"; es decir, al volado izquierdo del primer piso.
6.2.0.4 Captura de Carga Concentrada

Al presionar el botón [Carga Concentrada] en la pantalla de captura de parámetros, aparece la siguiente ventana:

S Marcos	S Marcos Rígidos Varios Niveles: Crg. Conc.						_ 🗆 X		
	Carga concentrada sobre vigas (Kg)								
01-10	11.20 21.30								
Nivel	vi-01	01-02	02-03	03-04	04-vl				1
01 [700.00	1,500.00	1,700.00	1,500.00	700.00				
02	700.00	1,500.00	1,700.00	1,500.00	700.00				
03 [I						
05									
06									
07									
09									
10									
					<u>R</u> egresar				

Figura 6.204: Captura de Carga Concentrada

En esta pantalla se captura exclusivamente la carga concentrada en Kilogramos de cada claro.

Si no existe carga concentrada en algún claro, se deberá dejar en blanco o en cero.

El encabezado "Nivel" indica el número de nivel para los campos en ese renglón. El resto de los encabezados indican de cual claro se trata. En este caso, el campo seleccionado (en color azul) pertenece al Nivel "01" y al claro "vI-01"; es decir, al volado izquierdo del primer piso.

6.2.0.5 Captura de Distancia a la Carga

Al presionar el botón [Distancia lzquierda] en la pantalla de captura de parámetros, aparece la siguiente ventana:

<mark>©</mark> Marcos	Rígidos ¥arios	Niveles: Dst. Iz	:q.					
01-10	11-20 21-30		Distancia entr En volado iz	e carga concen quierdo se usa c	itrada y el eje a la distancia con eje	a izquierda (m.) : a la derecha		
Nivel	√-01	01-02	02-03	03-04	04-vl			
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	1.00 1.00	2.50	3.00	2.50	1.00			

Figura 6.205: Captura de Distancia a la Carga

En esta pantalla se captura exclusivamente la distancia en metros, entre la carga concentrada y el eje de la columna inmediatamente a la izquierda. En el caso del volado izquierdo, se considera el eje de la columna inmediatamente a la derecha.

Si no existe carga concentrada en algún claro, se deberá dejar la distancia en blanco o en cero.

El encabezado "Nivel" indica el número de nivel para los campos en ese renglón. El resto de los encabezados indican de cual claro se trata. En este caso, el campo seleccionado (en color azul) pertenece al Nivel **"01"** y al claro **"vl-01**"; es decir, al volado izquierdo del primer piso.

6.2.0.6 Captura de Carga Adicional Perpendicular

Al presionar el botón [Carga Perpendicular] en la pantalla de captura de parámetros, aparece la siguiente ventana:

6	<mark>S</mark> Marcos Rígidos Varios Niveles: Crg. Perp.								
	Carga adicional en columnas debido a reacciones de vigas perpendiculares al plano del marco (Kg.)								
	01-10	11-20 21-30							_
	Nivel	Clm 1	Clm 2	Clm 3	Clm 4	Clm 5	Clm 6	Clm 7	Clm 8
	01	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00				
	02	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00				
	03	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00				
	04			· · · · · ·					
	05								
	06								
	07								
	08								
	09								
	10								
					N egre	sar			

Figura 6.206: Captura de Carga Adicional Perpendicular

En esta pantalla se captura exclusivamente la carga concentrada adicional en Kilogramos de cada claro.

Si no existe carga concentrada en algún claro, se deberá dejar en blanco o en cero.

El encabezado "Nivel" indica el número de nivel para los campos en ese renglón. El resto de los encabezados indican de cual Columna se trata. En este caso, el campo seleccionado (en color azul) pertenece al Nivel "01" y a la columna "Clm1"; es decir, a la primera columna izquierda del primer piso.

Las cargas perpendiculares resultan de las reacciones de empotramiento de vigas que unen al plano de este marco rígido de varios niveles con el plano de otro marco rígido paralelo. Usualmente cada columna de un plano está unida con su similar en el otro plano.

El detalle anterior permite prediseñar edificios completos calculándolo en planos y usando la carga perpendicular para complementar la carga en las uniones con columnas de otros planos.

6.2.0.7 Captura de Momento de Inercia para Viga

Al presionar el botón [Mom. Inercia Vigas] en la pantalla de captura de parámetros, aparece la siguiente ventana:

<mark>()</mark> Marcos	<mark>©</mark> Marcos Rígidos Varios Niveles: M. I. Vigas							
01-10	11-20 21-30			Momento de Ine Esti	ercia vigas (cm4) mado			
Nivel	vi-01	01-02	02-03	03-04	04-vl			
01 [02 [03 [1.50 1.50	1.50 1.50	1.50 1.50	1.50 1.50	1.50 1.50			
04 05	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30			
06 07								
08 09 10								
	<u>Begresar</u>							

Figura 6.207: Captura de Momento de Inercia para Viga

En esta pantalla se captura exclusivamente el momento de inercia de las vigas en cm4. de cada claro.

Si no existe viga en algún claro, se deberá dejar en blanco o en cero.

El encabezado "Nivel" indica el número de nivel para los campos en ese renglón. El resto de los encabezados indican de cual claro se trata. En este caso, el campo seleccionado (en color azul) pertenece al Nivel "01" y al claro "vI-01"; es decir, al volado izquierdo del primer piso.

El momento de inercia de la viga se deberá capturar sí y sólo si el campo "Estima Momentos Inercia" está desactivado. <u>Ver sección 6.2</u>.

La segunda línea del encabezado de la pantalla dice "Estimado" o "Real" según el valor "activado" o "desactivado" de "Estima Momentos Inercia".

En el caso de que se haya perdido el valor original, utilice "1.5" como valor estimado en todos los campos.

6.2.0.8 Captura de Momento de Inercia para Columna

Al presionar el botón [Mom. Inercia Colmn] en la pantalla de captura de parámetros, aparece la siguiente ventana:

<mark>©</mark> Marcos	S Marcos Rígidos Varios Niveles: M. I. Colmn							_ 🗆 🗙	
01-10	Momento de Inercia Columnas (cm4) Estimado 01-10 11-20 21-30								
Nivel 01 02 03 04 04 05 06 07 08 09 10	Clm 1	Clm 2 1.00 1.00 1.00	Clm 3 1.00 1.00 1.00	Clm 4 1.00 1.00 1.00	Clm 5	Clm 6	Clm 7	Clm 8	
				P Regre	sar				

Figura 6.208: Captura de Momento de Inercia para Columna

En esta pantalla se captura exclusivamente el momento de inercia de las columnas en cm4. de cada claro.

Si no existe columna en algún claro, se deberá dejar en blanco o en cero.

El encabezado "Nivel" indica el número de nivel para los campos en ese renglón. El resto de los encabezados indican de cual claro se trata. En este caso, el campo seleccionado (en color azul) pertenece al Nivel "**01**" y al claro "**vI-01**"; es decir, al volado izquierdo del primer piso.

El momento de inercia de la columna se deberá capturar sí y sólo si el campo "Estima Momentos Inercia" está desactivado. <u>Ver sección 6.2</u>.

La segunda línea del encabezado de la pantalla dice "Estimado" o "Real" según el valor "activado" o "desactivado" de "Estima Momentos Inercia".

En el caso de que se haya perdido el valor original, utilice "1.0" como valor estimado en todos los campos.

6.2.1. Impresión de Parámetros

Cuando se presiona el botón [Imprime] en la pantalla para captura de parámetros, aparece la siguiente ventana:



Figura 6.21: Botonera para la Impresión de Parámetros

En esta botonera existen siete botones que imprimen cada uno un reporte específico a lo que indica su nombre.

Al usar cualquiera de estos botones, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

El botón de **[Regresa]** sirve para volver a la pantalla de captura de parámetros para corregir algún dato equivocado o para pasar al análisis de los datos capturados.

6.2.1.1 Parámetros Generales (Imprime)

Al oprimir el botón de [Parámetros Generales] aparece la previsualización del siguiente reporte:

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Edificio Oficinas

Marco Rígido Varios Niveles, Id A1D12va, 2 Volados, 3 Niveles, 4 Columnas

Datos

٦			
_			
_		 	_

Coeficiente Sísmico : 0.34 Factor Ductilidad : 4.0 Factor Carga Sismo : 50 Número de Volados : 2 Número de Columnas : 4 Número de Niveles : 3 Número de Claros : 5 \boxtimes Estima Momentos de Inercia :

Longitudes de Claros

1.00	5.00	6.00	5.00	1.00
vl-01	01-02	02-03	03-04	04-vl
	∨I-01 1.00	vl-01 01-02 1.00 5.00	vl-01 01-02 02-03 1.00 5.00 6.00	vl-01 01-02 02-03 03-04 1.00 5.00 6.00 5.00

Alturas y Cargas por Viento

Nivel Altura (m.) Acum (m.) Crg.Unif.Viento (Kg/m.)

01	3.50	3.50
02	3.00	6.50
03	3.00	9.50

Identificador del Marco Rígido Varios Niv	eles: A1D12va
Identificador del Eje Vrt 1 Eje Hrz 1 :	A -1
Identificador del Eje Vrt 2 Eje Hrz 2 :	D -1
Identificador de Variante :	2va
Calculó:	Ing. Alberto Lara Ruvalcaba
Cédula Profesional :	741294
Revisó:	Ing. Jorge A. Bravo Mondragón
Cédula Profesional :	654932
Método de Diseño :	Elástico

Figura 6.211: Vista del Reporte de Parámetros Generales

6.2.1.2 Carga Uniforme (Imprime)

Al oprimir el botón de [Carga Uniforme] aparece la previsualización del siguiente reporte:

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Edificio Oficinas

Marco Rígido Varios Niveles, Id A1D12va, 2 Volados, 3 Niveles, 4 Columnas

Carga	uniforme	sobre vig	<u>as (Kg/m.)</u>		
Nivel	vI-01	01-02	02-03	03-04	04-vl
01	500.00	700.00	700.00	700.00	500.00
02	500.00	700.00	700.00	700.00	500.00
03	500.00	700.00	700.00	700.00	500.00

Figura 6.212: Vista del Reporte de Carga Uniforme

6.2.1.3 Carga Concentrada (Imprime)

Al oprimir el botón de [Carga Concentrada] aparece la previsualización del siguiente reporte:

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Edificio Oficinas

Marco Rígido Varios Niveles, Id A1D12va, 2 Volados, 3 Niveles, 4 Columnas

<u>Carga</u>	<u>Carga concentrada sobre vigas (Kg)</u>								
Nivel	vI-01	01-02	02-03	03-04	04-vl				
01	700.00	1,500.00	1,700.00	1,500.00	700.00				
02	700.00	1,500.00	1,700.00	1,500.00	700.00				
03									

Figura 6.213: Vista del Reporte de Carga Concentrada

6.2.1.4 Distancia Izquierda a la Carga Concentrada (Imprime)

Al oprimir el botón de [Distancia Izquierda] aparece la previsualización del siguiente reporte:

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Edificio Oficinas

Marco Rígido Varios Niveles, Id A1D12va, 2 Volados, 3 Niveles, 4 Columnas

Distancia	<u>a entre</u>	carga conce	<u>entrada y el</u>	eje a la	izquierda (m.)
Nivel	vl-01	01-02	02-03	03-04	04-vl
01	1.00	2.50	3.00	2.50	1.00
02	1.00	2.50	3.00	2.50	1.00
03					

Figura 6.214: Vista del Reporte de Distancia Izquierda a la Carga Concentrada

6.2.1.5 Carga Adicional Perpendicular (Imprime)

Al oprimir el botón de [Carga Perpendicular] aparece la previsualización del siguiente reporte:

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Edificio Oficinas

Marco Rígido Varios Niveles, Id A1D12va, 2 Volados, 3 Niveles, 4 Columnas

Carga adicional en columnas debido a reacciones de vigas perpendiculares al plano del marco (Kg.)

Nivel	Clm-1	Clm-2	Clm-3	Clm-4
01	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
02	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
03	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00

Figura 6.215: Vista del Reporte de Carga Adicional Perpendicular

6.2.1.6 Momento de Inercia Vigas (Imprime)

Al oprimir el botón de [Mom. Inercia Vigas] aparece la previsualización del siguiente reporte:

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Edificio Oficinas

Marco Rígido Varios Niveles, Id A1D12va, 2 Volados, 3 Niveles, 4 Columnas

Momento de Inercia vigas (cm4)

Nivel	vl-01	01-02	02-03	03-04	04-vl
01	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
02	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
03	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50

Figura 6.216: Vista del Reporte de Momento de Inercia Vigas

6.2.1.7 Momento de Inercia Columnas (Imprime)

Al oprimir el botón de [Mom. Inercia Colmn] aparece la previsualización del siguiente reporte:

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Edificio Oficinas

Marco Rígido Varios Niveles, Id A1D12va, 2 Volados, 3 Niveles, 4 Columnas

Mome				
Nivel	Clm-1	Clm-2	Clm-3	Clm-4
01	1.00	1.00	1.00	1.00
02	1.00	1.00	1.00	1.00
03	1.00	1.00	1.00	1.00

Figura 6.217: Vista del Reporte de Momento de Inercia Columnas

6.2.2. Marcos Rígidos Varios Niveles (Análisis)

Cuando se presiona el botón [Análisis] en la pantalla para captura de parámetros, aparece la siguiente ventana:

<mark>(S</mark> Analiza Marco Rígido de V	arios Niveles			_ 🗆 X
Paso 1: Observar resultados	preliminares			
Carga Axial Columnas	Pesos, Cargas, Momentos	Factor Rigidez Vigas	Factor Rigidez Colmn	
Factor Giro Extrm.Izq. Vigas	Factor Giro Extrm.Der. Vigas	Factor Giro Extrm.Sup.Colmn	Factor Giro Extrm.Inf.Colmn	
Factor Corrimiento Columnas	Influencia Desplaz. Inic.Columnas	Momento de Sujeción		
Paso 2: Modificación de mon	nentos de empotramiento (opo	cional)		
Extremo Izquierdo Vigas	Extremo Derecho Vigas	Extremo Superior Columnas	Extremo Inferior Columnas	
Paso 3: Cálculo Iterativo Número máximo iteracione	s: 20 🜻 🎹 Inicia	Cálculo iteración :	10	
Momento Flexionante Final Extremo Izquierdo Vigas	Extremo Derecho Vigas	Extremo Superior Columnas	Extremo Inferior Columnas	
<u>R</u> egresa] <u>36</u>	nprime	<u>D</u> iseña	

Figura 6.22: Botonera para Análisis de Marcos RVN.

El análisis del marco RVN se realiza en cinco pasos:

- 1. Observar resultados preliminares.
- 2. Modificación de los momentos de empotramiento opcional
- 3. Cálculo iterativo
- 4. Observar momentos flexionantes finales
- 5. Imprimir resultados

Durante el paso 1 se pueden observar hasta 11 pantallas de datos calculados durante el análisis preliminar. Si hay algún error en los resultados, es posible regresar a la pantalla de captura de parámetros y corregir lo necesario. Ver sección 6.2.2.1.

Durante el paso 2 se pueden modificar los momentos de empotramiento calculados durante el análisis preliminar. El procedimiento para modificar los valores es totalmente similar al usado para la captura de parámetros. <u>Ver sección 6.2.2.2</u>.

Durante el paso 3 se realiza el cálculo iterativo de los momentos flexionantes finales. Ver sección 6.2.2.3.

El paso 4 consiste en observar los momentos flexionales finales. Ver sección 6.2.2.4.

El paso 5 consiste en imprimir los resultados. Ver sección 6.2.2.5.

Una vez terminados estos cinco pasos, se puede proceder a hacer el diseño de los elementos estructurales. Para lograr esto hay que oprimir el botón [Diseña]. <u>Ver la sección 6.2.3</u>.

6.2.2.1 Marcos Rígidos Varios Niveles (Paso 1)

Al presionar el botón [Carga Axial Columnas] en la pantalla de análisis, aparece la siguiente ventana:

S	Anális	is Marcos Ríg	jidos Varios N	iveles: Result	ados Prelimina	res			
			Carga A	xial (Reaccione	s + Cargas Perper	idiculares) en la:	s columnas (Kg.))	
	01-10	11-20 21-30							
	Nivel	Clm 1	Clm 2	Clm 3	Clm 4	Clm 5	Clm 6	Clm 7	Clm 8
	01	12,150.00	17,250.00	17,250.00	12,150.00				
	02	8,450.00	11,800.00	11,800.00	8,450.00				
	03	4,750.00	6,350.00	6,350.00	4,750.00				
	04								
	05								
	06								
	07								
	08								
	09								
	10								
					P Regres	a			

Figura 6.221.01: Carga Axial Columnas

Nótese que en esta pantalla aparece la suma de las cargas axiales de cada columna más la carga adicional perpendicular que fue capturada aparte.

Al presionar el botón [Pesos, Cargas, Momentos] en la pantalla de análisis, aparece la siguiente ventana:

<mark>©</mark> Análisis Marcos Rígidos Varios Niveles: Resultados Preliminares 📃 🗖 🗙														
	Peso Marco, Carga Hrz Sismo, Momento Piso													
	01-10 11-20 21-30													
	0.10	Peso N	l 1arco	Caroas Hrz	. por Sismo	Momento	1							
	Nivel Piso (Kg.) Acum. (Kg.) Crg.Hrz. (Kg.) Cortante (Kg.) Piso (Kg.m.)													
	01	27,450.00	88,200.00	1,219.05	3,531.53	4,120.11								
	02	27,450.00	60,750.00	1,044.90	2,312.48	2,312.48								
	03	33,300.00	33,300.00	1,267.58	1,267.58	1,267.58								
	04													
	05													
	06													
	07													
	08													
	09													
	10													
							J							
				Regresai										

Figura 6.221.02: Pesos, Cargas y Momentos

Nótese que bajo los encabezados **"Peso Marco"** se muestra el peso por nivel y el peso acumulado por nivel. Bajo **"Cargas Horizontales por Sismo"** se muestran la Carga Horizontal y el Cortante por piso. Bajo "Momento Piso" se muestra el momento por nivel.

Al presionar el botón [Factor Rigidez Vigas] en la pantalla de análisis, aparece la siguiente ventana:

C	, Análisi	is Marcos Rígidos	Varios Nivel	es: Resultado	s Preliminare	:5		_
					Factor de	Rigidez Vigas		
	01-10	11-20 21-30						
	Nivel	vi-01	01-02	02-03	03-04	04-vl		1
	01		0.300	0.250	0.300			
	02		0.300	0.250	0.300			
	03		0.300	0.250	0.300			
	04							
	05							
	06							
	07							
	08							
	09							
	10							
						Regresai		

Figura 6.221.03: Factor de Rigidez Vigas

Al presionar el botón [Factor Rigidez Colmn] en la pantalla de análisis, aparece la siguiente ventana:

<mark>(S</mark> Anális	is Marcos Rígid	los Varios Niv	eles: Resultad	los Preliminai	'es			_ 🗆 🗙
			Fa	ctor de Rigidez I	Columnas			
01-10	11-20 21-30							
Nivel	Clm 1	Clm 2	Clm 3	Clm 4	Clm 5	Clm 6	Clm 7	Clm 8
01	0.286	0.286	0.286	0.286				
02	0.333	0.333	0.333	0.333				
03	0.333	0.333	0.333	0.333				
04								
05								
06								
07								
08								
09								
10								
					a			

Figura 6.221.04: Factor de Rigidez Columnas

Al presionar el botón [Factor Giro Extrm. Izq. Vigas] en la pantalla de análisis, aparece la siguiente ventana:

<mark>(S</mark> Anális	is Marcos Rígido	s Varios Nive	les: Resultad	os Preliminare	5	<u> </u>
			F	actor de Giro Ext	remo Izquierdo Vigas	
01-10	11-20 21-30					
Nivel	vi-01	01-02	02-03	03-04	04-vl	
01		-0.1632	-0.1069	-0.1283		
02		-0.1552	-0.1027	-0.1233		
03		-0.2368	-0.1415	-0.1698		
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
				1 E	egresai	

Figura 6.221.05: Factor de Giro Extremo Izquierdo de la Viga

Al presionar el botón [Factor Giro Extrm. Der. Vigas] en la pantalla de análisis, aparece la siguiente ventana:

S	Anális	sis Marcos Rígido	s Varios Nive	les: Resultado	os Preliminare	s								
				F	actor de Giro Ex	tremo Derecho Vigas								
	01-10	11-20 21-30												
	Nivel	vI-01	01-02	02-03	03-04	04-vl								
	01		-0.1283	-0.1069	-0.1632									
	02		-0.1233	-0.1027	-0.1552									
	03		-0.1698	-0.1415	-0.2368									
	04													
	05													
	06													
	07													
	08													
	09													
	10													
					<u> </u>	iegresa								

Figura 6.221.06: Factor de Giro Extremo Derecho de la Viga

Al presionar el botón [Factor Giro Extrm. Sup. Colmn] en la pantalla de análisis, aparece la siguiente ventana:

<mark>()</mark> Anális	sis Marcos Rígio	dos Varios Niv	eles: Resulta	dos Prelimina	res			_ 🗆 ×
			Factor de	Giro Extremo Su	uperior Columnas			
01-10	11-20 21-30							
Nivel	Clm 1	Clm 2	Clm 3	Clm 4	Clm 5	Clm 6	Clm 7	Clm 8
01	-0.1554	-0.1222	-0.1222	-0.1554				
02	-0.1724	-0.1370	-0.1370	-0.1724				
03	-0.2632	-0.1887	-0.1887	-0.2632				
04								
05								
06								
07								
08								
09								
10								
				Pegres	a			

Figura 6.221.07: Factor de Giro Extremo Superior de la Columna

Al presionar el botón [Factor Giro Extrm. Inf. Colmn] en la pantalla de análisis, aparece la siguiente ventana:

<mark>©</mark>	Análisi	s Marcos Rígi	dos Varios Niv	eles: Resulta	dos Prelimina	res			_ 🗆 🗙
				Factor o	le Giro Extremo Ir	nferior Columnas			
ſ	01-10	11-20 21-30							
	Nivel	Clm 1	Clm 2	Clm 3	Clm 4	Clm 5	Clm 6	Clm 7	Clm 8
	01								
	02	-0.1813	-0.1426	-0.1426	-0.1813				
	03	-0.1724	-0.1370	-0.1370	-0.1724				
	04								
	05								
	06								
	07								
	08								
	09								
	10								
					Pegres	a			

Figura 6.221.08: Factor de Giro Extremo Inferior de la Columna

Al presionar el botón [Factor Corrimiento Columnas] en la pantalla de análisis, aparece la siguiente ventana:

<mark>()</mark> Anális	is Marcos Rígi	dos Varios Niv	eles: Resulta	dos Prelimina	res			
			Fac	tor de Corrimient	o Columnas			
01-10	11-20 21-30							
Nivel	Clm 1	Clm 2	Clm 3	Clm 4	Clm 5	Clm 6	Clm 7	Clm 8
01	-0.3750	-0.3750	-0.3750	-0.3750				
02	-0.3750	-0.3750	-0.3750	-0.3750				
03	-0.3750	-0.3750	-0.3750	-0.3750				
04								
05								
06								
07								
08								
09								
10								
					a			

Figura 6.221.09: Factor de Corrimiento de la Columna

Al presionar el botón [Influencia Desplaz. Inic. Columnas] en la pantalla de análisis, aparece la siguiente ventana:

S	Anális	is Marcos Ríg	idos Varios Ni	veles: Result	ados Preliminai	es			_ 🗆 🗙
				Influencia	de Desplazamien	to Inicial Column	as		
	01-10	11-20 21-30							
	Nivel	Clm 1	Clm 2	Clm 3	Clm 4	Clm 5	Clm 6	Clm 7	Clm 8
	01	-1,545.04	-1,545.04	-1,545.04	-1,545.04				
	02	-867.18	-867.18	-867.18	-867.18				
	03	-475.34	-475.34	-475.34	-475.34				
	04								
	05								
	06								
	07								
	08								
	09								
	10								
						a			

Figura 6.221.10: Influencia de Desplazamiento Inicial de la Columna

Al presionar el botón [Momento de Sujeción] en la pantalla de análisis, aparece la siguiente ventana:

S	Anális	is Marcos Rígio	los Varios Niv	eles: Resulta	idos Preliminai	res			_ 🗆 🗙
				Mo	omento de Sujeci	ón (Kg.m.)			
	01-10	11-20 21-30							
	Nivel	Clm 1	Clm 2	Clm 3	Clm 4	Clm 5	Clm 6	Clm 7	Clm 8
	01	-767.97	-979.17	979.17	1,445.83				
	02	-1,054.00	-979.17	979.17	1,445.83				
	03	-732.99	-641.67	641.67	1,208.33				
	04								
	05								
	06								
	07								
	08								
	09								
	10								
					Regres	a			

Figura 6.221.11: Momento de Sujeción

6.2.2.2 Marcos Rígidos Varios Niveles (Paso 2)

Al presionar el botón [Extremo Izquierdo Vigas] en la pantalla de análisis, aparece la siguiente ventana:

<mark>()</mark> Anális	is Marcos Rígid	os Varios Nive	les: Modifica I	Momentos de	Empotramie	nto	_ 🗆 X
			Momentos o	le Empotramienti	o Extremo Izquie	erdo Viga (Kg.m.)	
01-10	11-20 21-30						
Nivel	vl-01	01-02	02-03	03-04	04-vi		
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10		-2,395.83 -2,395.83 -1,458.33	-3,375.00 -3,375.00 -2,100.00	-2,395.83 -2,395.83 -1,458.33	-950.00 -950.00 -250.00		
					<u>R</u> egresar		

Figura 6.222.1: Momentos de Empotramiento Extremo Izquierdo Viga

Al presionar el botón [Extremo Derecho Vigas] en la pantalla de análisis, aparece la siguiente ventana:

<mark>©</mark> Análisis Marcos Rígidos	Varios Niveles: Modifica	a Momentos de I	Empotramiento		
	Momento	s de Empotramiento) Extremo Derecho Vij	ga (Kg.m.)	
01-10 11-20 21-30					
Nivel vI-01	01-02 02-03	03-04	04-vl		
01 950.00 2 02 950.00 2 03 250.00 2 04 05 06 07	2,395.83 3,375.00 2,395.83 3,375.00 1,458.33 2,100.00	2,395.83 2,395.83 1,458.33			
09 10		47 B	egresar		

Figura 6.222.2: Momentos de Empotramiento Extremo Derecho Viga

En estas pantallas se puede modificar cualquier valor, tecleando la cantidad deseada y después tecleando [Tab].

Al presionar el botón [Extremo Superior Columnas] en la pantalla de análisis, aparece la siguiente ventana:

<mark>()</mark> Análi	sis Marcos Rígi	idos ¥arios Nive	les: Modifica	Momentos	de Empotramier	nto		
		Mome	ntos de Empot	ramiento Extre	mo Superior Colum	na (Kg.m.)		
01-10) 11-20 21-30							
Nivel	Clm 1	Clm 2	Clm 3	Clm 4	Clm 5	Clm 6	Clm 7	Clm 8
01	1,545.04							
02	867.18							
03	475.34							
04								
05								
06								
07								
08								
10								
10								
				Pegre	esar			

Figura 6.222.3: Momentos de Empotramiento Extremo Superior Columna

Al presionar el botón [Extremo Inferior Columnas] en la pantalla de análisis, aparece la siguiente ventana:

<mark>©</mark> Análisis	s Marcos Rígido	os Varios Nive	les: Modifica	Momentos d	e Empotramie	nto		_ 🗆 🗙
		Mom	entos de Empo	tramiento Extren	no Inferior Colum	na (Kg.m.)		
01-10	11-20 21-30							
Nivel 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	Clm 1 -1,545.04 -867.18 -475.34	Clm 2	Clm 3	Cim 4	Clm 5	Clm 6	Clm 7	Clm 8
				N egres	ar			

Figura 6.222.4: Momentos de Empotramiento Extremo Inferior Columna

En estas pantallas se puede modificar cualquier valor, tecleando la cantidad deseada y después tecleando [Tab].

6.2.2.3 Marcos Rígidos Varios Niveles (Paso 3)

Durante el paso 3 se realiza el cálculo iterativo de los momentos flexionantes finales.

Basta presionar el botón **[Iniciar Cálculo]**. Cuando el proceso termina, aparece un mensaje de que el proceso de cálculo ha terminado en **"N"** iteraciones.

Nótese que se le puede poner un límite al número de iteraciones para evitar que el proceso se quede ciclado. Si después del número especificado de iteraciones no ha habido convergencia, el proceso se para y dice que el proceso no ha terminado en "**MAX**" iteraciones.

Esto suele suceder cuando hay cargas o momentos muy pequeños cerca de cargas o momentos muy grandes.

Los resultados del cálculo son los momentos flexionantes finales.

6.2.2.4 Marcos Rígidos Varios Niveles (Paso 4)

Estas son los momentos flexionantes finales del cálculo. Dichos valores de usan para el diseño de los elementos estructurales.

Al presionar el botón [Extremo Izquierdo Vigas] en la pantalla de análisis, aparece la siguiente ventana:

S	Anális	is Marcos Rígido	os Varios Niv	eles: Moment	o Flexionante	Final		 IX
				Momento	Flexionante Fina	Extremo Izquier	do Vigas (Kg.m.)	
	01-10	11-20 21-30						
	Nivel	vl-01	01-02	02-03	03-04	04-vl		
	01		-537.81	-2,261.24	-1,398.18	-950.00		
	02		-1,126.18	-2,631.46	-1,835.07	-950.00		
	03		-708.18	-1,760.34	-1,454.12	-250.00		
	04							
	05							
	06							
	07							
	08							
	09							
	10							
					<u>+</u>	Regresai		

Figura 6.224.1: Momentos Flexionante Final Extremo Izquierdo Viga

Al presionar el botón [Extremo Derecho Vigas] en la pantalla de análisis, aparece la siguiente ventana:

<mark>(S</mark> Aná	lisis Marcos Rígid	los Varios Nive	eles: Moment	o Flexionante I	Final		_ 🗆 🗙
			Momento	Flexionante Final	Extremo Derecho V	'igas (Kg.m.)	
01-1	0 11.20 21.30						
Niv	el vl-01	01-02	02-03	03-04	04-vl		
01	950.00	4.099.13	4.312.05	3.478.72			
02	950.00	3,567.11	3,968.00	2,986.41			
03	250.00	2,108.63	2,320.62	1,344.87			
04							
05							
06							
07							
08							
09							
10							
				b	Regresai		

Figura 6.224.2: Momentos Flexionante Final Extremo Derecho Viga

Al presionar el botón [Extremo Superior Columnas] en la pantalla de análisis, aparece la siguiente ventana:

<mark>3</mark> Análisi	s Marcos Rígi	dos Varios Ni	veles: Momer	nto Flexionante	Final			_ 🗆 ×
		м	omento Flexiona	ante Final Extremo	Superior Column	nas (Kg.m.)		
01-10	11-20 21-30							
Nivel	Clm 1	Clm 2	Clm 3	Clm 4	Clm 5	Clm 6	Clm 7	Clm 8
01	606.29	-1,233.48	-1,637.38	-1,475.03				
02	476.30	-781.41	-1,418.47	-1,257.52				
03	458.05	-348.49	-866.66	-1,095.04				
04								
05								
06								
07								
08								
09								
10								
					a			

Figura 6.224.3: Momentos Flexionante Final Extremo Superior Columna

Al presionar el botón **[Extremo Inferior Columnas]** en la pantalla de análisis, aparece la siguiente ventana:

<mark>(S</mark> Anális	sis Marcos Rígi	idos ¥arios Ni	veles: Momer	nto Flexionante	Final			_ 🗆 X
		м	omento Flexiona	ante Final Extremo	Inferior Columna	as (Kg.m.)		
01-10	11-20 21-30							
Nivel	Clm 1	Clm 2	Clm 3	Clm 4	Clm 5	Clm 6	Clm 7	Clm 8
01	-3,122.76	-1,725.09	-1,927.04	-1,845.86				
02	-1,019.27	-605.24	-1,277.18	-1,054.65				
03	-300.78	-154.99	-715.16	-779.67				
04								
05								
06								
07								
08								
09								
10								
				Begres	ai			

Figura 6.224.4: Momentos Flexionante Final Extremo Inferior Columna

6.2.2.5 Marcos Rígidos Varios Niveles (Paso 5)

Al oprimir el botón [Imprimir] en la pantalla de análisis, aparece la siguiente ventana:

	Carna Avial	Mome	Extremo Izquierdo
8	Columnas	٧	Vigas
8	Pesos, Cargas, Momentos	٩	Extremo Derecho Vigas
8	Factor Rigidez Vigas	٩	Extremo Superior Columnas
6	Factor Rigidez Columnas	٩	Extremo Inferior Columnas
Æ	Factor Giro		
e	Extrm.lzq. Vigas		
8 6	Extrm.lzq. Vigas Factor Giro Extrm.Der. Vigas		
8 6 6	Extrm.lzq. Vigas Factor Giro Extrm.Der. Vigas Factor Giro Extrm.Sup.Colmn	-Mome	nto Flexionante Final
8 8 8	Extrm.lzq. Vigas Factor Giro Extrm.Der. Vigas Factor Giro Extrm.Sup.Colmn Factor Giro Extrm.Inf.Colmn	-Mome	nto Flexionante Final Extremo Izquierdo Vigas
	Extrm.lzq. Vigas Factor Giro Extrm.Der. Vigas Factor Giro Extrm.Sup.Colmn Factor Giro Extrm.Inf.Colmn Factor Corrimiento Columnas	-Mome	nto Flexionante Final Extremo Izquierdo Vigas Extremo Derecho Vigas
8 8 8 8 8	Extrm.lzq. Vigas Factor Giro Extrm.Der. Vigas Factor Giro Extrm.Sup.Colmn Factor Giro Extrm.Inf.Colmn Factor Corrimiento Columnas Influencia.Desplaz. Inic. Columnas	Mome S S	nto Flexionante Final Extremo Izquierdo Vigas Extremo Derecho Vigas Extremo Superior Columnas

Figura 6.225: Impresión de Datos del Análisis

Los once botones de la izquierda sirven para imprimir los respectivos reportes de los datos de la parte de análisis.

Los cuatro botones de arriba a la derecha sirven para imprimir los momentos de empotramiento, que pidieron ser modificados antes de efectuar el cálculo del análisis, durante el Paso 2 del mismo.

Los cuatro botones de abajo a la derecha sirven para imprimir los momentos flexionantes finales calculados durante el proceso del Paso 3.

Al usar cualquiera de estos botones, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

El botón de **[Regresa]** sirve para volver a la pantalla de análisis para corregir algún dato equivocado o para pasar al diseño de los elementos estructurales.

6.2.2.5.1 Carga Axial Columnas (Imprime)

Al oprimir el botón de [Carga Axial Columnas] aparece la previsualización del siguiente reporte:

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Edificio Oficinas

Marco Rígido Varios Niveles, Id A1D12va , 2 Volados, 3 Niveles, 4 Columnas

Carga	Axial en l	<u>as column</u>	<u>as (Kg.)</u>	
Nivel	Clm-1	Clm-2	Clm-3	Clm-4
01	12,150	17,250	17,250	12,150
02	8,450	11,800	11,800	8,450
03	4,750	6,350	6,350	4,750

Figura 6.225.01: Vista del Reporte de Carga Axial Columnas

6.2.2.5.2 Pesos, Cargas, Momentos (Imprime)

Al oprimir el botón de [Pesos, Cargas, Momentos] aparece la previsualización del siguiente reporte:

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Edificio Oficinas

Marco Rígido Varios Niveles, Id A1D12va , 2 Volados, 3 Niveles, 4 Columnas

Peso	<u>s, Cargas Hr</u>	<u>z y Momento</u>	<u>s</u>		
	Peso N	/arco	Cargas Hrz	. por Sismo	Momento
Nivel	Piso (Kg.)	Acum. (Kg.)	Crg.Hrz. (Kg.)	Cortante (Kg.)	Piso (Kg.m.)
01	27,450.00	88,200.00	1,219.05	3,531.53	4,120.11
02	27,450.00	60,750.00	1,044.90	2,312.48	2,312.48
03	33,300.00	33,300.00	1,267.58	1,267.58	1,267.58

Figura 6.225.02: Vista del Reporte de Pesos, Cargas Horizontales y Momentos

6.2.2.5.3 Factor Rigidez Vigas (Imprime)

Al oprimir el botón de [Factor Rigidez Vigas] aparece la previsualización del siguiente reporte:

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Edificio Oficinas

Marco Rígido Varios Niveles, Id A1D12va , 2 Volados, 3 Niveles, 4 Columnas

Factor	de Rigide	ez Vigas			
Nivel	vl-01	01-02	02-03	03-04	04-vl
01		0.300	0.250	0.300	
02		0.300	0.250	0.300	
03		0.300	0.250	0.300	

Figura 6.255.03: Vista del Reporte de Factor de Rigidez Vigas

6.2.2.5.4 Factor Rigidez Columnas(Imprime)

Al oprimir el botón de [Factor Rigidez Columnas] aparece la previsualización del siguiente reporte:

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Edificio Oficinas

Marco Rígido Varios Niveles, Id A1D12va , 2 Volados, 3 Niveles, 4 Columnas

Factor	r de Rigide	<u>ez Column</u>	as	
Nivel	Clm-1	Clm-2	Clm-3	Clm-4
01	0.286	0.286	0.286	0.286
02	0.333	0.333	0.333	0.333
03	0.333	0.333	0.333	0.333

Figura 6.255.04: Vista del Reporte de Factor de Rigidez Columnas

6.2.2.5.5 Factor Giro Extremo Izquierdo Viga (Imprime)

Al oprimir el botón de [Factor Giro Extrm. Izq. Viga] aparece la previsualización del siguiente reporte:

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Edificio Oficinas

Marco Rígido Varios Niveles, Id A1D12va , 2 Volados, 3 Niveles, 4 Columnas

Factor de Giro Extremo Izquierdo Vigas

Nivel	vl-01	01-02	02-03	03-04	04-vl
01		-0.1632	-0.1069	-0.1283	
02		-0.1552	-0.1027	-0.1233	
03		-0.2368	-0.1415	-0.1698	

Figura 6.255.05: Vista del Reporte de Factor de Giro Extremo Izquierdo Viga

6.2.2.5.6 Factor Giro Extremo Derecho Viga (Imprime)

Al oprimir el botón de [Factor Giro Extrm. Der. Viga] aparece la previsualización del siguiente reporte:

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Edificio Oficinas

Marco Rígido Varios Niveles, Id A1D12va , 2 Volados, 3 Niveles, 4 Columnas

Factor	<u>de Giro E</u>	<u>ixtremo De</u>	erecho Vig	as	
Nivel	vl-01	01-02	02-03	03-04	04-vl
01		-0.1283	-0.1069	-0.1632	
02		-0.1233	-0.1027	-0.1552	
03		-0.1698	-0.1415	-0.2368	

Figura 6.255.06: Vista del Reporte de Factor de Giro Extremo Derecho Viga

6.2.2.5.7 Factor Giro Extremo Superior Columna (Imprime)

Al oprimir el botón de [Factor Giro Extrm. Sup Colmn] aparece la previsualización del siguiente reporte:

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Edificio Oficinas

Marco Rígido Varios Niveles, Id A1D12va , 2 Volados, 3 Niveles, 4 Columnas

Factor de Giro Extremo Superior Columnas						
Nivel	Clm-1	Clm-2	Clm-3	Clm-4		
01	-0.1554	-0.1222	-0.1222	-0.1554		
02	-0.1724	-0.1370	-0.1370	-0.1724		
03	-0.2632	-0.1887	-0.1887	-0.2632		

Figura 6.255.07: Vista del Reporte de Factor de Giro Extremo Superior Columna

6.2.2.5.8 Factor Giro Extremo Inferior Columna (Imprime)

Al oprimir el botón de [Factor Giro Extrm. Inf Colmn] aparece la previsualización del siguiente reporte:

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Edificio Oficinas

Marco Rígido Varios Niveles, Id A1D12va , 2 Volados, 3 Niveles, 4 Columnas

Factor	de Giro	Extremo Ir	nferior Colu	umnas
Nivel	Clm-1	Clm-2	Clm-3	Clm-4
01				
02	-0.1813	-0.1426	-0.1426	-0.1813
03	-0.1724	-0.1370	-0.1370	-0.1724

Figura 6.255.08: Vista del Reporte de Factor de Giro Extremo Inferior Columna

6.2.2.5.9 Factor Corrimiento Columnas (Imprime)

Al oprimir el botón de [Factor Giro Extrm. Inf Colmn] aparece la previsualización del siguiente reporte:

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Edificio Oficinas

Marco Rígido Varios Niveles, Id A1D12va , 2 Volados, 3 Niveles, 4 Columnas

Facto	r de Corri	miento Col	<u>lumnas</u>	
Nivel	Clm-1	Clm-2	Clm-3	Clm-4
01	-0.3750	-0.3750	-0.3750	-0.3750
02	-0.3750	-0.3750	-0.3750	-0.3750
03	-0.3750	-0.3750	-0.3750	-0.3750

Figura 6.255.09: Vista del Reporte de Factor de Corrimiento Columnas

6.2.2.5.10 Influencia Desplazamiento Inicial Columnas (Imprime)

Al oprimir el botón de [Influencia Desplaz. Inic. Columnas] aparece la previsualización del siguiente reporte:

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Edificio Oficinas

Marco Rígido Varios Niveles, Id A1D12va , 2 Volados, 3 Niveles, 4 Columnas

Influe	ncia de De	splazamie	nto Inicial	Columnas
Nivel	Clm-1	Clm-2	Clm-3	Clm-4
01	-1,545	-1,545	-1,545	-1,545
02	-867	-867	-867	-867
03	-475	-475	-475	-475

Figura 6.255.10: Vista del Reporte de Influencia Desplazamiento Inicial Columnas

6.2.2.5.11 Momento de Sujeción (Imprime)

Al oprimir el botón de [Momento de Sujeción] aparece la previsualización del siguiente reporte:

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Edificio Oficinas

Marco Rígido Varios Niveles, Id A1D12va , 2 Volados, 3 Niveles, 4 Columnas

Mome	ento de Su	jeción (Kg	. <u>m.)</u>	
Nivel	Clm-1	Clm-2	Clm-3	Clm-4
01	-768	-979	979	1,446
02	-1,054	-979	979	1,446
03	-733	-642	642	1,208

Figura 6.255.11: Vista del Reporte de Momento de Sujeción

6.2.2.5.12 Momento de Empotramiento Extremo Izquierdo Viga (Imprime)

Al oprimir el botón de [Extremo Izquierdo Vigas] aparece la previsualización del siguiente reporte:

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Edificio Oficinas

Marco Rígido Varios Niveles, Id A1D12va , 2 Volados, 3 Niveles, 4 Columnas

Mome	ntos de E	mpotramie	ento Extrei	mo Izquiero	to Viga (Kg	.m.)
Nivel	vl-01	01-02	02-03	03-04	04-vl	
01		-2,396	-3,375	-2,396	-950	
02		-2,396	-3,375	-2,396	-950	
03		-1,458	-2,100	-1,458	-250	

Figura 6.255.12: Vista del Reporte de Momento de Empotramiento Extremo Izquierdo Viga

6.2.2.5.13 Momento de Empotramiento Extremo Derecho Viga (Imprime)

Al oprimir el botón de [Extremo Derecho Vigas] aparece la previsualización del siguiente reporte:

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Edificio Oficinas

Marco Rígido Varios Niveles, Id A1D12va , 2 Volados, 3 Niveles, 4 Columnas

Mome	ntos de El	mpotramie	ento Extren	no Derech	o Viga (Kg.m.)	
Nivel	vl-01	01-02	02-03	03-04	04-vl	
01	950	2,396	3,375	2,396		
02	950	2,396	3,375	2,396		
03	250	1,458	2,100	1,458		

Figura 6.255.13: Vista del Reporte de Momento de de Empotramiento Extremo Derecho Viga

6.2.2.5.14 Momento de Empotramiento Extremo Superior Columna (Imprime)

Al oprimir el botón de [Momento de Sujeción] aparece la previsualización del siguiente reporte:

			P	Mi Constructora, S.A. De C.V.	
				Ciruelos 137-104	
				Fraccionamiento Jurica	
				Edificio Oficinas	
	м	arco Rígid	o Varios Ni	iveles, Id A1D12va , 2 Volados, 3 Niveles, 4 C	olumnas
Mome	entos de E	mpotrami	ento Extre	mo Superior Columna (Kg.m.)	
Nivel	Clm-1	Clm-2	Clm-3	Clm-4	
01	1,545				
02	867				
03	475				

Figura 6.255.14: Vista del Reporte de Momento Empotramiento Extremo Superior Columna

6.2.2.5.15 Momento de Empotramiento Extremo Inferior Columna (Imprime)

Al oprimir el botón de [Momento de Sujeción] aparece la previsualización del siguiente reporte:

			h	li Constructora, S.A. De C.V.	
				Ciruelos 137-104	
				Fraccionamiento Jurica	
				Edificio Oficinas	
	M	arco Rígid	o Varios Ni	veles, ld A1D12va , 2 Volados, 3 Niveles, 4	Columnas
Mome	entos de El	mpotrami	ento Extrei	<u>no Inferior Columna (Kg.m.)</u>	
Nivel	Clm-1	Clm-2	Clm-3	Clm-4	
01	-1,545				
02	-867				
03	-475				

Figura 6.255.15: Vista del Reporte de Momento Empotramiento Extremo Inferior Columna

6.2.2.5.16 Momento de Flexionante Final Extremo Izquierdo Viga (Imprime)

Al oprimir el botón de [Extremo Izquierdo Vigas] aparece la previsualización del siguiente reporte:

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Edificio Oficinas

Marco Rígido Varios Niveles, Id A1D12va , 2 Volados, 3 Niveles, 4 Columnas

Mome	nto Flexic	onante Fina	I Extremo	Izquierdo	Vigas (Kg.m.)
Nivel	vl-01	01-02	02-03	03-04	04-vl
01		-538	-2,261	-1,398	-950
02		-1,126	-2,631	-1,835	-950
03		-708	-1,760	-1,454	-250

Figura 6.255.16: Vista del Reporte de Momento de Flexionante Final Extremo Izquierdo Viga

6.2.2.5.17 Momento de Flexionante Final Extremo Derecho Viga (Imprime)

Al oprimir el botón de [Extremo Derecho Vigas] aparece la previsualización del siguiente reporte:

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Edificio Oficinas

Marco Rígido Varios Niveles, Id A1D12va , 2 Volados, 3 Niveles, 4 Columnas

Mome	nto Flexia	nante Fina	I Extremo	Derecho V	Vigas (Kg.m.)
Nivel	vl-01	01-02	02-03	03-04	04-vl
01	950	4,099	4,312	3,479	
02	950	3,567	3,968	2,986	
03	250	2,109	2,321	1,345	

Figura 6.255.17: Vista del Reporte de Momento de de Flexionante Final Extremo Derecho Viga

6.2.2.5.18 Momento de Flexionante Final Extremo Superior Columna (Imprime)

Al oprimir el botón de [Momento de Sujeción] aparece la previsualización del siguiente reporte:

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Edificio Oficinas

Marco Rígido Varios Niveles, Id A1D12va , 2 Volados, 3 Niveles, 4 Columnas

Momento Flexionante Final Extremo Superior Columnas (Kg.m.) Clm-3 Clm-4 Nivel Clm-1 Clm-2 606 01 -1,233 -1,637 -1,475 -781 -1,418 02 476 -1,258 03 458 -348 -867 -1,095

Figura 6.255.18: Vista del Reporte de Momento Flexionante Final Extremo Superior Columna

6.2.2.5.19 Momento de Flexionante Final Extremo Inferior Columna (Imprime)

Al oprimir el botón de [Momento de Sujeción] aparece la previsualización del siguiente reporte:

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Edificio Oficinas

Marco Rígido Varios Niveles, Id A1D12va , 2 Volados, 3 Niveles, 4 Columnas

Mome	ento Flexio	onante Fina	<u>al Extremo</u>	Inferior	Columnas (Kg.m.)
Nivel	Clm-1	Clm-2	Clm-3	Clm-4	
01	-3,123	-1,725	-1,927	-1,846	
02	-1,019	-605	-1,277	-1,055	
03	-301	-155	-715	-780	

Figura 6.255.19: Vista del Reporte de Momento Flexionante Final Extremo Inferior Columna

6.2.3. Marcos Rígidos Varios Niveles (Calcula)

La pantalla de diseño contiene dos cejas. La primera ceja se utiliza para diseño en acero, la segunda ceja se utiliza para diseño en concreto.

6	<mark>)</mark> Diseña V	igas y Columnas (¥a	r Niv) en Acero o Concreto	_ 🗆 🗡
	Acero Co	oncreto		
	<u>III</u>	Método Diseño © Elástico O Pla	ástico	
	[2]		Tipo Acero Estructural : A36	
	[3]	<u> </u> <u>N</u> uevo Reslt		
	[4]	<u>₩</u> igas		
	[5]	<u> </u>		
	[6]	☐ Ver <u>R</u> eslt		
	[7]	🎒 Impr Reslt		
		<u> </u>	<u>R</u> egresa	

La ceja de diseño en [Acero], que aparece por omisión, se presenta aquí:

Figura 6.23: Pantalla de Diseño en Acero

6.2.3.1 Diseño en Acero

La ceja de diseño en acero tiene siete pasos:

- 1. Selección del método de diseño. Puede ser elástico o plástico. El diseño plástico en acero no se recomienda.
- Selección del tipo de acero estructural. Si desea escoger otro tipo de acero, deberá presionar el botón [Acero] para seleccionar un nuevo tipo de acero. <u>Ver la sección 3.0.12</u>.
- El botón de [Nuevo Reslt] se utiliza para inicializar una bitácora de todos los elementos estructurales calculados. Esta bitácora sólo aplica para este marco de varios niveles. La bitácora se podrá imprimir en el paso (7). Ver la sección 6.2.8.1. NOTA: Cada vez que se utiliza este botón se borra la bitácora completa, destruyendo cualquier diseño anterior que haya hecho.
- 4. El botón [Vigas] se utiliza para diseñar las vigas del marco en acero. Ver la sección 6.2.4.
- 5. El botón [Columnas] se utiliza para diseñar las columnas del marco en acero. Ver la sección 6.2.5.
- 6. El botón [Ver Resit] se usa para consultar la bitácora de elementos en la pantalla. Ver la sección 6.2.8.2.
- 7. El botón [Impr Resit] se usa para imprimir la bitácora de elementos en la impresora. Ver la sección 6.2.8.3.

NOTA: No se recomienda mezclar el diseño de elementos entre acero y concreto. Se recomienda hacer todo en acero o todo en concreto.

6.2.3.2 Diseño en Concreto

Al seleccionar la ceja de [Concreto] aparece la siguiente ventana:

<mark>()</mark> Diseñ	a Vigas y Columnas (Va	r Niv) en Acero o Cono	reto 💶 🗙
Acero	Concreto		
ш	Método Diseño	ástico	
[2]	Acero	Tipo Acero Varillas :	G42
[3]	🞦 Acero	Tipo Acero Estribos:	G42A
[4]	Concreto	Fac.Compresión (f'c) :	250 Kg/cm2
[5]	🛕 <u>N</u> uevo Reslt		
[6]	<u>™</u> ⊻igas		
[7]	<u> </u>		
[8]	Ver <u>R</u> eslt		
[9]	🌆 Impr Reslt		
	<u> </u>	<u>R</u> egresa	

Figura 6.23a: Pantalla de Diseño en Concreto

La ceja de diseño en concreto tiene nueve pasos:

- 1. Selección del método de diseño. Puede ser elástico o plástico. El diseño elástico en concreto no se recomienda.
- 2. Selección del tipo de acero para varillas. Si desea escoger otro tipo de acero para varillas, deberá presionar el botón (2) [Acero] para seleccionar un nuevo tipo de acero.
- Selección del tipo de acero para estribos. Si desea escoger otro tipo de acero para estribos, deberá presionar el botón (3) [Acero] para seleccionar un nuevo tipo de acero. Esto permite usar alambrón o varilla lisa para los estribos.
- 4. Selección del factor de compresión del concreto. Si desea escoger otro tipo de concreto, deberá presionar el botón [Concreto] para seleccionar un nuevo tipo de concreto.
- 5. El botón de [Nuevo Reslt] se utiliza para inicializar una bitácora de todos los elementos estructurales calculados. Esta bitácora sólo aplica para este marco de varios niveles. La bitácora se podrá imprimir en el paso (7).). Ver la sección 6.2.9.1. NOTA: Cada vez que se utiliza este botón se borra la bitácora completa, destruyendo cualquier diseño anterior que haya hecho.
- 6. El botón [Vigas] se utiliza para diseñar las vigas del marco en concreto. Ver la sección 6.2.6.
- 7. El botón [Columnas] se utiliza para diseñar las columnas del marco en concreto. Ver la sección 6.2.7.
- 8. El botón [Ver Resit] se usa para consultar la bitácora de elementos en la pantalla. <u>Ver la sección</u> <u>6.2.9.2</u>.
- 9. El botón [Impr Resit] se usa para imprimir la bitácora de elementos en la impresora. Ver la sección 6.2.9.3.

NOTA: No se recomienda mezclar el diseño de elementos entre acero y concreto. Se recomienda hacer todo en acero o todo en concreto.

6.2.4 Marcos Rígidos de Varios Niveles, Viga Acero (Calcula)

Al presionar el botón [Viga] en la ceja [Acero] aparece la siguiente pantalla:

<mark>©</mark> Diseña Marcos Rígidos ¥arios Niveles: Trab	es de Acero			
b	Análisis			
T T	Momento: 409 913 Kg-cr	m. Long.Viga: 5 .1	00 m. Carga Unif.: 3.50) ton.
	Reacción : 2 500 Kg.	Dist.lzq. : 2.	50 m . Carga Conc. : 1.50) ton.
→ <mark>← a</mark>	Cortante : 2 500 Kg.	Dist.Der. : 2.	50 m. Carga Total: 5.00) ton.
	Acero A36		Mód. Elasticidad (E) : 2,040,000	Kg./cm2
d	Límite de Fluencia (Fy) :	2,530 Kg./cm2	Esfuerzo Unitario : 1,518	Kg./cm2
	Viqa IR: Viga IR - IPP	Rectangular 6"	x 6" x 25	
l c	Peso Unitario:	37.2 Kg./m.	Peso Total Viga : 186.00	∣Kg.
Ĩ	Area de la Sección :	47.40 cm2	Peralte (d): 162	: mm.
	Momento de Inercia :	2 223 cm4	Base (b) : 154	lmm.
÷	Módulo de Sección X-X :	274 cm3	Esp. Patín (c) : 11.6	mm.
1	Radio de Giro X-X :	6.85 cm.	Esp. Alma (a) : 8.1	mm .
(1) Aceros Calidad Acero A36	<u>Revisión</u>			
(2) Nivel: 1 🔹 (3) Claro: 2 🔹	Momento Máximo Calc. : 4	09 913 Kgcm.	Momento Permisible 416 600	Kg.–cm.
[4] ListaPerf ImagPerf Perf. Viga : IR	Módulo Sección Calculado :	270 cm3	Módulo de Sec.Viga : 274	cm3
Viga IR - IPR, Rectangular	Deflexión Máxima Calc.:	0.47 cm.	Deflexión Permisible : 1.39	cm.
(5) Filtro 6'' x 6'' x 25	Cortante Unitario Calculado :	191 Kg./cm2	Cortante Unit. Perm. : 1 012	Kg./cm2
Módulo Sección Mínimo Requerido : 270	Regresa 🖻	Nuevo	🖌 Acepta 🛛 🖉 [mprime

Figura 6.24: Diseño de Viga o Trabe de Acero.

El proceso para diseñar la viga de acero consta de cinco pasos.

El paso (1) para seleccionar el tipo de acero estructural está deshabilitado, puesto que esto ya se hace en la ceja de acero.

El paso (2) se usa para seleccionar el nivel donde se localiza la viga. Al cambiar este valor, las cantidades en la sección de datos también se modifican para reflejar los valores correspondientes. En este caso se ha escogido el nivel "1".

El paso (3) se usa para seleccionar el claro donde se localiza la viga. Al cambiar este valor, las cantidades en la sección de datos también se modifican para reflejar los valores correspondientes. En este caso se ha escogido el claro "2".

El paso (4) consiste en seleccionar un perfil de acero para la viga. Se deberá presionar [ListaPerf] para escoger un perfil de una lista. Se deberá presionar [ImagPerf] para escoger un perfil de una galería de imágenes. En este caso, se seleccionó un perfil "IR".

El paso (5) consiste en seleccionar una viga de una tabla donde sólo aparecen vigas de perfil "IR" con módulo de sección igual o mayor que "270", que es el valor límite inferior, indicado por el valor abajo a la izquierda en color azul y fondo blanco. Se deberá presionar [Viga] para hacer lo anterior. En este caso se seleccionó una viga "IR" de 6" x 6" x 25. El botón [Filtro] que está a la derecha del botón [Viga] se utiliza para imponer un valor para el peralte mínimo de la viga que se está seleccionando, en función de ciertas características de la carga del marco. <u>Ver la sección 6.2.4.1</u>.

El botón **[Regresa]** se utiliza para abandonar la pantalla y regresar a la pantalla de diseño. <u>Ver la sección</u> <u>6.2.3.1</u>.

El botón **[Nuevo]** se utiliza para borrar los valores recién capturados. Todos los campos de captura aparecerán en cero o en blanco después de usar este botón.

El botón [Acepta] se utiliza para añadir los valores recién calculados a la bitácora o archivo de resultados, para ser impresos posteriormente.

El botón **[Imprime]** se utiliza para obtener un reporte donde aparecen los parámetros capturados, los materiales usados, los datos de la viga, revisiones y volumetría, con sus figuras respectivas. <u>Ver sección</u> <u>6.2.4.2</u>.

Este proceso de diseño se encuentra descrito con mayor grado de detalle en el diseño de vigas de acero. <u>Ver la sección 8.4</u>.

6.2.4.1 Diseño de Vigas en Acero (Filtro)

Al presionar el botón [Filtro], aparece la siguiente pantalla:

😮 Diseña Vigas : Filtros Vigas 📃 🔲 🗙
Filtro de Peralte Mínimo Sin Filtro Pisos totalmente esforzados Pisos esforzados sujetos a choques y vibraciones Techos totalmente esforzados peralte < 1:4 Techos planos
Regresa

Figura 6.241: Filtro de Peralte Mínimo.

Durante el proceso de selección de la viga de acero para la trabe, se puede intercalar un filtro que pone un límite inferior al peralte de la viga en función de las cuatro últimas condiciones de carga en la figura de arriba. En caso de no desear usar el filtro, escoger "Sin Filtro".
6.2.4.2 Marcos Rígidos de Varios Niveles, Viga Acero (Imprime)

Al usar el botón **[Imprime]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel. **Mi Constructora, S.A. De C.V.**

> Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Marco Rígido Varios Niveles, Id A1D12va , Nivel 1, Claro 01-02

	IR: Viga IR - IPR, Re	ectangular	6" x 6" x 25
	Area de la Sección :	47.40	cm2
×××	Momento de Inercia :	2 223	cm4
d l	Módulo de Sección X-	X: 274	cm3
	Radio de Giro X-X :	6.85	cm
	Peso Unitario :	37.2	Kg./m.
	Peso Total Viga :	186.00	Kg.
Espesor Alma (a): 8.1 mm	 Longitud Viga : 	5.0	m.
Ancho Base (b): 154 mm	. Carga Total :	5.00	ton .
Espesor Patín (c): 11.6 mm	 Momento Máximo : 	409 913	Kgcm.
Peralte (d): 162 mm	. Reacción Máxima :	2 500	Kg.
Acero A36	Módulo Elasticidad :	2 040 000	Kg./cm2
	Lím. Fluencia (fy) :	2 530	Kg./cm.2
	Esf. Unit. Tensión (ft)	: 1 518	Kg./cm2
Cantidad	Calculado P	ermisible	
Momento Máximo :	409 913	416 600	Kacm.
Módulo de Sección :	270	274	cm3
Deflexión Máxima :			
DONOMON MOXIMU.	0.47	1.39	cm.
Esfuerzo Cortante Unitario :	0.47 191	1.39 1 012	cmr. Kg./cm.2
Esfuerzo Cortante Unitario : Identificador del Marco Rígid	0.47 191 o Varios Niveles : Eie Hez 2 : 1	1.39 1 012 A1D12va	cmr. Kg./cm.2
Esfuerzo Cortante Unitario : Identificador del Marco Rígid Identificador del Eje Hrz 1	0.47 191 oVarios Niveles : Eje Hrz 2 : 1 Eie Vrt 2 : 1	1.39 1 012 A1D12va -1 -D	cmr. Kg./cm.2
Esfuerzo Cortante Unitario : Identificador del Marco Rígid Identificador del Eje Hrz 1 Identificador del Eje Vrt 1 I Identificador de Variante :	0.47 191 oVarios Niveles : Eje Hrz 2 : 1 Eje Vrt 2 : A	1.39 1 012 A1D12va -1 -D 2va	cm. Kg./cm2
Esfuerzo Cortante Unitario : Identificador del Marco Rígid Identificador del Eje Hrz 1 Identificador del Eje Vrt 1 I Identificador de Variante : Calculó:	0.47 191 o Varios Niveles : Eje Hrz 2 : 1 Eje Vrt 2 : A Inc. Albe	1.39 1 012 A1D12va -1 -D 2va erto Lara R	cm . Kg . / cm2 uwalcaba
Esfuerzo Cortante Unitario : Identificador del Marco Rígid Identificador del Eje Hrz 1 Identificador del Eje Vrt 1 I Identificador de Variante : Calculó: Cédula Profesional :	0.47 191 o Varios Niveles : Eje Hrz 2 : 1 Eje Vrt 2 : A Ing. Albe	1.39 1 012 A1D12va -1 -D 2va erto Lara R	cm . Kg . / cm2 uvalcaba 741294
Esfuerzo Cortante Unitario : Identificador del Marco Rígid Identificador del Eje Hrz 1 Identificador del Eje Vrt 1 I Identificador de Variante : Calculó: Cédula Profesional : Revisó:	0.47 191 oVarios Niveles : Eje Hrz 2 : 1 Eje ∀rt 2 : A Ing. Albe Ing. Jorae A	1.39 1 012 A1D12va -1 -D 2va erto Lara R . Bravo Mo	cm . Kg . / cm2 uvalcaba 741294 ndragón
Esfuerzo Cortante Unitario : Identificador del Marco Rígid Identificador del Eje Hrz 1 Identificador del Eje Vrt 1 I Identificador de Variante : Calculó: Cédula Profesional : Revisó: Cédula Profesional :	0.47 191 o Varios Niveles : Eje Hrz 2 : 1 Eje Vrt 2 : A Ing. Albe Ing. Jorge A	1.39 1 012 A1D12va -1 -D 2va erto Lara R . Bravo Mo	cm . Kg . / cm2 uvalcaba 741294 ndragón 654932

Figura 6.242: Vista del Reporte de Viga de Acero.

6.2.5 Marcos Rígidos de Varios Niveles, Columna Acero (Calcula)

Al presionar el botón [Columna] en la ceja [Acero] aparece la siguiente pantalla:

<mark>©</mark> Diseña Marcos Rígidos Varios Niveles: Colu	nnas de Acero								
Datos Marco Rígido Varios Niveles Id 61D12va Nivel 1. Columna 1									
⊢b	Altura Columna (H) :	Altura Columna (H): 3.50 m.							
	Mom. Flexionante (Mf) :	3,123	Ka - m.						
	Relación Esbeltez :	80		Carga Total (P) :	12.150	Ka.			
→ <mark>← a</mark>	Condición de Apovos :	3		Sup:BfTL Inf:BfTf		-			
	Acero A36	-							
d	Límite de Fluencia (Ev) :	2.530	Ka./cm2	Esfuerzo Unitario (Et) :	1.518	Ka./cm2			
Ĩ	Módulo de Elasticidad (E) :	2.040.000	Ka./cm2		.,				
	Viga IB: Viga IB - IPF	Rectangu	lar 9" x 8	" x 48					
ç	Peso Unitario:	71.4		Area de la Sección :	91.00	cm2			
	Momento Inercia X-X :	7.659.000	cm4	Momento Inercia Y-Y :	2 535	cm4			
	Módulo Sección X-X :	709.170	cm3	Módulo Sección Y-Y :	246	cm3			
	Badio Giro X-X	9 170	cm	Badio Giro Y-Y :	5 280	cm			
1) Aceros Tipo Acero Est : A36	Peralte (d):	216	mm.	Esp. Patín (c):	17.4	mm.			
(2) Nivel: 1 (3) Columna: 1 (4)	Base (b):	206	mm	Esp. Alma (a):	10.2	mm			
(4) ListaPerf ImagPerf Perf. Viga : IB	Bevisión	200		_ (),	10.2				
Viga IB - IPB. Bectangular	Est. Compresión Calc :	133 52	Ka /cm2	Est Comp Perm :	1 082 98	Ka / cm2			
(5) [[Vina]] 9"x 8"x 48	Carga Máxima Calc. :	12,150	Ka.	Carga Permisible :	98.551	Ka.			
	Momento Máximo Calc. :	312,276	Ka-cm	Momento Perm : 1	076 520	Ka-cm.			
Area Bequerida : 8.004 cm2	Volumetría	,			,,				
Mód Sec. Bequerido : 205 716 cm3	Peso Viga:	249 90	Ka	Peso Total :	249 90	Ka			
	, oto ngo.	210.00			210.00				
Regresa	😅 <u>N</u> uevo	J Ac	epta	🖨 Imprim	ie 🛛				

Figura 6.25: Diseño de Columna de Acero.

El proceso para diseñar la columna de acero consta de cinco pasos.

El paso (1) para seleccionar el tipo de acero estructural está deshabilitado, puesto que esto ya se hace en la ceja de acero.

El paso (2) se usa para seleccionar el nivel donde se localiza la columna. Al cambiar este valor, las cantidades en la sección de datos también se modifican para reflejar los valores correspondientes. En este caso se ha escogido el nivel "1".

El paso (3) se usa para seleccionar la columna. Al cambiar este valor, las cantidades en la sección de datos también se modifican para reflejar los valores correspondientes. En este caso se ha escogido la columna "1".

El paso (4) consiste en seleccionar un perfil de acero para la columna. Se deberá presionar [ListaPerf] para escoger un perfil de una lista. Se deberá presionar [ImagPerf] para escoger un perfil de una galería de imágenes. En este caso, se seleccionó un perfil "IR".

El paso (5) consiste en seleccionar una viga de una tabla donde sólo aparecen vigas de perfil "IR" con un área igual o mayor que "8.004" cm2 y un módulo de sección igual o mayor que "205.716" cm3, que son los valores límites inferiores, indicados por los valores abajo a la izquierda en color azul y fondo blanco. En este caso se seleccionó una viga "IR" de 9" x 8" x 48.

NOTA: En las columnas que utilizan vigas asimétricas, como las "IR", el módulo de sección que se considera es el menor de los dos, usualmente el "Y-Y" es el más débil.

El botón **[Regresa]** se utiliza para abandonar la pantalla y regresar a la pantalla de diseño. <u>Ver la sección</u> <u>6.2.3.1</u>.

El botón **[Nuevo]** se utiliza para borrar los valores recién capturados. Todos los campos de captura aparecerán en cero o en blanco después de usar este botón.

El botón **[Acepta]** se utiliza para añadir los valores recién calculados a la bitácora o archivo de resultados, para ser impresos posteriormente.

El botón **[Imprime]** se utiliza para obtener un reporte donde aparecen los parámetros capturados, los materiales usados, los datos de la viga, revisiones y volumetría, con sus figuras respectivas. <u>Ver sección</u> <u>6.2.5.1</u>.

Este proceso de diseño se encuentra descrito con mayor grado de detalle en el diseño de columnas de acero. <u>Ver la sección 4.1.0</u>.

6.2.5.1 Marcos Rígidos de Un Nivel, Columna Acero (Imprime)

Al usar el botón **[Imprime]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Marco Rígido Varios Niveles, Id A1D12va , Nivel 1, Columna 1

1 b 1	IR: Viga IR - IPR, Recta	ngular 🤉	9" x 8" x 48
T T	Condición Apoyos : 3 5	Sup:RfTl,	Inf:RfTf
	Peso Unitario :	71.4	Kg./m.
1 1 1	Area de la Sección :	91.00	cm2
d I	Momento Inercia X-X :	7 659	cm4
E C	Módulo de Sección X-X :	709	cm3
	Radio de Giro X-X :	9.17	cm
t t	Momento Inercia Y-Y :	2 535	cm4
	Módulo de Sección Y-Y :	246	cm3
Espesor Alma (a): 10.2 mm .	Radio de Giro Y-Y :	5.28	cm
Ancho Base (b): 206 mm.	Relación Esbeltez :	79.55	
Espesor Patín (c): 17.4 mm .	Carga Muerta 🗄	0	Kg.
Peratte (d): 216 mm.	Carga Viva :	0	Kg.
Altura Columna : 3.50 m .	Carga Total :	12,150	Kg.
Acero A36	Lím, Fluencia (fv) :	2 530	Ka./cm2
Mód.Elast : 2040000 Kg . / cm2	Esf. Unit. Tensión (ft):	1 518	Kg./cm2
Cantidad	Calculado Per	misihle	
Esfuerzo Compresión :	133 52 1	082 98	Ka .cm
Carga Máxima :	12 150	98 551	Ka
Mom. Flexionante :	312,276 1,0)76,520	Kgcm.
Volumetría			
PesoViga: 249.90 Kg.			
Identificador del Marco Rígido Va	rios Niveles : A1D	12va	
Identificador del Eje Hrz 1 Eje H	rz2: 1 -	1	
ldentificador del Eje ∨rt 1 Eje ∨	nt2: A -	D	
Identificador de Variante :		2va	
Calculó:	Ing. Alberto I	Lara Ruv	alcaba
Cédula Profesional :			741294
Revisó:	Ing. Jorge A. Bra	vo Mono	Iragón
Cédula Profesional :		1	654932

Figura 6.251: Vista del Reporte de Columna de Acero.

Elástico

Método de Diseño :

6.2.6 Marcos Rígidos de Varios Niveles, Viga Concreto (Calcula)

Al presionar el botón [Viga] en la ceja [Concreto] aparece la siguiente pantalla:

🕞 Diseña Marcos Rígidos Varios Niveles: Vigas de Concreto
Análisis (1) Nivel: 1 (2) Claro: 2 (2) Longitud Viga : 5.00 m. Carga Total : 5.00 ton. Momento Calculado : 409,913 Kg cm. Reacción Calculada : 2 500 Kg. Concreto (3) Concreto Factor Compresión (l°c) : 250 Kg. / cm2
Acero Varillas 642 Acero Límite Fluencia (fy): 4,200 Kg. / cm2 (4) Varillas en Dos Lechos Fac.Deflexión: 21.0
Acero Estribos G42A 🛛 🖂 Acero 🛛 Límite Fluencia (fye) 4,200 Kg. / cm2 (5) 🗖 Alambrón en Estribos Deflexión Máxima : 1.39 cm
Dimensiones Marco Rígido Varios Niveles, Id A1D12va , Nivel 1, Claro 01-02
Peralte Total (h): (6) 30.00 cm. Base (b): (7) 18.00 cm. Peralte efectivo (d) 24.09 cm.
Peralte Mínimo : 23.81 cm. Base Mín.: 16.22 cm. Recubrimiento Inf (r) : 5.91 cm. Recubrimiento Mín. (c) : 4.00 cm
Varillas Estribos Volumetría
Tipo Número Selección Cantidad Area Area Total Area Total Lecho 1 Lecho 2 Varilla Varilla Varilla Varillas Varillas Varillas Calculada Varillas Varillas
Tensión 6 [8] Tainlas 2 2.85 cm2 5.70 cm2 5.01 cm2 2 0
Compresión 4 (10) Varillas 2 1.27 cm2 2.53 cm2 1.67 cm2 2 0
Estribos 3 (11) Estribos (9) 🗖 Acero por Temperatura
Dimensiones relacionadas con varillas de refuerzo
Radio (rt) : 5.72 cm. Bastón (g1) : 22.86 cm.
Separación (st): 2.50 cm. Giancho (g2): 7.62 cm.

Figura 6.26: Diseño de Viga de Concreto.

El proceso para diseñar la viga de acero consta de once pasos.

El paso (1) se usa para seleccionar el nivel donde se localiza la viga. Al cambiar este valor, las cantidades en la sección de datos también se modifican para reflejar los valores correspondientes. En este caso se ha escogido el nivel "1".

El paso (2) se usa para seleccionar el claro donde se localiza la viga. Al cambiar este valor, las cantidades en la sección de datos también se modifican para reflejar los valores correspondientes. En este caso se ha escogido el claro "2".

El paso (3) para seleccionar el factor de compresión del concreto, el tipo de acero para varillas y el tipo de acero para estribos sus botones están deshabilitados, puesto que esto ya se hace en la ceja de concreto.

El paso (4) es opcional y sólo se requiere si la viga está angosta y no caben las varillas.

El paso (5) es opcional y sólo se requiere si se desea usar alambrón para los estribos.

El paso (6) es requerido para definir el peralte total de la viga. Deberá ser igual o mayor que el valor especificado para el peralte mínimo, localizado inmediatamente abajo. En este caso el peralte mínimo es "23.81" cm. y se uso "30" cm. para el peralte total.

El paso (7) es requerido para definir la base o patín de la viga. Deberá ser igual o mayor que el valor especificado para la base mínima, localizada inmediatamente abajo. En este caso la base mínima es "16.22" cm. y se uso "18" cm. para la base.

El paso (8) consiste en seleccionar el número para varillas de tensión, correspondientes a un área total calculada de "5.01" cm2. En este caso se seleccionó varilla del número "6".

El paso (9) es opcional y sólo se requiere para calcular las varillas superiores por temperatura. Aquí no se usan.

El paso (10) consiste en seleccionar el número para varillas de compresión, correspondientes a un área total calculada de "1.67" cm2. En este caso se seleccionó varilla del número "4".

El paso (11) es automático, sólo hay que presionar el botón [Estribos] para calcular los estribos de la viga. En este caso se calculó varilla del número "3". El detalle de los estribos aparece en la ceja [Estribos].

El botón **[Regresa]** se utiliza para abandonar la pantalla y regresar a la pantalla de diseño. <u>Ver la sección</u> <u>6.2.3.2</u>.

El botón **[Nuevo]** se utiliza para borrar los valores recién capturados. Todos los campos de captura aparecerán en cero o en blanco después de usar este botón.

El botón [Acepta] se utiliza para añadir los valores recién calculados a la bitácora o archivo de resultados, para ser impresos posteriormente.

El botón **[Imprime]** se utiliza para obtener un reporte donde aparecen los parámetros capturados, los materiales usados, los datos de la viga, revisiones y volumetría, con sus figuras respectivas. <u>Ver sección</u> <u>6.2.6.1</u>.

Este proceso de diseño se encuentra descrito con mayor grado de detalle en el diseño de vigas de concreto. <u>Ver la sección 8.5</u>.

6.2.6.1 Marcos Rígidos de Varios Niveles, Viga Concreto (Imprime)

Al usar el botón **[Imprime]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Marco Rígido Varios Niveles, Id A1D12va , Nivel 1, Claro 01-02

h h h h h h h h h h h h h h h h h h h]g1 ⊡rt
Datos Para Diseño		
Momento Calculado: 409 913 Kg - cm .	Deflexión Máxima : 1	.39 cm .
Reacción Calculada : 2 500 Kg .	Longitud Total Viga : 5	.00 m .
Cortante Calculado: 2 500 Kg.	Carga Total : 5	.00 ton .
Constato		
Mód Electicided (Ec.): 244.468 Ka (.cm2)	Factor Compresión (f/c) :2	250 Kattem2
Acore Defuerze	Acore Estribee	136 rtg / cm2
Mód Electicided (E): 2 040 000 Ka (cm2)	ACCIU ESCIDUS 04	+ZA
Lim Eluencia (fv): 4 200 Kg / cm2	Lím Fluencia (fv) : 43	00 Kalem2
Est Unit Tensión (ft): 2520 Kg / cm2		too ng / chiz
Est. onic. rension (it). 2,320 Ng7 cm2		
Dimensiones Viga		
Peratte Total (h): 30.00 cm . Peratte Efec.	(d): 24.09 cm . Base (l	b): 18.00 cm .
Recubrimiento (c): 4.00 cm . Recubrimient	to(r): 5.91 cm. Separa	a (st) : 2 .50 cm .
Varillas Núm. Cant. Area 1 Var. A	rea Total Area Calc. Leo	ho 1 Lecho 2
Tensión: 6 2 2.85	5.70 5.01 2	2 0
Compresión: 4 2 1.27	2.53 1.67 2	2 0
Estribos: 3 Alambrón : Acero	por Temperatura 🔲 Dos	:Lechos: 🗌
Long. Bastón (g1): 22.86 cm . Radio Tensió	<u>1</u> in (nt) : 5.72 cm . Ganch	o(g2): 7.62 cm .
Volumetría		
Area Sección Viga: 540.00 cm2	Volumen Viga :	0.27 m3
Peso Concreto : 605.74 Kg	Peso Acero:	52.16 Kg.

Figura 6.261: Vista del Reporte de Viga de Concreto.

6.2.7 Marcos Rígidos de Varios Niveles, Columna Concreto (Calcula)

Al presionar el botón [Columna] en la ceja [Concreto] aparece la siguiente pantalla:

😮 Diseña Marcos Rígidos Varios Niveles: Colu	imnas de Concreto			
	Datos Marco Rígido Vari	os Niveles, Id A1D	12va , Nivel 1, Columna 1	
	Carga Axial Total (P) :	12,150 Kg.	Momento Flexionante (Mf) :	3,123 Kg·m.
	Altura Columna (H) :	3.50 m.	Recubrimiento Mínimo (Rm) :	4.00 cm.
	Condición de Apoyos :	3	Sup:RfTl, Inf:RfTf	
	Acero Varillas	G42		
D 2	Límite de Fluencia (Fyv) :	4,200 Kg/cm2	Esf.Unit.Tensión (Ftv) :	2,520 Kg/cm2
BZ	Acero Estribos	G42A		
	Límite de Fluencia (Fye) :	4,200 Kg/cm2	Módulo Elasticidad (Ea) : 2,	040,000 Kg/cm2
1 2	Concreto		Relación Ea / Ec :	8
	Factor Compresión (f'c) :	250 Kg/cm2	Módulo Elasticidad (E.c.) :	244,168 Kg/cm2
	Esf.Unit.Compresión (fc) :	112 Kg/cm2		
B1	<u>Columna</u>			
	Base Lado Largo Calc :	20.00 cm.	Base Lado Largo (B2) : (8)	20.00 cm.
(1) Acero Varillas	Base Lado Corto Calc :	20.00 cm.	Base Lado Corto (B1) : (9)	20.00 cm.
(2) Acero Estribos	Base Area Calc :	400.00 cm2	Base Area :	400.00 cm2
(3) Concreto Datos Varilla	Volumetría			
Sección Columna Tipo Nu	r Januaro Selección Cantidad	H Seperación	Area Area Total	Area Total
(4) Rectangular Varilla V	/arilla Varilla Varilla	s Estribos	Varilla Varillas	Calculada
C Circular		1	1.27 cm ² 5.07 cm ²	4.41 cm2
(5) Prop B2/B1: 1.00 Estribus (2):		, Dest 20.00.cm	the other other other	
(6) Nivel 1 -	0 (11) <u></u>	20.00 000		
(7) Columna: 1 A				
	C ² Nuevo	🗸 Acenta 丨	🚑 Imprime	

Figura 6.27: Diseño de Columna de Concreto.

El proceso para diseñar la viga de acero consta de once pasos.

El paso (1) para seleccionar el tipo de acero para varillas está deshabilitado, puesto que esto ya se hace en la ceja de concreto.

El paso (2) para seleccionar el tipo de acero para estribos está deshabilitado, puesto que esto ya se hace en la ceja de concreto.

El paso (3) para seleccionar el factor de compresión del concreto está deshabilitado, puesto que esto ya se hace en la ceja de concreto.

El paso (4) para seleccionar la sección de la columna esta deshabilitado, puesto que las columnas usadas para marcos son rectangulares.

El paso **(5)** es opcional y sólo se requiere si se desea ajustar la proporción largo/corto de la columna. Usualmente se utiliza para ajustar un lado al ancho o base de la viga de concreto.

El paso (6) se usa para seleccionar el nivel donde se localiza la columna. Al cambiar este valor, las cantidades en la sección de datos también se modifican para reflejar los valores correspondientes. En este caso se ha escogido el nivel "1".

El paso (7) se usa para seleccionar la columna. Al cambiar este valor, las cantidades en la sección de datos también se modifican para reflejar los valores correspondientes. En este caso se ha escogido la columna "1".

El paso (8) es requerido para definir el lado largo de la columna. Deberá ser igual o mayor que el valor especificado para Base Lado Largo Calc., localizado inmediatamente a la izquierda. En este caso el lado largo se deja en "20" cm., ya que es el mínimo posible.

El paso (9) es requerido para definir el lado corto de la columna. Deberá ser igual o mayor que el valor especificado para Base Lado Corto Calc., localizado inmediatamente a la izquierda. En este caso el lado corto se deja en "20" cm., ya que es el mínimo posible.

El paso (10) consiste en seleccionar el número para varillas de carga axial, correspondientes a un área total calculada de "4.41" cm2. En este caso se seleccionó varilla del número "4".

El paso (11) es automático, sólo hay que presionar el botón [Estribos] para calcular los estribos de la viga. En este caso se calculó varilla del número "3". Los estribos se pueden colocar horizontalmente o se puede hacer una armadura helicoidal con la separación indicada.

El botón **[Regresa]** se utiliza para abandonar la pantalla y regresar a la pantalla de diseño. <u>Ver la sección</u> <u>6.2.3.2</u>.

El botón **[Nuevo]** se utiliza para borrar los valores recién capturados. Todos los campos de captura aparecerán en cero o en blanco después de usar este botón.

El botón **[Acepta]** se utiliza para añadir los valores recién calculados a la bitácora o archivo de resultados, para ser impresos posteriormente.

El botón **[Imprime]** se utiliza para obtener un reporte donde aparecen los parámetros capturados, los materiales usados, los datos de la viga, revisiones y volumetría, con sus figuras respectivas. <u>Ver sección</u> <u>6.2.7.1</u>.

Este proceso de diseño se encuentra descrito con mayor grado de detalle en el diseño de columnas de concreto. <u>Ver la sección 4.3.0</u>.

6.2.7.1 Marcos Rígidos de Un Nivel, Columna Concreto (Imprime)

Al usar el botón **[Imprime]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Marco Rígido Varios Niveles, Id A1D12va , Nivel 1, Columna 1

	Condición Apoyos : 3 Momento Inercia X-X : Módulo de Sección X-X Radio de Giro X-X : Momento Inercia Y-Y : Módulo de Sección Y-Y Radio de Giro Y-Y :	Sup:RfTI, li 13,333 (1,333 5.77 13,333 (1,333 (1,333 5.77	nf:RfTf cm4 cm3 cm cm4 cm4 cm3 cm
Altura Columna (H) : 3.50 m . Base Corta (B1) : 20.00 cm . Base Larga (B2) : 20.00 cm . Recubre Mínimo : 4.00 cm .	Relación Esbeltez : Carga Total : Area de la Sección :	0.73 12,150 400.00	Kg. cm2
Acero Varillas G42 Mód.El.(Ea): 2040000 Kg . / cr Acero Estribos G42A Concreto Rel. Ea / Ec : Mód.El.(Ec): 244168 Kg . / cr	Lím. Fluencia (Fyv): n2 Esf. Unit. Tensión (Ftv) Lím. Fluencia (Fye): 8 Factor Compresi{on (F' n2 Esf. Unit. Compres (Fc	4,200): 2,520 4,200 c): 250): 112	Kg./cm.2 Kg./cm.2 Kg./cm.2 Kg./cm.2 Kg./cm.2
Revisiones Carga Axial : Momento Flexionante :	<u>Calculado</u> 12,150 3,123	Permisible 26,962 3,124	Kg. Kgcm.
<u>Varillas</u> Tipo Número Cantidad Varilla Varilla Varillas Carga Axial : 4 4.00 Estribos : 3 18.00 est.	Separación Area Estribos Varilla 1.27 cm2 20.00 cm .	Area Total Varillas 5.07 cm2	Area Total Calculada 2. 5.07 cm2
Volumetría Acero Axial : 15 Ky Acero Estribos : 9 Ky Acero Total : 24 Ky	g . Volumen Concreto : g . Peso Concreto : g . Peso Total :	0.14 322 346	m3 Kg. Kg.

Figura 6.271: Vista del Reporte de Columna de Concreto.

6.2.8 Marcos Rígidos de Varios Niveles, Acero (Resultados)

El diseño de los marcos RVN genera una bitácora o archivo de resultados donde se guardan los datos principales de las vigas y columnas de acero calculadas.

Cuando se inicia el diseño de un marco RVN, se crea la bitácora usando la opción (3) [Nuevo Reslt] en la ceja de [Acero]. Esto se debe de hacer sólo una vez y antes de diseñar algún elemento.

Durante el proceso de cálculo de cualesquiera de los dos tipos estructurales de acero; al concluir el diseño, se deberá oprimir el botón **[Acepta]** que se encuentra al fondo de la ventana de diseño. Esto graba los datos de la viga o columna en la bitácora.

Los datos grabados en la bitácora se pueden consultar usando la opción (6) [Ver Reslt] en la ceja de [Acero].

Los datos grabados en la bitácora se pueden imprimir usando la opción (7) [Impr Reslt] en la ceja de [Acero].

6.2.8.1 Creación del Archivo de Resultados

Al oprimir [Nuevo Reslt], aparece el siguiente mensaje:

Procesos	×
Este proceso destruye la bitácora !!!	
Continuar Abortar	

Figura 6.281: Pantalla de Proceso 1

Si se presiona el botón [Abortar] aparece el siguiente mensaje:

Procesos	\times
La creación del archivo de resultados fue abortada	
Enterado	

Figura 6-282: Pantalla de Proceso 2

El usuario deberá oprimir el botón **[Enterado]** para continuar en la pantalla de diseño, sin haber destruido el archivo de resultados.

Si se presiona el botón [Continuar] entonces se procede a crear o recrear el archivo de resultados.

Al concluir dicho proceso, aparece el siguiente mensaje:



Figura 6-282: Pantalla de Proceso 3

El usuario deberá oprimir el botón [Enterado] para continuar en la pantalla de diseño, habiendo construido un nuevo archivo de resultados.

6.2.8.2 Consulta del Archivo de Resultados

Al oprimir [Ver Reslt], aparece la siguiente ventana:

<mark>()</mark> Consulta	Consulta Archivo Resultados M¥N Acero												
Por Clave													
Id Marco	V-C	Niv	Clr-Clm	Long	Peso	Peralte	Base	Espe Alma	Espe Patn	Gra	Desc Viga	Mom Iner	Fech 🔺
A1D12va A1D12va A1D12va A1D12va A1D12va A1D12va		23333	4 1 2 3 4	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0			0 0 0 0	09/08/ 09/08/ 09/08/ 09/08/ 09/08/
A1D12va A1D12va A1D12va A1D12va A1D12va A1D12va A1D12va A1D12va A1D12va		1 1 1 1 2 2 2	1 2 3 4 5 1 2 3	1.00 5.00 6.00 5.00 1.00 0.00 0.00 0.00	24 186 187 106 19 0 0	127 162 210 303 106 0 0	127 154 134 101 103 0 0 0	6.1 8.1 6.4 5.0 7.1 0.0 0.0 0.0	9.1 11.6 10.2 5.7 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0	A36 A36 A36 A36 A36	IR: Viga IR - IPR, Rectangular 5" x 5" x 16 IR: Viga IR - IPR, Rectangular 6" x 6" x 25 IR: Viga IR - IPR, Rectangular 8" x 5" x 21 IR: Viga IR - IPR, Rectangular 12" x 4" x 14 IR: Viga IR - IPR, Rectangular 4" x 4" x 13	887 2,223 3,134 3,688 470 0 0 0	09/08 09/08, 09/08, 09/08, 09/08, 09/08, 09/08, 09/08, 09/08,

Figura 6.282: Consulta Archivo de Resultados Acero.

Lo siguiente hace referencia al renglón seleccionado, en color azul.

En la consulta se pueden apreciar las siguientes encabezados de columnas:

ld Marco.	Identificador del	marco. En este caso es " A1D12va ".
	V-C Designa	i si es viga o columna. En este caso es " viga ".
	Nivel. Es el niv	el o piso donde se localiza. En este caso es nivel 1 .
	Clr-Clm.	Es el número de claro o columna. En este caso, para vigas, es el
	claro 1.	
	Long. Es la lor	ngitud de la viga en metros. En este caso es 1 m.
	Peso. Es el pe	so de la viga en Kg. En este caso es 24 Kg.
	Peralte.	Es el peralte del perfil en mm. En este caso es 127 mm.
	Base. Es la ba	se o ancho del patín en mm. En este caso es 127 mm.
	Espe Alma.	Es el espesor del alma en mm. En este caso es 6.1 mm.
	Espe Patn.	Es el espesor del patín en mm En este caso es de 9.1 mm.
	Grado Acero	Es el tipo o grado de acero estructural. En este caso es "A36".
	Desc Viga.	Es una breve descripción de la viga de acero. En este caso es
	"IR: Viga IR-IPF	R, Rectangular, 5" x 5" x 16.
	Mom.Iner. 887 cm4.	Es el momento de inercia del elemento en cm4. En este caso es
	ld Marco.	Id Marco. Identificador del V-C Designa Nivel. Es el niv Clr-Clm. claro 1. Long. Es la lor Peso. Es el pe Peralte. Base. Es la ba Espe Alma. Espe Patn. Grado Acero Desc Viga. "IR: Viga IR-IPF Mom.Iner. 887 cm4.

En el caso de que el valor 2 fuera "C" de columna, el valor 4 sería el número de columna.

6.2.8.3 Impresión del Archivo de Resultados

Al usar el botón [Impr Resit], aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Marco Rígido Varios Niveles, Id A1D12va , Volados 2, Niveles 3, Columnas 4

	Claro					I	Espesor	Espesor		Momento	
Niv	Colum	VC	Long	Peso	Peralte	Base	Alma	Patín	Grado	Inercia	Desc Viga
01	1	С									
01	2	С									
01	3	С									
01	4	С									
02	1	С									
02	2	С									
02	3	С									
02	4	С									
03	1	С									
03	2	С									
03	3	С									
03	4	С									
01	1	V	1.00	23.70	127.00	127.00	6.1	9.1	A36	887.00	IR: Viga IR - IPR, Rectangular 5" x 5" x 16
01	2	V	5.00	186.00	162.00	154.00	8.1	11.6	A36	2,223.00	IR: Viga IR - IPR, Rectangular 6" x 6" x 25
01	3	V	6.00	187.20	210.00	134.00	6.4	10.2	A36	3,134.00	IR: Viga IR - IPR, Rectangular 8" x 5" x 21
01	4	V	5.00	105.50	303.00	101.00	5.0	5.7	A36	3,688.00	IR: Viga IR - IPR, Rectangular 12" x 4" x 14
01	5	V	1.00	19.40	106.00	103.00	7.1	8.8	A36	470.00	IR: Viga IR - IPR, Rectangular 4" x 4" x 13
02	1	V									
02	2	V									
02	3	V									
02	4	V									
02	5	V									
03	1	V									
03	2	V									
03	3	V									
03	4	V									
03	5	V									
Ca	ntidad de	e Vigas	s :	5							
Ca	ntidad de	e metri	os :	18.00							
Ca	ntidad de	e Kilog	ramos :	521.80							

Figura 6.283: Vista del Reporte del Archivo de Resultados Acero.

Nótese que al final del reporte hay un pequeño resumen de la cantidad de vigas, cantidad de metros y cantidad de Kilogramos de acero

NOTA: Los valores vacíos en el reporte de arriba corresponden a elementos que aún no se han diseñado.

6.2.9 Marcos Rígidos de Varios Niveles, Concreto (Resultados)

El diseño de los marcos RVN genera una bitácora o archivo de resultados donde se guardan los datos principales de las vigas y columnas de concreto calculadas.

Cuando se inicia el diseño de un marco RVN, se crea la bitácora usando la opción (5) [Nuevo Reslt] en la ceja de concreto. Esto se debe de hacer sólo una vez y antes de diseñar algún elemento.

Durante el proceso de cálculo de cualesquiera de los dos tipos estructurales de concreto; al concluir el diseño, se deberá oprimir el botón **[Acepta]** que se encuentra al fondo de la ventana de diseño. Esto graba los datos de la viga o columna en la bitácora.

Los datos grabados en la bitácora se pueden consultar usando la opción (8) [Ver Resit] en la ceja de concreto.

Los datos grabados en la bitácora se pueden imprimir usando la opción (9) [Impr Reslt] en la ceja de concreto.

6.2.9.1 Creación del Archivo de Resultados

Ver la sección 6.2.8.1.

6.2.9.2 Consulta del Archivo de Resultados

Al oprimir [Ver Reslt], aparece la siguiente ventana:

Consu	ulta	Arc	nivo	Resul	tad	os MV	'N Concreto																		_ 🗆 X
Por Clay	ve																								
ld Mar	$co \frac{1}{0}$	Viq 1 Col	liv _	<u>Claro</u> Colmn	CR	Fpc	Volumen	Peso	Long Altura	Peralte BsLrg	Base BsCrt	GrđVar	NT	Ln T	Ps T	NC	LnC	Ps C	VA	GrdEst	NE	Ln Estr	Ps Estr	Mom Iner	Fect 🔺
A1D12 A1D12 A1D12 A1D12 A1D12 A1D12 A1D12 A1D12 A1D12 A1D12 A1D12 A1D12 A1D12 A1D12	Va Va Va Va Va Va Va Va Va		D1 D1 D1 D2 D2 D2 D2 D2 D3 D3 D3 D3 D3 D3	1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4	R R R	250 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0	0.140 0.140 0.140 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	322.00 322.00 322.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3:50 3:50 3:50 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00	20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	G42 G42 G42 G42		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	4444	15.40 15.40 15.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	15.34 15.34 15.34 15.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		G42A G42A G42A G42A	333	15.84 15.84 15.84 15.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	8.82 8.82 8.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	13,333 13,333 13,333 13,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	09/08 09/08 09/08 09/08 09/08 09/08 09/08 09/08 09/08 09/08 09/08 09/08 09/08 09/08 09/08
								🛨 <u>I</u> n	serta									3	9 <u>C</u> a	ambia		<u>B</u> orra			
								🍏 In	prime									Þ) Ci	erra	?) Ay <u>u</u> da			

Figura 6.292: Consulta Archivo de Resultados Concreto.

Lo siguiente hace referencia al renglón seleccionado, en color azul.

En la consulta se pueden apreciar los siguientes encabezados de columnas:

1.	Id Marco Identificador del marco. En este caso "A1D12va".
2.	V-C Designa si es viga o columna. En este caso es "Columna".
3.	Nivel Es el nivel o piso donde se localiza. En este caso nivel 1 .
4.	Cir-Cim Es el número de claro o columna. En este caso, para columnas,
	es la 1.
5.	C-R Designa si la columna es C ircular o R ectangular. En este caso es " B ectangular"
c	Recialiguiai .
0.	FPC Es el lactor de compresión del concreto en Kg/cm2. En este caso es 250
7	Ng/cm2.
1.	Volumen Es el volumen del concreto en m3. En este caso es 0.140 m3.
8.	Peso Es el peso del concreto en Kg. En este caso es 322 Kg.
9.	Altura Es la altura de la columna, en metros. En este caso es 3.5 m.
10.	BaseLrg Es la longitud de la base larga de la columna en cm. En este es
	20 cm.
11.	BaseCrt Es la longitud de la base corta de la columna en cm. En este
	caso es 20 cm.
12.	GrdVar Es el grado del acero para varillas. En este caso es "G42".
13.	NT Es el número de las varillas a tensión. En columnas no hay.
14.	Ln T Es la longitud de las varillas a tensión. En este caso es cero.
15.	Ps T Es el peso de las varillas a tensión. En este caso es cero.
16.	NC Es el número de las varillas a compresión. En este caso es "4".
17.	Ln T Es la longitud de las varillas a tensión. En este caso es 15.40 m.
18.	Ps T Es el peso de las varillas a tensión. En este caso es 15.34 Kg.
19.	VA Designa si los estribos son de Varilla o Alambrón. En este caso es
	"Varilla".
20.	GrdEst Es el grado del acero para estribos. En este caso es "G42A".
21.	NE Es el número de las varillas para estribos. En este caso es "3".
22.	Ln Estr Es la longitud de las varillas para estribos. En este caso es 15.84 m.
23.	Ps Estr Es el peso de las varillas para estribos. En este caso es 8.82 Kg.
24.	Mom.Iner. Es el momento de inercia del elemento en cm4. En este caso es
	13.333 cm4.

En el caso de que el valor 2 fuera "V" de viga; el valor 3 sería el claro de la viga, el valor 9 sería la longitud de la viga, el valor 10 sería el peralte de la viga y el valor 11 sería la base o ancho de la viga. Además los valores 13, 14 y 15 tendrían datos, ya que en vigas si se usan.

6.2.9.3 Impresión del Archivo de Resultados

Al usar el botón [**Impr Resit**], aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Marco Rígido Varios Niveles, Id A1D12va , Volados 2, Niveles 3, Columnas 4

	Claro	Vig					Long	Peralte	Base	Grado		Long	Peso		Long	Peso		Grado		Long	Peso	Momento
Niv	Colum	Col	CR	Fíc	Volumen	Peso	Altura	BasLrg	BasCrt	Vars	NT	Tens	Tens	NC	Cmpr	Cmpr	VA	Estrb	NE	Estrb	Estrb	Inercia
01	1	С	R	250	0.140	322.00	3.50	20.00	20.00	G42				4	15.40	15.34	V	G42A	3	15.84	8.82	13,333.33
01	2	С	R	250	0.140	322.00	3.50	20.00	20.00	G42				4	15.40	15.34	V	G42A	3	15.84	8.82	13,333.33
01	3	С	R	250	0.140	322.00	3.50	20.00	20.00	G42				4	15.40	15.34	٧	G42A	3	15.84	8.82	13,333.33
01	4	С	R	250	0.140	322.00	3.50	20.00	20.00	G42				4	15.40	15.34	٧	G42A	3	15.84	8.82	13,333.33
02	1	С																				
02	2	С																				
02	3	С																				
02	4	С																				
03	1	С																				
03	2	С																				
03	3	С																				
03	4	С																				
01	1	۷																				
01	2	۷																				
01	3	۷																				
01	4	۷																				
01	5	۷																				
02	1	۷																				
02	2	۷																				
02	3	۷																				
02	4	۷																				
02	5	۷																				
03	1	V																				
03	2	V																				
03	3	V																				
U3	4	- V -																				

Figura 6.293: Vista del Reporte del Archivo de Resultados Concreto.

Concreto Viga o Columna	э	Varillas			
Total Volumen :	0.56 m3	Total Longitud Tensión :	0.00 m.	Total Peso Tensión :	0.00 Kg.
Total Peso :	1,288.00 Kg.	Total Longitud Compresión :	61.60 m.	Total Peso Compresión	61.35 Kg.
		Total Longitud Estribos :	63.36 m.	Total Peso Estribos :	35.29 Kg.

Figura 6.293a: Vista del Resumen del Archivo de Resultados Concreto.

Nótese que al final del reporte hay un pequeño resumen. Para concreto, el total volumen y el total peso. Para varillas el total de longitud a tensión, compresión y estribos; el total del peso de las varillas a tensión, compresión y estribos.

NOTA: Los valores vacíos en el reporte de arriba corresponden a elementos que aún no se han diseñado.

03 5 V

7. Muros

En este programa, el diseño se divide en tres Tipos de <u>Muros</u>: <u>Muros de Carga</u>. En concreto, con cargas concentradas, con uno y dos emparrillados. <u>Muros de Sótano</u>. En concreto, con uno y dos emparrillados. <u>Muros de Contención</u>. En concreto y Mampostería.

Al seleccionar esta opción del menú principal, aparece el siguiente menú bajante,



Figura 7.01: Menú de Muros.

El menú bajante permite seleccionar los Tipos de <u>Muros</u>: carga, sótano o contención. Al seleccionar el tipo de muro <u>Contención</u>, aparecerá un menú lateral con más opciones. En el caso de la Figura 7.01 arriba, se observa la selección del tipo de muro "Contención Bajos", el cuál, a su vez, tiene cuatro opciones.

El diseño de muros, en este programa, consiste en que el usuario propone una serie de parámetros y el programa revisa los resultados calculados contra los límites aceptables de diseño para este tipo de estructura. En caso de que exista alguna situación que no sea aceptable, aparecerán mensajes al respecto. El usuario entonces deberá regresar a la pantalla de parámetros y hacer correcciones.

NOTA: En todos los muros, el diseño aporta valores por unidad de longitud del muro; es decir, los valores son aplicables a un metro de muro. La longitud del muro sólo se utiliza para calcular la volumetría de todo el muro. Si utiliza un metro como la longitud del muro, entonces la volumetría coincidirá con la de cada metro de muro.

7.0 Operación de las Pantallas de Parámetros Muros y Contenciones

En el título de la pantalla aparece una descripción del tipo de muro o contención y de los casos de sobrecarga.

En la pantalla aparece una imagen alusiva al tipo de muro o contención, donde se describen las principales cantidades utilizadas.

A la derecha aparecen varios campos donde se capturan valores. Aparecerán en ceros cuando el estado "Ejemplos" **no** está activado. Aparecerán con valores preconfigurados cuando el estado "Ejemplos" **sí** está activado. <u>Ver la sección 1.3.1.1</u>.

Debajo de la imagen y a la izquierda aparecen cinco campos de captura para identificación del muro o contención. Estos valores aparecerán en todos los reportes. También se utilizan estos valores en el caso que se desea guardar la información del análisis de este muro. Ver sección 9.3.

El botón **[Cancela]** se utiliza para abandonar la pantalla y regresar al menú principal. También desactiva el estado "Recupera" si es que estaba activo. <u>Ver la sección 10.3.1.0</u>.

El botón **[Nuevo]** se utiliza para borrar los valores recién capturados, o los valores preconfigurados del estado "Ejemplos". Todos los campos de captura aparecerán en cero o en blanco después de usar este botón.

El botón [Guarda] se utiliza para guardar la información de los parámetros de este muro o contención. Ver sección 9.3.

El botón **[Calcula]** se utiliza para pasar al siguiente proceso en el diseño de los muros. Al usar este botón aparece la pantalla del cálculo de cantidades importantes y revisiones del diseño.

7.1 Muros de Carga (Cargas Concentradas)

Este tipo de muro de carga se utiliza para soportar verticalmente vigas rectangulares, vigas "T" o cualquier tipo de carga concentrada con una base de apoyo finita. Este tipo de diseño no es aplicable a cargas uniformes a lo largo de todo el muro.

<mark>§</mark> Muro de Carga, Cargas Concentradas			
	Carga Muerta :	1,000	Kg.
	Carga Viva :	500	Kg.
S (m.) B (cm.)	Longitud del Muro (L) :	10.00	m.
E (cm)	Altura del Muro (A) :	3.00	m .
	Espesor del Muro (E) :	30.00	cm.
Ident, Muro : 25ab3 Ident, Eje Izq : a Ident, Eje Der : b	Separación Cargas (S) :	2.50	m .
Ident. Eje Sobre : 3 Ident. Variante : 1	Ancho Base Carga (B) :	20.00	cm.
	Fac. Comp. Concreto (f'c) :	200	Kg/cm2 🔲 Concreto
🗶 Cancela 📴 <u>N</u> uevo <u>ط</u> <u>G</u> uarda 🧱 <u>C</u> alcula			

Al seleccionar muros de carga, aparece la siguiente pantalla:

Figura 7.02: Parámetros para Diseño de Muros de Carga.

Carga Muerta.	Es el peso de la carga muerta, para una sola carga.
Carga Viva.	Es el peso de la carga viva, para una sola carga.
Longitud del Muro.	Es la longitud horizontal del muro total, de una sección de compresión o de un metro lineal. Sólo afecta la volumetría, no afecta al resto del cálculo.
Altura del Muro.	Es la altura vertical del muro. Mientras más alto sea el muro, el espesor también deberá de crecerse.
Espesor del Muro.	Es el ancho horizontal del muro. Mientras más alto sea el muro, el espesor también deberá de crecerse.
Separación Cargas.	Es la separación centro a centro de las vigas o cargas que se apoyan sobre el muro. Se supone que todas las cargas son iguales y que la sección de las cargas es simétrica.
Ancho Base Carga.	Es el ancho de la superficie de contacto entre la parte superior del muro con la viga o carga. La otra dimensión de esta superficie es el espesor del muro. El ancho de la base de carga no puede ser mayor que la separación entre las cargas.
Factor Compresión Concreto	Es el factor de compresión del concreto utilizado para rellenar el muro. Este valor tiene poca influencia en el diseño, dado que el soporte se atribuye al acero interior del muro. Este valor no se puede capturar manualmente, sólo se puede tomar del catálogo de tipos de concreto, presionando el botón [Concreto] a la derecha. <u>Ver la sección 11.8</u> .

NOTA: Ponga atención a las unidades especificadas a la derecha de cada campo de captura.

7.1.1 Muros de Carga (Calcula)

Al presionar el botón [Calcula], en la pantalla de captura de parámetros, aparece la siguiente pantalla:

<mark>⑧</mark> Muro de Carga, Cargas Concentradas, Emparrillado Doble		
A (m.) B (cm.) L (m.) E (cm.)	Longitud (L) : Altura (A) : Espesor (E) : Separación (S) : Ancho Base (B) :	10.00 m. 3.00 m. 30.00 cm. 2.50 m. 20.00 cm.
Datos	Recubrimiento (R) :	4.00 cm.
Carga Muerta : 1,000 Kg. Carga Viva : 500 Kg. Resistencia Ultima :	3,214 Kg.	Ē
Bevisión Calculado Permisible		
Esfuerzo Apovo : 5.36 149 Ka. / cm2		
Long, Horizontal Efectiva : 140.00 250.00 cm .		
Relación Altura / Espesor : 10.00 25.00	_	_ D
Capacidad de Apoyo : 3,214 521,104 Kg . Acero Varillas Acero Límite Fluencia (fy) : 4200 Kg . / cm2 NOM/	/ASTM: G42	R→ ← 1 2
Refuerzo <u>Núm Cant</u> Separación Area Varilla	Area Total Are	ea Calculada
Vertical 1 : Varillas 3 32 31.25 cm . 0.71 cm2	22.80 cm2	22.50 cm2
Horizontal 1 : Varillas 3 16 18.75 cm . 0.71 cm2	2 11.40 cm2	11.25 cm2
Vertical 2 : Varillas 3 32 31.25 cm . 0.71 cm2	22.80 cm2	22.50 cm2
Horizontal 2 : Varillas 3 16 18.75 cm . 0.71 cm2	2 11.40 cm2	11.25 cm2
Volumetría Area Muro: 30.00 m2 Volumen Muro: 9.00 m3 Peso Concreto: 20,70 Image: Cancela Image: Nuevo Image: Cancela Image: Nuevo Image: Cancela	00 Kg. PesoAcero:	292 Kg.

Figura 7.03: Cálculo de Muros de Carga.

Debajo de la imagen principal, y a la derecha de la misma, se presenta la sección de <u>Datos</u>. Aquí se muestran los datos capturados en la pantalla de parámetros y que se usan para el cálculo del muro.

En la sección de Concreto se presenta el valor del factor de compresión del concreto usado.

En la sección de <u>Revisión</u> se muestran las cuatro revisiones efectuadas para validar la integridad del muro. En cada caso se muestra el valor calculado y el valor permisible.

En la sección <u>Acero Varillas</u> se muestra el tipo o grado de acero para varillas, así como el límite de fluencia usado.

En la sección de <u>Refuerzo</u> se muestra información sobre la distribución del acero de refuerzo. Nótese que en algunos casos se utiliza un emparrillado (al centro) o dos emparrillados (pegados a ambas caras del muro). Esto dependerá del espesor del muro.

El usuario deberá seleccionar las varillas del acero de refuerzo, presionando el botón [**Varillas**], para cada uno de los renglones de la sección. Al presionar dicho botón aparece el catálogo de varillas de acero desde el cuál se puede seleccionar el número de varilla a utilizar. <u>Ver la sección 11.16</u>.

Las cantidades en los renglones Vertical 1 y Horizontal 1 se refieren al emparrillado 1 y las cantidades en los renglones Vertical 2 y Horizontal 2 se refieren al emparrillado 2. La segunda imagen de la pantalla muestra que ambas parrillas deberán estar ancladas en el piso, en el techo y en los muros colindantes. Nótese los bastones en color rojo.

En la sección Volumetría se presentan las cantidades totales de área, y volumen del muro; así como el peso del concreto y del acero.

7.1.2 Muros de Carga (Imprime)

Al usar el botón **[Imprime]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Muro de Carga, Cargas Concentradas, Emparrillado Doble



Acero A3	6	Lím. I	Fluencia (fy)):	4,200 Kg /	cm2		
<u>Varillas</u>	<u>Núm.</u>	Cant.	Separacio	ón	<u>Area Varilla</u>	<u>Area Total</u>	Area Ca	<u>alc.</u>
Vertical 1 :	3	32	31.25 c	:m .	0.71 cm2.	22.80 cm2 .	22.50	cm2 .
Horizontal 1 :	3	16	18.75 c	:m .	0.71 cm2.	11.40 cm2 .	11.25	cm2 .
Vertical 2 :	3	32	31.25 c	:m .	0.71 cm2.	22.80 cm2 .	22.50	cm2 .
Horizontal 2 :	3	16	18.75 c	:m .	0.71 cm2.	11.40 cm2 .	11.25	cm2 .
Area Muro :			30.00 r	n2	Volumen Muro):	9.00	mЗ
Peso Concret	:0:		20.700 k	<g.< td=""><td>Peso Acero :</td><td></td><td>292</td><td>Kg.</td></g.<>	Peso Acero :		292	Kg.

Figura 7.04: Vista del Reporte de Muros de Carga.

7.2 Muros de Sótano

Este tipo de muro de sótano se utiliza para soportar horizontalmente tierra abajo del nivel del suelo. Este tipo de diseño no es aplicable a muros de carga. <u>Ver la sección 7.1</u>.

<mark>§</mark> Muro de Sotano, Carga Uniforme Horizontal			<u>-0×</u>
	Peso Tierra Retenida : Longitud del Muro (L) : Altura del Muro (A) : Espesor del Muro (E) :	1,600 10.00 3.00 30.00	Kg/m3 <u>Fierras</u> m. m. cm.
Ident. Eje Sobre : 3 Ident. Variante : 1	Fac. Comp. Concreto (f'c) :	200	Kg/cm2 Concreto

Al seleccionar muros de sótano, aparece la siguiente pantalla:



Peso Tierra Retenida. Es el peso unitario de la tierra retenida por el muro. Opcionalmente, este valor se puede obtener del catálogo de Tierras, presionando el botón [Tierras] que se encuentra a la derecha. Ver la sección 11.15. Longitud del Muro. Es la longitud horizontal del muro total, de una sección de compresión o de un metro lineal. Sólo afecta la volumetría, no afecta al resto del cálculo. Altura del Muro. Es la altura vertical del muro. Mientras más alto sea el muro, el espesor también deberá de crecerse. Espesor del Muro. Es el ancho horizontal del muro. Mientras más alto sea el muro, el espesor también deberá de crecerse. Factor Compresión Concreto Es el factor de compresión del concreto utilizado para rellenar el muro. Este valor tiene poca influencia en el diseño, dado que el soporte se atribuye al acero interior del muro. Este valor no se puede capturar manualmente, sólo se puede tomar del catálogo de tipos de concreto, presionando el botón [Concreto] a la derecha. Ver la sección 11.8.

NOTA: Ponga atención a las unidades especificadas a la derecha de cada campo de captura.

7.2.1 Muros de Sótano (Calcula)

Al presionar el botón [Calcula], en la pantalla de captura de parámetros, aparece la siguiente pantalla:

<mark>©</mark> Muro de Sótano, Carga Uniforme Horizontal, Emparillado Sencillo								
A (m.) L (m.) E (cm.)	Longitud (L) : 10.00 m. Altura (A) : 3.00 m. Espesor (E) : 30.00 cm. Distancia (D) : 1.00 m. Recubrimiento (R1) : 4.00 cm.							
Datos por metro de ancho de muro								
Peso Suelo : 1,600 Kg. / m3 Presión Total Suelo : 2,059 Kg. / m. Altura sobre piso sótano : 1 Resistencia Losa 1er Piso : 686 Kg. / m. Altura sobre piso sótano : 1 Resistencia Losa Piso Sótano : 1,373 Kg. / m. Altura sobre piso sótano : 1 Momento Calculado : 1,494 Kg·m / m. Altura sobre piso sótano : 1 Momento Permisible : 5,195 Kg·m / m. Altura sobre piso sótano : 1	.00 m. .26 m.							
Concreto Factor Compresión (f'c) 250 Kg. / cm2 Acero Varillas Acero Límite Fluencia (fy): 4200 Kg. / cm2 NOM/A:	STM: 642							
Refuerzo Núm Cant Separación Area Varilla	Area Total Area Calculada							
Vertical 1 : Varillas 3 64 15.63 cm . 0.71 cm2	45.60 cm2 45.00 cm2							
Horizontal 1 : Varillas 3 32 9.38 cm . 0.71 cm2	22.80 cm2 22.50 cm2							
Volumetría Area Muro : 30.00 m2 Volumen Muro : 9.00 m3 Peso Concreto : 20,700 Image: Cancela Image: Nuevo Image: Guarda	Kg. PesoAcero: 292 Kg. <u>Imprime</u>							

Figura 7.06: Cálculo de Muros de Sótano.

A la derecha de la imagen principal, se presentan los datos capturados en la pantalla de parámetros y que se usan para el cálculo del muro.

En la sección <u>Datos por metro de ancho de muro</u> se muestran los valores calculados para cada metro en la dirección horizontal (L) del muro.

En la sección de <u>Concreto</u> se presenta el valor del factor de compresión del concreto usado.

En la sección <u>Acero Varillas</u> se muestra el tipo o grado de acero para varillas, así como el límite de fluencia usado.

En la sección de <u>Refuerzo</u> se muestra información sobre la distribución del acero de refuerzo. Nótese que en algunos casos se utiliza un emparrillado (pegado a la cara interior del muro) o dos emparrillados

(pegados a ambas caras del muro). Esto dependerá del espesor del muro. Nótese que el recubrimiento interior (R1) y exterior(R2) son diferentes

Las cantidades en los renglones Vertical 1 y Horizontal 1 se refieren al emparrillado 1 y las cantidades en los renglones Vertical 2 y Horizontal 2 se refieren al emparrillado 2. La segunda imagen de la pantalla muestra que ambas parrillas deberán estar ancladas en el piso del sótano, en el techo del sótano y en los muros colindantes. Nótese los bastones en color rojo.

Véase que, además de los emparrillados, hay otro sistema de varillas que sirven de anclaje adicional. , Estas varillas son paralelas a las varillas verticales, pero alternantes (en medio de dos varillas). Las varillas se prolongan, también por una distancia (D) dentro del piso del sótano y de la losa del techo.

En la sección Volumetría se presentan las cantidades totales de área, y volumen del muro; así como el peso del concreto y del acero.

7.2.2 Muros de Sótano (Imprime)

Al usar el botón **[Imprime]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Muro de Sótano, Carga Uniforme Horizontal, Emparillado Sencillo



Figura 7.07: Vista del Reporte de Muros de Sótano.

7.3 Muros de Contención

Se utilizan para retener tierra cuando es necesario hacer una reducción de nivel, usualmente plana. Los muros de contención son de concreto y en dos casos son de mampostería.

Al seleccionar el tipo de muro <u>Contención</u>, aparece un menú lateral que permite escoger entre las siguientes opciones:

Guarniciones. Proporcionan una reducción de nivel hasta de 60 cm. Muros Bajos. Proporcionan una reducción de nivel hasta de 300 cm.

Muros Altos. Proporcionan una reducción de nivel nasta de 300 cm.

7.3.0 Definiciones

- Angulo de fricción interna de la tierra. Cuando se apila un material sólido en montículos, toma la forma de un cono; el ángulo que forma la superficie exterior del cono con respecto a la horizontal se le llama ángulo de fricción interna del material. Cualquier apilamiento de tierra que exceda el ángulo de fricción interna provocará que la tierra resbale hasta adquirir una estabilidad que corresponde a un apilamiento con el ángulo máximo mencionado arriba. Este ángulo es característico para cada material y abarca entre los 20 y 40 grados.
- Angulo de sobrecarga. Es el ángulo formado por la superficie de la tierra retenida, en la parte superior del muro, con respecto a la horizontal. El ángulo de sobrecarga tiene un valor máximo que coincide con el ángulo de fricción interna de la tierra.
- **Coeficiente de fricción del suelo**. Característica del material que conforma al suelo. Mientras más alto es este valor, menos tienden a resbalar los objetos puestos sobre el suelo.
- **Espolón**. Es una extensión inferior del muro o contención que se utiliza para evitar el desplazamiento horizontal (deslizamiento), cuando la fricción no es suficiente. También conocido como dentellón.
- **Suelo**. Cualquier material sólido formado por arcillas, arenas, gravas, limos, piedras, etc.; sujeto a soportar <u>verticalmente</u> a una cimentación o muro de contención.
- **Tierra**. Cualquier material sólido formado por arcillas, arenas, gravas, limos, piedras, etc.; sujeto a ser retenido <u>horizontalmente</u> por un muro de contención o de sótano.

NOTA: Aunque no se trate en este programa, los muros de contención deben usar lloraderos y drenes para desalojar posibles aguas de lluvia o nieve derretida, que penetran a la tierra retenida y bajan por gravedad. De no tenerlos, la tierra retenida acumula peso cuando está mojada y puede hacer fallar al muro si estos desalojos de agua no están presentes.

NOTA: Para considerar tierra retenida <u>mojada</u>, agregue de 300 a 800 Kilogramos por metro cúbico (peso del agua intersticial), según la porosidad de la tierra.

NOTA: Los muros de contención deberán contener separaciones de compresión a intervalos regulares.

7.3.1 Guarniciones

Proporcionan una reducción de nivel hasta de 60 cm. En este programa se consideran dos tipos principales: en "I" y en "L", según su geometría. Además, se consideran dos casos principales: sin sobrecarga y con sobrecarga.

Al seleccionar el tipo muros de contención <u>Guarniciones</u>, aparece un menú lateral que permite escoger entre las siguientes opciones:

En I, Sin Sobrecarga En I, Con Sobrecarga En L, Sin Sobrecarga En L, Con Sobrecarga

7.3.1.1 En I, Sin Sobrecarga

Este tipo de guarnición se utiliza donde <u>no</u> es necesario contar con una superficie horizontal contigua. A diferencia de la guarnición en "L". <u>Ver sección 7.3.1.3</u>.

Al seleccionar guarnición en "I", sin sobrecarga, aparece la siguiente pantalla:

<mark>©</mark> Muro contención, Guarnición ti	po I, sin sobrecarga	
a1	Dimensión a1 : 0.20 Dimensión b1 : 0.20 Dimensión a2 : 0.20	m. m. m.
b1	Longitud Horizontal Muro : 1.00 Peso Unit. Tierra Retenida : 1,600 Angulo Fricción Int Tierra : 33,69	m. Kg/m3 <u>Fierras</u> Grados
Id Muro: 27ab3 Id Eje Izq: a Id Eje Der: b Id Eje Sobre: 3 Id Variante: 1	Capacidad Carga Máx. Suelo : 7,500 Coeficiente Fricción Suelo : 0.25 Fac. Compresión Concreto : 200	Kg/m2 Suelos
👗 Cancela 🛛 😅 Nuevo	💁 Guarda 🛛 🧰 C <u>a</u> lcula	<u></u>

Figura 7.08: Parámetros de Diseño para Guarnición en "I" sin sobrecarga.

Dimensión a1.	Es la altura vertical de la guarnición arriba del nivel del suelo. Hay tierra de un lado y aire del otro.
Dimensión b1.	Es el espesor horizontal de la guarnición.
Dimensión a2.	Es la altura vertical de la guarnición abajo del nivel del suelo. Hay tierra en ambos lados.
Longitud del Muro.	Es la longitud horizontal del muro total, de una sección de compresión o de un metro lineal. Sólo afecta la volumetría, no afecta al resto del cálculo.
Peso Unit. Tierra Retenida.	Es el peso unitario de la tierra retenida por la guarnición. Opcionalmente, este valor se puede obtener del catálogo de Tierras, presionando el botón [Tierras] que se encuentra a la derecha. <u>Ver la sección 11.15</u> .
Angulo Fricción Int. Tierra	Es el valor del ángulo de fricción interno de la tierra retenida. Es característico del tipo de tierra. Al obtener el peso unitario de la tierra, a través del catálogo de tierras, este valor también se copia del catálogo como el promedio del valor mínimo y máximo de la tabla.

Capacidad Carga Máx Suelo	Es la capacidad de carga máxima del suelo sobre el que se construye la guarnición. Opcionalmente, este valor se puede obtener del catálogo de Suelos, presionando el botón [Suelos] que se encuentra a la derecha. <u>Ver la sección 11.14</u> .
Coeficiente Fricción Suelo	Es el coeficiente de fricción del suelo sobre el que se construye la guarnición. Al obtener la capacidad de carga máxima del suelo, a través del catálogo de suelos, este valor también se copia del catálogo como el promedio del valor mínimo y máximo de la tabla.
Factor Compresión Concreto	Es el factor de compresión del concreto utilizado para rellenar el muro. Este valor tiene poca influencia en el diseño, dado que el soporte se atribuye al acero interior del muro. Este valor no se puede capturar manualmente, sólo se puede tomar del catálogo de tipos de concreto, presionando el botón [Concreto] a la derecha. <u>Ver la sección 11.8</u> .

NOTA: Ponga atención a las unidades especificadas a la derecha de cada campo de captura.

7.3.1.1.1 En I, Sin Sobrecarga (Calcula)

Al presionar el botón [Calcula], en la pantalla de captura de parámetros, aparece la siguiente pantalla:

<mark>S</mark> Muro contención, Gua	arnición	tipo I, sin s	obrecarg	ja								
	a' ai	Dimen Dimen Dimen Angula	sión a1 : sión a2 :) & : ud Horizoni	0.20 m. 0.20 m. 0.00 *	Dimensió	n b1 :	0.20	m.				
b1		Peso l Presió	Jnitario Tiel n Suelo Má	rra Retenida : xima Permisible			1,600 7,500	m. Kg./m3 Kg./m2	Angu Coefi	ulo Fricci iciente c	ión : le Fricción :	33.69 ° 0.25
Revisiones		Conc	reto	Factor	Compresió	n (f'c) :	250	Kg./cm2				
Datos por metro de l	arqo de	muro y lar	qo de zap	ata								
Presión Total Tierra :	37	Kg./m.	Altura sot	ore base muro :	0.13	m.	Mor	nento Calcula	ido :	5	Kg•m/m.	
Revisión de Resulta	nte y Pre	sión Suel	0									
Suma de Fuerzas Vert :	184	Kg./m.	Suma Mo	mentos :	4	Kg-m / r	m.					
Excentricidad :	0.023	m.	Excentric	idad Permisible :	0.033	m .						
Presión Suelo Máx :	1,562	Kg./m2	Presión S	uelo Perm :	7,500	Kg./m	12					
Revisión Deslizamier	nto y Vol	teo										
Resistencia fricción :	46	Kg.	Resistenc	cia Pasiva :	9	Kg.	Res	istencia Tota	I:	55	Kg.	
Fuerza Activa :	37	Kg.	Factor Se	eguridad :	1.505		Fac	tor Mínimo P	erm.:	1.50		
Momt. Restaurador :	18	Kg-m/m.	Momento	Volteo :	4	Kg-m / r	m.					
Factor Seguridad :	4.30		Factor M	ínimo Permisible	2.00							
		X i	ancela]	<u>(박</u>] <u>G</u> ua	arda	<u>a</u> Iu	nprime]		

Figura 7.09: Cálculo de Guarnición en "I", sin sobrecarga.

A la derecha de la imagen principal, se presentan los <u>Datos</u> capturados en la pantalla de parámetros y que se usan para el cálculo del muro.

En la sección de Concreto se presenta el valor del factor de compresión del concreto usado.

En la sección <u>Datos por metro de largo de muro</u> se muestran los valores calculados para cada metro en la dirección horizontal del muro.

En la sección de **Revisión de Resultante y Presión Suelo**, se valida que la suma de fuerzas pasa por el centroide y que la estructura no se hunde en el suelo.

En la sección de <u>Revisión Deslizamiento y Volteo</u>, se valida que la estructura no se desliza horizontalmente ni gira sobre su centro de masa; es decir, no se voltea.

7.3.1.1.2 En I, Sin Sobrecarga (Imprime)

Al usar el botón **[Imprime]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Muro contención, Guarnición tipo I, sin sobrecarga

Datos

		<u>D3</u>	1105							
		Dir	mension a1 :	0.20	m.	Longit	ud Horiz	ontal Muro :	1.00	m .
	_	, Dir	mension a2 :	0.20	m.	Peso	Unit.Tier	ra Retenida :	1,600	Kg / m3
	а	Dir	mension a3 :	0.00	cm.	Presid	ón Suelo	Máx.Perm.:	7,500	Kg / m2
		, Dir	mension b1 :	0.20	m.	Coefic	iente de	Fricción :	0.25	
	a	Z Dir	mension b2 :	0.00	m.					
		Dir	mension b3 :	0.00	cm.					
		An	ng.SbrCrg δ:	0.00	•					
		An	ng.FrcTierra:	33.69	•					
b1		Co	oncreto			Fac.C	omp.(fc)):	250	Ka / cm2
Datos por metro de lar	<u>go de r</u>	<u>nuro</u>								
Presión Total Tierra :	37	Kg / m	Alt. sobre ba	se mur	o :	0.13	m.	Mom. Calc.:	5	Kg-m / m
Rovición do Rocultanto	v Pros	ión Suol	lo							
Suma de Euerzae Vert :	18/	Ka/m	Suma Mome	ntoe ·		4	Kam /	m		
Eventricided extreme :	0 0 0 2 2	r y / III	Execution	11.05 . d Dorm		+ 0 0 2 2	~y-1117			
Excentricidad extremal.	0.023	111. 17a (m.)	Excentricidat	a Davea		U.UJJ 7 600	III.	.		
Presion Suelo Max	1,302	Kg / mz	Presion Suei	o Perm	1	,JUU	Kg / m2	2		
Revisión de Deslizamie	ento y \	<u>/olteo</u>								
Resistencia a fricción :	46	Kg / m	Resistencia I	Pasiva	:	9	Kg / m	Resist.Tot.:	55	Kg / m
Fuerza Activa :	37	Kg / m	Factor Segur	ridad :		1.50		Fact.Mín.Perm	n: 1.50	
Momt. Restaurador :	18	Kg-m/m	Momento Vo	lteo :		4	Kg-m/m	ı		
Factor Seguridad :	4.30	÷	Fact.Mín.Per	m:		2.00	-			

<u>Volumetría</u>			
<u>Elemento</u>	<u>Area</u>	<u>Volumen</u>	<u>Peso Concreto</u>
Muro :	0.40 m2	0.08 m3	184 Kg

Figura 7.10: Vista del Reporte de Guarnición en "I", sin sobrecarga.

7.3.1.2 En I, Con Sobrecarga

Este tipo de guarnición se utiliza donde <u>no</u> es necesario contar con una superficie horizontal contigua. A diferencia de la guarnición en "L". <u>Ver sección 7.3.1.4</u>.

Al seleccionar guarnición en "I", con sobrecarga, aparece la siguiente pantalla:

<mark>©</mark> Muro contención, Guarnición tij	po I, con sobrecarga	_ 🗆 🗵
δa1	Dimensión a1 : 0.20 m . Dimensión b1 : 0.27 m . Dimensión a2 : 0.20 m .	
b1	Angulo Sobrecarga &: 30.00 Grados Longitud Horizontal Muro : 1.00 m . Peso Unit. Tierra Retenida : 1,600 Kg/m3 Angulo Fricción Int Tierra : 33.69 Grados	Tierras
Id Eje Izq: a Id Eje Der: b Id Eje Sobre: 3 Id Variante: 1	Coeficiente Fricción Suelo : 7,500 Kg/m2 Coeficiente Fricción Suelo : 0.25 Fac. Compresión Concreto : 200 Kg/cm2	<u>Co</u> ncreto
👗 Cancela 🛛 🔁 <u>N</u> uevo	📇 Guarda 🗰 Calcula	

Figura 7.11: Parámetros de Diseño para Guarnición en "I" con sobrecarga.

Dimensión a1.	Es la altura vertical de la guarnición arriba del nivel del suelo. Hay tierra de un lado y aire del otro.
Dimensión b1.	Es el espesor horizontal de la guarnición.
Dimensión a2.	Es la altura vertical de la guarnición abajo del nivel del suelo. Hay tierra en ambos lados.
Angulo Sobrecarga δ.	Es el ángulo de sobrecarga o inclinación de la superficie de tierra con respecto al nivel horizontal. No puede ser mayor que el ángulo de fricción interna de la tierra.
Longitud del Muro.	Es la longitud horizontal del muro total, de una sección de compresión o de un metro lineal. Sólo afecta la volumetría, no afecta al resto del cálculo.
Peso Unit. Tierra Retenida.	Es el peso unitario de la tierra retenida por la guarnición. Opcionalmente, este valor se puede obtener del catálogo de Tierras, presionando el botón [Tierras] que se encuentra a la derecha. <u>Ver la sección 11.15</u> .

- Angulo Fricción Int. Tierra Es el valor del ángulo de fricción interno de la tierra retenida. Es característico del tipo de tierra. Al obtener el peso unitario de la tierra, a través del catálogo de tierras, este valor también se copia del catálogo como el promedio del valor mínimo y máximo de la tabla.
- **Capacidad Carga Máx Suelo** Es la capacidad de carga máxima del suelo sobre el que se construye la guarnición. Opcionalmente, este valor se puede obtener del catálogo de Suelos, presionando el botón [**Suelos**] que se encuentra a la derecha. Ver la sección 11.14.
- **Coeficiente Fricción Suelo** Es el coeficiente de fricción del suelo sobre el que se construye la guarnición. Al obtener la capacidad de carga máxima del suelo, a través del catálogo de suelos, este valor también se copia del catálogo como el promedio del valor mínimo y máximo de la tabla.
- **Factor Compresión Concreto** Es el factor de compresión del concreto utilizado para rellenar el muro. Este valor tiene poca influencia en el diseño, dado que el soporte se atribuye al acero interior del muro. Este valor no se puede capturar manualmente, sólo se puede tomar del catálogo de tipos de concreto, presionando el botón [**Concreto**] a la derecha. Ver la sección 11.8.

NOTA: Ponga atención a las unidades especificadas a la derecha de cada campo de captura.

En este caso en particular, al presionar el botón [Calcula], aparece el siguiente mensaje:



Figura 7.11a: Falla en la Revisión de Deslizamiento.

Aquí ocurre una situación que puede provocar deslizamiento del muro. El programa marca los valores con problemas (usando los colores rojo y verde) en la pantalla a continuación.
7.3.1.2.1 En I, Con Sobrecarga (Calcula)

Al presionar el botón [Calcula], en la pantalla de captura de parámetros, aparece la siguiente pantalla:

,	arnición	tipo I, con	sobrecarga					<u>_ ×</u>
δ	a' ai	2 Angula Presió	sión a1 : 0.20 m . sión a2 : 0.20 m . οδ : 30.00 ° ud Horizontal Muro : Jnitario Tierra Retenida : n Suelo Máxima Permisible :	Dimensión b1 :	0.27 m. 1.00 m. 1,600 Kg. 7,500 Kg.	/m3 Ang /m2 Coe	gulo Fricción : sficiente de Fricción :	33.69 * 0.25
b1		Conc	reto Factor (Compresión (f'c) :	250 Kg.	/ cm2		
Hevisiones								- 1
Presión Total Tierra :	<u>arqo de</u> 63	<u>muroylar</u> Kg./m.	go de zapata Altura sobre base muro :	0.13 m.	Momento	Calculado :	8 Kg-m/m.	
Revisión de Resulta Suma de Fuerzas Vert :	<u>nte y Pro</u> 312	<mark>esión Suel</mark> Kg./m.	D Suma Momentos :	1 Kg·m.	′m.			
Excentricidad :	0.004	m.	Excentricidad Permisible :	0.045 m.				
Presión Suelo Máx :	1,048	Kg./m2	Presión Suelo Perm :	7,500 Kg.7	m2			
Revisión Deslizamier	nto y Vol	lteo						
Resistencia fricción :	78	Kg.	Resistencia Pasiva :	16 Kg.	Resistenc	ia Total :	94 Kg.	
Fuerza Activa :	63	Kg.	Factor Seguridad :	1.495	Factor Mí	nimo Perm.:	1.50	
	E 4	Kg-m/m.	Momento Volteo :	7 Kg-m.	/m.			
Momt. Restaurador :	51	-						

Figura 7.12: Cálculo de Guarnición en "I", con sobrecarga.

A la derecha de la imagen principal, se presentan los <u>Datos</u> capturados en la pantalla de parámetros y que se usan para el cálculo del muro.

En la sección de Concreto se presenta el valor del factor de compresión del concreto usado.

En la sección <u>Datos por metro de largo de muro</u> se muestran los valores calculados para cada metro en la dirección horizontal del muro.

En la sección de **Revisión de Resultante y Presión Suelo**, se valida que la suma de fuerzas pasa por el centroide y que la estructura no se hunde en el suelo.

En la sección de <u>Revisión Deslizamiento y Volteo</u>, se valida que la estructura no se desliza horizontalmente ni gira sobre su centro de masa; es decir, no se voltea.

En este caso ocurre una alarma que colorea en rojo un valor dudoso y su correspondiente valor permisible en verde. Esto se hizo intencionalmente para mostrar este modo de marcar fallas de revisión. El valor en rojo es tan cercano al valor en verde que se acepta el cálculo.

7.3.1.2.2 En I, Con Sobrecarga (Imprime)

Al usar el botón **[Imprime]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Muro contención, Guarnición tipo I, con sobrecarga

Datos Dimension a1 : 0.20 m. Longitud Horizontal Muro : 1.00 m. δ Dimension a2 : 0.20 m. Peso Unit.Tierra Retenida : **1,600** Kg / m3 a1 Dimension a3 : 0.00 cm . Presión Suelo Máx.Perm.: 7,500 Kg/m2 Dimension b1 : 0.27 m. Coeficiente de Fricción : 0.25 a2 Dimension b2 : 0.00 m. Dimension b3 : 0.00 cm . Ang.SbrCrg δ: 30.00 ° Ang.FrcTierra : 33.69 ° b1 Concreto Fac.Comp.(fc) : 250 Kg/cm2 Datos por metro de largo de muro Presión Total Tierra : 63 Kg / m Alt. sobre base muro : Mom. Calc.: 0.13 m. 8 Kg-m / m Revisión de Resultante y Presión Suelo Suma de Fuerzas Vert.: 312 Kg / m Suma Momentos : 1 Kq-m / m Excentricidad extrema : 0.004 m. Excentricidad Perm.: 0.045 m. 1,048 Kg / m2 Presión Suelo Perm.: Presión Suelo Máx.: 7,500 Kg / m2 Revisión de Deslizamiento y Volteo

Resistencia a fricción :	78	Kg / m	Resistencia Pasiva :	16	Kg / m Resist.Tot.:	94	Kg / m
Fuerza Activa :	63	Kg / m	Factor Seguridad :	1.50	Fact.Mín.Perm:	1.50	
Momt. Restaurador :	51	Kg-m/m	Momento Volteo :	7	Kg-m/m		
Factor Seguridad :	6.95		Fact.Mín.Perm:	2.00			

<u>Volumetría</u>			
Elemento	<u>Area</u>	<u>Volumen</u>	Peso Concreto
Muro :	0.40 m2	0.11 m3	248 Kg

Figura 7.13: Vista del Reporte de Guarnición en "I", con sobrecarga.

7.3.1.3 En L, Sin Sobrecarga

Este tipo de guarnición se utiliza donde <u>sí</u> es necesario contar con una superficie horizontal contigua. A diferencia de la guarnición en "I". <u>Ver sección 7.3.1.1</u>.

Al seleccionar guarnición en "L", sin sobrecarga, aparece la siguiente pantalla:

<mark> Muro contención, Guarnición ti</mark>	po L, sin sobrecarga	- 🗆 🗵
a1 a2	Dimensión a1 : 0.20 m. Dimensión b1 : 0.20 m. Dimensión a2 : 0.20 m. Dimensión b2 : 0.20 m.	
b1 b2 Id Muro: 29ab3 Id Eje Izq: a Id Eje Der: b Id Eje Sobre: 3 Id Variante: 1	Longitud Horizontal Muro : 1.00 m. Peso Unit. Tierra Retenida : 1,600 Kg/m3 Angulo Fricción Int Tierra : 33.69 Grados Capacidad Carga Max. Suelo : 7,500 Kg/m2 Coeficiente Fricción: 0.25 Fac. Compresión Concreto : 200 Kg/cm2	s oto
🎽 Cancela 🛛 🔁 <u>N</u> uevo	💁 Guarda 🛛 🧰 C <u>a</u> lcula	

Figura 7.14: Parámetros de Diseño para Guarnición en "L" sin sobrecarga.

Dimensión a1.	Es la altura vertical de la guarnición arriba del nivel del suelo. Hay tierra de un lado y aire del otro.
Dimensión b1.	Es el espesor horizontal de la parte vertical de la guarnición.
Dimensión a2.	Es la altura vertical de la guarnición abajo del nivel del suelo. Hay tierra en ambos lados.
Dimensión b2.	Es la parte faltante, junto con la dimensión b1 , para completar el ancho de la base de la guarnición.
Longitud del Muro.	Es la longitud horizontal del muro total, de una sección de compresión o de un metro lineal. Sólo afecta la volumetría, no afecta al resto del cálculo.
Peso Unit. Tierra Retenida.	Es el peso unitario de la tierra retenida por la guarnición. Opcionalmente, este valor se puede obtener del catálogo de Tierras, presionando el botón [Tierras] que se encuentra a la derecha. <u>Ver la sección 11.15</u> .
Angulo Fricción Int. Tierra	Es el valor del ángulo de fricción interno de la tierra retenida. Es característico del tipo de tierra. Al obtener el peso unitario de la tierra, a través del catálogo de tierras, este valor también se copia del catálogo como el promedio del valor mínimo y máximo de la tabla.

Capacidad Carga Máx Suelo	Es la capacidad de carga máxima del suelo sobre el que se construye la guarnición. Opcionalmente, este valor se puede obtener del catálogo de Suelos, presionando el botón [Suelos] que se encuentra a la derecha. <u>Ver la sección 11.14</u> .
Coeficiente Fricción Suelo	Es el coeficiente de fricción del suelo sobre el que se construye la guarnición. Al obtener la capacidad de carga máxima del suelo, a través del catálogo de suelos, este valor también se copia del catálogo como el promedio del valor mínimo y máximo de la tabla.
Factor Compresión Concreto	Es el factor de compresión del concreto utilizado para rellenar el muro. Este valor tiene poca influencia en el diseño, dado que el soporte se atribuye al acero interior del muro. Este valor no se puede capturar manualmente, sólo se puede tomar del catálogo de tipos de concreto, presionando el botón [Concreto] a la derecha. <u>Ver la sección 11.8</u> .

NOTA: Ponga atención a las unidades especificadas a la derecha de cada campo de captura.

7.3.1.3.1 En L, Sin Sobrecarga (Calcula)

Al presionar el botón [Calcula], en la pantalla de captura de parámetros, aparece la siguiente pantalla:

Datos Dimensión a1: 0.20 m. Dimensión a2: 0.20 m. Dimensión a2: 0.20 m. Angulo 8: 0.00 ° Longitud Horizontal Muro: 1.00 m. Peso Unitario Tierra Retenida: 1.600 Kg. / m3 Angulo Fricción: 33.69 ° Presión Suelo Máxima Permisible: 7,500 Kg. / m2 Coeficiente de Fricción: 0.25 ° Revisiones Concreto Factor Compresión (Pc): 250 Kg. / cm2 Revisión de largo de muro y largo de zapata Concreto Nort m. Momento Calculado: 1 Kg.m / m. Revisión de Fleutras: 9 Kg. / m. Altra sobre base muro: 0.07 m. Momento Calculado: 1 Kg.m / m. Revisión de Fleutras Vert: 276 Kg. / m. Suma domentos: 4 Kg.m / m. Excentricidad Permisible: 0.057 m. Suma de Fluetzas Vert: 276 Kg. / m2 Presión Suelo Perm: 7,500 Kg. / m2 Presión Suelo Permisible: 0.057 m. Suma de Fluetzamiento y Valteor Resistencia Total: 78 Kg. Factor Siguidad: 2.132 Factor Mínimo Permi: 1.50 Momt. Restaurador: 46 Kg.m / m. Momento Volteo: 4 Kgm / m. Factor Mínimo Permisible:	<mark>S</mark> Muro contención, Guarnición tip	o L, sin sobrecarga	
Dimensión a1: 0.20 m. Dimensión b1: 0.20 m. Dimensión a2: 0.20 m. Dimensión a2: 0.20 m. Angulo 8: 0.00 * Longitud Horizontal Muro: 1.00 m. Peso Unitario Tierra Retenida: 1.600 Kg. / m3 Angulo Fricción: 33.69 * Presión Suelo Máxima Permisible: 7,500 Kg. / m2 Coeficiente de Fricción: 0.25 Concreto Factor Compresión (fc): 250 Kg. / cm2 Revisiones		Datos	
Dimensión a2: 0.20 m. Angulo &: 0.00 * Longitud Horizontal Muro : 1.00 m. Peso Unitario Tierra Retenida : 1.600 Kg. / m3 Angulo Fricción : 33.69 * Presión Suelo Máxima Permisible : 7,500 Kg. / m2 Coeficiente de Fricción : 0.25 Revisiones Concreto Factor Compresión (°c) : 250 Kg. / cm2 Presión Total Tiera : 9 Kg. / m. Altura sobre base muro : 0.07 m. Momento Calculado : 1 Kg-m / m. Revisión de Resultante v Presión Suelo Suma de Fuerzas Vett : 276 Kg. / m. Suma Momentos : 4 Kg-m / m. Revisión Suelo Máxi : 850 Kg. / m2 Presión Suelo Permi: 7,500 Kg. / m2 Presión Suelo Máxi : 850 Kg. / m2 Presión Suelo Permi : 7,500 Kg. / m2 Revisión Destizamiento y Volteo Resistencia Pasiva : 9 Kg. Resistencia Total : 78 Kg. Resistencia fricción : 63 Kg. Resistencia Pasiva : 9 Kg. Resistencia Total : 78 Kg. Fuerza Activa : 37 Kg. Factor Seguridad : 2.132 Factor Mínimo Permi : 1.50 Momt. Restaurador : 46 Kgm / m. Momento Volteo : 4 Kgm / m. Factor Mínimo Permi : 1.50		Dimensión a1 : 0.20 m. Dimensión b1 : 0.20 m.	
Angulo 8: 0.00 * Longitud Horizontal Muro: 1.00 m. Peso Unitario Tierra Retenida: 1.600 Kg. / m3 Angulo Fricción: 33.69 * Presión Suelo Máxima Permisible: 7,500 Kg. / m2 Coeficiente de Fricción: 0.25 Revisiones Concreto Factor Compresión (fc): 250 Kg. / cm2 Presión Total Tierra: 9 Kg. / m. Altura sobre base muro: 0.07 m. Momento Calculado: 1 Kg·m / m. Revisiones Versión de Resultante v Presión Suelo Suma Momentos: 4 Kg·m / m. 1 Kg·m / m. Suma de Fuerzas Vert: 276 Kg. / m. Suma Momentos: 4 Kg·m / m. Presión Suelo Máxi: 850 Kg. / m. Excentricidad Permisible: 0.067 m. Presión Suelo Máxi: 850 Kg. / m. Excentricidad Permisible: 0.067 m. Presión Suelo Máxi: 850 Kg. / m. Excentricidad Permisible: 0.067 m. Presión Destizamiento v Volteo Presión Suelo Perm: 7,500 Kg. Presión Suelo Perm: 7,8 Revision Destizamiento v Volteo Besistencia Pasiva: 9 Kg. Presión Suelo Máxi: 7	a1	Dimensión a2 : 0.20 m .	
Longitud Horizontal Muro : 1.00 m. Peso Unitario Tierra Retenida : 1.600 Kg. / m3 Angulo Fricción : 33.69 * Presión Suelo Máxima Permisible : 7.500 Kg. / m2 Coeficiente de Fricción : 0.25 Revisiones Concreto Factor Compresión (fc) : 250 Kg. / cm2 Presión Total Tierra : 9 Kg. / m. Altura sobre base muro : 0.07 m. Momento Calculado : 1 Kg·m / m. Revisión de Resultante v Presión Suelo Suma de Fuerzas Vert : 276 Kg. / m. Suma Momentos : 4 Kg·m / m. Excentricidad : 0.015 m. Excentricidad Permisible : 0.067 m. Presión Suelo Máxi : 850 Kg. / m2 Presión Suelo Perm : 7,500 Kg. / m2 Revisión Destizamiento v Volteo Resistencia fricción : 69 Kg. Resistencia fricción : 69 Kg. Resistencia Pasiva : 9 Kg. Resistencia fricción : 69 Kg. Resistencia Pasiva : 9 Kg. Resistencia fricción : 69 Kg. Resistencia Pasiva : 9 Kg. Resistencia fricción : 69 Kg. Resistencia Pasiva : 9 Kg. Resistencia fricción : 67 Kg. Factor Seguridad : 2.132 Momt. Restaurador : 10.75 Factor Mirinno Per	22	Angulo δ : 0.00 *	
Peso Unitario Tierra Retenida: 1,600 Kg./m3 Angulo Fricción: 33.69 * Presión Suelo Máxima Permisible: 7,500 Kg./m2 Coeficiente de Fricción: 0.25 Revisiones Datos por metro de largo de muro y largo de zapata Presión Total Tierra: 9 Kg./m. Altura sobre base muro: 0.07 m. Momento Calculado: 1 Kg·m / m. Revisión de Resultante y Presión Suelo Suma de Fuerzas Vert: 276 Kg./m2 Presión Suelo Permisible: 0.07 m. Suma de Fuerzas Vert: 276 Kg./m2 Presión Suelo Permisible: 0.067 m. Presión Suelo Máx: 850 Kg./m2 Presión Suelo Perm: 7,500 Kg./m2 Revisión Deslizamiento y Volteo Resistencia fricción: 69 Kg. Resistencia Total: 78 Kg. Resistencia fricción: 69 Kg. Resistencia Pasiva: 9 Kg. Resistencia Total: 78 Kg. Fuerza Activa: 37 Kg. Factor Seguridad: 2.132 Factor Mínimo Perm: 1.50 Momt. Restaurador: 46 Kg·m / m. Momento Volteo: 4 Kg·m / m. Factor Mínimo Perm: 1.50		Longitud Horizontal Muro : 1.00 m .	
Presión Suelo Máxima Permisible : 7,500 Kg. / m2 Coeficiente de Fricción : 0.25 b1 b2 Concreto Factor Compresión (fc) : 250 Kg. / cm2 Revisiones Datos por metro de largo de muro y largo de zapata Presión Total Tierra : 9 Kg. / m. Altura sobre base muro : 0.07 m. Momento Calculado : 1 Kg·m / m. Revisión de Resultante y Presión Suelo Suma de Fuerzas Vert : 276 Kg. / m. Suma Momentos : 4 Kg·m / m. Suma de Fuerzas Vert : 276 Kg. / m. Suma Momentos : 4 Kg·m / m. Excentricidad : 0.015 m. Excentricidad Permisible : 0.067 m. Presión Deslizamiento y Volteo Resistencia Pasiva : 9 Kg. Resistencia Total : 78 Kg. Resistencia fricción : 63 Kg. Resistencia Pasiva : 9 Kg. Resistencia Total : 78 Kg. Fuerza Activa : 37 Kg. Factor Seguridad : 2.132 Factor Mínimo Perm.: 1.50 Momt. Restaurador : 46 Kg·m / m. Momento Volteo : 4 Kg·m / m. Factor Seguridad : 10.75 Factor Mínimo Permisible : 2.00		Peso Unitario Tierra Retenida : 1,600 Kg . / m3 Angulo Fricción :	33.69 °
b1 b2 Factor Compressión (fc): 250 Kg. / cm2 Revisiones Datos por metro de largo de muro y largo de zapata Presión Total Tierra: 9 Kg. / m. Altura sobre base muro: 0.07 m. Momento Calculado: 1 Kg:m / m. Revisión de Resultante y Presión Suelo Suma de Fuerzas Vett: 276 Kg. / m. Suma Momentos: 4 Kg·m / m. Excentricidad: 0.015 n. Excentricidad Permisible: 0.067 m. Presión Duelo Máx: 850 Kg. / m2 Presión Suelo Perm: 7,500 Kg. / m2 Revisión Deslizamiento y Volteo Resistencia fricción: 69 Kg. Resistencia Pasiva: 9 Kg. Revisión Deslizamiento y Volteo Resistencia fricción: 69 Kg. Resistencia Pasiva: 9 Kg. Resistencia Total: 78 Kg. Fuerza Activa: 37 Kg. Factor Seguridad: 2.132 Factor Mínimo Perm.: 1.50 Momt. Restaurador: 46 Kg·m / m. Momento Volteo: 4 Kg·m / m. Factor Seguridad: 10.75 Factor Mínimo Permisible:<		Presión Suelo Máxima Permisible : 7,500 Kg . / m2 Coeficiente de Fricción :	0.25
Image: Concreto Factor Compresión (Pc): 250 Kg. / cm2 Revisiones Datos por metro de largo de muro y largo de zapata Presión Total Tierra: 9 Kg. / m. Altura sobre base muro: 0.07 m. Momento Calculado: 1 Kg-m / m. Revisión de Resultante v Presión Suelo Suma de Fuerzas Vert: 276 Kg. / m. Suma Momentos: 4 Kg-m / m. Excentricidad: 0.015 m. Excentricidad Permisible: 0.067 m. Presión Suelo Máx: 850 Kg. / m2 Presión Suelo Perm: 7,500 Kg. / m2 Revisión Deslizamiento v Volteo Resistencia Pasiva: 9 Kg. Resistencia Total: 78 Kg. Fuerza Activa: 37 Kg. Factor Seguridad: 2.132 Factor Mínimo Perm: 1.50 Momt. Restaurador: 46 Kg-m / m. Momento Volteo: 4 Kg-m / m. Factor Seguridad: 10.75 Factor Mínimo Permisible: 2.00	64 62		
Revisiones Datos por metro de largo de muro y largo de zapata Presión Total Tierra: 9 Kg. / m. Altura sobre base muro: 0.07 m. Momento Calculado: 1 Kg·m / m. Revisión de Resultante y Presión Suelo Suma de Fuerzas Vert: 276 Kg. / m. Suma Momentos: 4 Kg·m / m. Excentricidad: 0.015 m. Excentricidad Permisible: 0.067 m. Presión Suelo Revisión de Resultante y Presión Suelo Suma de Fuerzas Vert: 276 Kg. / m. Suma Momentos: 4 Kg·m / m. Excentricidad: 0.015 m. Excentricidad Permisible: 0.067 m. Presión Suelo Máx: 850 Kg. / m2 Presión Suelo Permisible: 7,500 Kg. / m2 Revisión Deslizamiento y Volteo Resistencia fricción: 69 Kg. Resistencia Pasiva: 9 Kg. Resistencia Total: 78 Kg. Activa: 37 Kg. Factor Seguridad: 2.132 Factor Mínimo Permi: 1.50	1011021	Concreto Factor Compresión (f/c) : 250 Kg . / cm2	
Datos por metro de largo de muro y largo de zapata Presión Total Tierra: 9 Kg. / m. Altura sobre base muro: 0.07 m. Momento Calculado: 1 Kg·m / m. Revisión de Resultante y Presión Suelo Suma de Fuerzas Vert: 276 Kg. / m. Suma Momentos: 4 Kg·m / m. Excentricidad: 0.015 m. Excentricidad Permisible: 0.067 m. Presión Suelo Máx: 850 Kg. / m2 Presión Suelo Perm: 7,500 Kg. / m2 Revisión Deslizamiento y Volteo Presión Suelo Perm: 7,500 Kg. 78 Kg. Resistencia fricción: 69 Kg. Resistencia Pasiva: 9 Kg. Resistencia Total: 78 Kg. Fuerza Activa: 37 Kg. Factor Seguridad: 2.132 Factor Mínimo Perm: 1.50 Momt. Restaurador: 46 Kg·m / m. Momento Volteo: 4 Kg·m / m. Factor Seguridad: 10.75 Factor Mínimo Permisible: 2.00 Xg·m / m.	Bevisiones		
Presión Total Tierra: 9 Kg. / m. Altura sobre base muro: 0.07 m. Momento Calculado: 1 Kg-m / m. Revisión de Resultante v Presión Suelo Suma de Fuerzas Vert: 276 Kg. / m. Suma Momentos: 4 Kg-m / m. Excentricidad: 0.015 m. Excentricidad Permisible: 0.067 m. Presión Suelo Máx: 850 Kg. / m2 Presión Suelo Perm: 7,500 Kg. / m2 Revisión Deslizamiento v Volteo Presión Suelo Perm: 7,500 Kg. / m2 Factor Mínimo Perm.: 78 Kg. Resistencia fricción: 69 Kg. Resistencia Pasiva: 9 Kg. Resistencia Total: 78 Kg. Fuerza Activa: 37 Kg. Factor Seguridad: 2.132 Factor Mínimo Perm.: 1.50 Momt. Restaurador: 46 Kg-m / m. Momento Volteo : 4 Kg-m / m. Factor Seguridad: 10.75 Factor Mínimo Permisible: 2.00 Xu Xu Xu	Datos por metro de largo de mi	uro v largo de zapata	1
Revisión de Resultante y Presión Suelo Suma de Fuerzas Vert: 276 Kg./m. Presión Suelo Máx: 850 Kg./m. Presión Suelo Máx: 850 Kg./m. Presión Suelo Perm: 7,500 Kg./m. Revisión Deslizamiento y Volteo 7500 Kg./m. Resistencia fricción: 69 Kg. Resistencia Pasiva: 9 Kg. Resistencia fricción: 69 Kg. Factor Seguridad: 2.132 Fuerza Activa: 37 Kg. Factor Seguridad: 4 Kg·m / m. Factor Seguridad: 10.75 Factor Mínimo Permisible: 2.00	Presión Total Tierra : 9 K	n / m Altura sobre base muro : 0.07 m Momento Calculado : 1. Ko-m / m	
Revisión de Resultante y Presión Suelo Suma de Fuerzas Vert: 276 Kg./m. Suma Momentos: 4 Kg·m / m. Excentricidad: 0.015 m. Excentricidad Permisible: 0.067 m. Presión Suelo Máx: 850 Kg./m2 Presión Suelo Perm: 7,500 Kg./m2 Revisión Deslizamiento y Volteo 7,500 Kg./m2 Resistencia Fotal: 78 Kg. Resistencia fricción: 69 Kg. Resistencia Pasiva: 9 Kg. Resistencia Total: 78 Kg. Fuerza Activa: 37 Kg. Factor Seguridad: 2.132 Factor Mínimo Perm: 1.50 Momt. Restaurador: 46 Kg·m / m. Momento Volteo: 4 Kg·m / m. 50.00000000000000000000000000000000000			
Suma de Fuerzas Vert: 276 Kg. / m. Suma Momentos: 4 Kg-m / m. Excentricidad: 0.015 m. Excentricidad Permisible: 0.067 m. Presión Suelo Máx: 850 Kg. / m2 Presión Suelo Perm: 7,500 Kg. / m2 Revisión Deslizamiento y Volteo 7 Resistencia fricción: 69 Kg. Resistencia Pasiva: 9 Kg. Resistencia Total: 78 Kg. Fuerza Activa: 37 Kg. Factor Seguridad: 2.132 Factor Mínimo Perm: 1.50 Momt. Restaurador: 46 Kg-m / m. Momento Volteo: 4 Kg-m / m. Factor Seguridad: 10.75 Factor Mínimo Permisible: 2.00 2.00	Revisión de Resultante v Presi	ón Suelo	
Excentricidad:0.015 m.Excentricidad Permisible:0.067 m.Presión Suelo Máx:850 Kg. / m2Presión Suelo Perm:7,500 Kg. / m2Revisión Deslizamiento v Volteo7500 Kg. / m2Resistencia fricción:69 Kg.Resistencia Pasiva:9 Kg.Resistencia fricción:69 Kg.Factor Seguridad:9 Kg.Yenera Activa:37 Kg.Factor Seguridad:2.132Momt. Restaurador:46 Kg·m / m.Momento Volteo:4 Kg·m / m.Factor Seguridad:10.75Factor Mínimo Permisible:2.00	Suma de Fuerzas Vert : 276 K	g./m. Suma Momentos: 4 Kg-m./m.	
Presión Suelo Máx: 850 Kg. / m2 Presión Suelo Perm: 7,500 Kg. / m2 Revisión Deslizamiento y Volteo Presión Deslizamiento y Volteo Presión Suelo Perm: 9 Kg. Resistencia Total: 78 Kg. Resistencia fricción: 69 Kg. Resistencia Pasiva: 9 Kg. Resistencia Total: 78 Kg. Fuerza Activa: 37 Kg. Factor Seguridad: 2.132 Factor Mínimo Perm: 1.50 Momt. Restaurador: 46 Kg·m / m. Momento Volteo: 4 Kg·m / m. Factor Mínimo Permisible: 2.00	Excentricidad : 0.015 m	Excentricidad Permisible : 0.067 m.	
Revisión Deslizamiento y Volteo Resistencia fricción: 69 Kg. Resistencia Pasiva: 9 Kg. Resistencia Total: 78 Kg. Fuerza Activa: 37 Kg. Factor Seguridad: 2.132 Factor Mínimo Perm.: 1.50 Momt. Restaurador: 46 Kg·m / m. Momento Volteo : 4 Kg·m / m. 5.00	Presión Suelo Máx : 850 K	g. / m2 Presión Suelo Perm : 7,500 Kg. / m2	
Resistencia fricción: 69 Kg. Resistencia Pasiva: 9 Kg. Resistencia Total: 78 Kg. Fuerza Activa: 37 Kg. Factor Seguridad: 2.132 Factor Mínimo Perm.: 1.50 Momt. Restaurador: 46 Kg·m / m. Momento Volteo: 4 Kg·m / m. 1.50 Factor Seguridad: 10.75 Factor Mínimo Permisible: 2.00 2.00 1.50	Revisión Deslizamiento y Volte	<u>o</u>	
Fuerza Activa : 37 Kg . Factor Seguridad : 2.132 Factor M (nimo Perm.: 1.50 Momt. Restaurador : 46 Kg·m / m . Momento Volteo : 4 Kg·m / m . Factor Seguridad : 10.75 Factor M (nimo Permisible : 2.00 2.00	Resistencia fricción : 69 K	g. Resistencia Pasiva : 9 Kg. Resistencia Total : 78 Kg.	
Momt. Restaurador : 46 Kg-m / m. Momento Volteo : 4 Kg-m / m. Factor Seguridad : 10.75 Factor Mínimo Permisible : 2.00	Fuerza Activa : 37 K	g. Factor Seguridad : 2.132 Factor Mínimo Perm.: 1.50	
Factor Seguridad : 10.75 Factor Mínimo Permisible : 2.00	Momt. Restaurador : 46 K	g-m / m. MomentoVolteo: 4 Kg-m / m.	
	Factor Seguridad : 10.75	Factor Mínimo Permisible : 2.00	
M Caracle de Caracte de Caracter de		Y Causela de Causela 🦉 Innormal	
💦 Lanceia		🔊 Lanceia 🔤 Morime.	

Figura 7.15: Cálculo de Guarnición en "L" sin sobrecarga.

A la derecha de la imagen principal, se presentan los <u>Datos</u> capturados en la pantalla de parámetros y que se usan para el cálculo del muro.

En la sección de Concreto se presenta el valor del factor de compresión del concreto usado.

En la sección <u>Datos por metro de largo de muro</u> se muestran los valores calculados para cada metro en la dirección horizontal del muro.

En la sección de **Revisión de Resultante y Presión Suelo**, se valida que la suma de fuerzas pasa por el centroide y que la estructura no se hunde en el suelo.

En la sección de <u>Revisión Deslizamiento y Volteo</u>, se valida que la estructura no se desliza horizontalmente ni gira sobre su centro de masa; es decir, no se voltea.

7.3.1.3.2 En L, Sin Sobrecarga (Imprime)

Al usar el botón **[Imprime]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Muro contención, Guarnición tipo L, sin sobrecarga

Datos

	D: : 1	0.00			4 00	
	Dimension all :	U.ZU	m.	Longitud Horizontal Muro :	1.00	m.
	Dimension a2 :	0.20	m .	Peso Unit.Tierra Retenida :	1,600	Kg / m3
a.	Dimension a3 :	0.00	cm.	Presión Suelo Máx.Perm.:	7,500	Kg / m2
a2	Dimension b1 :	0.20	m.	Coeficiente de Fricción :	0.25	
	Dimension b2 :	0.20	m.			
	Dimension b3 :	0.00	cm.			
	Ang.SbrCrg δ:	0.00	۰			
	Ang.FrcTierra : 🔅	33.69	•			
b1 b2	Concreto			Fac.Comp.(fc) :	250	Kg / cm2
						-

Datos por metro de lar	go de r	<u>nuro</u>						
Presión Total Tierra :	9	Kg / m	Alt. sobre base muro :	0.07	m .	Mom. Calc.:	1	Kg-m / m
Revisión de Resultante Suma de Euerzas Vert.:	<u>y Pres</u> 276	<mark>∶ión Suel</mark> Ka∕m	<mark>o</mark> Suma Momentos :	4	Ka-m /	m		
Excentricidad extrema : Presión Suelo Máx.:	0.015 850	m. Kg/m2	Excentricidad Perm.: Presión Suelo Perm.:	0.067 7,500	m. Kg/mű	2		
Revisión de Deslizamie	ento y V	<u>Volteo</u>						
Resistencia a fricción :	69	Kg / m	Resistencia Pasiva :	9	Kg / m	Resist.Tot.:	78	Kg / m
Fuerza Activa :	37	Kg / m	Factor Seguridad :	2.13		Fact.Mín.Perm	n: 1.50	
Momt. Restaurador :	46	Kg-m/m	Momento Volteo :	4	Kg-m/n	n		
Factor Seguridad :	10.75		Fact.Mín.Perm:	2.00				
Volumetría								

volumentu			
<u>Elemento</u>	<u>Area</u>	<u>Volumen</u>	Peso Concreto
Muro :	0.20 m2	0.04 m3	92 Kg

Figura 7.16: Vista del Reporte de Guarnición en "L" sin sobrecarga.

7.3.1.4 En L, Con Sobrecarga

Este tipo de guarnición se utiliza donde <u>sí</u> es necesario contar con una superficie horizontal contigua. A diferencia de la guarnición en "I". <u>Ver sección 7.3.1.2</u>.

Al seleccionar guarnición en "L", con sobrecarga, aparece la siguiente pantalla:

<mark>©</mark> Muro contención, Guarnición tip	oo L, con sobrecarga	
8	Dimensión a1 : 0.20 Dimensión b1 : 0.27 Dimensión a2 : 0.20	m. m.
	Dimensión b2 : 0.20	m .
b1 b2 Id Muro: 30ab3 Id Eje Izq: a Id Eje Der: b	Angulo Sobrecarga δ : 30.00 Longitud Horizontal Muro : 1.00 Peso Unit. Tierra Retenida : 1,600 Angulo Fricción Int Tierra : 33.69 Capacidad Carga Máx. Suelo : 7,500 Coeficiente Ericción Suelo : 0.25	Grados m. Kg/m3 Grados Kg/m2
Id Eje Sobre: 3 Id Variante: 1	Fac. Compresión Concreto : 200 Landa Image: Calcula	Kg/cm2 Concreto

Figura 7.17: Parámetros de Diseño para Guarnición en "L" con sobrecarga.

Dimensión a1.	Es la altura vertical de la guarnición arriba del nivel del suelo. Hay tierra de un lado y aire del otro.
Dimensión b1.	Es el espesor horizontal de la guarnición.
Dimensión a2.	Es la altura vertical de la guarnición abajo del nivel del suelo. Hay tierra en ambos lados.
Dimensión b2.	Es la parte faltante, junto con la dimensión b1 , para completar el ancho de la base de la guarnición.
Angulo Sobrecarga δ.	Es el ángulo de sobrecarga o inclinación de la superficie de tierra con respecto al nivel horizontal. No puede ser mayor que el ángulo de fricción interna de la tierra.
Longitud del Muro.	Es la longitud horizontal del muro total, de una sección de compresión o de un metro lineal. Sólo afecta la volumetría, no afecta al resto del cálculo.
Peso Unit. Tierra Retenida.	Es el peso unitario de la tierra retenida por la guarnición. Opcionalmente, este valor se puede obtener del catálogo de Tierras, presionando el botón [Tierras] que se encuentra a la derecha. <u>Ver la sección 11.15</u> .

- Angulo Fricción Int. Tierra Es el valor del ángulo de fricción interno de la tierra retenida. Es característico del tipo de tierra. Al obtener el peso unitario de la tierra, a través del catálogo de tierras, este valor también se copia del catálogo como el promedio del valor mínimo y máximo de la tabla.
- **Capacidad Carga Máx Suelo** Es la capacidad de carga máxima del suelo sobre el que se construye la guarnición. Opcionalmente, este valor se puede obtener del catálogo de Suelos, presionando el botón [**Suelos**] que se encuentra a la derecha. <u>Ver la sección 11.14</u>.
- **Coeficiente Fricción Suelo** Es el coeficiente de fricción del suelo sobre el que se construye la guarnición. Al obtener la capacidad de carga máxima del suelo, a través del catálogo de suelos, este valor también se copia del catálogo como el promedio del valor mínimo y máximo de la tabla.
- **Factor Compresión Concreto** Es el factor de compresión del concreto utilizado para rellenar el muro. Este valor tiene poca influencia en el diseño, dado que el soporte se atribuye al acero interior del muro. Este valor no se puede capturar manualmente, sólo se puede tomar del catálogo de tipos de concreto, presionando el botón [Concreto] a la derecha. <u>Ver la sección 11.8</u>.

NOTA: Ponga atención a las unidades especificadas a la derecha de cada campo de captura.

7.3.1.4.1 En L, Con Sobrecarga (Calcula)

Al presionar el botón [Calcula], en la pantalla de captura de parámetros, aparece la siguiente pantalla:

	arnición	tipo L, con	sobrecarga				>
δ	a'	Dimen Dimen 2 Anguk	t sión a1 : 0.20 m . sión a2 : 0.20 m . o & : 30.00 ° ud Horizontal Muro :	Dimensión b1 :	0.27 m.		
b1 b2		Peso l Presió	Jnitario Tierra Retenida : n Suelo Máxima Permisible	(:	1,600 Kg./m3 7,500 Kg./m2	Angulo Fricción : Coeficiente de Fricción :	33.69 ° 0.25
1011-02		Conc	reto Factor	r Compresión (f'c) :	250 Kg./cm2		
Revisiones							
Datos por metro de l	largo de	muro y lar	<u>qo de zapata</u>				
Presión Total Tierra :	16	Kg./m.	Altura sobre base muro :	0.07 m.	Momento Calcula	ado: 1 Kg-m/m.	
Suma de Euerzas Vert	<u>nte y Pre</u> Ana	<u>ka</u> /m	2 Suma Momentos :	8 Kom /	'n		
	0.019	m	ound fromencos.	• Kgmr			
Excentricidad :			 Excentricidad Permisible 	0 078 m			
Excentricidad : Presión Suelo Máx :	651		Excentricidad Permisible Presión Suelo Permi	: 0.078 m. 7.500 Ka. /r	m2		
Excentricidad : Presión Suelo Máx : Revisión Deslizamier	651 nto y Vol	Kg./m2 teo	Excentricidad Permisible Presión Suelo Perm :	: 0.078 m. 7,500 Kg./r	m2		
Excentricidad : Presión Suelo Máx : <u>Revisión Deslizamier</u> Resistencia fricción :	651 <u>nto y Vol</u> 101	m. Kg./m2 <mark>teo</mark> Kg.	Excentricidad Permisible Presión Suelo Perm : Resistencia Pasiva :	: 0.078 m. 7,500 Kg./r 16 Kg.	m2 Resistencia Tota	l: 117 Kg.	
Excentricidad : Presión Suelo Máx : <u>Revisión Deslizamier</u> Resistencia fricción : Fuerza Activa :	651 <u>nto y Vol</u> 101 63	т. Kg./m2 <mark>Iteo</mark> Kg. Kg.	Excentricidad Permisible Presión Suelo Perm : Resistencia Pasiva : Factor Seguridad :	: 0.078 m. 7,500 Kg./r 16 Kg. 1.862	m2 Resistencia Tota Factor Mínimo Pi	l: 117 Kg. erm.: 1.50	
Excentricidad : Presión Suelo Máx : <u>Revisión Deslizamier</u> Resistencia fricción : Fuerza Activa : Momt. Restaurador :	651 <u>nto y Vol</u> 101 63 98	Kg./m2 Kg. Kg. Kg. Kg.	Excentricidad Permisible Presión Suelo Perm : Resistencia Pasiva : Factor Seguridad : Momento Volteo :	: 0.078 m. 7,500 Kg./r 16 Kg. 1.862 7 Kg·m/	m2 Resistencia Tota Factor Mínimo Pi 'm .	l: 117 Kg. erm.: 1.50	

Figura 7.18: Cálculo de Guarnición en "L" con sobrecarga.

A la derecha de la imagen principal, se presentan los <u>Datos</u> capturados en la pantalla de parámetros y que se usan para el cálculo del muro.

En la sección de Concreto se presenta el valor del factor de compresión del concreto usado.

En la sección <u>Datos por metro de largo de muro</u> se muestran los valores calculados para cada metro en la dirección horizontal del muro.

En la sección de **Revisión de Resultante y Presión Suelo**, se valida que la suma de fuerzas pasa por el centroide y que la estructura no se hunde en el suelo.

En la sección de <u>Revisión Deslizamiento y Volteo</u>, se valida que la estructura no se desliza horizontalmente ni gira sobre su centro de masa; es decir, no se voltea.

7.3.1.4.2 En L, Con Sobrecarga (Imprime)

Al usar el botón [Imprime], aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. Ver sección 1.3.1.2. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Muro contención, Guarnición tipo L, con sobrecarga

Datos Dimension a1 : 0.20 m . Longitud Horizontal Muro :

1	Dimension a2 : 1	0.20	m .	Peso Unit.Tierra Retenida :	1,600	Kg / m3
aı	Dimension a3 :	0.00	cm.	Presión Suelo Máx.Perm.:	7,500	Kg / m2
a2	Dimension b1 :	0.27	m .	Coeficiente de Fricción :	0.25	
	Dimension b2 :	0.20	m .			
	Dimension b3 : 🗆	0.00	cm.			
	Ang.SbrCrg δ: 3	0.00	•			
	Ang.FrcTierra : 3	3.69	۰			
	Concreto			Fac.Comp.(fc) :	250	Kg / cm2

Datos por metro de largo de muro

b1 b2

δ

Presión Total Tierra :	16	Kg / m	Alt. sobre base muro :	0.07	m .	Mom. Calc.:	1	Kg-m / m
Revisión de Resultante	<u>y Pres</u>	ión Suel	0					
Suma de Fuerzas Vert.:	404	Kg / m	Suma Momentos :	8	Kg-m /	m		
Excentricidad extrema :	0.019	m.	Excentricidad Perm.:	0.078	m .			
Presión Suelo Máx.:	651	Kg / m2	Presión Suelo Perm.:	7,500	Kg / m	2		
Revisión de Deslizamie	nto y \	/olteo						
Resistencia a fricción :	101	Kg / m	Resistencia Pasiva :	16	Kg / m	Resist.Tot.:	117	Kg / m
Fuerza Activa :	63	Kg / m	Factor Seguridad :	1.86		Fact.Mín.Perm	: 1.50	
Momt. Restaurador :	98	Kg-m/m	Momento Volteo :	7	Kg-m/r	n		
Factor Seguridad :	13.35	-	Fact.Mín.Perm:	2.00				

<u>Volumetría</u>			
<u>Elemento</u>	<u>Area</u>	<u>Volumen</u>	Peso Concreto
Muro :	0.20 m2	0.05 m3	124 Kg

Figura 7.19: Vista del Reporte de Guarnición en "L" con sobrecarga.

1.00 m.

7.3.2 Bajos

Proporcionan una reducción de nivel desde 60 cm. hasta 300 cm. En este programa se consideran dos tipos principales: en "T" y en "Trapecio", según su geometría. Además, para muros "T" se consideran dos casos principales: sin sobrecarga y con sobrecarga; para muros en "Trapecio" se consideran dos casos principales, sin muro o con muro superior.

Este tipo de muro consta de una zapata horizontal y un muro vertical. Si es necesario, también puede tener un espolón o tacón en la base de la zapata.

El muro bajo en "T" es uno de los muros de contención más complejos. Debido a la cantidad de tierra retenida, este muro está sujeto a diversas fuerzas que lo pueden hacer fallar, si no se consideran apropiadamente.

Al seleccionar el tipo muros de contención <u>Bajos</u>, aparece un menú lateral que permite escoger entre las siguientes opciones:

En T, Sin Sobrecarga En T, Con Sobrecarga En Trapecio, Sin Muro Como Carga En Trapecio, Con Muro Como Carga

7.3.2.1 En T, Sin Sobrecarga

<mark>©</mark> Muro contención, Bajo, tipo T, s	in sobrecarga, sin espolón	<u>- </u>
	Dimensión a1 : 1.20	m.
	Dimensión b1 : 0.20	m .
	Dimensión a2 : 0.20	m .
a1	Dimensión b2 : 0.20	m.
	Dimensión a3 : 0.25	m.
a2	Dimensión b3 : 0.35	m.
a3		
	Longitud Horizontal Muro : 4.50	m.
h1 h2 h3	Peso Unit. Tierra Retenida : 1,600	Kg/m3 <u>T</u> ierras
Id Muree 21+b2	Angulo Fricción Int Tierra : 33.69	Grados
Id Fielder	_ Capacidad Carga Máx. Suelo : 7,500	Kg/m2 🔀 Suelos
Id Eie Sobre: 2 Id Variante: 1	Coeficiente Fricción Suelo : 0.25	
	Fac. Compresión Concreto : 200	Kg/cm2 🛄 Concreto
💢 Cancela 🛛 🚅 <u>N</u> uevo	強 Guarda 🛛 🧰 Calcula	

Al seleccionar muro bajo en "T", sin sobrecarga, aparece la siguiente pantalla:

Figura 7.20: Parámetros de Diseño para Muro Bajo en "T" sin sobrecarga.

Dimensión a1.	Es la altura vertical del muro arriba del nivel del suelo. Hay tierra de un lado y aire del otro.
Dimensión b1.	Es la longitud horizontal del talón de la zapata o base del muro.
Dimensión a2.	Es la profundidad vertical de la base de la zapata o base del muro abajo del nivel del suelo. Hay tierra en ambos lados.
Dimensión b2.	Es el espesor horizontal de la parte vertical del muro.
Dimensión a3.	Es el espesor vertical de la zapata o base del muro. Hay tierra en ambos lados.
Dimensión b3.	Es la parte faltante, junto con la dimensión b1 y b2 , para completar el ancho de la zapata o base del muro.
Longitud del Muro.	Es la longitud horizontal del muro total, de una sección de compresión o de un metro lineal. Sólo afecta la volumetría, no afecta al resto del cálculo.
Peso Unit. Tierra Retenida.	Es el peso unitario de la tierra retenida por el muro. Opcionalmente, este valor se puede obtener del catálogo de Tierras, presionando el botón [Tierras] que se encuentra a la derecha. <u>Ver la sección 11.15</u> .
Angulo Fricción Int. Tierra	Es el valor del ángulo de fricción interno de la tierra retenida. Es característico del tipo de tierra. Al obtener el peso unitario de la tierra, a

través del catálogo de tierras, este valor también se copia del catálogo como el promedio del valor mínimo y máximo de la tabla.

- **Capacidad Carga Máx Suelo** Es la capacidad de carga máxima del suelo sobre el que se construye la zapata. Opcionalmente, este valor se puede obtener del catálogo de Suelos, presionando el botón **[Suelos]** que se encuentra a la derecha. <u>Ver la sección 11.14</u>.
- **Coeficiente Fricción Suelo** Es el coeficiente de fricción del suelo sobre el que se construye la zapata. Al obtener la capacidad de carga máxima del suelo, a través del catálogo de suelos, este valor también se copia del catálogo como el promedio del valor mínimo y máximo de la tabla.
- **Factor Compresión Concreto** Es el factor de compresión del concreto utilizado para rellenar el muro. Este valor tiene poca influencia en el diseño, dado que el soporte se atribuye al acero interior del muro. Este valor no se puede capturar manualmente, sólo se puede tomar del catálogo de tipos de concreto, presionando el botón [**Concreto**] a la derecha. <u>Ver la sección 11.8</u>.

NOTA: Ponga atención a las unidades especificadas a la derecha de cada campo de captura.

En este caso en particular, al presionar el botón [Calcula], aparece el siguiente mensaje:



Figura 7.20a: Falla en la Revisión de Deslizamiento.

Aquí ocurre una situación que puede provocar deslizamiento del muro. El programa dispone que para evitarlo, se debe usar un **espolón**. Nótese el cambio en el título y en la imagen siguiente.

7.3.2.1.1 En T, Sin Sobrecarga (Calcula)

Al presionar el botón [Calcula], en la pantalla de captura de parámetros, aparece la siguiente pantalla:

	لنديد
Datos	
Dimensión a1 : 1.20 m . Dimensión b1 : 0.20 m .	
Dimensión a2 : 0.20 m . Dimensión b2 : 0.20 m .	
a1 Dimensión a3 : 0,25 m . Dimensión b3 : 0.35 m .	
Angulo δ : 0.00 *	
Longitud Horizontal Muro : 4.50 m.	
Peso Unitario Tierra Retenida : 1,600 Kg . / m3 Angulo Fricción : 33.6	9 °
23 Presión Suelo Máxima Permisible : 7,500 Kg. / m2 Coeficiente de Fricción : 0.2	5
b1 b2 b3 Concreto Factor Compresión (f'c) : 250 Kg . / cm2	
Revisiones Acero Refuerzo Espolón	
Datos por metro de largo de muro y largo de zapata	
Presión Total Tierra : 449 Kg./m. Altura sobre base muro : 0.47 m. Momento Calculado : 210 Kg-m/m.	
Fuerza Flexión Zapata : 2,072 Kg./m. Dist. desde muro : 0.20 m. Momento Calculado : 421 Kg-m/m.	
Revisión de Resultante y Presión Suelo	
Suma de Fuerzas Vert : 1,635 Kg./m. Suma Momentos : 187 Kg-m/m.	
Excentricidad : 0.114 m. Excentricidad Permisible : 0.125 m.	
Presión Suelo Máx : 4,175 Kg. / m2 Presión Suelo Perm : 7,500 Kg. / m2	
Revisión Deslizamiento y Volteo	
Resistencia fricción : 409 Kg. Resistencia Pasiva : 46 Kg. Resistencia Total : 455 Kg.	
Fuerza Activa : 624 Kg . Factor Seguridad : 0.730 Factor M (nimo Perm.: 1.50	
Momt. Restaurador : 762 Kg-m / m. Momento Volteo : 336 Kg-m / m.	
Factor Seguridad : 2.27 Factor M (nimo Permisible : 2.00	
🖌 Cancela 🔄 🖓 Museus i 🖨 Guarda 🖉 Imerima	
💟 Fauceia 🦰 🖓 Tanana 🖨 Tubuwe	

Figura 7.21a: Cálculo de Muro Bajo en "T" sin sobrecarga.

A la derecha de la imagen principal, se presentan los <u>Datos</u> capturados en la pantalla de parámetros y que se usan para el cálculo del muro.

En la sección de Concreto se presenta el valor del factor de compresión del concreto usado.

En la sección <u>Datos por metro de largo de muro</u> se muestran los valores calculados para cada metro en la dirección horizontal del muro.

En la sección de **Revisión de Resultante y Presión Suelo**, se valida que la suma de fuerzas pasa por el centroide y que la estructura no se hunde en el suelo.

En la sección de <u>Revisión Deslizamiento y Volteo</u>, se valida que la estructura no se desliza horizontalmente ni gira sobre su centro de masa; es decir, no se voltea.

En este caso ocurre una alarma que colorea en rojo un valor dudoso y su correspondiente valor permisible en verde. Esencialmente es la causa de usar un espolón.

7.3.2.1.2 En T, Sin Sobrecarga (acero)

En este tipo de muro, el usuario deberá seleccionar las varillas de refuerzo. Para lograr esto, deberá seleccionar la ceja [Acero], donde aparece la siguiente pantalla:

Revisiones Acero Refuerzo	Espolón			
Acero Varillas Acero	Límite Fluenci	ia(fy): 4200 Kg./cm2 NOM/	'ASTM: G42	
Refuerzo	<u>Núm Cant</u>	<u>Separación</u> <u>Area Varilla</u>	Area Total Area Cal	<u>culada</u>
Vertical Muro : Varillas	3 10	45.00 cm. 0.71 cm2	7.13 cm2 3.47	cm2
Horizontal Muro : Varillas	3 6	23.33 cm. 0.71 cm2	4.28 cm2 4.20	cm2
Vertical Zapata : Varillas	3 10	45.00 cm . 0.71 cm2	7.13 cm2 5.17	cm2
Horizontal Zap. : Varillas	3 4	18.75 cm. 0.71 cm2	2.85 cm2 2.81	cm2
Vertical Espolón :	3 19	45.00 cm. 0.71 cm2	13.55 cm2	
Horizontal Esp. :	32	2.50 cm. 0.71 cm2	1.43 cm2	
Volumetría				
Area Muro : 6.30 m2	Volumen Muro :	1.26 m3 Peso Concreto :	2,898 Kg. Peso Acero :	23 Kg.
Area Zap. : 3.38 m2	Volumen Zap. :	0.84 m3 Peso Concreto :	1,941 Kg. Peso Acero :	14 Kg.
Area Esp. : 1.07 m2	Volumen Esp. :	0.15 m3 Peso Concreto :	338 Kg. Peso Acero :	16 Kg.

Figura 7.21b: Cálculo de Muro Bajo en "T" sin sobrecarga.

En la sección <u>Acero Varillas</u> se muestra el tipo o grado de acero para varillas, así como el límite de fluencia usado.

En la sección de <u>Refuerzo</u> se muestra información sobre la distribución del acero de refuerzo. Nótese que hay un emparrillado en el muro, otro emparrillado en la zapata y, si existe, un tercer emparrillado en el espolón.

El usuario deberá seleccionar las varillas del acero de refuerzo, presionando el botón [**Varillas**], para cada uno de los renglones de la sección. Al presionar dicho botón aparece el catálogo de varillas de acero desde el cuál se puede seleccionar el número de varilla a utilizar. <u>Ver la sección 11.16</u>.

Las cantidades en los renglones Vertical Muro y Horizontal Muro se refieren al emparrillado del muro vertical. Las cantidades en los renglones Vertical Zapata y Horizontal Zapata se refieren al emparrillado de la zapata acostada. Las cantidades Vertical Espolón y Horizontal Espolón se refieren al emparrillado del espolón, si existe.

Al seleccionar la ceja [Refuerzo] aparece la siguiente pantalla:



Figura 7.21c: Cálculo de Muro Bajo en "T" sin sobrecarga.

En esta imagen se describe la geometría de los distintos grupos de refuerzo.

En la imagen de la izquierda se muestra una vista de lado o sección de muro con los cuatro grupos de varillas. En la imagen central se muestra una vista frontal del muro, igualmente con los cuatro grupos de varillas. En la imagen de la derecha se muestra un detalle de las varillas verticales del muro.

El emparrillado 1 corresponde al refuerzo del muro vertical. Se indica con el número (1). Las varillas verticales se extienden hasta la zapata donde giran 90 grados y terminan en un bastón. Las **dimensiones c1**, **c2** y **c3** se muestran a la izquierda de la imagen principal en la sección de <u>Datos</u>. Las varillas horizontales deberán distribuirse de tal manera de que hay más en la parte baja del muro vertical y la separación va incrementándose hacia la parte superior del muro.

El emparrillado 2 corresponde al refuerzo de la zapata acostada. Se indica con el número (2). Las varillas verticales del grupo (1) deberán coincidir en espaciamiento con las varillas del grupo (2). Las extensiones de las varillas del grupo (1) que bajan hasta la zapata deberán amarrarse a la varilla del grupo (2) correspondiente.

En la imagen anterior, se muestra la colocación de los grupos (3) y (4). Estos se tratan con más detalle en la ceja [Espolón]. Estos grupos sólo se usan si existe espolón.

NOTA: El recubrimiento mínimo de las varillas expuestas a tierra es de 5.0 cm.

Revisiones Acero Refuerzo Espolón Datos ,15° Dimensión a4 : 13.75 cm Dimensión b4 : 23.77 CM. Dimensión b5 : 16.40 cm. еž Dimensión b6 : 3.69 cm. e1 ē3 Dimensión e1 : 50.00 cm. ē3 159 Dimensión e2 : a4 71.67 cm. e4 Dimensión e3 : 12.50 cm. **b6** b5 b6 Dimensión e4 : 14.24 cm. Dimensión e5 : 5.50 cm Cortante Requerido : 481 Kg./m.

Al seleccionar la ceja [Espolón] aparece la siguiente pantalla:

Figura 7.21d: Cálculo de Muro Bajo en "T" sin sobrecarga.

Cuando se usa un espolón, en esta pantalla se muestran los valores calculados.

En la figura de la izquierda se aprecia un detalle de la geometría del espolón. Las **dimensiones a4**, **b4**, **b5** y **b6**, se muestran a la izquierda de la imagen en la sección de <u>Datos</u>. Nótese que la **dimensión a4** es la altura del triángulo y la **dimensión b6** es la base del mismo.

En el grupo de tres figuras centrales, se presenta la geometría de las varillas del grupo (3) y (4). Las **dimensiones e1**, **e2**, **e3**, **e4** y **e5**; se muestran a la izquierda de la imagen en la sección de <u>Datos</u>. Nótese que las varillas del grupo (3) son una versión recortada de las del grupo (4).

En la figura de la derecha se muestra la colocación de las varillas (1), (3) y (4).

Las varillas del grupo (3) se colocan junto a una varilla (1) y amarrada a ellas.

Las varillas del grupo (4) se colocan entre cada pareja de varillas (1).

Hay dos varillas horizontales en la base del espolón que corren a todo lo largo del muro. Estas varillas se muestran en gris en la imagen de la derecha; también se aprecian como los dos círculos pequeños encima de la **dimensión e5** en las figuras centrales.

7.3.2.1.3 En T, Sin Sobrecarga (Imprime)

Al usar el botón **[Imprime]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Muro contención, Bajo, tipo T, sin sobrecarga, con espolón

<u>Datos</u> Dimen

		– Dir	nen	sion a1 : 1.20	m.	Long	itud Horiz	ontal Muro :	4.50	m .
		Dir	nen	sion a2 : 0.20	m.	Peso	Unit.Tier	ra Retenida : 🛛 1	1,600	Kg / m3
	6	a 1 Dir	nen	sion a3 : 0.25	icm.	Presi	ón Suelo	Máx.Perm.: 7	7,500	Kg/m2
		Dir	nen	sion b1 : 0.20	Im.	Coefi	ciente de	Fricción :	0.25	-
		- Dir	nen	sion b2 : 0.20	Im.					
	2	Dir	nen	sion b3 : 0.35	icm.					
	2	a 3 An	g.Sl	brCrg δ: 0.00	•					
		An	g.Fr	rcTierra : 33.6 9	l °					
b1 b2 b3	1	<u>Co</u>	ncr	eto		Fac.(Comp.(fc)	:	250	Kg / cm2
Datos nor motro do larr	oh or	muro v la	ra0	do zanata						
Presión Total Tierra :	449	Ka/m	Alt	, sobre base mi	uro :	0.47	m	Mom. Calc.:	210	Ka-m / m
Fuerza Elexión Zanata	2.072	Ka/m	Dis	t desde muro :		0.20	m	Mom Calc :	421	Ka-m/m
- doiza i loxion zapata :	2,012	g	0.0			0120				
Revisión de Resultante	y Pres	<u>sión Suel</u>	0							
Suma de Fuerzas Vert.:	1,635	Kg / m	Su	ma Momentos :		187	Kg-m /	m		
Excentricidad extrema :	0.114	m .	Ex	centricidad Peri	m.:	0.125	m .			
Presión Suelo Máx.:	4,175	Kg / m2	Pre	esión Suelo Per	m.: 7	7,500	Kg / m2	1		
Revisión de Deslizamie	ento y	<u>Volteo</u>								
Resistencia a fricción :	409	Kg / m	Res	sistencia Pasiv	a:	46	Kg / m	Resist.Tot.:	455	Kg / m
Fuerza Activa :	624	Kg / m	Fac	ctor Seguridad :		0.73		Fact.Mín.Perm:	1.50	
Momt. Restaurador :	762	Kg-m/m	Mo	mento Volteo :		336	Kg-m/m	1		
Factor Seguridad :	2.27		Fac	ct.Mín.Perm:		2.00				
Acero Varillas NOM/A	STM :0	642	Lím	nite Fluencia :		4200	Kg / cm	12		
Refuerzo <u>Núm</u>	<u>Cant</u>	<u>Separaci</u>	<u>ón</u>	<u>Area Varilla</u>	<u>Area</u>	Total	<u>Area Cal</u>	<u>culada</u>		
Vertical Muro : 3	10	45.00 ci	m.	0.71 cm2	7.13	cm2	3.47	7 cm2		
Horizontal Muro : 3	6	23.33 ci	m.	0.71 cm2	4.28	cm2	4.20) cm2		
Vertical Zapata : 3	10	45.00 ci	m.	0.71 cm2	7.13	cm2	5.1	7 cm2		
Horizontal Zapata : 3	4	18.75 ci	m.	0.71 cm2	2.85	cm2	2.8	1 cm2		
Vertical Espolón : 3	19	45.00 ci	m.	0.71 cm2	13.55	cm2				
Horizontal Espolón : 3	2	2.50 cr	m.	0.71 cm2	1.43	cm2				

Figura 7.22a: Vista del Reporte de Muro Bajo en "T" sin sobrecarga, Hoja 1/2.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Muro contención, Bajo, tipo T, sin sobrecarga, con espolón

Elemento	<u>Area</u>	<u>Volumen</u>	<u>Peso Concreto</u>	<u>Peso Acero</u>
Muro :	6.30 m2	1.26 m3	2,898 Kg	23 Kg
Zapata :	3.38 m2	0.84 m3	1,941 Kg	14 Kg
Espolón :	1.07 m2	0.15 m3	338 Kg	16 Kg



Figura 7.22b: Vista del Reporte de Muro Bajo en "T" sin sobrecarga, Hoja 2/2.

Volumetría

7.3.2.2 En T, Con Sobrecarga

<mark>©</mark> Muro contención, Bajo, tipo T, o	con sobrecarga, sin espolón	<u>-0×</u>
8	Dimensión a1 : 1.20	m.
	Dimensión b1 : 0.60	m .
	Dimensión a2 : 0.20	m .
ai	Dimensión b2 : 0.20	m .
	Dimensión a3 : 0.25	m.
a2	Dimensión b3 : 0.35	m .
a3	Angulo Sobrecarga 8 : 33.69	Grados
	Longitud Horizontal Muro : 4.50	m .
b1 b2 b3	Peso Unit. Tierra Retenida : 1,600	Kg/m3 Tierras
	Angulo Fricción Int Tierra : 33.69	Grados
Id Multo, 32ab3	Capacidad Carga Máx. Suelo : 7,500	Kg/m2 🔀 Suelos
Id Eie Sebre: 2	Coeficiente Fricción Suelo : 0.25	
	Fac. Compresión Concreto : 200	Kg/cm2 🔃 Concreto
🔀 Cancela 🛛 🖻 <u>N</u> uevo	💁 Guarda 🛛 🗰 Calcula	

Al seleccionar muro bajo en "T", con sobrecarga, aparece la siguiente pantalla:

Figura 7.23: Parámetros de Diseño para Muro Bajo en "T" con sobrecarga.

Dimensión a1.	Es la altura vertical del muro arriba del nivel del suelo. Hay tierra de un lado y aire del otro.
Dimensión b1.	Es la longitud horizontal del talón de la zapata o base del muro.
Dimensión a2.	Es la profundidad vertical de la base de la zapata o base del muro abajo del nivel del suelo. Hay tierra en ambos lados.
Dimensión b2.	Es el espesor horizontal de la parte vertical del muro.
Dimensión a3.	Es el espesor vertical de la zapata o base del muro. Hay tierra en ambos lados.
Dimensión b3.	Es la parte faltante, junto con la dimensión b1 y b2 , para completar el ancho de la zapata o base del muro.
Angulo Sobrecarga δ.	Es el ángulo de sobrecarga o inclinación de la superficie de tierra con respecto al nivel horizontal. No puede ser mayor que el ángulo de fricción interna de la tierra.
Longitud del Muro.	Es la longitud horizontal del muro total, de una sección de compresión o de un metro lineal. Sólo afecta la volumetría, no afecta al resto del cálculo.

Peso Unit. Tierra Retenida.	Es el peso unitario de la tierra retenida por el muro. Opcionalmente, este valor se puede obtener del catálogo de Tierras, presionando el botón [Tierras] que se encuentra a la derecha. <u>Ver la sección 11.15</u> .
Angulo Fricción Int. Tierra	Es el valor del ángulo de fricción interno de la tierra retenida. Es característico del tipo de tierra. Al obtener el peso unitario de la tierra, a través del catálogo de tierras, este valor también se copia del catálogo como el promedio del valor mínimo y máximo de la tabla.
Capacidad Carga Máx Suelo	Es la capacidad de carga máxima del suelo sobre el que se construye la zapata. Opcionalmente, este valor se puede obtener del catálogo de Suelos, presionando el botón [Suelos] que se encuentra a la derecha. <u>Ver la sección 11.14</u> .
Coeficiente Fricción Suelo	Es el coeficiente de fricción del suelo sobre el que se construye la zapata. Al obtener la capacidad de carga máxima del suelo, a través del catálogo de suelos, este valor también se copia del catálogo como el promedio del valor mínimo y máximo de la tabla.
Factor Compresión Concreto	Es el factor de compresión del concreto utilizado para rellenar el muro. Este valor tiene poca influencia en el diseño, dado que el soporte se atribuye al acero interior del muro. Este valor no se puede capturar manualmente, sólo se puede tomar del catálogo de tipos de concreto, presionando el botón [Concreto] a la derecha. Ver la sección 11.8.

NOTA: Ponga atención a las unidades especificadas a la derecha de cada campo de captura.

En este caso en particular, al presionar el botón [Calcula], aparece el siguiente mensaje:



Figura 7.23a: Falla en la Revisión de Deslizamiento.

Aquí ocurre una situación que puede provocar deslizamiento del muro. El programa dispone que para evitarlo, se debe usar un **espolón**. Nótese el cambio en el título y en la imagen siguiente.

7.3.2.2.1 En T, Con Sobrecarga (Calcula)

Al presionar el botón [Calcula], en la pantalla de captura de parámetros, aparece la siguiente pantalla:

<mark>©</mark> Muro contención, Bajo	o, tipo T, c	on sobre	carga, co	on espolón								
	a1	Dimens Dimens Dimens Angulo Longitu Peso U Presiór	sión a1 : sión a2 : sión a3 : δ : Initario Tie 1 Suelo Μα	1.20 m. 0.20 m. 0.25 m. 33.69 * tal Muro : trra Retenida : áxima Permisible	Dimensia Dimensia Dimensia	ín b1 : ín b2 : ín b3 :	0.60 0.20 0.35 4.50 1,600 7,500	m. m. m. Kg./m3 Kg./m2	Angula Coefic) Fricc	ión : de Fricción :	33.69 ° 0.25
B1 b2 b3	l ierzo Espo	<u>Concr</u>	<u>eto</u>	Facto	r Compresió	in (f'c) :	250	Kg./cm2				
Datos por metro de la	argo de mu	uro y larg	jo de zaj	oata								
Presión Total Tierra :	1,305 K	g./m.	Altura so	bre base muro :	0.47	m.	Morr	ento Calcula	ado :	609	Kg-m/m.	
Fuerza Flexión Zapata :	2,658 K	g./m.	Dist. des	de muro :	0.20	m.	Morr	ento Calcula	ado :	540	Kg-m/m.	
Revisión de Resultar	nte y Presi	ión Suela	2									
Suma de Fuerzas Vert :	4,818 K	.g./m.	Suma Mo	omentos :	522	Kg-m / r	n.					
Excentricidad :	0.108 m	n.	Excentric	idad Permisible	: 0.192	m.						
Presión Suelo Máx :	6,557 K	.g./m2	Presión 9	Guelo Perm :	7,500	Kg./m	2					
Revisión Deslizamien	ito y Volte	<u>o</u>										
Resistencia fricción :	1,205 K	.g.	Resisten	cia Pasiva :	135	Kg.	Resi	stencia Tota	l: 1	,339	Kg.	
Fuerza Activa :	2,797 K	.g.	Factor S	eguridad :	0.479		Fact	or Mínimo P	erm.:	1.50		
Momt. Restaurador :	4,140 K	lg−m / m .	Momento	Volteo :	1,891	Kg-m / r	n.					
Factor Seguridad :	2.19		Factor M	ínimo Permisibl	e: 2.00							
		X c	ancela	🚅 Nue	/0	<u>, </u> Gua	arda	<u>a I</u>	nprime			

Figura 7.24a: Cálculo de Muro Bajo en "T" con sobrecarga.

A la derecha de la imagen principal, se presentan los <u>Datos</u> capturados en la pantalla de parámetros y que se usan para el cálculo del muro.

En la sección de Concreto se presenta el valor del factor de compresión del concreto usado.

En la sección <u>Datos por metro de largo de muro</u> se muestran los valores calculados para cada metro en la dirección horizontal del muro.

En la sección de **Revisión de Resultante y Presión Suelo**, se valida que la suma de fuerzas pasa por el centroide y que la estructura no se hunde en el suelo.

En la sección de <u>Revisión Deslizamiento y Volteo</u>, se valida que la estructura no se desliza horizontalmente ni gira sobre su centro de masa; es decir, no se voltea.

En este caso ocurre una alarma que colorea en rojo un valor dudoso y su correspondiente valor permisible en verde. Esencialmente es la causa de usar un espolón.

7.3.2.2.2 En T, Con Sobrecarga (acero)

En este tipo de muro, el usuario deberá seleccionar las varillas de refuerzo. Para lograr esto, deberá seleccionar la ceja [Acero], donde aparece la siguiente pantalla:

Figura 7.24b: Cálculo de Muro Bajo en "T" con sobrecarga.

En la sección <u>Acero Varillas</u> se muestra el tipo o grado de acero para varillas, así como el límite de fluencia usado.

En la sección de <u>Refuerzo</u> se muestra información sobre la distribución del acero de refuerzo. Nótese que hay un emparrillado en el muro, otro emparrillado en la zapata y, si existe, un tercer emparrillado en el espolón.

El usuario deberá seleccionar las varillas del acero de refuerzo, presionando el botón [**Varillas**], para cada uno de los renglones de la sección. Al presionar dicho botón aparece el catálogo de varillas de acero desde el cuál se puede seleccionar el número de varilla a utilizar. <u>Ver la sección 11.16</u>.

Las cantidades en los renglones Vertical Muro y Horizontal Muro se refieren al emparrillado del muro vertical. Las cantidades en los renglones Vertical Zapata y Horizontal Zapata se refieren al emparrillado de la zapata acostada. Las cantidades Vertical Espolón y Horizontal Espolón se refieren al emparrillado del espolón, si existe.

Al seleccionar la ceja [Refuerzo] aparece la siguiente pantalla:



Figura 7.24c: Cálculo de Muro Bajo en "T" con sobrecarga.

En esta imagen se describe la geometría de los distintos grupos de refuerzo.

En la imagen de la izquierda se muestra una vista de lado o sección de muro con los cuatro grupos de varillas. En la imagen central se muestra una vista frontal del muro, igualmente con los cuatro grupos de varillas. En la imagen de la derecha se muestra un detalle de las varillas verticales del muro.

El emparrillado 1 corresponde al refuerzo del muro vertical. Se indica con el número (1). Las varillas verticales se extienden hasta la zapata donde giran 90 grados y terminan en un bastón. Las **dimensiones c1**, **c2** y **c3** se muestran a la izquierda de la imagen principal en la sección de <u>Datos</u>. Las varillas horizontales deberán distribuirse de tal manera de que hay más en la parte baja del muro vertical y la separación va incrementándose hacia la parte superior del muro.

El emparrillado 2 corresponde al refuerzo de la zapata acostada. Se indica con el número (2). Las varillas verticales del grupo (1) deberán coincidir en espaciamiento con las varillas del grupo (2). Las extensiones de las varillas del grupo (1) que bajan hasta la zapata deberán amarrarse a la varilla del grupo (2) correspondiente.

En la imagen anterior, se muestra la colocación de los grupos (3) y (4). Estos se tratan con más detalle en la ceja [Espolón]. Estos grupos sólo se usan si existe espolón.

NOTA: El recubrimiento mínimo de las varillas expuestas a tierra es de 5.0 cm.

Al seleccionar la ceja [Espolón] aparece la siguiente pantalla:



Figura 7.24d: Cálculo de Muro Bajo en "T" con sobrecarga.

Cuando se usa un espolón, en esta pantalla se muestran los valores calculados.

En la figura de la izquierda se aprecia un detalle de la geometría del espolón. Las **dimensiones a4**, **b4**, **b5** y **b6**, se muestran a la izquierda de la imagen en la sección de <u>Datos</u>. Nótese que la **dimensión a4** es la altura del triángulo y la **dimensión b6** es la base del mismo.

En el grupo de tres figuras centrales, se presenta la geometría de las varillas del grupo (3) y (4). Las **dimensiones e1**, e2, e3, e4 y e5; se muestran a la izquierda de la imagen en la sección de <u>Datos</u>. Nótese que las varillas del grupo (3) son una versión recortada de las del grupo (4).

En la figura de la derecha se muestra la colocación de las varillas (1), (3) y (4).

Las varillas del grupo (3) se colocan junto a una varilla (1) y amarrada a ellas.

Las varillas del grupo (4) se colocan entre cada pareja de varillas (1).

Hay dos varillas horizontales en la base del espolón que corren a todo lo largo del muro. Estas varillas se muestran en gris en la imagen de la derecha; también se aprecian como los dos círculos pequeños encima de la **dimensión e5** en las figuras centrales.

7.3.2.2.3 En T, Con Sobrecarga (Imprime)

Al usar el botón **[Imprime]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Muro contención, Bajo, tipo T, con sobrecarga, con espolón Datos δ 4.50 m. Dimension a1 : 1.20 m. Longitud Horizontal Muro : 0.20 m. Peso Unit. Tierra Retenida : 1,600 Kg / m3 Dimension a2 : a1 Dimension a3 : 0.25 cm . Presión Suelo Máx.Perm.: 7,500 Kg / m2 Dimension b1 : 0.60 m. Coeficiente de Fricción : 0.25 Dimension b2 : 0.20 m. a2 Dimension b3 : 0.35 cm. a3 Ang.SbrCrg δ: 33.69 ° Ang.FrcTierra : 33.69 ° b1 b2 b3 Concreto Fac.Comp.(fc) : 250 Kg/cm2 Datos por metro de largo de muro y largo de zapata Presión Total Tierra : 1,305 Kg / m Alt. sobre base muro : 0.47 m. Mom. Calc.: 609 Kg-m/m Fuerza Flexión Zapata : 2,658 Kg / m Dist. desde muro : 0.20 m. Mom. Calc.: 540 Kg-m/m Revisión de Resultante y Presión Suelo Suma de Fuerzas Vert.: 4,818 Kg / m Suma Momentos : 522 Kg-m/m 0.192 m. Excentricidad extrema : 0.108 m. Excentricidad Perm.: Presión Suelo Máx.: 6,557 Kg / m2 Presión Suelo Perm.: 7,500 Kg / m2 Revisión de Deslizamiento y Volteo Resistencia a fricción : 1,205 Kg / m Resistencia Pasiva : 135 Kg / m Resist.Tot.: 1,339 Kg/m Fuerza Activa : 2,797 Kg / m Factor Seguridad : 0.48 Fact.Min.Perm: 1.50 Momt. Restaurador : 4,140 Kg-m/m Momento Volteo : 1,891 Kg-m/m Fact.Mín.Perm: Factor Seguridad : 2.19 2.00 Acero Varillas NOM/ASTM :G42 Límite Fluencia : 4200 Kg/cm2 **Refuerzo** Núm Cant Separación Area Varilla Area Total Area Calculada Vertical Muro : 3 15 30.00 cm. 0.71 cm2 10.69 cm2 10.09 cm2 Horizontal Muro : 3 6 23.33 cm. 0.71 cm2 4.28 cm2 4.20 cm2 Vertical Zapata : 3 15 30.00 cm . 0.71 cm2 10.69 cm2 6.63 cm2 Horizontal Zapata : 3 7 16.43 cm. 0.71 cm2 4.99 cm2 4.31 cm2 Vertical Espolón : 3 29 30.00 cm . 0.71 cm2 20.68 cm2 Horizontal Espolón : 3 2 2.50 cm. 0.71 cm2 1.43 cm2

Figura 7.25a: Vista del Reporte de Muro Bajo en "T" con sobrecarga, Hoja 1/2.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Muro contención, Bajo, tipo T, con sobrecarga, con espolón

<u>Volumetría</u>				
<u>Elemento</u>	<u>Area</u>	<u>Volumen</u>	<u>Peso Concreto</u>	<u>Peso Acero</u>
Muro :	6.30 m2	1.26 m3	2,898 Kg	27 Kg
Zapata :	5.18 m2	1.29 m3	2,976 Kg	27 Kg
Espolón :	1.15 m2	0.20 m3	452 Kg	23 Kg

h4

b5

a4

b6

<u>Refuerzo</u>

Espolón

 Dimension c1 :
 155.00

 Dimension c2 :
 45.00

 Dimension c3 :
 11.43





1

 Dimension b6 :
 4.58
 cm .

 Dimension e1 :
 50.00
 cm .

 Dimension e2 :
 71.67
 cm .

 Dimension e3 :
 12.50
 cm .

 Dimension e4 :
 17.69
 cm .

 Dimension e5 :
 5.50
 cm .

Dimension a4 : 17.08 cm .

Dimension b4 : 25.56 cm.

Dimension b5 : 16.40 cm.

Cortante Requerido : 2,857 Kg.

Figura 7.25b: Vista del Reporte de Muro Bajo en "T" con sobrecarga, Hoja 2/2.

15°

b6

e1

;75°

ē3

e4

e2

ē3

e4

7.3.2.3 En Trapecio, Sin Muro Como Carga

Para obtener el caso de este tipo de muro sin sobrecarga, el usuario deberá hacer que el ángulo de sobrecarga sea cero.

Al seleccionar muro bajo en "Trapecio", sin muro como carga, aparece la siguiente pantalla:

<mark>S</mark> Muro contención, Bajo, Trapezoidal, sin muro carga, sin espolón								
	Dimensión a1 : 3.00	m .						
δ	Dimensión b1 : 0.60	m.						
	Dimensión b2 : 1.20	m .						
	Angulo Sobrecarga δ : 33.69	Grados						
	Longitud Horizontal Muro : 5.00	m .						
		K L 2						
	Peso Unit. Tierra Retenida : 750	Ng / m3						
b1 b2	Angulo Fricción Int. Tierra: 33.69	Lirados						
Ident. Muro : 33ab3	Peso Mampostería Mínimo : 2,350	Kg/m3 🌄 Mampostería						
Ident. Eje Izg : a	Peso Mampostería Máximo : 2,600	Kg/m3						
Ident. Eie Der:	Cortante Mampostería : 0.60	Kg/cm2						
Ident. Eje Sobre : 3	Capacidad Carga Máx. Suelo : 14,000	Kg/m2 <mark>X <u>S</u>uelos</mark>						
Id Variante : 1	Coeficiente Fricción Suelo : 0.60							
<u>X</u> Cancela 📴 <u>N</u> uevo	<u>ط</u> Guarda 🧰 C <u>a</u> lcula							

Figura 7.26: Parámetros de Diseño para Muro Bajo en "Trapecio" sin Muro como Carga.

Dimensión a1.	Es la altura vertical del muro arriba del nivel del suelo. Hay tierra de un lado y aire del otro.
Dimensión b1.	Es la anchura horizontal de la parte superior del muro.
Dimensión b2.	Es la parte faltante, junto con la dimensión b1 , para completar el ancho de la base del muro.
Angulo Sobrecarga δ.	Es el ángulo de sobrecarga o inclinación de la superficie de tierra con respecto al nivel horizontal. No puede ser mayor que el ángulo de fricción interna de la tierra.
Longitud del Muro.	Es la longitud horizontal del muro total, de una sección de compresión o de un metro lineal. Sólo afecta la volumetría, no afecta al resto del cálculo.
Peso Unit. Tierra Retenida.	Es el peso unitario de la tierra retenida por el muro. Opcionalmente, este valor se puede obtener del catálogo de Tierras, presionando el botón [Tierras] que se encuentra a la derecha. <u>Ver la sección 11.15</u> .
Angulo Fricción Int. Tierra	Es el valor del ángulo de fricción interno de la tierra retenida. Es característico del tipo de tierra. Al obtener el peso unitario de la tierra, a

través del catálogo de tierras, este valor también se copia del catálogo como el promedio del valor mínimo y máximo de la tabla.

- **Peso Mampostería Mínimo.** Es el peso unitario mínimo de la piedra de mampostería. Opcionalmente, este valor se puede obtener del catálogo de Mampostería, presionando el botón [Mampostería] que se encuentra a la derecha. Ver la sección 11.11.
- **Peso Mampostería Máximo.** Es el peso unitario máximo de la piedra de mampostería. Al obtener el peso unitario mínimo de la piedra de mampostería, a través del catálogo de Mampostería, este valor también se copia del catálogo.
- **Cortante Mampostería.** Es el esfuerzo cortante máximo soportado por la piedra de mampostería. Al obtener el peso unitario mínimo de la piedra de mampostería, a través del catálogo de Mampostería, este valor también se copia del catálogo.
- **Capacidad Carga Máx Suelo** Es la capacidad de carga máxima del suelo sobre el que se construye la zapata. Opcionalmente, este valor se puede obtener del catálogo de Suelos, presionando el botón [**Suelos**] que se encuentra a la derecha. <u>Ver la sección 11.14</u>.
- **Coeficiente Fricción Suelo** Es el coeficiente de fricción del suelo sobre el que se construye la zapata. Al obtener la capacidad de carga máxima del suelo, a través del catálogo de suelos, este valor también se copia del catálogo como el promedio del valor mínimo y máximo de la tabla.

NOTA: Ponga atención a las unidades especificadas a la derecha de cada campo de captura.

7.3.2.3.1 En Trapecio, Sin Muro Como Carga (revisiones)

En este caso en particular, al presionar el botón [Calcula], aparecen los siguientes mensajes:



Figura 7.26a: Falla en la Revisión de Resultante.

Aquí ocurre una situación que puede provocar inestabilidad del muro. La suma de fuerzas que actúa sobre el muro no pasa por el centroide. Esto se resuelve ensanchando el muro. Opcionalmente, se puede hacer más profundo.

Presión del Suelo 🔰	×
La presión máxima del suelo [16,283] es mayor que el valor [14,000] permisible	
Enterado	

Figura 7.26b: Falla en la Revisión de Presión del Suelo.

Aquí ocurre una situación que puede provocar hundimiento del muro en el suelo. El muro está demasiado pesado para la capacidad de soporte del suelo. Esto se resuelve aligerando el muro o mejorando la capacidad de soporte del suelo. Opcionalmente, se puede hacer más ancho.



Figura 7.26c: Falla en la Revisión de Deslizamiento.

Aquí ocurre una situación que puede provocar deslizamiento del muro. El programa dispone que para evitarlo, se debe usar un **espolón**. Nótese el cambio en el título y en la imagen siguiente.

7.3.2.3.2En Trapecio, Sin Muro Como Carga (Calcula)

Al presionar el botón [Calcula], en la pantalla de captura de parámetros, aparece la siguiente pantalla:

<mark>⑧</mark> Muro contención, Bajo, Trapezoidal, sin muro carga,	, con espolón		<u>_ 0 ×</u>
8 Dimensión a1 : 3 a1 Dimensión a3 : 42 b3 Dimensión a3 : 42 b3 Dimensión a3 : 42 b1 b2	.00 m . Dimensión b1 : 0 Dimensión b2 : 1 .00 cm . Dimensión b3 : 42 Auro : 5 Retenida : a Permisible : 14, ón : 0	0.60 m. 1.20 m. 2.00 cm. 5.00 m. PesoMar 750 Kg./m3 PesoMar 000 Kg./m2 Cortantel 0.60	mp. Mínimo: 2,350 Kg. / m3 mp. Máximo: 2,600 Kg. / m3 Mampostería: 0.60 Kg. / cm2
Revisiones Volumetría			1
Presión Total Tierra : 3,375 Kg. / m. Altura sobre : Bevisión de Besultante y Volteo	suelo: 1.00 m.	Momento Calculado :	4,725 Kg·m / m .
Suma de Fuerzas Vert : 7,614 Kg. / m. Suma Momer Excentricidad extrema : 1.271 m. Excentricidad	ntos: 9,674 Kg-m / m . d Permisible: 1.800 m .		
Hevision de Hundimiento Suma de Fuerzas Vert : 13,104 Kg. / m. Excentricidad Presión Suelo Máx : 16,283 Kg. / m2 Presión Suelo	dicentral: 0.371 m. oPerm: 14,000 Kg./m2	Excentricidad Permisible :	0.300 m.
Revisión de Deslizamiento Resistencia fricción : 4,568 Kg. / m. Fuerza Activ. Factor Seguridad : 0.97 Factor M (nim	a: 4,725 Kg./m. noPerm.: 1.50	Cortante Espolón :	2,519 Kg./m.
	rela Guarda		

Figura 7.27a: Cálculo de Muro Bajo en Trapecio sin Muro como Carga.

A la derecha de la imagen principal, se presentan los <u>Datos</u> capturados en la pantalla de parámetros y que se usan para el cálculo del muro.

En la sección <u>Datos por metro de largo de muro</u> se muestran los valores calculados para cada metro en la dirección horizontal del muro.

En la sección de <u>Revisión de Resultante y Volteo</u>, se valida que la suma de fuerzas pasa por el centroide y que la estructura no gira sobre su centro de masa; es decir, no se voltea.

En la sección de <u>Revisión de Hundimiento</u>, se valida que la estructura no se hunde en el suelo.

En la sección de **Revisión de Deslizamiento**, se valida que la estructura no se desliza horizontalmente.

En este caso ocurren varias alarma que colorean en rojo el valor dudoso y su correspondiente valor permisible en verde. La última de las alarmas es la causa de usar un espolón.

Al seleccionar la ceja de **[Volumetría]**, aparece la siguiente pantalla

Revisiones Volumetría						
Areas, Volúmenes y P	esos					
Area efec, muro :	15.00 m2	Volumen muro :	18.00 m3	Peso muro :	44,550.00 Kg.	
Area efec, espolón :	2.10 m2	Volumen espolón :	0.88 m3	Peso espolón :	2,182.95 Kgl	

Figura 7.27b: Cálculo de Muro Bajo en Trapecio sin Muro como Carga.

En la sección de <u>Areas, Volúmenes y Pesos</u>, aparecen los datos correspondientes al muro principal y al espolón por separado.

7.3.2.3.3 En Trapecio, Sin Muro Como Carga (Imprime)

Al usar el botón **[Imprime]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Muro contención, Bajo, Trapezoidal, sin muro carga, con espolón

		<u>D</u> ;	<u>atos</u>							
		Di	imension a1 :	3.00	m.	Longi	tud Hor	izontal Muro :	5.00	m .
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Di	imension a2 :	0.00	m.	Peso	Unit.Tie	erra Retenida :	750	Kg / m3
) A		Di	imension a3 :	42.00	cm	. Presi	ón Suel	o Máx.Perm.:	14,000	Kg / m2
	6	a 1 Di	imension b1 :	0.60	m.	Coefi	ciente d	le Fricción :	0.60	
722		Di	imension b2 :	1.20	m.	Carga	a Muerta	a Muro :	0	Kg / m
		<mark>33</mark> Di	imension b3 :	42.00	cm	. Carga	a Viva N	1uro :	0	Kg / m
		A	ng.SbrCrg δ:	33.69	۰	Peso	Mampo	ostería Mín :	2,350	Kg / m3
03		A	ng.FrcTierra :	33.69	۰	Peso	Mampo	ostería Máx :	16,283	Kg / m3
b1 b2						Corta	nte Mai	mpostería :	0.60	Kg / cm/
<u>Datos por metro de lar</u>	<u>go de n</u>	<u>nuro</u>								
Presión Total Tierra :	3,375	Kg / m	Altura sobre	suelo	:	1.00	m .	Mom. Calc.:	4,725	Kg-m / n
Revisión de Resultante	y Volte	<u>eo</u>								
Suma de Fuerzas Vert.:	7,614	Kg/m	Suma Mom	entos :		9,674	Kg-m	/ m		

Revisión de HundimientoSuma de Fuerzas Vert.:13,104Kg / mExcentricidad Central :0.371mExcent.Perm.:0.300Presión Suelo Máx.:16,283Kg / m2Presión Suelo Perm.:14,000Kg / m2

<u>tevisión de Deslizamiento</u>									
Resistencia a fricción :	4,568	Kg / m	Fuerza Activa :	4,725	Kg / m				
Factor Seguridad :	0.97		Factor Mínimo Perm.:	1.50		Cort. Espol :	2,519	Kg / m	
Area Efec. Muro : Area Efec. Espolón :	15.00 2.10	m2 m2	Volumen Ef. Muro: Volumen Ef. Espol:	18.00 0.88	m3 m3	Peso Muro : Peso Espol:	44,550 2,183	Kg Kg	

Excentricidad Perm.: 1.800 m.

Figura 7.28: Vista del Reporte de Muro Bajo en Trapecio sin Muro como Carga.

Excentricidad extrema : 1.271 m.

7.3.2.4 En Trapecio Con Muro Como Carga

Este muro de contención, a su vez, lleva otro muro de de mampostería y/o bloques de cemento. El objetivo del muro superior es detener objetos rodantes, granizo, nieve y agua de lluvia.

Para obtener el caso de este tipo de muro sin sobrecarga, el usuario deberá hacer que el ángulo de sobrecarga sea cero.

Al seleccionar muro bajo en "Trapecio", sin muro como carga, aparece la siguiente pantalla:

🕼 Muro contención, Bajo, Trapezoidal, con muro carga, sin espolón									
	Dimensión a1 :	3.00	m .						
δ	Dimensión b1 :	0.60	m.						
	Dimensión b2 :	1.20	m.						
	Angulo Sobrecarga δ :	33.69	Grados						
	Longitud Horizontal Muro :	5.00	m.						
	Carga Muerta Muro:	3,200	Kg/m.						
	Carga Viva Muro:	800	Kg/m.						
	Peso Unit. Tierra Retenida :	750	Kg / m3	ierras					
b1 b2	Angulo Fricción Int. Tierra : 👘 🔤	33.69	Grados						
Ident Mura : 24ab2	Peso Mampostería Mínimo :	2,350	Kg/m3	Mampostería					
Ident Fielza:	Peso Mampostería Máximo :	2,600	Kg / m3						
Ident Fie Der: b	Cortante Mampostería :	0.60	Kg/cm2						
Ident. Eje Sobre : 3	Capacidad Carga Máx. Suelo : 📃 1	4,000	Kg / m2	Suelos					
Id Variante : 1	Coeficiente Fricción Suelo :	0.60							
🔀 Cancela 🛛 🚅 <u>N</u> uevo	<u> G</u> uarda 🧮 C <u>a</u> lcula]							

Figura 7.29: Parámetros de Diseño para Muro Bajo en "Trapecio" con Muro como Carga.

Dimensión a1.	Es la altura vertical del muro arriba del nivel del suelo. Hay tierra de un lado y aire del otro.				
Dimensión b1.	Es la anchura horizontal de la parte superior del muro.				
Dimensión b2.	Es la parte faltante, junto con la dimensión b1 , para completar el ancho de la base del muro.				
Angulo Sobrecarga δ.	Es el ángulo de sobrecarga o inclinación de la superficie de tierra con respecto al nivel horizontal. No puede ser mayor que el ángulo de fricción interna de la tierra.				
Longitud del Muro.	Es la longitud horizontal del muro total, de una sección de compresión o de un metro lineal. Sólo afecta la volumetría, no afecta al resto del cálculo.				
Carga Muerta.	Es el peso de la carga muerta por metro, del muro superior.				

Carga Viva.	Es el peso de la carga viva por metro, del muro superior. Este peso puede incluir una parte debido al peso de escombro, granizo, nieve, agua de lluvia, etc.
Peso Unit. Tierra Retenida.	Es el peso unitario de la tierra retenida por el muro. Opcionalmente, este valor se puede obtener del catálogo de Tierras, presionando el botón [Tierras] que se encuentra a la derecha. <u>Ver la sección 11.15</u> .
Angulo Fricción Int. Tierra	Es el valor del ángulo de fricción interno de la tierra retenida. Es característico del tipo de tierra. Al obtener el peso unitario de la tierra, a través del catálogo de tierras, este valor también se copia del catálogo como el promedio del valor mínimo y máximo de la tabla.
Peso Mampostería Mínimo.	Es el peso unitario mínimo de la piedra de mampostería. Opcionalmente, este valor se puede obtener del catálogo de Mampostería, presionando el botón [Mampostería] que se encuentra a la derecha. <u>Ver la sección 11.11</u> .
Peso Mampostería Máximo.	Es el peso unitario máximo de la piedra de mampostería. Al obtener el peso unitario mínimo de la piedra de mampostería, a través del catálogo de Mampostería, este valor también se copia del catálogo.
Cortante Mampostería.	Es el esfuerzo cortante máximo soportado por la piedra de mampostería. Al obtener el peso unitario mínimo de la piedra de mampostería, a través del catálogo de Mampostería, este valor también se copia del catálogo.
Capacidad Carga Máx Suelo	Es la capacidad de carga máxima del suelo sobre el que se construye la zapata. Opcionalmente, este valor se puede obtener del catálogo de Suelos, presionando el botón [Suelos] que se encuentra a la derecha. <u>Ver la sección 11.14</u> .
Coeficiente Fricción Suelo	Es el coeficiente de fricción del suelo sobre el que se construye la zapata. Al obtener la capacidad de carga máxima del suelo, a través del catálogo de suelos, este valor también se copia del catálogo como el promedio del valor mínimo y máximo de la tabla.

NOTA: Ponga atención a las unidades especificadas a la derecha de cada campo de captura.

En este caso en particular, al presionar el botón [Calcula], aparece el siguiente mensaje:

Revisión Deslizamiento	×
El factor de seguridad [1.33] es menor qui el valor [1.50] permisible El muro requiere un espolón	e
Enterado	

Figura 7.29a: Falla en la Revisión de Deslizamiento.

Aquí ocurre una situación que puede provocar deslizamiento del muro. El programa dispone que para evitarlo, se debe usar un **espolón**. Nótese el cambio en el título y en la imagen siguiente.

7.3.2.4.1En Trapecio Con Muro Como Carga (Calcula)

Al presionar el botón [Calcula], en la pantalla de captura de parámetros, aparece la siguiente pantalla:

<mark>©</mark> Muro contención, Bajo, Trapezo	<mark>S</mark> Muro contención, Bajo, Trapezoidal, con muro carga, con espolón					
	<u>Datos</u>					
	Dimensión a1 : 3.00 m .	Dimensión b1 : 0.60 m .	Carga Muerta Muro :	3,200 Kg./m.		
		Dimensión b2 : 1.20 m.	Carga Viva Muro :	800 Kg./m.		
	Dimensión a3 : 20.00 cm .	Dimensión b3 : 20.00 cm .				
a1						
	Longitud Horizontal Muro :	5.00 m.	Peso Mamp, Mínimo :	2,350 Kg./m3		
a3	Peso Unitario Tierra Retenida :	750 Kg./m3	Peso Mamp. Máximo :	2,600 Kg./m3		
63	Presión Suelo Máxima Permisible	: 14,000 Kg./m2	Cortante Mampostería :	0.60 Kg./cm2		
M 62	Coeficiente de Fricción :	0.60				
0102						
Revisiones Volumetría						
Datos por metro de largo de mu	<u>iro</u>					
Presión Total Tierra : 3,375 Kg	g . / m . – Altura sobre suelo :	1.00 m. Momento Cal	culado : 4,725 Kg-m	/m.		
Revisión de Resultante y Volte	<u>o</u>					
Suma de Fuerzas Vert : 10,494 Kg	g./m. Suma Momentos:	10,538 Kg·m/m.				
Excentricidad extrema : 1.004 m	. Excentricidad Permisible :	1.800 m.				
Revisión de Hundimiento						
Suma de Fuerzas Vert : 18,704 Kg	g. / m. Excentricidad central:	0.104 m. Excentricidad	Permisible : 0.300 m .			
Presión Suelo Máx : 13,993 Kg	g. / m2 Presión Suelo Perm :	14,000 Kg./m2				
Revisión de Deslizamiento						
Resistencia fricción : 6,296 Kg	g./m. Fuerza Activa :	4,725 Kg./m.				
Factor Seguridad : 1.33	Factor Mínimo Perm.:	1.50 Cortante Espo	lón: 791 Kg./	m.		
Revisión de Cortante						
Cortante Calculado : 5,600 Kg	g./m. Cortante Permisible:	18,000 Kg./m.				
	X Cancela	🔩 Guarda 📔 🎒 Imprime				

Figura 7.30a: Cálculo de Muro Bajo en Trapecio con Muro como Carga.

A la derecha de la imagen principal, se presentan los <u>Datos</u> capturados en la pantalla de parámetros y que se usan para el cálculo del muro.

En la sección <u>Datos por metro de largo de muro</u> se muestran los valores calculados para cada metro en la dirección horizontal del muro.

En la sección de <u>Revisión de Resultante y Volteo</u>, se valida que la suma de fuerzas pasa por el centroide y que la estructura no gira sobre su centro de masa; es decir, no se voltea.

En la sección de <u>Revisión de Hundimiento</u>, se valida que la estructura no se hunde en el suelo.

En la sección de **Revisión de Deslizamiento**, se valida que la estructura no se desliza horizontalmente.

En la sección de <u>Revisión de Cortante</u>, se valida que el esfuerzo cortante introducido por la presencia del segundo muro encima del trapecio no fracture verticalmente al muro de contención.

En este caso ocurre una alarma que colorea en rojo un valor dudoso y su correspondiente valor permisible en verde. Esencialmente es la causa de usar un espolón.
Al seleccionar la ceja de **[Volumetría]**, aparece la siguiente pantalla

Revisiones Volumetría						
Areas, Volúmenes y	Pesos					
Area efec, muro :	15.00 m2	Volumen muro :	18.00 m3	Peso muro :	44,550.00 Kg.	
Area efec, espolón :	1.00 m2	Volumen espolón :	0.20 m3	Peso espolón :	495.00 Kg.	

Figura 7.30b: Cálculo de Muro Bajo en Trapecio con Muro como Carga.

En la sección de <u>Areas, Volúmenes y Pesos</u>, aparecen los datos correspondientes al muro principal y al espolón por separado.

7.3.2.4.2 En Trapecio Con Muro Como Carga (Imprime)

Al usar el botón [Imprime], aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. Ver sección 1.3.1.2. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Muro contención, Bajo, Trapezoidal, con muro carga, con espolón

Dimension a1 : 3.00 m. Longitud Horizontal Muro : 5.00 m. Dimension a2 : 0.00 m. Peso Unit.Tierra Retenida : 750 Kg / m3 Dimension a3 : 20.00 cm. Presión Suelo Máx.Perm.: 14,000 Kg / m2 Dimension b1 : 0.60 m. Coeficiente de Fricción : 0.60 Dimension b2 : 1.20 m. Carga Mueta Muro : 3,200 Kg / m Dimension b2 : 1.20 m. Carga Mueta Muro : 3,200 Kg / m Dimension b3 : 20.00 cm. Carga Viva Muro : 800 Kg / m Dimension b3 : 20.00 cm. Carga Viva Muro : 800 Kg / m Ang.SbrCrg 6 : 33.69 ° Peso Mampostería Mín : 2,350 Kg / m Ang.FrcTierra : 33.69 ° Peso Mampostería Mín : 2,350 Kg / m3 Cortante Mampostería : 0.60 Kg / cm2 Datos por metro de largo de muro Presión Total Tierra : 3,375 Kg / m Altura sobre suelo : 1.00 m. Mom. Calc.: 4,725 Kg-m / m Revisión de Resultante y Volteo Suma de Fuerzas Vert.: 10,494 Kg / m Suma Momentos : 10,538 Kg-m / m Excentricidad extrema : 1.004 m. Excent.Perm.: 0.300 Presión Suelo Máx : 13,993 Kg / m2 Presión Suelo Perm.: 14,000 Kg / m2 Revisión de Deslizamiento Resistencia a fricción : 6,296 Kg / m Fuerza Activa : 4,725 Kg / m Factor Seguridad : 1.33 Factor Mínimo Perm.: 1.50 Cort. Espol : 791 Kg / m Revisión de Cortante	_	Da	itos							
Dimension a2:0.00m.Peso Unit. Tierra Retenida:750Kg / m3Dimension a3:20.00cm.Presión Suelo Máx.Perm.:14,000Kg / m2Dimension b1:0.60m.Coeficiente de Fricción:0.60Dimension b2:1.20m.Carga Muerta Muro:3,200Kg / mDimension b2:1.20m.Carga Muerta Muro:800Kg / mDimension b3:20.00cm.Carga Muerta Muro:800Kg / mDimension b3:20.00cm.Carga Muerta Muro:800Kg / m3Ang.SbrCrg 6:33.69Peso Mampostería Máx:13,993Kg / m3Ang.FrcTierra:33.69Peso Mampostería Máx:13,993Kg / m3Cortante Mampostería:0.60Kg / m3Cortante Mampostería:0.60Kg / m3Presión Total Tierra:3,375Kg / mAltura sobre suelo:1.00m.Mom. Calc.:4,725Kg-m / mRevisión de Resultante y VolteoSuma de Fuerzas Vert.:10,494Kg / mSuma Momentos:10,538Kg-m / mRevisión de HundimientoSuma de Fuerzas Vert.:13,993Kg / mExcentricidad Central:0.104m.Excent.Perm.:0.300Presión Suelo Máx.:13,993Kg / mPresión Suelo Perm.:14,000Kg / m2Kg / mRevisión de DeslizamientoResistencia a fricción:6,296Kg / mFuerza Activa:4,725Kg / mRevisión de Cortante1.33Factor Mínimo Perm.:1.50 <th></th> <th>Di</th> <th>mension a1 :</th> <th>3.00 m</th> <th></th> <th>Longit</th> <th>ud Horiz</th> <th>ontal Muro :</th> <th>5.00</th> <th>m .</th>		Di	mension a1 :	3.00 m		Longit	ud Horiz	ontal Muro :	5.00	m .
Dimension a3 : 20.00 cm.Presión Suelo Máx.Perm.:14,000 Kg / m2a1Dimension b1 :0.60 m.Coeficiente de Fricción :0.60Dimension b2 :1.20 m.Carga Muerta Muro :3,200 Kg / mDimension b3 :20.00 cm.Carga Viva Muro :800 Kg / mDimension b3 :20.00 cm.Carga Viva Muro :800 Kg / mAng.SbrCrg & :33.69 °Peso Mampostería Mín :2,350 Kg / m3Ang.FrcTierra :33.69 °Peso Mampostería Máx :13,993 Kg / m3Datos por metro de largo de muroCortante Mampostería :0.60 Kg / cm2Presión Total Tierra :3,375 Kg / mAltura sobre suelo :1.00 m.Mom. Calc.:4,725 Kg-m / mRevisión de Resultante y VolteoSuma de Fuerzas Vert.:10,494 Kg / mSuma Momentos :10,538 Kg-m / mExcentricidad Perm.:1.800 m.Revisión de HundimientoSuma de Fuerzas Vert.:18,704 Kg / mExcentricidad Central :0.104 m.Excent.Perm.:0.300Presión Suelo Máx.:13,993 Kg / m2Presión Suelo Perm.:14,000 Kg / m24,725 Kg / mRevisión de DesizamientoResistencia a fricción :6,296 Kg / mFuerza Activa :4,725 Kg / mRevisión de Cortante1.33Factor Mínimo Perm.:1.50Cort. Espol :791 Kg / mRevisión de Cortante		Di	mension a2 :	0.00 m		Peso	Unit.Tier	ra Retenida :	750	Kg / m3
a1 Dimension b1 : 0.60 m. Coeficiente de Fricción : 0.60 Dimension b2 : 1.20 m. Carga Muerta Muro : 3,200 Kg / m Dimension b3 : 20.00 cm. Carga Viva Muro : 800 Kg / m Ang. SbrCrg & : 33.69 * Peso Mampostería Mín : 2,350 Kg / m3 Ang. FrcTierra : 33.69 * Peso Mampostería Máx : 13,993 Kg / m3 Cortante Mampostería : 0.60 Kg / cm2Datos por metro de largo de muro Presión Total Tierra : 3,375 Kg / m Altura sobre suelo : 1.00 m. Mom. Calc.: 4,725 Kg-m / mRevisión de Resultante y Volteo Suma de Fuerzas Vert.: 10,494 Kg / m Suma Momentos : 10,538 Kg-m / mRevisión de Hundimiento Suma de Fuerzas Vert.: 18,704 Kg / m Excentricidad Central : 0.104 m. Excent.Perm.: 0.300 Presión Suelo Máx.: 13,993 Kg / m2Revisión de Deslizamiento Resistencia a fricción : 6,296 Kg / m Fuerza Activa : 4,725 Kg / m Factor Seguridad : 1.33 Factor Mínimo Perm.: 1.50 Cort. Espol : 791 Kg / mRevisión de Cortante		Di	mension a3 :	20.00 cm	n.	Presió	in Suelo	Máx.Perm.:	14,000	Kg / m2
Dimension b2:1.20 m.Carga Muerta Muro:3,200 Kg / mDimension b3:20.00 cm.Carga Viva Muro:800 Kg / mAng.SbrCrg & :33.69 °Peso Mampostería Mín:2,350 Kg / m3Ang.FrcTierra:33.69 °Peso Mampostería Máx:13,993 Kg / m3Cortante Mampostería:0.60 Kg / cm2Datos por metro de largo de muroCortante Mampostería:0.60 Kg / cm2Presión Total Tierra:3,375 Kg / mAltura sobre suelo:1.00 m.Mom. Calc.:4,725 Kg-m / mRevisión de Resultante y VolteoSuma de Fuerzas Vert.:10,494 Kg / mSuma Momentos:10,538 Kg-m / mExcentricidad extrema:1.004 m.Excentricidad Perm.:1.800 m.Revisión de HundimientoSuma de Fuerzas Vert.:18,704 Kg / mExcentricidad Central:0.104 m.Excent. Perm.:0.300Presión Suelo Máx:13,993 Kg / m2Presión Suelo Perm.:14,000 Kg / m2Revisión de DeslizamientoRevisión de DeslizamientoResistencia a fricción:6,296 Kg / mFuerza Activa:4,725 Kg / mRevisión de Cortante1.33Factor Mínimo Perm.:1.50Cort. Espol:791 Kg / mRevisión de Cortante1.33Factor Mínimo Perm.:1.50Cort. Espol:791 Kg / m		a 1 Dii	mension b1 :	0.60 m		Coefic	iente de	Fricción :	0.60	
Dimension b3 : 20.00 cm . Carga Viva Muro :800Kg / mAng.SbrCrg & : 33.69Peso Mampostería Mín :2,350Kg / m3Ang.FrcTierra :33.69Peso Mampostería Mín :2,350Kg / m3Ang.FrcTierra :33.69Peso Mampostería Máx :13,993Kg / m3Cortante Mampostería :0.60Kg / cm2Datos por metro de largo de muroPresión Total Tierra :3,375Kg / mPresión Total Tierra :3,375Kg / mAltura sobre suelo :1.00m.Mom. Calc.:4,725Kg-m / mRevisión de Resultante y VolteoSuma de Fuerzas Vert.:10,494Kg / mSuma Momentos :10,538Kg-m / mExcentricidad extrema :1.004m.Excentricidad Perm.:1.800m.Revisión de HundimientoSuma de Fuerzas Vert.:18,704Kg / mExcentricidad Central :0.104m.Excent.Perm.:0.300Suma de Fuerzas Vert.:13,993Kg / mPresión Suelo Perm.:14,000Kg / m2Revisión de DeslizamientoRevisión de DeslizamientoResistencia a fricción :6,296Kg / mFuerza Activa :4,725Kg / mRevisión de Cortante1.33Factor Mínimo Perm.:1.50Cort. Espol :791Kg / mRevisión de Cortante1.33Factor Mínimo Perm.:1.50Cort. Espol :791Kg / m		Dii	mension b2 :	1.20 m		Carga	Muerta	Muro :	3,200	Kg / m
Ang.SbrCrg &: 33.69 ° Ang.FrcTierra : 33.69 ° Ang.FrcTierra : 33.69 ° Peso Mampostería Máx : 13,993 Kg / m3 Cortante Mampostería Máx : 13,993 Kg / m3 Cortante Mampostería : 0.60 Kg / cm2Datos por metro de largo de muro Presión Total Tierra : 3,375 Kg / m Altura sobre suelo :1.00 m.Mom. Calc.:4,725 Kg-m / mRevisión de Resultante y Volteo Suma de Fuerzas Vert.: 10,494 Kg / m Suma Momentos :10,538 Kg-m / mRevisión de Hundimiento Suma de Fuerzas Vert.: 18,704 Kg / m Excentricidad Perm.:1.800 m.Revisión de Puerzas Vert.: 18,704 Kg / m Excentricidad Central :0.104 m.Excent.Perm.:Revisión de Deslizamiento Resistencia a fricción :6,296 Kg / mFuerza Activa :4,725 Kg / mRevisión de CortanteKg / mFuerza Activa :4,725 Kg / mRevisión de CortanteKg / mFuerza Activa :4,725 Kg / mRevisión de CortanteRevisión Cort. Espol :791 Kg / mRevisión de Cortante1.33Factor Mínimo Perm.:1.50Revisión de Cortante1.33Factor Mínimo Perm.:1.50		a <mark>3</mark> Dir	mension b3 :	20.00 cm	n.	Carga	Viva Mu	iro :	800	Kg / m
Date Int b2Ang. FrcTierra : 33.69 ° Cortante Mampostería Máx : 13,993 Kg / m3 Cortante Mampostería : 0.60 Kg / cm2Datos por metro de largo de muro Presión Total Tierra : 3,375 Kg / m Altura sobre suelo :1.00 m . Mom. Calc.: 4,725 Kg-m / mRevisión de Resultante y Volteo Suma de Fuerzas Vert.: 10,494 Kg / m Suma Momentos :10,538 Kg-m / mRevisión de Hundimiento Suma de Fuerzas Vert.: 18,704 Kg / m Excentricidad Perm.:1.800 m .Revisión de Hundimiento Suma de Fuerzas Vert.: 13,993 Kg / m2 Presión Suelo Perm.:0.104 m . Excent. Perm.:Revisión de Deslizamiento Resistencia a fricción :6,296 Kg / m Fuerza Activa :4,725 Kg / mRevisión de Cortante Resistencia a fricción :6,296 Kg / m Fuerza Activa :4,725 Kg / mRevisión de Cortante1.33 Factor Mínimo Perm.:1.50 Cort. Espol :791 Kg / m		Ar	ig.SbrCrg δ :	33.69 °		Peso	Mampos	tería Mín :	2,350	Kg / m3
bil b2Cortante Mampostería :0.60Kg / cm2Datos por metro de largo de muro Presión Total Tierra :3,375Kg / mAltura sobre suelo :1.00m.Mom. Calc.:4,725Kg-m / mRevisión de Resultante y Volteo Suma de Fuerzas Vert.:10,494Kg / mSuma Momentos :10,538Kg-m / mExcentricidad extrema :1.004m.Excentricidad Perm.:1.800m.Revisión de Hundimiento Suma de Fuerzas Vert.:18,704Kg / mExcentricidad Central :0.104m.Excent. Perm.:0.300Presión Suelo Máx.:13,993Kg / m2Presión Suelo Perm.:14,000Kg / m2Revisión de DeslizamientoResistencia a fricción :6,296Kg / mFuerza Activa :4,725Kg / mFactor Seguridad :1.33Factor Mínimo Perm.:1.50Cort. Espol :791Kg / mRevisión de CortanteKg / mKg / mKg / mKg / mKg / m	03	Ar	ig.FrcTierra :	33.69 °		Peso	Mampos	tería Máx :	13,993	Kg / m3
Datos por metro de largo de muro Presión Total Tierra : 3,375 Kg / m Altura sobre suelo : 1.00 m . Mom. Calc.: 4,725 Kg-m / m Revisión de Resultante y Volteo Suma de Fuerzas Vert.: 10,494 Kg / m Suma Momentos : 10,538 Kg-m / m Excentricidad extrema : 1.004 m . Excentricidad Perm.: 1.800 m . Revisión de Hundimiento Suma de Fuerzas Vert.: 18,704 Kg / m Excentricidad Central : 0.104 m . Excent. Perm.: 0.300 Presión Suelo Máx.: Suma de Fuerzas Vert.: 18,704 Kg / m Excentricidad Central : 0.104 m . Excent. Perm.: 0.300 Presión Suelo Máx.: Revisión de Deslizamiento Resistencia a fricción : 6,296 Kg / m Fuerza Activa : 4,725 Kg / m Reactor Seguridad : 1.33 Factor Mínimo Perm.: 1.50 Cort. Espol : 791 Kg / m Revisión de Cortante Kg / m Suma Activa : 4,725 Kg / m	b1 b2					Cortar	nte Mam	postería :	0.60	Kg / cm2
Datos por metro de largo de muroPresión Total Tierra :3,375 Kg / m Altura sobre suelo :1.00 m. Mom. Calc.:4,725 Kg-m / mRevisión de Resultante y VolteoSuma de Fuerzas Vert.:10,494 Kg / m Suma Momentos :10,538 Kg-m / mExcentricidad extrema :1.004 m .Excentricidad Perm.:1.800 m.Revisión de HundimientoSuma de Fuerzas Vert.:18,704 Kg / m Excentricidad Central :0.104 m.Excent. Perm.:Outro Max.:13,993 Kg / m Presión Suelo Perm.:14,000 Kg / m2Revisión de DeslizamientoResistencia a fricción :6,296 Kg / m Fuerza Activa :4,725 Kg / mFactor Seguridad :1.33 Factor Mínimo Perm.:1.50 Cort. Espol :791 Kg / m										
Presión Total Tierra : 3,375 Kg / m Altura sobre suelo : 1.00 m. Mom. Calc.: 4,725 Kg-m / m Revisión de Resultante y Volteo Suma de Fuerzas Vert.: 10,494 Kg / m Suma Momentos : 10,538 Kg-m / m Excentricidad extrema : 1.004 m. Excentricidad Perm.: 1.800 m. Revisión de Hundimiento Suma de Fuerzas Vert.: 18,704 Kg / m Excentricidad Central : 0.104 m. Excent.Perm.: 0.300 Suma de Fuerzas Vert.: 13,993 Kg / m Excentricidad Central : 0.104 m. Excent.Perm.: 0.300 Presión Suelo Máx.: 13,993 Kg / m Presión Suelo Perm.: 14,000 Kg / m2 Revisión de Deslizamiento Resistencia a fricción : 6,296 Kg / m Fuerza Activa : 4,725 Kg / m Factor Seguridad : 1.33 Factor Mínimo Perm.: 1.50 Cort. Espol : 791 Kg / m Revisión de Cortante Revisión de Cortante	Datos por metro de largo de r	nuro								
Revisión de Resultante y VolteoSuma de Fuerzas Vert.: 10,494Kg / mSuma Momentos :10,538Kg-m / mExcentricidad extrema :1.004m .Excentricidad Perm.:1.800m .Revisión de HundimientoSuma de Fuerzas Vert.:18,704Kg / mExcentricidad Central :0.104m .Excent.Perm.:0.300Presión Suelo Máx.:13,993Kg / m2Presión Suelo Perm.:14,000Kg / m2Revisión de DeslizamientoResistencia a fricción :6,296Kg / mFuerza Activa :4,725Kg / mFactor Seguridad :1.33Factor Mínimo Perm.:1.50Cort. Espol :791Kg / mRevisión de Cortante	Presión Total Tierra : 3,375	Kg / m	Altura sobre	suelo :		1.00	m .	Mom. Calc.:	4,725	Kg-m / m
Suma de Fuerzas Vert.: 10,494 Kg / m Suma Momentos : 10,538 Kg-m / m Excentricidad extrema : 1.004 m . Excentricidad Perm.: 1.800 m . Revisión de Hundimiento Suma de Fuerzas Vert.: 18,704 Kg / m Excentricidad Central : 0.104 m . Excent.Perm.: 0.300 Presión Suelo Máx.: 13,993 Kg / m2 Presión Suelo Perm.: 14,000 Kg / m2 Revisión de Deslizamiento Resistencia a fricción : 6,296 Kg / m Fuerza Activa : 4,725 Kg / m Factor Seguridad : 1.33 Factor Mínimo Perm.: 1.50 Cort. Espol : 791 Kg / m Revisión de Cortante Kg / m	Revisión de Resultante y Volt	<u>eo</u>								
Excentricidad extrema : 1.004 m. Excentricidad Perm.: 1.800 m. Revisión de Hundimiento Suma de Fuerzas Vert.: 18,704 Kg / m Excentricidad Central : 0.104 m. Excent.Perm.: 0.300 Presión Suelo Máx.: 13,993 Kg / m2 Presión Suelo Perm.: 14,000 Kg / m2 Revisión de Deslizamiento Resistencia a fricción : 6,296 Kg / m Fuerza Activa : 4,725 Kg / m Factor Seguridad : 1.33 Factor Mínimo Perm.: 1.50 Cort. Espol : 791 Kg / m Revisión de Cortante	Suma de Fuerzas Vert.: 10,494	Kg / m	Suma Mome	entos :	10	,538	Kg-m /	m		
Revisión de Hundimiento Suma de Fuerzas Vert.: 18,704 Kg / m Excentricidad Central: 0.104 m. Excent.Perm.: 0.300 Presión Suelo Máx.: 13,993 Kg / m2 Presión Suelo Perm.: 14,000 Kg / m2 Revisión de Deslizamiento Resistencia a fricción : 6,296 Kg / m Fuerza Activa : 4,725 Kg / m Factor Seguridad : 1.33 Factor Mínimo Perm.: 1.50 Cort. Espol : 791 Kg / m Revisión de Cortante 6 6 791 Kg / m	Excentricidad extrema : 1.004	m .	Excentricida	d Perm.:		1.800	m .			
Suma de Fuerzas Vert.: 18,704 Kg / m Excentricidad Central : 0.104 m . Excent.Perm.: 0.300 Presión Suelo Máx.: 13,993 Kg / m2 Presión Suelo Perm.: 14,000 Kg / m2 Revisión de Deslizamiento Resistencia a fricción : 6,296 Kg / m Fuerza Activa : 4,725 Kg / m Factor Seguridad : 1.33 Factor Mínimo Perm.: 1.50 Cort. Espol : 791 Kg / m Revisión de Cortante	Revisión de Hundimiento									
Presión Suelo Máx.: 13,993 Kg / m2 Presión Suelo Perm.: 14,000 Kg / m2 <u>Revisión de Deslizamiento</u> Resistencia a fricción : 6,296 Kg / m Fuerza Activa : 4,725 Kg / m Factor Seguridad : 1.33 Factor Mínimo Perm.: 1.50 Cort. Espol : 791 Kg / m <u>Revisión de Cortante</u>	Suma de Fuerzas Vert.: 18,704	Kg / m	Excentricida	d Central :	: (D.104	m .	Excent.Perm	.: 0.300	
Revisión de Deslizamiento Resistencia a fricción : 6,296 Kg / m Fuerza Activa : 4,725 Kg / m Factor Seguridad : 1.33 Factor Mínimo Perm.: 1.50 Cort. Espol : 791 Kg / m Revisión de Cortante	Presión Suelo Máx.: 13,993	Kg / m2	Presión Sue	lo Perm.:	14	,000,	Kg / m2	2		
Resistencia a fricción : 6,296 Kg / m Fuerza Activa : 4,725 Kg / m Factor Seguridad : 1.33 Factor Mínimo Perm.: 1.50 Cort. Espol : 791 Kg / m Revisión de Cortante	Revisión de Deslizamiento									
Factor Seguridad : 1.33 Factor Mínimo Perm.: 1.50 Cort. Espol : 791 Kg / m	Resistencia a fricción : 6,296	Kg / m	Fuerza Activ	a:	4	,725	Kg / m			
Revisión de Cortante	Factor Seguridad : 1.33	0	Factor Mínin	no Perm.:		1.50	Ū	Cort. Espol :	791	Kg / m
Revisión de Cortante	_									0
	<u>Revisión de Cortante</u>									
Cortante Calculado : 5,600 Kg / m Cortante Permisible : 18,000 Kg / m	Cortante Calculado : 5,600	Kg / m	Cortante Per	misible :	18	,000	Kg / m			
Area Efec Muro : 15.00 m2 Volumen Ef Muro: 19.00 m3 Peso Muro : 44.550 Ka	Area Efec Muro : 15 00	m2	Volumen Ef	Muro:		19.00	m3	Peso Muro :	44 550	Ka
Area Efect Esnolón : 100 m2 Volumen Ef Esnol: 0.20 m3 Peso Esnol: 495 Ko	Area Efec Esnolón : 100	m2	Volumen Ef	Esnol [.]		0.00	m3	Peso Fenol	495	ing Ka

Figura 7.31: Vista del Reporte de Muro Bajo en Trapecio con Muro como Carga.

7.3.3 Altos

Proporcionan una reducción de nivel desde 122 cm. hasta 1097 cm. En este programa se consideran dos tipos principales en "T" con zapata y espolón o en "T" con zapata y pilotes, según su geometría. Además, para muros "T" se consideran tres casos principales: sin sobrecarga, con sobrecarga y con carga uniforme.

Este tipo de muro consta de una zapata horizontal y un muro vertical. Si es necesario, también puede tener un espolón o tacón en la base de la zapata. Por opción del usuario, puede tener pilotes en la base de la zapata, para suelos de baja resistencia.

El muro alto en "T" es uno de los muros de contención más complejos. Debido a la cantidad de tierra retenida, este muro está sujeto a diversas fuerzas que lo pueden hacer fallar, si no se consideran apropiadamente.

Al seleccionar el tipo muros de contención <u>Altos</u>, aparece un menú lateral que permite escoger entre las siguientes opciones:

En T, Zapata, Sin Sobrecarga En T, Zapata, Con Sobrecarga En T, Zapata, Carga Uniforme En T, Pilote, Sin Sobrecarga En T, Pilote, Con Sobrecarga En T, Pilote, Carga Uniforme

NOTA: Donde dice "En T, Zapata", se refiere a "Muro Alto en T con zapata y espolón". Donde dice "En T, Pilote" se refiere a "Muro Alto en T con zapata y pilotes".

NOTA: Debido a que las dimensiones de la sección corrida de muro son todas proporcionales a la altura, la única variable geométrica es precisamente la altura misma.

NOTA: Una altura de diseño tiene una tolerancia de más o menos 15 cm. Es decir, un diseño para 6.10 m. se puede usar desde 5.95 m, hasta 6.25 m, sólo ajustando las longitudes de las varillas verticales del muro.

7.3.3.0 Usos

La combinación de secciones corridas de Muros Altos desde 1.22 m. hasta 10.97 m. se pueden usar como muro de contención para una rampa de subida de un puente. El caso de "Carga Uniforme" se utiliza para representar la cubierta de concreto de la vialidad que ocupa la parte superior del muro de contención.



Figura 7.32: Rampa para puente.

7.3.3.1 En T, Zapata y Espolón, Sin Sobrecarga

🕃 Muro contención, Alto, tipo	F, Zapata, sin espolón, sin sobrecarga 📃 🗖 🔀
અ k∈b4	Seleccione Altura de diseño: 🛛 🗐 🌩 20 Pies
	Dim.a1: 6.10 m. Dim.b1: 1.71 m. Dim.b4: 29.21 cm.
	Dim. a3: 45.72 cm. Dim. b2: 0.55 m. Dim. b5: 111.76 cm.
a1	Dim.a4: 30.48 cm. Dim.b3: <u>1.09</u> m. Dim.b6: 60.96 cm.
	Ancho: 3.35 m.
a3	
	Longitud Horizontal Muro: 1.00 m.
	Peso Unit. Tierra Retenida: 1,600 Kg/m3
Id Muro: 27ab31	Angulo Fricción Int Tierra: 34.00 Grados
Id Ele Izq: a Id Ele Der: b	Capacidad Carga Máx. Suelo: 🗾 30,000 Kg/m2 🔀 Suelos
Tion Franks	Coeficiente Fricción Suelo: 0.50
Bectangular	Grado Acero Refuerzo: G42 🏑 Ac <u>e</u> ro
C Trapezoidal	Límite Fluencia Acero Varillas: 4200 Kg/cm2
	Fac. Compresión Concreto: 250 Kg/cm2 🛄 Concreto
👗 <u>C</u> ancela 🛛 😅 <u>N</u> uevo	📇 Guarda 🛛 🗰 Calcula

Al seleccionar "En T, Zapata, Sin Sobrecarga", aparece la siguiente pantalla:

Figura 7.33: Parámetros de Diseño para Muro Alto en "T", zapata y espolón, sin sobrecarga.

Altura de diseño:	Es un número que va desde 1 hasta 17. Incrementa o decrementa la dimensión a1 , en pasos de 60.9 cm. La altura menor es 122 cm y la mayor es 1097 cm. Al cambiar a1 , el resto de las dimensiones a's y b's , cambiarán también. A la derecha se ve la altura en Pies.
Dimensión a1.	Es la altura vertical del muro arriba del nivel del suelo. Hay tierra de un lado y aire del otro.
Dimensión a3.	Es el espesor vertical de la zapata o base del muro. Hay aire arriba y hay tierra abajo y lados.
Dimensión a4.	Es el espesor vertical del espolón de la zapata o base del muro. Hay concreto arriba y tierra abajo y lados.
Dimensión b1.	Es la longitud horizontal del talón de la zapata o base del muro.
Dimensión b2.	Es el espesor horizontal de la parte vertical del muro, en su parte inferior.

Dimensión b3.	Es la parte faltante, o puntal, junto con la dimensión b1 y b2 , para completar el ancho de la zapata o base del muro.
Dimensión b4.	Es el espesor horizontal de la parte vertical del muro, en su parte superior.
Dimensión b5.	Es la distancia horizontal desde el borde del talón al centro del espolón.
Dimensión b6.	Es el ancho del espolón.
Ancho.	Es el ancho total de la zapata, desde el talón hasta el puntal. Es la suma de b1 , b2 y b3 .
Longitud del Muro.	Es la longitud horizontal del muro total, de una sección de compresión o de un metro lineal. Sólo afecta la volumetría, no afecta al resto del cálculo.
Peso Unit. Tierra Retenida.	Es el peso unitario de la tierra retenida por el muro. Opcionalmente, este valor se puede obtener del catálogo de Tierras, presionando el botón [Tierras] que se encuentra a la derecha. <u>Ver la sección 11.15</u> .
Angulo Fricción Int. Tierra	Es el valor del ángulo de fricción interno de la tierra retenida. Es característico del tipo de tierra. Al obtener el peso unitario de la tierra, a través del catálogo de tierras, este valor también se copia del catálogo como el promedio del valor mínimo y máximo de la tabla.
Capacidad Carga Máx Suelo	Es la capacidad de carga máxima del suelo sobre el que se construye la zapata. Opcionalmente, este valor se puede obtener del catálogo de Suelos, presionando el botón [Suelos] que se encuentra a la derecha. <u>Ver la sección 11.14</u> .
Coeficiente Fricción Suelo	Es el coeficiente de fricción del suelo sobre el que se construye la zapata. Al obtener la capacidad de carga máxima del suelo, a través del catálogo de suelos, este valor también se copia del catálogo como el promedio del valor mínimo y máximo de la tabla.
Factor Compresión Concreto	Es el factor de compresión del concreto utilizado para rellenar el muro. Este valor tiene poca influencia en el diseño, dado que el soporte se atribuye al acero interior del muro. Este valor no se puede capturar manualmente, sólo se puede tomar del catálogo de tipos de concreto, presionando el botón [Concreto] a la derecha. <u>Ver la sección 11.8</u> .
Tipo Espolón	Selecciona el tipo de espolón que se usará en caso necesario. Hay dos tipos: rectangular y trapezoidal.

NOTA: Ponga atención a las unidades especificadas a la derecha de cada campo de captura.

Pasar a la sección 7.3.3.7, más adelante.

7.3.3.2 En T, Zapata y Espolón, Con Sobrecarga

🕃 Muro contención, Alto, tipo	F, Zapata, sin espolón, con sobrecarga 📃 🗖	X
> > +b4	Seleccione Altura de diseño: 🛛 🛛 🚍 20 Pies	
δ	Dim. a1: 6.10 m . Dim. b1: 1.71 m . Dim. b4: 29.21 cm	
	Dim. a3: 45.72 cm. Dim. b2: 0.55 m. Dim. b5: 111.76 cm	
a1	Dim. a4: 30.48 cm. Dim. b3: 1.09 m. Dim. b6: 60.96 cm	
u.	Ancho: 3.35 m.	
a3		
	Angulo Sobrecarga 8: 20.00 Grados	
b1 b2 b3	Longitud Horizontal Muro: 1.00 m .	
Id Muro: 20-521	Peso Unit. Tierra Retenida: 1,600 Kg/m3 🚺 👖 🔤 🔤	
Id Mulo. [20ab3]	Angulo Fricción Int Tierra: 34.00 Grados	
	Capacidad Carga Máx. Suelo: 🛛 30,000 Kg/m2 🔀 Suelos	
Id Ele Sobre: 13 Id Variante: 1	Coeficiente Fricción Suelo: 0.50	
Tipo Espolón	Grado Acero Refuerzo: G42 🎸 Acero	
 Rectangular 	Límite Fluencia Acero Varillas: 4200 Kg/cm2	
C Trapezoidal	Fac. Compresión Concreto: 250 Kg/cm2 mi Concreto	
K Cancela 🔁 <u>N</u> uevo	📇 Guarda 🛛 🛲 Calcula	

Al seleccionar "En T, Zapata, Con Sobrecarga", aparece la siguiente pantalla:

Figura 7.34: Parámetros de Diseño para Muro Alto en "T", zapata y espolón, con sobrecarga.

Altura de diseño:	Es un número que va desde 1 hasta 17. Incrementa o decrementa la dimensión a1 , en pasos de 60.9 cm. La altura menor es 122 cm y la mayor es 1097 cm. Al cambiar a1 , el resto de las dimensiones a's y b's , cambiarán también. A la derecha se ve la altura en Pies.
Dimensión a1.	Es la altura vertical del muro arriba del nivel del suelo. Hay tierra de un lado y aire del otro.
Dimensión a3.	Es el espesor vertical de la zapata o base del muro. Hay aire arriba y hay tierra abajo y lados.
Dimensión a4.	Es el espesor vertical del espolón de la zapata o base del muro. Hay concreto arriba y tierra abajo y lados.
Dimensión b1.	Es la longitud horizontal del talón de la zapata o base del muro.
Dimensión b2.	Es el espesor horizontal de la parte vertical del muro, en su parte inferior.

Dimensión b3.	Es la parte faltante, o puntal, junto con la dimensión b1 y b2 , para completar el ancho de la zapata o base del muro.
Dimensión b4.	Es el espesor horizontal de la parte vertical del muro, en su parte superior.
Dimensión b5.	Es la distancia horizontal desde el borde del talón al centro del espolón.
Dimensión b6.	Es el ancho del espolón.
Ancho.	Es el ancho total de la zapata, desde el talón hasta el puntal. Es la suma de b1 , b2 y b3 .
Angulo Sobrecarga δ.	Es el ángulo de sobrecarga o inclinación de la superficie de tierra con respecto al nivel horizontal. No puede ser mayor que el ángulo de fricción interna de la tierra.
Longitud del Muro.	Es la longitud horizontal del muro total, de una sección de compresión o de un metro lineal. Sólo afecta la volumetría, no afecta al resto del cálculo.
Peso Unit. Tierra Retenida.	Es el peso unitario de la tierra retenida por el muro. Opcionalmente, este valor se puede obtener del catálogo de Tierras, presionando el botón [Tierras] que se encuentra a la derecha. <u>Ver la sección 11.15</u> .
Angulo Fricción Int. Tierra	Es el valor del ángulo de fricción interno de la tierra retenida. Es característico del tipo de tierra. Al obtener el peso unitario de la tierra, a través del catálogo de tierras, este valor también se copia del catálogo como el promedio del valor mínimo y máximo de la tabla.
Capacidad Carga Máx Suelo	Es la capacidad de carga máxima del suelo sobre el que se construye la zapata. Opcionalmente, este valor se puede obtener del catálogo de Suelos, presionando el botón [Suelos] que se encuentra a la derecha. <u>Ver la sección 11.14</u> .
Coeficiente Fricción Suelo	Es el coeficiente de fricción del suelo sobre el que se construye la zapata. Al obtener la capacidad de carga máxima del suelo, a través del catálogo de suelos, este valor también se copia del catálogo como el promedio del valor mínimo y máximo de la tabla.
Factor Compresión Concreto	Es el factor de compresión del concreto utilizado para rellenar el muro. Este valor tiene poca influencia en el diseño, dado que el soporte se atribuye al acero interior del muro. Este valor no se puede capturar manualmente, sólo se puede tomar del catálogo de tipos de concreto, presionando el botón [Concreto] a la derecha. <u>Ver la sección 11.8</u> .
Tipo Espolón	Selecciona el tipo de espolón que se usará en caso necesario. Hay dos tipos: rectangular y trapezoidal.
NOTA: Ponga atención a las u	inidades especificadas a la derecha de cada campo de captura.

Pasar a la sección 7.3.3.7, más adelante.

7.3.3.3 En T, Zapata y Espolón, Carga Uniforme

🕃 Muro contención, Alto, tipo	F, Zapata, sin espolón, carga uniforme 📃 🗖 🔀
<u> →</u> ⊮b4	Seleccione Altura de diseño: 🛛 🗐 🍨 20 Pies
	Dim.a1: 6.10 m. Dim.b1: 1.71 m. Dim.b4: 29.21 cm.
	Dim. a3: 53.34 cm. Dim. b2: 0.55 m. Dim. b5: 111.76 cm.
al	Dim. a4: 30.48 cm . Dim. b3: 1.09 m . Dim. b6: 60.96 cm .
	Ancho: 3.35 m.
a3	Carga Uniforme: 1,000 Kg/m2
b1 b2 b3	Longitud Horizontal Muro: 1.00 m .
	Peso Unit. Tierra Retenida: 1,600 Kg/m3 📴 Tierras
Id Fieltza:	Angulo Fricción Int Tierra: 34.00 Grados
Id Fie Sobre: 2	Capacidad Carga Máx. Suelo: 📃 30,000 Kg/m2 🔀 Suelos
	Coeficiente Fricción Suelo: 0.50
Postangular	Grado Acero Refuerzo: G42 🏑 Ac <u>e</u> ro
	Límite Fluencia Acero Varillas: 4200 Kg/cm2
	Fac. Compresión Concreto: 250 Kg/cm2 🔟 C <u>o</u> ncreto
<u>X C</u> ancela 🔀 <u>N</u> uevo	<u>⊈a</u> lcula <u><u>m</u> C<u>a</u>lcula</u>

Al seleccionar "En T, Zapata, Carga Uniforme", aparece la siguiente pantalla:

Figura 7.35: Parámetros de Diseño para Muro Alto en "T", zapata y espolón, carga uniforme.

Altura de diseño:	Es un número que va desde 1 hasta 17. Incrementa o decrementa la dimensión a1 , en pasos de 60.9 cm. La altura menor es 122 cm y la mayor es 1097 cm. Al cambiar a1 , el resto de las dimensiones a's y b's , cambiarán también. A la derecha se ve la altura en Pies.
Dimensión a1.	Es la altura vertical del muro arriba del nivel del suelo. Hay tierra de un lado y aire del otro.
Dimensión a3.	Es el espesor vertical de la zapata o base del muro. Hay aire arriba y hay tierra abajo y lados.
Dimensión a4.	Es el espesor vertical del espolón de la zapata o base del muro. Hay concreto arriba y tierra abajo y lados.
Dimensión b1.	Es la longitud horizontal del talón de la zapata o base del muro.
Dimensión b2.	Es el espesor horizontal de la parte vertical del muro, en su parte inferior.

Dimensión b3.	Es la parte faltante, o puntal, junto con la dimensión b1 y b2 , para completar el ancho de la zapata o base del muro.
Dimensión b4.	Es el espesor horizontal de la parte vertical del muro, en su parte superior.
Dimensión b5.	Es la distancia horizontal desde el borde del talón al centro del espolón.
Dimensión b6.	Es el ancho del espolón.
Ancho.	Es el ancho total de la zapata, desde el talón hasta el puntal. Es la suma de b1 , b2 y b3 .
Carga Uniforme.	Es la carga muerta uniforme por metro, en Kg/m2, en la parte superior sobre la tierra plana.
Longitud del Muro.	Es la longitud horizontal del muro total, de una sección de compresión o de un metro lineal. Sólo afecta la volumetría, no afecta al resto del cálculo.
Peso Unit. Tierra Retenida.	Es el peso unitario de la tierra retenida por el muro. Opcionalmente, este valor se puede obtener del catálogo de Tierras, presionando el botón [Tierras] que se encuentra a la derecha. <u>Ver la sección 11.15</u> .
Angulo Fricción Int. Tierra	Es el valor del ángulo de fricción interno de la tierra retenida. Es característico del tipo de tierra. Al obtener el peso unitario de la tierra, a través del catálogo de tierras, este valor también se copia del catálogo como el promedio del valor mínimo y máximo de la tabla.
Capacidad Carga Máx Suelo	Es la capacidad de carga máxima del suelo sobre el que se construye la zapata. Opcionalmente, este valor se puede obtener del catálogo de Suelos, presionando el botón [Suelos] que se encuentra a la derecha. <u>Ver la sección 11.14</u> .
Coeficiente Fricción Suelo	Es el coeficiente de fricción del suelo sobre el que se construye la zapata. Al obtener la capacidad de carga máxima del suelo, a través del catálogo de suelos, este valor también se copia del catálogo como el promedio del valor mínimo y máximo de la tabla.
Factor Compresión Concreto	Es el factor de compresión del concreto utilizado para rellenar el muro. Este valor tiene poca influencia en el diseño, dado que el soporte se atribuye al acero interior del muro. Este valor no se puede capturar manualmente, sólo se puede tomar del catálogo de tipos de concreto, presionando el botón [Concreto] a la derecha. <u>Ver la sección 11.8</u> .
Tipo Espolón	Selecciona el tipo de espolón que se usará en caso necesario. Hay dos tipos: rectangular y trapezoidal.
NOTA: Denge stangiér a las	nidedes conscilies des site devectes de services de contume

NOTA: Ponga atención a las unidades especificadas a la derecha de cada campo de captura.

Pasar a la sección 7.3.3.7, más adelante.

7.3.3.4 En T, Zapata y Pilotes, Sin Sobrecarga

🜀 Muro contención, Alto, tipo	T, Pilote, sin sobrecarga
અ ⊬ b4	Seleccione Altura de diseño: 🛛 🗧 🚔 20 Pies
	Dim.a1: 6.10 m. Dim.b1: 1.71 m. Dim.b4: 29.21 cm.
	Dim.a3: 53.34 cm. Dim.b2: 0.55 m. Dim.b5: 111.76 cm.
al	Dim. a4: 30.48 cm. Dim. b3: 1.09 m. Dim. b6: 60.96 cm.
	Ancho: 3.35 m .
a3	
	Longitud Horizontal Muro: 100 m
b1 b2 b3	
Id Muro: 30ab31	Peso Unit. Tierra Retenida: 1,600 Kg/m3
Id Eje Izg: a Id Eje Der: b	Angulo Fricción Int Lierra: 34.00 Grados
Id Fie Sobre: 3 Id Variante: 1	Capacidad Carga Máx. Suelo: 7,500 Kg/m2 🔀 Suelos
	Coeficiente Fricción Suelo: 0.50
Tipo Espolón	Grado Acero Refuerzo: G42 🎸 Ac <u>e</u> ro
Rectangular	Límite Fluencia Acero Varillas: 4200 Kg/cm2
	Fac. Compresión Concreto: 250 Kg/cm2 🚮 C <u>o</u> ncreto
Y Consulta L and Museum	eta Curuda I 🔤 Calcula I

Al seleccionar "En T, Pilote, Sin Sobrecarga", aparece la siguiente pantalla:

Figura 7.36: Parámetros de Diseño para Muro Alto en "T", zapata y pilotes, sin sobrecarga.

Altura de diseño:	Es un número que va desde 1 hasta 17. Incrementa o decrementa la dimensión a1 , en pasos de 60.9 cm. La altura menor es 122 cm y la mayor es 1097 cm. Al cambiar a1 , el resto de las dimensiones a's y b's , cambiarán también. A la derecha se ve la altura en Pies.
Dimensión a1.	Es la altura vertical del muro arriba del nivel del suelo. Hay tierra de un lado y aire del otro.
Dimensión a3.	Es el espesor vertical de la zapata o base del muro. Hay aire arriba y hay tierra abajo y lados.
Dimensión a4.	Es el espesor vertical del espolón de la zapata o base del muro. Hay concreto arriba y tierra abajo y lados.
Dimensión b1.	Es la longitud horizontal del talón de la zapata o base del muro.
Dimensión b2.	Es el espesor horizontal de la parte vertical del muro, en su parte inferior.

Dimensión b3.	Es la parte faltante, o puntal, junto con la dimensión b1 y b2 , para completar el ancho de la zapata o base del muro.		
Dimensión b4.	Es el espesor horizontal de la parte vertical del muro, en su parte superior.		
Dimensión b5.	Es la distancia horizontal desde el borde del talón al centro del espolón.		
Dimensión b6.	Es el ancho del espolón.		
Ancho.	Es el ancho total de la zapata, desde el talón hasta el puntal. Es la suma de b1 , b2 y b3 .		
Longitud del Muro.	Es la longitud horizontal del muro total, de una sección de compresión o de un metro lineal. Sólo afecta la volumetría, no afecta al resto del cálculo.		
Peso Unit. Tierra Retenida.	Es el peso unitario de la tierra retenida por el muro. Opcionalmente, este valor se puede obtener del catálogo de Tierras, presionando el botón [Tierras] que se encuentra a la derecha. <u>Ver la sección 11.15</u> .		
Angulo Fricción Int. Tierra	Es el valor del ángulo de fricción interno de la tierra retenida. Es característico del tipo de tierra. Al obtener el peso unitario de la tierra, a través del catálogo de tierras, este valor también se copia del catálogo como el promedio del valor mínimo y máximo de la tabla.		
Capacidad Carga Máx Suelo	Es la capacidad de carga máxima del suelo sobre el que se construye la zapata. Opcionalmente, este valor se puede obtener del catálogo de Suelos, presionando el botón [Suelos] que se encuentra a la derecha. <u>Ver la sección 11.14</u> .		
Coeficiente Fricción Suelo	Es el coeficiente de fricción del suelo sobre el que se construye la zapata. Al obtener la capacidad de carga máxima del suelo, a través del catálogo de suelos, este valor también se copia del catálogo como el promedio del valor mínimo y máximo de la tabla.		
Factor Compresión Concreto	Es el factor de compresión del concreto utilizado para rellenar el muro. Este valor tiene poca influencia en el diseño, dado que el soporte se atribuye al acero interior del muro. Este valor no se puede capturar manualmente, sólo se puede tomar del catálogo de tipos de concreto, presionando el botón [Concreto] a la derecha. <u>Ver la sección 11.8</u> .		
Tipo Espolón	Selecciona el tipo de espolón que se usará en caso necesario. Hay dos tipos: rectangular y trapezoidal.		
NOTA: Ponga atención a las u	inidades especificadas a la derecha de cada campo de captura.		

Pasar a la sección 7.3.3.7, más adelante.

7.3.3.5 En T, Zapata y Pilotes, Con Sobrecarga

<mark>©</mark> Muro contención, Alto, tipo	T, Pilote, con sobrecarga	3
⇒ ⇒ ⊳b 4	Seleccione Altura de diseño: 🛛 😒 🚔 20 Pies	
δ	Dim.a1: 6.10 m. Dim.b1: 1.71 m. Dim.b4: 29.21 cm.	
	Dim. a3: 53.34 cm. Dim. b2: 0.55 m. Dim. b5: 111.76 cm.	
al	Dim.a4: 30.48 cm. Dim.b3: 1.09 m. Dim.b6: 60.96 cm.	
	Ancho: 3.35 m.	
a3 b1 b2 b3 Id Muro: 31ab31 Id Eje Izq: a Id Eje Der: b Id Eje Sobre: 3 Id Variante: 1 Tipo Espolón © Rectangular © Trapezoidal	Angulo Sobrecarga §: 20.00 Grados Longitud Horizontal Muro: 1.00 m. Peso Unit. Tierra Retenida: 1,600 Kg/m3 Angulo Fricción Int Tierra: 34.00 Grados Capacidad Carga Máx. Suelo: 7,500 Kg/m2 Coeficiente Fricción Suelo: 0.50 Grado Acero Refuerzo: G42 Límite Fluencia Acero Varillas: 4200 Kg/cm2 Concreto	
<u>X</u> Cancela 🖻 <u>N</u> uevo	📇 Guarda 🛛 🧱 Calcula	

Al seleccionar "En T, Pilote, Con Sobrecarga", aparece la siguiente pantalla:

Figura 7.37: Parámetros de Diseño para Muro Alto en "T", zapata y pilotes, con sobrecarga.

Altura de diseño:	Es un número que va desde 1 hasta 17. Incrementa o decrementa la dimensión a1 , en pasos de 60.9 cm. La altura menor es 122 cm y la mayor es 1097 cm. Al cambiar a1 , el resto de las dimensiones a's y b's , cambiarán también. A la derecha se ve la altura en Pies.
Dimensión a1.	Es la altura vertical del muro arriba del nivel del suelo. Hay tierra de un lado y aire del otro.
Dimensión a3.	Es el espesor vertical de la zapata o base del muro. Hay aire arriba y hay tierra abajo y lados.
Dimensión a4.	Es el espesor vertical del espolón de la zapata o base del muro. Hay concreto arriba y tierra abajo y lados.
Dimensión b1.	Es la longitud horizontal del talón de la zapata o base del muro.
Dimensión b2.	Es el espesor horizontal de la parte vertical del muro, en su parte inferior.

Dimensión b3.	Es la parte faltante, o puntal, junto con la dimensión b1 y b2 , para completar el ancho de la zapata o base del muro.
Dimensión b4.	Es el espesor horizontal de la parte vertical del muro, en su parte superior.
Dimensión b5.	Es la distancia horizontal desde el borde del talón al centro del espolón.
Dimensión b6.	Es el ancho del espolón.
Ancho.	Es el ancho total de la zapata, desde el talón hasta el puntal. Es la suma de b1 , b2 y b3 .
Angulo Sobrecarga δ.	Es el ángulo de sobrecarga o inclinación de la superficie de tierra con respecto al nivel horizontal. No puede ser mayor que el ángulo de fricción interna de la tierra.
Longitud del Muro.	Es la longitud horizontal del muro total, de una sección de compresión o de un metro lineal. Sólo afecta la volumetría, no afecta al resto del cálculo.
Peso Unit. Tierra Retenida.	Es el peso unitario de la tierra retenida por el muro. Opcionalmente, este valor se puede obtener del catálogo de Tierras, presionando el botón [Tierras] que se encuentra a la derecha. <u>Ver la sección 11.15</u> .
Angulo Fricción Int. Tierra	Es el valor del ángulo de fricción interno de la tierra retenida. Es característico del tipo de tierra. Al obtener el peso unitario de la tierra, a través del catálogo de tierras, este valor también se copia del catálogo como el promedio del valor mínimo y máximo de la tabla.
Capacidad Carga Máx Suelo	Es la capacidad de carga máxima del suelo sobre el que se construye la zapata. Opcionalmente, este valor se puede obtener del catálogo de Suelos, presionando el botón [Suelos] que se encuentra a la derecha. <u>Ver la sección 11.14</u> .
Coeficiente Fricción Suelo	Es el coeficiente de fricción del suelo sobre el que se construye la zapata. Al obtener la capacidad de carga máxima del suelo, a través del catálogo de suelos, este valor también se copia del catálogo como el promedio del valor mínimo y máximo de la tabla.
Factor Compresión Concreto	Es el factor de compresión del concreto utilizado para rellenar el muro. Este valor tiene poca influencia en el diseño, dado que el soporte se atribuye al acero interior del muro. Este valor no se puede capturar manualmente, sólo se puede tomar del catálogo de tipos de concreto, presionando el botón [Concreto] a la derecha. <u>Ver la sección 11.8</u> .
Tipo Espolón	Selecciona el tipo de espolón que se usará en caso necesario. Hay dos tipos: rectangular y trapezoidal.
NOTA: Ponga atención a las u	inidades especificadas a la derecha de cada campo de captura.

Pasar a la sección 7.3.3.7, más adelante.

7.3.3.6 En T, Zapata y Pilotes, Carga Uniforme

🕼 Muro contención, Alto, tipo T, Pilote, carga uniforme							
<u>⊸</u> ⊮-b4	Seleccione Altura de diseño: 🛛 🗧 🚔 20 Pies						
	Dim. a1: 6.10 m . Dim. b1: 1.71 m . Dim. b4: 29.2	1 cm.					
	Dim. a3: 53.34 cm. Dim. b2: 0.55 m. Dim. b5: 111.7	6 cm.					
al	Dim. a4: 30.48 cm . Dim. b3: 1.09 m . Dim. b6: 60.9	6 cm.					
	Ancho: 3.35 m.						
a3	Carga Uniforme: 1,000 Kg/m2						
b1 b2 b3	Longitud Horizontal Muro: 1.00 m .						
	Peso Unit. Tierra Retenida: 1,600 Kg/m3 🔜 👔 Tierras	1					
Id Muro: [32ab3]	Angulo Fricción Int Tierra: 34.00 Grados	-					
Id Eis Sabra: 2	Capacidad Carga Máx. Suelo: 📃 7,500 Kg/m2 🔀 Suelos	1					
	Coeficiente Fricción Suelo: 0.50	-					
C Destangular	Grado Acero Refuerzo: G42 💋 Ac <u>e</u> ro						
C Trapezoidal	Límite Fluencia Acero Varillas: 4200 Kg/cm2						
	Fac. Compresión Concreto: 250 Kg/cm2 📻 C <u>o</u> ncreto	,					
<u>X</u> Cancela 📴 <u>N</u> uevo	📇 Guarda 🛛 🧱 C <u>a</u> lcula						

Al seleccionar "En T, Pilote, Carga Uniforme", aparece la siguiente pantalla:

Figura 7.38: Parámetros de Diseño para Muro Alto en "T", zapata y pilotes, carga uniforme.

Altura de diseño:	Es un número que va desde 1 hasta 17. Incrementa o decrementa la dimensión a1 , en pasos de 60.9 cm. La altura menor es 122 cm y la mayor es 1097 cm. Al cambiar a1 , el resto de las dimensiones a's y b's , cambiarán también. A la derecha se ve la altura en Pies.
Dimensión a1.	Es la altura vertical del muro arriba del nivel del suelo. Hay tierra de un lado y aire del otro.
Dimensión a3.	Es el espesor vertical de la zapata o base del muro. Hay aire arriba y hay tierra abajo y lados.
Dimensión a4.	Es el espesor vertical del espolón de la zapata o base del muro. Hay concreto arriba y tierra abajo y lados.
Dimensión b1.	Es la longitud horizontal del talón de la zapata o base del muro.
Dimensión b2.	Es el espesor horizontal de la parte vertical del muro, en su parte inferior.

Dimensión b3.	Es la parte faltante, o puntal, junto con la dimensión b1 y b2 , para completar el ancho de la zapata o base del muro.
Dimensión b4.	Es el espesor horizontal de la parte vertical del muro, en su parte superior.
Dimensión b5.	Es la distancia horizontal desde el borde del talón al centro del espolón.
Dimensión b6.	Es el ancho del espolón.
Ancho.	Es el ancho total de la zapata, desde el talón hasta el puntal. Es la suma de b1 , b2 y b3 .
Carga Uniforme.	Es la carga muerta uniforme por metro, en Kg/m2, en la parte superior sobre la tierra plana.
Longitud del Muro.	Es la longitud horizontal del muro total, de una sección de compresión o de un metro lineal. Sólo afecta la volumetría, no afecta al resto del cálculo.
Peso Unit. Tierra Retenida.	Es el peso unitario de la tierra retenida por el muro. Opcionalmente, este valor se puede obtener del catálogo de Tierras, presionando el botón [Tierras] que se encuentra a la derecha. <u>Ver la sección 11.15</u> .
Angulo Fricción Int. Tierra	Es el valor del ángulo de fricción interno de la tierra retenida. Es característico del tipo de tierra. Al obtener el peso unitario de la tierra, a través del catálogo de tierras, este valor también se copia del catálogo como el promedio del valor mínimo y máximo de la tabla.
Capacidad Carga Máx Suelo	Es la capacidad de carga máxima del suelo sobre el que se construye la zapata. Opcionalmente, este valor se puede obtener del catálogo de Suelos, presionando el botón [Suelos] que se encuentra a la derecha. <u>Ver la sección 11.14</u> .
Coeficiente Fricción Suelo	Es el coeficiente de fricción del suelo sobre el que se construye la zapata. Al obtener la capacidad de carga máxima del suelo, a través del catálogo de suelos, este valor también se copia del catálogo como el promedio del valor mínimo y máximo de la tabla.
Factor Compresión Concreto	Es el factor de compresión del concreto utilizado para rellenar el muro. Este valor tiene poca influencia en el diseño, dado que el soporte se atribuye al acero interior del muro. Este valor no se puede capturar manualmente, sólo se puede tomar del catálogo de tipos de concreto, presionando el botón [Concreto] a la derecha. <u>Ver la sección 11.8</u> .
Tipo Espolón	Selecciona el tipo de espolón que se usará en caso necesario. Hay dos tipos: rectangular y trapezoidal.
NOTA: Ponga atención a las u	inidades especificadas a la derecha de cada campo de captura.

7.3.3.7 Muros Altos En T, (Revisiones)

Al presionar el botón **[Calcula]**, en la pantalla de captura de parámetros anterior, pueden aparecer una o varias de las siguientes pantallas:

La revisión determina si el muro se puede voltear debido a la existencia de fuerzas horizontales excesivas



Figura 7.39: Revisión de Volteo

En este caso puede reducir el peso de la tierra retenida, aumentar las dimensiones del muro o usar pilotes.

La revisión de deslizamiento determina si el muro se puede deslizar sobre el suelo. Esto depende de la calidad del suelo sobre en el que descansa o está colocada la zapata.



Figura 7.40: Revisión de Deslizamiento 1



Figura 7.41: Revisión de Deslizamiento 2

En ambos casos puede aumentar la fricción del suelo, usar espolón, reducir el peso de la tierra retenida, aumentar las dimensiones del muro o usar pilotes.

Esta revisión determina si un extremo de la zapata se va a levantar del suelo.



Figura 7.42: Revisión de Resultante

En este caso puede reducir el peso de la tierra retenida, aumentar las dimensiones del muro o usar pilotes.

Esta revisión determina si la zapata se va a hundir en el suelo. Esto depende de la calidad del suelo sobre en el que descanza o está colocada la zapata.



Figura 7.43: Revisión de la Presión del Suelo

En este caso puede aumentar la dureza del suelo, reducir el peso de la tierra retenida, aumentar las dimensiones del muro o usar pilotes.

7.3.3.7 Muros Altos En T, (Calcula)

La siguiente discusión es aplicable a las seis variantes de muros altos. Aquí se usara la pantalla del primer caso "En T, Zapata y Espolón, sin sobrecarga".

NOTA: Si en las revisiones se determinó que se requiere usar un espolón, la imagen de la parte superior izquierda tendrá un espolón. El título de la ventana también cambia de "sin espolón" a "con espolón". Las variantes de "En T, Zapata y Pilotes" no requieren usar un espolón.

Al presionar el botón [Calcula], en la pantalla de captura de parámetros, aparece la siguiente pantalla:

🕲 Muro contención, Alto, tipo	T, Zapata, con	espolón, sin s	obrecarga			
at to be	<u>Datos</u>					
	Dimensión a1:	6.10 m.	Dimensión b1:	1.71 m. Dir	nensión b4: 29.21 cm	1.
	Dimensión a3:	45.72 cm.	Dimensión b2:	0.55 m. Dir	nensión b5: 111.76 cm	1.
	Dimensión a4:	30.48 cm.	Dimensión b3:	1.09 m. Dir	nensión b6: 60.96 cm	1.
al	Angulo δ :	0.00 •	- Ancho Base:	3.35 m.	Coulomb Ka:	0.2827
b6l	Lonaitud Horizon	tal Muro:		1.00 m.	Coulomb Kp:	3.5371
5	Peso Unitario Tie	rra Retenida:		1,600 Kg./m3	Angulo Fricción:	34.00 °
a3	Presión Suelo Ma	áxima Permisible:	3	30.000 Kg./m2	Coeficiente de Fricción:	0.50
b1 b2 b3	Concrete	Easter	Compresión (Po):	250 Ka Jam2		
Bautisianaa ku u u u		Factor	compresion (r.c.).	230 Kg. / Clil2		
						1
Datos por metro de largo de mu	uro y largo de zaj	<u>bata</u>				
Presión Total Tierra : 9,713 K	g./m. Alturaso	bre base muro :	2.18 m.	Momento Calcula	ido: 21,217 Kg-m/m	·
Revision de Resultante y Presi	on Suelo a Ima Suma M		57 254 Kam /			
Dist de Desettentes 133 es	g./m. Sumann Disk Tee	Jinenius :	112	III .		
Dist. de Resultante. 1.32 m	i. Dist. i en	cio medio:	1.12 m.			
Presión Suelo Máx: 13,410 K	g./m2 Presión s	juelo Perm :	30,000 Kg./m	n2		
Revisión Deslizamiento y Volte	<u>o</u>					
Resistencia fricción : 13,682 K	.g. Resisten	cia Pasiva :	591 Kg.	Resistencia Tota	l: 14,273 Kg.	
Fuerza Activa : 9,713 K	g. Factor S	eguridad :	1.470	Factor Mínimo Pe	erm.: 1.50	
Momt. Restaurador : 57,254 K	g-m / m. Momento	Volteo :	21,217 Kg·m /	m .		
	Factor S	eguridad :	2.699	Factor Mínimo Pe	erm.: 2.00	
Berrese Russe	🖛 Guarda	🔒 ea	Muro 🗛	Bef Zan J		on Zan
						iþ.≧aþ.

Figura 7.44: Cálculo de Muro Alto en "T", Zapata, con espolón, sin sobrecarga.

A la derecha de la imagen principal, se presentan los <u>Datos</u> capturados en la pantalla de parámetros y que se usan para el cálculo del muro.

En la sección de Concreto se presenta el valor del factor de compresión del concreto usado.

En la parte inferior aparece otra sección que tiene dos cejas: **[Revisiones]** y **[Volumetría]**.

En la ceja de **[Revisiones]**:

En la sección **Datos por metro de largo de muro y largo de zapata** se muestran los valores calculados para cada metro en la dirección horizontal del muro.

En la sección de <u>Revisión de Resultante y Presión Suelo</u>, se valida que la suma de fuerzas pasa por el centroide y que la estructura no se hunde en el suelo.

En la sección de <u>Revisión Deslizamiento y Volteo</u>, se valida que la estructura no se desliza horizontalmente ni gira sobre su centro de masa; es decir, no se voltea.

En este caso ocurre una alarma que colorea en rojo un valor dudoso (**Factor Seguridad**) y su correspondiente valor permisible en verde (**Factor Mínimo Perm**.). Esencialmente ésta es la causa de usar un espolón.

En el caso de usar Pilotes, la ceja de **[Revisiones]** es sustituida por una ceja de **[Datos]**, con una cantidad reducida de información, ya que la zapata no se desliza ni voltea por estar asegurada a los pilotes.

Datos Volumetría						
Datos por metro de largo de muro y largo de zapata						
Presión Total Tierra :	9,940	Kg./m.	Altura sobre base muro :	2.21 m.	Momento Calculado : 2	1,965 Kg-m/m.
Revisión de Presión	n Suelo					
Presión Suelo Máx :	13,985	Kg./m2	Presión Suelo Perm :	7,500 Kg./m2		
					••	

Figura 7.45: Ceja de Datos para zapata con pilotes.

En este caso ocurre una alarma que colorea en rojo un valor dudoso (**Presión Suelo Máx**) y su correspondiente valor permisible en verde (**Presión Suelo Perm.**). Esencialmente ésta es la causa de usar pilotes.

En la ceja de **|Volumetría|**:

Revisiones Volumetría				
Elemento	<u>Area Elem.</u>	Volumen Elem.	Peso Concreto	Peso Acero
Muro :	6.10 m2	2.55 m3	5,876 Kg.	281 Kg.
Zapata :	3.35 m2	1.53 m3	3,526 Kg.	102 Kg.
Espolón :	0.61 m2	0.19 m3	427 Kg.	23 Kg.

Figura 7.46: Ceja de Volumetría.

Aquí aparecen datos sobre el Área, Volumen, Peso de Concreto y Peso de Acero; para el Muro, la Zapata y el Espolón, en su caso. Todas las cantidades son por la longitud del muro especificadas en las Figuras 7.32 a 7.37. En este caso es por 1 metro.

En el caso de usar Pilotes, aparecerá un cuarto renglón con datos del acero de refuerzo; necesario para soportar las tensiones y compresiones por el uso de los pilotes bajo la zapata horizontal.

7.3.3.8 Muros Altos En T, (Refuerzo Muro)

Al presionar el botón [Ref.Muro], en la pantalla de cálculo, aparece la siguiente pantalla:

🕲 Muro Contención Alto 20 Pies	
P.Exterior C.Lateral P.Interior 1 P.Interior 2 Volumetría	
Regress	

Figura 7.47: Parte superior de la Pantalla de Refuerzo Muro.

Debido a que el acero de refuerzo para los muros altos es bastante complicado, se ha dividido la presentación en varias cejas. Cada ceja representa una capa de varillas:

- **[P.Exterior]** Pared Vertical Exterior. Se refiere a la vista de la pared del muro expuesta al aire. Vista de varillas horizontales y verticales
- [C.Lateral | Corte Lateral. Se refiere a la vista con un corte del interior del muro vertical.
- **P.Interior 1** Pared Vertical Interior 1. Se refiere a la vista de la pared del muro expuesta a la tierra retenida. Vista de las varillas horizontales.
- **P.Interior 2** Pared Vertical Interior 2. Igual que la Interior 1, excepto para otra capa de varillas verticales.
- **| Volumetría |** Volumetría. Se refiere a los datos de las varillas exclusivamente.
- Zapata. Se refiere a dos vistas del interior de la zapata. Sin refuerzo para pilotes.
- Pilotes. Se refiere a una vista interior de la zapata con refuerzo para usar pilotes. En su caso, estas varillas son adicionales a las de la Zapata sin pilotes.
- Espolón 1. Se refiere a la armadura del espolón rectangular.
- Espolón 2. Se refiere a la armadura del espolón trapezoidal opcional.

7.3.3.8.0 Varillas

En esta estructura se utilizan 22 conjuntos de varillas, que se identifican con un número del "1" al "20". Hay otras dos adicionales que se identifican con "2c" y "3c"·, que se refieren a varillas "2" cortas y varillas "3" cortas.

El grado para el acero de refuerzo se especifica en la pantalla inicial. Usualmente es "G42", lo cuál equivale a 4,200 Kg/cm2.

A continuación se presenta otra porción de pantalla de refuerzo:

<localización capa<="" th=""><th>Varilla</th><th>s></th><th></th><th></th><th></th></localización>	Varilla	s>			
Datos por metro de Longitu	id Horizon	tal de muro			
Tipo	Núm.	Long.	Cant.	Sep.	Area Tot.
Refuerzo	Var.	Var.	Var.	Var.	Var.
<tipo (1)="" varilla=""></tipo>	5	1.00 m.	14.75	40.64 cm.	29.20 cm2
<tipo (n)="" varilla=""></tipo>	5	5.99 m.	2.46 /m.	40.64 cm.	4.87 cm2

Figura 7.48: Parte derecha superior de la Pantalla de Refuerzo.

Localización Capa Varillas	Esta descripción es la versión extendida del texto de la ceja. Por ejemplo, para la ceja P.Exterior , el texto correspondiente es "Pared Vertical Exterior" .
Tipo de Refuerzo.	Especifica que se trata de varillas interiores o exteriores, horizontales o verticales. El número entre paréntesis es el número del conjunto de varillas del mismo tipo.
Número de Varilla	Es el número de la varilla de acero, especificado como octavos de pulgada.
Longitud de Varilla	Todas las varillas de este conjunto tienen esta longitud, en metros.
Cantidad de Varillas	El conjunto consta de esta cantidad de varillas. Si la cantidad es por metro, entonces se debe multiplicar por la cantidad de metros horizontales de muro.
Separación de Varillas	Las varillas deberán colocarse con ésta separación, en cm.
Área Total acero Varillas	Esta cantidad es la superficie o sección total de acero en todas las

varillas en el conjunto, en cm2.

7.3.3.8.1 Pared Vertical Exterior

Al seleccionar la ceja **P.Exterior | (**de hecho, ésta es la ceja seleccionada por omisión al entrar a esta ventana); aparece la siguiente pantalla:



Figura 7.49: Ceja de Pared Vertical Exterior

Capa 1: Varillas horizontales (7). Si el muro mide más de un metro de ancho, las varillas continúan a lo ancho sin cortes; sólo empalmes, si son necesarios.

Capa 2: Varillas verticales (9). Si el muro mide más de un metro de ancho, las varillas deberán colocarse a la separación especificada (40.64 cm o 16 pulgadas en este caso).

Ambas capas de varillas deberán terminar a 5 cm. de los bordes del muro.

En la tabla se muestra:

- Tipo de refuerzo. Indica la función que realizan estas varillas.
- Número Varilla. Es el calibre de la varilla en octavos de pulgada.
- Longitud Varilla. Es el tamaño de la varilla en metros.
- Cantidad Varillas. Indica cuántas varillas se usan de cada una.
- Separación Varilla. Es la distancia repetitiva entre las varillas.
- Área Total varilla. Es la sección de acero total del grupo de varillas.

También se especifica el recubrimiento sobre las varillas, que puede ser 5 cm. o 2 pulgadas para varillas expuestas al aire, 7.5 cm. o 3 pulgadas para varillas expuestas a Tierra retenida.

7.3.3.8.2 Corte Lateral



Al seleccionar la ceja | C.Lateral |, aparece la siguiente pantalla:

Figura 7.50: Ceja de Corte Lateral del Muro

Muestra el orden de colocación de las varillas:

En la cara exterior, expuesta al aire, primero van las varillas horizontales (7), luego las varillas verticales (9) y luego una capa de concreto de 5 cm o 2 pulgadas de espesor.

En la cara interior, expuesta a tierra retenida, primero van las varillas horizontales (8), luego las varillas verticales (especificadas en otra pantalla) y luego una capa de concreto de 7.62 cm ó 3 pulgadas de espesor.

Ambas capas de varillas verticales deberán terminar a 5 cm o 2 pulgadas del borde superior del muro.

NOTA: Todas las varillas inferiores tienen una longitud de desarrollo dentro de la zapata horizontal. Estas longitudes están especificadas en la sección del acero de refuerzo de la zapata.

7.3.3.8.3 **Pared Vertical Interior 1**

P.Exterior C.Lateral	P.Interior 1 P.Interior 2 Volu	metría					
	Pared Vertical Interio)r					
	Datos por metro de Longi	itud Horizonta	al de muro				
	Tipo	Núm.	Long.	Cant.	Sep.	Area Tot.	
	Heruerzo	var.	var.	var. 7 20	var. 01.20. am	var.	2
	int. Horizontales (8)	5	1.00 m.	7.38	81.28 cm.	14.60	cm2
8							
58							
*							
	Rc2	Recubrimier	nto sobre varilla	is (Rc2):	5.08 cm.		
58	Rc2						
<u>↓</u>							

Al seleccionar la ceja | **P.Interior 1** |, aparece la siguiente pantalla:

Figura 7.51: Ceja de Pared Vertical Interior 1

La pared vertical interior está expuesta a tierra retenida.

Capa 1: Varillas horizontales (8). Si el muro mide más de un metro de ancho, las varillas continúan a lo ancho sin cortes; sólo empalmes, si son necesarios.

Esta capa de varillas deberán terminar a 5 cm. de los bordes del muro.

Solamente en este caso, las varillas verticales son meramente ilustrativas. Las varillas verticales se muestran con detalle en la siguiente figura.

7.3.3.8.4 Pared Vertical Interior 2

Al seleccionar la ceja P.Interior 2	, aparece la siguiente pantalla:
---------------------------------------	----------------------------------

P.Exterior C.Lateral P.In	nterior 1 P.Interior 2 Volum	netría					
Rc2	Pared Vertical Interior	Muro	Contención /	Alto 20 Pies			
	Datos por metro de Longiti	ud Horizontal (de muro				
2-→ L2	Tipo	Núm.	Long.	Cant.	Sep.	Area Tot.	
	Refuerzo	Var.	Var.	Var.	Var.	Var.	
	Int.Verticales (1)	5	1.02 m.	1.41 /m.	71.12 cm.	2.78 cm2	
	Int.Verticales (2)	8	2.84 m.	2.81 /m.	35.56 cm.	14.25 cm2	
L2c + 2c	Int.Verticales (2c)	8	2.13 m.	2.81 /m.	35.56 cm.	14.25 cm2	
	Int.Verticales (3)	9	3.45 m.	5.62 /m.	17.78 cm.	36.07 cm2	
	Int.Verticales (3c)	9	2.39 m.	5.62 /m.	17.78 cm.	36.07 cm2	
L3 ← 4·3							
*							
L3c ← ─ ← 3c							
	Rc2	D		(D-0).	E 00		
	¥ → He	Recublimient	o sobre varilias	; (HCZ):	3.08 cm.		

Figura 7.52: Ceja de Pared Vertical Interior 2

La pared vertical interior está expuesta a tierra retenida.

Capa 2. En esta capa puede haber desde 1 conjunto hasta 5 conjuntos de varillas. Según la altura del muro, van aumentando en cantidad y distribución.

Este es un ejemplo que tiene los cinco conjuntos de varillas.

Varillas (3c) van desde la parte inferior hasta aproximadamente un tercio de la altura del muro.

Varillas (3) van desde la parte inferior hasta aproximadamente la mitad de la altura del muro.

Varillas (2c) van desde aproximadamente la mitad de la altura del muro hasta tres cuartos de la altura del muro.

Varillas (2) van desde aproximadamente la mitad de la altura del muro hasta la parte superior del muro.

Varillas (1) van desde aproximadamente tres cuartos de la altura del muro hasta la parte superior del muro.

Esta distribución de varillas, aparentemente caprichosa, se usa para proporcionar cierta cantidad de área de acero en distintas zonas de altura del muro; creciendo desde abajo hacia arriba.

NOTA: En algunos casos (muros de 8.5 m. a 11 m. de alto) las varillas 3 y 3c van atadas con alambrón.

7.3.3.8.5 Volumetría

P.Exterio	or C.Lateral	P.Interior 1	P.Interior 2	Volumetría		
Grupo	Núm.Var	Long.Var	Cant.Var	Long./m.	Long. Tot	Peso.Var
1	5	1.02	1.41	1.43	1.43	2.23
2	8	2.84	2.81	8.00	8.00	31.80
2c	8	2.13	2.81	6.00	6.00	23.85
3	9	3.45	5.62	19.43	19.43	97.78
3c	9	2.39	5.62	13.43	13.43	67.59
7	5	1.00	14.75	14.75	14.75	23.01
8	5	1.00	7.38	7.38	7.38	11.51
9	5	5.99	2.46	14.75	14.75	23.01
			Totales Mur	o Vertical:	85.16 m.	280.77 Kg.
		Lo	ongitud Horizo	ontal Muro:	1.00 m.	

Al seleccionar la ceja | Volumetría |, aparece la siguiente pantalla:

Figura 7.53: Ceja de Volumetría exclusivamente Acero de Refuerzo del muro

Esta pantalla tiene un resumen volumétrico de las varillas de acero de refuerzo usadas en el muro vertical.

Se muestra:

- Grupo. Identificador del conjunto de varillas con las mismas características.
- Número Varilla. Es el calibre de la varilla en octavos de pulgada.
- Longitud Varilla. Es el tamaño de la varilla en metros.
- Cantidad Varillas. Indica cuántas varillas se usan de cada una.
- Longitud por metro de muro. Es el producto de Longitud Varilla x Cantidad Varillas.
- Longitud Total. Es el producto de Longitud por metro de muro x los metros horizontales de muro.
- Peso Varillas. Es el producto de Longitud Total x Peso de varilla por metro.
- Totales Muro Vertical muestra las suma de metros de varilla y la suma de Kilogramos de varilla.
- Longitud Horizontal Muro indica cuántos metros horizontales tiene el muro. (Usualmente es 1 m.)

La suma de Kilogramos de varilla (redondeado a 281 Kg.) aparece también en la ceja de volumetría de la ventana de cálculo, en el renglón de "Muro" y la columna "Peso Acero". Ver Figura 7.46.

7.3.3.9 Muros Altos En T, (Refuerzo Zapata)

Al presionar el botón **[Ref.Zap.]**, en la pantalla de cálculo, pueden aparecer las siguientes cuatro pantallas:

Caso 0: Zapata sin Espolón

<mark>©</mark> Calcula Muros de Contención		
Zapata Volumetría 0		
	1 Regese	

Figura 7.54a: Parte superior de la Pantalla de Refuerzo Zapata, sin espolón.

Caso 1: Zapata con Espolón 1-Rectangular

<mark>©</mark> Calcula Muros de Contención	
Zapata Espolón 1 Volumetría 1	

Figura 7.54b: Parte superior de la Pantalla de Refuerzo Zapata, con espolón 1.

Caso 2: Zapata con Espolón 2-Trapezoidal

<mark>©</mark> Calcula Muros de Contención	
Zapata Espolón 2 Volumetría 2	
]

Figura 7.54c: Parte superior de la Pantalla de Refuerzo Zapata, con espolón 2.

Caso 3: Zapata con Pilotes

<mark>©</mark> Calcula Muros de Contención	
Zapata Pilotes 3 Volumetría 3	
Regese	

Figura 7.54d: Parte superior de la Pantalla de Refuerzo Zapata, con pilotes.

Debido a que el acero de refuerzo para las zapatas de los muros altos es bastante complicado, se ha dividido la presentación en varias cejas. Cada ceja representa una capa de varillas:

7.3.3.9.1 Zapata

Al seleccionar la ceja **Zapata**, en cualquiera de los cuatro casos, aparece la siguiente pantalla:

Zapata Espolón 1 Volur	netría 1								
	Zapata Sección Constan	te							
	Datos por metro de Longitud H	Horizontal (de muro						
	Tipo N Refuerzo	Núm. Var.	Long. Var.		Cant. Var.	Sep. Var.		Area Tot. Var.	
	Zapata Tensión (4)	9	3.00	m.	5.62 /m.	17.78	cm.	36.07	cm2
	Zapata Centro (10)	5	1.00	m.	4.00			7.92	cm2
	Zapata Compresión (11)	5	1.00	m.	2.69 /m.	40.64	cm.	5.32	cm2
	Zapata Tensión (12)	5	1.00	m.	4.22 /m.	40.64	cm.	8.35	
****	$ \begin{array}{c} 4 \\ 9 \rightarrow \leftarrow c1 \rightarrow \\ \hline 10 \\ \hline c2 \rightarrow 3 \end{array} $	11 3c		Longit Longit Longit Longit Longit	ud c1: ud c2: ud Desarrollo (ud Desarrollo (ud Desarrollo ((3): (3c): (9):		81.28 128.59 181.61 204.47 40.64	cm. cm. cm. cm.
Rc3	Rc3HHRc2	Rc3 ⁺	3	Radio Recut Recut Cara e	de Doblez Va primiento sobre primiento sobre expuesta a Tiel	rillas (Rac : varillas (: varillas (: rra	1): Rc2): Rc3):	22.86 5.08 7.62	cm. cm. cm.

Figura 7.55 Ceja de Corte Lateral Zapata Sección Constante

Varillas (3c) se doblan con un radio específico (Rad) y se extienden hasta el puntal de la zapata.

Varillas (3) se doblan con un radio específico (Rad) y se extienden hasta un poco antes (20 cm en este caso) de llegar al puntal de la zapata.

Varillas (9) se prolongan hasta el fondo de la zapata.

Las varillas (3), (3c) y (9) inician dentro de la zapata y continúan hacia arriba dentro del muro; son de una sola pieza sin cortes, ni empalmes. A la longitud de desarrollo (en la zapata) se le debe añadir la longitud dentro del muro, que varía según la altura del mismo.

Varillas de tensión (4) se colocan en la parte superior desde el talón hasta un poco antes (30 cm en este caso) de llegar al puntal de la zapata.

Varillas (10) se colocan 4 en las esquinas del rectángulo formado por las varillas (3), (3c), 4 y (9).

Varillas de compresión (11) se colocan en la parte inferior en la zona del puntal de la zapata

Varillas de tensión (12) se colocan en la parte superior en la zona del talón de la zapata.

Si el muro mide más de un metro de ancho, las varillas (10), (11) y (12) continúan a lo ancho sin cortes; sólo empalmes, si son necesarios.

Debido a que toda la zapata está expuesta a tierra, el recubrimiento sobre las varillas de acero deberá ser (Rc3) 7.62 cm o 3 pulgadas de concreto.

7.3.3.9.2 Volumetría 0-Sin Espolón

Al seleccionar la ceja | Volumetría 0 |, en el caso 0, aparece la siguiente pantalla:

Zapata	Volumetría	0				
Grupo	Núm.Var	Long.Var	Cant.Var	Long./m.	Long. Tot	Peso.Var
4	9	2.82	4.92	13.89	13.89	69.91
10	5	1.00	4.00	4.00	4.00	6.24
11	5	1.00	2.44	2.44	2.44	3.80
12	5	1.00	3.78	3.78	3.78	5.90
	To	itales Zapata	Horizontal, S	in Espolón:	24.11 m.	85.85 Kg.
		Le	ongitud Horiz	ontal Muro:	1.00 m.	

Figura 7.56 Ceja de Volumetría Zapata sin espolón

Esta pantalla tiene un resumen volumétrico de las varillas de acero de refuerzo usadas en la zapata horizontal sin espolón.

Se muestra:

- Grupo. Identificador del conjunto de varillas con las mismas características.
- Número Varilla. Es el calibre de la varilla en octavos de pulgada.
- Longitud Varilla. Es el tamaño de la varilla en metros.
- Cantidad Varillas. Indica cuántas varillas se usan de cada una.
- Longitud por metro de muro. Es el producto de Longitud Varilla x Cantidad Varillas.
- Longitud Total. Es el producto de Longitud por metro de muro x los metros horizontales de muro.
- Peso Varillas. Es el producto de Longitud Total x Peso de varilla por metro.
- Totales Muro Vertical muestra las suma de metros de varilla y la suma de Kilogramos de varilla.
- Longitud Horizontal Muro indica cuántos metros horizontales tiene el muro. (Usualmente es 1 m.)

La suma de Kilogramos de varilla (redondeado a 86 Kg.) aparece también en la ceja de volumetría de la ventana de cálculo, en el renglón de "Zapata" y la columna "Peso Acero". Ver Figura 7.57.

Revisiones Volumetría					
<u>Elemento</u>	Area Elem.	Volumen Elem.	Peso Concreto	Peso Acero	
Muro :	5.49 m2	2.23 m3	5,128 Kg.	202 Kg.	
Zapata :	3.05 m2	1.39 m3	3,205 Kg.	86 Kg.	

Figura 7.57 Ceja de Volumetría Cálculo de Muro Alto

Esta sección se sale un poco del contexto del ejemplo usado para toda la discusión de Muros Altos, dado que éste es un ejemplo de muro alto de 5.49 m.; que no requiere espolón. Mientras que el otro es de 6.10 m. que sí requiere espolón y cuyos datos se seguirán usando en el resto a continuación.

7.3.3.9.3 Espolón 1

Zapata Espolón 1 Volumetría 1					
Espolones para Zapata					
Datos por metro de Longitud Ho	rizontal de murc	2			
Tipo Nú Refuerzo Va	m. Long. ar. Var.	Cant. Var.	Sep. Var.	Area Tot. Var.	
Espolón. Vertical (17)	9 1.37	m. 2.46 /	/m. 40.64 cm.	15.78	cm2
Espolón. Horizontal (18)	5 1.00	m. 4.00		7.92	cm2
b5 → b6 → a4			F a4: b5: b6: e1: e2:	ectangular 30.48 111.76 60.96 30.48 45.72	cm. cm. cm. cm. cm.
4 -17 +18 +18 +Rc3 +18 Rad2 +e1 Rad2	e3 2	Radio de Doble Recubrimiento s Cara expuesta a	e3: z Varillas (Rad2): sobre varillas (Rc3): a Tierra.	60.96 17.15 7.62	cm. cm. cm.

Al seleccionar la ceja **| Espolón 1 |**, en el caso 1, aparece la siguiente pantalla:

Figura 7.58: Ceja de Corte Lateral Zapata con refuerzo adicional para Espolón 1

Varillas verticales del espolón (17), en forma de "U". Con un radio de doblez (Rad2) y con las dimensiones especificadas.

Varillas horizontales del espolón (18), son solamente 4 varillas, colocadas en los extremos y dobleces de la "U" del espolón. Si el muro mide más de un metro de ancho, las varillas continúan a lo ancho sin cortes; sólo empalmes, si son necesarios.

Este es el espolón rectangular, que se utiliza por omisión.

Este espolón no se usaría si no se requiere usar espolón, o si se desea usar el espolón opcional trapezoidal o tipo 2, o se desea o requiere usar pilotes.

7.3.3.9.4 Volumetría 1- Espolón Rectangular

Al seleccionar la ceja **| Volumetría 1 |**, en el caso 1, aparece la siguiente pantalla:

Zapata	Espolón 1	Volumetría 1					
Grupo	Núm.Var	Long.Var	Cant.Var	Long./m.	Long. Tot	Peso.Var	
4	9	3.00	5.62	16.88	16.88	84.93	
10	5	1.00	4.00	4.00	4.00	6.24	
11	5	1.00	2.69	2.69	2.69	4.19	
12	5	1.00	4.22	4.22	4.22	6.58	
17	9	1.37	2.46	3.38	3.38	16.99	
18	5	1.00	4.00	4.00	4.00	6.24	
	- Totales Zapata Horizontal, Espolón 1:		35.16 m.	125.17 Kg.			
Longitud Horizontal Muro:			1.00 m.				

Figura 7.59 Ceja	le Volumetría Zapata	con espolón 1-rectangular
i igaia i ioo ooja	io volannotina Eapata	oon oopoion i rootangalar

Esta pantalla tiene un resumen volumétrico de las varillas de acero de refuerzo usadas en la zapata horizontal con espolón 1-rectangular.

Se muestra:

- Grupo. Identificador del conjunto de varillas con las mismas características.
- Número Varilla. Es el calibre de la varilla en octavos de pulgada.
- Longitud Varilla. Es el tamaño de la varilla en metros.
- Cantidad Varillas. Indica cuántas varillas se usan de cada una.
- Longitud por metro de muro. Es el producto de Longitud Varilla x Cantidad Varillas.
- Longitud Total. Es el producto de Longitud por metro de muro x los metros horizontales de muro.
- Peso Varillas. Es el producto de Longitud Total x Peso de varilla por metro.
- Totales Muro Vertical muestra las suma de metros de varilla y la suma de Kilogramos de varilla.
- Longitud Horizontal Muro indica cuántos metros horizontales tiene el muro. (Usualmente es 1 m.)

La suma de Kilogramos de varilla (redondeado a 125 Kg.) coincide con la suma del peso de acero de la zapata (102 Kg.) y del peso de acero del espolón 1 (23 Kg.) ambos aparecen en la ceja de volumetría de la ventana de cálculo, en el renglón de "Zapata" y la columna "Peso Acero", así como en el renglón de "Espolón" y la columna "Peso Acero". Ver Figura 7.46, reproducida aquí abajo.

Revisiones Volumetría				
Elemento	<u>Area Elem.</u>	Volumen Elem.	Peso Concreto	Peso Acero
Muro :	6.10 m2	2.55 m3	5,876 Kg.	281 Kg.
Zapata :	3.35 m2	1.53 m3	3,526 Kg.	102 Kg.
Espolón :	0.61 m2	0.19 m3	427 Kg.	23 Kg.

Figura 7.46 Ceja de Volumetría en Cálculo de Muro Alto

7.3.3.9.5 Espolón 2

Zapata	Espolón 2	Volumetría 2									
		Espolone	es para Zapata								
		Datos por	metro de Longitud	Horizontal	de muro						
		Tipo Refuerzo		Núm. Var.	Long. Var.		Cant. Var.	Sep. Var.		Area Tot. Var.	
		Espolón.	Vertical (19)	9	1.57	m.	2.46	/m. 40.64	cm.	15.78	cm2
		Espolón.	Horizontal (20)	5	1.00	m.	5.00			9.90	cm2
									Т	rapezoidal	
									a4:	30.48	cm.
									Ь5:	111.76	cm.
									Ь8:	91.44	cm.
			1						Ь9:	30.48	cm.
e—	b5	→ }							Ь10:	86.36	cm.
									e4:	7.62	cm.
		b8							e5:	43.11	cm.
	>	b9 ≮∕ <u></u> a4							e6:	25.40	cm.
			4		_				e7:	43.11	cm.
		4	, ⊢p	10→					e8:	38.10	cm.
- I	e8					Angu	lo Doblez	Varillas (Ang):		135.00	grd
		-20	e5	<u>e6</u> /e7		Recu Cara	ibrimiento expuesta	sobre varillas a Tierra.	(Rc3):	7.62	cm.

Al seleccionar la ceja | Espolón 2 |, en el caso 2, aparece la siguiente pantalla:

Figura 7.60: Ceja de Corte Lateral Zapata con refuerzo adicional para Espolón 2

Varillas verticales del espolón (19), en forma de "J". Con un ángulo de doblez (Ang) y con las dimensiones especificadas.

Varillas horizontales del espolón (20), son solamente 5 varillas, colocadas en los extremos y dobleces de la "J" del espolón. Si el muro mide más de un metro de ancho, las varillas continúan a lo ancho sin cortes; sólo empalmes, si son necesarios.

El uso de este tipo de espolón es opcional, a criterio del usuario

Este es el espolón trapezoidal que se puede usar en lugar del espolón rectangular o tipo 1.

Este espolón no se usaría si se trata de "Zapata y Pilotes", o si se desea usar el espolón rectangular o tipo 1; o no se requiere usar espolón.

7.3.3.9.6 Volumetría 2- Espolón Trapezoidal

Al seleccionar la ceja | Volumetría 2 |, en el caso 2, aparece la siguiente pantalla:

Zapata	Espolón 2	Volumetría 2					
Grupo	Núm.Var	Long.Var	Cant.Var	Long./m.	Long. Tot	Peso.Var	
4	9	3.00	5.62	16.88	16.88	84.93	
10	5	1.00	4.00	4.00	4.00	6.24	
11	5	1.00	2.69	2.69	2.69	4.19	
12	5	1.00	4.22	4.22	4.22	6.58	
19	9	1.57	2.46	3.87	3.87	19.48	
20	5	1.00	5.00	5.00	5.00	7.80	
	- Totales Zapata Horizontal, Espolón 2:		36.65 m.	129.23 Kg.			
		Lor	ngitud Horiz	ontal Muro:	1.00 m.		

Figura 7.61 Ceja	de Volumetría Zar	bata con espolón	2-trapezoidal

Esta pantalla tiene un resumen volumétrico de las varillas de acero de refuerzo usadas en la zapata horizontal con espolón 2-trapezoidal.

Se muestra:

- Grupo. Identificador del conjunto de varillas con las mismas características.
- Número Varilla. Es el calibre de la varilla en octavos de pulgada.
- Longitud Varilla. Es el tamaño de la varilla en metros.
- Cantidad Varillas. Indica cuántas varillas se usan de cada una.
- Longitud por metro de muro. Es el producto de Longitud Varilla x Cantidad Varillas.
- Longitud Total. Es el producto de Longitud por metro de muro x los metros horizontales de muro.
- Peso Varillas. Es el producto de Longitud Total x Peso de varilla por metro.
- Totales Muro Vertical muestra las suma de metros de varilla y la suma de Kilogramos de varilla.
- Longitud Horizontal Muro indica cuántos metros horizontales tiene el muro. (Usualmente es 1 m.)

La suma de Kilogramos de varilla (redondeado a 129 Kg.) coincide con la suma del peso de acero de la zapata (102 Kg.) y del peso de acero del espolón 2 (27 Kg.) ambos aparecen en la ceja de volumetría de la ventana de cálculo, en el renglón de "Zapata" y la columna "Peso Acero", así como en el renglón de "Espolón" y la columna "Peso Acero". Ver Figura 7.62.

Revisiones Volumetría				
Elemento	Area Elem.	Volumen Elem.	Peso Concreto	Peso Acero
Muro :	6.10 m2	2.55 m3	5,876 Kg.	281 Kg.
Zapata :	3.35 m2	1.53 m3	3,526 Kg.	102 Kg.
Espolón :	0.61 m2	0.19 m3	427 Kg.	27 Kg.

Figura 7.62 Ceja de Volumetría en Cálculo de Muro Alto

7.3.3.9.7 Pilotes

Zapata Pilotes 3 Volume	etría 3								
Base Pilotes									
	Datos por metro de Longitu	d Horizontal	de muro						
	Tipo Refuerzo	Núm. Var.	Long. Var.		Cant. Var.	Sep. Var.	Area Tot. Var.		
	Pilote Horizontal (5)	6	1.00	m.	8.00	15.24 cm.	22.80	cm2	
	Pilote Horizontal (6)	6	1.00	m.	6.00	15.24 cm.	17.10	cm2	
	Pilote Tensión (13)	5	1.63	m.	2.46 /m.	40.64 cm.	4.87	cm2	
	Pilote Compresión (14)	5	3.20	m.	2.46 /m.	40.64 cm.	4.87	cm2	
	Pilote Tensión (15)	5	1.00	m.	1.00		1.98	cm2	
	Pilote Compresión (16)	0	0.00	m.	0.00		0.00	cm2	
				Dista	ancia a5:		0.00	cm.	
ie-d1->i	<u> </u>	⊭d2×		Dista	ancia b7:		0.00	cm.	
5	13 / 14 6	15		Dista	ancia d1:	45.72	CM.		
	ĺ	S S I		Dista	incia d2:		38.10	cm.	
sie Rc3	Rc3 R 13 2 4 14	₹C3 ≫le		Recu Recu	ubrimiento sobre ubrimiento sobre	: varillas (Rc3) : varillas (Rc6)	7.62 15.24	cm. cm.	
Rc6									

Al seleccionar la ceja | Pilotes 3 |, en el caso 3, aparece la siguiente pantalla:

Figura 7.63: Ceja de Corte Lateral Zapata con refuerzo adicional para Pilotes

En el caso de usar pilotes, estas varillas deberán colocarse adicionalmente a las varillas especificadas para la zapata.

Varillas (5), 8 varillas, 4 varillas en la parte superior y 4 varillas en la parte inferior de la zona del talón de la zapata para reforzar esta parte donde hay pilotes. En otros casos puede haber desde 6 hasta 12 varillas aquí. Si el muro mide más de un metro de ancho, las varillas continúan a lo ancho sin cortes; sólo empalmes, si son necesarios.

Varillas (6), 6 varillas, 3 varillas en la parte superior y 3 varillas en la parte inferior de la zona del puntal de la zapata para reforzar esta parte donde hay pilotes. En otros casos puede haber desde 4 hasta 6 varillas, o nada, aquí. Si el muro mide más de un metro de ancho, las varillas continúan a lo ancho sin cortes; sólo empalmes, si son necesarios.

Varillas de tensión (13), en la parte superior de la zapata, desde el puntal hasta donde termina el muro.

Varillas de compresión (14), en la parte inferior de la zapata, desde el talón hasta el puntal de la zapata.

Varilla de tensión (15), una sola varilla en la parte superior de la zapata, en el puntal. Si el muro mide más de un metro de ancho, la varilla continúa a lo ancho sin cortes; sólo empalmes, si son necesarios.
Varilla de tensión (16), una sola varilla en la parte inferior de la zapata, en el talón. Si el muro mide más de un metro de ancho, la varilla continúa a lo ancho sin cortes; sólo empalmes, si son necesarios. En este caso no se usa la varilla (16), en otros sí.

Nótese que el recubrimiento inferior es de 15.24 cm o 6 pulgadas. Y en todos los demás casos es de 7.62 cm o 3 pulgadas.

7.3.3.9.8 Volumetría 3-Pilotes

Al seleccionar la ceja | Volumetría 3 |, en el caso 3, aparece la siguiente pantalla:

Zapata	Pilotes 3	Volumetría 3					
Grupo	Núm.Var	Long.Var	Cant.Var	Long./m.	Long. Tot	Peso.Var	
4	9	3.00	5.62	16.88	16.88	84.93	
5	6	1.00	8.00	8.00	8.00	18.00	
6	6	1.00	6.00	6.00	6.00	13.50	
10	5	1.00	4.00	4.00	4.00	6.24	
11	5	1.00	2.69	2.69	2.69	4.19	
12	5	1.00	4.22	4.22	4.22	6.58	
13	5	1.63	2.46	4.00	4.00	6.24	
14	5	3.20	2.46	7.88	7.88	12.29	
15	5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.56	
16	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales Zapata Horizontal, Base Pilotes:			ase Pilotes:	54.66 m.	153.53 Kg.		
Longitud Horizontal Muro:			1.00 m.				

Figura 7.64 Ceja de Volumetría Zapata con pilotes

Esta pantalla tiene un resumen volumétrico de las varillas de acero de refuerzo usadas en la zapata horizontal con pilotes.

Se muestra:

- Grupo. Identificador del conjunto de varillas con las mismas características. •
- Número Varilla. Es el calibre de la varilla en octavos de pulgada.
- Longitud Varilla. Es el tamaño de la varilla en metros. •
- Cantidad Varillas. Indica cuántas varillas se usan de cada una. •
- Longitud por metro de muro. Es el producto de Longitud Varilla x Cantidad Varillas. •
- Longitud Total. Es el producto de Longitud por metro de muro x los metros horizontales de muro. •
- Peso Varillas. Es el producto de Longitud Total x Peso de varilla por metro. •
- Totales Muro Vertical muestra las suma de metros de varilla y la suma de Kilogramos de varilla. •
- Longitud Horizontal Muro indica cuántos metros horizontales tiene el muro. (Usualmente es 1 m.)

La suma de Kilogramos de varilla (redondeado a 154 Kg.) coincide con la suma del peso de acero de la zapata (102 Kg.) y del peso de acero de refuerzo para pilotes 3 (52 Kg.) ambos aparecen en la ceja de volumetría de la ventana de cálculo, en el renglón de "Zapata" y la columna "Peso Acero", así como en el renglón de "Pilotes" y la columna "Peso Acero". Ver Figura 7.65.

Datos Volumetría				
<u>Elemento</u>	Area Elem.	Volumen Elem.	Peso Concreto	Peso Acero
Muro :	6.10 m2	2.55 m3	5,876 Kg.	281 Kg.
Zapata :	3.35 m2	1.79 m3	4,113 Kg.	102 Kg.
Pilotes :				52 Kg.
	Eigura 7 65	Coia do Volumetría e	n Cálculo do Muro Alto	

Figura 7.65 Ceja de Volumetría en Calculo de Muro Alto

7.3.3.10 Muros Altos En T, (Imprime)

Al usar el botón **[Imp.Muro]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Tu Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Muro contención, Alto, tipo T, Zapata, con espolón, sin sobrecarga

->i	i⇔b4	Da	itos					
_]	· Di	mension a1:	6.10 m .	Longitud I	Horizontal N	/luro: 1.00) m .
		Di	mension a3:	45.72 cm .	Peso Unit	t.Tierra Ret	enida : 1,60 0	Kg / m3
		Di	mension a4:	30.48 cm .	Presión S	Suelo Máx.F	erm. 30,00 0	Kg / m2
	4	a 1 Di	mension b1:	1.71 m .	Carga Un	iforme :	0	Kg / m2
b6		Di	mension b2 :	0.55 m.	Coeficien	ite de Fricci	ión : 0.50	
b5		Di	mension b3:	1.09 m.				
		3 An	cho Base :	3.35 m .	Coulomb	Ka: 0.301	6	
	<mark></mark> a	14 Di	mension b4:	29.21 cm .	Coulomb	Kp: 3.316	50	
b1 b2	b3	Di	mension b5:'	111.76 cm .	Ang.SbrC	rgგ: 0.0	0 °	
		Di	mension b6 :	60.96 cm .	Ang.FrcTi	erra : 34.0	0 °	
		<u>Cc</u>	oncreto		Fac.Com	p.(f'c) :	250	Kg / cm2
	<u>Grado</u> /	Acero Re	efuerzo	G42	Límite Flu	uencia (Fy):	4200	Kg / cm2
Datos por metro o	de largo de i	<u>nuro</u>						
Presión Total Tierra	a: 9,713	Kg / m	Alt. sobre ba	se muro :	2.18 m.	Mom.	Calc.: 21,217	Kg-m / m
Revisión de Resu	Itante y Pres	sión Sue	lo					
Suma de Fuerzas \	/ert.: 27,363	Kg/m	Suma Mome	ntos: 5	57,254 Kg	-m / m		
Dist. de Resultante	1.32	m.	Dist. Tercio I	Medio :	1.12 m.			
Presión Suelo Máx	.: 13,410	Kg / m2	Presión Sue	lo Perm.: 3	8 0,000 Kg	/ m2		
Povición de Deeli								
Resistencia a frico	<u>ión · 13 692</u>	Ka/m	Recistencia	Daciva :	501 Ka	/m Recist	+ Tot · 14 273	Ka / m
Fuerza Activa :	0 713	Kg/m	Factor Sedu	ridad ·	1 / 70	Fact N	/in Perm: 1.50	Kg / III
Momt Restaurado	57 254	Kg m/m	Tactor Segu		1.470 01.217 Ka	-m/m	/iiii.Feiiii. 1.30	
Mome. Restauladoi	. 57,254	Kg-m/m	Nomento Vo	lteo: 4 ridad:	2 600	-ni/in Eact N	lín Perm: 2 00	
			Tactor Segu	nuau .	2.033	r act.iv	/iiii.Feiiii. 2.00	
	Volumetría							
	<u>Elemento</u>	Are	<u>a \</u>	/olumen	Peso Co	oncreto	Peso Acero	
I	Muro :	6.1	I 0 m2	2.55 m3	5,8	876 Kg	281 Kg	
:	Zapata :	3.3	35 m2	1.53 m3	3,	526 Kg	102 Kg	
	Espolón :	0.6	6 1 m2	0.19 m3	4	427 Kg	23 Kg	
	Base Pilotes	:					0 Kg	

Figura 7.66: Vista del Reporte de Muros Altos en T, reporte del muro.

Este reporte tiene de 6 a 7 hojas, dependiendo de las opciones seleccionadas

7.3.3.11 Muros Altos En T, (Imprime 2)

Al usar el botón **[Imp.Zap.]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Tu Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Muro contención, Alto, tipo T, Zapata, con espolón, sin sobrecarga

Zapata Sección Constante

Datos por metro de Longitud Horizontal de muro

Тіро	Núm.	Long.	Cant.	Sep.	Area Tot.
Refuerzo	Var.	Var.	Var.	Var.	Var.
Zapata Tensión (4)	9	3.00 m.	5.62 /m.	17.78 cm.	36.07 cm2
Zapata Centro (10)	5	1.00 m.	4.00		7.92 cm2
Zapata Compres. (11) 5	1.00 m.	2.69 /m.	40.64 cm.	5.32 cm2
Zapata Tensión (12)	5	1.00 m.	4.22 /m.	40.64 cm.	8.35 cm2





Longitud c1:	81.28 cm.	Radio de Doblez ∨arilla (Rad):	22.86 cm.
Longitud c2:	128.59 cm.	Recubrimiento sobre ∨arillas (Rc2):	5.08 cm.
Longitud Desarrollo (3):	181.61 cm.	Recubrimiento sobre ∨arillas (Rc3):	7.62 cm.
Longitud Desarrollo (3c):	204.47 cm.	Cara expuesta a Tierra	
Longitud Desarrollo (9):	40.64 cm.		

Figura 7.67: Vista del Reporte de Muros Altos en T, reporte de la zapata.

Este reporte tiene de 4 a 5 hojas, dependiendo de las opciones seleccionadas

Página en blanco intencionalmente.

8. Vigas

En este programa, el análisis se divide en tres <u>Tipos de Vigas</u>: <u>Vigas Simples</u>. Con dos apoyos y un claro, tipos de apoyo y cargas variadas. <u>Vigas Continuas Simétricas</u>. Con 3 a 5 apoyos, claros y cargas iguales. <u>Vigas Continuas Asimétricas</u>. Con 2 a 6 apoyos, claros y cargas desiguales.

Similarmente; en este programa, el diseño de vigas se divide en dos opciones: Diseño con vigas de acero (elástico). Diseño con vigas de concreto (plástico).

Al seleccionar esta opción del menú principal, aparece el siguiente menú bajante,



Figura 8.01: Menú de Vigas.

El menú bajante permite seleccionar los <u>Tipos de Vigas</u>: simple, continua simétrica o continua asimétrica. Al seleccionar el tipo de viga deseado, aparecerán menús laterales con más opciones. En el caso de la Figura 8.01 arriba, se observa la selección del tipo de viga "Continua Simétrica", de "5 apoyos".

Página en blanco intencionalmente.

8.1 Vigas Simples

Las vigas simples tienen dos apoyos y un claro, los tipos de apoyo y las cargas son variadas. Las cargas pueden ser uniforme, 1 a 4 cargas concentradas simétricas ó 1 a 2 cargas concentradas asimétricas.

Al seleccionar el tipo de viga simple, aparece un menú lateral que permite escoger la combinación de **Tipos de Apoyos**, con las siguientes opciones:

Apoyos simples. Viga con un apoyo simple en cada extremo. Apoyos empotrado y simple. Viga con un apoyo empotrado y el otro apoyo simple. Apoyos doble empotrados. Viga con un apoyo empotrado en cada extremo. Apoyos empotrado y volado. Viga con un apoyo empotrado y el otro extremo volado.

8.1.1 Apoyos Simples

Las vigas simples, con apoyos simples, tienen los siguientes Tipos de Carga:

Carga Uniforme Una Carga Concentrada Simétrica Dos Cargas Concentradas Simétricas Tres Cargas Concentradas Simétricas Cuatro Cargas Concentradas Simétricas Una Carga Concentrada Asimétrica Dos Cargas Concentradas Asimétricas

8.1.2 Apoyos Empotrado y Simple

Las vigas simples, con apoyos empotrado y simple, tienen los siguientes Tipos de Carga:

Carga Uniforme Una Carga Concentrada Simétrica Dos Cargas Concentradas Simétricas Tres Cargas Concentradas Simétricas Cuatro Cargas Concentradas Simétricas Una Carga Concentrada Asimétrica Dos Cargas Concentradas Asimétricas

8.1.3 Apoyos Doble Empotrado

Las vigas simples, con apoyos doble empotrado, tienen los siguientes Tipos de Carga:

Carga Uniforme Una Carga Concentrada Simétrica Dos Cargas Concentradas Simétricas Tres Cargas Concentradas Simétricas Cuatro Cargas Concentradas Simétricas Una Carga Concentrada Asimétrica Dos Cargas Concentradas Asimétricas

8.1.4 Empotrado y Volado

Las vigas simples, con apoyo empotrado y volado, tienen los siguientes Tipos de Carga:

<u>Carga Uniforme</u> <u>Una Carga Concentrada en el extremo volado</u> Una Carga Concentrada Asimétrica

Para la captura de parámetros para carga uniforme, vea la sección 8.1.5.

Para la captura de parámetros para 1 a 4 cargas concentradas simétricas, <u>vea la sección 8.1.6</u>. Para la captura de parámetros para 1 carga concentrada en el extremo volado, <u>vea la sección 8.1.6</u>. Para la captura de parámetros para 1 carga concentrada asimétricas, <u>vea la sección 8.1.7</u>. Para la captura de parámetros para 2 cargas concentradas asimétricas, <u>vea la sección 8.1.8</u>.

8.1.5 Parámetros Carga Uniforme

En la siguiente figura, la imagen podrá ser diferente según los tipos de apoyos.

Al seleccionar carga uniforme, aparece la siguiente pantalla:

<mark>⑧</mark> Viga Simple, Apoyos Simples, Carga Unif	orme	
Carga Uniforme (K	Longitud Claro Libre (L) : 5.00 m . Carga Uniforme (W) :	
A 1 Claro Libre (r	n.) = L 2	Carga Muerta : 600 Kg./m. Carga Viva : 200 Kg./m. Carga Total : 1 180 Kg./m.
Método Diseño C Elástico I Plástico	<mark>⊯≊</mark> <u>N</u> uevo	

Figura 8.02: Parámetros para Viga con Carga Uniforme.

- Longitud Claro Libre Es la longitud del claro, libre de apoyos.
- Carga Muerta Es el peso por metro de la carga muerta.
- Carga Viva Es el peso por metro de la carga viva.
- Carga TotalCuando el método de diseño es elástico, es la suma de la carga muerta
más la carga viva. Cuando el método de diseño es plástico, es la suma
factorizada de la carga muerta más la carga viva. Los factores son 1.4
para la carga muerta y 1.7 para la carga viva. En este caso la suma da
600 * 1.4 + 200 * 1.7 = 1180.

NOTA: Las longitudes se expresan en metros, no en centímetros. Las cargas se expresan en Kilogramos, no en toneladas.

Para la operación de esta pantalla, ver la sección 8.1.8.1.

8.1.6 Parámetros Cargas Concentradas Simétricas

En la siguiente figura, la imagen podrá ser diferente según los tipos de apoyos y cantidad de cargas.

Al seleccionar cargas concentradas simétricas, también para 1 carga concentrada en el extremo volado, aparece la siguiente pantalla:

😮 Viga Simple, Apoyos Simples, 4 Cargas Concentradas Simétricas	
Carga Concentrada (Kg.) = P c.u.	Longitud Claro Libre (L) : 500 m . Carga Concentrada (P) Carga Muerta : 1 000 Kg . Carga Viva : 200 Kg . Carga Total : 1 740 Kg .
Método Diseño O Elástico I Plástico	
🔀 Cancela 🔂 🔀 Nuevo	Calcula

Figura 8.03: Parámetros para Viga con Cargas Concentradas Simétricas.

Longitud Claro Libre Es la longitud del claro, libre de apoyos.

Carga Muerta Es el peso de la carga muerta.

- **Carga Viva** Es el peso de la carga viva.
- Carga TotalCuando el método de diseño es elástico, es la suma de la carga muerta
más la carga viva. Cuando el método de diseño es plástico, es la suma
factorizada de la carga muerta más la carga viva. Los factores son 1.4
para la carga muerta y 1.7 para la carga viva. En este caso la suma da
1000 * 1.4 + 200 * 1.7 = 1740.

NOTA: Las longitudes se expresan en metros, no en centímetros. Las cargas se expresan en Kilogramos, no en toneladas.

NOTA: Aunque se trate de 1, 2, 3 ó 4 cargas concentradas, las cargas arriba mencionadas representan una carga solamente.

Para la operación de esta pantalla, ver la sección 8.1.8.1.

8.1.7 Parámetros 1 Carga Concentrada Asimétrica

En la siguiente figura, la imagen podrá ser diferente según los tipos de apoyos.

😮 Viga Simple, Apoyos Simples, 1 Carga Concentrada Asimétrica	
Carga Concentrada (Kg.) = P Dist. a la Carga (m.) = D1	Longitud Claro Libre (L) : 5.00 m . Carga Concentrada (P) Carga Muerta : 900 Kg .
1 Claro Libre (m.) = L 2	Carga Total : 300 Kg .
Método Diseño O Elástico O Plástico	Distancia a la Carga (D1) : 2.00 m .
Cancela 📴 <u>N</u> uevo	Calcula

Al seleccionar 1 carga concentrada asimétrica, aparece la siguiente pantalla:

Figura 8.04: Parámetros para Viga con 1 Carga Concentrada Asimétrica.

Longitud Claro Libre	Es la longitud del claro, libre de apoyos.

Carga Muerta Es el peso de la carga muerta.

Carga Viva Es el peso de la carga viva.

- Carga TotalCuando el método de diseño es elástico, es la suma de la carga muerta
más la carga viva. Cuando el método de diseño es plástico, es la suma
factorizada de la carga muerta más la carga viva. Los factores son 1.4
para la carga muerta y 1.7 para la carga viva. En este caso la suma da
900 * 1.4 + 300 * 1.7 = 1770.
- **Distancia a la Carga** Es la distancia desde el apoyo 1 hasta la carga concentrada. Deberá ser menor que la longitud del claro libre.

NOTA: Las longitudes y distancias se expresan en metros, no en centímetros. Las cargas se expresan en Kilogramos, no en toneladas.

Para la operación de esta pantalla, ver la sección 8.1.8.1.

8.1.8 Parámetros 2 Cargas Concentradas Asimétricas

En la siguiente figura, la imagen podrá ser diferente según los tipos de apoyos.

Al seleccionar 2 cargas concentradas asimétricas, aparece la siguiente pantalla:

<mark>©</mark> ¥iga Simple, Apoyos Empotrados, 2 Cargas Concentradas Asimétricas	<u>_</u> _×
Carga Concentrada (Kg.) = P1 y P2 ├Dist. a la Carga (m.) = D1- ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Longitud Claro Libre (L) : 5,00 m . Carga Concentrada (P1) : Carga Muerta : 800 Kg . Carga Viva : 400 Kg
1 Claro Libre (m.) = L 2	Carga Total (P): 1800 Kg.
Método Diseño O Elástico O Plástico	Distancia a la Carga (D1) : 2.00 m . Carga Concentrada (P2)
	Carga Muerta : 800 Kg.
	Carga Viva : 200 Kg .
	Carga Total: 1 460 Kg.
	Distancia a la Carga (D2) : 1.00 m .
🔀 Cancela 🛛 😂 <u>N</u> uevo	Calcula

Figura 8.05: Parámetros para Viga con 2 Cargas Concentradas Asimétricas.

Longitud Claro Libre	Es la longitud del claro, libre de apoyos.			
Carga Muerta P1	Es el peso de la carga muerta P1.			
Carga Viva P1	Es el peso de la carga viva P1.			
Carga Total P1	Cuando el método de diseño es elástico, es la suma de la carga muerta más la carga viva. Cuando el método de diseño es plástico, es la suma factorizada de la carga muerta más la carga viva. Los factores son 1.4 para la carga muerta y 1.7 para la carga viva. En este caso la suma da $800 * 1.4 + 400 * 1.7 = 1800$.			
Distancia a la Carga D1	Es la distancia desde el apoyo 1 hasta la carga concentrada. Deberá ser menor que la longitud del claro libre. Tampoco se permite que se traslape con D2.			
Carga Muerta P2	Es el peso de la carga muerta P2.			
Carga Viva P2	Es el peso de la carga viva P2.			
Carga Total P2	Cuando el método de diseño es elástico, es la suma de la carga muerta más la carga viva. Cuando el método de diseño es plástico, es la suma factorizada de la carga muerta más la carga viva. Los factores son 1.4 para la carga muerta y 1.7 para la carga viva. En este caso la suma da $800 * 1.4 + 200 * 1.7 = 1460$.			
Distancia a la Carga D2	Es la distancia desde el apoyo 2 hasta la carga concentrada. Deberá ser menor que la longitud del claro libre. Tampoco se permite que se traslape con D1.			
NOTA: Las longitudes y distancias se expresan en metros, no en centímetros. Las cargas se				

NOTA: Las longitudes y distancias se expresan en metros, no en centímetros. Las cargas se expresan en Kilogramos, no en toneladas.

8.1.8.1 Operación de las Pantallas de Parámetros Vigas Simples

En el título de la pantalla aparece una descripción de los tipos de apoyos y de los tipos de carga seleccionados a través del menú de vigas simples.

En la pantalla aparece una imagen alusiva al tipo de apoyo y tipo de carga, donde se describen las principales cantidades utilizadas.

A la derecha aparecen varios campos donde se capturan valores. Aparecerán en ceros cuando el estado "Ejemplos" **no** está activado. Aparecerán con valores preconfigurados cuando el estado "Ejemplos" **sí** está activado. <u>Ver la sección 1.3.1.1</u>.

Debajo de la imagen y a la izquierda se encuentra la opción para escoger el Método de Diseño. El usuario puede seleccionar uno de los dos "botones de radio". El valor por omisión se toma del valor proporcionado en los datos fijos. <u>Ver la sección 11.1.1.3</u>.

En la <u>Barra de Estados, área de indicadores</u>, aparecerá una indicación visual del estado "Método". Si en esa zona aparece el texto "**[-M]**", entonces el método es elástico; si aparece "**[+M]**", entonces el método es plástico.



Figura 8.05a: Barra de Estado con indicador Método.

El método de diseño afecta la manera en que se calculan las cargas efectivas capturadas por esta pantalla. En el método de diseño elástico, la carga muerta y la carga viva se suman directamente. En el método de diseño plástico la carga muerta se multiplica por **1.4** y la carga viva se multiplica por **1.7** antes de sumarse. En ambos casos, la suma de las cargas muertas y vivas dan el valor que se usará en los cálculos subsecuentes. El método de diseño también determina la manera en que se hacen los cálculos en las dos formas de diseño de vigas: con acero o con concreto.

El botón **[Cancela]** se utiliza para abandonar la pantalla y regresar al menú principal. También desactiva el estado "Recupera" si es que estaba activo. <u>Ver la sección 10.3.1.0</u>.

El botón **[Nuevo]** se utiliza para borrar los valores recién capturados, o los valores preconfigurados del estado "Ejemplos". Todos los campos de captura aparecerán en cero o en blanco después de usar este botón.

El botón [**Calcula**] se utiliza para pasar al siguiente proceso en el análisis de las vigas. Al usar este botón aparece la pantalla del cálculo de momentos reacciones y cortantes. <u>Ver la sección 8.1.9</u>.

8.1.9 Análisis de Viga Simple

Esta pantalla muestra los resultados del cálculo o análisis de una viga simple.

Al presionar el botón **[Calcula]** en las pantallas de captura de parámetros <u>8.1.5</u>, <u>8.1.6</u>, <u>8.1.7</u>, <u>8.1.8</u>, aparece la pantalla siguiente:



Figura 8.06: Análisis de Viga Simple.

En esta pantalla se presenta un resultado gráfico del análisis de una viga simple.

Arriba a la derecha se presentan los datos usados por el análisis, corresponden a los valores capturados en la pantalla de captura de parámetros desde donde se llamó este proceso de cálculo. En este caso corresponde a los datos capturados en la Figura 8.05.

A la derecha centro y abajo aparecen los valores calculados para momentos, distancias y reacciones en los puntos de apoyo y en otros lugares de la viga.

A la izquierda y abajo, aparecen cinco campos de captura para identificación de la viga. Estos valores aparecerán en todos los reportes. También se utilizan estos valores en el caso que se desea guardar la información del análisis de esta viga. <u>Ver sección 9.3</u>.

El botón **[Cancela]** se utiliza para regresar a la pantalla de captura de parámetros, desde donde se llamó este proceso de cálculo. Se conservan todos los valores capturados sin alteración.

El botón [Guarda] se utiliza para guardar la información del análisis de esta viga. Ver sección 9.3.

El botón **[Imprime]** se utiliza para obtener un reporte impreso del análisis de la viga simple. <u>Ver la</u> <u>sección 8.1.10</u>.

El botón [**Diseña en Acero**] se utiliza para llamar al proceso de diseño de vigas usando vigas de acero. <u>Ver la sección 8.4</u>. En este programa sólo se utiliza el método de diseño elástico para las vigas de acero. Si el análisis se hizo con los datos preparados para el diseño plástico, aparecerá un mensaje solicitando que regrese a la pantalla de captura de parámetros y cambie la opción de diseño a método elástico.

El botón **[Diseña en Concreto]** se utiliza para llamar al proceso de diseño de vigas usando vigas de concreto reforzado. <u>Ver la sección 8.5</u>. En este programa sólo se utiliza el método de diseño plástico para las vigas de concreto. Si el análisis se hizo con los datos preparados para el diseño elástico, aparecerá un mensaje solicitando que regrese a la pantalla de captura de parámetros y cambie la opción de diseño a método plástico.

8.1.10 Reporte del Análisis de Viga Simple

Al usar el botón **[Imprime]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Viga Simple, Apoyos Empotrados, 2 Cargas Concentradas Asimétricas



Figura 8.07: Vista del Reporte del Análisis de Viga Simple.

8.2 Vigas Continuas Simétricas

Las vigas continuas simétricas tienen 3 a 5 apoyos simples solamente, donde todos los claros y las cargas son iguales. Las cargas pueden ser una carga uniforme o una carga concentrada simétrica o dos cargas concentradas simétricas

Al seleccionar el tipo de viga continua simétrica, aparece un menú lateral que permite escoger la combinación de <u>Apoyos Simples</u>, con las siguientes opciones:

<u>3 apoyos, 2 Claros.</u> <u>4 apoyos, 3 Claros</u>. 5 apoyos, 4 Claros.

NOTA: No existe la opción para 2 apoyos simples y 1 claro, dado que se cae en el caso de las vigas simples.

NOTA: En la Figura 8.08 se muestran las definiciones de los claros 1,2,3,4.

8.2.1 3 apoyos

Las vigas continuas simétricas de 3 apoyos y 2 Claros tienen la siguiente distribución de cargas: Carga en Claros 1, 2

Carga en Claro 1

8.2.2 4 apoyos

Las vigas continuas simétricas de 4 apoyos y 3 Claros tienen la siguiente distribución de cargas:

Carga en Claros 1, 2, 3 Carga en Claros 1, 3 Carga en Claro 2 Carga en Claro 1, 2

8.2.3 5 apoyos

Las vigas continuas simétricas de 5 apoyos y 4 Claros tienen la siguiente distribución de cargas:

Carga en Claros 1, 2, 3, 4 Carga en Claros 1, 3 Carga en Claros 1, 2, 4 Carga en Claros 2, 3

8.2.4 Pantalla de Parámetros Vigas Continuas Simétricas

En la siguiente figura, la imagen podrá ser diferente según el número de apoyos.

Al seleccionar cualquiera de las opciones de distribuciones de cargas, aparece la siguiente pantalla:

<mark>©</mark> Viga Continua, 5 Apoyos, Carga en Claros 1,2,3,4	
$I \qquad \begin{array}{ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Tipo de Carga © Uniforme © 1 Concentrada © 2 Concentradas Longitud Claro Libre (L) : 5.00 m. Carga Uniforme (W) :
Método Diseño	Carga Muerta : 600 Kg./m.
	Carga Viva : 200 Kg ./m .
	Carga Total : 1,180 Kg./m.
🔀 Cancela 🛛 😂 <u>N</u> uevo	Calcula

Figura 8.08: Parámetros de Vigas Continuas Simétricas.

Tipo de Carga	Sólo puede ser Uniforme, 1 Carga Concentrada Simétrica ó 2 Cargas Concentradas Simétricas. El valor por omisión es Uniforme.
Longitud Claro Libre	Es la longitud del claro, libre de apoyos.
Carga Muerta	Es el peso de la carga muerta.
Carga Viva	Es el peso de la carga viva.
Carga Total	Cuando el método de diseño es elástico, es la suma de la carga muerta más la carga viva. Cuando el método de diseño es plástico, es la suma factorizada de la carga muerta más la carga viva. Los factores son 1.4 para la carga muerta y 1.7 para la carga viva. En este caso la suma da $600 * 1.4 + 600 * 1.7 = 1180$.

NOTA: Las longitudes se expresan en metros, no en centímetros. Las cargas se expresan en Kilogramos, no en toneladas.

8.2.4.1 Operación de la Pantalla de Parámetros Vigas Continuas Simétricas

En el título de la pantalla aparece una descripción del número de apoyos (simples) y de las cargas en los claros, seleccionados a través del menú de vigas continuas simétricas.

En la pantalla aparece una imagen alusiva al número de apoyos, donde se describen las principales cantidades utilizadas.

A la derecha aparecen varios campos donde se capturan valores. Aparecerán en ceros cuando el estado "Ejemplos" **no** está activado. Aparecerán con valores preconfigurados cuando el estado "Ejemplos" **sí** está activado. <u>Ver la sección 1.3.1.1</u>.

Debajo de la imagen y a la izquierda se encuentra la opción para escoger el Método de Diseño. El usuario puede seleccionar uno de los dos "botones de radio". El valor por omisión se toma del valor proporcionado en los datos fijos. <u>Ver la sección 11.1.1.3</u>.

El método de diseño afecta la manera en que se calculan las cargas efectivas capturadas por esta pantalla. En el método de diseño elástico, la carga muerta y la carga viva se suman directamente. En el método de diseño plástico la carga muerta se multiplica por **1.4** y la carga viva se multiplica por **1.7** antes de sumarse. En ambos casos, la suma de las cargas muertas y vivas dan el valor que se usará en los cálculos subsecuentes.

El método de diseño también determina la manera en que se hacen los cálculos en las dos formas de diseño de vigas: con acero o con concreto.

El botón **[Cancela]** se utiliza para abandonar la pantalla y regresar al menú principal. También desactiva el estado "Recupera" si es que estaba activo. <u>Ver la sección 10.3.1.0</u>.

El botón **[Nuevo]** se utiliza para borrar los valores recién capturados, o los valores preconfigurados del estado "Ejemplos". Todos los campos de captura aparecerán en cero o en blanco después de usar este botón.

El botón **[Calcula]** se utiliza para pasar al siguiente proceso en el análisis de las vigas. Al usar este botón aparece la pantalla del cálculo de momentos reacciones y cortantes. <u>Ver la sección 8.2.5</u>.

8.2.5 Análisis de Viga Continua Simétrica

Esta pantalla muestra los resultados del cálculo o análisis de una viga continua simétrica.

Al presionar el botón [Calcula] en la pantalla de captura de parámetros 8.2.4, aparece la pantalla siguiente:



Figura 8.09a: Análisis de Viga Continua Simétrica.

En esta pantalla se presenta un resultado gráfico del análisis de una viga continua simétrica.

Debajo de la imagen y a la izquierda se presentan los datos usados por el análisis, corresponden a los valores capturados en la pantalla de captura de parámetros desde donde se llamó este proceso de cálculo. En este caso corresponde a los datos capturados en la Figura 8.08.

A la derecha centro aparecen los valores calculados para momentos, distancias, reacciones y cortantes en los puntos de apoyo y en otros lugares de la viga. Como los resultados son abundantes, se ha usado un panel con dos cejas. Una ceja para [Momentos] y otra ceja para [Reacciones y Cortantes].

A continuación se presenta la ceja [Reac/Cort] para Reacciones y Cortantes:

Momentos	Reac / Cort		
Refer.	Reacciones	Cortante Izq.	Cortante Der.
Apoyo 1	2,319 Kg.	0 Kg.	2,319 Kg.
Ароуо 2	6,744 Kg.	-3,162 Kg.	3,581 Kg.
Ароуо З	5,475 Kg.	-2,738 Kg.	2,738 Kg.
Apoyo 4	6,744 Kg.	-3,581 Kg.	3,162 Kg.
Ароуо 5	2,319 Kg.	-2,319 Kg.	0 Kg.

Figura 8.09b: Análisis de Viga Continua Simétrica.

A la izquierda y abajo, aparecen cinco campos de captura para identificación de la viga. Estos valores aparecerán en todos los reportes. También se utilizan estos valores en el caso que se desea guardar la información del análisis de esta viga. <u>Ver sección 9.3</u>.

El botón [**Diseña en Acero**] se utiliza para llamar al proceso de diseño de vigas usando vigas de acero. <u>Ver la sección 8.4</u>. En este programa sólo se utiliza el método de diseño elástico para las vigas de acero. Si el análisis se hizo con los datos preparados para el diseño plástico, aparecerá un mensaje solicitando que regrese a la pantalla de captura de parámetros y cambie la opción de diseño a método elástico.

El botón **[Diseña en Concreto]** se utiliza para llamar al proceso de diseño de vigas usando vigas de concreto reforzado. <u>Ver la sección 8.5</u>. En este programa sólo se utiliza el método de diseño plástico para las vigas de concreto. Si el análisis se hizo con los datos preparados para el diseño elástico, aparecerá un mensaje solicitando que regrese a la pantalla de captura de parámetros y cambie la opción de diseño a método plástico.

El botón **[Cancela]** se utiliza para regresar a la pantalla de captura de parámetros, desde donde se llamó este proceso de cálculo. Se conservan todos los valores capturados sin alteración.

El botón [Guarda] se utiliza para guardar la información del análisis de esta viga. Ver sección 9.3.

El botón **[Imprime]** se utiliza para obtener un reporte impreso del análisis de la viga continua simétrica. <u>Ver la sección 8.2.6</u>.

8.2.6 Reporte del Análisis de Viga Continua Simétrica

Al usar el botón **[Imprime]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación



Figura 8.10: Vista del Reporte del Análisis de Viga Continua Simétrica.

Página en blanco intencionalmente.

8.3 Vigas Continuas Asimétricas

Las vigas continuas asimétricas tienen 2 a 6 apoyos, claros y cargas desiguales. Los apoyos extremos izquierdo y derecho pueden ser simples, empotrados o volados. Los apoyos intermedios siempre serán simples. La longitud de los claros puede ser diferente para cada uno de ellos. Las cargas pueden ser una carga uniforme y/o una carga concentrada en cualquier punto del claro, excepto sobre un apoyo.

Al seleccionar el tipo de viga continua asimétrica, aparece un menú lateral que permite escoger la combinación de <u>Apoyos Variados</u>, con las siguientes opciones:

2 apoyos, 1 claro. 3 apoyos, 2 claros. 4 apoyos, 3 claros. 5 apoyos, 4 claros. 6 apoyos, 5 claros.

NOTA: En la opción para 2 apoyos, 1 claro, se exige que el extremo izquierdo siempre sea volado.

NOTA: No existe la opción para 2 apoyos simples o empotrados, 1 claro, dado que se cae en el caso de las <u>vigas simples</u>.

8.3.1 Pantalla de Parámetros Vigas Continuas Asimétricas

En la siguiente figura, la imagen podrá ser diferente según el número de apoyos y tipos de apoyos extremos.

Al seleccionar cualquiera de las opciones de número de apoyos, aparece la siguiente pantalla:

🕞 Viga Continua, 6 Apoyos, Izq. Volado, Der. Volado 📃 📃						
	I	1 2 1 2	2 <u>3</u> <u>A</u> <u>A</u> 34	4 5 △ △ 5 6 D	-	
Método Diseño C Elástico C Plástico	Tipo Apoyo I: O Simple O Empotrad O Volado	zquierdo lo		⊂ Tipo Apoyo D C Simple C Empotrado C Volado	lerecho	
Referencia Longitud	(m.) _T – Carga Un	iforme (Kg/m .)—		oncentrada (Kg.)	Distancia (m.)	
	Muerta	Viva Tot	al Muerta	Viva Total		
Volado Izq.: 2.0	0 100	100 3	310 0		a 0.00	del Apoyo 1
Claro 1 : 5.0	0 600	200 11	80 0	0 0	a 0.00	del Apoyo 1
Claro 2 : 6.0			0 800	200 1460	a 3.00	del Apoyo 2
Claro 3 : 8.0	0 200	100 4	150 700	300 1490	a 2.00	del Apoyo 3
Claro 4 : 6.0	0 400	200 9	900 000		a 0.00	del Apoyo 4
Claro 5 : 5.0	0 500	300 12	210 0		a 0.00	del Apoyo 5
Volado Der.: 2.0	0 0		0 100	100 310	a 2.00	del Apoyo 6
	🗶 Ca	ancela	達 <u>N</u> uevo	Calcula		

Figura 8.11: Parámetros de Vigas Continuas Asimétricas.

Tipo Apoyo Izquierdo	Sólo puede ser Simple, Empotrado o Volado. El valor por omisión es Simple; excepto en el caso de 2 apoyos, el valor por omisión es Volado.
Tipo Apoyo Derecho	Sólo puede ser Simple, Empotrado o Volado. El valor por omisión es Simple.
Longitud (Claro Libre)	Es la longitud del claro, libre de apoyos.
Carga Muerta Uniforme	Es el peso de la carga uniforme muerta.
Carga Viva Uniforme	Es el peso de la carga uniforme viva.
Carga Total Uniforme	Cuando el método de diseño es elástico, es la suma de la carga muerta más la carga viva. Cuando el método de diseño es plástico, es la suma factorizada de la carga muerta más la carga viva. Los factores son 1.4 para la carga muerta y 1.7 para la carga viva.

Carga Muerta Concentrada	Es el peso de la carga concentrada muerta.
Carga Viva Concentrada	Es el peso de la carga concentrada viva.
Carga Total Concentrada	Cuando el método de diseño es elástico, es la suma de la carga muerta más la carga viva. Cuando el método de diseño es plástico, es la suma factorizada de la carga muerta más la carga viva. Los factores son 1.4 para la carga muerta y 1.7 para la carga viva.
Distancia a la Carga	Es la distancia desde el apoyo indicado hasta la carga concentrada. Esta deberá ser menor que la longitud del claro libre.

NOTA: Las longitudes y distancias se expresan en metros, no en centímetros. Las cargas se expresan en Kilogramos, no en toneladas.

Observaciones sobre la pantalla anterior:

Cuando el apoyo izquierdo no es volado, desaparece el renglón que dice "Volado Izq.".

De la misma forma, cuando el apoyo derecho no es volado, desaparece el renglón que dice "Volado Der.".

Cuando hay menos de 5 claros, desaparecen los renglones que no se usan.

Además, sólo se requiere capturar la distancia a la carga cuando exista una carga concentrada; cuando no hay carga concentrada, este dato no es necesario. La distancia no podrá ser mayor que la longitud del claro libre.

Por último, cuando no haya carga uniforme o concentrada, ese campo se dejará en ceros.

NOTA: En la pantalla anterior, todas las longitudes, cargas y distancias pueden ser diferentes.

8.3.1.1 Operación de la Pantalla de Parámetros Vigas Continuas Asimétricas

En el título de la pantalla aparece una descripción del número de apoyos seleccionados a través del menú de vigas continuas simétricas. También aparece una descripción del tipo de apoyos izquierdo y derecho.

En la pantalla aparece una imagen alusiva al número de apoyos, donde se describen las principales cantidades utilizadas.

Debajo de la imagen aparecen varios campos donde se capturan valores. Aparecerán en ceros cuando el estado "Ejemplos" **no** está activado. Aparecerán con valores preconfigurados cuando el estado "Ejemplos" **s**í está activado. <u>Ver la sección 1.3.1.1</u>.

Debajo de la imagen y a la izquierda se encuentra la opción para escoger el Método de Diseño. El usuario puede seleccionar uno de los dos "botones de radio". El valor por omisión se toma del valor proporcionado en los datos fijos. <u>Ver la sección 11.1.1.3</u>.

El método de diseño afecta la manera en que se calculan las cargas efectivas capturadas por esta pantalla. En el método de diseño elástico, la carga muerta y la carga viva se suman directamente. En el método de diseño plástico la carga muerta se multiplica por **1.4** y la carga viva se multiplica por **1.7** antes de sumarse. En ambos casos, la suma de las cargas muertas y vivas dan el valor que se usará en los cálculos subsecuentes.

El método de diseño también determina la manera en que se hacen los cálculos en las dos formas de diseño de vigas: con acero o con concreto.

El botón **[Cancela]** se utiliza para abandonar la pantalla y regresar al menú principal. También desactiva el estado "Recupera" si es que estaba activo. <u>Ver la sección 10.3.1.0</u>.

El botón **[Nuevo]** se utiliza para borrar los valores recién capturados, o los valores preconfigurados del estado "Ejemplos". Todos los campos de captura aparecerán en cero o en blanco después de usar este botón.

El botón **[Calcula]** se utiliza para pasar al siguiente proceso en el análisis de las vigas. Al usar este botón aparece la pantalla del cálculo de momentos reacciones y cortantes. <u>Ver la sección 8.3.2</u>.

8.3.2 Análisis de Viga Continua Asimétrica

Esta pantalla muestra los resultados del cálculo o análisis de una viga continua asimétrica.

Al presionar el botón **[Calcula]** en la pantalla de captura de parámetros <u>8.3.1</u>, aparece la pantalla siguiente:

<mark>©</mark> Viga Continua, 6 Apoyos, Izq. Volado, Der. Volado				_ 🗆 🗵
	Momentos Rea	ac / Cort Datos		
	Referencia	Distancia	Momentos	
		(m)	(Kg-m)	
I 1 2 3 4 5 6 D	Apoyo 1 :		-620	
	Apoyo 2 :		-1,726	
Longitud Total Viga : 34.00 m .	Ароуо 3 :		-2,586	
Carga Total : 24,830.00 Kg .	Apoyo 4 :		-3,229	
	Apoyo 5 :		-2,906	
	Apoyo 6 :		-620	
Identificador de la Viga : <u>37-AB2</u>	Apoyo 1 +	2.31	2,535	
Apoyo Izquierdo (1) sobre el eje : 🛛 🗛	Apoyo 2 +	3.00	34	
Anovo Derecho (6) sobre el eje : B	Ароуо 3 +	3.87	3,270	
	Apoyo 4 +	3.06	984	
	Apoyo 5 +	2.88	2,105	
	Apoyo 1 +	0.24	0	
	Apoyo 2 -	0.61	0	
	Apoyo 2 +	2.94	0	
	Ароуо 3 -	2.96	0	
🖅 Diseña en Acero 🔰 📴 Diseña en Conoreto	Ароуо 3 +	1.25	0	
	Apoyo 4 -	1.50	0	
	Apoyo 4 +	1.58	0	
	Apoyo 5 -	1.46	0	
	Apoyo 5 +	1.01	0	
👗 Cancela 🛛 📇 Guarda 🛛 🚑 Imprime	Apoyo 6 -	0.26	0	

Figura 8.12a: Análisis de Viga Continua Asimétrica.

En esta pantalla se presenta un resultado gráfico del análisis de una viga continua simétrica.

Debajo de la imagen y a la izquierda se presentan los datos usados por el análisis, corresponden a los valores capturados en la pantalla de captura de parámetros desde donde se llamó este proceso de cálculo. En este caso corresponde a los datos capturados en la Figura 8.11. Los datos capturados completos aparecen en la ceja [Datos] del panel que está a la derecha de la pantalla.

A la derecha aparecen los valores calculados para momentos, distancias, reacciones y cortantes en los puntos de apoyo y en otros lugares de la viga. Como los resultados son abundantes, se ha usado un panel con tres cejas. Una ceja para [Momentos], otra ceja para [Reacciones y Cortantes] y otra ceja para los [Datos] capturados.

			•
Momentos	8 Reac / Cort	Datos	
Refer.	Reacciones	Cortante Izq.	Cortante Der.
	(Kg)	(Kg)	(Kg)
Apoyo 1	3,349	620	2,729
Ароуо 2	3,758	-3,171	587
Ароуо З	3,710	-873	2,837
Ароуо 4	5,007	-2,253	2,754
Ароуо 5	6,128	-2,646	3,482
Ароуо 6	2,878	-2,568	310

A continuación se presenta la ceja [Reac/Cort] para Reacciones y Cortantes:

Figura 8.12b: Análisis de Viga Continua Asimétrica.

Similarmente, se presenta la ceja [Datos] :

Momentos	Reac / C	ort Datos		
Refer.	Long.	Crg. Unif.	Crg. Conc.	Dist.
	(m)	(Kg/m)	(Kg)	(m)
Vol. Izq.	2.00	310	0	0.00
Claro 1	5.00	1,180	0	0.00
Claro 2	6.00	0	1,460	3.00
Claro 3	8.00	450	1,490	2.00
Claro 4	6.00	900	0	0.00
Claro 5	5.00	1,210	0	0.00
Vol. Der.	2.00	0	310	2.00

Figura 8.12c: Análisis de Viga Continua Asimétrica.

A la izquierda y abajo, aparecen cinco campos de captura para identificación de la viga. Estos valores aparecerán en todos los reportes. También se utilizan estos valores en el caso que se desea guardar la información del análisis de esta viga. <u>Ver sección 9.3</u>.

El botón [**Diseña en Acero**] se utiliza para llamar al proceso de diseño de vigas usando vigas de acero. <u>Ver la sección 8.4</u>. En este programa sólo se utiliza el método de diseño elástico para las vigas de acero. Si el análisis se hizo con los datos preparados para el diseño plástico, aparecerá un mensaje solicitando que regrese a la pantalla de captura de parámetros y cambie la opción de diseño a método elástico.

El botón **[Diseña en Concreto]** se utiliza para llamar al proceso de diseño de vigas usando vigas de concreto reforzado. <u>Ver la sección 8.5</u>. En este programa sólo se utiliza el método de diseño plástico para las vigas de concreto. Si el análisis se hizo con los datos preparados para el diseño elástico, aparecerá un mensaje solicitando que regrese a la pantalla de captura de parámetros y cambie la opción de diseño a método plástico.

El botón **[Cancela]** se utiliza para regresar a la pantalla de captura de parámetros, desde donde se llamó este proceso de cálculo. Se conservan todos los valores capturados sin alteración.

El botón [Guarda] se utiliza para guardar la información del análisis de esta viga. Ver sección 9.3.

El botón **[Imprime]** se utiliza para obtener un reporte impreso del análisis de la viga continua asimétrica. <u>Ver la sección 8.3.3</u>.

8.3.3 Reporte del Análisis de Viga Continua Asimétrica

Al usar el botón **[Imprime]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Viga Continua, 6 Apoyos, Izq. Volado, Der. Volado Viga : **37-AB2** Eje Izq : **A** Eje Der : **B** Tramo o Eje Sub : **2**



Longitud Tota	l Viga :	34.00 m.	Carga Total Viga :	24,830 Kg.
Referencia	Longitud	Carga Uniforme	Carga Concentrada	Distancia
Volado Izq.:	2.00 m .	310 Kg / m .	0 Kg.	0.00 m.
Claro 1 :	5.00 m .	1,180 Kg / m .	0 Kg.	0.00 m.
Claro 2 :	6.00 m .	0 Kg / m .	1,460 Kg .	3.00 m.
Claro 3 :	8.00 m .	450 Kg / m .	1,490 Kgl.	2.00 m.
Claro 4 :	6.00 m .	900 Kg / m .	0 Kg.	0.00 m.
Claro 5 :	5.00 m .	1,210 Kg / m .	0 Kg.	0.00 m.
Volado Der.:	2.00 m .	0 Kg / m .	310 Kg .	2.00 m.
Referer	ncia (Distancia	Momento	
Ароуо	1:		- 620 Kg - m.	
Ароуо	2 :		- 1,726 Kg - m.	
Ароуо	3:		-2,586 Kg - m.	
Ароуо	4 :		- 3,229 Kg - m.	
Ароуо	5:		- 2,906 Kg - m.	
Ароуо	6:		-620 Kg - m.	
Ароуо	1 + :	2.31 m .	2,535 Kg - m.	
Ароуо	2 + :	3.00 m .	34 Kg - m.	
Ароуо	3 + :	3.87 m .	3,270 Kg - m.	

Figura 8.13a: Vista del Reporte del Análisis de Viga Continua Asimétrica, Hoja 1/2.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Viga Continua, 6 Apoyos, Izq. Volado, Der. Volado Viga : **37-AB2** Eje Izq : **A** Eje Der : **B** Tramo o Eje Sub : **2**

	1 2	3 4 5	<u> </u>
I	<u>1</u> <u>2</u>	3 4 5	6 D
Referencia	Reacciones	Cortante Izquierdo	Cortante Derecho
Apoyo 1 :	3,349 Kg .	620 Kg .	2,729 Kg .
Apoyo 2 :	3,758 Kg .	- 3,171 Kg .	587 Kg.
Ароуо 3 :	3,710 Kg .	-873 Kg.	2,837 Kg.
Apoyo 4 :	5,007 Kg .	-2,253 Kg.	2,754 Kg .
Apoyo 5 :	6,128 Kg.	-2,646 Kg.	3,482 Kg .
Ароуо 6 :	2,878 Kg.	-2,568 Kg.	310 Kg.

Figura 8.13b: Vista del Reporte del Análisis de Viga Continua Asimétrica, Hoja 2/2.

8.4 Diseño con Vigas de Acero

En el diseño de vigas con vigas de acero, se emplea un procedimiento de tres pasos. El último paso se podrá repetir varias veces:

Seleccionar tipo o grado de acero estructural Seleccionar el tipo de viga o perfil de la sección de acero Seleccionar la viga de acero

Durante el proceso se realizan cuatro revisiones o validaciones para cumplir con las reglas estructurales:

- Momento calculado contra momento permitido
- Módulo de sección calculada contra módulo de sección permitido
- Deflexión máxima calculada contra deflexión máxima permitida
- Cortante unitario calculado contra cortante unitario permitido

Al usar el botón de [**Diseña en Acero**] en cualquiera de las pantallas de análisis de viga, se llega a esta pantalla de diseño:

<mark>(S)</mark> Diseño de Viga en Acero						
	Análisis Viga Simple,	Apoyos Sin	ples, Carg	a Uniforme		
	Momento para Diseño :	250 000	Kgcm.	Longitud Viga :	5.00	m.
	Reacción para Diseño :	2 000	Kg.	Longitud Claro Máx.:	5.00	m.
	Cortante para Diseño :	2 000	Kg.	Carga Total :	4.00	ton.
	Acero A36					
Ma have been new Diamonthia	Límite de Fluencia (Fy) :	2,530	Kg./cm2	Esfuerzo Unitario :	1,518	Kg./cm2
NO DAV IMAGED LISDODIGIE	Módulo de Elasticidad (E) :	2,040,000	Kg./cm2			
no naj magon proportiono	<u>Viqa</u>			37-AB2 A	B 2	2
	Peso Unitario:	0.0	Kg./m.	Peso Total Viga :	0.00	Kg.
	Area de la Sección :	0.00	cm2	Peralte (d) :	0	mm.
	Momento de Inercia :	0	cm4	Base (b) :	0	mm.
	Módulo de Sección X-X :	0	cm3	Esp. Patín (c) :	0.0	mm.
	Radio de Giro X-X :	0.00	cm	Esp. Alma (a) :	0.0	mm.
(1) Aceros Calidad Acero: A36	<u>Revisión</u>					
(2) Perfiles Tipo Viga :	Momento Máximo Calc. :	250 000	Kgcm.	Momento Permisible	0	Kgcm.
	Módulo Sección Calculado :	164	cm3	Módulo de Sec.Viga :	0	cm3
(3) Viga	Deflexión Máxima Calc.:	0.00	cm.	Deflexión Permisible :	1.39	cm.
	Cortante Unitario Calculado	: 0	Kg./cm2	Cortante Unit. Perm. :	1 012	Kg./cm2
X Cancela	产 <u>N</u> uevo		Guarda		orime	

Figura 8.14: Vista de la Pantalla de Diseño en Acero (1).

En el lado derecho de la pantalla se pueden observar cuatro secciones de información:
<u>Análisis</u>. Contiene datos calculados por el proceso de análisis previo al diseño.
<u>Acero</u>. Contiene información sobre el acero estructural seleccionado para la viga.
<u>Viga</u>. Contiene información sobre la viga de acero seleccionada.
<u>Revisión</u>. Contiene información sobre las revisiones efectuadas.

En el lado izquierdo aparece una imagen del perfil seleccionado. También aparecen cuatro botones relacionados con los tres pasos del proceso de diseño; aquí están numerados con (1), (2) y (3).

Al fondo aparecen cuatro botones para realizar diversas acciones.

Antes de empezar el proceso de diseño, se puede apreciar que la pantalla contiene algunos datos preestablecidos. Al estado que se describe a continuación se le denominará como "**estado nuevo**".

La sección de <u>Análisis</u> contiene los datos calculados por el proceso de análisis. Estos datos no cambian durante el diseño.

La sección de <u>Acero</u> contiene información sobre el acero estructural seleccionado para la viga. Estos datos fueron tomados del parámetro "Calidad Acero A36" que aparece al lado derecho del botón [Acero]. Este valor se tomo de los **datos fijos**, como valor por omisión. Es decir; se presupone que el tipo o grado de acero que se especifica en la sección de **constantes** de los **datos fijos** representan los valores preferidos del diseñador. Los tres valores de la sección se tomaron de los **datos fijos** y del catálogo de aceros del registro correspondiente al tipo o grado de acero "A36". En el paso (1) se podrá seleccionar otro tipo o grado de acero si se estima conveniente, o se vuelve necesario.

La sección de <u>Viga</u> está en ceros hasta que se seleccione una viga de acero en el paso (3). Sólo se aprecian los datos descriptivos de la viga que se capturaron en el proceso de análisis. Estos valores se aprecian a la derecha de la palabra Viga y arriba del texto "**Peso Total Viga**"

La sección <u>Revisión</u> está parcialmente en ceros, ya que contiene algunos valores calculados o permitidos. Estos valores serán los límites de las revisiones.

La imagen del perfil está en blanco, hasta el paso (2) se seleccionará el perfil.

El botón **[Cancela]** se utiliza para regresar a la pantalla del proceso de análisis, conservando todos los valores, por si fuera necesario hacer correcciones en la fase de análisis. También desactiva el estado "Recupera" si es que estaba activo. <u>Ver la sección 10.3.1.0</u>.

El botón **[Nuevo]** inicializa todos los valores obtenidos por el proceso de diseño. Esencialmente regresa la pantalla al "**estado nuevo**". Usualmente se usa después de guardar un diseño y para rediseñar la viga con otra viga de acero o con otro perfil.

El botón [Guarda] se utiliza para guardar la información del diseño de esta viga. Ver sección 9.3.

El botón [Imprime] se utiliza para obtener un reporte impreso del diseño de la viga. Ver la sección 8.4.4.

A continuación se describen los tres pasos del proceso de diseño.
8.4.1 Diseño con Vigas de Acero, Paso 1

El paso (1) consiste esencialmente en seleccionar el tipo o grado del acero que tendrá la viga de acero usada en este diseño. Este paso es opcional.

En los **datos fijos**, sección de "**constantes**", se inicializó el tipo o grado de acero estructural que se considera como el grado más usual para diseño. <u>Vea la Sección 11.1.1.3</u>. Dicho valor fue utilizado por el proceso de diseño para preconfigurar el tipo o grado de acero que se utilizaría en esta instancia.

En el remoto caso de que se desea cambiar el tipo o grado de acero, se deberá presionar el botón [Aceros], que está a la derecha del número (1) en color rojo en la pantalla de diseño.

Seleccione Acero Estr	ructural											
PorTipo o Grado												
NOM/ASTM Uso Acero	Lim Fluencia A Kg/cm2	Lim Fluencia G KLb/Pulg2	<u>EsfTensión</u> Kg/cm2	<u>EsfCortante</u> Kg/cm2	<u>EsfFlexión</u> Kg/cm2	Fech Mod	Oper Resp					
A36 E A720 E B282-B E B282-C E B282-D E B284-A E B284-B E B284-C E B284-D E B284-D E B284-D E G50 E	2,530 2,530 2,950 3,235 3,515 2,810 2,950 3,235 3,515 2,950	36 36 42 46 50 40 42 46 50 42	1,518 1,518 1,770 1,941 2,109 1,686 1,770 1,941 2,109 1,770	1.012 1,012 1,180 1,294 1,406 1,124 1,180 1,294 1,406 1,180	1,669 1,669 1,947 2,135 2,319 1,854 1,947 2,135 2,319 1,947	24/02/2005 27/02/2005 27/02/2005 27/02/2005 27/02/2005 27/02/2005 27/02/2005 27/02/2005 27/02/2005 27/02/2005	Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario					
	▲ ▲											

Al presionar dicho botón, aparece la pantalla siguiente:

Figura 8.15: Selección del Acero Estructural.

Esta pantalla representa el catálogo de aceros estructurales. Nótese el valor "E" en la segunda columna. Ver la sección 11.7.

El usuario podrá seleccionar el registro del tipo o grado de acero que estime conveniente, después deberá presionar el botón **[Selecc]**, para completar el proceso. Por ejemplo podrá seleccionar el registro "G50".

Al hacer lo anterior, el valor tomado de la primera columna aparecerá al lado del texto "Calidad Acero" en la pantalla de diseño.

El valor para Límite de Fluencia y Esfuerzo Unitario a Tensión, serán copiados a los campos de la sección <u>Acero</u> en la pantalla de diseño. Por ejemplo, el Límite de Fluencia (2,950) y el Esfuerzo Unitario a Tensión (1,770) del acero "G50" serían los datos que se hubieran transferido. El módulo de elasticidad no cambia, ya que es una constante que se toma de los **datos fijos**.

En el caso de que no se desea seleccionar otro tipo o grado de acero, deberá presionar el botón [Cierra].

Debido a que el acero "A36" es el más usado generalmente, la selección de otro tipo o grado de acero es opcional.

8.4.2. Diseño con Vigas de Acero, Paso 2

Después de seleccionar el tipo o grado de acero y antes de seleccionar la viga de acero, es necesario seleccionar el "tipo de viga" o "perfil" de la sección vertical de la viga de acero. Este paso es requerido, para activar el filtro de "tipo de viga" en el catálogo de vigas usado por el paso (3).

El paso (2) consiste esencialmente en seleccionar el tipo de viga o perfil.

Para lograr lo anterior, el usuario deberá presionar el botón [Tipos] que está a la derecha del número (2) en color rojo en la pantalla de diseño.

Al presionar dicho botón, aparece la pantalla siguiente:

(Bantenim Mantenim	iento del Tipo de Vig	ja		
	PorTipo				
	Tipo Viga	Descripción	Núm Pared Vrt	Fecha Modif	Oper Resp
	CE	1 Canal CE - CPS	1	21/02/2005	Usuario
	CE2c	2 Canal CE - CPS en caj	2	21/02/2005	Usuario
	CE2e	2 Canal CE - CPS a espa	2	21/02/2005	Usuario
	L CF	1 Polín CF - CPL - Monté	1	21/02/2005	Usuario
	CF2c	2 Polín CF - CPL - Monté	2	21/02/2005	Usuario
	CF2e	2 Polín CF - CPL - Monté	2	21/02/2005	Usuario
	IE	Viga IE - IPS Estándar	1	19/02/2005	Usuario
	IH	Viga IR - IPH Rectangul		19/02/2005	Usuario
	15	Viga IS - IPU de 3 placas		21/02/2005	Usuario
		2 Angulos LD - APS en o	2	21/02/2005	Usuario
		1 Perfil UR - PTR - PER	2	21/02/2005	Usuario
					▶
	🖻 <u>S</u> elecc		<u>• 1</u>	nserta 🧕 🙆 Cambia	<u>Borra</u>
			<u> ا</u>	istado 🚺 🔃 Cierra	,? <u>)</u> Ayuda

Figura 8.16: Selección del Tipo de Viga.

Esta pantalla representa el catálogo de tipos de vigas. Ver la sección 11.6.

El usuario podrá seleccionar el registro del tipo de viga que estime conveniente, después deberá presionar el botón **[Selecc]**, para completar el proceso. Por ejemplo podrá seleccionar el registro "IR".

Al hacer lo anterior, el valor tomado de la primera columna aparecerá al lado del texto "Tipo Viga" en la pantalla de diseño; en este caso es el texto "**IR**". La descripción aparecerá debajo de dicho texto; en este caso será "**Viga I Rectangular**". La imagen del perfil se copiará a la imagen en blanco en la pantalla de diseño.

Opcionalmente, el usuario podrá presionar el botón [Perfiles] que está a la derecha del número (2) en color rojo en la pantalla de diseño. Al presionar dicho botón, aparece la pantalla siguiente:



Figura 8.17: Selección del Perfil de Viga.

Esta pantalla representa el catálogo de perfiles de vigas.

El usuario podrá seleccionar el perfil de viga que estime conveniente, después deberá presionar el botón con la imagen de dicho perfil, para completar el proceso. Por ejemplo podrá seleccionar el botón que tiene el texto **[IR - IPR]**.

Al hacer lo anterior, el valor del perfil aparecerá al lado del texto "Tipo Viga" en la pantalla de diseño; en este caso es el texto "**IR**". La descripción aparecerá debajo de dicho texto; en este caso será "**Viga I Rectangular**". La imagen del perfil se copiará a la imagen en blanco en la pantalla de diseño.

Después de efectuar el paso (2), la pantalla de diseño se deberá ver como a continuación:

<mark>S</mark> Diseño de Viga en Acero						_ 🗆 🗵
	Análisis Viga Simple, Apo	oyos Sim	ples, Carga	a Uniforme		
b b	Momento para Diseño : 2	250 000	Kgcm.	Longitud Viga :	5.00	m.
	Reacción para Diseño :	2 000	Kg.	Longitud Claro Máx.:	5.00	m.
	Cortante para Diseño :	2 000	Kg.	Carga Total :	4.00	ton.
→ <mark> a</mark>	Acero A36					
	Límite de Fluencia (Fy) :	2,530	Kg./cm2	Esfuerzo Unitario :	1,518	Kg./cm2
d	Módulo de Elasticidad (E) : 2,0	040,000	Kg./cm2			
	<u>Viqa</u>			37-AB2 A	B 2	2
	Peso Unitario:	0.0	Kg./m.	Peso Total Viga :	0.00	Kg.
C C	Area de la Sección :	0.00	cm2	Peralte (d) :	0	mm .
	Momento de Inercia :	0	cm4	Base (b) :	0	mm .
	Módulo de Sección X-X :	0	cm3	Esp. Patín (c) :	0.0	mm .
	Radio de Giro X-X :	0.00	cm	Esp. Alma (a) :	0.0	mm .
(1) Aceros Calidad Acero: A36	<u>Revisión</u>					
(2) Tipos Perfiles Tipo Viga : IR	Momento Máximo Calc. : 2	250 000	Kgcm.	Momento Permisible	0	Kgcm.
Viga I Rectangular	Módulo Sección Calculado :	164	cm3	Módulo de Sec.Viga :	0	cm3
(3) Viga	Deflexión Máxima Calc.:	0.00	cm.	Deflexión Permisible :	1.39	cm.
	Cortante Unitario Calculado :	0	Kg./cm2	Cortante Unit, Perm. :	1 012	Kg./cm2
X Cancela	<u>⊯ N</u> uevo	<u>e</u> (àuarda	🚑 Impr	ime	

Figura 8.18: Pantalla de Diseño después del Paso 2.

Lo que ha cambiado entre esta pantalla y la de la Figura 8.14 es lo siguiente:

La imagen del perfil seleccionado aparece en el espacio que estaba en blanco.

El tipo de viga dice "IR".

La descripción de la viga dice "Viga I Rectangular".

El botón [Viga] antes desactivado, ahora está activado.

El botón **[Viga]** estaba desactivado para obligar al usuario a seleccionar el tipo de viga o perfil, antes de seleccionar una viga de acero. Esto se hace así, ya que el "Tipo de Viga", en este caso "IR", se utilizará como filtro en la selección de la viga de acero.

8.4.3 Diseño con Vigas de Acero, Paso 3

Una vez seleccionados el tipo o grado de acero y el tipo de viga o perfil, se procede a seleccionar una viga de acero, tomándola desde el catálogo de vigas. <u>Ver la sección 11.17</u>.

El proceso de selección de la viga de acero deberá cumplir con cuatro condiciones; es decir, las características de la viga deberán pasar por las cuatro revisiones mencionadas en <u>la sección 8.4</u>.

Si al seleccionar una viga, no satisface una revisión, aparecerá un mensaje indicando el caso y posiblemente ofreciendo alguna recomendación acerca de cómo mejorar la selección de otra en el catálogo de vigas.

El proceso de selección de vigas deberá repetirse hasta que las cuatro revisiones sean satisfactorias. En el caso de que no se cumpla con una revisión, el usuario podrá decidir si acepta el diseño como está, o continuar buscando otra viga más grande, o cambiar de perfil, o cambiar de acero.

Para seleccionar una viga de acero, el usuario deberá presionar el botón [Viga] que está a la derecha del número (3) en color rojo en la pantalla de diseño. Aparece la siguiente pantalla:

(6	Seleccio	one Viga por Mod	Sec									
\langle	Por Mod.Sec Por Peralte											
	Tipo Viga	Desc Perf	Calibre	Peso	Area	Peralte	Base	<u>Esp.Patín</u>	<u>Esp.Alma</u>	Mom.Inercia	Mod.Sec.XX	Rad.Giro 🔀 🔺
				Kg/m	cm2	mm	mm	mm	mm	cm4	cm3	cm
	IR	6" x 4"	3	23.8	30.58	160	102	10.3	6.6	1 336	167	6.60
	IR	10'' x 4''	1	17.9	22.84	251	101	5.3	4.8	2 239	179	9.91
	IR	8" x 4"	3	22.4	28.65	206	102	8.0	6.2	1 998	193	8.36
	IR	157mm x 153mm	0	29.8	37.87	157	153	9.3	6.6	1 723	220	6.76
	IR	10" x 4"	2	22.4	28.45	254	102	6.9	5.8	2 868	226	10.03
	IR	12" x 4"		20.9	26.71	303	101	5.7	5.1	3 688	244	11.73
		8" x 5 1/4" 10" 4"		26.9	33.94	207	133	8.4	5.8	2576	249	8.71
		10 X 4 257mm	3	25.5	32.13	207	102	0.4	0.1	3409	260	0.00
	IR	2071111 X 1021111 12" v A"		20.0	20.29	207	102	6.4	5.6	3 403 A 297	200	11.96
	IB	305mm v 101mm	ĥ	23.0	30.33	305	101	67	5.0	4 207	280	0.00
	iB	210mm x 134mm	ŏ	31.2	39.74	210	134	10.2	6.4	3134	298	0.00
			· · ·					10.0		0.01	200) FT
	Selecc Selecc											
	Si la tab	la está vacía, n	o hay p	erfiles	dispon	ibles; a	umer	ite la base	e de dato:		🕒 Cierra	,?) Ayuda

Figura 8.19: Selección de la Viga de Acero por Módulo de Sección.

La pantalla que aparece mostrará las vigas que reúnen las siguientes condiciones:

- Sólo aparecen las vigas que tienen el perfil seleccionado. En este caso el perfil "IR". Vea la primer columna "Tipo Viga".
- Las vigas aparecen ordenadas por su columna de modulo de sección (la columna de color amarillo). Nótese que aparece seleccionada la ceja [**Por Mod.Sec**] en la parte superior izquierda.
- Sólo aparecen las vigas cuyo módulo de sección sea igual o mayor al modulo de sección calculado, en este caso es el valor **164**. Vea la columna amarilla, todos los valores son mayores.
- Esto obliga a que sólo se puedan seleccionar vigas que cumplen con la revisión del módulo de sección, ya que todas las vigas de la pantalla tendrán dicho valor igual o mayor al requerido.

En este caso ya aparece seleccionada la primera viga, la que tiene un módulo de sección de 167 cm3. Usaremos esta viga como primer intento.

El usuario deberá presionar el botón [Selecc] para completar la selección del primer intento de viga.

Al hacer lo anterior, aparece el siguiente mensaje:



Figura 8.20: Pantalla de Revisión por Deflexión.

Esto quiere decir que la viga seleccionada no pasa la revisión por deflexión. El valor de la deflexión calculada con las características de la primera viga seleccionada es mayor que el valor permitido.

Nótese que el mensaje sugiere que debemos incrementar el peralte de la viga.

El usuario deberá presionar el botón [Enterado] para cerrar el mensaje.

De forma similar existen otros tres mensajes de revisión no satisfactoria que pueden aparecer en esta fase del diseño.

Al desaparecer el mensaje anterior, reaparece la pantalla de diseño siguiente:

<mark>(S</mark> Diseño de Viga en Acero				<u> </u>
	Análisis Viga Simple, Apoyos Sim	ples, Carg	a Uniforme	
b	Momento para Diseño : 250 000	Kgcm.	Longitud Viga :	5.00 m.
	Reacción para Diseño : 2 000	Kg.	Longitud Claro Máx.:	5.00 m.
	Cortante para Diseño : 2 000	Kg.	Carga Total :	4.00 ton.
—→ <mark>—</mark> — a	Acero A36			
	Límite de Fluencia (Fy) : 2,530	Kg./cm2	Esfuerzo Unitario :	1,518 Kg./cm2
d	Módulo de Elasticidad (E): 2,040,000	Kg./cm2		
	Viga IR: Viga I Rectangular 6	" x 4"	37-AB2 A	B 2
	Peso Unitario: 23.8	Kg./m.	Peso Total Viga :	119.00 Kg.
	Area de la Sección : 30.58	cm2	Peralte (d) :	160 mm.
	Momento de Inercia : 1 336	cm4	Base (b) :	102 mm.
÷	Módulo de Sección X-X : 167	cm3	Esp. Patín (c) :	10.3 mm.
	Radio de Giro X-X : 6.60	cm	Esp. Alma (a) :	6.6 mm.
(1) Aceros Calidad Acero: A36	Revisión			
(2) Tipos Perfiles Tipo Viga : IR	Momento Máximo Calc. : 250 000	Kgcm.	Momento Permisible 2	53 506 Kgcm.
Viga I Rectangular	Módulo Sección Calculado : 164	cm3	Módulo de Sec.Viga :	167 cm3
(3) Viga 6" x 4"	Deflexión Máxima Calc.: (2.39)	gm.	Deflexión Permisible : 🦷 🄇	1.39 gm.
	Cortante Unitario Calculado : 189	Kg./cm2	Cortante Unit. Perm. :	1 012 Kg./cm2
Cancela	🔓 <u>N</u> uevo	Guarda	🖨 Imp	rime

Figura 8.21: Pantalla de Diseño después del Paso 3-1.

Lo que ha cambiado entre esta pantalla y la de la Figura 8.18 es lo siguiente:

- La descripción de la viga seleccionada aparece a la derecha del botón [Viga]. En este caso es el texto 6" x 4".
- Una descripción compuesta de la viga aparece a la derecha del texto Viga. En este caso es el texto IR: Viga I Rectangular 6" x 4".
- Toda la sección de <u>Viga</u> aparece con valores. Estos valores fueron tomados del catálogo de vigas de acero y corresponden a la viga **IR 6" x 4"**.
- El momento permisible, el módulo de sección de la viga, la deflexión máxima calculada y el cortante unitario calculado ahora aparecen con valores. Estos fueron obtenidos usando las características de la viga seleccionada.
- La deflexión máxima calculada aparece en color rojo (inválido) y la deflexión permisible aparece en verde (límite).

Las otras tres revisiones están en negro (satisfactorias).

En esta fase del diseño, el programa sugirió seleccionar otra viga que tuviera el peralte más grande. Ver Figura 8.20.

Para seleccionar el segundo intento de viga de acero, el usuario deberá presionar el botón **[Viga]** que está a la derecha del número **(3)** en color rojo en la pantalla de diseño. Aparece la siguiente pantalla:

Seleccione Viga por ModSec											
Por Mod.Sed Por Peralte											
Tipo Viga	Desc Perf	Calibre	Peso	Area	Peralte	Base	Esp.Patín	Esp.Alma	Mom.Inercia	Mod.Sec.XX	Rad.Giro 🔀 🔺
			Kg/m	cm2	mm	mm	mm	mm	cm4	cm3	cm
IR	6" x 4"	3	23.8	30.58	160	102	10.3	6.6	1 336	167	6.60
IR	8'' x 4''	3	22.4	28.65	206	102	8.0	6.2	1 998	193	8.36
IR	8" x 5 1/4"	1	26.9	33.94	207	133	8.4	5.8	2 576	249	8.71
IR	210mm x 134mm	0	31.2	39.74	210	134	10.2	6.4	3134	298	0.00
IR	8" x 5 1/4"	2	31.3	39.74	210	134	10.2	6.4	3134	298	8.86
IR	10'' x 4''	1	17.9	22.84	251	101	5.3	4.8	2 239	179	9.91
IR	10'' x 4''	2	22.4	28.45	254	102	6.9	5.8	2 868	226	10.03
IR	10'' x 4''	3	25.5	32.19	257	102	8.4	6.1	3 409	265	10.29
IR	257mm x 102mm	0	25.3	32.19	257	102	8.4	6.1	3 409	265	0.00
IR	10" x 5 3/4"	1	32.8	41.87	258	146	9.1	6.1	4 912	380	10.85
IR	10'' x 4''	4	28.3	36.26	260	102	10.0	6.4	4 008	308	10.52
IR	10" x 5 3/4"	2	38.7	49.10	262	147	11.2	6.6	5 994	457	11.05
Selecc Selecc											
Si la tab	ola está vacía, n	o hay p	erfiles	dispor	ibles; a	aumer	ite la base	e de dato:	s (🕒 Cierra	Ayuda

Figura 8.22: Selección de la Viga de Acero por Peralte.

Cuando aparezca esta pantalla, el usuario deberá presionar la segunda ceja [**Por Peralte**], que está en la parte superior izquierda. Esto reordena la tabla en orden ascendente por la columna de Peralte (la columna verde).

Como el primer registro no satisface la revisión por deflexión; se podrá escoger, en orden ascendente de la columna verde, la segunda viga, la tercera viga, etc. Para este caso; se selecciona la tercera viga, la que dice **IR 8" x 5** ¼" en el tipo y descripción.

Para completar la selección, el usuario deberá presionar el botón [Selecc].

	eno de Viga en Acero						<u>– U ×</u>
		Análisis Viga Simple,	, Apoyos Sin	nples, Carg	a Uniforme		
	b	Momento para Diseño :	250 000	Kgcm.	Longitud Viga :	5.00	m.
		Reacción para Diseño :	2 000	Kg.	Longitud Claro Máx.:	5.00	m.
		Cortante para Diseño :	2 000	Kg.	Carga Total :	4.00	ton.
	→ <mark>← a</mark>	Acero A36					
		Límite de Fluencia (Fy) :	2,530	Kg./cm2	Esfuerzo Unitario :	1,518	Kg./cm2
	d	Módulo de Elasticidad (E) :	2,040,000	Kg./cm2			
		<u>Viga</u> IR: Viga I R	ectangular 8	8" x 5 1/4"	37-AB2 A	. В 2	2
		Peso Unitario:	26.9	Kg./m.	Peso Total Viga :	134.50	Kg.
	L L	Area de la Sección :	33.94	cm2	Peralte (d) :	207	mm.
		Momento de Inercia :	2 576	cm4	Base (b) :	133	mm.
	±	Módulo de Sección X-X :	249	cm3	Esp. Patín (c) :	8.4	mm .
		Radio de Giro X-X :	8.71	cm	Esp. Alma (a) :	5.8	mm.
(1)	Aceros Calidad Acero: A36	<u>Revisión</u>					
(2)	Tipos Perfiles Tipo Viga : IR	Momento Máximo Calc. :	250 000	Kgcm.	Momento Permisible	377 982	Kgcm.
	Viga I Rectangular	Módulo Sección Calculado	: 164	cm3	Módulo de Sec.Viga :	249	cm3
(3)	Viga 8" x 5 1/4"	Deflexión Máxima Calc.:	1.24	cm.	Deflexión Permisible :	1.39	cm.
		Cortante Unitario Calculado	: 166	Kg./cm2	Cortante Unit. Perm. :	1 012	Kg./cm2
	👗 Cancela	👺 <u>N</u> uevo	<u> 1</u>	<u>G</u> uarda	<u>a</u> !	mprime	

Al hacer lo anterior, reaparece la pantalla de diseño siguiente:

Figura 8.23: Pantalla de Diseño después del Paso 3-2.

Nótese que en este caso no aparece mensaje de revisión alguno.

Lo que ha cambiado entre esta pantalla y la de la Figura 8.21 es lo siguiente:

- La descripción de la viga seleccionada aparece a la derecha del botón [Viga]. En este caso es el texto 8" x 5 1/4".
- Una descripción compuesta de la viga aparece a la derecha del texto Viga. En este caso es el texto IR: Viga I Rectangular 8" x 5 1/4".
- Toda la sección de <u>Viga</u> aparece con <u>otros</u> valores. Estos valores fueron tomados del catálogo de vigas de acero y corresponden a la viga **IR 8" x 5 1/4"**.
- La deflexión máxima calculada y la deflexión permisible aparecen en color negro (satisfactoria).

Esto concluye con el proceso de diseño de esta viga.

Lo anterior es un ejercicio que ejemplifica el proceso de diseño de las vigas con vigas de acero.

Sin embargo, en ocasiones, es necesario dar varias vueltas en el paso 3 para encontrar una solución satisfactoria. En otros casos, será necesario cambiar de perfil o de tipo o grado de acero para lograr una solución.

En otras situaciones, es recomendable explorar con diferentes vigas de acero y perfiles para encontrar soluciones más económicas, o que usen menos kilos de acero, o que sean más accesibles en el mercado.

NOTA: Usando este proceso, se pueden encontrar varias soluciones, es la responsabilidad del usuario determinar cual solución es la más aceptable.

. . . .

8.4.4 Diseño con Vigas de Acero, Reporte

Al usar el botón [Imprime], aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. Ver sección 1.3.1.2. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Viga Simple, Apoyos Simples, Carga Uniforme



IR: Viga I Rectangular 8" x 5 1/4"

	Area de la Sección :	33.94	cm2
→ <mark>-</mark> -a	Momento de Inercia :	2 576	cm4
d	Módulo de Sección X-X :	249	cm3
	Radio de Giro X-X :	8.71	cm
С	Peso Unitario :	26.9	Kg./m.
	Peso Total Viga :	134.50	Kg.
Espesor Alma (a) : 5.8 mm .	Longitud Viga :	5.0	m .
Ancho Base (b) : 133 mm .	Carga Total :	4.00	ton .
Espesor Patín (c): 8.4 mm.	Momento Máximo :	250 000	Kgcm.
Peralte (d) : 207 mm .	Reacción Máxima :	2 000	Kg.
Acero A36	Módulo Elasticidad : 2	040 000	Kg./cm2
	Lím. Fluencia (fy) :	2 530	Kg./cm2
	Esf. Unit. Tensión (ft) :	1 518	Kg./cm2
<u>Cantidad</u>	<u>Calculado</u> <u>Per</u>	misible	
Momento Máximo :	250 000	377 982	Kgcm.
Módulo de Sección :	164	249	cm3
Deflexión Máxima :	1.24	1.39	cm.
Esfuerzo Cortante Unitario :	166	1 012	Kg./cm2

Figura 8.24: Vista del Reporte de Diseño de Vigas con Acero.

Página en blanco intencionalmente.

8.5 Diseño con Vigas de Concreto

En el diseño de vigas con concreto reforzado, se emplea un procedimiento de doce pasos. Algunos pasos se podrán repetir varias veces:

Seleccionar el factor de compresión del concreto Seleccionar el tipo o grado del acero para las varillas de refuerzo Seleccionar el tipo o grado del acero para los estribos Optar por el uso de dos lechos de varillas de refuerzo Optar por el uso de alambrón para estribos Seleccionar la altura del peralte real Seleccionar el ancho de la base Seleccionar el número de las varillas del refuerzo a tensión Optar por el uso de acero por temperatura Seleccionar el número de las varillas del refuerzo a compresión Calcular la separación de los estribos Seleccionar el número de las varillas del setribos.

El proceso calcula:

- Acero a tensión
- Acero a compresión, por temperatura o para sostén de estribos; en su caso
- Distribución de varillas a tensión en uno o dos lechos
- Distribución de varillas a compresión en un lecho
- Dimensiones de bastones y ganchos
- Separación de los estribos en zona crítica, semicrítica, no crítica y de relleno
- Dimensiones de los estribos
- Volumetría

Durante el proceso se realizan revisiones o validaciones para cumplir con las reglas estructurales:

- Peralte real mínimo
- Ancho de la base mínimo
- Cantidad de varillas y lechos con separaciones y recubrimientos mínimos
- Densidad de acero máxima y mínima
- Separaciones mínimas en estribos

El proceso de diseño consiste brevemente de los siguientes procesos:

- El usuario escoge valores para las constantes del diseño.
- El programa calcula valores mínimos para peralte y base de la viga.
- El usuario propone valores para peralte y base.
- El programa calcula las densidades de acero a tensión y compresión. Si la densidad de acero es excesiva, el programa pide al usuario que cambie el peralte o la base y que repita.
- Si no es necesario el acero a compresión, el usuario puede solicitar acero de compresión por temperatura; o acero de compresión, sólo para completar la armadura para los estribos.
- El usuario escoge el calibre de las varillas.
- El programa valida que las varillas quepan en el ancho de la viga. En caso negativo, el programa pide al usuario que cambie el ancho de la base y que repita, o que use dos lechos.
- El programa escoge el calibre de los estribos. En caso de usar alambrón para estribos, el usuario escoge el calibre de los estribos.
- El programa calcula la distribución de estribos, según la geometría del cortante.

Al usar el botón de [**Diseña en Acero**] en cualquiera de las pantallas de análisis de viga, se llega a esta pantalla de diseño:

Análisis Longitud Viga : 5.00	m. I ton. Kacm.	• comp		ge re	
Larga Total: 5.90 Momento Calculado: 368,750 Reacción Calculada: 2 950 Contante Calculado: 2 950 Concreto (1) [Lor Factor Compresión (f'c): 200	Kg. Crretc Kg./cm2	d ten: s1	sión h	e g2 be	¦_ [g1 → rt
Acero Varillas G42 (2) Ac	ero Límite Fluencia (fy) :	4,200 Kg./cm2 (4) ∏ V	/arillas en Dos Lechos 🛛 🖡	Fac.Deflexión :	16.0
Acero Estribos G42 (3) Ac	ero Límite Fluencia (fye)	4,200 Kg. / cm2 (5) 🗖 A	Alambrón en Estribos [Deflexión Máxima :	1.39 cm.
Dimensiones Viga Simple, Ap	oyos Simples, Carga Unif	orme			
Peralte Total (h): (6) 0.00	cm. Base (b): (7) 0.00	orm. Peralte efectivo	(d) 0.00 cm. (Claro Peralte Máx :	5.00 m.
Peralte Mínimo : 31.25	cm. Base Mín.: 14.95	5 cm. Recubrimientoli	nf(r): 5.59 cm. F	Recubrimiento Mín. (c) :	4.00 cm.
	Y Cancela ~~	Musuo Gh Guarda	石和 Imprime		

Figura 8.25: Pantalla para Diseño de Vigas con Concreto Reforzado.

 En el lado superior izquierdo de la pantalla se pueden observar cinco secciones de información: <u>Análisis</u>. Contiene datos calculados por el proceso de análisis previo al diseño. <u>Concreto</u>. Contiene información sobre el concreto. <u>Acero Varillas</u>. Contiene información sobre el acero para varillas. <u>Acero Estribos</u>. Contiene información sobre el acero para estribos. <u>Dimensiones</u>. Contiene información sobre las dimensiones de la viga.

En el lado superior derecho aparece una imagen que define la mayoría de las dimensiones utilizadas o calculadas por este proceso.

En la parte central, que ahora está en blanco, aparecerá un panel con tres cejas:

- Varillas. Contiene información sobre las varillas de refuerzo.
- Estribos. Contiene información sobre la distribución de los estribos.
- Volumetría. Contiene información sobre áreas, volúmenes y pesos.

En la parte inferior centro, aparecen cuatro botones para realizar diversas acciones.

Antes de empezar el proceso de diseño, se puede apreciar que la pantalla contiene algunos datos preestablecidos. Al estado que se describe a continuación se le denominará como "**estado nuevo**".

La sección de <u>Análisis</u> contiene los datos calculados por el proceso de análisis. Estos datos no cambian durante el diseño.

La sección de <u>Concreto</u> contiene información sobre el concreto seleccionado para la viga. Este valor se tomó de los **datos fijos**, como valor por omisión. Es decir; se presupone que el factor de compresión del concreto, que se especifica en la sección de **constantes** de los **datos fijos**, representa el valor preferido del diseñador. En el paso (1) se podrá seleccionar otro factor de compresión del concreto, si se estima conveniente, o se vuelve necesario.

La sección de <u>Acero Varillas</u> contiene información sobre el acero para varillas seleccionado para la viga. El valor del límite de fluencia fue tomados del parámetro "G42" que aparece al lado derecho del texto "Acero Varillas". Este valor se tomo de los **datos fijos**, como valor por omisión. Es decir; se presupone que el tipo o grado de acero para varillas, que se especifica en la sección de **constantes** de los **datos fijos**, representa el valor preferido del diseñador. En el paso (2) se podrá seleccionar otro tipo o grado de acero si se estima conveniente, o se vuelve necesario.

La sección de <u>Acero Estribos</u> contiene información sobre el acero para estribos seleccionado para la viga. El valor del límite de fluencia fue tomado del parámetro "G42" que aparece al lado derecho del texto "Acero Estribos". Este valor se tomo de los **datos fijos**, como valor por omisión. Es decir; se presupone que el tipo o grado de acero para estribos, que se especifica en la sección de **constantes** de los **datos fijos**, representa el valor preferido del diseñador. En el paso (3) se podrá seleccionar otro tipo o grado de acero si se estima conveniente, o se vuelve necesario.

A la derecha de los botones para seleccionar aceros hay dos casillas de opciones. Una permite usar dos lechos de varillas y la otra permite usar alambrón para los estribos. Si el usuario activa cualquiera o las dos opciones, ocurren algunas modificaciones dentro del proceso de diseño, para tomar en cuenta estos dos casos.

La sección <u>Dimensiones</u> está parcialmente en ceros, ya que contiene algunos valores calculados o permitidos. Estos valores serán los límites de las revisiones.

El botón **[Cancela]** se utiliza para regresar a la pantalla del proceso de análisis, conservando todos los valores, por si fuera necesario hacer correcciones en la fase de análisis. También desactiva el estado "Recupera" si es que estaba activo. <u>Ver la sección 10.3.1.0</u>.

El botón **[Nuevo]** inicializa todos los valores obtenidos por el proceso de diseño. Esencialmente regresa la pantalla al **"estado nuevo**". Generalmente se usa después de guardar un diseño y para rediseñar la viga con otras dimensiones o varillas.

El botón [Guarda] se utiliza para guardar la información del diseño de esta viga. Ver sección 9.3.

El botón [Imprime] se utiliza para obtener un reporte impreso del diseño de la viga. Ver la sección 8.5.12.

A continuación se describen los diez pasos del proceso de diseño.

8.5.1 Diseño con Concreto Reforzado, Paso 1

El paso (1) consiste esencialmente en seleccionar el factor de compresión del concreto que se usará en este diseño. Este paso es opcional, debido a que el factor de compresión ya está preconfigurado.

En los **datos fijos**, sección de "**constantes**", se inicializó el factor de compresión del concreto que se considera como el valor más usual para diseño. <u>Vea la Sección 11.1.1.3</u>. Dicho valor fue utilizado por el proceso de diseño para preconfigurar el factor de compresión del concreto que se utilizaría en esta instancia.

En el remoto caso de que se desea cambiar el factor de compresión del concreto, se deberá presionar el botón [Concreto], que está a la derecha del número (1) en color rojo en la pantalla de diseño.

S Mantenimiento de Concretos _ 🗆 × Por Fac Comp Fac Comp Peso Unit Mód. Elasticidad Esf Compresión Fech Mod Oper Resp Kg/cm2 Kg/m3 Kg/cm2 Kg/cm2 100 2,300 154,425 45 07/06/2005 Usuario 67 2.300 189,132 07/06/2005 Usuario 150 07/06/2005 Usuario 200 2,300 218,391 90 250 244,168 07/06/2005 Usuario 2.300 112 300 2,300 267,473 135 07/06/2005 Usuario 350 2,300 288,904 157 07/06/2005 Usuario 400 2,300 308,851 180 07/06/2005 Usuario ۲ ন্ত 🕂 🚹 🔁 Selecc <u>C</u>ambia <u>B</u>orra ?) Ayuda 🍏 Listado 🕒 <u>C</u>ierra

Al presionar dicho botón, aparece la pantalla siguiente:

Figura 8.26: Selección del Factor de Compresión del Concreto.

Esta pantalla representa el catálogo de concretos. Ver la sección 11.8.

El usuario podrá seleccionar el registro del factor de compresión del concreto que estime conveniente, después deberá presionar el botón **[Selecc]**, para completar el proceso. Por ejemplo podrá seleccionar el registro "300".

Al hacer lo anterior, el valor tomado de la primera columna aparecerá debajo del botón [Concreto] en la pantalla de diseño.

En el caso de que no se desea seleccionar otro factor de compresión del concreto, deberá presionar el botón **[Cierra]**.

Debido a que el factor de compresión del concreto **250** es el más usado generalmente, la selección de otro factor de compresión es opcional.

8.5.2 Diseño con Concreto Reforzado, Paso 2

El paso (2) consiste esencialmente en seleccionar el tipo o grado del acero que se usará para las varillas de refuerzo en este diseño. Este paso es opcional, debido a que el tipo o grado de acero para varillas de refuerzo ya está preconfigurado.

En los **datos fijos**, sección de "**constantes**", se inicializó el tipo o grado de acero para varillas que se considera como el grado más usual para diseño. <u>Vea la Sección 11.1.1.3</u>. Dicho valor fue utilizado por el proceso de diseño para preconfigurar el tipo o grado de acero para varillas que se utilizaría en esta instancia.

En el remoto caso de que se desea cambiar el tipo o grado de acero para varillas, se deberá presionar el botón [Aceros], que está a la derecha del número (2) en color rojo en la pantalla de diseño.

S	Seleccione	Acero ¥ar	illa Refuerzo						
ſ	PorTipo o Gra	do							
	NOM/ASTM	Uso Acero	Lim Fluencia A Kg/cm2	Lim Fluencia G KLb/Pulg2	<u>EsfTensión</u> Kg/cm2	<u>Esf Cortante</u> Kg/cm2	<u>EsfFlexión</u> Kg/cm2	Fech Mod	Oper Resp
	A40 A60	× v	2,811 4,217	40 60	1,686 2,530	1,124 1,686	1,855 2,783	24/02/2005 24/02/2005	Usuario Usuario
	DA6000 F3000	Ň	4,220 6,000 3.000	60 85 43	2,532 3,600 1,800	2,400 1,200	2,785 3,960 1,980	24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005	Usuario Usuario Usuario
	G42	V	4,200	60	2,520	1,680	2,772	25/02/2005	Usuario
		1					Linearta I	🐼 Cambia	
_		<u> </u>				<u> </u>	i insetta		
								🕒 <u>C</u> ierra	Ayuda

Al presionar dicho botón, aparece la pantalla siguiente:

Figura 8.27: Selección del Acero para Varillas de Refuerzo.

Esta pantalla representa el catálogo de aceros para varilla. Nótese el valor "V" en la segunda columna. <u>Ver la sección 11.7</u>.

El usuario podrá seleccionar el registro del tipo o grado de acero para varilla que estime conveniente, después deberá presionar el botón **[Selecc]**, para completar el proceso. Por ejemplo podrá seleccionar el registro "DA6000".

Al hacer lo anterior, el valor tomado de la primera columna aparecerá al lado del texto <u>Acero Varillas</u> en la pantalla de diseño.

El valor para Límite de Fluencia será copiado al campo de la sección <u>Acero Varilla</u> en la pantalla de diseño. Por ejemplo, el Límite de Fluencia (6,000) del acero "DA6000" sería el dato que se hubiera transferido.

En el caso de que no se desea seleccionar otro tipo o grado de acero, deberá presionar el botón [Cierra].

Debido a que el acero "G42" es el más usado generalmente, la selección de otro tipo o grado de acero es opcional.

8.5.3 Diseño con Concreto Reforzado, Paso 3

El paso (3) consiste esencialmente en seleccionar el tipo o grado del acero que se usará para los anillos o estribos de refuerzo en este diseño. Este paso es opcional, debido a que el tipo o grado de acero para anillos o estribos ya está preconfigurado.

En los **datos fijos**, sección de "**constantes**", se inicializó el tipo o grado de acero para anillos o estribos que se considera como el grado más usual para diseño. <u>Vea la Sección 11.1.1.3</u>. Dicho valor fue utilizado por el proceso de diseño para preconfigurar el tipo o grado de acero para estribos que se utilizaría en esta instancia.

En el remoto caso de que se desea cambiar el tipo o grado de acero para anillos o estribos, se deberá presionar el botón [Aceros], que está a la derecha del número (3) en color rojo en la pantalla de diseño.

(Seleccione	Acero Ani	llos o Estribos						
	PorTipo o Gra	do							
	NOM/ASTM	Uso Acero	Lim Fluencia A Kg/cm2	Lim Fluencia G KLb/Pulg2	<u>EsfTensión</u> Kg/cm2	Esf Cortante Kg/cm2	Esf Flexión Kg/cm2	Fech Mod	Oper Resp
	A36A 6424	A	2,530 4 200	36 60	1,518 2,520	1,012 1,680	1,669 2,772	26/07/2005	Usuario Usuario
	•								►
	🥑 <u>S</u> elecc]				•	<u>I</u> nserta	<u> C</u> ambia	<u>Borra</u>
								🕒 <u>C</u> ierra	Ayuda

Al presionar dicho botón, aparece la pantalla siguiente:

Figura 8.28: Selección del Acero para Anillos o Estribos.

Esta pantalla representa el catálogo de aceros para anillos o estribos. Nótese el valor "A" en la segunda columna.

El usuario podrá seleccionar el registro del tipo o grado de acero para estribo que estime conveniente, después deberá presionar el botón **[Selecc]**, para completar el proceso. Por ejemplo podrá seleccionar el registro "A36A".

Al hacer lo anterior, el valor tomado de la primera columna aparecerá al lado del texto <u>Acero Estribos</u> en la pantalla de diseño.

El valor para Límite de Fluencia será copiado al campo de la sección <u>Acero Estribo</u> en la pantalla de diseño. Por ejemplo, el Límite de Fluencia (2,530) del acero "A36A" sería el dato que se hubiera transferido.

En el caso de que no se desea seleccionar otro tipo o grado de acero, deberá presionar el botón [Cierra].

Debido a que el acero "G42" es el más usado generalmente, la selección de otro tipo o grado de acero es opcional. <u>Ver sección 8.5.5</u>.

8.5.4 Diseño con Concreto Reforzado, Paso 4

El paso (4) consiste esencialmente en optar por el uso de dos lechos de varillas o no en este diseño. Este paso es opcional.

Como se puede observar de la figura siguiente, hay muchas maneras de distribuir las varillas, cada una tiene un diferente impacto en el ancho de la base de la viga. Como no es muy común utilizar más de dos lechos; el proceso de diseño se limita a uno o dos lechos solamente.



Figura 8.29: Cuatro Maneras de Distribuir Seis Varillas.

El uso de un lecho tiene la consecuencia de usar una viga con una base más ancha. En este caso se debe dejar la opción <u>desactivada</u>. El uso de dos lechos de varillas tiene la consecuencia de usar una viga con una base más angosta. En este caso se debe dejar la opción <u>activada</u>.

Para activar o desactivar la opción de dos lechos, se deberá utilizar la casilla de opción que está a la derecha del número (4) en color rojo en la pantalla de diseño.

Durante el paso (8) se decidirá si se desea utilizar, o no, la opción de dos lechos. En el caso de que resulte afirmativa la decisión de usar dos lechos, se desecha el diseño hasta el momento y se reinicia desde el paso (6). Esto se debe a que habrá que recalcular el acero a tensión, ya que se afecta al peralte efectivo.

La justificación de esta manera de proceder radica en que se desconoce de antemano la cantidad de varillas (a tensión) que se deben colocar en la base de la viga. Hasta no conocer este dato, se puede determinar si caben o no en el ancho de la base; y también se puede determinar si se usará uno o dos lechos.

Si se sabe con anticipación que se usarán dos lechos, la opción se puede activar antes, durante el paso (4).

8.5.5 Diseño con Concreto Reforzado, Paso 5

El paso (5) consiste esencialmente en optar por el uso de alambrón para los estribos. Este paso es opcional.

En el caso de <u>no</u> activar la opción de alambrón, el programa calcula el calibre de las varillas para estribos, según las recomendaciones del **ACI**. Generalmente, el estribo es de calibre número **3** ó **4** y de grado **G42**.

En el caso de <u>sí</u> activar la opción de alambrón, el usuario podrá seleccionar el calibre del acero para los estribos. Generalmente, el alambrón es de calibre número **2** y de grado **A36**.

Para activar o desactivar la opción de alambrón, se deberá utilizar la casilla de opción que está a la derecha del número (5) en color rojo en la pantalla de diseño.

Aunque la selección del acero para estribos se hace hasta el paso (11), es necesario indicarle al programa de esta decisión durante el paso (5); ya que es necesario hacer algunos cambios al proceso de cálculo del ancho de la base antes de proceder al paso (6).

NOTA: El uso de alambrón calibre número 2 para los estribos no está permitido por el ACI. El calibre mínimo es del número 3, para varillas de refuerzo hasta el número 10 y el calibre mínimo es del número 4, para varillas de refuerzo desde el número 11.

8.5.6 Diseño con Concreto Reforzado, Paso 6

El paso (6) consiste esencialmente en elegir un valor para el peralte real de la viga. Este paso es requerido, ya que es decisión del usuario.

El programa calcula un peralte mínimo necesario para la viga. Cualquier valor igual o mayor será aceptable. El valor calculado para el peralte mínimo se encuentra debajo del campo de captura para el peralte real total de la viga, en este caso es **31.25** cm. También, calcula un ancho mínimo necesario para la base de la viga. Cualquier valor igual o mayor será aceptable. El valor calculado para la base mínima se encuentra debajo del campo de captura para la base de la viga, en este caso es **14.95** cm.

El campo de captura para el peralte total de la viga está marcado con el número (6) en color rojo en la pantalla de diseño. En este campo se deberá ingresar el valor deseado. Por ejemplo, se usará 32.00 cm. para el peralte. Al concluir la captura, el usuario deberá presionar la tecla [Tab].

<mark>(S,</mark> Calcula Vigas de Concreto					_ 🗆 ×
Análisis Longitud Viga : 5.00 m. Carga Total : 5.90 ton Momento Calculado : 368,750 Kg. Reacción Calculada : 2.950 Kg. Cortante Calculado : 2.950 Kg. Concreto (1) Concreto Factor Compresión (fc) : 200 Kg.	· cm . h	r s1	sión	he g2	rt]g1
Acero Varillas G42 (2) Acero	Límite Fluencia (fy) : 4,2	00 Kg./cm2 🛛 🚺 🗍 🗸	/arillas en Dos Lechos	Fac.Deflexión :	16.0
Acero Estribos G42 (3) Acero	Límite Fluencia (fye) 4,2	00 Kg./cm2 🛛 (5) 🗍 🗸	Alambrón en Estribos	Deflexión Máxima :	1.39 cm.
Dimensiones Viga Simple, Apoyos	Simples, Carga Uniforme	•			
Peralte Total (h): (6) 32.00 cm.	. Base (b) : (7) <u>16.00</u> cm	. Peralte efectivo	(d) 26.41 cm.	Claro Peralte Máx :	5.00 m.
Peralte Mínimo : 31.25 cm.	. Base Mín.: 14.95 cm	. Recubrimiento li	nf(r): 5.59 cm.	Recubrimiento Mín. (c) :	4.00 cm.
Varillas Estribos Viga Continua	Volumetría				
Tipo Número Selección Varilla Varilla Varilla	Cantidad Area Varillas Varilla	Area Total Varillas	Area Total Lech Calculada Varil	o 1 Lecho 2 Ias Varillas	1
Tensión (8) Varillas	0 0.00 cm	2 0.00 cm2	4.21 cm2 0	0	
Compresión (10) Varillas	0 0.00 cm	2 0.00 cm2	0.00 cm2 0	0	
Estribos (11) Estribos		(9) 🗌 Acero po	or Temperatura		
Dimensiones relacionadas con va	rillas de refuerzo				
Radio (rt) : 0.00 cm .	Bastón (g1) : 0.	00 cm.			
Separación (st) : 2.50 cm .	Gancho (g2) : 0.	00 cm.			
	🗶 <u>C</u> ancela 🛛 🔁 <u>N</u> ur	evo <u>A</u> Guarda	🞒 Imprime		

Al hacer lo anterior, la pantalla existente cambia a la siguiente pantalla:

Figura 8:30: Diseño de Viga con Concreto. Paso 6.

El programa calcula un valor sugerido para el ancho de la base y coloca dicho valor en el campo de captura de la base, al lado del número (7) en color rojo en la pantalla de diseño. En este caso es el valor **16.00** cm.

Simultáneamente, aparece el panel con tres cejas, donde la ceja de **[Varillas]** está activa. En el renglón de "Tensión" y columna de "Area Calculada, aparece el valor calculado para el acero de refuerzo a tensión, para las dimensiones de la viga (peralte y base) elegidas hasta ahora. En este caso es el valor **4.21** cm2.

8.5.7 Diseño con Concreto Reforzado, Paso 7

El paso (7) consiste esencialmente en elegir un valor para el ancho de la base de la viga. Este paso es requerido, ya que es decisión del usuario.

En el paso anterior, el programa colocó un valor sugerido para el ancho de la base y se anticipó a calcular el área del acero de refuerzo a tensión.

Aquí se puede aceptar el valor sugerido, presionando la tecla [Tab].

Si se desea otro valor para la base, se teclea en el campo de captura, al lado del número (7) en color rojo en la pantalla de diseño. En este caso es el valor **15.00** cm. Al concluir la captura, el usuario deberá presionar la tecla [Tab].

<mark>(S)</mark> Calcula Vigas de Concreto					<u> </u>
Análisis Longitud Víga : 5.00 m. Carga Total : 5.90 ton. Momento Calculado : 368,750 Kg. Reacción Calculada : 2 950 Kg. Cortante Calculado : 2 950 Kg. Concreto (1) Concreto Factor Compresión (f'c) : 200 Kg.	- cm . h		npresión ensión	he be	t J [g1 → rt
Acero Varillas G42 (2) Acero	Límite Fluencia (fy) :	4,200 Kg./cm2 [4]	Varillas en Dos Lechos	Fac.Deflexión :	16.0
Acero Estribos G42 (3) Acero	Límite Fluencia (fye)	4,200 Kg./cm2 (5)	Alambrón en Estribos	Deflexión Máxima :	1.39 cm.
Peralte Total (h): (6) 32.00 cm. Peralte Mínimo: 31.25 cm. Varillas Estribos Viga Contínua	Base (b) : (7) 15.00 Base Mín.: 14.95 Volumetría	i cm. Peralte efecti	ivo(d) 26.41 cm. toInf(r): 5.59 cm.	Claro Peralte Máx : Recubrimiento Mín. (c) :	5.00 m. 4.00 cm.
Tipo Número Selección Varilla Varilla Varilla	Cantidad Are Varillas Varil	ea Area Total Ila Varillas	Area Total Lech Calculada Varil	o 1 Lecho 2 Ias Varillas	
Tensión (8) Varillas	0 0.00	cm2 0.00 cm2	4.26 cm2 0	0	
Compresión (10) Varillas	0 0.00	cm2 0.00 cm2	0.00 cm2 0	0	
Estribos (11) Estribos		(9) 🗖 Acerd	o por Temperatura		
Dimensiones relacionadas con vari	<u>llas de refuerzo</u>				
Radio (rt) : 0.00 cm .	Bastón (g1) :	0.00 cm.			
Separación (st) : 2.50 cm .	Gancho (g2) :	0.00 cm.			
}	🕻 <u>C</u> ancela 🛛 🚘	Nuevo	a Imprime		

Al hacer lo anterior, aparece la siguiente pantalla:

Figura 8.31: Diseño de Viga con Concreto. Paso 7.

Lo diferente entre esta pantalla y la de la Figura 8.30 es que:

- La base es **15.00** cm. en lugar de **16.00** cm.
- El Area Total Calculada para Tensión es 4.26 cm2 en lugar de 4.21 cm2

El cambio en el área de acero se debe a que la viga es un centímetro más angosta que la viga anterior; y, por lo tanto, se necesita ligeramente más acero para soportar la carga, antes soportada por más concreto.

8.5.8 Diseño con Concreto Reforzado, Paso 8

El paso (8) consiste esencialmente en elegir el número de la varilla que se usará como acero de refuerzo a tensión. Este paso es requerido, ya que es decisión del usuario.

Para realizar esto, el usuario deberá presionar el botón [Varillas], al lado del número (8) en color rojo en la pantalla de diseño.

Al hacer esto, aparece la siguiente pantalla:

(§	Seleccione Varillas												
	Por Tipo Num												
	Tipo Acero	##	<u>Núm Varilla</u> 1/8 Pulg	<u>Diámetro</u> Pulg	Diámetro mm	Area cm2	<u>PesoUnit</u> Kg/m	Fech Mod	Oper Resp				
	G42 G42	2½ 3	2.50 3.00	0.313 0.375	7.94 9.53	0.495 0.713	0.384 0.557	24/02/2005 24/02/2005	Usuario Usuario				
	G42 G42 G42 G42 G42 G42 G42 G42 G42 G42	4 5 7 9 10 11 12	4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00	0,500 0,625 0,750 0,875 1,000 1,125 1,250 1,375 1,500	12,70 15.88 19.05 22.23 25.40 28.58 31.75 34.93 38.10	1.267 1.979 2.850 3.879 5.067 6.413 7.917 9.580 11.401	0,996 1.560 2.250 3.034 3.975 5.033 6.225 7.503 8.938	24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005	Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario				
	✓ Selecc					٠	Inserta	<u>C</u> ambia	▶ <u> Borra</u>				
								🕒 <u>C</u> ierra	,?)Ayuda				

Figura 8.32: Diseño de Viga con Concreto. Paso 8-1.

El criterio para escoger la varilla es tal que el área de la varilla multiplicada por 2, 3 ó 4 dé el valor del área de acero a tensión calculada. En este caso se usará varilla del número **4**.

Para concluir este proceso, el usuario deberá seleccionar el registro de la varilla y luego deberá presionar el botón [Selecc].

Al hacer lo anterior, aparece el siguiente mensaje:



Figura 8.33: Mensaje de Dimensiones.

Esto quiere decir que el número de varillas del calibre seleccionado (en este caso serían 4 varillas del número 4) no caben en un solo lecho en las dimensiones actuales de la base.

Además el programa ofrece al usuario tres opciones:

- Aumentar el diámetro de la varilla. Esto quiere decir que, en lugar de usar varilla del número 4, se use una varilla más ancha (en este caso se podrán usar 2 varillas del número 6).
- Recalcule con dos lechos. Esto quiere decir que se regrese al paso (4) para activar la opción de dos lechos.
- Aumente la base. Esto quiere decir que se regrese al paso (7) para incrementar el ancho de la base para que quepan las varillas seleccionadas (en este caso se aumentaría la base a 23 cm.).

Es necesario aclarar que existen otros dos mensajes similares, pero que ofrecen esencialmente las mismas tres opciones.

Para ilustrar mejor el proceso de diseño, se decidirá por la opción 2, usar dos lechos.

Para lograr lo anterior, el usuario deberá activar la opción "Dos Lechos", que está al lado del (4) en color rojo en la pantalla de diseño.

Al hacer lo anterior, aparece la siguiente pantalla.

<mark>©</mark> Calcula ¥igas de Conc	reto					
Análisis Longitud Viga : Carga Total : Momento Calculado : Reacción Calculada : Cortante Calculado : <u>Concreto</u> Factor Compresión (f ^r c) :	5.00 m. 5.90 ton. 368,750 Kgcm. 2 950 Kg. 2 950 Kg. (1) <u>Concreto</u> 200 Kg./cm2	h st b b	s1	ón → sn	he g2	t_ [g1 →rt
Acero Varillas G42	(2) Acero Límite F	luencia (fy) : 4,200	Kg./cm2 (4) 🔽 Varillas	en Dos Lechos	Fac.Deflexión :	16.0
Acero Estribos G42	(3) Acero Límite Fl	luencia (fye) 4,200	Kg. / cm2 (5) 🗍 Alambro	ón en Estribos	Deflexión Máxima :	1.39 cm.
Dimensiones Viga Si	mple, Apoyos Simples	, Carga Uniforme				
Peralte Total (h) : (6)	0.00 cm . Base (b)	l:(7) 0.00 cm.	Peralte efectivo (d)	0.00 cm.	Claro Peralte Máx :	5.00 m.
Peralte Mínimo :	31.25 cm. Base Mi	ín.: 14.95 cm.	Recubrimiento Inf (r) :	7.47 cm.	Recubrimiento Mín. (c) :	4.00 cm.
	<u> X</u> Cano	ela 🔀 <u>N</u> uevo	🔄 Guarda	🖨 Imprime		

Figura 8.34: Diseño de Viga con Concreto. Paso 8-2.

Nótese que desaparece el panel de tres cejas y que el peralte y base regresaron al valor cero. Esencialmente se regresó al "estado nuevo"; excepto que ahora está activada la opción "Dos Lechos".

El usuario deberá ingresar los valores para el peralte (**32** cm.) y para la base (**15** cm.), como se tenía anteriormente. Al terminar de ingresar el valor del peralte, se deberá teclear **[Tab]**. Igualmente para la base.

Esto se hace así para que el programa recalcule el área de acero, pero ahora suponiendo que el centroide del acero a tensión está ligeramente más alto.

Al hacer lo anterior, aparece la siguiente pantalla:

<mark>(S,</mark> Calcula ¥igas de Conci	reto							
Análisis Longitud Viga : Carga Total : Momento Calculado : Reacción Calculada : Cortante Calculado : Concreto Factor Compresión (f'c) :	5.00 m. 5.90 ton. 368,750 Kg. 2 950 Kg. 2 950 Kg. (1) Concreto 200 Kg. /		d st	51	compresion tensión	ón → sn	ge re he be be	rt → [g1 2 ⊢ → rt
Acero Varillas G42	(2) Acero	Límite Fluencia (fy) :	4,200	Kg./cm2	(4) 🔽 Varillas	en Dos Lechos	Fac.Deflexión :	16.0
Acero Estribos G42	(3) Acero	Límite Fluencia (fye)	4,200	Kg./cm2	(5) 🔲 Alambr	ón en Estribos	Deflexión Máxima :	1.39 cm.
Dimensiones Viga Sir	nple, Apoyos S	Simples, Carga Ur	niforme					
Peralte Total (h) : (6)	32.00 cm.	Base (b) : (7) 15	.00 cm .	Peralte	efectivo (d)	24.53 cm.	Claro Peralte Máx :	5.00 m.
Peralte Mínimo:	31.25 cm.	Base Mín.: 14.	95 cm.	Recub	rimiento Inf (r) :	7.47 cm.	Recubrimiento Mín. ([c]: 4.00 cm.
Marillan III - 1								
Tipo Número Varilla Varilla	Selección Varilla	Cantidad Varillas V	Area 'arilla	Area Total Varillas	Area Calo	Total Le culada V	cho 1 Lecho 2 arillas Varillas	
Tensión (8) (Varillas)	0 0.	00 cm2	0.00 cm	12 4.7	'3 cm2	0 0	
Compresión (10) Varillas	0 0.	00 cm2	0.00 cm	n2 0.0	10 cm2	0 0	
Estribos (11	Estribos			(9) 🗖	Acero por Tem	peratura		
Dimensiones relacion	adas con varil	las de refuerzo						
Radio (rt) :	0.00 cm.	Bastón (g1) :	0.00	cm.				
Separación (st) :	2.50 cm.	Gancho (g2) :	0.00	cm.				
	2	Cancela C	🗳 <u>N</u> uevo		<u>à</u> uarda	🞒 Imprime		

Figura 8.35: Diseño de Viga con Concreto. Paso 8-3.

En esta pantalla se puede apreciar:

- La opción (4) Dos Lechos está activada
- El peralte nuevamente está en 32.00 cm
- La base nuevamente está en **15.00** cm
- El Area Total Calculada a Tensión ahora es 4.73 cm2

Ahora se repite el paso (8) para reseleccionar la varilla a tensión. En este caso la varilla seleccionada era la número 4. Ver Figura 8.32.

Varillas Es	stribos Vig	ja Continua	Volumetría					
Tipo Varilla	Número Varilla	Selección Varilla	Cantidad Varillas	Area Varilla	Area Total Varillas	Area Total Calculada	Lecho 1 Varillas	Lecho 2 Varillas
Tensión	4 [8	8) (Varillas)	4	1.27 cm2	5.07 cm2	4.73 cm2	2	2
Compresió	n (11	0) Varillas	0	0.00 cm2	0.00 cm2	0.00 cm2	0	0
Estribos	(1	1) Estribos			(9) 🗖 Acer	o por Temperatura		
Dimensione	es relacion	adas con va	arillas de refuer	20				
Radio (rt) :		3.81 cm.	Bastón (g1) :	15.24	cm.			
Separación (st) :	2.50 cm.	Gancho (g2) :	6.50	cm.			

Figura 8.36: Diseño de Viga con Concreto. Paso 8-4.

Después de seleccionar la varilla de tensión (en este caso la varilla número 4), aparecen los siguientes datos, en el renglón de "tipo de varilla tensión":

- Debajo de Número Varilla un 4, que es el calibre de la varilla seleccionada.
- Debajo de Cantidad Varillas un 4, que es la cantidad de varillas, tal que multiplicadas por el área de la varilla da igual o mayor que el área total calculada.
- Debajo de Area Varilla un **1.27**, que es el área de una varilla del número 4, en cm2.
- Debajo de Area Total Varillas un **5.07**, que es el área de las 4 varillas.
- Debajo de Area Total Calculada un **4.73**, que es el valor calculado por el programa.
- Debajo de Lecho 1 Varillas un 2, que es el número de varillas en ese lecho.
- Debajo de Lecho 2 Varillas un 2, que es el número de varillas en ese lecho. La suma de las varillas en el lecho 1 y lecho 2 es igual a la cantidad de varillas.

8.5.9 Diseño con Concreto Reforzado, Paso 9

El paso (9) consiste esencialmente en optar por el uso de acero por temperatura. Este paso es opcional.

El acero de refuerzo en el área de compresión puede deberse a cuatro casos:

- El momento soportado por la viga es tal que el acero de refuerzo en el área de tensión excede el valor máximo. El momento excedente se refuerza con acero en el área de compresión.
- Si no ocurre el caso 1, y la viga es continua; se requiere acero en el área de compresión para reforzar la viga en la zona de los apoyos.
- Si no ocurren los casos 1 ó 2; el usuario puede optar por usar acero por temperatura en el área de compresión.
- En el caso de que no ocurra ninguna de las tres situaciones anteriores; el programa colocará dos varillas en el área de compresión como sostén para el armado de los estribos.

Si el usuario desea usar acero por temperatura, y no ocurren los casos 1 ó 2, entonces el programa calcula el área de acero por temperatura.

Para realizar esto, el usuario deberá activar la opción de "Acero por Temperatura" que está al lado del (9) en color rojo en la pantalla de diseño. En este caso <u>sí</u> se usará acero por temperatura.

Al hacer lo anterior, ocurre lo siguiente en la pantalla:



Figura 8.37: Uso de Acero por Temperatura.

Nótese que la opción de "Acero por Temperatura" está activada. También que en el renglón de "Compresión", columna de "Area Total Calculada" aparece el valor **0.74** cm2.

Este valor desaparece si se desactiva la opción de "Acero por Temperatura". Similarmente, vuelve a aparecer el valor al volver a activar "Acero por Temperatura".

8.5.10 Diseño con Concreto Reforzado, Paso 10

El paso (10) consiste esencialmente en elegir el número de la varilla que se usará como acero de refuerzo a compresión. Este paso es requerido, ya que es decisión del usuario.

Para realizar esto, el usuario deberá presionar el botón [Varillas], que está al lado del número (10) en color rojo en la pantalla de diseño.

Al hacer esto, aparece la siguiente pantalla:

(6	Seleccione Varillas												
	Por Tipo Nur	n											
	Tipo Acero	##	<u>Núm Varilla</u> 1/8 Pulg	<u>Diámetro</u> Pulg	Diámetro mm	Area cm2	<u>PesoUnit</u> Kg/m	Fech Mod	Oper Resp				
	G42	21⁄2	2.50	0.313	7.94	0.495	0.384	24/02/2005	Usuario				
	G42 G42 G42 G42 G42 G42 G42 G42 G42 G42	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	3.00 4.00 5.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00	0.379 0.500 0.625 0.750 0.875 1.000 1.125 1.250 1.375 1.500	9,93 12,70 15,88 19,05 22,23 25,40 28,58 31,75 34,93 38,10	1.267 1.979 2.850 3.879 5.067 6.413 7.917 9.580 11.401	0.937 0.996 1.560 2.250 3.034 3.975 5.033 6.225 7.503 8.938	24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005 24/02/2005	Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario				
	•												
	🧿 <u>S</u> elecc					•	Inserta	🔇 <u>C</u> ambia	<u> B</u> orra				
								🕒 <u>C</u> ierra	,?)Ayuda				

Figura 8.38: Selección de Varilla para Compresión.

El criterio para escoger la varilla es tal que el área de la varilla multiplicada por 2, 3 ó 4 dé el valor del área de acero a compresión calculada. En este caso se usará varilla del número **3**.

Para concluir este proceso, el usuario deberá seleccionar el registro de la varilla y luego deberá presionar el botón [Selecc].

Como se comentó en la <u>sección 8.5.9</u>, el acero en el área de compresión puede originarse por 4 casos. Si el programa no asignó acero al área de compresión por alguna de las tres primeros casos, entonces se hace necesario escoger la varilla número **3**, dado que servirá como sostén para el armado de los estribos.

		~	
•	٠		

Figura 8.38a: Detalle de las varillas como soporte para armado de estribos.

Al hacer lo anterior, ocurren los siguientes cambios en la pantalla:
--

Varillas Es	stribos	Viga Continua	Volumetría					
Tipo Varilla	Número Varilla	o Selección a Varilla	Cantidad Varillas	Area Varilla	Area Total Varillas	Area Total Calculada	Lecho 1 Varillas	Lecho 2 Varillas
Tensión	4	(8) Varillas	4	1.27 cm2	5.07 cm2	4.73 cm2	2	2
Compresió	n (3	(10) <u>(Varillas</u>)	2	0.71 cm2	1.43 cm2	0.74 cm2	2	0
Estribos		(11) Estribos			(9) 🔽 Acer	o por Temperatura		
Dimension	es relac	ionadas con va	rillas de refuerz	<u>20</u>				
Radio (rt) :		3.81 cm.	Bastón (g1) :	15.24	cm.			
Separación (st) :	2.50 cm.	Gancho (g2) :	6.50	cm.			

Figura 8.39: Diseño de Viga con Concreto. Paso 10.

Después de seleccionar la varilla de compresión (en este caso la varilla número **3**), aparecen los siguientes datos, en el renglón de "tipo de varilla compresión":

- Debajo de Número Varilla un 3, que es el calibre de la varilla seleccionada.
- Debajo de Cantidad Varillas un 2, que es la cantidad de varillas, tal que multiplicadas por el área de la varilla da igual o mayor que el área total calculada.
- Debajo de Area Varilla un 0.71, que es el área de una varilla del número 3, en cm2.
- Debajo de Area Total Varillas un 1.43, que es el área de las 4 varillas.
- Debajo de Area Total Calculada un **0.74**, que es el valor calculado por el programa.
- Debajo de Lecho 1 Varillas un 2, que es el número de varillas en ese lecho.
- Debajo de Lecho 2 Varillas un **0**, ya que no hay varillas en ese lecho. La suma de las varillas en el lecho 1 y lecho 2 es igual a la cantidad de varillas.

8.5.11 Diseño con Concreto Reforzado, Paso 11

El paso (11) consiste esencialmente en calcular la separación de los estribos. Este paso es requerido.

Para lograr esto, el usuario deberá presionar el botón [Estribos] que está al lado del número (11) en color rojo en la pantalla de diseño.

Al hacer lo anterior, ocurren los siguientes cambios en la pantalla:

Varillas	Estribos	Viga	Continua	Volumetría						
Tipo Varilla	Núme Vari	ro Ila	Selección Varilla	Cantidad Varillas	Area Varilla	Area Total Varillas	Area Total Calculada	Lecho 1 Varillas	Lecho 2 Varillas	
Tensión	4	(8)	Varillas	4	1.27 cm2	5.07 cm2	4.73 cm2	2	2	
Compres	sión 3	(10)	Varillas	2	0.71 cm2	1.43 cm2	0.74 cm2	2	0	
Estribos	3	(11)	Estribos			(9) 🔽 Acerd	o por Temperatura			
Dimensio	ones rela	<u>ciona</u>	das con va	arillas de refuerz	Q					
Radio (rt)	:	3	.81 cm.	Bastón (g1) :	15.24	cm.				
Separació	ón (st) :	2	. 50 cm.	Gancho (g2) :	6.50	cm.				

Figura 8.40a: Cálculo de los Estribos.

El programa primero calcula el número de la varilla para estribos, según el número de la varilla de tensión o de compresión, la que sea mayor. Este valor aparece entre el texto "Estribos" y el botón **[Estribos]**. Después calcula la separación de los estribos.

La separación de los estribos puede deberse a dos casos:

- El cortante es triangular; es decir, la carga es uniforme.
- El cortante es cuadrangular o constante; es decir, la carga es concentrada.

En el caso del cortante triangular, se identifican tres o cuatro zonas:

La zona crítica La zona semicrítica La zona no crítica La zona de relleno

Dado que el cortante disminuye desde el apoyo hacia el centro de la viga, la separación de las varillas es constante dentro de una zona, pero va aumentando conforme se acerca al centro de la viga. También, la separación está controlada por distancias mínimas impuestas por otras reglas de diseño.

En el caso del cortante cuadrangular, se usa la misma separación desde el apoyo hasta el centro de la viga.

En ambos casos, el esquema de separaciones aplica desde el apoyo izquierdo hasta el centro de la viga. El esquema se repite desde el apoyo derecho hasta el centro de la viga.

El primer estribo (el inmediato al apoyo) se debe colocar a la mitad de la separación crítica o constante.

En el caso del cortante cuadrangular (debido a cargas concentradas); alrededor del punto donde se apoya cualquier carga concentrada, esta situación deberá considerarse como si fuera un apoyo invertido y colocar los estribos a la mitad de la separación constante, interrumpiendo la secuencia original.

Para ver la secuencia de separaciones de los estribos por zonas, el usuario deberá seleccionar la ceja **[Estribos]** en el panel de tres cejas.

Al hacer lo anterior, aparece la siguiente pantalla:



Figura 8.40b: Separación de los Estribos.

En el lado izquierdo de la pantalla aparece el tipo de cortante y la lista de separaciones por grupos o zonas. En este caso el cortante es triangular, por tratarse de una viga con carga uniforme.

Para cada grupo se especifica:

La distancia desde el apoyo donde aplica el grupo.

La distancia hasta donde aplica el grupo

La cantidad de varillas en ese grupo.

La separación inmediata hacia la derecha para todos los estribos de ese grupo.

En el primer grupo siempre hay una sola varilla.

Algunos grupos pueden contener cero varillas. Vea el grupo 3.

La figura incluida ilustra como se van abriendo las separaciones de los diferentes grupos conforme se alejan del apoyo hacia el centro de la viga.

En el caso de una cortante cuadrangular la figura sería diferente, para reflejar la separación constante.

NOTA: El esquema de separaciones solo aplica para media viga, se deberá repetir el esquema desde el extremo opuesto hacia el centro.

En el lado derecho aparecen las dimensiones de cada estribo. Consulte la figura de la pantalla de diseño, donde están definidas las variables "he", "be", "re" y "ge".

Para consultar los datos de la volumetría, el usuario deberá seleccionar la ceja [Volumetría] en el panel de tres cejas.

Al hacer esto, aparece la siguiente pantalla.

Varillas Estrit	oos Viga C	ontinua	Volumetría				
Sección Viga :	480.00	cm2					
Volumen Viga :	0.24	m3					
Peso Concreto :	539.12	Kg.					
Peso Acero :	43.88	Kg.					
			X <u>C</u> ancela	🖻 Nuevo	<u> </u> Guarda	🎒 Imprime	

Figura 8.40c: Volumetría de la Viga con Concreto.

8.5.12 Diseño con Concreto Reforzado, Paso 12

Durante el paso (5) se decide si se va a usar alambrón para los estribos. En caso afirmativo, el paso (11) tiene una funcionalidad adicional. En caso negativo, esta sección no aplica, y el programa asigna el calibre de la varilla para estribos según las recomendaciones del ACI.

Al presionar el botón [Estribos] que está al lado del número (11) en color rojo en la pantalla de diseño, aparece la siguiente pantalla:

(\$	Seleccione Varillas para Anillos/Estribos												
	Por Tipo Num												
	Tipo Acero	##	<u>Núm Varilla</u> 1/8 Pulg	<u>Diámetro</u> Pulg	<u>Diámetro</u> mm	Area cm2	<u>PesoUnit</u> Kg/m	Fech Mod	Oper Resp				
	A36A A36A A36A A36A	2 2½ 3 4	2.00 2.50 3.00 4.00	0.250 0.313 0.375 0.500	6.35 7.94 9.53 12.70	0.317 0.495 0.713 1.267	0.248 0.384 0.557 0.996	26/07/2005 26/07/2005 26/07/2005 26/07/2005	Usuario Usuario Usuario Usuario				
	<u>)</u> <u>S</u> elecc					•	<u>I</u> nserta	🔇 <u>C</u> ambia	<u>Borra</u>				
								🕒 <u>C</u> ierra	,?) Ayuda				

Figura 8.41: Selección de Varilla para Estribos.

Esta pantalla muestra únicamente varillas de acero con el tipo o grado de acero para anillos o estribos seleccionado durante el paso (3).

En este caso se escoge una varilla (alambrón) de calibre número 2.

Para concluir este proceso, el usuario deberá seleccionar el registro de la varilla y luego deberá presionar el botón [Selecc].

El cálculo de la separación de los estribos se hará usando las propiedades de la varilla o alambrón seleccionado en esta tabla.

8.5.13 Diseño con Concreto Reforzado, Reporte

Al usar el botón **[Imprime]**, aparece una ventana de previsualización del reporte. Esta imagen es un duplicado exacto de lo que se va a imprimir. Si el resultado es aceptable, el usuario puede mandar imprimir el reporte a la impresora, preseleccionada. <u>Ver sección 1.3.1.2</u>. Si el resultado tiene errores, o no es aceptable, el usuario puede cancelar la impresión sin necesidad de malgastar papel.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Viga Simple, Apoyos Simples, Carga Uniforme

h b b st st st st st st st st st st st st st	tensión	he be	rt → [g1 g2 ⊢ → rt
Datos Para Diseño		Deflexión Máxima :	1.39 cm.
Momento Calculado : 368 750	Kg - cm .	Longitud Total Viga :	5.00 m.
Reacción Calculada : 2 950	Kg.	Claro Deflexión Máx.:	5.00 m.
Cortante Calculado : 2 950	Kg.	Carga Total 🗄	5.90 ton .
ConcretoMód. Elasticidad (Ec) :244,168Acero RefuerzoG42Mód. Elasticidad (E) :2 040 000Lím. Fluencia (fy) :4,200Esf. Unit. Tensión (ft) :2,520	Kg / cm2 Kg / cm2 Kg / cm2 Kg / cm2	Factor Compresión (fc) <u>Acero Estribos</u> Lím. Fluencia (fy) :	: 250 Kg/cm2 G42 4,200 Kg/cm2
Dimensiones Viga Peralte Total (h): 32.00 cm. Peralte Efec. (d): 24.53 cm. Base (b): 15.00 cm Recubrimiento (c): 4.00 cm. Recubrimiento (r): 7.47 cm. Separa (st): 2.50 cm			
Varillas <u>Núm. Cant. Are</u>	<u>a 1 Var. Ar</u>	r <u>ea Total</u> <u>Area Calc.</u> <u>I</u>	<u>echo 1</u> <u>Lecho 2</u>
Tensión: 4 4	1.27	5.07 4.53	2 2
Compresión : 3 2	0.71	1.43 0.74	20
Estribos: 3 Acero por Temperatura 🖂			

Figura 8.42a: Vista del Reporte del Diseño de Viga con Concreto Reforzado, Hoja 1/2.
Esta imagen representa la segunda hoja.

Mi Constructora, S.A. De C.V.

Ciruelos 137-104 Fraccionamiento Jurica Casa Habitación

Viga Simple, Apoyos Simples, Carga Uniforme



Detalle de separaciones variables por grupo para medio claro La distribución se repite desde el otro extremo de la viga hacia el centro

Tipo Cortante : Triangular

Desde, Hasta y Separación en cm.

<u>Grupo</u>	<u>Desde</u>	<u>Hasta</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Separación</u>
1	0.0	6.0	1	6.0
2	6.0	24.5	2	12.0
3	24.5	28.0	0	12.0
4	28.0	139.0	9	12.0
5	139.0	250.0	9	12.0
Total			21	

Dimensiones Estribos

Peralte Est. (he) :	24.00	cm.	Base Est. (be) :	7.00	cm.
Rad.Est.(re) :	1.91	cm.	Gancho (ge) :	5.72	cm.

Figura 8.42b: Vista del Reporte del Diseño de Viga con Concreto Reforzado, Hoja 2/2.

9. Obras

El subsistema de Obras se utiliza principalmente para almacenar información de análisis o diseño y que se usará posteriormente. Esta facilidad permite acumular información en una base de datos particular de cada obra. La base de datos consiste de un conjunto de archivos personalizados al tipo de información que se está guardando; así, por ejemplo, hay archivos para vigas, para muros, etc.

El proceso de guardar información se puede dividir en tres partes:

Mantenimiento de obras Abrir Obra (antes de guardar) Guardar Información

Las dos primeras partes (lo concerniente a las obras) se pueden encontrar en este menú. La última parte (lo pertinente a guardar la información) está distribuida en diversos lugares del sistema.

Al seleccionar esta opción del menú principal, aparece el siguiente menú bajante,



Figura 9.01: Menú de Obras.

Como se puede apreciar de la figura anterior, aquí sólo aparecen las dos primeras partes del proceso de guardar información; es decir, lo concerniente a las obras.

9.1 Mantenimiento de obras

El mantenimiento de obras permite crear, cambiar y borrar obras. En el proceso de crear una obra, lo que realmente sucede es que se crea un directorio para guardar los datos de esa obra. Cuando se cambia una obra, sólo se alteran los valores de algunas referencias hacia la obra. Cuando se borra una obra, sólo se suprime la referencia hacia el directorio de la obra, pero no se borra el contenido, con el afán de conservar los datos para un posible respaldo.

📩 Mantenimie	nto de Obras				×
Por Clave					,
Clave Obra	Tipo Obra	Dir Obra	Ruta Obra	Fecha Mod	Oper Resp
2000 CASA01 HOSPITAL NUEVA	ALBERICA Civil Casa Habitación Privada CAFETERIA	CIVILCAD OBRA001 HOS CAFE	C:\EstruMex\CIVIECAD C:\EstruMex\OBRA001 C:\EstruMex\OBRA001 C:\EstruMex\HOS C:\EstruMex\CAFE	20/05/2005 21/06/2005 27/05/2005 20/06/2005 20/06/2005	Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario
			<u> Inserta</u>	<u>Sambia</u>	<u>B</u> orra
			🇳 Listado	🕒 <u>C</u> ierra	,?) Ayuda

Al seleccionar esta opción del menú, aparece la siguiente pantalla.

Figura 9.11: Consulta y/o Mantenimiento de Obras.

En esta pantalla, se puede apreciar una lista de obras existentes. Aquí operan todos los auxiliares de navegación, comunes de las aplicaciones de **Windows**®.

Los botones de **[Inserta]** y **[Cambia]** se utilizan para darle mantenimiento al archivo de obras. Estos botones abren la forma para insertar o cambiar los datos de obras. El botón de **[Borra]**, muestra la forma mencionada anteriormente, excepto que espera aceptar o cancelar el borrado de la obra. El botón **[Listado]** se utiliza para obtener un reporte de obras. El botón **[Cierra]** se usa para cerrar y salir de la pantalla. El botón **[Ayuda]** se utiliza para llamar al subsistema de ayudas integradas del sistema.

Cuando se crea una obra, se crea su directorio correspondiente como un subdirectorio del directorio de instalación, usualmente **C:\EstruMex**. Por ejemplo, la obra "CASA01" tiene como directorio "OBRA001", lo cuál implica que el directorio completo de la obra será **C:\EstruMex\Obra001**.

Además, cuando se crea una obra, también se crea un archivo de datos fijos en el nuevo directorio. Esto se hace para tener un lugar apropiado donde guardar los datos fijos de dicha obra. Se debe recordar que la información de los datos fijos aparece en todos los reportes que se impriman desde que se abre una obra hasta que se cambia de obra.

9.1.1 Actualización de Obras

La pantalla que se muestra a continuación aparece cuando se usa cualquiera de los botones de mantenimiento (Inserta, Cambia, Borra).

<mark>©</mark> Añadir Obra		
General		
Clave Obra:		
Tipo Obra:		
Directorio Obra:		
Ruta Obra:	C:\EstruMex\Obra000	
Fecha Modifica:	25/06/2005	
Operador Resp:	Usuario	
_	Acepta 🛛 🗶 Cancela 💭 Ayuda	

Figura 9.12: Actualización de Obras.

En el campo "Clave Obra" se captura una secuencia de caracteres que servirá como identificador de la obra. Este valor eventualmente aparecerá en los datos fijos de la nueva obra.

En el campo "Tipo de Obra" se captura una secuencia de caracteres que servirá como descriptor de la obra. Este valor eventualmente aparecerá en los datos fijos de la nueva obra.

En el campo "Directorio Obra" se captura el nombre que se le dará al nuevo directorio de la obra. Nótese que este nombre se concatenará con el directorio de instalación para obtener el directorio completo de la nueva obra.

En el campo "Ruta Obra" aparecerá el directorio completo de la nueva obra. En la figura anterior se puede apreciar, por ejemplo, como quedaría una obra ficticia cuyo directorio fuera "Obra000".

La fecha y el operador son proporcionados automáticamente por el sistema.

9.1.2 Listado de Obras

La pantalla que se muestra a continuación aparece cuando se usa el botón de listado.

Listado de Obras Por Clave

Clav Obra	Tipo Obra	Ruta Obra	Fech Mod	Oper Resp
1500	ALBERCA		20/06/2005	Usuario
		C:\EstruMex\OLIMPICA		
2000	Civil		21/06/2005	Usuario
		C:\EstruMex\CIVILCAD		
CASA01	Casa Habitaciór	1	27/05/2005	Usuario
		C:\EstruMex\OBRA001		
HOSPITAL	Privada		20/06/2005	Usuario
		C:\EstruMex\HOS		
NUEVA	CAFETERIA		20/06/2005	Usuario
		C:\EstruMex\CAFE		

Figura 9.13: Listado de Obras.

Deberá recordarse que todos los listados del sistema cuentan con una pantalla de previsualización, que permite decidir si el listado resultante está correcto, para entonces proceder a imprimir; o si está incorrecto, para cancelarlo.

9.2 Abrir Obra (antes de guardar)

Para guardar información en la base de datos de una obra, será necesario abrir la obra pertinente antes de poder guardar en ella. Si la obra está recién creada, entonces esa obra ya está abierta. Si la obra requerida ya está activa, este paso no es necesario. Ver Figura 9.22.

Al seleccionar esta opción del menú, aparece la pantalla siguiente.

<mark>©</mark> Inicializa Obra	
NO HAY UNA OBRA AC	TIVA !
Deberá abrir una obra :	Seleccione Obra
<u>√ A</u> cepta	

Figura 9.21: Abrir Obra.

En el único campo que tiene esta forma para la captura de parámetros, se deberá escribir la clave de la obra que se desea abrir. Opcionalmente (recomendado) se puede oprimir el botón **[Seleccione Obra]** para abrir una pantalla desde la cuál se puede seleccionar una obra de un listado de todas las obras existentes hasta ahora.

Independientemente de cómo se obtuvo la clave de la obra, se deberá oprimir el botón [Acepta] para concluir con la apertura de la obra.

En la <u>Barra de Estados, área de indicadores</u>, aparecerá una indicación visual de la obra que está activa en todo momento. Cuando no hay una obra abierta entonces no habrá nombre de obra en ese espacio.

CASA01 [-9][+R]	Saturday, 25/06/2005
Figura 9.22: Indica	ador de Obra activa.

Cualquier acción de guardar información se hará en el directorio de la obra activa en ese momento.

Si no hay una obra activa y se intenta guardar información, entonces cada vez que se haga esto aparecerá la forma de la Figura 9.21. Si no se escribe la clave de una obra en el campo de captura, o no se selecciona una obra en la tabla de obras, entonces se guardará en la obra genérica que se encuentra en el directorio de instalación, usualmente C:\EstruMex.

9.2.1 Seleccionar Obra

Seleccione	una Obra				
Por Clave					
Clave Obra	Tipo Obra	Dir Obra	Ruta Obra	Fecha Mod	Oper Resp
1500 2000	ALBERCA Civil	OLIMPICA CIVILCAD	C:\EstruMex\OLIMPICA C:\EstruMex\CIVILCAD	20/06/2005 21/06/2005	Usuario Usuario
CASA01	Casa Habitación	OBRA001	C:\EstruMex\0BRA001	27/05/2005	Usuario
HOSPITAL NUEVA	Privada CAFETERIA	HOS CAFE	C:\EstruMex\HOS C:\EstruMex\CAFE	20/06/2005 20/06/2005	Usuario Usuario
✓ Selecc]		🛨 Inserta	🔇 <u>C</u> ambia	<u>Borra</u>

Al oprimir el botón para seleccionar obra, aparece la pantalla siguiente

En esta pantalla se puede señalar la obra deseada y después se oprime el botón [Selecc]. Al hacer esto, la clave de la obra se copia al campo pertinente de la pantalla mostrada en la Figura 9.21. En este caso se señaló la obra "CASA01", que está ligada al directorio "OBRA001".

Si no se desea seleccionar una obra, basta oprimir el botón [Cierra]. En este caso al regresar a la pantalla de la Figura 9.21, el campo pertinente quedará en blanco.

X

Figura 9.23: Seleccionar Obra.

9.3 Guardar Información

La acción de guardar datos en una obra se lleva a cabo oprimiendo el botón [Guardar] que se localiza usualmente en la parte inferior de una pantalla de análisis o diseño.

A continuación se muestra un ejemplo del botón mencionado arriba.

Identificador de la Viga : 37-AB2	
Apoyo Izquierdo (1) sobre eje : A Apoyo Derecho (2) sobre eje : B	1
Viga sobre el eje o tramo : 2 Variante : 2	1
K Cancela	

Figura 9.31: Botón para Guardar.

Antes de poder guardar datos, es necesario proporcionar cierta información que identifique al objeto de manera única. En la figura anterior aparecen cinco campos (que en este caso corresponden a vigas), estos valores se utilizan para asignarle un identificador único al objeto que se guarda. En el caso de existir diferentes versiones del mismo objeto, se puede cambiar el campo "Variante", con el cuál se tienen hasta 9999 posibles variedades del mismo objeto, cada uno de ellos con alguna pequeña diferencia con respecto a los otros.

En el momento que se desee recuperar la información de un objeto guardado, el identificador de dicho objeto consistirá en los cinco valores mostrados en la Figura 9.31.

Al intentar guardar los datos de un objeto, puede ocurrir una de tres cosas:

No hay una obra abierta. Sí se pudo guardar No se pudo guardar

En el primer caso, aparecerá la pantalla de la Figura 9.21, indicando que no hay una obra activa. Se deberá seleccionar una obra o dejar la obra genérica.

En el segundo caso, aparecerá la pantalla siguiente.



Figura 9.33: Información guardada.

En este caso se confirma que la información ha sido almacenada correctamente.

En el tercer caso, aparecerá la pantalla siguiente.



Figura 9.32: Inserción falló.

Como se muestra en el texto de la figura anterior, se intentó guardar un objeto que ya existe. Es probable que sólo modificando la variante se corrija el problema. En el caso de que exista un error en los datos identificadores, se deberán hacer los cambios pertinentes y luego intentar guardar otra vez.

Existen dos subcasos, el primero es que la pantalla donde están los datos identificadores sea la misma que donde se encuentra el botón de guardar y el segundo subcaso es que no lo sea.

En el primer subcaso, bastará hacer la corrección localmente.

En el segundo subcaso aparecerá una pequeña pantalla que le permitirá cambiar los datos de identificación antes de proceder a guardar otra vez. Esto evita tener que regresar a pantallas anteriores para hacer el cambio necesario; el hecho de salirse de pantallas de cálculo puede lograr que se pierda el análisis o diseño obtenido hasta el momento.

A continuación se muestra una pantalla como la mencionada arriba.

<mark>©</mark> Inicializa Viga	s Ids 💶 🗙
ld Viga :	37-AB2
ld Eje Izq :	A
Id Eje Der :	В
Id Eje Sobre :	2
Id Variante:	2
<u> </u>	epta

Figura 9.33: Modificación del identificador del objeto.

En la figura anterior se muestra la pantalla necesaria para cambiar el identificador correspondiente a vigas. Consulte la sección de vigas para una explicación de los campos identificadores. En el caso de otros objetos, aparecerán pantallas similares a la anterior, pero mostrando datos congruentes a la identificación de cada uno de ellos.

Al terminar de hacer cambios se deberá oprimir el botón [Acepta] para regresar e intentar guardar datos otra vez, oprimiendo el botón de guardar.

10. Recupera

El subsistema de Recuperación se utiliza principalmente para obtener la información de análisis o diseño guardada previamente y que ahora se requiere usar. Esta facilidad es el complemento del subsistema que permite acumular información en una base de datos particular de cada obra.

El proceso de recuperar información se puede dividir en cuatro partes:

Abrir Obra (antes de recuperar) Mantenimiento de archivos de recuperación Recuperar Información Reutilizar Información

Las tres primeras partes (lo concerniente a las obras y la recuperación) se pueden encontrar en este menú. La última parte (lo correspondiente a reutilizar la información) está distribuida en diversos lugares del sistema.

Obras Recupera Catálogos Ventana Ayuda		
Abrir Obra (antes de recuperar)	1	
Mantenimiento Archivos Recupera 🔹 🕨	<u>Mantenimiento</u>	1
Recupera Vigas Simples Vigas Continuas Simétricas Vigas Continuas Asimétricas Vigas de Acero	Vigas Simples Vigas Continuas Simétricas Vigas Continuas Asimétricas Vigas Acero Vigas Concreto	
Vigas de Concreto	Muros de Carga	
Muros de Carga Muros de Sótano Guarniciones Muros Contención Baios Concreto	Muros de Sótano Guarniciones Muros Contención Bajos Concreto Muros Contención Bajos Mampostería	
Muros Contención Bajos Mampostería	Columnas Acero	
Columnas Acero Columnas Concreto Circulares	Columnas Concreto Circulares Columnas Concreto Rectangulares	
Columnas Concreto Rectangulares	Losas Macizas 2D	
Losas Macizas 1D Losas Macizas 2D Losas Aligeradas 1D Losas Aligeradas 2D	Losas Aligeradas 2D Losas Aligeradas 2D	

Al seleccionar esta opción del menú principal, aparece el siguiente menú bajante,

Figura 10.01: Menú para Recuperar.

Como se puede apreciar de la figura anterior, aquí sólo aparecen las tres primeras partes del proceso de recuperar información.

10.1 Abrir Obra (antes de recuperar)

Para recuperar información de la base de datos de una obra, será necesario abrir la obra pertinente antes de poder recuperar de ella. Si la obra requerida ya está activa, este paso no es necesario. Ver Figura 10.12.

Al seleccionar esta opción del menú, aparece la pantalla siguiente.

<mark>©</mark> Inicializa Obra	
NO HAY UNA OBRA AC	TIVA !
Deberá abrir una obra :	Seleccione Obra
<u> </u>	

Figura 10.11: Abrir Obra.

En el único campo que tiene esta forma para la captura de parámetros, se deberá escribir la clave de la obra que se desea abrir. Opcionalmente (recomendado) se puede oprimir el botón [Seleccione Obra] para abrir una pantalla desde la cuál se puede seleccionar una obra de un listado de todas las obras existentes hasta ahora.

Independientemente de cómo se obtuvo la clave de la obra, se deberá oprimir el botón [Acepta] para concluir con la apertura de la obra.

En la <u>Barra de Estados, área de indicadores</u>, aparecerá una indicación visual de la obra que está activa en todo momento. Cuando no hay una obra abierta entonces no habrá nombre de obra en ese espacio.

OBRA001 (-E] [+R] [+M]	Thursday, 28/07/2005
Figura 10.12: Indicado	or de Obra activa.

Cualquier acción de recuperar información se hará desde el directorio de la obra activa en ese momento.

Si no hay una obra activa y se intenta recuperar información, entonces cada vez que se haga esto aparecerá la forma de la Figura 10.11. Si no se escribe la clave de una obra en el campo de captura, o no se selecciona una obra en la tabla de obras, entonces se recuperará de la obra genérica que se encuentra en el directorio de instalación, usualmente C:\EstruMex.

10.1.1 Seleccionar Obra

Al oprimir el botón para seleccionar obra, aparece la pantalla siguiente.

📩 Seleccione	una Obra				×
Por Clave					
Clave Obra	Tipo Obra	Dir Obra	Ruta Obra	Fecha Mod	Oper Resp
1500 2000	ALBERCA Civil	OLIMPICA CIVILCAD	C:\EstruMex\OLIMPICA C:\EstruMex\CIVILCAD	20/06/2005 21/06/2005	Usuario Usuario
CASA01 HOSPITAL NUEVA	Casa Habitación Privada CAFETERIA	OBRA001 HOS CAFE	C:\EstruMex\OBRA001 C:\EstruMex\HOS C:\EstruMex\CAFE	27/05/2005 20/06/2005 20/06/2005	Usuario Usuario Usuario
Selecc]		💽 Inserta	🔇 <u>C</u> ambia	<u>Borra</u>
			🍏 Listado	🕒 <u>C</u> ierra	,?) Ayuda

Figura 10.13: Seleccionar Obra.

En esta pantalla se puede señalar la obra deseada y después se oprime el botón [**Selecc**]. Al hacer esto, la clave de la obra se copia al campo pertinente de la pantalla mostrada en la Figura 10.11. En este caso se señaló la obra "CASA01", que está ligada al directorio "OBRA001".

Si no se desea seleccionar una obra, basta oprimir el botón [Cierra]. En este caso al regresar a la pantalla de la Figura 10.11, el campo pertinente quedará en blanco.

10.2 Mantenimiento Archivos Recupera

Estos procesos son aplicables solamente a los archivos que conforman la base de datos de una obra, donde se guarda información para uso posterior.

Estos procesos se utilizan para realizar dos funciones:

Consultar el contenido de una base de datos

Borrar registros obsoletos de la base de datos

Como estos procesos son muy similares entre las diversas bases de datos, sólo se describirán para un caso con todo el detalle.

10.2.1 Mantenimiento Vigas

Este proceso se utiliza para darle mantenimiento a:

Vigas Simples Vigas Continuas Simétricas Vigas Continuas Asimétricas Vigas de Acero Vigas de Concreto

10.2.1.1 Vigas Simples

Al seleccionar esta opción aparece la pantalla que se muestra a continuación.

6	🕱 Mantenimiento Viga Simple a Recuperar 📃 🖂 🗙											
	Por Id											
	ld Viga	ld Eje Izq	ld Eje Der	Id Eje Sobre	ld Variante	Met Dise	Longitud	Carga1	Longitud1	Carga2	Longitud2	Mer
	37-AB2	A	В	2	1	Elástico	5.00	800	0.00	0	0.00	
	37-AB2	A	B	2	2	Plástico	5.00	1,180	0.00	0	0.00	1
	37-AB3	A I	B	3	1	Elástico	6.00	800	0.00	0	0.00	
	37-AB4	A	В	4	1	Elástico	7.00	800	0.00	U	0.00	1
												- 11
												- 11
												- 11
												- 11
												- 11
												- 11
												- 11
		1					I					ъЦ
	Consulta <u>Borra</u>											
	🗈 <u>C</u> ierra 🖓 Ayuda											

Figura 10.21: Mantenimiento de Viga Simple a Recuperar.

En esta pantalla, se puede apreciar una lista de vigas simples existentes. Aquí operan todos los auxiliares de navegación, comunes de las aplicaciones de **Windows**®.

El botón **[Consulta]** se utiliza para consultar los datos guardados de vigas simples. La acción de la consulta es similar a la de un botón de cambiar, excepto que aquí no se deben modificar los datos, sólo se permite observarlos; **cualquier cambio que se haga en los datos no será guardado**. Este botón abre la forma para insertar o cambiar los datos de vigas simples. El botón de **[Borra]**, muestra la forma mencionada anteriormente, excepto que espera aceptar o cancelar el borrado de una viga simple. El botón **[Cierra]** se usa para cerrar y salir de la pantalla. El botón **[Ayuda]** se utiliza para llamar al subsistema de ayudas integradas del sistema.

A continuación se muestra la forma para consulta y/o borrado de vigas simples a recuperar.

<mark>S</mark> Consulta Re <u>c</u>	gistro (sin cambios) 📃 🗖	X
General Datos		
ld Viga:	37-AB2	
ld Eje Izq:	A	
ld Eje Der:	В	
Id Eje Sobre:	2	
Id Variante:	1	
Menu 1:	1	
Menu 2:	1	
Menu 3:	1	
Mét	todo Diseño	
• E	Elástico 🔿 Plástico	
<u>√ A</u> cepta	👗 Cancela 🤔 Ayuda	

Figura 10.22: Forma para consulta y/o borrado vigas simples a recuperar.

Si se oprimió el botón de consultar, entonces esta forma sólo muestra los valores guardados. Para regresar a la pantalla anterior se pueden oprimir **[Acepta]** o **[Cancela]** indistintamente. Aunque aparentemente sí se pueden alterar los valores en esta forma, a salir de esta forma, los cambios no se guardarán en el archivo. Esto evita manipulación indebida de los datos calculados por otros procesos.

Si se oprimió el botón de borrar, entonces para borrar el registro se presiona [Acepta]. Para no borrar se presiona [Cancela].

Para saber en que modo se encuentra la forma de la Figura 10.22 se deberá observar la barra de título de la ventana. En modo consulta (como aquí se observa) la barra dice "Consulta Registro (sin cambios)". En modo borrar la barra dice "Borrar BD Vigas Simples".

10.2.1.2 Vigas Continuas Simétricas

- 10.2.1.3 Vigas Continuas Asimétricas
- 10.2.1.4 Vigas de Acero
- 10.2.1.5 Vigas de Concreto

Ver sección 10.2.1.1.

10.2.2 Mantenimiento Muros

Este proceso se utiliza para darle mantenimiento a: Muros de Carga Muros de Sótano Guarniciones Muros Bajos de Contención de Concreto Muros Bajos de Contención de Mampostería Muros Altos de Contención de Concreto

Ver sección 10.2.1.1.

10.2.3 Mantenimiento Columnas

Este proceso se utiliza para darle mantenimiento a: Columnas de Acero Columnas de Concreto Circulares Columnas de Concreto Rectangulares

Ver sección 10.2.1.1.

10.2.3 Mantenimiento Losas

Este proceso se utiliza para darle mantenimiento a: Losas Macizas con Refuerzo en 1 Dirección Losas Macizas con Refuerzo en 2 Direcciones Losas Aligeradas con Refuerzo en 1 Dirección Losas Aligeradas con Refuerzo en 2 Direcciones

Ver sección 10.2.1.1.

10.3 Recupera Vigas

Estos procesos son aplicables solamente a los archivos que conforman la base de datos de una obra, donde se guarda información para uso posterior.

Estos procesos se utilizan para realizar tres funciones:

Recuperar registros de una base de datos Observar registros recuperados de la base de datos Imprimir registros recuperados de la base de datos

Como estos procesos son muy similares entre las diversas bases de datos, sólo se describirán para un caso con todo el detalle.

Este proceso se utiliza para recuperar registros de:

Vigas Simples Vigas Continuas Simétricas Vigas Continuas Asimétricas Vigas de Acero Vigas de Concreto

10.3.1 Vigas Simples

Al seleccionar esta opción aparece la pantalla que se muestra a continuación.

<mark>(S</mark> Recupera Vigas Simp	oles 💶 🗆 🗙
Identificador de la Viga : Identificador Eje Izq : Identificador Eje Der : Identificador Eje Sobre : Identificador Variante:	Selecc Viga
🗶 Cancela	👥 <u>R</u> evisa

Figura 10.31: Forma para recuperar vigas simples.

Si por cualquier motivo se desea suspender este proceso, bastará oprimir el botón [Cancela] para regresar al menú principal.

En esta forma, el usuario deberá oprimir el botón [Selecc Viga] para abrir una pantalla desde la cuál se puede seleccionar una viga de un listado de todas las vigas simples existentes hasta ahora. <u>Ver la sección 10.3.1.1</u>.

Una vez que se obtuvo la información de la viga, se deberá oprimir el botón **[Revisa]** para observar los datos de la viga. En el caso de las vigas simples, aparece la pantalla de cálculo desde donde se guardo esta información originalmente. El usuario podrá proceder a imprimir o a diseñar la viga según lo que considere conveniente.

10.3.1.0 Estado Recupera

Inmediatamente después de recuperar los datos de la viga simple deseada, el programa entra en un modo especial llamado "Recupera".

Durante el estado "Recupera", no es aconsejable alterar datos capturables, ya que esto desvirtúa el proceso de guardar y recuperar información supuestamente inalterada para diseñar o imprimir.

En la <u>Barra de Estados, área de indicadores</u>, aparecerá una indicación visual del estado "Recupera". Si en esa zona aparece el texto "[-R]", entonces está desactivado; si aparece "[+R]", entonces está activado.



Figura 10.32: Barra de Estado con indicador Recupera.

El estado "Recupera" termina al salir al menú principal o al usar cualquier botón de diseño.

10.3.1.1 Seleccionar Viga Simple a Recuperar

Al oprimir el botón [Selecc Viga] aparece la pantalla que se muestra a continuación.

(🕱 Seleccione Viga Simple a Recuperar											
	Por Id											
	ld Viga	ld Eje Izq	ld Eje Der	Id Eje Sobre	Id Variante	Met Dise	Longitud	Carga1	Longitud1	Carga2	Longitud2	Mer
	37-AB2	A	В	2	1	Elástico	5.00	800	0.00	0	0.00	1
	37-AB3	A	B	3	1	Elástico	5.00	800	0.00	0	0.00	1
	37-AB4	Α	В	4	1	Elâstico	5.00	800	0.00	U	0.00	
	▲									ierra	<mark>,</mark> ≁Ayud	•

Figura 10.33: Selección de Viga Simple a Recuperar.

En esta pantalla, se puede apreciar una lista de vigas simples existentes. Aquí operan todos los auxiliares de navegación, comunes de las aplicaciones de **Windows**®; así como todos los botones de navegación de la barra de herramientas.

El usuario deberá seleccionar la viga deseada y después presionar el botón [Selecc]. Esta acción transferirá los datos de la viga a la memoria interna del programa, para poder revisarla.

10.3.2 Vigas Continuas Simétricas

10.3.3 Vigas Continuas Asimétricas

10.3.4 Vigas de Acero

10.3.5 Vigas de Concreto

Ver sección 10.3.1.

10.4 Recupera Muros

Este proceso se utiliza para recuperar registros de: Muros de Carga Muros de Sótano Guarniciones Muros Bajos de Contención de Concreto Muros Bajos de Contención de Mampostería

Ver sección 10.3.1.

10.5 Recupera Columnas

Este proceso se utiliza para recuperar registros de: Columnas de Acero Columnas de Concreto Circulares Columnas de Concreto Rectangulares

Ver sección 10.3.1.

10.6 Recupera Losas

Este proceso se utiliza para recuperar registros de: Losas Macizas con Refuerzo en 1 Dirección Losas Macizas con Refuerzo en 2 Direcciones Losas Aligeradas con Refuerzo en 1 Dirección Losas Aligeradas con Refuerzo en 2 Direcciones

Ver sección 10.3.1.

11. Catálogos

Los catálogos guardan información de uso común en toda la aplicación.

Los catálogos son:

Datos Fijos **Coeficientes EAR** Coeficientes Sismo Perfiles para Armaduras Perfiles para Columnas Perfiles para Vigas Tipos de Acero Tipos de Concreto Tipos de Losacero Tipos de Malla Electrosoldada Tipos de Mampostería Tipos de Panel W Tipos de Pernos Tipos de Suelo Tipos de Tierra Varillas de Acero Vigas de Acero

Al seleccionar esta opción del menú principal, aparece el siguiente menú bajante,

<u>R</u> ecupera	Catálogos Ventana Ayuda	
	Consultas	
	Datos Fijos	
	Tipos de Acero	
	Tipos de Concretos	
	Tipos de Mampostería	
	Tipos de Suelos	
	Tipos de Tierras	
	Tipos de Vigas	
	Varillas de Acero	
	Vigas de Acero	
	Reportes	
	Datos Fijos	
	Vigas de Acero 🔹 🕨	Vigas de Acero x Descripción
		Vigas de Acero x Peralte
		Vigas de Acero x Base
		Vigas de Acero x ModSec

Figura 11.01: Menú de Catálogos.

A continuación se describen los procedimientos de mantenimiento de cada uno de los catálogos.

11.1 Consulta Datos Fijos

Al seleccionar esta opción, aparece la tabla para "Mantenimiento de Datos Fijos". La tabla muestra una lista con registros de datos fijos y permite el ingreso de datos fijos nuevos, así como la modificación y borrado de datos fijos existentes. También permite la impresión de un listado de datos fijos.

<mark>©</mark> Mantenimiento de [)atos Fijos			<u> </u>
Sin Orden				
Nom Empresa	Dir 1 Empresa	Dir 2 Empresa	Ciu Empresa	Tell
Mi Constructora, S.A. D	e Federalismo Norte 704, 1	Col. Artesanos	Guadalajara, Jal., U	.P. 443613
			🖉 Cambia 🗍 📼	
				<u>, Roua</u>
		🍏 Listado	🗈 Cierra 🛛 📜	Ayuda

Figura 11.11: Mantenimiento de Datos Fijos.

Para insertar datos fijos nuevos, presione el botón **[Inserta]**. Para modificar datos fijos existentes, apunte al registro de datos fijos y presione el botón **[Cambia]**. En ambos casos aparece la forma "Añadir/Cambiar Datos Fijos". Para borrar un dato fijo existente, apunte al registro del dato fijo y presione el botón **[Borra]**, se pedirá al usuario que confirme que efectivamente desea borrar esta información.

Para obtener un listado de datos fijos presione el botón [Listado].

El catálogo de datos fijos es especial. Sólo contiene un registro único. Este registro es generado por el sistema al momento de abrir una obra, o es proporcionado ya por el proceso de instalación. No se recomienda insertar otro registro de datos fijos, ya que nunca será usado. Al tratar de hacer esto saldrá un mensaje para recordarle que "No es aconsejable insertar más de una empresa".

Tampoco se recomienda borrar el único registro de datos fijos, ya que la aplicación no funcionaría correctamente. Al tratar de hacer esto saldrá un mensaje para recordarle que "No es aconsejable borrar la única empresa".

Sólo se permite adecuar los campos del registro de datos fijos a las necesidades de su empresa, y de las constantes usadas por el sistema. Cuando se abre una obra nueva, será necesario adecuar los valore correspondientes al cliente de esa obra.

NOTA: La información de datos fijos se utiliza para generar la primera hoja de la memoria de cálculo. Además, los datos de la empresa y del cliente aparecerán en el encabezado de todos los reportes.

11.1.1 Actualización de Datos Fijos

Al presionar cualquiera de los botones de mantenimiento, aparece la pantalla de actualización.

11.1.1.1 Datos de la Empresa

Al seleccionar la ceja [Empresa], aparece la siguiente pantalla:

(<mark>S,</mark> Cambia Datos Fijos	
	Empresa Obra Constant	es
	Nombre Empresa:	Mi Constructora, S.A. De C.V.
	Dirección 1 Empresa:	Federalismo Norte 704, 1er Piso
	Dirección 2 Empresa:	Col. Artesanos
	Ciu,Edo,CP Empresa:	Guadalajara, Jal., C.P. 44200
	Tel,Fax Empresa:	36137602, 36137122
	Email Empresa:	estrumex@estrumex.com.mx
	Nombre Calcula:	Ing. Alberto Lara Ruvalcaba
	Cédula del que Calcula:	741294
	Nombre Revisa:	Ing. Jorge A. Bravo Mondragón
	Cédula del que Revisa:	654932
		🖌 Acepta 🛛 🗶 Cancela 🤔 Ayuda

Figura 11.12: Actualización de datos de la empresa.

Los seis primeros campos de valores representan información de la empresa. Los últimos cuatro campos representan información del calculista y revisor del proyecto.

Nótese que la pantalla tiene tres cejas. La primera ceja dice "Empresa" y corresponde a la pantalla anterior. Al seleccionar las otras dos cejas aparecerán otras dos pantallas con datos de la "Obra" y de "Constantes" aplicables al programa.

11.1.1.2 Datos de la Obra

Al seleccionar la ceja [Obra], aparece la siguiente pantalla:

<mark>(S)</mark> Cambia Datos Fijos	
Empresa Obra Constan	tes
Nombre Cliente:	JAVIER LOPEZ MARTINEZ
Clave Obra:	CASA00
Tipo Obra:	Casa Habitación
Dirección 1 Obra:	Ciruelos 137-104
Dirección 2 Obra:	Fraccionamiento Jurica
Ciu,Edo,CP Obra:	Querétaro, Qro., 76100
Nombre Responsable:	Arq. S. Medina
Teléfono Responsable:	01-442-216-2569
Email Responsable:	smedina23@resp.com.mx
Cédula del Responsable:	258978
	🗸 Acepta 💢 Cancela 🤔 Ayuda

Figura 11.13: Actualización de datos de la obra.

El primer campo representa información del cliente. Los siguientes cinco campos representan información de la obra y los últimos cuatro campos representan información de la persona responsable de la obra.

11.1.1.3 Datos de Constantes

Al seleccionar la ceja [Constantes], aparece la siguiente pantalla:

(<mark>S</mark> Cambia Datos Fijos	
	Empresa Obra Constantes	
	Método Diseño	
	Módulo Elasticidad Acero: 2,040,000 Kg . / cm2	
	Tipo Acero Estructural: A36 Acero	
	Tipo Acero Varillas: G42 Acero	
	Tipo Acero Estribos : G42 Acero	
	Factor Compresión Concreto: 200 Kg. / cm2 Concreto	
	Fecha Modificación: 18/02/2005	
	Operador Resp: Usuario	
	🖌 Acepta 🛛 💥 Cancela 🤔	Ayuda

Figura 11.14: Actualización de datos constantes del programa.

Método Diseño	El método de diseño sólo puede ser " Elástico ", según si se requiere usar el método de "Esfuerzos al Límite"; o " Plástico ", según si se requiere usar el método de "Resistencia Ultima".
Módulo Elasticidad Acero	El módulo de elasticidad del acero es una constante.
Tipo Acero Estructural	El tipo o grado de acero estructural. Puede ser diferente a los otros dos. Se puede seleccionar del catálogo de aceros. Para hacer esto, se presiona el botón [Aceros] que está a la derecha. <u>Ver la sección 11.7</u> .
Tipo Acero Varillas	El tipo o grado de acero para las varillas de refuerzo. Puede ser diferente a los otros dos. Se puede seleccionar del catálogo de aceros. Para hacer esto, se presiona el botón [Aceros] que está a la derecha. Ver la sección 11.7.
Tipo Acero Estribos	El tipo o grado de acero para los estribos. Puede ser diferente a los otros dos. Se puede seleccionar del catálogo de aceros. Para hacer esto, se presiona el botón [Aceros] que está a la derecha. <u>Ver la sección 11.7</u> .
Factor Compresión Concreto	El factor de compresión del concreto. Se puede seleccionar del catálogo de concretos.

Estos seis valores se usarán para los cálculos y diseños del programa, por omisión o "default", a menos que en el cálculo o diseño particular se especifiquen otros valores diferentes.

Los últimos cuatro valores, apuntan a registros de sus respectivos catálogos; desde donde se obtienen valores adicionales ligados a estos mismos. <u>Ver la sección 11.7</u> y <u>la sección 11.8</u>

Para concluir la inserción o modificación de los datos fijos, el usuario deberá presionar el botón [Acepta] para conservar los valores recién afectados; el usuario deberá presionar el botón [Cancela] para desechar los valores.

Para borrar el registro de datos fijos, el usuario deberá presionar el botón [Acepta] para efectivamente borrarlo y [Cancela] para conservarlo.

11.1.2 Listado de Datos Fijos

Al presionar el botón de **[Listado]**, aparece la pantalla de previsualización del listado de datos fijos. Desde dicha pantalla el usuario podrá decidir si quiere imprimir o cancelar el listado.

Una vista parcial del listado de datos fijos se muestra a continuación.

Listado de Datos Fijos y Constantes

	Datos de la Empresa		
Nombre o Razón Social	Mi Constructora, S.A. De C.V.		
Dirección 1	Federalismo Norte 704, 1er Piso		
Dirección 2	Col. Artesanos		
Cd., Edo., C.P.	Guadalajara, Jal., C.P. 44200		
Teléfono, Fax	36137602, 36137122		
EMail, o sitio Web	estrumex@estrumex.com.mx		
Nombre del que Calcula	Ing. Alberto Lara Ruvalcaba		
Cédula del que Calcula	741294		
Nombre del que Revisa	Ing. Jorge A. Bravo Mondragón		
Cédula del que Revisa	654932		

Datos de la Obra

Figura 11.15: Vista del Listado de Datos Fijos.

También ver la sección 11.18.

11.2 Consulta Coeficientes EAR

Los registros de coeficientes están clasificados por su altura mínima y máxima.

Al seleccionar esta opción, aparece la tabla para "Mantenimiento de Coeficientes EAR". La tabla muestra una lista con registros de coeficientes y permite el ingreso de coeficientes nuevos, así como la modificación y borrado de coeficientes existentes.

😮 Consulta Coeficiente EAR								
	Por Altura							
	Altura Min	Altura Max	Expo Obst	Expo Abie	Fech Mod	Oper R		
	0.00 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 17.50 20.00 25.00 30.00 35.00 50.00	5.00 7.50 10.00 12.50 17.50 20.00 25.00 30.00 35.00 50.00 65.00	0.64 0.71 0.78 0.84 0.89 0.94 0.98 1.05 1.12 1.18 1.33 1.46	1.08 1.18 1.25 1.32 1.37 1.42 1.46 1.54 1.60 1.66 1.80 1.90	05/07/2007 05/07/2007 05/07/2007 05/07/2007 05/07/2007 05/07/2007 05/07/2007 05/07/2007 05/07/2007 05/07/2007 05/07/2007 05/07/2007	Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario		
	•							
	🚹 Inserta 🛛 🖉 Cambia 🔟 Borra							
Sistado 🗈 Cierra 🖓 Ayuda								

Figura 11.21: Mantenimiento de Coeficientes EAR.

Para insertar coeficientes nuevos, presione el botón **[Inserta]**. Para modificar coeficientes existentes, apunte al registro de coeficientes y presione el botón **[Cambia]**. En ambos casos aparece la forma "Añadir/Cambiar Coeficientes". Para borrar un coeficiente existente, apunte al registro de coeficientes y presione el botón **[Borra]**, se pedirá al usuario que confirme que efectivamente desea borrar esta información.

Para obtener un listado de coeficientes presione el botón [Listado].

11.2.1 Actualización de Coeficientes EAR

Al presionar cualquiera de los botones de mantenimiento, aparece la siguiente pantalla:

(😮 Cambia Registro CEAR			
	General			
	Altura Mínima:	5.00		
	Altura Máxima:	7.50		
	Expo Obstáculos:	0.71		
	Expo Abierto:	1.18		
	Fecha Modifica:	05/07/2007		
	Operador Resp:	Usuario		
	√⁄ <u>A</u> cepta	X Cancela 3 Ayuda		

Figura 11.22: Actualización de Coeficientes.

Altura Mínima. Este valor representa la altura mínima para la aplicabilidad de los coeficientes por exposición a terreno abierto o con obstáculos.

Altura Máxima. Este valor representa la altura máxima para la aplicabilidad de los coeficientes por exposición a terreno abierto o con obstáculos.

- **Expo Obstáculos.** Este valor es el Coeficiente de Exposición, Altura y Ráfaga, para una altura comprendida entre los límites, para exposición a terreno con obstáculos.
- **Expo Abierto.** Este valor es el Coeficiente de Exposición, Altura y Ráfaga, para una altura comprendida entre los límites, para exposición a terreno abierto.

Para concluir la inserción o modificación de las coeficientes, el usuario deberá presionar el botón **[Acepta]** para conservar los valores recién afectados; el usuario deberá presionar el botón **[Cancela]** para desechar los valores.

Para borrar el registro de coeficientes, el usuario deberá presionar el botón **[Acepta]** para efectivamente borrarlo y **[Cancela]** para conservarlo.
11.3 Consulta Coeficientes Sismo

Los registros de coeficientes están clasificados por Estado, tipo de zona sísmica, grupo, método, muro y altura.

Al seleccionar esta opción, aparece la tabla para "Mantenimiento de Registro de Sismo". La tabla muestra una lista con registros de coeficientes y permite el ingreso de coeficientes nuevos, así como la modificación y borrado de coeficientes existentes.

, Manteni	imiento (de Registro	o de Sismo						_ 🗆
Por Clave									
Entidad	Zona	Grupo	Metodo	Tipo Muro	Altura		Coef	Fech Mod	Oper R 🔺
DF		A	NO	NO	NO		0.24	11	
DF	1	A	Simplif	Conc, Mamp macizo	Entre 4 y 7 m		0.12	13/06/2007	Usuario 🗖
DF	1	A	Simplif	Conc, Mamp macizo	Entre 7 y 13 m		0.12	13/06/2007	Usuario
DF	1	A	Simplif	Conc, Mamp macizo	Menor de 4 m		0.11	13/06/2007	Usuario
DF		A	Simplif	Mamp hueco	Entre 4 y 7 m		0.17	13/06/2007	Usuario
DF	1	A.	Simplif	Mamp hueco	Entre 7 y 13 m		0.17	13/06/2007	Usuario
DF	11	A	Simplif	Mamp hueco	Menor de 4 m		0.15	13/06/2007	Usuario
	11	B	NU	INU .	INU .		0.16	10000	
ノト ンテ	! 	В	Simplif	Conc, Mamp macizo	Entre 4 y / m		0.08	13/06/2007	Usuario
	l!	В	Simplif	Conc, Mamp macizo	Entre / y i 3 m		0.08	13/06/2007	Usuario
		B	Simplif	Lonc, Mamp macizo	Menor de 4 m		0.07	13/06/2007	Usuario
	li –		Simplif	Mamp hueco	Entre 4 y 7 m		0.11	12/06/2007	Usuario
	11		Simplii	Manp nueco	Endery1511		0.11	1 13/06/2007	USUANO
<u> </u>									
						🚹 Inser	ta 🗿	<u>C</u> ambia 🔟	<u>B</u> orra
						🍏 Lista	do 🚺	Cierra 📝	Ayuda

Figura 11.31: Mantenimiento de Coeficientes de Sismo.

Para insertar coeficientes nuevos, presione el botón **[Inserta]**. Para modificar coeficientes existentes, apunte al registro de coeficientes y presione el botón **[Cambia]**. En ambos casos aparece la forma "Añadir/Cambiar Coeficientes". Para borrar un coeficiente existente, apunte al registro de coeficientes y presione el botón **[Borra]**, se pedirá al usuario que confirme que efectivamente desea borrar esta información.

Para obtener un listado de coeficientes presione el botón [Listado].

11.3.1 Actualización de Coeficientes de Sismo

Al presionar cualquiera de los botones de mantenimiento, aparece la siguiente pantalla:

<mark>©</mark> Cambiar R	egistro de Sismo 💶 🗆 🗙
General	
Entidad:	DF
Zona:	I
Grupo:	A
Metodo:	Simplif
Tipo Muro:	Conc, Mamp macizo
Altura:	Entre 4 y 7 m
Coef:	0.12
Fecha Modific	a: 13/06/2007
Operador Res	p: Usuario
🗸 <u>A</u> cepta	🗶 Cancela 💭 Ayuda

Figura 11.32: Actualización de Coeficientes.

Entidad.	Este valor representa la entidad o estado de la zona sísmica.
Zona.	Este valor representa la zona sísmica.
Grupo.	Este valor representa al grupo de importancia del edificio. El valor "A" se usa para edificios públicos. El valor "B" se utiliza para otros edificios y construcciones privadas.
Método.	Este valor indica si se usa el método Simplificado o no.
Tipo Muro.	El método simplificado clasifica los muros en concreto y mampostería maciza o hueca
Altura.	El método simplificado clasifica los muros por su altura.
Coeficiente.	Este valor es el coeficiente sísmico que se aplica según el caso.

Para concluir la inserción o modificación de las coeficientes, el usuario deberá presionar el botón **[Acepta]** para conservar los valores recién afectados; el usuario deberá presionar el botón **[Cancela]** para desechar los valores.

Para borrar el registro de coeficientes, el usuario deberá presionar el botón [Acepta] para efectivamente borrarlo y [Cancela] para conservarlo.

11.4 Consulta Perfiles para Armaduras

En este programa el término perfiles para Armaduras se refieren a la designación "IMCA" (Instituto Mexicano de la Construcción en Acero, A.C.) de los perfiles de las vigas de acero, en particular las usadas para Armaduras.

Al seleccionar esta opción, aparece la tabla para "Mantenimiento de Perfiles para Armaduras". La tabla muestra una lista con registros de perfiles para armaduras y permite el ingreso de perfiles para armaduras nuevos, así como la modificación y borrado de perfiles para armaduras existentes. También permite la impresión de un listado de perfiles para armaduras.

Mantenimiento de Perfiles para Armaduras						
Por Tipo 📔						
Tipo Viga	Descripción	Tipo Esfuerzo	Fac Espe Alma	Rev Ancho Espe	Fech Mod Oper Resp	▲
CE	1 Canal Ce - Cps	A	1	2	13/03/2006 Usuario	
CE2c	2 Canal Ce - Cps, en cajo	С	2	2	13/03/2006 Usuario	
CE2cpc	2 CE en cajón, Soldada,	С	2	8	13/03/2006 Usuario	
CE2e	2 Canal Ce - Cps, a espa	Ť	2	2	15/03/2006 Usuario	
CE2epc	2 CE espaldas, Soldada,	C	2	8	13/03/2006 Usuario	
CF	1 Polín Cf - Cpl - MonTér	Ţ	1	2	13/03/2006 Usuario	
CF2c	2 Polín Cf - Cpl - MonTér	Ç	2	2	13/03/2006 Usuario	
CS	1 Barra Cs, cuadrada sól	T	1	0	13/03/2006 Usuario	
IR	Viga Ir - Ipr, rectangular	A	1	6	13/03/2006 Usuario	
LD	1 Angulo Ld - Aps	T	1	3	13/03/2006 Usuario	
LD2e	2 Angulos Ld - Aps, a es	Ą	2	3	13/03/2006 Usuario	
LI	1 Angulo Ll	Ą	1	3	13/03/2006 Usuario	
LI2c	2 Angulos LI, en cajón	C	2	4	13/03/2006 Usuario	
LI2e	2 Angulos LI, a espaldas	A	2	3	13/03/2006 Usuario	
ORc	1 Tubo Or -Ptr - Per, cua	С	2	2	13/03/2006 Usuario	
ORr	1 Tubo Or- Ptr - Per, rect	С	2	2	13/03/2006 Usuario	
OS	1 Barra Os, redonda sólid	T	1	0	13/03/2006 Usuario	
RS	1 Barra Rs, rectangular s	T	1	0	13/03/2006 Usuario	
TŖ	Viga TR - Te Estructural	T	1	5	15/03/2006 Usuario	
<u> Inserta</u> <u> <u> </u> <u> </u><u> </u> <u> </u> </u>						
Listado 🕞 Cierra 🖓 Ayuda						
				<u> </u>		

Figura 11.41: Mantenimiento de Perfiles para Armaduras.

Para insertar perfiles para armaduras nuevos, presione el botón **[Inserta]**. Para modificar perfiles para armaduras existentes, apunte al registro de perfil y presione el botón **[Cambia]**. En ambos casos aparece la forma "Añadir/Cambiar Perfil de Armadura". Para borrar un perfil para columna existente, apunte al registro de perfil y presione el botón **[Borra]**, se pedirá al usuario que confirme que efectivamente desea borrar esta información.

Para obtener un listado de perfiles para armaduras presione el botón [Listado].

11.4.1 Actualización de Perfiles para Armaduras

Al presionar cualquiera de los botones de mantenimiento, aparece la siguiente pantalla:

👗 Cambiar Perfil de Armadura 🔀					
General					
Perfil Armadura : CE					
Descripción: 1 Canal Ce - Cps					
Tipo Esfuerzo C Ambas C Compresión C Tensión					
Núm Paredes Vert: 1 🌲 (1 - 2)					
 Rev Ancho Espesor 0 - Barras sólidas o Ninguna 1 - Tubos Circulares 2 - Perfiles en cajón y tubulares 3 - Largueros de ángulo a espaldas, o ángulo solo 4 - Largueros de ángulo en cajón 5 - Perfiles T 6 - Perfiles I 7 - Perfiles en cajón soldadas placas con agujeros 8 - Perfiles en cajón soldadas placas continuas 9 - Otros atiesados 					
Fecha Modifica: 13/03/2006					
Operador Resp: Usuario					
🖌 Acepta 🛛 🗶 Cancela 🔂 Ayuda					

Figura 11.42: Actualización de Perfil de Armadura.

Perfil de Armadura	Este valor es la designación "IMCA" del perfil de una viga de acero, normalmente es de sólo dos letras. Cuando se combinan dos perfiles se añade un sufijo "2c" para unión en cajón, "2e" para unión a espaldas, "2s" para unión en "S", o "2o" para otro tipo de unión.
Descripción	Este valor es una breve descripción del tipo de viga o perfil.
Tipo de Esfuerzo	Esta botonera se utiliza para designar si el perfil aplica para vigas en compresión, en tensión, o ambas. El valor por omisión es "Ambas".
Núm Paredes Vert	Este valor es el número de paredes verticales que tiene el perfil. Una viga en "I" o en "C" tiene una pared vertical, una viga en "O" tiene dos paredes verticales, al igual que dos perfiles en cajón o a espaldas.
Rev Ancho Espe	Esta botonera se utiliza para asignar un tipo de revisión del Ancho / Espesor para este perfil. Si no sabe cuál usar, utilice el valor cero.

Para concluir la inserción o modificación de los perfiles para armaduras, el usuario deberá presionar el botón **[Acepta]** para conservar los valores recién afectados; el usuario deberá presionar el botón **[Cancela]** para desechar los valores.

Para borrar el registro de perfil para armadura, el usuario deberá presionar el botón [Acepta] para efectivamente borrarlo y [Cancela] para conservarlo.

11.4.2 Listado de Perfiles para Armaduras

Al presionar el botón de **[Listado]**, aparece la pantalla de previsualización del listado de perfiles para armaduras. Desde dicha pantalla el usuario podrá decidir si quiere imprimir o cancelar el listado.

Una vista parcial del listado de perfiles para armaduras se muestra a continuación.

Perfil Viga	Descripción	Tipo	Núm	Ancho	Fech Mod	Oper Resp
		Esfuerzo	Pared	Espesor		
CE	1 Canal Ce - Cps	А	1	2	13/03/2006	Usuario
CE2c	2 Canal Ce - Cps, en cajón	С	2	2	13/03/2006	Usuario
CE2cpc	2 CE en cajón, Soldada, Placa Continua	С	2	8	13/03/2006	Usuario
CE2e	2 Canal Ce - Cps, a espaldas	Т	2	2	15/03/2006	Usuario
CE2epc	2 CE espaldas, Soldada, Placa Continua	С	2	8	13/03/2006	Usuario
CF	1 Polín Cf - Cpl - MonTén	Т	1	2	13/03/2006	Usuario
CF2c	2 Polín Cf - Cpl - MonTén, en cajón	С	2	2	13/03/2006	Usuario
CS	1 Barra Cs, cuadrada sólida	Т	1	0	13/03/2006	Usuario
IR	Viga Ir - Ipr, rectangular	А	1	6	13/03/2006	Usuario
LD	1 Angulo Ld - Aps	Т	1	3	13/03/2006	Usuario
LD2e	2 Angulos Ld - Aps, a espaldas	А	2	3	13/03/2006	Usuario
LI	1 Angulo LI	А	1	3	13/03/2006	Usuario
LI2c	2 Angulos LI, en cajón	С	2	4	13/03/2006	Usuario
LI2e	2 Angulos LI, a espaldas en T	А	2	3	13/03/2006	Usuario
ORc	1 Tubo Or -Ptr - Per, cuadrado	С	2	2	13/03/2006	Usuario
ORr	1 Tubo Or- Ptr - Per, rectangular	С	2	2	13/03/2006	Usuario
OS	1 Barra Os, redonda sólida	Т	1	0	13/03/2006	Usuario
RS	1 Barra Rs, rectangular sólida (Solera)	Т	1	0	13/03/2006	Usuario
TR	Viga TR - Te Estructural	Т	1	5	15/03/2006	Usuario
		D				

Listado de Perfiles para Armaduras

Figura 11.43: Vista del Listado de Perfiles para Armaduras.

Página en blanco intencionalmente.

11.5 Consulta Perfiles para Columnas

En este programa el término perfiles para columnas se refieren a la designación "IMCA" (Instituto Mexicano de la Construcción en Acero, A.C.) de los perfiles de las vigas de acero, en particular las usadas para columnas.

Al seleccionar esta opción, aparece la tabla para "Mantenimiento de Perfiles para Columnas". La tabla muestra una lista con registros de perfiles para columnas y permite el ingreso de perfiles para columnas nuevos, así como la modificación y borrado de perfiles para columnas existentes. También permite la impresión de un listado de perfiles para columnas.

(<mark>S</mark> Mantenimiento de Perfiles para Columnas							
	Por Tipo							
	Tipo Viga	Descripción	Fac Espe Alma	Rev Ancho Espe	Fech Mod	Oper Resp		
	CE2cpc	2 CE en cajón, Soldada,	2	8	16/08/2005	Usuario		
	CE2cpi CE2epc CF2c IR LI2c LI2e OC ORc ORr OS TR	2 CE en cajón, Soldada, 2 CE espaldas, Soldada, 2 Polín CF - CPL - Monté Viga IR - IPR Rectangula 2 Angulos LI en cajón 2 Angulos LI a espaldas 1 Tubo 0C - Circular 1 Tubo 0R - PTR - PER 1 Tubo 0R - PTR - PER 1 Barra OS - Sólida Viga TR - Te Estructural	2 2 1 2 2 2 2 2 1 1	7 8 2 6 4 3 1 2 2 0 5	16/08/2005 16/08/2005 16/08/2005 16/08/2005 16/08/2005 16/08/2005 16/08/2005 16/08/2005 16/08/2005 16/08/2005	Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario		
	•	, ,				► I		
	<u> ● I</u> nserta <u>③ C</u> ambia <u></u> Borra							
	🥁 Listado 🗈 Cierra							

Figura 11.51: Mantenimiento de Perfiles para Columnas.

Para insertar perfiles para columnas nuevos, presione el botón **[Inserta]**. Para modificar perfiles para columnas existentes, apunte al registro de perfil y presione el botón **[Cambia]**. En ambos casos aparece la forma "Añadir/Cambiar Perfil de Columna". Para borrar un perfil para columna existente, apunte al registro de perfil y presione el botón **[Borra]**, se pedirá al usuario que confirme que efectivamente desea borrar esta información.

Para obtener un listado de perfiles para columnas presione el botón [Listado].

11.5.1 Actualización de Perfiles para Columnas

Al presionar cualquiera de los botones de mantenimiento, aparece la siguiente pantalla:

👗 Cambiar Tipo de Columna 🛛 🗙					
General					
Perfil de Columna: 00					
Descripción: 1 Tubo OC - Circular					
Núm Paredes Vert: 2 (1-2)					
Rev Ancho Espe					
🔘 0 - Barras sólidas o Ninguna					
I - Tubos Circulares					
O 2 - Perfiles en cajón y tubulares					
O 3 - Largueros de ángulo a espaldas					
O 4 - Largueros de ángulo en cajón					
O 5 - Perfiles T					
C 6 - Perfiles I					
O 7 - Perfiles en cajón soldadas placas con agujeros					
C 8 - Perfiles en cajón soldadas placas continuas					
C 9 - Otros atiesados					
Fecha Modifica: 16/08/2005					
Operador Resp: Usuario					
<u> A</u> cepta 💥 Cancela 🤔 Ay <u>u</u> da					

Figura 11.52: Actualización de Perfiles para Columnas.

Perfil de Columna	Este valor es la designación "IMCA" del perfil de una viga de acero, normalmente es de sólo dos letras. Cuando se combinan dos perfiles se añade un sufijo "2c" para unión en cajón, "2e" para unión a espaldas, "2s" para unión en "S", o "2o" para otro tipo de unión.
Descripción	Este valor es una breve descripción del tipo de viga o perfil.
Núm Paredes Vert	Este valor es el número de paredes verticales que tiene el perfil. Una viga en "I" o en "C" tiene una pared vertical, una viga en "O" tiene dos paredes verticales, al igual que dos perfiles en cajón o a espaldas.
Rev Ancho Espe	Esta botonera se utiliza para asignar un tipo de revisión del Ancho / Espesor para este perfil. Si no sabe cuál usar, utilice el valor cero.

Para concluir la inserción o modificación de los perfiles para columnas, el usuario deberá presionar el botón **[Acepta]** para conservar los valores recién afectados; el usuario deberá presionar el botón **[Cancela]** para desechar los valores.

Para borrar el registro de perfil para columna, el usuario deberá presionar el botón [Acepta] para efectivamente borrarlo y [Cancela] para conservarlo.

11.5.2 Listado de Perfiles para Columnas

Al presionar el botón de [Listado], aparece la pantalla de previsualización del listado de perfiles para columnas. Desde dicha pantalla el usuario podrá decidir si quiere imprimir o cancelar el listado.

Listado de Perfiles nara Columnas

Una vista parcial del listado de perfiles para columnas se muestra a continuación.

Perfil Columna	Descripción	Paredes	Ancho/Esp	Fech Mod	Oper Resp		
CE2cpc	2 CE en cajón, Soldada, Placa Continua	2	8	16/08/2005	Usuario		
CE2cpi	2 CE en cajón, Soldada, Placa Interrump	2	7	16/08/2005	Usuario		
CE2epc	2 CE espaldas, Soldada, Placa Continua	2	8	16/08/2005	Usuario		
CF2c	2 Polín CF - CPL - Montén en cajón	2	2	16/08/2005	Usuario		
IR	Viga IR - IPR Rectangular	1	6	16/08/2005	Usuario		
Ll2c	2 Angulos LI en cajón	2	4	16/08/2005	Usuario		
Ll2e	2 Angulos LI a espaldas en T	2	3	16/08/2005	Usuario		
OC	1 Tubo OC - Circular	2	1	16/08/2005	Usuario		
ORc	1 Tubo OR - PTR - PER cuadrado	2	2	16/08/2005	Usuario		
ORr	1 Tubo OR - PTR - PER rectangular	2	2	16/08/2005	Usuario		
OS	1 Barra OS - Sólida	1	0	16/08/2005	Usuario		
TR	Viga TR - Te Estructural	1	5	16/08/2005	Usuario		

Figura 11.53: Vista del Listado de Perfiles para Columnas.

Página en blanco intencionalmente.

11.6 Consulta Perfiles para Vigas

En este programa el término perfiles para vigas se refieren a la designación "IMCA" (Instituto Mexicano de la Construcción en Acero, A.C.) de los perfiles de las vigas de acero.

Al seleccionar esta opción, aparece la tabla para "Mantenimiento de Perfiles para Vigas". La tabla muestra una lista con registros de perfiles para vigas y permite el ingreso de perfiles para vigas nuevos, así como la modificación y borrado de perfiles para vigas existentes. También permite la impresión de un listado de perfiles para vigas.

6	😮 Mantenimiento de Perfiles para Vigas						
	PorTipo						
	Tipo Viga	Descripción	Núm Pared Vrt	Fecha Modif	Oper Resp		
	CE	1 Canal CE - CPS	1	21/02/2005	Usuario		
	CE2c CE2e CF CF2c CF2e IE IR IS LD2c ORc ORr	2 Canal CE - CPS en caj 2 Canal CE - CPS a espa 1 Polín CF - CPL - Monté 2 Polín CF - CPL - Monté 2 Polín CF - CPL - Monté Viga IE - IPS Estándar Viga IR - IPR Rectangula Viga IS - IPC de 3 placas 2 Angulos LD - APS en c 1 Tubo OR - PTR - PER 1 Tubo OR - PTR - PER	2 1 2 1 1 1 2 2 2 2	21/02/2005 21/02/2005 21/02/2005 21/02/2005 21/02/2005 19/02/2005 21/02/2005 21/02/2005 21/02/2005 21/02/2005 21/02/2005 17/08/2005	Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario		
	•		1		I		
			<u>•</u> !	nserta <u> </u>	<u>Borra</u>		
			<u> ا</u>	istado 🕒 🔃 Cierra	<u>Ayuda</u>		

Figura 11.61: Mantenimiento de Perfiles para Vigas.

Para insertar perfiles para vigas nuevos, presione el botón **[Inserta]**. Para modificar perfiles para vigas existentes, apunte al registro de perfil y presione el botón **[Cambia]**. En ambos casos aparece la forma "Añadir/Cambiar Perfiles para Vigas". Para borrar un perfil para viga existente, apunte al registro de perfil y presione el botón **[Borra]**, se pedirá al usuario que confirme que efectivamente desea borrar esta información.

Para obtener un listado de perfiles para vigas presione el botón [Listado].

11.6.1 Actualización de Perfiles para Vigas

Al presionar cualquiera de los botones de mantenimiento, aparece la siguiente pantalla:

📩 Cambiar Tipo	de Viga 🛛 🗙
General	
Tipo de Viga :	
Descripción:	Viga IR - IPR Rectangular
Núm Paredes Vert	: 1 (1-2)
Fecha Modifica:	19/02/2005
Operador Resp:	Usuario
<u>A</u> cepta	🛛 🗶 Cancela 🔛 Ayuda

Figura 11.62: Actualización de Perfiles para Vigas.

Tipo de VigaEste valor es la designación "IMCA" del perfil de una viga de acero,
normalmente es de sólo dos letras. Cuando se combinan dos perfiles en
se añade un sufijo "2c" para unión en cajón, "2e" para unión a espaldas,
"2s" para unión en "S", o "2o" para otro tipo de unión.

Descripción Este valor es una breve descripción del tipo de viga o perfil.

Núm Paredes Vert Este valor es el número de paredes verticales que tiene el perfil. Una viga en "I" o en "C" tiene una pared vertical, una viga en "O" tiene dos paredes verticales, al igual que dos perfiles en cajón o a espaldas.

Para concluir la inserción o modificación de los perfiles para vigas, el usuario deberá presionar el botón **[Acepta]** para conservar los valores recién afectados; el usuario deberá presionar el botón **[Cancela]** para desechar los valores.

Para borrar el registro de perfil para viga, el usuario deberá presionar el botón [Acepta] para efectivamente borrarlo y [Cancela] para conservarlo.

11.6.2 Listado de Perfiles para Vigas

Al presionar el botón de **[Listado]**, aparece la pantalla de previsualización del listado de perfiles para vigas. Desde dicha pantalla el usuario podrá decidir si quiere imprimir o cancelar el listado.

Una vista parcial del listado de perfiles para vigas se muestra a continuación.

Listado de l'entres para vigas						
Perfil Viga	Descripción	Núm. Paredes	Fech Mod	Oper Resp		
CE	1 Canal CE - CPS	1	21/02/2005	Usuario		
CE2c	2 Canal CE - CPS en cajón	2	21/02/2005	Usuario		
CE2e	2 Canal CE - CPS a espaldas	2	21/02/2005	Usuario		
CF	1 Polín CF - CPL - Montén	1	21/02/2005	Usuario		
CF2c	2 Polín CF - CPL - Montén en cajón	2	21/02/2005	Usuario		
CF2e	2 Polín CF - CPL - Montén a espaldas	2	21/02/2005	Usuario		
IE	Viga IE - IPS Estándar	1	19/02/2005	Usuario		
IR	Viga IR - IPR Rectangular	1	19/02/2005	Usuario		
IS	Viga IS - IPC de 3 placas soldadas	1	21/02/2005	Usuario		
LD2c	2 Angulos LD - APS en cajón	2	21/02/2005	Usuario		
ORc	1 Tubo OR - PTR - PER cuadrado	2	21/02/2005	Usuario		
ORr	1 Tubo OR - PTR - PER rectangular	2	17/08/2005	Usuario		

Listado de Perfiles para Vigas

Figura 11.63: Vista del Listado de Perfiles para Vigas.

Página en blanco intencionalmente.

11.7 Consulta Tipos de Acero

Al seleccionar esta opción, aparece la tabla para "Mantenimiento de Tipos de Acero". La tabla muestra una lista con registros de tipos de acero y permite el ingreso de tipos de acero nuevos, así como la modificación y borrado de tipos de acero existentes. También permite la impresión de un listado de tipos de acero.

Mantenimiento de Aceros									
PorTipo o Gra	do								
NOM/ASTM	Uso Acero	Lim Fluencia A Kg/cm2	Lim Fluencia G KLb/Pulg2	<u>EsfTensión</u> Kg/cm2	Esf Cortante Kg/cm2	Esf Flexión Kg/cm2	Fech Mod	Oper Resp	P
A36	E	2,530	36	1,518	1,012	1,669	24/02/2005	Usuario	
A36A	A	2,530	36	1,518	1,012	1,669	26/07/2005	Usuario	
A40	V	2,811	40	1,686	1,124	1,855	24/02/2005	Usuario	
A60	V	4,217	60	2,530	1,686	2,783	24/02/2005	Usuario	
A720	E	2,530	36	1,518	1,012	1,669	27/02/2005	Usuario	
AR80	<u> </u>	4,220	60	2,532	1,688	2,785	24/02/2005	Usuario	
B282-B	E	2,950	42	1,770	1,180	1,947	27/02/2005	Usuario	
B282-C	E	3,235	46	1,941	1,294	2,135	27/02/2005	Usuario	
B282-D	E	3,515	50	2,109	1,406	2,319	27/02/2005	Usuario	
B284-A	E F	2,810	40	1,686	1,124	1,854	27/02/2005	Usuario	
B284-B	E	2,950	42	1,770	1,180	1,947	27/02/2005	Usuario	
B204-C	E	3,230	40	1,341	1,234	2,130	2770272005	Usuano	1 - 1
<u>•</u>								!	
💽 Inserta 🔯 Cambia 🔟 Borra									
Sistado 🗈 💬 Ayuda									

Figura 11.71: Mantenimiento de Tipos de Acero.

Para insertar tipos de acero nuevos, presione el botón **[Inserta]**. Para modificar tipos de acero existentes, apunte al registro del acero y presione el botón **[Cambia]**. En ambos casos aparece la forma "Añadir/Cambiar Tipos de acero". Para borrar un acero existente, apunte al registro del acero y presione el botón **[Borra]**, se pedirá al usuario que confirme que efectivamente desea borrar esta información.

Para obtener un listado de aceros presione el botón [Listado].

11.7.1 Actualización de Tipos de Acero

Al presionar cualquiera de los botones de mantenimiento, aparece la siguiente pantalla:

<mark>©</mark> Cambiar Registro Aceros	
General	
Clave NOM / ASTM del Acero:	A36
Uso Acero © Estructural © Varilla	C Anillos
Límite de Fluencia:	2,530 Kg./cm2
Límite de Fluencia:	36 Klb. / pulg2
Esfuerzo Unitario a Tensión:	1,518 Kg./cm2
Esfuerzo Unitario a Cortante:	1,012 Kg./cm2
Esfuerzo Unitario a Flexión:	1,669 Kg./cm2
Fecha Modifica:	24/02/2005
Operador Resp:	Usuario
<u>√ A</u> cepta	🛛 🗶 Cancela 🛛 🔑 Ayuda

Figura 11.72: Actualización de Tipos de Acero.

Clave NOM/ASTM Acero	Es la clave de la norma mexicana "NOM" o estadounidense "ASTM" del tipo o grado del acero.
Uso Acero	Es el uso que se le da normalmente a este tipo o grado de acero. Puede ser solamente "Estructural", "Varilla" de refuerzo, o "Anillos/Estribos".
Límite de Fluencia	Es el valor límite de fluencia en unidades MKS. Al ingresar este valor, se calculan los valores de los tres esfuerzos unitarios siguientes; ya que son submúltiplos del límite de fluencia. También se calcula el valor del otro límite de fluencia en unidades inglesas.
Límite de Fluencia	Es el valor límite de fluencia en unidades Inglesas. Al ingresar este valor, se calculan los valores de los tres esfuerzos unitarios siguientes; ya que son submúltiplos del límite de fluencia. También se calcula el valor del otro límite de fluencia en unidades MKS.
Esfuerzo Unitario a Tensión	Este valor es 0.6 veces el límite de fluencia.
Esfuerzo Unitario a Cortante	Este valor es 0.4 veces el límite de fluencia.
Esfuerzo Unitario a Flexión	Este valor es 0.66 veces el límite de fluencia.

Para concluir la inserción o modificación de los tipos de acero, el usuario deberá presionar el botón **[Acepta]** para conservar los valores recién afectados; el usuario deberá presionar el botón **[Cancela]** para desechar los valores.

Para borrar el registro de aceros, el usuario deberá presionar el botón [Acepta] para efectivamente borrarlo y [Cancela] para conservarlo.

11.7.2 Listado de Tipos de Acero

Al presionar el botón de **[Listado]**, aparece la pantalla de previsualización del listado de tipos de acero. Desde dicha pantalla el usuario podrá decidir si quiere imprimir o cancelar el listado.

Listado de Aceros

Una vista parcial del listado de tipos de acero se muestra a continuación.

Tipo Acero	Uso Acero	Lím Fluencia	Lím Fluencia	Esf Tensión	Esf Cortante	Esf Flexión	Fech Mod	Oper Resp
NOM/ASTN	Λ	Kg/cm2	KLb/pulg2	Kg/cm2	Kg/cm2	Kg/cm2		
A36	Е	2,530	36	1,518	1,012	1,669	24/02/2005	Usuario
A36A	А	2,530	36	1,518	1,012	1,669	26/07/2005	Usuario
A40	V	2,811	40	1,686	1,124	1,855	24/02/2005	Usuario
A60	V	4,217	60	2,530	1,686	2,783	24/02/2005	Usuario
A720	Е	2,530	36	1,518	1,012	1,669	27/02/2005	Usuario
AR80	V	4,220	60	2,532	1,688	2,785	24/02/2005	Usuario
B282-B	Е	2,950	42	1,770	1,180	1,947	27/02/2005	Usuario

Figura 11.73: Vista del Listado de Tipos de Acero.

Página en blanco intencionalmente.

11.8 Consulta Tipos de Concreto

Al seleccionar esta opción, aparece la tabla para "Mantenimiento de Tipos de Concreto". La tabla muestra una lista con registros de tipos de concreto y permite el ingreso de tipos de concreto nuevos, así como la modificación y borrado de tipos de concreto existentes. También permite la impresión de un listado de tipos de concreto.

(S Mantenir	niento de	Concretos			_ 🗆 ×
	Por Fac Cor	np				
	Fac Comp Kg/cm2	<u>PesoUnit</u> Kg/m3	Mód. Elasticidad Kg/cm2	Esf Compresión Kg/cm2	Fech Mod	Oper Resp
	100	2,300	154,425	45	07/06/2005	Usuario
	150	2,300	189,132	67	07/06/2005	Usuario
	200	2,300	218,391	90	07/06/2005	Usuario
	250	2,300	244,168	112	07/06/2005	Usuario
	300	2,300	267,473	135	07/06/2005	Usuario
	350	2,300	288,904	157	07/06/2005	Usuario
	400	2,300	308,851	180	0770672005	Usuario
			ļ	🔹 Inserta 🛛	🧕 <u>C</u> ambia	💼 <u>B</u> orra
			5	🏐 Listado 🛛 🗍	🕒 <u>C</u> ierra	?) Ayuda

Figura 11.81: Mantenimiento de Tipos de Concreto.

Para insertar tipos de concreto nuevos, presione el botón **[Inserta]**. Para modificar tipos de concreto existentes, apunte al registro del concreto y presione el botón **[Cambia]**. En ambos casos aparece la forma "Añadir/Cambiar Tipos de Concreto". Para borrar un concreto existente, apunte al registro del concreto y presione el botón **[Borra]**, se pedirá al usuario que confirme que efectivamente desea borrar esta información.

Para obtener un listado de concretos presione el botón [Listado].

11.8.1 Actualización de Tipos de Concreto

Al presionar cualquiera de los botones de mantenimiento, aparece la siguiente pantalla:

(<mark>S</mark> Cambiar Registro Conc	retos	
	General		
	Factor de Compresión:	100	Kg./cm2
	Peso Unitario:	2,300	Kg./m3
	Módulo de Elasticidad:	154,425	Kg./cm2
	Esfuerzo a Compresión:	45	Kg./cm2
	Fecha Modifica:	07/06/2005	
	Operador Resp:	Usuario	
	√ <u>A</u> cepta	X Cancela	2) Ayuda

Figura 11.82: Actualización de Tipos de Concreto.

Factor de Compresión Este valor se expresa usualmente en múltiplos de 50, pero cualquier valor entre 100 y 700 es aceptable. Al ingresa este valor también se calcula el esfuerzo a compresión.

- **Peso Unitario** Este valor es el peso del concreto por metro cúbico. Una vez ingresado este valor se calcula el módulo de elasticidad del concreto que depende del factor de compresión y del peso unitario.
- Módulo de elasticidad Este valor depende del factor de compresión y del peso unitario.

Esfuerzo a compresión Este valor es **0.45** veces el factor de compresión.

Para concluir la inserción o modificación de los tipos de concreto, el usuario deberá presionar el botón **[Acepta]** para conservar los valores recién afectados; el usuario deberá presionar el botón **[Cancela]** para desechar los valores.

Para borrar el registro de concretos, el usuario deberá presionar el botón [Acepta] para efectivamente borrarlo y [Cancela] para conservarlo.

11.8.2 Listado de Tipos de Concreto

Al presionar el botón de **[Listado]**, aparece la pantalla de previsualización del listado de tipos de concreto. Desde dicha pantalla el usuario podrá decidir si quiere imprimir o cancelar el listado.

Una vista parcial del listado de tipos de concreto se muestra a continuación.

				-		_
Fac Comp	Peso Unit	Mod Elast	Esf Comp	Fech Mod	Oper Resp	
Kg/cm2	Kg/m3	Kg/cm2	Kg/cm2			
100	2,300	154,425	45	07/06/2005	Usuario	
150	2,300	189,132	67	07/06/2005	Usuario	
200	2,300	218,391	90	07/06/2005	Usuario	
250	2,300	244,168	112	07/06/2005	Usuario	
300	2,300	267,473	135	07/06/2005	Usuario	
350	2,300	288,904	157	07/06/2005	Usuario	
400	2,300	308,851	180	07/06/2005	Usuario	

Listado de Concretos Por Factor de Compresión

Figura 11.83: Vista del Listado de Tipos de Concreto.

Página en blanco intencionalmente.

11.9 Consulta Tipos de Losacero (Sección Acero)

Al seleccionar esta opción, aparece la tabla para "Mantenimiento de Tipos de Losacero". La tabla muestra una lista con registros de tipos de losacero y permite el ingreso de tipos de losacero nuevos, así como la modificación y borrado de tipos de losacero existentes. También permite la impresión de un listado de tipos de losacero.

(🕏 Consulta Losaceros 📃 🗖 🔀							
ſ	Por Ref Por Geom							
	Descripcion	Tipo Acero	Ancho Tot	Ancho Sup	Ancho Inf	Ancho Rep	Altura Tot	Calit
			cm.	cm.	cm.	cm.	CM.	
	TR15-18	A65337	91.44	7.62	4.45	15.24	3.81	
	TR15-20	A65337	91.44	7.62	4.45	15.24	3.81	
	TR15-22	A65337	91.44	7.62	4.45	15.24	3.81	
	TR15-24	A65337	91.44	7.62	4.45	15.24	3.81	
	TR25-18	A65337	91.44	12.70	12.70	30.48	6.35	
	TR25-20	A65337	91.44	12.70	12.70	30.48	6.35	
	TR25-22	A65337	91.44	12.70	12.70	30.48	6.35	
	TR25-24	A65337	91.44	12.70	12.70	30.48	6.35	
	USD2-20	A65333	91.44	10.16	10.16	30.48	5.08	
	💽 Inserta 🛛 🖉 Cambia 🔟 Borra							
	Sistado 🗈 Cierra							

Figura 11.91: Mantenimiento de Tipos de Losacero.

Para insertar tipos de losacero nuevos, presione el botón **[Inserta]**. Para modificar tipos de losacero existentes, apunte al registro de losacero y presione el botón **[Cambia]**. En ambos casos aparece la forma "Añadir/Cambiar Tipos de Losacero". Para borrar un losacero existente, apunte al registro de losacero y presione el botón **[Borra]**, se pedirá al usuario que confirme que efectivamente desea borrar esta información.

Para obtener un listado de losaceros presione el botón [Listado].

11.9.1 Actualización de Tipos de Losacero (Sección Acero)

Al presionar cualquiera de los botones de mantenimiento, aparece la siguiente pantalla:

<mark>©</mark> Cambiar un l	osacero					
Sección Acero S	ección Compue	sta				
Descripcion:	TR25-20		Calibre:	20		
NOM/ASTM Acer	A65337	Acero	Espe Acero:	0.91200	mm.	
Ancho Tot:	91.44	cm.	Peso Acero:	9.540	Kg/m2	Valores en Unidades SI
Ancho Sup:	12.70	cm.	Area Lámina Efe:	0.000	cm2/m	Area Lámina Efe: 0.00 mm2/m <
Ancho Inf:	12.70	cm.	Reacción Int:	0.00	Kg/m	Reacción Int: 0.00 KN/m <
Ancho Rep:	30.48	cm.	Cortante:	3,943.00	Kg/m	Cortante: 0.00 KN/m <
Altura Tot:	6.35	cm.	Pernos:	0.00	Prn/m	
Fecha Modifica:	03/07/2010		-Sin Reducir-	Efectivas	i	
Operador Resp:	Usuario	Mom Iner Pos:	86.81	86.34	cm4/m	Mom Iner Pos: 0.00 mm4/mm <
		Mod Sec Pos:	26.82	24.54	cm3/m	Mod Sec Pos: 0.00 mm3/mm <
		Mod Sec Neg:	27.89	26.04	cm3/m	Mod Sec Neg: 0.00 mm3/mm <
Acepta X Cancela X Ayuda						

Figura 11.92: Actualización de Tipos de Losacero.

Descripción	Este valor es una descripción corta del tipo de losacero.				
NOM/ASTM Acero	Tipo o Grado de Acero de la lámina. El botón permite seleccionarlo o una tabla de grados de acero usados para losacero. La norma ASTI A653 se recomienda para losacero. Los dos dígitos subsecuente representan el límite de fluencia en klb/inch2. Por ejemplo, A653 y 37.				
Ancho Tot	Ancho total de una chapa, en la dirección corta o corrugada.				
Ancho Sup	Ancho de la parte superior de una cresta				
Ancho Inf	Ancho de la parte inferior de un valle				
Ancho Rep	Ancho de la porción de chapa que se repite 3 o más veces, usualmente desde el principio de una cresta hasta el principio de otra cresta.				
Altura Tot	Altura de la chapa				
Calibre	Calibre de la lámina de la chapa				
Espe Acero	Espesor del acero correspondiente al calibre de la lámina				
Peso Acero	Peso de la lámina de acero				
Área Lámina Efe	Área de la lámina efectiva para resistencia				
Reacción Int	Reacción máxima en apoyo interior permisible				
Cortante	Cortante máximo permisible				
Pernos	Densidad de pernos necesario para obtener el máximo momento resistente				

Momento Iner Pos	Momento de Inercia para deflexión positiva
Mod Sec Pos	Módulo de sección para deflexión positiva
Mod Sec Neg	Módulo de sección para deflexión negativa

Valores en Unidades SI

En caso de obtener unidades **SI** (**S**istema de unidades Internacional), se pueden convertir a las unidades de captura colocando el valor en estos campos, y luego se debe presionar el botón [\leftarrow]; esto calcula el valor adecuado y lo deposita en el campo correspondiente a la izquierda.

Para concluir la inserción o modificación de los tipos de losacero, el usuario deberá presionar el botón **[Acepta]** para conservar los valores recién afectados; el usuario deberá presionar el botón **[Cancela]** para desechar los valores.

Para borrar el registro de losacero, el usuario deberá presionar el botón [Acepta] para efectivamente borrarlo y [Cancela] para conservarlo.

11.9.2 Consulta Tipos de Losacero (Sección Compuesta)

Al seleccionar la ceja **[Sección Compuesta]** en la pantalla de la Figura 11.92, aparece la tabla para "Mantenimiento de Tipos de Losacero Sección Compuesta". La tabla muestra una lista con registros de tipos de losacero-sc y permite el ingreso de tipos de losacero-sc nuevos, así como la modificación y borrado de tipos de losacero-sc existentes. También permite la impresión de un listado de tipos de losacero-sc.

<mark>S</mark> Cambiar un Lo	osacero)							
Sección Acero Se	cción Co	mpuesta							
Descripcion	Calibre	Espe Conc	Vol Conc	<u>Mom Res Fac Cn P</u>	<u>Mom Res Fac Sn P</u>	Mod Sec Cmp Frc	Mod Sec Cmp NoF	Mom Prom	Res Crt Vrt F
		CM.	m3/m2	Kg-m/m	Kg-m/m	cm3/m	cm3/m	cm4/m	Kg/m
TR25-20	20	5.00	0.0816	0.00	0.00	65.43	0.00	840.54	0
TR25-20	20	6.00	0.0916	0.00	0.00	73.81	0.00	1,057.06	
TR25-20	20	8.00	0.1116	0.00	0.00	91.51	0.00	1,598.77	
TR25-20	20	10.00	0.1316	0.00	0.00	110.10	0.00	2,303.14	0
TR25-20	20	12.00	0.1516	0.00	0.00	129.30	0.00	3,191.20	
•									
				<u>√ A</u> cepta	<u>X</u> Cancela 🕺	Ayuda			

Figura 11.93: Mantenimiento de Tipos de Losacero-sc.

En esta tabla se puede consultar la información correspondiente a la sección compuesta de cada losacero. Existe un registro por cada combinación de un losacero Sección Acero (Descripción y Calibre) y un espesor de concreto determinado.

Por ejemplo, aquí se puede ver la descripción del losacero TR25, y el calibre 20, que es común en todos los registros; además se observan los valores para espesor de concreto que cambian en cada registro (5, 6, 8, 10 y 12 cm).

Para insertar tipos de losacero-sc nuevos, presione el botón **[Inserta]**. Para modificar tipos de losacerosc existentes, apunte al registro de losacero-sc y presione el botón **[Cambia]**. En ambos casos aparece la forma "Añadir/Cambiar Tipos de Losacero-sc". Para borrar un losacero-sc existente, apunte al registro de losacero-sc y presione el botón **[Borra]**, se pedirá al usuario que confirme que efectivamente desea borrar esta información.

Para obtener un listado de losaceros-sc presione el botón [Listado].

NOTA: Los botones [Acepta], [Cancela] y [Ayuda] no se deben de usar en esta ventana, ya que pertenecen a la pantalla de actualización desde donde fue llamada esta imagen.

11.9.3 Actualización de Tipos de Losacero (Sección Compuesta)

Al presionar cualquiera de los botones de mantenimiento, aparece la siguiente pantalla:

🖄 Cambiar Secció	n Compues	ta 🛛 🔀
General		
Descripcion:	TR25-20	
Calibre:	20	
Espesor Concreto:	5.000	cm.
Volumen Concreto:	0.0816	m3/m2
Mom Res Fac Cn Prn:	0.000	Kg-m/m
Mom Res Fac Sn Prn:	0.000	Kg-m/m
Mod Sec Cmp Frc:	65.430	cm3/m
Mod Sec Cmp NoF:	0.000	cm3/m
Mom Prom Frc-NoFrc:	840.540	cm4/m
Resist Cort Vert Fac:	0.000	Kg/m
Area Chc Res Cort:	0.000	mm2/m
Clr Max 1 Sin Pht	2.510	m.
Clr Max 2 Sin Pht:	3.270	m.
Clr Max 3 Sin Pnt:	3.380	m.
Mall Rec Tmp:	0.610	cm2/m
Fecha Modifica:	07/08/2008	
Operador Resp:	Usuario	
🗸 Acepta	Cancela	2 Ayuda

Figura 11.94: Actualización de Tipos de Losacero Sección Compuesta.

Descripción	Este valor es una descripción corta del tipo de losacero. El valor es fijo y no se puede cambiar en esta pantalla.
Calibre	Calibre de la lámina de la chapa. El valor es fijo y no se puede cambiar en esta pantalla.
Espesor Concreto	Espesor del concreto sobre la cresta de la chapa, no incluye la altura de la chapa.
Volumen Concreto	El volumen del concreto por unidad de superficie
Mom Res Fac Cn Prn	Momento resistente factorizado cuando se usa el número de pernos especificados en la sección de acero
Mom Res Fac Sn Prn	Momento resistente factorizado sin pernos
Mod Sec Cmp Frac	Módulo de sección compuesta del concreto SI fracturado
Mod Sec Cmp NoF	Módulo de sección compuesta del concreto NO fracturado

Mom Prom Frc-NoFrc	Promedio de los momentos del concreto fracturado y no fracturado, también conocido como ${\bf Iav}$
Resist Cort Vert Fac	Resistencia a cortante vertical factorizado
Área Cnc Res Cort	Área de concreto disponible para resistir el cortante
Clr Max 1 Sin Pnt	Claro máximo, 1 claro sin puntales
Clr Max 2 Sin Pnt	Claro máximo, 2 claros sin puntales
Clr Max 3 Sin Pnt	Claro máximo, 3 claros sin puntales
Mall Rec Tmp	Área mínima recomendada para refuerzo por temperatura con malla

Todos estos valores de la sección compuesta; así como los valores de la sección de acero son especificaciones del SDI.

Para concluir la inserción o modificación de los tipos de losacero-sc, el usuario deberá presionar el botón **[Acepta]** para conservar los valores recién afectados; el usuario deberá presionar el botón **[Cancela]** para desechar los valores.

Para borrar el registro de losacero-sc, el usuario deberá presionar el botón [Acepta] para efectivamente borrarlo y [Cancela] para conservarlo.

11.9.4 Listado de Tipos de Losacero (Sección Acero)

Al presionar el botón de [Listado] en la pantalla de la Figura 11.91, aparece la pantalla de previsualización del listado de tipos de losacero. Desde dicha pantalla el usuario podrá decidir si quiere imprimir o cancelar el listado.

Una vista parcial del listado de tipos de losacero se muestra a continuación.

Descripcion	Tipo Acero	Ancho Tot	Ancho Sup	Ancho Inf	Ancho Rep	Altura Tot
Calibre	Espe Acero	Peso Acero	Area Efe	Mom Iner Ac	Mom Iner Ac	Mod Sec Po
Mod Sec Po	Mod Sec Ne	Mod Sec Ne	Cortante	Reac Int	Pernospm	Fech Mod
TR15-18	A65337	91.44	7.62	4.45	15.24	3.81
18	1.21400	13.14	0.00	39.38	39.38	19.98
19.98	17.91	17.91	5,249.00	0.00	0.00	03/07/2010
TR15-20	A65337	91.44	7.62	4.45	15.24	3.81
20	0.91200	10.02	0.00	27.67	27.67	13.16
13.16	13.02	13.02	3,943.00	0.00	0.00	03/07/2010
TR15-22	A65337	91.44	7.62	4.45	15.24	3.81
22	0.75900	8.33	0.00	21.54	21.54	9.86
9.86	10.08	10.08	3,248.00	0.00	0.00	03/07/2010
TR15-24	A65337	91.44	7.62	4.45	15.24	3.81
24	0.60700	6.78	0.00	15.68	15.68	6.80
6.80	7.26	7.26	2,295.00	0.00	0.00	03/07/2010

Listado de Tipos de Losacero

Figura 11.95: Vista del Listado de Tipos de Losacero.

11.9.5 Listado de Tipos de Losacero (Sección Compuesta)

Al presionar el botón de **[Listado]** en la pantalla de la Figura 11.93, aparece la pantalla de previsualización del listado de tipos de losacero-sc. Desde dicha pantalla el usuario podrá decidir si quiere imprimir o cancelar el listado.

Una vista parcial del listado de tipos de losacero-sc se muestra a continuación.

Descripcion Mod Sec Crr Clr Max 3 Si	Calibre Mod Sec Crr Mall Rec Tm	Espe Conc Mom Prom Fech Mod	Peso Prop Crt Vrt Res F Oper Resp	Vol Conc AC nc Res C	Mom Res Fa Clr Max 1 Si	Mom Res Fa Clr Max 2 Si
TR25-20 65.43 3.38	20 0.00 0.61	5.00 840.54 07/08/2008	0.00000 0.00 Usuario	0.0816 0.00	0.00 2.51	0.00 3.27
TR25-20 73.81 3.26	20 0.00 0.61	6.00 1,057.06 07/08/2008	0.00000 0.00 Usuario	0.0916 0.00	0.00 2.41	0.00 3.15
TR25-20 91.51 3.04	20 0.00 0.61	8.00 1,598.77 07/08/2008	0.00000 0.00 Usuario	0.1116 0.00	0.00 2.23	0.00 2.94
TR25-20 110.10 2.86	20 0.00 0.87	10.00 2,303.14 07/08/2008	0.00000 0.00 Usuario	0.1316 0.00	0.00 2.17	0.00 2.77
TR25-20 129.30 2.72	20 0.00 1.23	12.00 3,191.20 07/08/2008	0.00000 0.00 Usuario	0.1516 0.00	0.00 2.13	0.00 2.63

Listado de Tipos de Losacero Sección Compuesta

Figura 11.96: Vista del Listado de Tipos de Losacero Sección Compuesta.

Véase que aquí sólo aparecen los tipos de Losacero Sección Compuesta correspondientes a cada uno de los espesores de concreto de un único losacero TR25-20

11.10 Consulta Tipos de Malla Electrosoldada

Al seleccionar esta opción, aparece la tabla para "Mantenimiento de Tipos de Malla". La tabla muestra una lista con registros de tipos de malla y permite el ingreso de tipos de malla nuevos, así como la modificación y borrado de tipos de malla existentes. También permite la impresión de un listado de tipos de malla.

<mark>©</mark> Consulta de A	🕏 Consulta de Mallas Electrosoldadas 📃 🗖 🔀								
Por Tipo Por Area Acero									
Descripcion	<u>Apertura</u>	<u>Diam Alai</u>	<u>Area Ala</u>	Peso Alai	Area Ace	Peso Ace	Fech Mod	Oper Resp 🔨	
1 1 10 10	CM.	mm.	mm2	Kg/m.	cm2/m	Kg/m2	01.110.10007		
4x4-10x10	10.15	3.43	9.24	0.0724	0.909	1.43	3171072007	Usuario 😑	
4x4-08x08	10.16	4.11	13.27	0.1040	1.306	2.05	31/10/2007	Usuario	
4x4-06x06	10.16	4.88	18.70	0.1466	1.841	2.89	31/10/2007	Usuario	
4x4-04x04	10.16	5.72	25.70	0.2014	2.529	3.96	31/10/2007	Usuario	
6x6-12x12	15.24	2.68	5.64	0.0442	0.370	0.58	30/10/2007	Usuario	
6x6-10x10	15.24	3.43	9.24	0.0724	0.606	0.95	30/10/2007	Usuario	
6x6-08x08	15.24	4.11	13.27	0.1040	0.871	1.35	30/10/2007	Usuario	
	15.24	4.88	18.70	0.1466	1.227	1.92	30/10/2007	Usuario	
6X6-04X04	15.24	5.72	25.70	0.2014	1.686	2.64	30/10/2007	Usuario	
6X6-03X03	15.24	6.13	30.09	0.2308	1.875	3.10	30/10/2007	Usuario	
6X6-0ZX0Z	10.24	5.57	34.94	0.2738	2.233	3.03	30/10/2007	Usuario	
8x8-10x10	20.32	3.43	3.24	0.0724	0.400	1.00	3171072007	Usuario	
8x8-08x08	20.32	4.11	10.70	0.1040	0.603	1.02	3171072007	Usuario	
8X8-U6XU6	20.32	4.88	18.70	0.1466	1.005	1.44	3171072007	Usuario	
8X8-04X04	20.32	0.72	25.70	0.2014	1.260	1.38	3171072007	Usuario	
								• •	
	🚹 Inserta 🛛 🖉 Cambia 🔟 Borra								
					🇳 Lis	tado 🚺	E) Cierra	, 🎾 Ayuda	

Figura 11.101: Mantenimiento de Tipos de Malla.

Para insertar tipos de malla nuevos, presione el botón **[Inserta]**. Para modificar tipos de malla existentes, apunte al registro de malla y presione el botón **[Cambia]**. En ambos casos aparece la forma "Añadir/Cambiar Tipos de Malla". Para borrar una malla existente, apunte al registro de malla y presione el botón **[Borra]**, se pedirá al usuario que confirme que efectivamente desea borrar esta información.

Para obtener un listado de mallas presione el botón [Listado].

11.10.1 Actualización de Tipos de Malla

Al presionar cualquiera de los botones de mantenimiento, aparece la siguiente pantalla:

😮 Cambiar Malla Electro Soldada 🛛 🔲 🔀							
General							
Descripcion:	4x4-10x10						
Apertura:	10.16	cm.					
Diam Alambre:	3.43	mm.					
Area Alambre:	9.24	mm2					
Peso Alambre:	0.0724	Kg/m.					
Area Acero:	0.909	cm2/m.					
Peso Acero:	1.43	Kg/m2					
Fecha Modifica:	31/10/2007						
Operador Resp:	Usuario						
🖌 Acepta 💢 Cancela 🤔 Ayuda							

Figura 11.102: Actualización de Tipos de Malla.

- **Descripción** Este valor es una descripción corta del tipo de malla. Apertura en pulgadas y calibre de los alambres. (4" son 10.16 cm. y alambre calibre 10 es de 3.43 mm.)
- AperturaApertura o separación de los alambres. Aunque la mayoría de las mallas
son de apertura cuadrada, algunas son rectangulares.
- Diám Alambre Diámetro del alambre de acero
- Área Alambre Área de la sección del alambre de acero
- Peso Alambre Peso lineal del alambre de acero
- **Área Acero** Área de acero disponible por metro lineal de malla
- Peso Acero Peso por unidad de superficie de la malla

Para concluir la inserción o modificación de los tipos de malla, el usuario deberá presionar el botón **[Acepta]** para conservar los valores recién afectados; el usuario deberá presionar el botón **[Cancela]** para desechar los valores.

Para borrar el registro de malla, el usuario deberá presionar el botón [Acepta] para efectivamente borrarlo y [Cancela] para conservarlo.

11.10.2 Listado de Tipos de Malla

Al presionar el botón de **[Listado]**, aparece la pantalla de previsualización del listado de tipos de malla. Desde dicha pantalla el usuario podrá decidir si quiere imprimir o cancelar el listado.

Una vista parcial del listado de tipos de malla se muestra a continuación.

Descripción	Apertura cm.	Diám Alam mm.	Area Alam mm2	Peso Alam Kg/m.	Area Acero cm2/m.	Peso Acero Kg/m2	Fech Mod	Oper Resp
4x4-10x10	10.16	3.43	9.24	0.0724	0.909	1.43	31/10/2007	Usuario
4x4-08x08	10.16	4.11	13.27	0.1040	1.306	2.05	31/10/2007	Usuario
4x4-06x06	10.16	4.88	18.70	0.1466	1.841	2.89	31/10/2007	Usuario
4x4-04x04	10.16	5.72	25.70	0.2014	2.529	3.96	31/10/2007	Usuario
6x6-12x12	15.24	2.68	5.64	0.0442	0.370	0.58	30/10/2007	Usuario
6x6-10x10	15.24	3.43	9.24	0.0724	0.606	0.95	30/10/2007	Usuario
6x6-08x08	15.24	4.11	13.27	0.1040	0.871	1.36	30/10/2007	Usuario
6x6-06x06	15.24	4.88	18.70	0.1466	1.227	1.92	30/10/2007	Usuario
6x6-04x04	15.24	5.72	25.70	0.2014	1.686	2.64	30/10/2007	Usuario
6x6-03x03	15.24	6.19	30.09	0.2358	1.975	3.10	30/10/2007	Usuario
6x6-02x02	15.24	6.67	34.94	0.2738	2.293	3.59	30/10/2007	Usuario
8x8-10x10	20.32	3.43	9.24	0.0724	0.455	0.71	31/10/2007	Usuario
8x8-08x08	20.32	4.11	13.27	0.1040	0.653	1.02	31/10/2007	Usuario
8x8-06x06	20.32	4.88	18.70	0.1466	0.920	1.44	31/10/2007	Usuario
8x8-04x04	20.32	5.72	25.70	0.2014	1.265	1.98	31/10/2007	Usuario

Listado de Mallas Electrosoldadas

Figura 11.103: Vista del Listado de Tipos de Malla.

Página en blanco intencionalmente.

11.11 Consulta Tipos de Mampostería

En esta versión del programa sólo se contempla que la mampostería sea de piedra. No está incluida la mampostería basada en ladrillos o bloques de concreto.

Al seleccionar esta opción, aparece la tabla para "Mantenimiento de Tipos de Mampostería". La tabla muestra una lista con registros de tipos de mampostería y permite el ingreso de tipos de mampostería nuevos, así como la modificación y borrado de tipos de mampostería existentes. También permite la impresión de un listado de tipos de mampostería.

Mantenimiento de Mampostería							
Por Tipo							
Tipo Piedra	PesoUnitMin Kg/m3	<u>PesoUnit Max</u> Kg/m3	Fac Comp Mort Kg / cm2	Cortante Kg/cm2	Fecha Mod	Oper Resp	
Arenisca	1,750	2,650	50	0.60	22/03/2005	Usuario	
Basaltos Granito Natural Mármol Piedra Braza Piedra Típica	2,300 2,400 2,400 2,300 2,350	3,000 3,200 2,850 3,000 2,600	50 50 50 50 50	0.60 0.60 0.60 0.60 0.60	22/03/2005 22/03/2005 22/03/2005 22/03/2005 22/03/2005	Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario	
						•	
💽 <u>I</u> nserta 🔯 <u>C</u> ambia 🔟 <u>B</u> orra							
			<u></u>	Listado	🕑 <u>C</u> ierra	?) Ayuda	

Figura 11.111: Mantenimiento de Tipos de Mampostería.

Para insertar tipos de mampostería nuevos, presione el botón **[Inserta]**. Para modificar tipos de mampostería existentes, apunte al registro de la mampostería y presione el botón **[Cambia]**. En ambos casos aparece la forma "Añadir/Cambiar Tipos de Mampostería". Para borrar una mampostería existente, apunte al registro de la mampostería y presione el botón **[Borra]**, se pedirá al usuario que confirme que efectivamente desea borrar esta información.

Para obtener un listado de mampostería presione el botón [Listado].

11.11.1 Actualización de Tipos de Mampostería

Al presionar cualquiera de los botones de mantenimiento, aparece la siguiente pantalla:

🛧 Cambiar Mampostería							
General							
Tipo Piedra:	Arenisca						
Peso Unit Min:	1,750	Kg./m3					
Peso Unit Max:	2,650	Kg./m3					
Fac Comp Mort:	50	Kg./cm2					
Cortante:	0.60	Kg./cm2					
Fecha Modifica:	22/03/2005						
Operador Resp:	Usuario						
	_						
<u>√ A</u> cepta	X <u>C</u> ancela	Ayud	3				

Figura 11.112: Actualización de Tipos de Mampostería.

Tipo de Piedra	Este valor es una descripción corta del tipo de piedra.
Peso Unit. Mínimo	Este valor es el peso unitario mínimo de la piedra.
Peso Unit. Máximo	Este valor es el peso unitario máximo de la piedra.
Factor Compresión Mortero	Este valor es el factor de compresión del mortero que se utiliza para unir y darle cohesión al muro de piedra.
Cortante	Este valor es cortante tolerado por la piedra.

Para concluir la inserción o modificación de los tipos de mampostería, el usuario deberá presionar el botón **[Acepta]** para conservar los valores recién afectados; el usuario deberá presionar el botón **[Cancela]** para desechar los valores.

Para borrar el registro de mampostería, el usuario deberá presionar el botón [Acepta] para efectivamente borrarlo y [Cancela] para conservarlo.
11.11.2 Listado de Tipos de Mampostería

Al presionar el botón de **[Listado]**, aparece la pantalla de previsualización del listado de tipos de mampostería. Desde dicha pantalla el usuario podrá decidir si quiere imprimir o cancelar el listado.

Una vista parcial del listado de tipos de mampostería se muestra a continuación.

Listado de Mamposteria por Tipo

Tipo Piedra	Peso Unit Min Kg/m3	Peso Unit Max Kg/m3	Fac Comp Mort Kg/cm2	Cortante Kg/cm2	Fech Mod	Oper Resp
Arenisca	1,750	2,650	50	0.60	22/03/2005	Usuario
Basaltos	2,300	3,000	50	0.60	22/03/2005	Usuario
Granito Natural	2,400	3,200	50	0.60	22/03/2005	Usuario
Mármol	2,400	2,850	50	0.60	22/03/2005	Usuario
Piedra Braza	2,300	3,000	50	0.60	22/03/2005	Usuario
Piedra Típica	2,350	2,600	50	0.60	22/03/2005	Usuario

Figura 11.113: Vista del Listado de Tipos de Mampostería.

11.12 Consulta Tipos de Panel W

Al seleccionar esta opción, aparece la tabla para "Mantenimiento de Tipos de Panel W". La tabla muestra una lista con registros de tipos de panel y permite el ingreso de tipos de paneles nuevos, así como la modificación y borrado de tipos de paneles existentes. También permite la impresión de un listado de tipos de panel.

Ź	Consulta	i de Par	nel W												×
Ρ	orClave														
	Tipo Panel	Longitud	Desc Panel	Peralte C	Capa C	Peralte P	Capa M	Peralte M	Peralte T	F"c Conc	F'c Mort	Calib AG	Area Sec T	Fy Al Galv	Pes
	L-PS-3 L-PS-4 L-PS-4 PS-400 PS-4100 PU-3000 PU-4000	2.44 3.05 3.56 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44	Poliestireno Poliestireno Poliestireno Poliestireno Poliestireno Poliuretano	4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00	0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50	6.60 9.80 9.80 6.60 9.80 6.60 9.80	0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50	1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50	13.10 16.30 16.30 14.10 17.30 14.10 17.30	200 200 200 200 200 200 200	100 100 100 100 100 100	14 14 14 14 14 14 14	0.82 0.99 0.99 1.24 0.62 0.62 0.62 0.62	5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 500	10
	•										_		-		<u> </u>
												erta 🧕	2 <u>C</u> hange	<u> B</u> orr	a
											🇳 List	ado [🗄 Cierra	<u>} }}_Ayu</u>	da

Figura 11.121: Mantenimiento de Tipos de Panel W.

Para insertar tipos de panel nuevos, presione el botón **[Inserta]**. Para modificar tipos de panel existentes, apunte al registro de panel y presione el botón **[Cambia]**. En ambos casos aparece la forma "Añadir/Cambiar Tipos de Panel W". Para borrar un panel existente, apunte al registro de panel y presione el botón **[Borra]**, se pedirá al usuario que confirme que efectivamente desea borrar esta información.

Para obtener un listado de paneles presione el botón [Listado].

11.12.1 Actualización de Tipos de Panel W

Al presionar cualquiera de los botones de mantenimiento, aparece la siguiente pantalla:

🖄 Cambiar Regis	🖄 Cambiar Registro Panel 🛛 🛛 🔀									
Panel W Parámetro	os									
Tipo Panel:	L-PS-3									
Longitud:	2.44	m.								
Descripción Panel:	Poliestireno									
Peralte Concreto:	4.00	cm.								
Capa Concreto:	0.50	cm.								
Peralte PoliX:	6.60	cm.								
Capa Mortero:	0.50	cm.								
Peralte Mortero:	1.50	cm.								
Peralte Total:	13.10	cm.								
🖌 <u>A</u> cepta	X <u>C</u> ancela	Ayuda								

Figura 11.122: Actualización de Tipos de Panel W.

Tipo Panel W	Este valor es una descripción corta del tipo de panel.
Longitud	La longitud en metros, la dimensión larga.
Descripción Panel	Material, usualmente poliestireno o poliuretano.
Peralte Conc	Peralte de la zona donde se deposita concreto, recomendado.
Capa Conc	Capa de concreto entre aislante y alambres de refuerzo superiores
Peralte PoliX	Peralte del material aislante
Capa Mort	Capa de mortero entre aislante y alambres de refuerzo inferiores
Peralte Mort	Peralte de la zona donde se deposita mortero, recomendado
Peralte Total	Peralte total del panel

Datos en la ceja |Panel W|

Å Cambiar Regist	🖄 Cambiar Registro Panel 🛛 🛛 🔀								
Panel W Parámetro	s								
F'c Concreto:	200	Kg/cm2							
F'c Mortero:	100	Kg/cm2							
Calibre Alambre Galv:	14								
Area Sec. Tensión:	0.62	cm2/m							
Fy Alambre Galv:	5000	Kg/cm2							
Peso Panel:	15.2	Kg/m2							
Peso Terminado:	173	Kg/m2							
Carga Diseño:	719	Kg/m2							
Contraflecha:	0.5	cm.							
Fecha Modifica:	25/10/2009								
Operador Resp:	Usuario								
🖌 Acepta	Cancela	,?)Ayuda							

Figura 11.123: Datos en la ceja Parámetros

Datos en la ceja |Parámetros|

F'c Concreto	Factor de compresión del concreto, capa superior, recomendado
F'c Mortero	Factor de compresión del mortero, capa inferior, recomendado
Calibre Alambre Galv	Calibre del Alambre galvanizado usado en la malla
Área Sec. Tensión	Área de acero en tensión disponible por el alambre de la malla
Fy Alambre Galv	Límite de Fluencia del alambre galvanizado
Peso Panel	Peso del panel sin rellenos de cemento
Peso Terminado	Peso del panel con rellenos de cemento y mortero a las dimensiones recomendada
Carga Diseño	Capacidad de carga según diseño recomendado
Contraflecha	Contraflecha recomendada

Para concluir la inserción o modificación de los tipos de panel, el usuario deberá presionar el botón **[Acepta]** para conservar los valores recién afectados; el usuario deberá presionar el botón **[Cancela]** para desechar los valores.

Para borrar el registro de panel, el usuario deberá presionar el botón [Acepta] para efectivamente borrarlo y [Cancela] para conservarlo.

11.12.2 Listado de Tipos de Panel W

Al presionar el botón de **[Listado]**, aparece la pantalla de previsualización del listado de tipos de panel. Desde dicha pantalla el usuario podrá decidir si quiere imprimir o cancelar el listado.

Una vista parcial del listado de tipos de panel se muestra a continuación.

						Lista	ado de Pa	nel W									
Tipo Panel I	Longitud	Peralte	Сара	Peralte	Сара	Peralte	Peralte	F'c	F'c	Calibre	Area	Fy Al	Peso	Peso	Carga	Contra	
Descripción	1	Conc	Conc	PoliX	Mort	Mort	Total	Conc	Mort	Al Galv	Sec.T	Galv	Panel	Term	Diseño	Flecha	
PS-3	2.44	4.00	0.50	6.60	0.50	1.50	13.10	200	100	14	0.62	5000	15.2	173	719	0.5	ľ
Poliestireno		25/10/2009	Usuario	0													
PS-3	3.05	4.00	0.50	6.60	0.50	1.50	13.10	200	100	14	0.99	5000	20.3	173	719	1.0	
Poliestireno		25/10/2009	Usuario	0													
PS-4	3.56	4.00	0.50	9.80	0.50	1.50	16.30	200	100	14	0.99	5000	16.7	184	701	1.5	
Poliestireno		25/10/2009	Usuario)													
PS-4	4.06	4.00	0.50	9.80	0.50	1.50	16.30	200	100	14	1.24	5000	22.3	184	701	2.0	
Poliestireno		25/10/2009	Usuario	0													
PS-3000	2.44	4.00	0.50	6.60	0.50	1.50	14.10	200	100	14	0.62	5000	7.0	206	764	2.5	
Poliestireno		18/10/2009	Usuario	0													
PS-4100	2.44	4.00	0.50	9.80	0.50	1.50	17.30	200	100	14	0.62	5000	7.0	202	801	1.5	
Poliestireno		25/10/2009	Usuario	0													
PU-3000	2.44	4.00	0.50	6.60	0.50	1.50	14.10	200	100	14	0.62	5000	7.0	206	807	2.5	
Poliuretano		18/10/2009	Usuario	0													
PU-4000	2.44	4.00	0.50	9.80	0.50	1.50	17.30	200	100	14	0.62	5000	7.0	211	814	1.5	
Poliuretano		25/10/2009	Usuario)													

Figura 11.124: Vista del Listado de Tipos de Panel W.

11.13 Consulta Tipos de Pernos

Al seleccionar esta opción, aparece la tabla para "Mantenimiento de Tipos de Pernos". La tabla muestra una lista con registros de tipos de pernos y permite el ingreso de tipos de pernos nuevos, así como la modificación y borrado de tipos de pernos existentes. También permite la impresión de un listado de tipos de pernos.

(<mark>S</mark> Consulta Pern	os							
	Por Desc Por Diam	/Resis							
	Descripción	Diámetro mm.	<u>Resistencia</u> Kg.	<u>F'c Conc</u> Kg/cm2	<u>Peso Conc</u> Kg/m3	Fech Mod	Oper Resp		
	19x44L 19x48L 19x51L 19x52N 19x56N 19x60N	19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00	4,487.00 4,894.00 5,170.00 5,211.00 5,669.00 6,027.00	200 250 300 200 250 300	1,840 1,840 1,840 2,320 2,320 2,320 2,320	20/11/2007 20/11/2007 20/11/2007 20/11/2007 20/11/2007 20/11/2007	Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario		
	Inserta								
					🍏 Listad	lo 🕒 🔃 Cier	ra 🤔 Ayuda		

Figura 11.131: Mantenimiento de Tipos de Pernos.

Para insertar tipos de pernos nuevos, presione el botón **[Inserta]**. Para modificar tipos de pernos existentes, apunte al registro de pernos y presione el botón **[Cambia]**. En ambos casos aparece la forma "Añadir/Cambiar Tipos de Pernos". Para borrar un perno existente, apunte al registro de pernos y presione el botón **[Borra]**, se pedirá al usuario que confirme que efectivamente desea borrar esta información.

Para obtener un listado de pernos presione el botón [Listado].

11.13.1 Actualización de Tipos de Pernos

Al presionar cualquiera de los botones de mantenimiento, aparece la siguiente pantalla:

<mark>©</mark> Cambiar Pern	0	
General		
Descripción:	19x44L	
Diámetro Perno:	19.00	mm.
Resistencia Perno:	4,487.00	Kg.f
F'c Concreto:	200	Kg/cm2
Peso Concreto:	1,840	Kg/m3
Fecha Modifica:	20/11/2007	
Operador Resp:	Usuario	
<u>√ A</u> cepta	X <u>C</u> ancela	,?)Ayuda

Figura 11.132: Actualización de Tipos de Pernos.

Descripción	Este valor es una descripción corta del tipo de perno.
Diámetro Perno	Se usan por lo general pernos de 19 mm de diámetro
Resistencia Perno	La fuerza desarrollado por el perno, vea unidades
F'c Concreto	Factor de compresión del concreto de la losa
Peso Concreto	Puede ser ligero (1840 Kg/m3) o normal (2320 Kg/m3)
NOTA:	La longitud del perno no se especifica aquí, ya que depende de altura de la chapa de losacero.

Para concluir la inserción o modificación de los tipos de pernos, el usuario deberá presionar el botón **[Acepta]** para conservar los valores recién afectados; el usuario deberá presionar el botón **[Cancela]** para desechar los valores.

Para borrar el registro de perno, el usuario deberá presionar el botón [Acepta] para efectivamente borrarlo y [Cancela] para conservarlo.

la

11.13.2 Listado de Tipos de Pernos

Al presionar el botón de **[Listado]**, aparece la pantalla de previsualización del listado de tipos de pernos. Desde dicha pantalla el usuario podrá decidir si quiere imprimir o cancelar el listado.

Una vista parcial del listado de tipos de pernos se muestra a continuación.

Descripción	Diám Perno	Resistencia	F'c Conc.	Peso Conc	Fech Mod	Oper Resp
	mm.	Kg.f	Kg/cm2	Kg/m3		
19x44L	19.00	4,487.00	200	1,840	20/11/2007	Usuario
19x48L	19.00	4,894.00	250	1,840	20/11/2007	Usuario
19x51L	19.00	5,170.00	300	1,840	20/11/2007	Usuario
19x52N	19.00	5,211.00	200	2,320	20/11/2007	Usuario
19x56N	19.00	5,669.00	250	2,320	20/11/2007	Usuario
19x60N	19.00	6,027.00	300	2,320	20/11/2007	Usuario

Listado de Pernos para Losacero

Figura 11.133: Vista del Listado de Tipos de Pernos.

11.14 Consulta Tipos de Suelos

En este programa las características del suelo se refieren al material sobre el cuál se construyen cimentaciones y muros de contención.

Al seleccionar esta opción, aparece la tabla para "Mantenimiento de Tipos de Suelo". La tabla muestra una lista con registros de tipos de suelo y permite el ingreso de tipos de suelo nuevos, así como la modificación y borrado de tipos de suelo existentes. También permite la impresión de un listado de tipos de suelo.

Mantenimiento de	Suelos						
Tipo Suelo	Densidad	<u>Cap Carga Min</u> Kg / m2	<u>Cap Carga Max</u> Kg / m2	Coef Fric Mín	Coef Fric Máx	Fech Mod	Oper Resp 🔺
Arcilla	Dura	20,000	40,000	0.20	0.40	10/03/2005	Usuario
Arcilla Arcilla, Limo Arena Lim Grav ArcII Arena Lim Grav ArcII Arena Saturada Arena Saturada Arena Saturada Arena Saturada Arena Seca	Firme Blanda Densa Firme Suelta Densa Firme Suelta Densa Firme	7,500 100 20,000 10,000 5,000 15,000 5,000 2,500 20,000 10,000	12,500 7,500 40,000 20,000 10,000 30,000 15,000 5,000 40,000 20,000	0.20 0.20 0.30 0.30 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50	0.40 0.30 0.40 0.40 0.50 0.50 0.50 0.50 0.60 0.60	10/03/2005 10/03/2005 24/03/2005 24/03/2005 24/03/2005 10/03/2005 10/03/2005 10/03/2005 10/03/2005 10/03/2005	Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario Usuario
		5,000	10,000	0.50	• Inserta	10/03/2005 Orall Or	Disuario ▶ ▼ <u>B</u> orra

Figura 11.141: Mantenimiento de Tipos de Suelo.

Para insertar tipos de suelo nuevos, presione el botón **[Inserta]**. Para modificar tipos de suelo existentes, apunte al registro del suelo y presione el botón **[Cambia]**. En ambos casos aparece la forma "Añadir/Cambiar Tipos de Suelo". Para borrar un suelo existente, apunte al registro del suelo y presione el botón **[Borra]**, se pedirá al usuario que confirme que efectivamente desea borrar esta información.

Para obtener un listado de suelos presione el botón [Listado].

11.14.1 Actualización de Tipos de Suelo

Al presionar cualquiera de los botones de mantenimiento, aparece la siguiente pantalla:

(<mark>S,</mark> Cambia Suelos		_ 🗆 🗵
	General		
	Tipo Suelo:	Arcilla	
	Densidad:	Dura	
	Capacidad Carga Mín:	20,000	Kg/m2
	Capacidad Carga Máx:	40,000	Kg/m2
	Coeficiente Fricción Mín:	0.20	
	Coeficiente Fricción Máx:	0.40	
	Fecha Modifica:	10/03/2005	
	Operador Resp:	Usuario	
	J Acepta	Cancela 🛛 🔑	Ayuda

Figura 11.142: Actualización de Tipos de Suelo.

- Tipo SueloEste valor es una descripción corta del tipo de suelo.
- **Densidad** Este valor es una descripción corta del tipo de densidad del suelo.
- **Capacidad Carga Mín.** Este valor es la capacidad de carga mínima del suelo.
- **Capacidad Carga Máx.** Este valor es la capacidad de carga máxima del suelo.
- **Coeficiente Fricción Mín.** Este valor es el coeficiente de fricción mínimo del suelo.
- **Coeficiente Fricción Máx.** Este valor es el coeficiente de fricción máximo del suelo.

Para concluir la inserción o modificación de los tipos de suelo, el usuario deberá presionar el botón **[Acepta]** para conservar los valores recién afectados; el usuario deberá presionar el botón **[Cancela]** para desechar los valores.

Para borrar el registro de suelos, el usuario deberá presionar el botón [Acepta] para efectivamente borrarlo y [Cancela] para conservarlo.

11.14.2 Listado de Tipos de Suelo

Al presionar el botón de **[Listado]**, aparece la pantalla de previsualización del listado de tipos de suelo. Desde dicha pantalla el usuario podrá decidir si quiere imprimir o cancelar el listado.

Una vista parcial del listado de tipos de suelo se muestra a continuación.

Tipo Suelo	Densidad	CapCrgMín Kg/cm2	CapCrgMáx Kg/cm2	CoefFricMín	CoefFricMáx	Fech Mod	Oper Resp
Arcilla	Dura	20,000	40,000	0.20	0.40	10/03/2005	Usuario
Arcilla	Firme	7,500	12,500	0.20	0.40	10/03/2005	Usuario
Arcilla, Limo	Blanda	100	7,500	0.20	0.30	10/03/2005	Usuario
Arena Lim Grav Arcll	Densa	20,000	40,000	0.30	0.40	24/03/2005	Usuario
Arena Lim Grav Arcll	Firme	10,000	20,000	0.30	0.40	24/03/2005	Usuario
Arena Lim Grav Arcll	Suelta	5,000	10,000	0.30	0.40	24/03/2005	Usuario

Listado de Suelos Por Tipo y Densidad

Figura 11.143: Vista del Listado de Tipos de Suelo.

11.15 Consulta Tipos de Tierras

En este programa las características de la tierra se refieren al material retenido por cimentaciones, muros de sótano y muros de contención.

Al seleccionar esta opción, aparece la tabla para "Mantenimiento de Tipos de Tierra". La tabla muestra una lista con registros de tipos de tierra y permite el ingreso de tipos de tierra nuevos, así como la modificación y borrado de tipos de tierra existentes. También permite la impresión de un listado de tipos de tierra.

Tipo Tierra	Densidad	<u>PesoUnit</u> Ka/m3	<u>Ang Fric</u> Int Mín	<u>Ang Fric</u> Int Máx	Fech Mod	Oper Resp 🔺
Arcilla	Dura	2,080	25	35	24/03/2005	Usuario
Arcilla	Mediana	1,920	25	35	08/03/2005	Usuario
Arcilla	Suave	1,440	20	25	08/03/2005	Usuario
Arcilla Limosa	Mediana	1,920	23	30	08/03/2005	Usuario
Arcilla Limosa	Suave	1,440	23	30	08/03/2005	Usuario
Arcilla-Limo	Mediana	1,920	23	30	08/03/2005	Usuario
Arcilla-Limo	Suave	1,440	23	30	08/03/2005	Usuario
Arena Con Grava	Compacta	2,240	25	35	08/03/2005	Usuario
Arena Con Grava	Suelta	1,440	33	40	08/03/2005	Usuario
Arena Gruesa	Compacta	2,240	25	35	08/03/2005	Usuario
Arena Gruesa	Suelta	1,440	33	40	08/03/2005	Usuario
Arena Limosa Fina	Compacta	2,080	23	30	08/03/2005	Usuario
						<u> </u>
			🕂 In	serta	🔇 Cambia	💼 Borra

Figura 11.151: Mantenimiento de Tipos de Tierra.

Para insertar tipos de tierra nuevos, presione el botón **[Inserta]**. Para modificar tipos de tierra existentes, apunte al registro de tierra y presione el botón **[Cambia]**. En ambos casos aparece la forma "Añadir/Cambiar Tipos de Tierra". Para borrar una tierra existente, apunte al registro de tierra y presione el botón **[Borra]**, se pedirá al usuario que confirme que efectivamente desea borrar esta información.

Para obtener un listado de tierras presione el botón [Listado].

11.15.1 Actualización de Tipos de Tierra

Al presionar cualquiera de los botones de mantenimiento, aparece la siguiente pantalla:

(<mark>S,</mark> Cambiar Tierra	
	General	
	Tipo Tierra:	Arcilla
	Densidad:	Dura
	Peso Unit:	2,080 Kg/m3
	Ang Frie Int Mín:	25
	Ang Fric Int Máx:	35
	Fecha Modifica:	24/03/2005
	Operador Resp:	Usuario
	<u>√ A</u> cepta	X Cancela 🤔 Ayuda

Figura 11.152: Actualización de Tipos de Tierra.

Tipo TierraEste valor es una descripción corta del tipo de tierra.

Densidad Este valor es una descripción corta del tipo de densidad de la tierra.

Peso Unit. Este valor es el peso unitario por metro cúbico.

Ang Fric Int Mín Este valor es el ángulo de fricción interna mínima de la tierra.

Ang Fric Int Máx Este valor es el ángulo de fricción interna máxima de la tierra.

Para concluir la inserción o modificación de los tipos de tierra, el usuario deberá presionar el botón **[Acepta]** para conservar los valores recién afectados; el usuario deberá presionar el botón **[Cancela]** para desechar los valores.

Para borrar el registro de tierras, el usuario deberá presionar el botón [Acepta] para efectivamente borrarlo y [Cancela] para conservarlo.

11.15.2 Listado de Tipos de Tierra

Al presionar el botón de **[Listado]**, aparece la pantalla de previsualización del listado de tipos de tierra. Desde dicha pantalla el usuario podrá decidir si quiere imprimir o cancelar el listado.

Una vista parcial del listado de tipos de tierra se muestra a continuación.

Tipo Tierra	Densidad	Peso Unit Kg/m3	Ang Fric Int Mín	Ang Fric Int Máx	Fech Mod	Oper Resp
Arcilla	Dura	2,080	25	35	24/03/2005	Usuario
Arcilla	Mediana	1,920	25	35	08/03/2005	Usuario
Arcilla	Suave	1,440	20	25	08/03/2005	Usuario
Arcilla Limosa	Mediana	1,920	23	30	08/03/2005	Usuario
Arcilla Limosa	Suave	1,440	23	30	08/03/2005	Usuario
Arcilla-Limo	Mediana	1,920	23	30	08/03/2005	Usuario

Listado de Tierras Por Tipo y Densidad

Figura 11.153: Vista del Listado de Tipos de Tierra.

11.16 Consulta Varillas de Acero

Las varillas de acero se conocen universalmente por su designación numérica en octavos de pulgada.

NOTA: Las varillas están clasificadas por tipo de acero. Esto permite seleccionar grupos de varillas de baja, mediana y alta resistencia según el tipo o grado de acero.

Al seleccionar esta opción, aparece la tabla para "Mantenimiento de Varillas de Acero". La tabla muestra una lista con registros de varillas y permite el ingreso de varillas nuevas, así como la modificación y borrado de varillas existentes. También permite la impresión de un listado de varillas.

6	S Mantenimiento de Varillas									
	Por Tipo Nur	n								
l	Tipo Acero	##	<u>Núm Varilla</u> 1/8 Pulg	<u>Diámetro</u> Pulg	<u>Diámetro</u> mm	Area cm2	<u>PesoUnit</u> Kg/m	Fech Mod	Oper Resp 🔺	
	A60	12	12.00	1.500	38.10	11.401	8.938	24/02/2005	Usuario	
	A60	14	14.00	1.750	44.45	15.518	12.167	24/02/2005	Usuario	
	A60	16	16.00	2.000	50.80	20.268	15.892	24/02/2005	Usuario	
	A60	18	18.00	2.250	57.15	25.652	20.114	24/02/2005	Usuario	
	DA6000	11/4	1.25	0.156	3.97	0.124	0.097	24/02/2005	Usuario	
	DA6000	1½	1.50	0.188	4.76	0.178	0.140	24/02/2005	Usuario	
	DA6000	2	2.00	0.250	6.35	0.317	0.248	24/02/2005	Usuario	
	DA6000	21/2	2.50	0.313	7.94	0.495	0.388	24/02/2005	Usuario	
	G42	21/2	2.50	0.313	7.94	0.495	0.384	24/02/2005	Usuario	
	G42	3	3.00	0.375	9.53	0.713	0.557	24/02/2005	Usuario	
	G42	4	4.00	0.500	12.70	1.267	0.996	24/02/2005	Usuario	
	G42	5	5.00	0.625	15.88	1.979	1.560	24/02/2005	Usuario	
IJ	•								<u> </u>	
	💽 Inserta 🔯 Cambia 🔟 Borra									
						ý	Listado	🕒 <u>C</u> ierra	, Ayuda	

Figura 11.161: Mantenimiento de Varillas de Acero.

Para insertar varillas nuevas, presione el botón **[Inserta]**. Para modificar varillas existentes, apunte al registro de varillas y presione el botón **[Cambia]**. En ambos casos aparece la forma "Añadir/Cambiar Varillas". Para borrar una varilla existente, apunte al registro de varilla y presione el botón **[Borra]**, se pedirá al usuario que confirme que efectivamente desea borrar esta información.

Para obtener un listado de varillas presione el botón [Listado].

11.16.1 Actualización de Varillas de Acero

Al presionar cualquiera de los botones de mantenimiento, aparece la siguiente pantalla:

(😮 Cambiar Registro Varillas 📃 🗆 🗙						
	General						
	Tipo o Grado Acero:	G42	Aceros				
	Designación de Varilla:	21/2					
	Número de Octavos:	2.50	1/8 Pulg .				
	Diámetro:	0.313	Pulg.				
	Diámetro:	7.94	mm .				
	Area:	0.495	cm2				
	Peso Unitario:	0.384	Kg./m.				
	Fecha Modifica:	24/02/2005					
	Operador Resp:	Usuario					
	J Acepta	🛛 👗 <u>C</u> ancela	a 🤔 Ayuda				

Figura 11.162: Actualización de Varillas de Acero.

Tipo o Grado Acero	Es la clave de la norma mexicana "NOM" o estadounidense "ASTM" del tipo o grado del acero. Opcionalmente, se puede seleccionar el tipo o grado de acero del catálogo de aceros existentes. Para hacer esto, se presiona el botón [Aceros] que está a la derecha. <u>Ver la sección 11.7</u> .
Designación de Varilla	Este valor es una descripción en modo caracter del número de la varilla en octavos de pulgada.
Número de Octavos	Este valor es una descripción en modo numérico del número de la varilla en octavos de pulgada.
Diámetro (1)	Este valor es el diámetro de la varilla en pulgadas.
Diámetro (2)	Este valor es el diámetro de la varilla en milímetros.
Area	Este valor es el área o sección de la varilla.
Peso Unitario	Este valor es el peso unitario por metro.

Para concluir la inserción o modificación de las varillas, el usuario deberá presionar el botón [Acepta] para conservar los valores recién afectados; el usuario deberá presionar el botón [Cancela] para desechar los valores.

Para borrar el registro de varillas, el usuario deberá presionar el botón [Acepta] para efectivamente borrarlo y [Cancela] para conservarlo.

11.16.2 Listado de Varillas de Acero

Al presionar el botón de **[Listado]**, aparece la pantalla de previsualización del listado de varillas. Desde dicha pantalla el usuario podrá decidir si quiere imprimir o cancelar el listado.

Una vista parcial del listado de varillas se muestra a continuación.

Tipo Acero	Num Varilla	Designación	Diámetro	Diámetro	Area	Peso Unit	Fech Mod	Oper Resp
•		-	Pulg	mm	cm2	Kg/m		· ·
A60	3.00	3	0.375	9.53	0.713	0.557	24/02/2005	Usuario
A60	4.00	4	0.500	12.70	1.267	0.996	24/02/2005	Usuario
A60	5.00	5	0.625	15.88	1.979	1.560	24/02/2005	Usuario
A60	6.00	6	0.750	19.05	2.850	2.250	24/02/2005	Usuario
A60	7.00	7	0.875	22.23	3.879	3.034	24/02/2005	Usuario
A60	8.00	8	1.000	25.40	5.067	3.975	24/02/2005	Usuario

Listado de Tipos de Varillas

Figura 11.163: Vista del Listado de Varillas de Acero.

11.17 Consulta Vigas de Acero

Las vigas de acero están clasificadas por su tipo de viga o perfil.

Al seleccionar esta opción, aparece la tabla para "Mantenimiento de Vigas de Acero". La tabla muestra una lista con registros de vigas y permite el ingreso de vigas nuevas, así como la modificación y borrado de vigas existentes.

6	Mantenimiento de Vigas de Acero												
	Por Clave	Por Seccion Por Pe	ralte Po	or Base									
	Tipo Viga	Desc Perf	Calibre	<u>Peso</u> Kg/m	Area cm2	<u>Peralte</u> mm	<u>Base</u> mm	<u>Esp.Patín</u> mm	<u>Esp.Alma</u> mm	<u>Mom.Inercia</u> cm4	Mod.Sec.XX cm3	Rad.G ▲ cm	
	IE IE IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR	6" 200 mm 8" 10" x 4" 10" x 4" 10" x 4" 10" x 5 3/4" 10" x 5 3/4" 10" x 5 3/4"	0 0 1 2 3 4 1 2 3	18.6 26.2 27.4 17.9 22.4 25.5 28.3 32.8 38.7 44.7	23.29 33.50 34.90 22.84 28.45 32.19 36.26 41.87 49.10 57.03	152 200 203 251 254 257 260 258 262 266	85 90 102 101 102 102 102 146 147 148	9.12 11.30 10.82 5.30 6.90 8.40 10.00 9.10 11.20 13.00	5.89 7.49 6.88 4.80 5.80 6.10 6.40 6.10 6.60 7.60	907.00 2,148.00 2,397.50 2,239.00 2,868.00 3,409.00 4,008.00 4,912.00 5,994.00 7,076.00	119.00 214.00 235.97 179.00 226.00 265.00 308.00 380.00 457.00 531.00	6.25 8.01 8.28 9.91 10.03 10.29 10.52 10.85 11.05 11.13	
	IR IR ▼I	12" x 4" 12" x 4"	1	20.9 23.8	26.71 30.39	303 305	101 101	5.70 6.70	5.10 5.60	3,688.00 4,287.00	244.00 280.00	11.73 11.86 ▶ ▼	
									🛨 Inse	rta <u> 🖉 [</u>	ambia 🔟	<u>B</u> orra	
										🕒 C	ierra 🥇 🤔) Ay <u>u</u> da	

Figura 11.171: Mantenimiento de Vigas de Acero.

Para insertar vigas nuevas, presione el botón **[Inserta]**. Para modificar vigas existentes, apunte al registro de vigas y presione el botón **[Cambia]**. En ambos casos aparece la forma "Añadir/Cambiar Vigas". Para borrar una viga existente, apunte al registro de vigas y presione el botón **[Borra]**, se pedirá al usuario que confirme que efectivamente desea borrar esta información.

Para obtener un listado de vigas presione el botón [Listado].

11.17.1 Actualización de Vigas de Acero

Al presionar cualquiera de los botones de mantenimiento, aparece la siguiente pantalla:

<mark>©</mark> Cambia una	a Viga		
General			
Perfil Viga:	IR Perfil V	Perfil C	
Descripción Vi	ga: 12" x 4" x 14		
Calibre:		0.0	
Peso:		21.100	Kg/m
Area:		26.710	cm2
Peralte:		303.0	mm
Espesor Alma:		5.00	mm
Ancho Patín:		101.0	mm
Espesor Patín:		5.70	mm
Momento Inerc	sia XX: 📃 👘 👘	3,688.000	cm4
Módulo Secció	in XX:	244.000	cm3
Radio Giro 🔆		11.730	cm
Momento Inerc	sia YY:	98.000	cm4
Módulo Secció	ón YY:	20.000	cm3
Radio Giro YY:		1.910	cm
Fecha Modifica	a: 12/02/2005		
Operador Resp	o: Usuario		
<u>🗸 А</u> сер	ita 🛛 🗶 Cancela 🛛 🤔	Ayuda	

Figura 11.172: Actualización de Vigas.

Tipo Viga	Este valor es la designación "IMCA" del perfil de una viga de acero. Sólo se permiten valores tomados del catálogo de perfiles para vigas o perfiles para columnas. Este valor no se puede capturar manualmente.
[Perfil V]	Este botón se utiliza para seleccionar un perfil para viga. <u>Ver la sección</u> <u>11.6</u> .
[Perfil C]	Este botón se utiliza para seleccionar un perfil para columna. <u>Ver la sección 11.5</u> . Aunque diga perfil para columna, esto se refiere a vigas que se usan especialmente para columnas.
Descrip Perfil	Este valor es un breve descripción del perfil de la viga de acero.
Calibre	Este valor representa el calibre de lámina del perfil. También se puede usar como variante en el caso de que exista diversidad en la misma viga. Las vigas que tienen un perfil de 999 no son de fabricación común; se pueden usar con reserva, consulte a sus proveedores.
Peso	Este valor es el peso unitario por metro.

Area	Este valor es el área de la sección vertical de la viga.
Peralte	Este valor es la altura real de la sección vertical de la viga.
Ancho Patín	Este valor es el ancho de la base o patín de la sección vertical de la viga.
Espesor Patín	Este valor es el ancho de la placa usada en la base horizontal de la viga.
Espesor Alma	Este valor es el ancho de la placa usada en el alma central o pared vertical de la viga.
Momento Inercia XX	Este valor es momento de inercia de la viga en el eje X-X.
Módulo Sección XX	Este valor es el módulo de sección en el eje X-X.
Radio Giro XX	Este valor es el radio de giro en el eje X-X.
Momento Inercia YY	Este valor es momento de inercia de la viga en el eje Y-Y.
Módulo Sección YY	Este valor es el módulo de sección en el eje Y-Y.
Radio Giro YY	Este valor es el radio de giro en el eje Y-Y.

Para concluir la inserción o modificación de las vigas, el usuario deberá presionar el botón [Acepta] para conservar los valores recién afectados; el usuario deberá presionar el botón [Cancela] para desechar los valores.

Para borrar el registro de vigas, el usuario deberá presionar el botón [Acepta] para efectivamente borrarlo y [Cancela] para conservarlo.

11.18 Reporte Datos Fijos

Este listado es idéntico al de <u>la sección 11.1.2</u>. Debido a que este listado se usa como la primer hoja de la memoria de cálculo, se utiliza esta opción porque está más accesible.

Al seleccionar esta opción del menú, aparece la pantalla de previsualización del listado de datos fijos. Desde dicha pantalla el usuario podrá decidir si quiere imprimir o cancelar el listado.

Una vista parcial del listado de datos fijos se muestra a continuación.

Listado de Datos Fijos y Constantes

Datos de la Empresa

Nombre o Razón Social	Mi Constructora, S.A. De C.V.
Dirección 1	Federalismo Norte 704, 1er Piso
Dirección 2	Col. Artesanos
Cd., Edo., C.P.	Guadalajara, Jal., C.P. 44200
Teléfono, Fax	36137602, 36137122
EMail, o sitio Web	estrumex@estrumex.com.mx
Nombre del que Calcula	Ing. Alberto Lara Ruvalcaba
Cédula del que Calcula	741294
Nombre del que Revisa	Ing. Jorge A. Bravo Mondragón
Cédula del que Revisa	654932

Datos de la Obra

Figura 11.181: Vista del Listado de Datos Fijos.

11.19 Reporte Vigas de Acero

Al seleccionar esta opción, aparece un menú lateral con cuatro opciones. Ver Figura 11.01.

Vigas de Acero x Descripción Vigas de Acero x Peralte Vigas de Acero x Base Vigas de Acero x ModSec

La diferencia entre los cuatro tipos de reportes o listados está en el ordenamiento de los registros. En cada caso se indica cuál columna es la que domina el orden de presentación.

Al seleccionar cualquiera de las cuatro opciones anteriores, aparece la pantalla de previsualización del listado de vigas de acero. Desde dicha pantalla el usuario podrá decidir si quiere imprimir o cancelar el listado.

Una vista parcial del listado de vigas se muestra a continuación.

Tipo	Desc Perf	Calibre	Peso	Area	Peralte	Ancho	EspPatín	EspAlma	Mominercia Mo	dSecXXRad	GiroXX	FechaMod (OperResp
			Kg/m	cm2	mm	mm	mm	mm	cm4	cm3	cm		
CE	10"	1	22.8	28.97	254	66	11.07	6.10	2,805.40	221.20	9.83	17/06/2005	Usuario
CE	10"	2	29.8	37.94	254	69	11.07	9.63	3,284.10	258.90	9.30	17/06/2005	Usuario
CE	10"	з	37.2	47.42	254	73	11.07	13.36	3,796.00	298.20	8.94	17/06/2005	Usuario
CE	10"	4	44.7	56.90	254	77	11.07	17.09	4,287.20	339.20	8.69	17/06/2005	Usuario
CE	12"	1	30.8	39.29	304	74	12.73	7.16	5,369.40	352.30	11.71	18/06/2005	Usuario
CE	12"	2	37.2	47.42	304	77	12.73	9.83	5,993.70	394.90	11.25	18/06/2005	Usuario

Listado de	Vigas y	Perfiles	de Acero x	Descripción
------------	---------	----------	------------	-------------

Figura 11.191: Vista del Listado de Vigas.